

Monitorarm

Best.-Nr. 3345795 (SP-MM-211)

Best.-Nr. 3345796 (SP-MM-221)

Best.-Nr. 3345797 (SP-MM-541)



1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Desktop-Monitorarm.

Das Produkt ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie es also nicht im Freien.

Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist in jedem Fall zu vermeiden.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Gefährdungen führen.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Sicherheitshinweise und ggf. beiliegende Anleitungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie dieses Produkt nur zusammen mit den Sicherheitshinweisen und ggf. beiliegenden Anleitungen an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

2 Herunterladen von Bedienungsanleitungen

Verwenden Sie den Link www.conrad.com/downloads (oder scannen Sie den QR-Code), um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen (oder neue/aktuelle Versionen, wenn verfügbar). Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

3 Symbolerklärung



Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zu Verletzungen führen können.

4 Sicherheitshinweise



Lesen Sie dieses Dokument und die zugehörige Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

4.1 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Falls Sie Fragen haben, die mit diesem Dokument nicht beantwortet werden können, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an sonstiges Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

4.2 Handhabung

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

4.3 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor hoher Feuchtigkeit und Nässe.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.

4.4 Bedienung

- Sollten Sie Zweifel bezüglich des Betriebs, der Sicherheit oder dem Anschließen des Produkts haben, wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Sehen Sie UNBEDINGT davon ab, das Produkt selbst zu reparieren. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

4.5 Angeschlossene Geräte

- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.

4.6 Montageort

- Wählen Sie einen Installationsort für die Monitorhalterung und das mitgelieferte Zubehör, der eine sichere und ergonomische Nutzung ermöglicht.

4.7 Vor der Montage und Aufstellung

- Überprüfen Sie vor dem Montieren der Monitorhalterung und der beiliegenden Zubehörteile zunächst einmal den Lieferumfang und stellen Sie sicher, dass sämtliche der angegebenen Komponenten darin enthalten sind. Sollten Komponenten fehlen, sehen Sie von dem Beginn der Montagearbeiten ab.
- Achten Sie darauf, den Monitor nicht zu beschädigen. Schlagen Sie in der Ihrem Monitor beiliegenden Bedienungsanleitung nach, um in Erfahrung zu bringen, wie und an welcher Stelle ein Halter bzw. eine Halterung für den Monitor anzubringen ist.
- Lassen Sie bei der Handhabung des Monitors und insbesondere des Bildschirms Vorsicht walten. Bereiten Sie stets eine Unterlage oder ein Tuch vor, um die Tischoberfläche und den Monitor vor Beschädigungen zu schützen, und legen Sie den Monitor mit dem Bildschirm nach unten zeigend darauf ab.

4.8 Befestigung am Tisch

Wenn Sie den Monitorhalter an einem Tisch montieren:

- Befestigen Sie den Monitorhalter nur an einer ausreichend stabilen, waagrechten Tischplatte. Tische aus Glas, Keramik- oder Steinplatten oder dünne kunststoffbeschichtete Holzfasertafeln sind für eine Befestigung grundsätzlich nicht geeignet. Außerdem dürfen Sie den Monitorhalter nicht an Regalen oder ähnlichen instabilen oder wackeligen Oberflächen befestigen.
- Befestigen Sie den Monitorhalter nur an einer für diesen Zweck geeigneten Stelle der Tischplatte. Bedenken Sie die starke Hebelwirkung!
- Durch das Gewicht von Monitor und Monitorhalter sowie durch die feste Position und die starke Hebelwirkung können Druckstellen auf der Tischplatte entstehen. Wir raten daher von der Montage an wertvollen Möbelstücken ab!
- Der Monitorhalter und der daran befestigte Monitor sollten sich aus Sicherheitsgründen nur über der Tischfläche befinden. Viele Monitorhalter sind so konstruiert, dass der Monitorarm nur oberhalb der Tischoberfläche angebracht werden kann. Es besteht außerdem die Gefahr, dass er unter Umständen umkippt!
- Achten Sie darauf, dass der Monitorhalter fest mit der Tischplatte verbunden ist. Anderenfalls kann er von der Tischplatte abrutschen, wenn Sie den Monitor und den Monitorhalter bewegen. Dies führt nicht nur zu Sachschäden, sondern es besteht auch die Gefahr von Personenschäden!

4.9 Entfernen eines Monitors

- Beim Entfernen eines Monitors von dem federbelasteten Arm besteht die Gefahr von Verletzungen und/oder Beschädigungen! Bringen Sie deshalb vor dem Entfernen eines angebrachten Monitors stets zuerst den vorderen Arm in die höchste Stellung, damit dieser nach dem Abnehmen des Monitors nicht plötzlich „nach oben springen“ kann.

5 Wartung

- Das Ausrichten und Verstellen des Monitors bzw. der Monitorhalterung kann nach einiger Zeit dazu führen, dass sich die Schrauben lösen. Überprüfen Sie hin und wieder sämtliche der Verschraubungen.

6 Reinigung und Wartung

Wichtig:

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

7 Technische Daten

7.1 Best.-Nr.: 3345795 (SP-MM-211)

Tragkraft (max.)	20 kg
Monitorgröße	43,2 cm (17 Zoll) - 124,5 cm (49 Zoll)
Betriebs-/Lagertemperatur	-5 bis +40 °C, 1 - 80 % rF (nicht kondensierend)
Gewicht	3,86 kg

7.2 Best.-Nr.: 3345796 (SP-MM-221)

Tragkraft (max.)	15 kg pro Bildschirm
Monitorgröße	43,2 cm (17 Zoll) - 89 cm (35 Zoll)
Betriebs-/Lagertemperatur	-5 bis +40 °C, 1 - 80 % rF (nicht kondensierend)
Gewicht	5,34 kg

7.3 Best.-Nr.: 3345797 (SP-MM-541)

Tragkraft (max.)	15 kg pro Bildschirm
Monitorgröße	43,2 cm (17 Zoll) - 89 cm (35 Zoll)
Betriebs-/Lagertemperatur	-5 bis +40 °C, 1 - 80 % rF (nicht kondensierend)
Gewicht	9,7 kg

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3345795 3345796 3345797_V1_0225_dh_ss_de 1886864395-1 I1/O1 en

GB Safety Instructions

Monitor Arm

Item no: 3345795 (SP-MM-211)

Item no: 3345796 (SP-MM-221)

Item no: 3345797 (SP-MM-541)



1 Intended use

The product is a desktop monitor arm.

The product is intended for indoor use only. Do not use it outdoors.

Contact with moisture must be avoided under all circumstances.

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged.

Improper use can result in hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the safety instructions and any accompanying instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the safety instructions and any accompanying instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

2 Operating Instructions for download

Use the link www.conrad.com/downloads (alternatively scan the QR code) to download the complete operating instructions (or new/current versions if available). Follow the instructions on the web page.

3 Description of symbols



The symbol warns of hazards that can lead to personal injury.

4 Safety instructions



Read this document and the accompanying operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

4.1 General

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- If you have questions which remain unanswered by this information product, contact our technical support service or other technical personnel.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.

4.2 Handling

- Handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.

4.3 Operating environment

- Do not place the product under any mechanical stress.
- Protect the appliance from extreme temperatures, strong jolts, flammable gases, steam and solvents.
- Protect the product from high humidity and moisture.
- Protect the product from direct sunlight.

4.4 Operation

- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the product.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. DO NOT attempt to repair the product yourself. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.

4.5 Connected devices

- Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.

4.6 Installation location

- Select an installation location for the monitor holder and any supplied accessories that facilitates safe and ergonomic use.

4.7 Before assembly and installation

- Verify that the delivery content is complete before assembling the monitor holder and accessories. Do not assemble if any parts are missing.
- Prevent damage to the monitor. Refer to the manufacturer instructions that came with the monitor to find out how and where to attach a monitor holder or monitor mount.
- Handle the monitor and screen with care. Always lay the monitor flat and use a pad or cloth to protect the table surface and monitor from damage.

4.8 Table mounting

If you mount the monitor holder on a table:

- Attach the monitor holder only to a sufficiently stable, horizontal table top. Tables made of glass, ceramic or stone slabs or thin plastic-coated wooden-fibre slabs, are categorically unsuitable for attachments. Furthermore, you must not attach the monitor holder to shelves or similar unstable or unsteady surfaces.
- Attach the monitor holder only at a position on the table top that is suitable for this purpose. Consider the significant lever action involved!
- The weight of the monitor and monitor holder as well as its fixed position and significant lever action can all cause pressure marks on the table top. For this reason, we do not recommend that you mount it on valuable furniture items!
- For safety reasons, the monitor holder and the monitor that is attached to it should be situated only above the table surface. The design of many monitor holders means that it is not suitable for the monitor arm to be situated anywhere other than above the table surface. There is also a danger of it toppling over in certain circumstances!
- Ensure that the monitor holder is fixed to the table top securely. Otherwise it could slip off the table top when you are moving the monitor and the monitor holder. As well as causing material damage, this poses a danger of personal injury!

4.9 Removing a monitor

- Risk of injury and/or damage from spring loaded arm! Before removing an attached monitor, always set the front arm to the highest position so it cannot "spring up" after the monitor is removed.

5 Maintenance

- Adjusting the positions of the monitor and the monitor mount can cause the screws to become loose over time. Check all the screw fittings from time to time.

6 Cleaning and care

Important:

- Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.
- Do not immerse the product in water.

1. Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

7 Technical data

7.1 Item No.: 3345795 (SP-MM-211)

Capacity (max.)	20 kg
Monitor size	43.2 cm (17") - 124.5 cm (49")
Operating/storage temperature	-5 to +40 °C, 1 - 80 % RH (non-condensing)
Weight	3.86 kg

7.2 Item No.: 3345796 (SP-MM-221)

Capacity (max.)	15 kg per screen
Monitor size	43.2 cm (17") - 89cm (35")
Operating/storage temperature	-5 to +40 °C, 1 - 80 % RH (non-condensing)
Weight	5.34 kg

7.3 Item No.: 3345797 (SP-MM-541)

Capacity (max.)	15 kg per screen
Monitor size	43.2 cm (17") - 89 cm (35")
Operating/storage temperature	-5 to +40 °C, 1 - 80 % RH (non-condensing)
Weight	9.7 kg

This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

All rights including translation reserved. Reproduction by any method (e.g. photocopying, microfilming or the capture in electronic data processing systems) requires prior written approval from the editor. Reprinting, also in part, is prohibited. This publication reflects the technical status at the time of printing.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3345795 3345796 3345797_V1_0225_dh_ss_en 1886864395-2 I1/O1 en

ⓘ Consignes de sécurité

Bras de moniteur

N° de commande 3345795 (SP-MM-211)

N° de commande 3345796 (SP-MM-221)

N° de commande 3345797 (SP-MM-541)



1 Utilisation prévue

Le produit est un bras pour moniteur de bureau.

Le produit est destiné uniquement à une utilisation à l'intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.

Dans tous les cas, le contact avec l'humidité doit être évité.

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit.

Une mauvaise utilisation vous expose à des risques.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les consignes de sécurité et toutes les instructions qui les accompagnent et rangez-les dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec les consignes de sécurité et les éventuelles instructions qui les accompagnent.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

2 Mode d'emploi à télécharger

Utilisez le lien www.conrad.com/downloads (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les versions nouvelles/actuelles, le cas échéant). Respectez les instructions indiquées sur la page Web.

3 Description des symboles



Le symbole met en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.

4 Consignes de sécurité



Lisez attentivement ce document ainsi que les instructions d'utilisation qui l'accompagnent et respectez en particulier les consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non-respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

4.1 Généralités

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou un autre technicien spécialisé.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

4.2 Manipulation

- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

4.3 Conditions environnementales de fonctionnement

- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de secousses intenses, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- Protégez le produit de l'humidité et des moisissures.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil.

4.4 Fonctionnement

- En cas de doute sur l'utilisation, les mesures de sécurité ou le branchement de ce produit, consultez un expert.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. N'essayez PAS de réparer le produit vous-même. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.

4.5 Appareils raccordés

- Respectez également les informations concernant la sécurité et le mode d'emploi pour les autres appareils connectés à ce produit.

4.6 Lieu d'installation

- Choisissez un espace de montage pour le support pour moniteur et tous les accessoires fournis qui facilitent une utilisation sûre et ergonomique.

4.7 Avant le montage et l'installation

- Vérifiez que le contenu de la livraison est complet avant de monter le support de moniteur et les accessoires. Ne le montez pas s'il manque des pièces.

- Évitez d'endommager le moniteur. Reportez-vous aux instructions du fabricant fournies avec le moniteur pour savoir comment et où fixer un support de moniteur.
- Manipulez le moniteur et l'écran avec précaution. Posez toujours le moniteur à plat et utilisez un tampon ou un chiffon pour protéger la surface de la table et le moniteur contre les dommages.

4.8 Montage sur table

Si vous montez le support de moniteur sur une table :

- Fixez le support du moniteur uniquement sur une table suffisamment stable et horizontale. Les tables en verre, en céramique, en pierre ou en fines plaques de fibres de bois plastifiées doivent absolument être évitées. En outre, vous ne devez pas fixer le support de moniteur à des étagères ou à des surfaces similaires ou instables.
- Fixez le support du moniteur uniquement à une position appropriée au-dessus de la table. Tenez compte de l'action de levier important que cela implique !
- Le poids du moniteur et du support de moniteur, ainsi que sa position fixe et l'action importante du levier, peuvent provoquer des marques de pression au-dessus de la table. C'est la raison pour laquelle nous vous déconseillons de le monter sur des meubles de valeur !
- Pour des raisons de sécurité, le support de moniteur et le moniteur qui y est fixé doivent être placés uniquement au-dessus de la surface de la table. La conception de nombreux supports de moniteur fait que le bras du moniteur ne peut être placé qu'au-dessus de la surface de la table. Il existe également un risque de basculement dans certaines circonstances !
- Assurez-vous que le support de moniteur est correctement fixé au plateau de la table. Dans le cas contraire, il risque de glisser du plateau de la table lorsque vous déplacez le moniteur et le support du moniteur. En plus de causer des dommages matériels, cela présente un risque de blessures corporelles !

4.9 Retrait d'un moniteur

- Risque de blessure et/ou de dommage dû au bras à ressort ! Avant de retirer un moniteur fixé, réglez toujours le bras avant sur la position la plus haute afin qu'il ne puisse pas se soulever après le retrait du moniteur.

5 Entretien

- Le réglage des positions du moniteur et du support du moniteur peut entraîner le desserrage des vis au fil du temps. Vérifiez de temps en temps tous les raccords à vis.

6 Nettoyage et entretien

Important:

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'alcool à friction ou d'autres solutions chimiques. Ils endommagent le boîtier et peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau.

- Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et sans fibres.

7 Caractéristiques techniques

7.1 N° de commande : 3345795 (SP-MM-211)

Capacité (maximale).....	20 kg
Taille du moniteur	43,2 cm (17 po) - 124,5 cm (49 po)
Température de fonctionnement/sto- ckage	-5 à +40 °C, 1 à 80 % HR (sans condensation)
Poids.....	3,86 kg

7.2 N° de commande : 3345796 (SP-MM-221)

Capacité (maximale).....	15 kg par écran
Taille du moniteur	43,2 cm (17 po) - 89 cm (35 po)
Température de fonctionnement/sto- ckage	-5 à +40 °C, 1 à 80 % HR (sans condensation)
Poids.....	5,34 kg

7.3 N° de commande : 3345797 (SP-MM-541)

Capacité (maximale).....	15 kg par écran
Taille du moniteur	43,2 cm (17 po) - 89 cm (35 po)
Température de fonctionnement/sto- ckage	-5 à +40 °C, 1 à 80 % HR (sans condensation)
Poids.....	9,7 kg

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3345795 3345796 3345797_V1_0225_dh_ss_fr 1886864395-3 I1/O1 en

Monitorarm

Bestelnr.: 3345795 (SP-MM-211)

Bestelnr.: 3345796 (SP-MM-221)

Bestelnr.: 3345797 (SP-MM-541)



1 Beoogd gebruik

Dit product is een desktop-monitorarm.

Het product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis.

Contact met vocht moet absoluut worden vermeden.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hier beschreven, kan het product worden beschadigd.

Verkeerd gebruik kan leiden tot gevaren.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees de veiligheidsvoorschriften en begeleidende instructies zorgvuldig en bewaar ze op een veilige plek. Als u dit product aan derden geeft, overhandig dan ook de veiligheidsvoorschriften en begeleidende instructies ervan.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

2 Gebruiksaanwijzingen voor download

Gebruik de link www.conrad.com/downloads (of scan de QR-code) om de volledige gebruiksaanwijzingen te downloaden (of nieuwe/huidige versies indien beschikbaar). Volg de instructies op de webpagina.

3 Beschrijving van de symbolen



Dit symbool waarschuwt voor gevaren die tot persoonlijk letsel kunnen leiden.

4 Veiligheidsinstructies



Lees dit document en de begeleidende gebruiksaanwijzingen zorgvuldig en let hierbij voornamelijk op de veiligheidsinformatie. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterende persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

4.1 Algemeen

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Als u nog vragen hebt die niet door dit informatieproduct zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantendienst of ander technisch personeel.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.

4.2 Omgang

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.

4.3 Bedrijfsomgeving

- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Bescherm het product tegen hoge luchtvochtigheid en vocht.
- Bescherm het product tegen direct zonlicht.

4.4 Bediening

- Neem contact op met een deskundige wanneer u twijfelt over de werking, veiligheid of verbinding van het product.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Probeer het product NIET zelf te repareren. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.

4.5 Aangesloten apparaten

- Neem tevens de veiligheids- en gebruiksinstructies van andere apparaten die op het product zijn aangesloten in acht.

4.6 Installatieplaats

- Kies een installatieplek voor de monitorhouder en eventueel meegeleverde accessoires die veilig en ergonomisch gebruik mogelijk maakt.

4.7 Vóór montage en installatie

- Controleer of de leveringsomvang compleet is voordat u de monitorhouder en accessoires installeert. Monteer het product niet als er onderdelen ontbreken.
- Vermijd schade aan de monitor. Raadpleeg de instructies van de fabrikant die met de monitor zijn meegeleverd om te bepalen hoe en waar een monitorhouder of monitorsteun moet worden bevestigd.

- Hanteer de monitor en het scherm voorzichtig. Leg de monitor altijd plat neer en gebruik een kussen of doek om de tafelloppervlakte en monitor zelf te beschermen tegen beschadiging.

4.8 Tafelmontage

Als u de monitorhouder op een tafel installeert:

- Bevestig de monitorhouder uitsluitend op horizontaal tafelblad dat stabiel genoeg is. Tafels gemaakt van glas, keramiek, steenplaten of dunne met kunststof beklede houtvezelplaten zijn absoluut ongeschikt voor opzetstukken. U mag de monitorhouder bovendien niet aan planken of soortgelijke onstabiele oppervlakken bevestigen.
- Bevestig de monitorhouder uitsluitend op een daarvoor geschikte plek op het tafelblad. Houd rekening met de aanzienlijke hefboomwerking!
- Het gewicht van de monitor en monitorhouder, evenals de geïnstalleerde positie en aanzienlijke hefboomwerking ervan, kunnen allemaal drukplekken op het tafelblad achterlaten. Om deze reden raden wij u af om het op waardevol meubilair te monteren!
- Om veiligheidsredenen mogen de monitorhouder en de monitor die daaraan is bevestigd alleen boven het tafelblad worden geplaatst. Wegens het ontwerp van veel monitorhouders is het niet geschikt om de monitorarm ergens anders dan boven het tafelblad te plaatsen. Er bestaat in bepaalde gevallen ook een risico op omkantelen!
- Zorg ervoor dat de monitorhouder stevig op het tafelblad is bevestigd. Deze kan anders van het tafelblad glijden wanneer u de monitor en de monitorhouder beweegt. Dit veroorzaakt niet alleen schade aan eigendommen, maar vormt ook een risico op persoonlijk letsel!

4.9 Een monitor verwijderen

- Risico op letsel en/of schade door de veerarm! Voordat u een bevestigde monitor verwijdert, dient u de voorarm altijd op de hoogste stand in te stellen zodat deze niet "omhoog kan veren" nadat de monitor is verwijderd.

5 Onderhoud

- Door de posities van de monitor en monitorhouder aan te passen, kunnen de schroeven na verloop van tijd soms los komen te zitten. Controleer af en toe alle bevestigde schroeven.

6 Onderhoud en reiniging

Belangrijk:

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, wrijfalkohol of andere chemische oplossingen. Ze beschadigen de behuizing en kunnen storingen in het product veroorzaken.
- Dompel het product niet in water.

- Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

7 Technische gegevens

7.1 Bestelnr.: 3345795 (SP-MM-211)

Capaciteit (max.)	20 kg
Monitorafmetingen	43,2 cm (17") - 124,5 cm (49")
Bedrijfs-/opslagtemperatuur	-5 tot +40°C, 1 - 80% RV (niet condenserend)
Gewicht	3,86 kg

7.2 Bestelnr.: 3345796 (SP-MM-221)

Capaciteit (max.)	15 kg per scherm
Monitorafmetingen	43,2 cm (17") - 89 cm (35")
Bedrijfs-/opslagtemperatuur	-5 tot +40°C, 1 - 80% RV (niet condenserend)
Gewicht	5,34 kg

7.3 Bestelnr.: 3345797 (SP-MM-541)

Capaciteit (max.)	15 kg per scherm
Monitorafmetingen	43,2 cm (17") - 89 cm (35")
Bedrijfs-/opslagtemperatuur	-5 tot +40°C, 1 - 80% RV (niet condenserend)
Gewicht	9,7 kg

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingssystemen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3345795 3345796 3345797_V1_0225_dh_ss_nl 1886864395-4 I1/O1 en