


05/12/2024



Écouteurs TWS avec ANC + ENC
et étui de chargement à écran tactile
TWD-305



denver.eu
book.com/denver.eu
e d'instructions

Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants.
Avertissement : Ce produit contient des batteries au lithium-polymère
Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils le mordent et les avalent.
La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut affecter le fonctionnement.
N'ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l'intérieur peut provoquer une décharge électrique. Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
N'exposez pas l'appareil à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !
Retirez les écouteurs s'ils fuient ou produisent une chaleur excessive pour éviter les rougeurs ou les brûlures.
Préservez vos oreilles d'un volume sonore élevé. Un volume sonore élevé peut endommager le système auditif.
La technologie sans fil Bluetooth peut fonctionner à une portée de 10 mètres (30 pieds). La distance de communication maximale peut varier selon la présence d'obstacles (personnes, objets métalliques, murs, etc.) ou de l'environnement électromagnétique.
Les micro-ondes émises par un appareil Bluetooth peuvent affecter le fonctionnement des appareils médicaux électroniques.
L'unité n'est pas étanche. Si de l'eau ou des objets pénètrent dans l'unité, cela peut causer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un objet pénètre dans l'unité, cessez immédiatement l'utilisation.



2. Câble de charge USB
4. Guide d'instruction



Diagram illustrating two touchscreens (TÉcran tactile) connected to a central system.

