


# TWD-305


denver.eu

05/12/2024

FR
Cet appareil, ses cordons, ses accessoires et ses batteries sont recyclables
À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

ES

# Auriculares TWS con ANC + ENC y estuche de carga táctil TWD-305





denver.eu
www.facebook.com/denver.eu
Manual de instrucciones

ES

**Información sobre seguridad**
Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Advertencia: Este producto incluye baterías de polímero de litio.
3. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar que lo mastiquen o se lo traguen.
4. La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de 0 grados Celsius a 40 grados Celsius. Una temperatura superior o inferior a estas puede afectar al funcionamiento.
5. Nunca abra el producto. Tocar las partes electrónicas del interior puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento deben realizarlo únicamente personal cualificado.
6. ¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!
7. Retire los auriculares en caso de cualquier fuga o de un calor excesivo del producto para evitar quemaduras o erupciones.
8. Protéjase los oídos frente a un volumen alto. El volumen alto puede dañar los oídos.
9. La tecnología inalámbrica Bluetooth opera dentro de un alcance de unos 10 metros (30 pies). La distancia de comunicación máxima puede variar dependiendo de la presencia de obstáculos (personas, objetos metálicos, paredes, etc.) o del entorno electromagnético.
10. Aquellos microondas que emitan desde un dispositivo Bluetooth pueden afectar el funcionamiento de los dispositivos médicos electrónicos.
11. La unidad no es impermeable. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, se puede provocar que haya un incendio o una descarga eléctrica. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, detenga su uso inmediatamente.





Contenido de la entrega
1. Dos auriculares (I/D)
2. Cable de carga USB
3. Funda de carga
4. Manual de instrucciones

ES

**Instrucciones de uso**

**1. Emparejamiento de los auriculares con el smartphone**




**Paso 1**. Los auriculares se encenderán al abrir la tapa de la funda de carga (no es necesario sacarlos), o al mantener pulsados los paneles táctiles de ambos auriculares para encenderlos, y una voz indicará que se han encendido.

**Paso 2**.Los LED ROJO y AZUL empezarán a parpadear en ambos auriculares. Ambos auriculares se emparejarán automáticamente en 5 segundos.

Una vez emparejados, uno de los auriculares mostrará un LED ROJO y AZUL parpadeando alternativamente, lo que significa que están listos para emparejarse con su smartphone.

**Paso 3**. Ahora active el Bluetooth de su teléfono inteligente para buscar los dispositivos cercanos y vincúlelo con el dispositivo '**TWD-305**', se escuchará la indicación de voz 'Connected' al vincularlo correctamente. Introduzca "0000" si se le solicita una contraseña. Los auriculares volverán a conectarse automáticamente con el teléfono inteligente después de vincularlos.

**Notas**:
Los auriculares L o R pueden utilizarse solos para vincularlos con el teléfono inteligente, estando disponible únicamente el sonido mono.


ES

**2. Durante la reproducción de música**
2.1 Toque el panel L o R UNA VEZ para reproducir/pausar la pista
2.2 Toque el panel L o R DOS VECES para pasar a la pista siguiente
2.3 Toque el panel L o R TRES VECES para pasar a la pista anterior
2.4 Toque el panel L / R CUATRO VECES para cambiar entre Transparencia/ ANC ON / Modo Normal (ANC OFF).
2.5 Toque prolongadamente el panel L / R durante 2 segundos para activar Siri o Google Assistant.

**3. Durante llamadas**
3.1 Toque el panel L o R UNA VEZ para responder una llamada entrante/ finalizar la llamada.
3.2 Mantenga pulsado el panel L o R durante 2 segundos para rechazar la llamada.
Con un total de 4 micrófonos para llamadas perfectas (**cancelación de ruido ambiental**): Los auriculares reducen las interferencias y el ruido del viento para que sus palabras lleguen siempre altas y claras.

**4. Cargar los auriculares y el estuche de carga**
4.1 Vuelva a colocar los auriculares en la funda de carga y cierre la tapa; los auriculares se apagarán y empezarán a cargarse automáticamente.
4.2 Cuando el estuche se está cargando, los dígitos del LED del estuche aumentan paso a paso, y dejará de cargarse cuando los dígitos del LED lleguen al 100%.

**5. Cómo utilizar la pantalla táctil**




ES


5.1 Para utilizar este producto por primera vez, mantenga pulsado el botón RESET para ENCENDER el estuche de carga. Cuando vaya a dejarlo sin usar durante mucho tiempo, pulse el botón RESET DOS VECES rápidamente y, a continuación, elija la opción POWER OFF.
5.2 Para el uso diario, toque dos veces la pantalla rápidamente para encenderlo.
5.3 A continuación, deslice el dedo por la pantalla para elegir y controlar estas funciones:
- Idioma: toque la flecha para elegir el idioma deseado para la pantalla.
- Fondo de pantalla: toque la flecha para elegir el fondo de pantalla que desee.
- Buscar mis auriculares: toque L / R y busque sus auriculares en el interior.
- Ajuste de fecha y reloj
- Like / Sesión de fotos : funciona sólo para iPhone / iPad
- Luz de flash
- Reproducción / pausa de música, canción anterior / siguiente
- Bajar / Subir volumen
- Transparencia / ANC / Cambio de modos normal
- Selección de ecualizador: Normal / Rock / Pop / Clásico / Jazz
- Temporizador de cuenta atrás
- Nivel de brillo

**6. Parámetros del producto**
Nombre del modelo: TWD-305
Versión de Bluetooth: 5.3
Nombre Bluetooth: TWD-305 (L / R / Ambos auriculares)
Tiempo en espera: Aprox. 20 horas
Tiempo de reproducción de música: hasta 6 - 7 horas
Capacidad de la batería de los auriculares: 3,7 V 40 mAh x L / R
Capacidad de la batería del estuche de carga: 3,7 V 400 mAh
Tamaño de la pantalla táctil: 1,45 pulgadas
Varios idiomas seleccionables en la pantalla táctil
Auriculares con función de cancelación activa del ruido (ANC)
Auriculares con función de cancelación del ruido ambiental (ENC) para llamadas telefónicas
Este producto no admite carga armonizada.

Aviso: Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

ES

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S




Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico DENVER TWD-305 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: Entre en: **denver.eu** y después haga clic en el ICONO búsqueda situado en la línea superior de la página web. Escriba el número de modelo: TWD-305. Ahora entre en la página del producto y la directiva roja se encuentra bajo descargas / otras descargas.
Rango de funcionamiento de la Gama de frecuencia: 2402MHz - 2480MHz
Potencia de salida máxima: 4dBm


DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denver.eu


**Advertencia: batería de litio dentro**

**Denver A/S se reserva los derechos de los errores de impresión**
Denver A/S no puede asumir ninguna responsabilidad por cualesquiera errores técnicos o tipográficos y se reserva el derecho de realizar cambios al producto y manuales sin previo aviso. En caso de que detecte cualquier inexactitud u omisión, infórmenos en la dirección que aparece en la contraportada.

## Contact

**Main contact point: contact.hq@denver.eu**


**Nordics**

**Headquarter**
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
**support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to:
**contact.hq@denver.eu**

**Benelux**

**DENVER BENELUX B.V.**
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

**Spain/Portugal**

**DENVER SPAIN S.A**
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

**Spain**
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

**Portugal:**
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

**Germany**

**Denver Germany GmbH Service**
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**
E-Mail: **support.de@denver.eu**

**Fairfixx GmbH**
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel
(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards, Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

**Austria**

**Lurf Premium Service GmbH**
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

**Poland**

**LetMeRepair Poland sp. z o.o.**
ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**
Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above, please write an email to support@denver.eu

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu


22
PAP