Technische Änderungen vorbehalten. / Subject to technical modification without notice.

110096459 - 06/2024

DE

1. Wichtige Produktinformation

Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren!

- Umweltverträglich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

2. Allgemeine Sicherheitshinweise

Gefahr von Stromschlag!

Bei 230 V Netzanschluss! Lebensgefahr!

- Vor allen Arbeiten am Gerät die Spannungszufuhr unterbrechen!
- Überprüfen Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf eventuelle Schäden (Netzanschlussleitung, Gehäuse etc.) und nehmen Sie das Gerät bei Beschädigungen nicht in Betrieb.

Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht dem Regen aus. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in feuchtem Zustand und nicht in feuchter oder nasser Umgebung.

- Verwenden Sie Körperbekleidung mit geerdeten Teilen, z. B. Rohren, Heizkörpern, Herden, Kühlschränken.
- Wenden Sie das Gerät nicht am Kabel und benutzen Sie nicht das Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.

Gefahr für Kinder durch Geräte, verschluckte Teile und Verbrennungsgefahr!

- Unbeaufsichtigte Geräte müssen für Kinder nicht erreichbar aufbewahrt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt und bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Gerät durch verschluckbare Teile und Verbrennungsgefahr!

Verbrennungsgefahr!

- Ausgiebig Pausen machen!
- Unbenutzte Geräte müssen für Kinder nicht erreichbar aufbewahrt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt und bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Gefahr durch verschluckbare Teile und Verbrennungsgefahr!

Verbrennungsgefahr!

- Ausgiebig Pausen machen!
- Nicht in der Nähe von brennbaren Materialien arbeiten. Wärme kann zu brennbaren Materialien geleitet werden und Brände verursachen.
- Nicht für längere Zeit auf ein und dieselbe Stelle richten. Nicht in Verbindung mit explosionsfähigen Atmosphären verwenden.
- Gerät nur auf brandfeste, nicht wärmeleitende und stabile Unterlagen stellen. Gerät nicht unbeaufsichtigt auf Standflächen aufgeben und abkühlen lassen, bevor es weggeräumt wird.

Gefahr durch unsachgemäße Reparatur!

- Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden, andernfalls können Gefahren für den Betreiber entstehen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Gefahr von Sachschäden!

- Das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, solange es in Betrieb ist.
- Zu Ihrer eigenen Sicherheit benutzen Sie nur Zubehör und Zusatzgeräte, die in der Bedienungsanleitung angegeben oder vom Werkzeughersteller empfohlen oder angegeben werden.Der Gebrauch anderer Einsatzwerkzeuge oder Zubehörteile kann eine persönliche Verletzungsgefahr für Sie bedeuten.
- Nur Original-Ersatz- und Original-Zubehörteile verwenden.

3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum Verbrennen von Kunststoff und zum Erwärmen von Schrumpfschläuchen. Es ist auch geeignet zum Lösen, Entlöten und zum Lösen von Klebeverbindungen. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt als Heißluftstrennstoffanzünder, Haartrockner oder in Fahrzeugen verwendet zu werden.

4. Erstinbetriebnahme

Bei der ersten Anwendung kann etwas Rauch austreten. Der Rauch entsteht durch Bindemittel, die sich bei dem ersten Erhitzen dauerhaft durch die Wärme aus der Isolationsfolie der Heizung herauslösen. Das Arbeitsumfeld sollte bei der ersten Anwendung gut gelüftet werden. Der Rauchaustritt ist aber nicht schädlich.

5. Reinigung und Pflege

Das Gerät ist wartungsfrei.

Gefahr durch elektrischen Strom!

Der Kontakt von Wasser mit spannungsführenden Teilen kann zu elektrischem Schock, Verbrennungen oder Tod führen.

- Gerät nur im trockenen Zustand reinigen.

Gefahr von Sachschäden!

Durch falsche Reinigungsmittel kann das Gerät beschädigt werden.

- Gerät nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch ohne Reinigungsmittel reinigen.

6. Entsorgung

Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Nicht in den Hausmüll werfen!

Nur für EU-Länder: Gemäß der geltenden Europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen elektrische Geräte gesondert gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

7. Herstellergarantie

Herstellergarantie der STEINEL GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz

Alle STEINEL-Produkte erfüllen höchste Qualitätsansprüche. Aus diesem Grund leisten wir als Hersteller Ihnen als Erstkäufer des neu hergestellten STEINEL-Produktes gegenüber folgende Garantie gemäß den nachstehenden Bedingungen: Die Garantie umfasst die Freiheit von Mängeln, die nachweislich auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und unverzüglich nach Feststellung und innerhalb der Garantiezeit gerügt werden.

Die Garantie gilt nur für STEINEL Professional-Produkte, die in Deutschland gekauft und verwendet werden. Sollten Sie das STEINEL-Produkt in einem anderen Land kaufen, so gelt die Garantie nicht auf den Nachbesitzer über.

Unsere Garantieleistung gilt nicht:

Die nachstehenden Regelungen gelten für Verbraucher. Verbraucher ist jede natürliche Person, die bei Abschluss des Vertrages zu Zwecken handelt, die überwiegend weder in ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit noch in der ihrer gewerblichen Tätigkeit.

Die Garantieleistung durch kostenlose Reparatur oder kostenlosen Austausch (ggf. durch ein gleich- oder höherwertiges Nachfolgemodell) leisten.

Die Garantiezeit für Ihr erworbenes STEINEL Professional-Produkt beträgt:

- bei Sensoren, Strahlern, Außen- und Innenleuchten: **5 Jahre**
- bei Heißluft- und Heißklebepistolen: **1 Jahr** jeweils ab Kaufdatum des Produkts.

Die durch uns reparierten oder ersetzten Komponenten sind für die verbleibende Garantiezeit von dieser Garantie erfasst. Im Rahmen der Garantieleistung tragen wir nicht Ihre zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen und nicht Ihre Aufwendungen für den Ausbau des mangelhaften Produkts und den Einbau eines Austauschprodukts.

Gesetzliche Mängelrechte, Unentgeltlichkeit

Die hier beschriebenen Leistungen gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen – einschließlich des besonderen Schutz-Services für Verbraucher – und beschränken oder ersetzen diese nicht. Die Inanspruchnahme Ihrer gesetzlichen Rechte bei Mängeln ist unentgeltlich.

Ausnahmen von der Garantie

Ausdrücklich ausgenommen von dieser Garantie sind alle auswechselbaren Leuchtmittel. Darüber hinaus ist die Garantie ausgeschlossen:

- bei einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß von Produktteilen oder Mängeln am STEINEL Professional-Produkt, die auf diesen gebrauchsbedingten oder sonstigem natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind,
- bei nicht bestimmungs- oder unsachgemäßem Gebrauch des Produkts oder Missachtung der Bedienungsanleitung,
- wenn An- und Umbauten bzw. sonstige Modifikationen an dem Produkt durchgeführt wurden, wenn Original-Ersatzteile oder Zubehörteile verwendet wurden oder Mängel auf die Verwendung von Zubehör-, Ergänzungs- oder Ersatzteilen zurückzuführen sind, die keine STEINEL-Originalteile sind,
- wenn Wartung und Pflege der Produkte nicht entsprechend der Bedienungsanleitung erfolgt sind, wenn Anbau- und Installation nicht gemäß den Installationsvorschriften von STEINEL ausgeführt wurden,
- bei Transportschäden oder -verlusten.

Geltung deutsches Recht

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens über die internationalen Kaufverträge über bewegliche Waren (UN-Kaufrecht).

Gerichtsstand

Wenn Sie die Garantie in Anspruch nehmen wollen, verwenden Sie bitte unser Online-Garantieformular unter www.steinel.de/garantie. Dort füllen Sie das Formular vollständig aus und laden Sie den Original-Kaufbeleg, der die Angaben zum Kaufdatum und der Produktbezeichnung enthalten muss, hoch. Wir empfehlen Ihnen daher, Ihren Kaufbeleg bis zum Ablauf der Garantiezeit sorgfältig aufzubewahren. Anschließend leisten wir als Sie per E-Mail dazu aufgefordert haben, senden Sie das Produkt mit Ihren Fehlern oder einen Ausdruck der E-Mail angegebene Adresse.Falls Sie Rückfragen zu den Garantiebedingungen haben, rufen Sie uns gerne Tel. +49 5245 416-552 an oder senden Sie uns eine E-Mail an service@steinel.de. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

GB

1. Important product information

Please read carefully and keep in a safe place.

- Under copyright. Reproduction either in whole or in part only with our consent.

2. General safety precautions

Risk of electric shock!

230 V means danger to life!

- Disconnect the power supply before performing any work on the tool.
- Check the tool for any damage (power cord, housing etc.) before using it into operation and do not use the tool if it is damaged.
- Do not expose electric power tools to rain. Do not use electric power tools if they are damp and do not use them in a damp or wet environment.
- Avoid carrying into contact with earthed objects, such as pipes, radiators, cookers or refrigerators.
- Do not carry the tool by the power cord and do not unplug the tool by pulling on the power cord. Protect the power cord from heat, oil and sharp edges.

Danger to children from tools, swallowable parts and risk of burns!

- When not in use, tools must be stored out of children's reach.
- This tool may be used by children aged 8 or above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised and are given instructions on how to use the tool safely and understand the hazards involved. Do not allow children to play with the tool. Danger from swallowable parts and burns!

Beware of burns!

- Hot air outlet and nozzle gets very hot (depending on tool, up to 630°C)! Do not touch if change the outlet nozzle when it so hot.
- Residual heat indicator (HL 2020E only) only works after the tool has been in use for at least 90 seconds. Injuries from direct contact with the hot air outlet nozzle may still occur even after a shorter period of use.
- When using the hot air tool in the self-resting position, make sure it is standing on a stable, non-slip and clean surface.

Danger from toxic gases and fire hazard!

- Toxic gases may develop when working on plastics, paints, varnishes or similar materials. Heat may be conducted to flammable materials that are hidden from direct sight.

Ausnahmen von der Garantie

Ausdrücklich ausgenommen von dieser Garantie sind alle auswechselbaren Leuchtmittel. Darüber hinaus ist die Garantie ausgeschlossen:

- bei einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß von Produktteilen oder Mängeln am STEINEL Professional-Produkt, die auf diesen gebrauchsbedingten oder sonstigem natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind,
- bei nicht bestimmungs- oder unsachgemäßem Gebrauch des Produkts oder Missachtung der Bedienungsanleitung,
- wenn An- und Umbauten bzw. sonstige Modifikationen an dem Produkt durchgeführt wurden, wenn Original-Ersatzteile oder Zubehörteile verwendet wurden oder Mängel auf die Verwendung von Zubehör-, Ergänzungs- oder Ersatzteilen zurückzuführen sind, die keine STEINEL-Originalteile sind,
- wenn Wartung und Pflege der Produkte nicht entsprechend der Bedienungsanleitung erfolgt sind, wenn Anbau- und Installation nicht gemäß den Installationsvorschriften von STEINEL ausgeführt wurden,
- bei Transportschäden oder -verlusten.

Geltung deutsches Recht

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens über die internationalen Kaufverträge über bewegliche Waren (UN-Kaufrecht).

Gerichtsstand

Wenn Sie die Garantie in Anspruch nehmen wollen, verwenden Sie bitte unser Online-Garantieformular unter www.steinel.de/garantie. Dort füllen Sie das Formular vollständig aus und laden Sie den Original-Kaufbeleg, der die Angaben zum Kaufdatum und der Produktbezeichnung enthalten muss, hoch. Wir empfehlen Ihnen daher, Ihren Kaufbeleg bis zum Ablauf der Garantiezeit sorgfältig aufzubewahren. Anschließend leisten wir als Sie per E-Mail dazu aufgefordert haben, senden Sie das Produkt mit Ihren Fehlern oder einen Ausdruck der E-Mail angegebene Adresse.Falls Sie Rückfragen zu den Garantiebedingungen haben, rufen Sie uns gerne Tel. +49 5245 416-552 an oder senden Sie uns eine E-Mail an service@steinel.de. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

8. Zubehör

Nur Original-Zubehörteile verwenden.

9. Technische Daten

Leistung	2000 W
Spannung	230 V
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Gewicht	0,6 kg
Luftmenge	300 l/min
Temperatur	50 °C / 630 °C

10. Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Nicht in den Hausmüll werfen!

Nur für EU-Länder: Gemäß der geltenden Europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen elektrische Geräte gesondert gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

11. Herstellergarantie

Herstellergarantie der STEINEL GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz

Alle STEINEL-Produkte erfüllen höchste Qualitätsanforderungen. Aus diesem Grund leisten wir als Hersteller Ihnen als Erstkäufer des neu hergestellten STEINEL-Produktes gegenüber folgende Garantie gemäß den nachstehenden Bedingungen: Die Garantie umfasst die Freiheit von Mängeln, die nachweislich auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und unverzüglich nach Feststellung und innerhalb der Garantiezeit gerügt werden.

Die Garantie gilt nur für STEINEL Professional-Produkte, die in Deutschland gekauft und verwendet werden. Sollten Sie das STEINEL-Produkt in einem anderen Land kaufen, so gelt die Garantie nicht auf den Nachbesitzer über.

Unsere Garantieleistung gilt nicht:

Die nachstehenden Regelungen gelten für Verbraucher. Verbraucher ist jede natürliche Person, die bei Abschluss des Vertrages zu Zwecken handelt, die überwiegend weder in ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit noch in der ihrer gewerblichen Tätigkeit.

Die Garantieleistung durch kostenlose Reparatur oder kostenlosen Austausch (ggf. durch ein gleich- oder höherwertiges Nachfolgemodell) leisten.

Die Garantiezeit für Ihr erworbenes STEINEL Professional-Produkt beträgt:

- bei Sensoren, Strahlern, Außen- und Innenleuchten: **5 Jahre**
- bei Heißluft- und Heißklebepistolen: **1 Jahr** jeweils ab Kaufdatum des Produkts.

Die durch uns reparierten oder ersetzten Komponenten sind für die verbleibende Garantiezeit von dieser Garantie erfasst. Im Rahmen der Garantieleistung tragen wir nicht Ihre zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen und nicht Ihre Aufwendungen für den Ausbau des mangelhaften Produkts und den Einbau eines Austauschprodukts.

Gesetzliche Mängelrechte, Unentgeltlichkeit

Die hier beschriebenen Leistungen gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen – einschließlich des besonderen Schutz-Services für Verbraucher – und beschränken oder ersetzen diese nicht. Die Inanspruchnahme Ihrer gesetzlichen Rechte bei Mängeln ist unentgeltlich.

Ausnahmen von der Garantie

Ausdrücklich ausgenommen von dieser Garantie sind alle auswechselbaren Leuchtmittel. Darüber hinaus ist die Garantie ausgeschlossen:

- bei einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß von Produktteilen oder Mängeln am STEINEL Professional-Produkt, die auf diesen gebrauchsbedingten oder sonstigem natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind,
- bei nicht bestimmungs- oder unsachgemäßem Gebrauch des Produkts oder Missachtung der Bedienungsanleitung,
- wenn An- und Umbauten bzw. sonstige Modifikationen an dem Produkt durchgeführt wurden, wenn Original-Ersatzteile oder Zubehörteile verwendet wurden oder Mängel auf die Verwendung von Zubehör-, Ergänzungs- oder Ersatzteilen zurückzuführen sind, die keine STEINEL-Originalteile sind,
- wenn Wartung und Pflege der Produkte nicht entsprechend der Bedienungsanleitung erfolgt sind, wenn Anbau- und Installation nicht gemäß den Installationsvorschriften von STEINEL ausgeführt wurden,
- bei Transportschäden oder -verlusten.

Geltung deutsches Recht

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens über die internationalen Kaufverträge über bewegliche Waren (UN-Kaufrecht).

Gerichtsstand

Wenn Sie die Garantie in Anspruch nehmen wollen, verwenden Sie bitte unser Online-Garantieformular unter www.steinel.de/garantie. Dort füllen Sie das Formular vollständig aus und laden Sie den Original-Kaufbeleg, der die Angaben zum Kaufdatum und der Produktbezeichnung enthalten muss, hoch. Wir empfehlen Ihnen daher, Ihren Kaufbeleg bis zum Ablauf der Garantiezeit sorgfältig aufzubewahren. Anschließend leisten wir als Sie per E-Mail dazu aufgefordert haben, senden Sie das Produkt mit Ihren Fehlern oder einen Ausdruck der E-Mail angegebene Adresse.Falls Sie Rückfragen zu den Garantiebedingungen haben, rufen Sie uns gerne Tel. +49 5245 416-552 an oder senden Sie uns eine E-Mail an service@steinel.de. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

12. Accessories

Use original accessories only.

13. Technical data

Power	2000 W
Voltage	230 V
Protection class	II
Protection type	IP20
Weight	0.6 kg
Air volume	300 l/min
Temperature	50 °C / 630 °C

14. Disposal

Electrical and electronic equipment, accessories and packaging must be recycled in an environmentally compatible manner.

Do not dispose of electrical and electronic equipment as domestic waste.

EU countries only: Pursuant to the current European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation in national law, electrical equipment that is no longer suitable for use must be collected separately and recycled in an environmentally compatible manner.

15. Manufacturer's Warranty

Manufacturer's warranty of STEINEL GmbH, Dieselstrasse 80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Germany

All STEINEL products meet the highest quality standards. For this reason, we, as manufacturer, are pleased to provide you, the customer, with a warranty under the following terms and conditions:

The warranty covers the absence of deficiencies which are proven to be due to faulty material or defect in manufacturing and which are reported to us immediately after detection and within the warranty period. The warranty shall cover all STEINEL Professional products sold and used in Germany.

Our warranty cover for consumers

The provisions below apply to consumers. A consumer is any natural person who, on entering into the purchase transaction, neither acts in exercising their commercial nor their self-employed activity.

You can opt for warranty cover in the form of repair or replacement which will be provided free of charge (if applicable, in the form of a successor model of the same or higher quality) or in the form of a credit note. In the case of sensors, floodlights, outdoor and indoor lights, the warranty period for the STEINEL Professional product you have purchased is:

- **5 years**

– for hot-air and hot-melt glue products: **1 year** in each case from the date on which the product was purchased.

Any parts of the shipping costs but not the transport risks involved in return shipment.

Our warranty cover for entrepreneurs

The provisions below apply to entrepreneurs. Entrepreneur is a natural or legal person or partnership with legal personality who, when entering into the purchase transaction, acts in exercising their or its commercial or self-employed activity.

We have the option of providing warranty cover by rectifying deficiencies free of charge, replacing a product free of charge (if applicable, in the form of a successor model of the same or higher quality) or by issuing a credit note.

In the case of sensors, floodlights, outdoor and indoor lights, the warranty period for the STEINEL Professional product you have purchased is:

- **5 years**

– for hot-air and hot-melt gluing products: **1 year** in each case from the date on which the product was purchased.

Within the scope of warranty cover, we shall not bear your expenses incurred for subsequent fulfilment nor shall we bear your expenses for removing the defective product and installing a replacement product.

Statutory rights according to German law, free of charge

The warranty cover described here shall be applicable in addition to the statutory rights of warranty – including special consumer protection provisions – and shall not restrict or supersede them. Exercising your statutory rights in the event of defects is free of charge.

Exemptions from the warranty

All replaceable lamps are expressly excluded from this warranty.

In addition to this, the warranty shall not cover:

- any wear resulting from use or any other natural wear of product parts or any deficiencies in the STEINEL Professional product which are due to such wear and tear or any other natural wear,
- any improper use or failure to observe the instructions for use,
- any unauthorised additions, alterations or other modifications to the product or the use of accessories attributable to the use of accessory, supplementary or replacement parts which are not genuine STEINEL parts,
- any maintenance or care of products that is not carried out in accordance with the operating instructions, any attachment or installation that is not in accordance with STEINEL's installation instructions,
- damage or loss occurring in transit.

Application of German law

The warranty shall be governed by German law excluding the United Nations Convention concerning the International Sale of Goods (CISG).

Making claims

If you wish to make a warranty claim, please send your product complete and carriage paid with the original receipt of purchase, which must show the date of purchase and description, either to your retailer or directly to us at STEINEL (UK) Ltd. – 25 Manasty Road, Axis Park, Orton Southgate, GB- Peterborough PE2 6UP United Kingdom. For this reason, we recommend that you keep your receipt of purchase in a safe place until the warranty period expires.

SE

1. Viktig produktinformation

Läs noga igenom dokumentet och förvara det väl!

- Upphovsrättsligt skyddat. Eftertryck, även delvar av texten, bara med vårt samtycke.

2. Allmänna säkerhetsanvisningar

Risk för strömstötar! Livsfara vid 230 V!

- Bryt spänningen före alla arbeten på produkten!
- Kontrollera apparaten före ilrittagningen beträffande eventuella skador (nätanslutning, hölje etc.). En

skadad apparat får inte tas i bruk.

- Elektriska verktyg får inte utsättas för regn. De får inte användas i fuktigt tillstånd eller i blöt och fuktig omgivning.
- Undvik kroppskontakt med jordade delar som t.ex. rör, värmeelement, spis, kylskåp.
- Apparaten får inte bäras av sin utdragna cord. Använd inte cord för att dra ut apparaten från uttaget. Skydda kabeln mot värme, olja och vassa kanter.

Fara för barn p.g.a. apparater, smådelar som kan sväljas och brännskador!

- Apparater som inte används ska förvaras oåtkomligt för barn.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, under uppsikt av en ansvarspersson eller efter att de instruerats om apparatens säkra användning och förstått vilka risker som kan uppstå. Barn får inte leka med apparaten! Fara för kvävning, skador samt svåra brännskador!

Risk för brännskador!

- Utloppsmunstycket får mycket hett (beroende på apparat, upp till 630° C)! Vidrör det inte och byt inte ut det, förrän det har svalnat.
- Restvärmeindikeringen (endast HL 2020E) fungerar bara efter en drift av minst 90 sekunder. Även vid kortare drift kan brännskador uppstå vid direkt hudkontakt med utblåsningsröret.
- När du använder värmepennan måste du alltid ha den i ett stadigt stativ och låta den svalna innan du packar ner den.

Fara genom felaktig reparation!

- Detta elverktyg motsvarar tillämpliga säkerhetsbestämmelser. Reparationer får bara utföras av en behörig elektriker, annars finns risk för olyckor.
- Om apparatens nätanslutning skadas måste den bytas ut av tillverkaren eller dess kundtjänst eller av en annan kvalificerad person för att undvika risker.

Risk för materiella skador!

- Lämna inte apparaten utan uppsikt så länge den är igång.
- Använd för din egen säkerhet endast tillbehör och extra utrustning som anges i bruksanvisningen. Användning av andra verktygsdelar eller tillbehör kan medföra personskador.
- Använd endast originalreserv- och tillbehörsdelar.

3. Ändamålsenlig användning

Elverktyget är avsett att forma plast och värma krympslangar.

Den kan även användas för att löda, avlöda och lösa upp lim.

Apparaten är inte avsedd att användas som brasträdare, hårtork eller i fordon.

4. Första idrifttagningen

Vid den första idrifttagningen är rökbildning möjlig. Röken uppstår genom bindemedel som vid den första idrifttagningen avgasas i värmarbetares isoleringsfolia p.g.a. värmen. Sörj för god ventilation vid arbetsplatsen när apparaten används första gången. Röken är inte skadlig!

5. Rengöring och skötsel

Apparaten är underhållsfri.

Fara p.g.a. elektrisk ström!

Om vatten kommer i kontakt med strömförande delar kan det medföra elektrisk chock, brännsår eller dödsfall.

- Rengör bara apparaten när den är torr.

Risk för materiella skador!

Felaktiga rengöringsmedel kan orsaka skador på apparaten.

- Rengör apparaten med en lätt fuktad trasa utan rengöringsmedel.

6. Avfallshantering

Elapparater, tillbehör och förpackning måste lämnas in till miljövänlig återvinning.

Kasta inte elapparater i hushållssoporna!

Gäller endast EU-länder: Enligt det gällande europeiska direktivet om utbjänta elektriska och elektroniska apparater och

enligt dess införlivande i nationell lagstiftning, måste utbjänta elapparater lämnas in till miljövänlig återvinning.

7. Tillverkargaranti

Tillverkargaranti av STEINEL GmbH, Dieselstraße 80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Tyskland

Alla produkter från STEINEL uppfyller högsta kvalitetsanspråk. Av den anledningen tillhandahåller vi som tillverkare dig som kund gärna en garanti enligt nedanstående villkor:

Garantin omfattar fritt från brister, som bevisligen beror på ett material- eller tillverkningsfel och omgående meddelas oss efter att de konstaterats och inom garantitiden. Garantin omfattar samtliga STEINEL Professional-produkter som köps och används i Tyskland.

Vår garanti för konsumenter

Nedanstående bestämmelser gäller för konsumenter. En konsument är varje naturlig person som vid köptransaktionen varken agerar i sin näringsverksamhet eller i sin självständiga yrkesverksamhet.

Du kan välja, om vi ska tillgodose garantin genom en gratis reparation, gratis utbyte (evtl. genom en lik- eller närvärdig, nyare modell) eller genom ett tillgodohavande.

Garantitiden för den STEINEL Professional-produkt som du köpt är

- **5 år**

– för hot-air och hot-melt gluing products: **1 år** i each case from the date on which the product was purchased.

Vi står inte för transportkostnader för retursändningen men inte transportrisken.

Vår garanti för företagare

Nedanstående bestämmelser gäller för företagare. Företagare är varje fysisk eller juridisk person eller ett rättskapabelt personbolag som vid köptransaktionen varken är verksamma i sin näringsverksamhet eller självständig yrkesverksamhet.

Vi avgör, om vi ska fullgöra garantin genom gratis reparation av bristfälliga delar (evtl. genom en lik- eller närvärdig, nyare modell) eller genom ett tillgodohavande.

Garantitiden för den STEINEL Professional-produkt som du köpt är

- för sensorer, strålkastare, utomhus- och inomhusbelysning: **5 år**
- för varmlim- och varmluft-produkter: **1 år** alltid från produktens inköpsdatum.

Vi står inte för transportkostnader för retursändningen men inte transportrisken.

Vår garanti för företagare

Nedanstående bestämmelser gäller för företagare. Företagare är varje fysisk eller juridisk person eller ett rättskapabelt personbolag som vid köptransaktionen varken är verksamma i sin näringsverksamhet eller självständig yrkesverksamhet.

Vi avgör, om vi ska fullgöra garantin genom gratis reparation av bristfälliga delar (evtl. genom en lik- eller närvärdig, nyare modell) eller genom ett tillgodohavande.

Garantitiden för den STEINEL Professional-produkt som du köpt är

- för sensorer, strålkastare, utomhus- och inomhusbelysning: **5 år**
- för varmlim- och varmluft-produkter: **1 år** alltid från produktens inköpsdatum.

Inom ramen för garantin ersätter vi inte dina utgifter som krävs vid en komplicerad prestation och inte dina utgifter vid utbyggnaden av den bristfälliga produkten och byggnaden av en utbytesprodukt.

Garantirättigheter enligt lag

Det tjänster som beskrivs här gäller utöver de lagliga garantirättigheter – inkl. särskilda konsumentskydd – och begränsar eller ersätter inte dessa. Att utöva sina lagliga rättigheter vid brister är kostnadsfritt.

Undantagar från garantin

Uttryckligen undantagna från denna garanti är alla utbytbara ljuskällor.

Därutöver bortfaller garantin:

- vid normal förslitning p.g.a. användning eller annan naturlig förslitning på produktdelar eller brister på STEINEL Professional-produkten, som beror på normal förslitning p.g.a. användning eller annan naturlig förslitning,
- vid användning av produkten för ändamål den inte är avsedd eller vid osakkunnig användning eller om bruksanvisningen ignorerats,
- om till- och ombyggnader resp. andra modifikationer på produkten genomförts egenmäktigt eller om tester som inte är typiska för produkten genomförts eller reservdelar inte är STEINEL originaldelar,
- om underhåll och skötsel av produkten inte motsvarar bruksanvisningen,
- om montering och installation inte utförts enligt installationsbestämmelserna från STEINEL,
- vid transportskador eller -förluster.

Tysk lags giltighet

Tysk lagstiftning gäller och undantagar är överenskommelsen med Förenta Nationerna om avtal för den internationella varuhandeln (CISG).

Göra gällande

Om du vill ta din garanti i anspråk, så skickar du din produkt fullständig tillsammans med originalkvittot, där köpedatum och produktbeskrivning måste framgå, till din återförsäljare eller direkt till oss, Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, SE-55302 Jönköping. Därför rekommenderar vi att du sparar kvittot väl tills garantitiden har gått ut.

FR

1. Notice d'information produit importante

Veuillez la lire attentivement et la conserver en lieu sûr !

- Elle est protégée par la loi sur les droits d'auteur. Une reproduction, même partielle, n'est autorisée qu'après notre accord préalable.

2. Consignes de sécurité générales

Risque de décharge électrique ! 230 V : danger de mort !

- Avant toute intervention sur l'appareil, couper l'alimentation électrique !
- Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous qu'il ne présente pas de détérioration (câble secteur, boîtier, etc.) et ne le mettez pas en service s'il est détérioré.

N'exposez jamais les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. N'utilisez pas les outils électriques lorsqu'ils sont humides, ni dans un environnement humide ou mouillé.

- Évitez de toucher des éléments mis à la terre comme tuyaux, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs.
- Ne vous servez jamais du câble pour transporter l'outil ou pour débrancher la fiche de la prise électrique. Protégez le câble de la chaleur, de l'huile et des arêtes coupantes.

Danger pour les enfants dû aux appareils, aux pièces pouvant être avalées et risque de brûlure !

- Les outils non utilisés doivent être conservés dans un local fermé hors de portée des enfants.
- Les enfants de 8 ans et plus ainsi que les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances peuvent utiliser cet appareil s'ils sont surveillés ou s'ils ont été instruits en matière d'utilisation en toute sécurité de l'appareil et s'ils comprennent les risques qui en résultent. Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil. Danger dû aux pièces pouvant être avalées et risque de brûlure.

Risque de brûlure !

- Le tube devient brûlant (jusqu'à 630 °C en fonction des appareils) ! Ne pas toucher et laisser refroidir à l'état chaud.
- Le témoin d'affichage de la chaleur résiduelle (uniquement sur le modèle HL 2020E) n'avertit de la chaleur que lorsque l'appareil fonctionne pendant au moins 90 secondes. Des blessures par contact direct avec le tube peuvent cependant se produire même après une durée d'utilisation plus courte.
- Lorsque vous utilisez l'appareil à air chaud sur son socle, veillez à ce qu'il repose sur un emplacement stable, antidérapant et à la surface propre.

Danger dû aux émanations de gaz toxiques et risque d'inflammation !

- Si vous travaillez sur des matières plastiques ou des peintures, des vernis ou des produits similaires, des émanations de gaz toxiques peuvent se produire sous l'action de la chaleur.
- N'utilisez jamais à proximité de matériaux inflammables. La chaleur peut être transmise à des matériaux inflammables cachés.

Ne le dirigez jamais sur une personne ou sur le même endroit.

- N'utilisez pas l'appareil en présence d'une atmosphère potentiellement explosive.
- Posez l'appareil uniquement sur une surface stable, non thermoconductrice et ignifuge. Après utilisation, posez l'appareil à un endroit où il peut refroidir avant de le remballer.

Danger en cas de réparation inappropriée !

- Cet outil électrique est conforme aux prescriptions de sécurité en vigueur. Les réparations ne doivent être effectuées que par un électricien professionnel, dans le cas contraire, cela représente des risques pour l'utilisateur.
- Si la ligne de connexion au réseau de cet appareil est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter les risques.

Risque de dommages matériels !

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance tant qu'il fonctionne.
- Pour votre propre sécurité, utilisez uniquement les accessoires ou les appareils complémentaires indiqués dans le mode d'emploi ou recommandés ou mentionnés par le fabricant de l'outil. Si vous utilisez des appareils ou des accessoires autres que ceux recommandés, vous risquez de détériorer l'outil ou le catalogue, vous vous exposez à des risques de blessures.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires d'origine.

3. Utilisation conforme aux prescriptions

Cet appareil électrique est conçu pour le thermoformage du plastique et pour réchauffer les gaines thermorétractables.

Il convient également au brasage, au débrasage et au décollage d'assemblages collés.

L'appareil n'a pas été conçu pour être utilisé comme un allumeur à air chaud pour les combustibles solides, un sèche-cheveux ou dans des véhicules.

4. Première mise en service

Lors de la première utilisation, il se peut que l'appareil dégage un peu de fumée. Celle-ci est produite lorsque par des liants qui sont libérés de la feuille isolante du système chauffant de la première utilisation à cause de la chaleur. Il convient de bien aérer l'environnement de travail lors de la première utilisation de l'appareil. La fumée qui se dégage n'est toutefois pas nocive.

5. Nettoyage et entretien

Le luminaire ne nécessite aucun entretien.

Risque d'électrocution !

Si des pièces sous tension sont au contact avec de l'eau, il y a risque d'électrocution, de brûlures, voire danger de mort.

- Nettoyer le luminaire uniquement à sec.

**