



WH 062



SCHÜTZINGER

**Max. 1500 V_{DC}, 1000 V CAT III,
600 V CAT IV, 32 A!**

- Es ist darauf zu achten, dass der Anschluss bei der Installation spannungsfrei ist.
Die Regeln für das Arbeiten unter Spannung sind zu beachten.
- When installing it is important that the power is free of voltage.
The rules for working on energised equipment are to be followed.

ÄZ 01