



Lowe

SKU# 261356, 261357, 261358, 261359

Rated Voltage 220-240V~ 50Hz

Thank you for purchasing this quality Lucci product. To ensure correct function and safety, please read and follow all instructions carefully before assembly, installation and use of this product. Please keep the instructions for future reference.

Warranty


- This fitting is covered by a 5-year warranty from the date of purchase. Please retain proof of purchase.
- Warranty will be void if there is any damage due to improper usage or modification to the fitting.
- Failure to comply with the instructions in this manual may increase the risk of damage or injury and will void warranty.

Installation requirements

- Select a suitable location for this light fitting;
 - Ensure it is on a flat and stable surface.
 - This product is suitable for indoor use only.
 - Do not place flammable material near or over the fitting.
 - Ensure the fitting is not installed in direct line of an air vent/system and is not placed in any moist or damp areas.
- Do not exceed the maximum wattage rating.
- Take care not to pull any electrical wires during unpacking as this may damage the connection.
- Lay out all the components on a smooth surface and make sure there are no components missing before assembling. If parts are missing, return the complete product to the place of purchase for inspection or replacement.
- Check whether the fitting has been damaged during transport. Do not operate/install any product which appears damaged in any way. Return the complete product to the place of purchase for inspection, repair or replacement.
- Do not plug into the mains power socket outlet before or during assembly. Only do so after the portable lamp is fully assembled with the globe installed and is ready to use for the first time.

Installation directions

1. Remove all packaging material from the product.
2. Install a globe (not included – fancy round globe recommended) into the lamp holder.
Do not exceed the maximum wattage rating.
3. Loosen the decorative nuts on the side of the fitting to adjust the angle of the shade.
4. Select a suitable location for the light fitting. See the installation requirements above.
5. Insert the plug into the mains power socket outlet and ensure it is fully plugged in.
6. Turn power on at the mains power socket outlet.
7. Use the cord line switch to turn the lamp on/off.



Safety tips

- Always ensure the power is OFF and the fitting has cooled down before performing any maintenance, cleaning, changing the globe or making any adjustment to the fitting.
- The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cable or cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
- To avoid injury or damage to the fitting, ensure that power leads and screws are secure before connecting the power.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the portable lamp.
- Handle the fitting and/or shade with care to avoid any damage or breakage.
- Select a suitable location away from liquids and hazards.
- Ensure that the fitting does not come in contact with corrosive chemicals, etc.
- To clean, wipe with a damp clean cloth. Never soak the fitting with water.

Specifications

SKU #	261356	261357	261358	261359
Colour	White Marble, Black Shade and Brass	White Marble, White Shade and Brass	Black Marble, Black Shade and Brass	Green Marble, Black Shade and Brass
Rated Voltage	220-240V~ 50Hz			
Rated Wattage	45W Max.			
Lamp Holder	SES / E14 (Fancy Round Globe Recommended)			
Weight	2.5kg			
Dimensions	H:260mm Dia:210mm			



Lowe

SKU# 261356, 261357, 261358, 261359

Nennspannung 220-240 V~ 50 Hz

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Qualitätsprodukt von Lucci entschieden haben. Lesen und befolgen Sie bitte sorgfältig alle Anleitungen, bevor Sie das Produkt benutzen, um eine einwandfreie Funktion und Sicherheit bei Montage, Installation und Gebrauch zu gewährleisten. Bitte bewahren Sie die Anleitungen zum Nachlesen auf.

Garantie


- Für diesen Beleuchtungskörper gilt eine 5-jährige Garantie ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg auf.
- Die Garantie verliert ihre Gültigkeit, wenn Beschädigungen aufgrund unsachgemäßer Benutzung oder Änderungen am Beleuchtungskörper verursacht werden.
- Die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch kann das Risiko von Schäden oder Verletzungen erhöhen und führt zum Erlöschen der Garantie.

Installationsanforderungen

- Wählen Sie einen geeigneten Aufstellort für diesen Beleuchtungskörper aus:
 - Stellen Sie sicher, dass er auf einer ebenen und stabilen Oberfläche steht.
 - Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenbereichen geeignet.
 - Platzieren Sie kein brennbares Material in die Nähe oder über den Beleuchtungskörper.
 - Stellen Sie sicher, dass der Beleuchtungskörper nicht in direkter Linie einer Lüftungsöffnung/Lüftungssystems und nicht in feuchten oder nassen Bereichen aufgestellt wird.
- Die maximale Nennleistung darf nicht überschritten werden.
- Achten Sie darauf, beim Auspacken nicht an den elektrischen Kabeln zu ziehen, da dies die Verbindungen beschädigen könnte.
- Breiten Sie alle Komponenten auf einer glatten Fläche aus und vergewissern Sie sich vor der Montage, dass keine Komponenten fehlen.
Falls Teile fehlen, bringen Sie das komplette Produkt zwecks Überprüfung oder Austausch zu der Verkaufsstelle zurück.
- Prüfen Sie, ob der Beleuchtungskörper während des Transports beschädigt wurde. Benutzen/Installieren Sie kein Produkt, das in irgendeiner Weise beschädigt zu sein scheint. Bringen Sie das komplette Produkt zwecks Überprüfung, Reparatur oder Austausch zu der Verkaufsstelle zurück.
- Vor oder während der Montage nicht an die Netzsteckdose anschließen. Tun Sie dies erst, nachdem die tragbare Lampe mit installierter Glühlampe vollständig montiert und für den ersten Gebrauch einsatzbereit ist.

Installationsanleitung

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial von dem Produkt.
2. Installieren Sie eine Glühlampe (nicht im Lieferumfang enthalten – Glühlampe in Globe-Form wird empfohlen) in der Lampenfassung.
Die maximale Nennleistung darf nicht überschritten werden.
3. Lösen Sie die dekorativen Muttern an der Seite der Lampe, um den Winkel des Lampenschirms einzustellen.
4. Wählen Sie einen geeigneten Aufstellort für den Beleuchtungskörper aus: Siehe oben aufgeführte Installationsvoraussetzungen.
5. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und vergewissern Sie sich, dass er vollständig eingesteckt ist.
6. Schalten Sie den Strom an der Netzsteckdose ein.
7. Verwenden Sie den Schalter am Netzkabel, um die Lampe ein-/auszuschalten.



Sicherheitshinweise

- Stellen Sie immer sicher, dass der Strom **ABGESCHALTET** ist und der Beleuchtungskörper sich abgekühlt hat, bevor Sie Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchführen, die Glühlampe austauschen oder Einstellungen am Beleuchtungskörper vornehmen.
- Das externe flexible Kabel oder die Leitung dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung des Kabels oder der Leitung ist die Leuchte zu zerstören.
- Stellen Sie sicher, dass Stromkabel und Schrauben fixiert sind, bevor Sie das Produkt an die Stromversorgung anschließen, um Verletzungen oder Beschädigungen am Beleuchtungskörper zu vermeiden.
- Kleine Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit der tragbaren Lampe spielen.
- Behandeln Sie den Beleuchtungskörper und/oder den Lampenschirm mit Sorgfalt, um Beschädigungen oder Brüche zu vermeiden.
- Wählen Sie einen geeigneten Ort fern von Flüssigkeiten und Gefahren.
- Achten Sie darauf, dass der Beleuchtungskörper nicht mit ätzenden Chemikalien usw. in Berührung kommt.
- Wischen Sie das Produkt mit einem feuchten, sauberen Tuch ab, um es zu reinigen. Tauchen Sie den Beleuchtungskörper niemals in Wasser.

Technische Daten

SKU #	261356	261357	261358	261359
Farbe	Weißer Marmor, Schwarzer Lampenschirm und Messing	Weißer Marmor, Weißer Lampenschirm und Messing	Schwarzer Marmor, Schwarzer Lampenschirm und Messing	Grüner Marmor, Schwarzer Lampenschirm und Messing
Nennspannung	220-240 V~ 50 Hz			
Nennleistung	Max. 45 W			
Lampenhalter	SES/E14 (Glühlampe in Globe-Form empfohlen)			
Gewicht	2,5 kg			
Maße	H: 260 mm Durchmesser: 210 mm			



Lowe

SKU# 261356, 261357, 261358, 261359

Nominale spanning 220-240 V ~ 50 Hz

Bedankt voor uw aankoop van dit hoogwaardig Lucci-product. Om een juiste en veilige werking te garanderen, moet u de instructies aandachtig lezen en begrijpen alvorens te beginnen met de montage, installatie of het gebruik van het product. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstige raadpleging.

Garantie


- Deze armatuur wordt gedekt door een garantie van 5 jaar vanaf de aankoopdatum. Bewaar het aankoopbewijs.
- De garantie wordt ongeldig in geval van schade door een verkeerd gebruik of ongeoorloofde aanpassing aan de armatuur.
- Het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding kan het risico op schade of letsel verhogen en de garantie ongeldig maken.

Installatie-eisen

- Kies een geschikte locatie voor deze armatuur;
 - Zorg ervoor dat de armatuur op een vlak en stabiel oppervlak staat.
 - Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.
 - Plaats geen brandbaar materiaal in de buurt van of over de armatuur.
 - Zorg ervoor dat de armatuur niet in rechte lijn van een ventilatieopening/-systeem wordt geïnstalleerd en niet in een vochtige of natte ruimte wordt geplaatst.
- Zorg dat u het maximale vermogen niet overschrijdt.
- Zorg ervoor dat er tijdens het uitpakken niet aan de elektrische draden wordt getrokken, omdat dit de verbinding kan beschadigen.
- Leg alle onderdelen op een vlakke ondergrond en zorg ervoor dat er geen onderdelen ontbreken voor de montage. Als er onderdelen ontbreken, stuur het volledig product terug naar de plaats van aankoop voor inspectie of vervanging.
- Controleer of de armatuur tijdens het transport geen schade heeft opgelopen. Bedien/installeer geen product dat op welke wijze dan ook beschadigd lijkt te zijn. Stuur het beschadigde product terug naar de plaats van aankoop voor inspectie of vervanging.
- Steek de stekker niet in het stopcontact voor of tijdens de montage. Doe dit pas nadat de draagbare lamp volledig in elkaar is gezet met de lamp geïnstalleerd en gebruiksklaar is.

Installatie-instructies

1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het apparaat.
2. Installeer een lamp (niet inbegrepen - mooie ronde lamp wordt aanbevolen) in de lamphouder.
Zorg dat u het maximale vermogen niet overschrijdt.
3. Draai de siemoeren aan de zijkant van de armatuur los om de hoek van de lampenkap aan te passen.
4. Kies een geschikte plaats voor de armatuur. Zie de installatievereisten hierboven.
5. Steek de stekker op een juiste manier in het stopcontact.
6. Schakel de stroom in op het stopcontact.
7. Gebruik de schakelaar op het snoer om de lamp aan/uit te zetten.



Veiligheidstips

- Zorg dat de voeding is uitgeschakeld en de armatuur is afgekoeld voordat u het onderhoud, reinigt, de lamp vervangt of aanpassingen uitvoert.
- De externe flexibele kabel of het snoer van deze lamp kan niet worden vervangen; als de kabel of het snoer beschadigd is, moet de volledige lamp worden weggegooid.
- Om letsel of schade aan de armatuur te vermijden, zorg dat de voedingskabels en schroeven juist zijn vastgemaakt voordat u de armatuur op de voeding aansluit.
- Jonge kinderen moeten onder toezicht staan zodat ze niet met de draagbare lamp spelen.
- Behandel de armatuur en/of de lampenkap met de nodige zorg om schade of breuk te voorkomen.
- Kies een geschikte locatie uit de buurt van vloeistoffen en gevaren.
- Zorg dat de armatuur niet in aanraking komt met corrosieve chemicaliën, etc.
- Om te reinigen, veeg het schoon met een licht bevochtigde en schone doek. Week de armatuur nooit in water.

Specificaties

SKU #	261356	261357	261358	261359
Kleur	Wit marmer, Zwarte lampenkap en messing	Wit marmer, Witte lampenkap en messing	Zwart marmer, Zwarte lampenkap en messing	Groen marmer, Zwarte lampenkap en messing
Nominale spanning	220-240 V~ 50Hz			
Nominaal vermogen	45W Max.			
Lamphouder	SES / E14 (Mooie ronde lamp wordt aanbevolen)			
Gewicht	2,5 kg			
Afmetingen	H: 260 mm dia: 210 mm;			



Lowe

SKU# 261356, 261357, 261358, 261359

Tension nominale 220-240 V~ 50 Hz

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit de qualité Lucci. Afin de garantir un fonctionnement correct et sûr, veuillez lire attentivement et respecter toutes les consignes avant d'assembler, d'installer et d'utiliser ce produit. Veuillez conserver ces consignes pour pouvoir les consulter ultérieurement.

Garantie


- Cet appareil est couvert par une garantie de 5 ans à compter de la date d'achat. Veuillez conserver la preuve d'achat.
- La garantie sera annulée en cas de dommages causés par une utilisation incorrecte ou une modification du luminaire.
- Le non-respect des consignes de ces instructions peut augmenter le risque de dommage ou de blessure et annulera la garantie.

Exigences d'installation

- Sélectionnez un emplacement approprié pour ce luminaire ;
 - Assurez-vous qu'il se trouve sur une surface plane et stable.
 - Ce produit ne convient que pour une utilisation intérieure.
 - Ne placez pas de matériaux inflammables à proximité ou au-dessus de l'appareil.
 - Assurez-vous que le luminaire n'est pas installé à portée directe d'un événement/système d'aération et n'est pas placé dans un lieu humide.
- Ne dépassez pas la puissance nominale maximale.
- Faites attention à ne pas tirer sur les câbles électriques lors du déballage sous peine d'endommager les branchements.
- Étalez toutes les pièces sur une surface lisse et vérifiez qu'il n'en manque aucune avant de commencer le montage. Si des pièces manquent, retournez le produit complet au lieu d'achat afin qu'il soit inspecté ou remplacé.
- Vérifiez que le luminaire n'a pas été endommagé pendant le transport. N'utilisez/n'installez pas un produit présentant des dommages de quelque nature que ce soit. Ramenez le produit dans son intégralité au lieu d'achat afin qu'il soit inspecté, réparé ou remplacé.
- Ne branchez pas le produit sur la prise électrique secteur avant ou pendant le montage. Faites-le uniquement une fois que la lampe portable est entièrement assemblée avec le globe et prête à être utilisée pour la première fois.

Consignes d'installation

1. Retirez tous les matériaux d'emballage du produit.
2. Installez un globe (non inclus – globe rond fantaisie recommandé) dans le support de lampe.
Ne dépassez pas la puissance nominale maximale.
3. Desserrez les écrous décoratifs sur le côté du luminaire pour régler l'angle de l'abat-jour.
4. Sélectionnez un emplacement approprié pour le luminaire ; Voir les exigences d'installation ci-dessus.
5. Insérez la fiche dans la prise électrique secteur et assurez-vous qu'elle est complètement enfoncée.
6. Mettez sous tension au niveau de la prise électrique secteur.
7. Utilisez l'interrupteur du cordon pour allumer/éteindre la lampe.



Conseils de sécurité

- Veillez toujours à couper le courant et à laisser refroidir l'appareil avant d'effectuer une opération d'entretien, de nettoyage, de remplacement du globe ou de réglage sur l'appareil.
- Le cordon ou le câble flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon ou le câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.
- Afin d'éviter tout risque de blessures corporelles ou d'endommagement du luminaire, assurez-vous que les fils électriques et les vis sont bien fixés avant de mettre le courant.
- Il convient de surveiller les jeunes enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la lampe portable.
- Manipulez le luminaire et/ou l'abat-jour avec soin pour éviter de l'endommager ou de le casser.
- Choisissez un emplacement adapté à l'écart de tout liquide ou danger.
- Assurez-vous que le luminaire n'entre pas en contact avec des produits chimiques corrosifs, etc.
- Nettoyez le luminaire à l'aide d'un chiffon humide propre. Ne mouillez jamais le luminaire.

Spécifications

SKU #	261356	261357	261358	261359
Couleur	Marbre blanc, Abat-jour noir et laiton	Marbre blanc, Abat-jour blanc et laiton	Marbre noir, Abat-jour noir et laiton	Marbre vert, Abat-jour noir et laiton
Tension nominale	220-240 V~ 50Hz			
Puissance nominale	45 W max.			
Support d'ampoule	SES / E14 (Globe rond fantaisie recommandé)			
Poids	2,5 kg			
Dimensions	Hauteur : 260 mm Diamètre : 210 mm			

E

Lowe

SKU# 261356, 261357, 261358, 261359

Tensión nominal: 220-240 V~ 50 Hz

Gracias por adquirir este producto Lucci de gran calidad. Para garantizar un funcionamiento correcto y seguro, lea y siga todas las instrucciones detenidamente antes de montar, instalar y usar este producto. Por favor, guarde estas instrucciones para futuras consultas.

Garantía

- Este aparato de iluminación está cubierto por una garantía de 5 años desde la fecha de compra. Por favor, conserve la prueba de compra.
- La garantía quedará anulada si se produce algún daño como consecuencia de un uso inapropiado o modificaciones en la lámpara.
- El incumplimiento de las instrucciones de este manual puede aumentar el riesgo de daños o lesiones y anularán la garantía.

Requisitos de instalación

- Seleccione una ubicación adecuada para esta lámpara.
 - Asegúrese de que esté sobre una superficie plana y estable.
 - Este producto ha sido diseñado solamente para uso en interiores.
 - No coloque materiales inflamables cerca o sobre la lámpara.
 - Procure no colocar la lámpara en el paso directo del aire de una salida o conducto de ventilación, ni en áreas mojadas o húmedas.


- No exceda la potencia nominal máxima admitida.
- Procure no tirar de ninguno de los cables cuando desembale el producto, ya que podría dañar las conexiones.
- Antes de comenzar el montaje, deposite todas las piezas sobre una superficie lisa y asegúrese de que no falte ninguno.

Si falta alguna pieza, devuelva el producto completo al lugar donde realizó la compra para que lo examinen o reemplacen.

- Compruebe que la lámpara no haya sufrido algún daño durante el transporte. Nunca utilice o instale un producto que parezca estar dañado. Devuelva el producto completo al lugar donde realizó la compra para que lo examinen, reparen o sustituyan por otro.
- No lo enchufe en la toma de corriente antes o durante el ensamblaje. Sólo debe hacerlo una vez que la lámpara portátil esté completamente ensamblada con su pantalla y esté lista para usarse por primera vez.

Instrucciones de instalación

1. Retire todo el material de embalaje del producto.
2. Instale una pantalla (no incluida; se recomienda una pantalla redonda elegante) en el portalámparas.
No exceda la potencia nominal máxima admitida.
3. Afloje las tuercas decorativas de los lados de la lámpara para ajustar el ángulo de la pantalla.
4. Seleccione una ubicación adecuada para la lámpara. Consulte los requisitos de instalación anteriores.
5. Inserte el enchufe en la toma de corriente y asegúrese de que esté bien enchufado.
6. Abra el paso de la corriente.
7. Utilice el interruptor del cable de alimentación para encender o apagar la lámpara.



Consejos sobre seguridad

- Asegúrese siempre de que el aparato esté apagado y se haya enfriado antes de cambiar la pantalla o llevar a cabo tareas de mantenimiento, limpieza, o algún otro ajuste.
- El cable flexible externo de esta lámpara no se puede reemplazar. Si el cable se daña, la lámpara deberá ser desechada.
- Para evitar lesiones o daños en la lámpara, asegúrese de que los cables de corriente y los tornillos estén bien asegurados antes de abrir la corriente.
- Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con la lámpara portátil.
- Manipule la lámpara y la pantalla con cuidado para evitar cualquier daño o rotura.
- Elija una ubicación apropiada que esté alejada de líquidos y otros peligros.
- Asegúrese de que la lámpara no pueda entrar en contacto con químicos corrosivos, etc.
- Utilice un paño limpio y húmedo para limpiarla. Nunca remoje la lámpara con agua.

Especificaciones

SKU #	261356	261357	261358	261359
Color	Mármol blanco, pantalla negra y latón	Mármol blanco, pantalla blanca y latón	Mármol negro, pantalla negra y latón	Mármol verde, pantalla negra y latón
Tensión nominal	220-240 V~ 50 Hz			
Potencia nominal	45 W máx.			
Portalámparas	SES / E14 (se recomienda usar la elegante pantalla redonda)			
Peso	2,5 kg			
Dimensiones	H: 260 mm; diámetro: 210 mm			



Lowe

SKU# 261356, 261357, 261358, 261359

Tensione nominale 220-240 V~ 50 Hz

Grazie per aver acquistato questo prodotto Lucci di alta qualità. Per assicurare un funzionamento corretto e sicuro, leggere attentamente tutte le istruzioni prima di assemblare, installare e usare il prodotto. Conservare le istruzioni per futuro riferimento.

Garanzia


- Questo prodotto è coperto da una garanzia di 5 anni dalla data di acquisto. Conservare la prova di acquisto.
- La garanzia non copre eventuali danni causati da un uso scorretto o modifiche alla lampada.
- Il mancato rispetto delle istruzioni riportate in questo manuale può aumentare il rischio di danni o lesioni e annulla la garanzia.

Requisiti di installazione

- Selezionare una posizione di installazione adatta, nel rispetto dei seguenti requisiti.
 - La superficie di installazione deve essere piana e stabile.
 - Questo prodotto è destinato al solo uso in interni.
 - Non posizionare materiali infiammabili sopra o in prossimità del prodotto.
 - Non installare il prodotto in prossimità di sistemi o prese di ventilazione o in aree soggette a umidità.
- Non superare la potenza in ingresso massima.
- Prestare attenzione a non tirare i cavi elettrici durante il disimballaggio per evitare di danneggiarli.
- Disporre il contenuto su una superficie piana e, prima dell'assemblaggio, assicurarsi che siano presenti tutti i componenti.
In caso di componenti mancanti, riportare il prodotto presso il rivenditore affinché venga ispezionato o sostituito.
- Verificare che il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto. Non usare/installare il prodotto se presenta danni di qualsiasi tipo. Riportare il prodotto completo presso il rivenditore affinché venga ispezionato, riparato o sostituito.
- Non collegare il prodotto alla presa di corrente prima o durante l'assemblaggio. Collegare il prodotto alla presa di corrente esclusivamente quando è completamente assemblato e dopo aver installato la lampadina.

Istruzioni di installazione

1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio dal prodotto.
2. Installare una lampadina (non inclusa; si raccomanda una lampadina di forma rotonda) sul porta-lampada.
Non superare la potenza in ingresso massima.
3. Allentare le manopole decorative ai lati del prodotto per regolare l'angolazione del paralume.
4. Selezionare una posizione di installazione adatta, nel rispetto dei requisiti elencati in precedenza.
5. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente e assicurarsi che la spina sia inserita completamente.
6. Assicurarsi che la presa di corrente sia alimentata.
7. Usare l'interruttore sul cavo di alimentazione per accendere/spegnere la lampada.



Norme di sicurezza

- Assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia disattivata e che la lampada si sia raffreddata prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, pulizia o regolazione sulla lampada e prima di sostituire la lampadina.
- Il cavo di alimentazione esterno della lampada non può essere sostituito. Se è danneggiato, l'intera lampada deve essere smaltita.
- Per evitare il rischio di lesioni o danni alla lampada, assicurarsi che i cavi elettrici e le viti siano saldi prima di attivare l'alimentazione elettrica.
- Sorvegliare i bambini per accertarsi che non giochino con la lampada.
- Manipolare la lampada e/o il paralume con attenzione per evitare di danneggiarli.
- Selezionare un luogo adatto, lontano da liquidi e pericoli.
- Assicurarsi che la lampada non entri a contatto con sostanze chimiche corrosive, ecc.
- Per la pulizia, usare un panno umido. Non immergere la lampada nell'acqua.

Specifiche tecniche

SKU #	261356	261357	261358	261359
Colore	Marmo bianco, paralume nero e ottone	Marmo bianco, paralume bianco e ottone	Marmo nero, paralume nero e ottone	Marmo verde, paralume nero e ottone
Tensione nominale	220-240 V~ 50 Hz			
Potenza nominale	45 W max.			
Porta-lampada	SES / E14 (si raccomanda l'uso di una lampadina di forma rotonda)			
Peso	2,5 kg			
Dimensioni	Altezza: 260 mm Diametro: 210 mm			



Lowe

SKU# 261356, 261357, 261358, 261359

Jmenovité napětí 220-240 V~ 50 Hz

Děkujeme, že jste si zakoupili tento kvalitní výrobek Lucci. Pro zajištění správné funkce a bezpečnosti si před montáží, instalací a používáním tohoto výrobku pečlivě přečtěte a dodržujte všechny pokyny. Uchovejte si pokyny pro budoucí použití.

Záruka


- Na toto svítidlo se vztahuje záruka 5letá od data nákupu. Uchovejte si doklad o koupi.
- Záruka bude neplatná, pokud dojde k poškození v důsledku nesprávného použití nebo úpravy svítidla.
- Nedodržení pokynů v této příručce může zvýšit riziko poškození nebo zranění a bude mít za následek ztrátu záruky.

Požadavky na instalaci

- Vyberte vhodné umístění pro toto svítidlo;
 - Ujistěte se, že je na rovném a stabilním povrchu.
 - Tento výrobek je vhodný pouze pro vnitřní použití.
 - Do blízkosti nebo nad svítidlo nepokládejte hořlavý materiál.
 - Ujistěte se, že svítidlo není instalováno v přímé linii odvětrávacího otvoru/systému a není umístěno ve vlhkých prostorách.
- Nepřekračujte maximální jmenovitý výkon.
- Dávejte pozor, abyste během vybalování netahali za žádné elektrické vodiče, protože by mohlo dojít k poškození spojení.
- Položte všechny součásti na hladký povrch a před sestavením se ujistěte, že žádné součásti nechybí. Pokud díly chybí, vraťte kompletní výrobek na místo nákupu ke kontrole nebo výměně.
- Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození svítidla během přepravy. Neprovozujte/neinstalujte žádný výrobek, který se zdá být jakýmkoliv způsobem poškozený. Vraťte kompletní výrobek na místo nákupu ke kontrole, opravě nebo výměně.
- Nezapojte do síťové zásuvky před nebo během montáže. Udělejte to až poté, co je přenosné světlo kompletně smontováno s nainstalovanou koulí a je připraveno k prvnímu použití.

Pokyny k instalaci

1. Odstraňte z výrobku veškerý obalový materiál.
2. Nainstalujte kouli (není součástí dodávky – doporučujeme ozdobnou kulatou kouli) do držáku lampy. Nepřekračujte maximální jmenovitý výkon.
3. Povolte ozdobné matice na straně svítidla, abyste upravili úhel stínidla.
4. Vyberte vhodné místo pro svítidlo. Viz výše uvedené požadavky na instalaci.
5. Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky a ujistěte se, že je zcela zastrčena.
6. Zapněte napájení ze síťové zásuvky.
7. Pro zapnutí/vypnutí lampy použijte vypínač kabelového vedení.



Bezpečnostní tipy

- Před prováděním jakékoli údržby, čištění, výměny koule nebo jakýchkoli úprav na svítidlu se vždy ujistěte, že je napájení vypnuto a svítidlo vychladlo.
- Externí ohebný kabel nebo šňůru tohoto svítidla nelze vyměnit; pokud dojde k poškození kabelu nebo šňůry, svítidlo musí být zničeno.
- Abyste předešli zranění nebo poškození svítidla, před připojením napájení se ujistěte, že jsou napájecí kabely a šrouby zajištěny.
- Malé děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s přenosnou lampou nebudou hrát.
- Se svítidlem a/nebo stínidlem zacházejte opatrně, aby nedošlo k poškození nebo rozbití.
- Vyberte vhodné místo mimo dosah tekutin a nebezpečí.
- Zajistěte, aby svítidlo nepřišlo do kontaktu s korozivními chemikáliemi atd.
- Pro čištění otřete vlhkým čistým hadříkem. Svítidlo nikdy nenamácejte vodou.

Specifikace

SKU #	261356	261357	261358	261359
Barva	Bílý mramor, Černý odstín a mosaz	Bílý mramor, Bílý odstín a mosaz	Černý mramor, Černý odstín a mosaz	Zelený mramor, Černý odstín a mosaz
Jmenovité napětí	220-240 V~ 50 Hz			
Jmenovitý příkon	Max. 45 W			
Držák lampy	SES / E14 (doporučena ozdobná kulatá koule)			
Hmotnost	2,5 kg			
Rozměry	V: 260 mm Průměr: 210 mm			