

Best.-Nr. 3412036
Best.-Nr. 3412037
Best.-Nr. 3412038
Best.-Nr. 3412039
Best.-Nr. 3412040
Best.-Nr. 3412041
Best.-Nr. 3412042
Best.-Nr. 3412043
Best.-Nr. 3412044
Best.-Nr. 3412045
Best.-Nr. 3788470



1 Herunterladen von Bedienungsanleitungen

Verwenden Sie den Link www.conrad.com/downloads (oder scannen Sie den QR-Code), um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen (oder neue/aktuelle Versionen, wenn verfügbar). Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Kabeltrommel mit integriertem Schutz gegen Überhitzung.

Wichtig:

- Dieses Produkt hat die Schutzart IP44.
- Steckdosen: Diese Schutzart ist gültig, wenn die Steckdosenabdeckungen geschlossen sind und das Produkt an eine Steckdose der Schutzart IP44 oder höher angeschlossen ist.
- Stecker: Die Einstufung gilt nur bei Anschluss an eine IP44-Steckdose.
- Stellen Sie das Produkt nicht in überschwemmungsgefährdeten Bereichen auf.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Kurzschluss, Feuer, Stromschlag oder anderen Gefährdungen führen.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

3 Lieferumfang

- Produkt
- Bedienungsanleitung

4 Symbole in dieser Bedienungsanleitung



Lesen Sie sich vor der erstmaligen Verwendung die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.



Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zu Verletzungen führen können.



Dieses Symbol warnt vor gefährlicher Spannung, die zu Verletzungen durch einen elektrischen Schlag führen kann.

5 Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

5.1 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Falls Sie Fragen haben, die mit diesem Dokument nicht beantwortet werden können, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an sonstiges Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

5.2 Handhabung

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

5.3 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.

5.4 Bedienung

- Sollten Sie Zweifel bezüglich des Betriebs, der Sicherheit oder dem Anschließen des Produkts haben, wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Sehen Sie UNBEDINGT davon ab, das Produkt selbst zu reparieren. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

5.5 Netzkabel



Verändern oder reparieren Sie keine Komponenten der Stromversorgung, einschließlich Netzstecker, Netzkabel und Netzteile. Verwenden Sie keine beschädigten Komponenten. Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
- Der Netzstecker darf niemals mit feuchten Händen an die Netzsteckdose angeschlossen oder von dieser getrennt werden.
- Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät von der Netzsteckdose zu trennen. Ziehen Sie ihn stets mit den dafür vorgesehenen Griffflächen aus der Netzsteckdose.
- Ziehen Sie bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen bei einem Gewitter den Netzstecker aus der Steckdose.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt, geknickt, durch scharfe Kanten beschädigt oder mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt wird.
- Vermeiden Sie eine übermäßige thermische Belastung des Netzkabels durch große Hitze oder große Kälte.
- Nehmen Sie auch keine Änderungen daran vor. Wenn Sie dies nicht beachten, kann das Netzkabel beschädigt werden. Ein beschädigtes Netzkabel kann zu einem tödlichen Stromschlag führen.
- Sollte das Netzkabel Beschädigungen aufweisen, berühren Sie es nicht.
 - Schalten Sie zuerst die zugehörige Netzsteckdose stromlos (z. B. über den zugehörigen Sicherungsautomaten) und ziehen Sie danach den Netzstecker vorsichtig aus der Netzsteckdose.
 - Nehmen Sie das Produkt unter keinen Umständen mit einem beschädigten Netzkabel in Betrieb.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer vom Hersteller beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um jegliche Gefährdungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt, geknickt oder durch scharfe Kanten beschädigt wird.
- Verlegen Sie Kabel immer so, dass niemand darüber stolpern oder sich in ihnen verfangen kann. Bei Nichtbeachtung besteht Verletzungsgefahr.

5.6 Angeschlossene Geräte

- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.

5.7 Reinigung

Wichtig:

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

1. Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung.
2. Lassen Sie das Produkt dann auf die Umgebungstemperatur abkühlen.
3. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

5.8 Schutzkontaktsteckdose

- Das Produkt ist mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet. Nur wenn beide Kontakte eines Netzsteckers in beide Öffnungen gleichzeitig eingeführt werden, gibt die integrierte Mechanik die Öffnung der Steckdose frei.

5.9 Produkt

- Nicht im abgedeckten Zustand betreiben.
- Nur bei Trennung von der Netzstromversorgung spannungsfrei.

- Lassen Sie in Anwesenheit von Kindern besondere Vorsicht walten. Kinder können die Gefahren, die beim falschen Umgang mit elektrischen Geräten entstehen, nicht erkennen. Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!
- Trennen Sie vor dem Auf- und Abwickeln der Trommel alle daran angeschlossenen Netzstecker von den Steckdosen.

6 Schutzvorrichtung gegen Überhitzung

Wenn der Thermoschutz auslöst, wird die Stromversorgung unterbrochen.
Setzen Sie den Thermoschutz wie folgt zurück:

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
2. Beheben Sie die Ursache/-n für die Auslösung der Schutzvorrichtung.
3. Lassen Sie dann das Produkt vollständig abkühlen.
4. Drücken Sie anschließend die rote Reset-Taste wieder nach unten.

→ Das Produkt ist wieder bereit zur Verwendung.

7 Reinigung

Wichtig:

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

1. Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung.
2. Lassen Sie das Produkt dann auf die Umgebungstemperatur abkühlen.
3. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

8 Aufbewahrung

1. Trennen Sie alle Verbraucher.
2. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
3. Wickeln Sie die Kabel auf. Wischen Sie Feuchtigkeit, Schmutz und Staub mit einem trockenen Tuch ab.
4. Bewahren Sie das Produkt in einer kühlen, trockenen Umgebung auf.

9 Entsorgung



Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen mit diesem Symbol gekennzeichnet werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall zu entsorgen ist.

Jeder Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Endnutzer sind verpflichtet, Altbatterien und Alttakumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Conrad stellt Ihnen folgende **kostenlose** Rückgabemöglichkeiten zur Verfügung (weitere Informationen auf unserer Internet-Seite):

- in unseren Conrad-Filialen
- in den von Conrad geschaffenen Sammelstellen
- in den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen

Für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät ist der Endnutzer verantwortlich.

Beachten Sie, dass in Ländern außerhalb Deutschlands evtl. andere Pflichten für die Altgeräte-Rückgabe und das Altgeräte-Recycling gelten.

10 Technische Daten

10.1 Allgemein

Schutzart	IP44
Erhöhter Berührungsschutz.....	Ja
Betriebs-/Lagerbedingungen	-25 bis +60 °C

10.2 Best.-Nr.: 3412036

Spannung	230 V/AC
Leistung	☼☼ Vollständig aufgewickelt: 1200 W —☼ Vollständig abgewickelt: 3200 W
Schutzkontaktsteckdosen.....	4
Zentral fixiert.....	ja
Trommelkörper	Metall
Kabellänge.....	20 m
Trommeldurchmesser.....	Ø 285 mm
Kabeltyp.....	H07RN-F 3G2,5 mm ²
Abmessungen (B x H x T)	285 x 403 x 198 mm

Gewicht.....	7,65 kg
10.3 Best.-Nr.: 3412037	
Spannung	230 V/AC
Leistung	☼☼ Vollständig aufgewickelt: 1200 W —☼ Vollständig abgewickelt: 3200 W
Schutzkontaktsteckdosen.....	4
Zentral fixiert.....	ja
Trommelkörper	Metall
Kabellänge.....	40 m
Trommeldurchmesser.....	Ø 285 mm
Kabeltyp.....	H07RN-F 3G2,5 mm ²
Abmessungen (B x H x T)	285 x 403 x 198 mm
Gewicht.....	12,2 kg

10.4 Best.-Nr.: 3412038

Spannung	230 V/AC; 400 V/AC
Leistung	☼☼ Vollständig aufgewickelt: 1300 W (230 V/AC); 3900 W (400 V/AC) —☼ Vollständig abgewickelt: 3600 W (230 V/AC); 10800 W (400 V/AC)
Schutzkontaktsteckdosen.....	2
CEE-Steckdosen (5-polig)	1
Zentral fixiert.....	nein
Trommelkörper	Metall
Kabellänge.....	20 m
Trommeldurchmesser.....	Ø 285 mm
Kabeltyp.....	H07RN-F 5G2,5 mm ²
Abmessungen (B x H x T)	350 x 379 x 224 mm
Gewicht.....	10,5 kg

10.5 Best.-Nr.: 3412039

Spannung	230 V/AC
Leistung	☼☼ Vollständig aufgewickelt: 1200 W —☼ Vollständig abgewickelt: 3200 W
Schutzkontaktsteckdosen.....	4
Zentral fixiert.....	ja
Trommelkörper	Metall
Kabellänge.....	20 m
Trommeldurchmesser.....	Ø 285 mm
Kabeltyp.....	H07RN-F 3G2,5 mm ²
Abmessungen (B x H x T)	350 x 379 x 192 mm
Gewicht.....	8 kg

10.6 Best.-Nr.: 3412040

Spannung	230 V/AC
Leistung	☼☼ Vollständig aufgewickelt: 1200 W —☼ Vollständig abgewickelt: 3200 W
Schutzkontaktsteckdosen.....	4
Zentral fixiert.....	ja
Trommelkörper	Metall
Kabellänge.....	40 m
Trommeldurchmesser.....	Ø 285 mm
Kabeltyp.....	H07RN-F 3G2,5 mm ²
Abmessungen (B x H x T)	350 x 379 x 192 mm
Gewicht.....	12,3 kg

10.7 Best.-Nr.: 3412041

Spannung	230 V/AC
Leistung	☼☼ Vollständig aufgewickelt: 1200 W —☼ Vollständig abgewickelt: 3600 W
Schutzkontaktsteckdosen.....	4
Zentral fixiert.....	nein
Trommelkörper	Kunststoff
Kabellänge.....	25 m

DGUV 203-006-Zertifizierung..... ja
 Kabeltyp..... H07RN-F 3G2,5 mm²
 Abmessungen (B x H x T) 288 x 288 x 240 mm
 Gewicht..... 7,3 kg

10.8 Best.-Nr.: 3412042

Spannung 230 V/AC
 Leistung  Vollständig aufgewickelt: 1200 W
 —  Vollständig abgewickelt: 3600 W

Schutzkontaktsteckdosen..... 4
 Zentral fixiert..... nein
 Trommelkörper Kunststoff
 Kabellänge..... 40 m

DGUV 203-006-Zertifizierung..... ja
 Kabeltyp..... H07RN-F 3G2,5 mm²
 Abmessungen (B x H x T) 288 x 288 x 240 mm
 Gewicht..... 10,6 kg

10.9 Best.-Nr.: 3412043

Spannung 230 V/AC
 Leistung  Vollständig aufgewickelt: 1000 W
 —  Vollständig abgewickelt: 3000 W

Schutzkontaktsteckdosen..... 4
 Zentral fixiert..... nein
 Trommelkörper Kunststoff
 Kabellänge..... 25 m

Trommeldurchmesser..... Ø 240 mm
 DGUV 203-006-Zertifizierung..... ja
 Kabeltyp..... H07RN-F 3G 1,5 mm²
 Abmessungen (B x H x T) 240 x 309 x 199 mm
 Gewicht..... 4,4 kg

10.10 Best.-Nr.: 3412044

Spannung 230 V/AC
 Leistung  Vollständig aufgewickelt: 1000 W
 —  Vollständig abgewickelt: 3000 W

Schutzkontaktsteckdosen..... 4
 Zentral fixiert..... nein
 Trommelkörper Kunststoff
 Kabellänge..... 40 m

Trommeldurchmesser..... Ø 285 mm
 DGUV 203-006-Zertifizierung..... ja
 Kabeltyp..... H07RN-F 3G 1,5 mm²
 Abmessungen (B x H x T) 285 x 364 x 198 mm
 Gewicht..... 7 kg

10.11 Best.-Nr.: 3412045

Spannung 230 V/AC
 Leistung  Vollständig aufgewickelt: 1000 W
 —  Vollständig abgewickelt: 3000 W

Schutzkontaktsteckdosen..... 4
 Zentral fixiert..... ja
 Trommelkörper Kunststoff
 Kabellänge..... 25 m

Trommeldurchmesser..... Ø 240 mm
 Kabeltyp..... H07RN-F 3G 1,5 mm²
 Abmessungen (B x H x T) 240 x 309 x 199 mm
 Gewicht..... 5,35 kg

10.12 Best.-Nr.: 3788470

Spannung 230 V/AC
 Leistung  Vollständig aufgewickelt: 1200 W
 —  Vollständig abgewickelt: 3600 W

Schutzkontaktsteckdosen..... 4

Zentral fixiert..... nein
 Trommelkörper Kunststoff
 Kabellänge..... 25 m
 DGUV 203-006-Zertifizierung..... ja
 Trommeldurchmesser..... Ø 285 mm
 Kabeltyp..... H07RN-F 3G2,5 mm²
 Abmessungen (B x H x T) 285 x 364 x 198 mm
 Gewicht..... 6,5 kg

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3412036-45 3788470_V1_0826_dh_mh_de 36028799294916491-1 I5/O1 en

Cable Reel, IP44

Item no: 3412036
 Item no: 3412037
 Item no: 3412038
 Item no: 3412039
 Item no: 3412040
 Item no: 3412041
 Item no: 3412042
 Item no: 3412043
 Item no: 3412044
 Item no: 3412045
 Item no: 3788470



1 Operating Instructions for download

Use the link www.conrad.com/downloads (alternatively scan the QR code) to download the complete operating instructions (or new/current versions if available). Follow the instructions on the web page.

2 Intended use

The product is a cable reel with integrated thermal protection.

Important:

- This product has an ingress protection rating of IP44.
- Sockets: The rating is effective when the socket covers are closed and if connected to a power outlet rated IP44 or higher.
- Plug: The rating is effective only if connected to an IP44 socket.
- Do not place the product in areas prone to flooding.

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged. Improper use can result in short circuits, fires, electric shocks or other hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the operating instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the operating instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

3 Delivery contents

- Product
- Operating instructions

4 Symbols in this document



Read the operating instructions carefully.



The symbol warns of hazards that can lead to personal injury.



The symbol warns of dangerous voltage that can lead to personal injury by electric shock.

5 Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

5.1 General

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- If you have questions which remain unanswered by this information product, contact our technical support service or other technical personnel.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.

5.2 Handling

- Handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.

5.3 Operating environment

- Do not place the product under any mechanical stress.

- Protect the appliance from extreme temperatures, strong jolts, flammable gases, steam and solvents.

5.4 Operation

- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the product.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. DO NOT attempt to repair the product yourself. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.

5.5 Mains cable



Do not modify or repair mains supply components including mains plugs, mains cables, and power supplies. Do not use damaged components. Risk of death by electric shock!

- The mains outlet must be located near to the device and be easily accessible.
- Never plug in or unplug the mains plug when your hands are wet.
- Never pull the mains plug from the socket by pulling at the cable. Always pull it from the mains socket using the intended grips.
- Unplug the mains plug from the mains socket if you do not use the device for an extended period of time.
- Disconnect the mains plug from the mains socket in thunderstorms for reasons of safety.
- Make sure that the mains cable is not squeezed, bent, damaged by sharp edges or put under mechanical stress.
- Avoid excessive thermal stress on the mains cable from extreme heat or cold.
- Do not modify the mains cable. Otherwise the mains cable may be damaged. A damaged mains cable can cause a deadly electric shock.
- Do not touch the mains cable if it is damaged.
 - First, power down the respective mains socket (e.g. via the respective circuit breaker) and then carefully pull the mains plug from the mains socket.
 - Never use the product if the mains cable is damaged.
- A damaged mains cable may only be replaced by the manufacturer, a workshop commissioned by the manufacturer or a similarly qualified person, so as to prevent any danger.
- Ensure that cables are not pinched, kinked or damaged by sharp edges.
- Always lay cables so that nobody can trip over or become entangled in them. This poses a risk of injury.

5.6 Connected devices

- Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.

5.7 Cleaning

Important:

- Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.
- Do not immerse the product in water.

1. Disconnect the product from the power supply.
2. Let the product cool down to ambient temperature.
3. Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

5.8 Protective contact socket

- The product is equipped with an enhanced protection against accidental contact. An integrated mechanism will release the holes of the receptacle only, if the two prongs of a power plug are inserted into the two holes at once.

5.9 Product

- Do not operate the product while covered.
- De-energised only when unplugged.
- Take special caution when children are around. Children cannot recognize the danger arising from the incorrect use of electrical devices. There is a risk of a life-threatening electric shock!
- Before reeling and unwinding the reel, disconnect all plugs from the sockets.

6 Thermal protection

If thermal protection triggers, the power supply cuts off.

Reset the thermal protection as follows:

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Remove the conditions triggering the protection.
3. Allow the product to cool down.
4. Press the red reset button.

→ The product is ready for use again.

7 Cleaning

Important:

- Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.
- Do not immerse the product in water.

1. Disconnect the product from the power supply.
2. Let the product cool down to ambient temperature.
3. Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

8 Storage

1. Disconnect all consumers.
2. Disconnect the power supply.
3. Wind the cables. Use a dry cloth to wipe off moisture, dust and dirt.
4. Store the product in a cool and dry environment.

9 Disposal



This symbol must appear on any electrical and electronic equipment placed on the EU market. This symbol indicates that this device should not be disposed of as unsorted municipal waste at the end of its service life.

Owners of WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) shall dispose of it separately from unsorted municipal waste. Spent batteries and accumulators, which are not enclosed by the WEEE, as well as lamps that can be removed from the WEEE in a non-destructive manner, must be removed by end users from the WEEE in a non-destructive manner before it is handed over to a collection point.

Distributors of electrical and electronic equipment are legally obliged to provide free take-back of waste. Conrad provides the following return options **free of charge** (more details on our website):

- in our Conrad offices
- at the Conrad collection points
- at the collection points of public waste management authorities or the collection points set up by manufacturers or distributors within the meaning of the ElektroG

End users are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of. It should be noted that different obligations about the return or recycling of WEEE may apply in countries outside of Germany.

10 Technical data

10.1 General

Ingress protection	IP44
Enhanced protection against accidental contact	Yes
Operating/storage conditions	-25 to +60 °C

10.2 Item No.: 3412036

Voltage	230 V/AC
Power	 Fully wound: 1200 W  Fully unwound: 3200 W
Protective contact sockets	4
Center fixed	yes
Drum body	metal
Cable length	20 m
Drum diameter	ø285 mm
Cable type	H07RN-F 3G2.5 mm ²
Dimensions (W x H x D)	285 x 403 x 198 mm
Weight	7.65 kg

10.3 Item No.: 3412037

Voltage	230 V/AC
Power	 Fully wound: 1200 W  Fully unwound: 3200 W
Protective contact sockets	4
Center fixed	yes
Drum body	metal
Cable length	40 m
Drum diameter	ø285 mm
Cable type	H07RN-F 3G2.5 mm ²
Dimensions (W x H x D)	285 x 403 x 198 mm
Weight	12.2 kg

10.4 Item No.: 3412038

Voltage	230 V/AC; 400 V/AC
Power	 Fully wound: 1300 W (230 V/AC); 3900 W (400 V/AC)  Fully unwound: 3600 W (230 V/AC); 10800 W (400 V/AC)
Protective contact sockets	2
CEE sockets (5-pole)	1
Center fixed	no
Drum body	metal
Cable length	20 m
Drum diameter	ø285 mm
Cable type	H07RN-F 5G2.5 mm ²
Dimensions (W x H x D)	350 x 379 x 224 mm
Weight	10.5 kg

10.5 Item No.: 3412039

Voltage	230 V/AC
Power	 Fully wound: 1200 W  Fully unwound: 3200 W
Protective contact sockets	4
Center fixed	yes
Drum body	metal
Cable length	20 m
Drum diameter	ø285 mm
Cable type	H07RN-F 3G2.5 mm ²
Dimensions (W x H x D)	350 x 379 x 192 mm
Weight	8 kg

10.6 Item No.: 3412040

Voltage	230 V/AC
Power	 Fully wound: 1200 W  Fully unwound: 3200 W
Protective contact sockets	4
Center fixed	yes
Drum body	metal
Cable length	40 m
Drum diameter	ø285 mm
Cable type	H07RN-F 3G2.5 mm ²
Dimensions (W x H x D)	350 x 379 x 192 mm
Weight	12.3 kg

10.7 Item No.: 3412041	
Voltage	230 V/AC
Power	 Fully wound: 1200 W  Fully unwound: 3600 W
Protective contact sockets.....	4
Center fixed	no
Drum body	plastic
Cable length	25 m
DGUV 203-006 certification.....	yes
Cable type	H07RN-F 3G2.5 mm ²
Dimensions (W x H x D)	288 x 288 x 240 mm
Weight	7.3 kg

10.8 Item No.: 3412042	
Voltage	230 V/AC
Power	 Fully wound: 1200 W  Fully unwound: 3600 W
Protective contact sockets.....	4
Center fixed	no
Drum body	plastic
Cable length	40 m
DGUV 203-006 certification.....	yes
Cable type	H07RN-F 3G2.5 mm ²
Dimensions (W x H x D)	288 x 288 x 240 mm
Weight	10.6 kg

10.9 Item No.: 3412043	
Voltage	230 V/AC
Power	 Fully wound: 1000 W  Fully unwound: 3000 W
Protective contact sockets.....	4
Center fixed	no
Drum body	plastic
Cable length	25 m
Drum diameter.....	ø240 mm
DGUV 203-006 certification.....	yes
Cable type	H07RN-F 3G1.5 mm ²
Dimensions (W x H x D)	240 x 309 x 199 mm
Weight	4.4 kg

10.10 Item No.: 3412044	
Voltage	230 V/AC
Power	 Fully wound: 1000 W  Fully unwound: 3000 W
Protective contact sockets.....	4
Center fixed	no
Drum body	plastic
Cable length	40 m
Drum diameter.....	ø285 mm
DGUV 203-006 certification.....	yes
Cable type	H07RN-F 3G1.5 mm ²
Dimensions (W x H x D)	285 x 364 x 198 mm
Weight	7 kg

10.11 Item No.: 3412045	
Voltage	230 V/AC
Power	 Fully wound: 1000 W  Fully unwound: 3000 W
Protective contact sockets.....	4
Center fixed	yes
Drum body	plastic
Cable length	25 m
Drum diameter.....	ø240 mm

Cable type	H07RN-F 3G1.5 mm ²
Dimensions (W x H x D)	240 x 309 x 199 mm
Weight	5.35 kg

10.12 Item No.: 3788470	
Voltage	230 V/AC
Power	 Fully wound: 1200 W  Fully unwound: 3600 W
Protective contact sockets.....	4
Center fixed	no
Drum body	plastic
Cable length	25 m
DGUV 203-006 certification.....	yes
Drum diameter.....	ø285 mm
Cable type	H07RN-F 3G2.5 mm ²
Dimensions (W x H x D)	285 x 364 x 198 mm
Weight	6.5 kg



1 Gebruiksaanwijzingen voor download

Gebruik de link www.conrad.com/downloads (of scan de QR-code) om de volledige gebruiksaanwijzingen te downloaden (of nieuwe/huidige versies indien beschikbaar). Volg de instructies op de webpagina.

2 Beoogd gebruik

Dit product is een kabelhaspel met geïntegreerde thermische beveiliging.

Belangrijk:

- Dit product heeft een beschermingsklasse van IP44 tegen het binnendringen van stof en water.
- Stopcontacten: Deze beschermingsgraad is effectief wanneer de stopcontactkleppen zijn gesloten en wanneer aangesloten op een stopcontact met een beschermingsklasse van IP44 of hoger.
- Stekker: De beschermingsgraad is alleen geldig bij aansluiting op een IP44-stopcontact.
- Plaats het product niet op plekken die vatbaar zijn voor overstroming.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hier beschreven, kan het product worden beschadigd.

Verkeerd gebruik kan leiden tot kortsluiting, brand, elektrische schokken of andere gevaren.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

3 Leveringsomvang

- Product
- Gebruiksaanwijzing

4 Symbolen in dit document



Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzingen.



Dit symbool waarschuwt voor gevaren die tot persoonlijk letsel kunnen leiden.



Dit symbool waarschuwt voor gevaarlijke spanning die kan leiden tot persoonlijk letsel door elektrische schokken.

5 Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterend persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

5.1 Algemeen

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Als u nog vragen hebt die niet door dit informatieproduct zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantendienst of ander technisch personeel.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.

5.2 Omgang

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.

5.3 Bedrijfsomgeving

- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.

5.4 Bediening

- Neem contact op met een deskundige wanneer u twijfelt over de werking, veiligheid of verbinding van het product.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Probeer het product NIET zelf te repareren. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.

5.5 Stroomkabel



Modificeer of repareer geen onderdelen van de netvoeding, inclusief netstekkers, netsnoeren en voedingen. Gebruik geen beschadigde onderdelen. Risico op een fatale elektrische schok!

- Het stopcontact dient zich in de buurt van het apparaat te bevinden en goed toegankelijk te zijn.
- U mag nooit met natte handen de stekker in het stopcontact steken of eruit trekken.
- Trek nooit de stekker uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Trek de stekker altijd aan de daarvoor bestemde grepen uit het stopcontact.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Haal de stekker bij onweer om veiligheidsredenen uit het stopcontact.
- Zorg dat het netsnoer niet wordt afgeknelld, geknikt, door scherpe randen wordt beschadigd of op andere wijze mechanisch wordt belast.
- Vermijd overmatige thermische belasting op het netsnoer door te grote hitte of koude.
- Verander het netsnoer niet. Anders kan het netsnoer worden beschadigd. Een beschadigd netsnoer kan een levensgevaarlijke elektrische schok veroorzaken.
- Raak het netsnoer niet aan wanneer het beschadigingen vertoont.
 - Onderbreek eerst de spanning van het betreffende stopcontact (bijvoorbeeld d.m.v. de zekeringsautomaat) en trek dan voorzichtig de stekker uit het stopcontact.
 - Gebruik het product in geen geval met een beschadigd netsnoer.
- Een beschadigde stroomkabel mag alleen door de fabrikant, een door deze aangewezen werkplaats of een daarvoor gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Zorg ervoor dat kabels niet worden afgeknelld, geknikt of beschadigd door scherpe randen.
- Leg kabels altijd zo dat niemand erover kan struikelen of erin verstrikt kan raken. Er bestaat risico op verwondingen.

5.6 Aangesloten apparaten

- Neem tevens de veiligheids- en gebruiksinstructies van andere apparaten die op het product zijn aangesloten in acht.

5.7 Reiniging

Belangrijk:

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, wrijfalcohol of andere chemische oplossingen. Ze beschadigen de behuizing en kunnen storingen in het product veroorzaken.
- Dompel het product niet in water.

1. Koppel het product los van de voeding.
2. Laat het product afkoelen tot omgevingstemperatuur.
3. Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

5.8 Beveiligd stopcontact

- Het product is uitgerust met verbeterde aanraakbeveiliging. Alleen wanneer beide contacten van een stekker tegelijkertijd in beide openingen worden gestoken, opent het geïntegreerde mechanisme de opening van het stopcontact.

5.9 Product

- Gebruik het product nooit wanneer afgedekt.
- Alleen stroomloos wanneer losgekoppeld.
- Wees dus extra voorzichtig als er kinderen in de buurt zijn. Kinderen kunnen de gevaren niet inschatten die ontstaan als elektrische apparaten op verkeerde wijze gebruikt worden. Er bestaat levensgevaar door een elektrische schok!
- Haal voor het op- en afrollen van de haspel alle stekkers uit het stopcontact.

6 Thermische beveiliging

Als de thermische beveiliging in werking treedt, dan wordt de stroomtoevoer onderbroken.

Reset de thermische beveiliging als volgt:

1. Trek de voedingsstekker uit het stopcontact.
2. Elimineer de reden voor het activeren van de beveiliging.
3. Laat het product afkoelen.

4. Druk op de rode resetknop.
- Het product is nu weer gereed voor gebruik.

7 Reiniging

Belangrijk:

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, wrijfalcohol of andere chemische oplossingen. Ze beschadigen de behuizing en kunnen storingen in het product veroorzaken.
- Dompel het product niet in water.

1. Koppel het product los van de voeding.
2. Laat het product afkoelen tot omgevingstemperatuur.
3. Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

8 Opslag

1. Koppel alle verbruikers los.
2. Koppel de voeding los.
3. Wikkel de kabels op. Gebruik een droge doek om vocht, stof en vuil schoon te vegen.
4. Bewaar het product op een koele en droge plaats.

9 Verwijdering



Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Europese markt wordt gebracht, moet met dit symbool zijn gemarkeerd. Dit symbool geeft aan dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden weggegooid.

Iedere bezitter van oude apparaten is verplicht om oude apparaten gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval af te voeren. Eindgebruikers zijn verplicht oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, evenals lampen die op een niet-destructieve manier uit het oude toestel kunnen worden verwijderd, van het oude toestel te scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamelpunt.

Distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk verplicht om oude apparatuur **gratis** terug te nemen. Conrad geeft u de volgende gratis inlevermogelijkheden (meer informatie op onze website):

- in onze Conrad-filialen
- in de door Conrad gemaakte inzamelpunten
- in de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de terugnamesystemen die zijn ingericht door fabrikanten en distributeurs in de zin van de ElektroG

Voor het verwijderen van persoonsgegevens op het te verwijderen oude apparaat is de eindgebruiker verantwoordelijk.

Houd er rekening mee dat in landen buiten Duitsland andere verplichtingen kunnen gelden voor het inleveren van oude apparaten en het recyclen van oude apparaten.

10 Technische gegevens

10.1 Algemeen

Beschermingsgraad.....	IP44
Verhoogde contactbescherming.....	Ja
Bedrijfs-/opslagomstandigheden	-25 tot +60 °C

10.2 Bestelnr.: 3412036

Spanning	230 V/AC
Vermogen	☼ Volledig opgerold: 1200 W — Volledig uitgerold: 3200 W
Beveiligde stopcontacten.....	4
In het midden bevestigd	ja
Trommelhuis.....	metaal
Kabellengte.....	20 m
Trommeldiameter	ø285 mm
Kabeltype.....	H07RN-F 3G2,5 mm²
Afmetingen (B x H x D).....	285 x 403 x 198 mm
Gewicht.....	7,65 kg

10.3 Bestelnr.: 3412037

Spanning	230 V/AC
Vermogen	☼ Volledig opgerold: 1200 W — Volledig uitgerold: 3200 W
Beveiligde stopcontacten.....	4
In het midden bevestigd	ja
Trommelhuis.....	metaal
Kabellengte.....	40 m
Trommeldiameter	ø285 mm
Kabeltype.....	H07RN-F 3G2,5 mm²

Afmetingen (B x H x D).....	285 x 403 x 198 mm
Gewicht.....	12,2 kg

10.4 Bestelnr.: 3412038

Spanning	230 V/AC; 400 V/AC
Vermogen	☼ Volledig opgerold: 1300 W (230 V/AC); 3900 W (400 V/AC) — Volledig uitgerold: 3600 W (230 V/AC); 10800 W (400 V/AC)
Beveiligde stopcontacten.....	2
CEE-stopcontacten (5-polig)	1
In het midden bevestigd	nee
Trommelhuis.....	metaal
Kabellengte.....	20 m
Trommeldiameter	ø285 mm
Kabeltype.....	H07RN-F 5G2,5 mm²
Afmetingen (B x H x D).....	350 x 379 x 224 mm
Gewicht.....	10,5 kg

10.5 Bestelnr.: 3412039

Spanning	230 V/AC
Vermogen	☼ Volledig opgerold: 1200 W — Volledig uitgerold: 3200 W
Beveiligde stopcontacten.....	4
In het midden bevestigd	ja
Trommelhuis.....	metaal
Kabellengte.....	20 m
Trommeldiameter	ø285 mm
Kabeltype.....	H07RN-F 3G2,5 mm²
Afmetingen (B x H x D).....	350 x 379 x 192 mm
Gewicht.....	8 kg

10.6 Bestelnr.: 3412040

Spanning	230 V/AC
Vermogen	☼ Volledig opgerold: 1200 W — Volledig uitgerold: 3200 W
Beveiligde stopcontacten.....	4
In het midden bevestigd	ja
Trommelhuis.....	metaal
Kabellengte.....	40 m
Trommeldiameter	ø285 mm
Kabeltype.....	H07RN-F 3G2,5 mm²
Afmetingen (B x H x D).....	350 x 379 x 192 mm
Gewicht.....	12,3 kg

10.7 Bestelnr.: 3412041

Spanning	230 V/AC
Vermogen	☼ Volledig opgerold: 1200 W — Volledig uitgerold: 3600 W
Beveiligde stopcontacten.....	4
In het midden bevestigd	nee
Trommelhuis.....	kunststof
Kabellengte.....	25 m
DGUV 203-006 certificering.....	ja
Kabeltype.....	H07RN-F 3G2,5 mm²
Afmetingen (B x H x D).....	288 x 288 x 240 mm
Gewicht.....	7,3 kg

10.8 Bestelnr.: 3412042

Spanning	230 V/AC
Vermogen	☼ Volledig opgerold: 1200 W — Volledig uitgerold: 3600 W
Beveiligde stopcontacten.....	4
In het midden bevestigd	nee
Trommelhuis.....	kunststof

Kabellengte.....	40 m
DGUV 203-006 certificering.....	ja
Kabeltype.....	H07RN-F 3G2,5 mm²
Afmetingen (B x H x D).....	288 x 288 x 240 mm
Gewicht.....	10,6 kg

10.9 Bestelnr.: 3412043

Spanning	230 V/AC
Vermogen	 Volledig opgerold: 1000 W  Volledig uitgerold: 3000 W

Beveiligde stopcontacten.....	4
In het midden bevestigd	nee
Trommelhuis.....	kunststof

Kabellengte.....	25 m
Trommeldiameter	ø240 mm
DGUV 203-006 certificering.....	ja
Kabeltype.....	H07RN-F 3G1,5 mm²
Afmetingen (B x H x D).....	240 x 309 x 199 mm
Gewicht.....	4,4 kg

10.10 Bestelnr.: 3412044

Spanning	230 V/AC
Vermogen	 Volledig opgerold: 1000 W  Volledig uitgerold: 3000 W

Beveiligde stopcontacten.....	4
In het midden bevestigd	nee
Trommelhuis.....	kunststof

Kabellengte.....	40 m
Trommeldiameter	ø285 mm
DGUV 203-006 certificering.....	ja
Kabeltype.....	H07RN-F 3G1,5 mm²
Afmetingen (B x H x D).....	285 x 364 x 198 mm
Gewicht.....	7 kg

10.11 Bestelnr.: 3412045

Spanning	230 V/AC
Vermogen	 Volledig opgerold: 1000 W  Volledig uitgerold: 3000 W

Beveiligde stopcontacten.....	4
In het midden bevestigd	ja
Trommelhuis.....	kunststof
Kabellengte.....	25 m
Trommeldiameter	ø240 mm
Kabeltype.....	H07RN-F 3G1,5 mm²
Afmetingen (B x H x D).....	240 x 309 x 199 mm
Gewicht.....	5,35 kg

10.12 Bestelnr.: 3788470

Spanning	230 V/AC
Vermogen	 Volledig opgewikkeld: 1200 W  Volledig uitgewikkeld: 3600 W

Beveiligde stopcontacten.....	4
In het midden bevestigd	nee
Trommelhuis.....	kunststof

Kabellengte.....	25 m
DGUV 203-006 certificering.....	ja
Trommeldiameter	ø285 mm
Kabeltype.....	H07RN-F 3G2,5 mm²
Afmetingen (B x H x D).....	285 x 364 x 198 mm
Gewicht.....	6,5 kg

Bobina avvolgicavo, IP44

N. d'ordine: 3412036
N. d'ordine: 3412037
N. d'ordine: 3412038
N. d'ordine: 3412039
N. d'ordine: 3412040
N. d'ordine: 3412041
N. d'ordine: 3412042
N. d'ordine: 3412043
N. d'ordine: 3412044
N. d'ordine: 3412045
N. d'ordine: 3788470



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto consiste in un avvolgicavo dotato di protezione termica integrata.

Importante:

- Il prodotto è dotato di un grado di protezione IP44.
- Prese: la protezione è efficace quando i coperchi delle prese sono chiusi e nel caso in cui venga collegato ad una presa di corrente con grado di protezione IP44 o superiore.
- Connettore: la protezione è efficace solo in caso di collegamento a una presa IP44.
- Non collocare il prodotto in aree soggette ad alluvioni.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi. L'utilizzo improprio può causare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- Istruzioni per l'uso

4 Simboli utilizzati nel documento



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Cavo di alimentazione



Non modificare o riparare i componenti dell'alimentazione di rete, comprese le spine di rete, i cavi di rete e gli alimentatori. Non utilizzare componenti danneggiati. Rischio di scosse elettriche letali!

- La presa di corrente deve essere situata vicino all'apparecchio ed essere facilmente accessibile.
- Non collegare o scollegare la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Non staccare mai la spina dalla presa tirando il cavo. Tirare sempre dalla presa di corrente utilizzando le impugnature previste.
- Scollegare la spina dalla presa in caso di inutilizzo prolungato del dispositivo.
- Per motivi di sicurezza, scollegare la spina dalla presa in caso di temporali.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga schiacciato, piegato, danneggiato da spigoli vivi o sottoposto a sollecitazione meccanica.
- Evitare di sottoporre il cavo di alimentazione ad una eccessiva sollecitazione termica dovuta a calore o freddo estremo.
- Non modificare il cavo di alimentazione. In caso contrario, il cavo di alimentazione potrebbe danneggiarsi. Un cavo di alimentazione danneggiato può causare una scossa elettrica mortale.
- Non toccare il cavo di alimentazione se è danneggiato.
 - Innanzitutto, disattivare l'alimentazione alla presa di corrente (ad es. tramite l'interruttore automatico corrispondente) e, successivamente, rimuovere delicatamente la spina di alimentazione dalla presa.
 - Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Un cavo di alimentazione danneggiato può essere sostituito esclusivamente dal produttore, centro di assistenza autorizzato dal produttore o personale similmente qualificato, al fine di prevenire eventuali danni.
- Assicurarsi che i cavi non siano schiacciati, piegati o danneggiati da spigoli taglienti.
- Posare sempre i cavi in modo che nessuno possa inciamparvi o rimanervi impigliato. Vi è il rischio di lesioni.

5.6 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

5.7 Pulizia

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
2. Lasciare raffreddare il prodotto fino al raggiungimento della temperatura ambiente.
3. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

5.8 Presa con contatto di protezione

- Il prodotto è dotato di una protezione avanzata contro i contatti accidentali. Solo se entrambi i contatti di una spina sono inseriti contemporaneamente nelle aperture di alimentazione, un meccanismo integrato apre i fori della presa.

5.9 Prodotto

- Non utilizzare il prodotto con i coperchi chiusi.
- Scollegare il prodotto solo quando è spento.
- Prestare particolare attenzione in presenza di bambini. Poiché non sono in grado di valutare da soli i pericoli derivanti dall'utilizzo di apparecchi elettrici. Potrebbe verificarsi una scarica elettrica mortale!
- Prima di avvolgere e srotolare la bobina, scollegare tutte le spine dalle prese elettriche.

6 Protezione termica

Se si attiva la protezione termica, l'alimentazione elettrica si interrompe.

Resettare la protezione termica come segue:

1. Scollegare la spina di alimentazione dalla presa.

- 2. Eliminare le condizioni che hanno provocato l'attivazione della protezione.
 - 3. Lasciare che il prodotto si raffreddi.
 - 4. Premere il pulsante di reset rosso.
- Il prodotto è nuovamente pronto per l'uso.

7 Pulizia

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

- 1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
- 2. Lasciare raffreddare il prodotto fino al raggiungimento della temperatura ambiente.
- 3. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

8 Conservazione

- 1. Scollegare tutte le utenze.
- 2. Scollegare l'alimentazione.
- 3. Avvolgere i cavi. Utilizzare un panno inumidito per rimuovere l'umidità, la polvere e lo sporco.
- 4. Conservare il prodotto in un ambiente fresco e asciutto.

9 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

10 Dati tecnici

10.1 Indicazioni generali

Protezione dagli ingressi	IP44
Maggiore protezione contro il rischio di contatto accidentale	Si
Condizioni di esercizio/stoccaggio.....	da -25 a +60 °C

10.2 N. d'ordine: 3412036

Tensione.....	230 V/CA
Potenza	☼☐ Completamente avvolto: 1200 W —☐ Completamente srotolato: 3200 W
Presa con contatto di protezione	4
Centro fisso	si
Corpo tamburo.....	metallo
Lunghezza del cavo.....	20 m
Diametro del tamburo	ø285 mm
Tipo di cavo	H07RN-F 3G 2,5 mm²
Dimensioni (L x A x P)	285 x 403 x 198 mm
Peso	7,65 kg

10.3 N. d'ordine: 3412037

Tensione.....	230 V/CA
Potenza	☼☐ Completamente avvolto: 1200 W —☐ Completamente srotolato: 3200 W
Presa con contatto di protezione	4
Centro fisso	si

Corpo tamburo.....	metallo
Lunghezza del cavo.....	40 m
Diametro del tamburo	ø285 mm
Tipo di cavo	H07RN-F 3G 2,5 mm²
Dimensioni (L x A x P)	285 x 403 x 198 mm
Peso	12,2 kg

10.4 N. d'ordine: 3412038

Tensione.....	230 V/CA; 400 V/CA
Potenza	☼☐ Completamente avvolto: 1300 W (230 V/CA); 3900 W (400 V/CA) —☐ Completamente srotolato: 3600 W (230 V/CA); 10800 W (400 V/CA)

Presa con contatto di protezione	2
Prese CEE (5 poli).....	1
Centro fisso	no
Corpo tamburo.....	metallo
Lunghezza del cavo.....	20 m
Diametro del tamburo	ø285 mm
Tipo di cavo	H07RN-F 5G 2,5 mm²
Dimensioni (L x A x P)	350 x 379 x 224 mm
Peso	10,5 kg

10.5 N. d'ordine: 3412039

Tensione.....	230 V/CA
Potenza	☼☐ Completamente avvolto: 1200 W —☐ Completamente srotolato: 3200 W

Presa con contatto di protezione	4
Centro fisso	si
Corpo tamburo.....	metallo
Lunghezza del cavo.....	20 m
Diametro del tamburo	ø285 mm
Tipo di cavo	H07RN-F 3G 2,5 mm²
Dimensioni (L x A x P)	350 x 379 x 192 mm
Peso	8 kg

10.6 N. d'ordine: 3412040

Tensione.....	230 V/CA
Potenza	☼☐ Completamente avvolto: 1200 W —☐ Completamente srotolato: 3200 W

Presa con contatto di protezione	4
Centro fisso	si
Corpo tamburo.....	metallo
Lunghezza del cavo.....	40 m
Diametro del tamburo	ø285 mm
Tipo di cavo	H07RN-F 3G 2,5 mm²
Dimensioni (L x A x P)	350 x 379 x 192 mm
Peso	12,3 kg

10.7 N. d'ordine: 3412041

Tensione.....	230 V/CA
Potenza	☼☐ Completamente avvolto: 1200 W —☐ Completamente srotolato: 3600 W

Presa con contatto di protezione	4
Centro fisso	no
Corpo tamburo.....	plastica
Lunghezza del cavo.....	25 m
Certificazione DGUV 203-006	si
Tipo di cavo	H07RN-F 3G 2,5 mm²
Dimensioni (L x A x P)	288 x 288 x 240 mm
Peso	7,3 kg

10.8 N. d'ordine: 3412042

Tensione.....	230 V/CA
---------------	----------

Potenza	 Completamente avvolto: 1200 W
	 Completamente srotolato: 3600 W
Presa con contatto di protezione	4
Centro fisso	no
Corpo tamburo.....	plastica
Lunghezza del cavo.....	40 m
Certificazione DGUV 203-006	sì
Tipo di cavo	H07RN-F 3G 2,5 mm²
Dimensioni (L x A x P)	288 x 288 x 240 mm
Peso	10,6 kg

10.9 N. d'ordine: 3412043

Tensione.....	230 V/CA
Potenza	 Completamente avvolto: 1000 W
	 Completamente srotolato: 3000 W
Presa con contatto di protezione	4
Centro fisso	no
Corpo tamburo.....	plastica
Lunghezza del cavo.....	25 m
Diametro del tamburo	ø240 mm
Certificazione DGUV 203-006	sì
Tipo di cavo	H07RN-F 3G 1,5 mm²
Dimensioni (L x A x P)	240 x 309 x 199 mm
Peso	4,4 kg

10.10 N. d'ordine: 3412044

Tensione.....	230 V/CA
Potenza	 Completamente avvolto: 1000 W
	 Completamente srotolato: 3000 W
Presa con contatto di protezione	4
Centro fisso	no
Corpo tamburo.....	plastica
Lunghezza del cavo.....	40 m
Diametro del tamburo	ø285 mm
Certificazione DGUV 203-006	sì
Tipo di cavo	H07RN-F 3G 1,5 mm²
Dimensioni (L x A x P)	285 x 364 x 198 mm
Peso	7 kg

10.11 N. d'ordine: 3412045

Tensione.....	230 V/CA
Potenza	 Completamente avvolto: 1000 W
	 Completamente srotolato: 3000 W
Presa con contatto di protezione	4
Centro fisso	sì
Corpo tamburo.....	plastica
Lunghezza del cavo.....	25 m
Diametro del tamburo	ø240 mm
Tipo di cavo	H07RN-F 3G 1,5 mm²
Dimensioni (L x A x P)	240 x 309 x 199 mm
Peso	5,35 kg

10.12 Codice prodotto: 3788470

Tensione.....	230 V/CA
Potenza	 Completamente avvolta: 1200 W
	 Completamente svolta: 3600 W
Presa con contatto di protezione	4
Centro fisso	no
Corpo tamburo.....	plastica
Lunghezza del cavo.....	25 m
Certificazione DGUV 203-006	sì
Diametro del tamburo	ø285 mm
Tipo di cavo	H07RN-F 3G2,5 mm²

Dimensioni (L x A x P)	285 x 364 x 198 mm
Peso	6,5 kg

Pubblicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).
 Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.
 Copyright by Conrad Electronic SE.

*3412036-45 3788470_V1_0826_dh_mh_it 36028799294916491-4 I5/O1 en