


Imou

Imou IoT System



*This diagram provides an example layout style for Imou products. You can customize the layout to your own house.

*Some products are not included in this kit. If interested, kindly purchase directly from Imou store.

Language Index

English

Cestina

Deutsch

Slovincina

Français

Srpski

Nederlands

Româna

Español

Magyar

Português

Latviski

Italiano

Suomi

Poski

Eesti

Türkçe

Lietuvių

Svenska

Ελληνικά

Dansk

Български

Norsk

Slovenščina

עברית

Hrvatski

Contents

01 | Overview

02 | Get Imou Support

03 | Set Up Imou Life Account

04 | Set Up Gateway

Pair the Gateway

05 | Set Up Sub-devices

Pair Door and Window Sensors

Pair Emergency Alarm Button


Pair Motion Sensor

06 | Change Battery


01

Overview


Gateway




Door and Window Sensor



Emergency Alarm Button




Motion Sensor



Location Planning

- i** This diagram provides an example layout style for Imou devices. You can customize the layout to your own home.



Get Imou Support



To access Q&A, support, and more information, please visit:
<https://www.imou.com/support>



Email support: service.global@imoulife.com



Stay connected with us: [@imouglobal](#)

03

Set Up Imou Life Account

Search for and download the “Imou Life” app from the app store on your mobile devices. If you already use the app, be sure to update it to the latest version.


Open the app, if you already have an account, use it to log in. If you are new to Imou, follow the on-screen guide to create your account.

04 Set Up Gateway


Let's start the device setup with:

Pair the Gateway


- 1 Plug the device into the outlet with the included USB cable and power adapter.




- 2 Press the button and wait until the indicator flashes blue rapidly.



- 3 Launch the app. On the home page, tap + at the upperright corner and select "Add Manually".



- 4 Select the gateway or in the product list and follow the on-screen instructions to complete the setup.




LED Indicator

	Indicator Status	Device Status
●	Solid red	Booting; Malfunction
⚡	Flashing red rapidly	Alarm triggered
⚡	Flashing red slowly	Offline
●	Solid blue	Working properly
⚡	Flashing blue rapidly	Ready for network connection
⚡	Flashing blue slowly	Ready to pair with sub-devices
⚡	Alternating red and blue	Updating firmware
⚡	Flashing purple (red and blue mixed)	Connecting to the Cloud


Function Button

- To manually enable network connection, press and hold the button on the top of the gateway for 5 seconds, and the indicator light will flash blue fast.
- To pair with Imou devices, press the top button once, and the indicator light will flash blue slowly.
- To clear the alarm once the siren sounds, press the top button once.




Reset

To reset the gateway, insert a pin or a straightened clip into the reset hole on the bottom of the device, and hold it for at least 5 seconds.




Install the Gateway

To ensure the stable connection between the gateway and its paired sub-devices, the gateway is optimal to be placed central to where the sub-devices are installed, and within 6 meters (19.7 feet) the range of the Wi-Fi router.



To install the gateway, just put it on the table close to an electrical outlet. Plug in the gateway with provided power adapter.



05

Set Up Sub-devices

We have 2 methods to pair and connect Imou devices to Imou Gateway. Before starting the setup, make sure the gateway has been set up and is online.

Method 1: Automatic Pairing

- 1 Imou Gateway supports adding multiple sub-devices at one time. Prepare your gateway and sub-devices to the pairing mode, the devices can connect to the gateway automatically.

- 1 **Prepare the gateway to the pairing mode**

Press the top button on the gateway once to enter its sub-device pairing mode, meanwhile its indicator light will flash blue slowly.

- 2 **Prepare the sub-device in the pairing mode**

Take the device close to the gateway and tap to read how to enter the pairing mode for the device. Then the device will automatically pair to the gateway.



Pair Door and Window Sensor

Pair Emergency Button

Pair Motion Sensor


- 3 After pairing is completed, you will find your sub-devices displayed on the home page of the Imou Life app.

Method 2: Use Imou Life App

- 1 Launch the Imou Life app and tap + at the upper right corner and select "Add Manually".
- 2 Select "Sensors" and tap the device model you want to add.
- 3 Select a Home and a gateway you want the device to connect.
- 4 Follow the on-screen instructions to set up your device.

Pair Door and Window Sensors


- 1 Slide off and open the lid.



- 2 Pull out the battery insulation film to power on the device.




- 3 Press and hold the button for 5 seconds until the LED indicator flashes green to enter the pairing mode.




Install the Device

- Wipe the door and doorframe to keep it clean of dust.
- Align the magnet and the sensor when the lines on both of surfaces are parallel with a maximum of 10 mm (0.03") apart.²
- Use the sticker to stick the device to doors or windows.




Pair Emergency Alarm Button


- 1 Slide off and open the lid.



- 2 Pull out the battery insulation film to power on the device.




- 3 Use a pin to press the reset button for 5 s until the LED flashes green to enter the pairing mode.



Install the Device

Table Mounting

Place the device on a flat and clean spot.




Wall Mounting

Remove the protective film from the adhesive sticker, and attach the device to where you want to install.




Pair Motion Sensor


- 1 Twist the mounting base anticlockwise to remove it.



- 2 Pull out the battery insulation film.





- 3 Hold down the Set button for 5 s until the LED flashes green to enter the pairing mode.




Install the Device

- The device should not be faced heat sources, like an air conditioner, electric fan, refrigerator, oven or sunlight.
- Attach the device at the spot where your pets can't get close to it by climbing on the furniture.




Remove the protective film from the 3M adhesive sticker, and attach the magnetic base to where you want to install.



06

Change Battery

- i** Make sure your system is disarmed.



- 1** Open the battery compartment cover.
- 2** Remove the battery from the battery holder case.
- 3** Replace the new one and resnap the cover.

Inhalte

01 | Überblick

02 | Imou Unterstützung erhalten

03 | Imou Life Konto einrichten

04 | Gateway einrichten

Verbinden Sie das Gateway


05 | Untergeräte einrichten

Paar Tür- und Fenstersensoren
Paar Notfall-Alarm-Taste
Paar Bewegungs sensor


06 | Batterie wechseln

01 Überblick


Gateway




Tür- und Fenstersensor



Notrufknopf




Bewegungssensor



Standortplanung

- i** Dieses Diagramm bietet ein Beispiel für ein Layout für Imou Geräte. Sie können das Layout an Ihr eigenes Zuhause anpassen.



Imou Unterstützung erhalten



Um auf Fragen und Antworten, Support und weitere Informationen zuzugreifen, besuchen Sie bitte:
<https://www.imou.com/support>



E-Mail-Support:
service.global@imoulife.com



Bleiben Sie mit uns in Verbindung:
[@imouglobal](#)

03

Imou Life Konto einrichten

Suchen und laden Sie die App „Imou Life“ aus dem App Store auf Ihrem Mobilgerät herunter. Wenn Sie die App bereits verwenden, sollten Sie sicherstellen, dass Sie sie auf die neueste Version aktualisieren.

Öffnen Sie die App, wenn Sie bereits ein Konto haben, verwenden Sie es, um sich anzumelden. Wenn Sie neu bei Imou sind, folgen Sie der Bildschirmführung, um Ihr Konto zu erstellen.


04

Gateway einrichten


Beginnen wir mit der Geräteeinrichtung mit:

Verbinden Sie das Gateway


- 1 Schließen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel und dem Netzadapter an die Steckdose an.




- 2 Drücken Sie die Taste und warten Sie, bis die Anzeige schnell blau blinkt.



- 3 Starten Sie die App. Tippen Sie auf der Startseite auf das + in der oberen rechten Ecke und wählen Sie „Manuell hinzufügen“.



- 4 Wählen Sie das Gateway aus oder in der Produktliste und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.




LED-Anzeige

	Indikatorstatus	Gerätestatus
●	Einfarbig rot	Booten; Fehlfunktion
⚡	Schnell blinkendes Rot	Alarm ausgelöst
⚡	Langsam blinkendes Rot	Offline
●	Solides Blau	Einwandfrei funktionieren
⚡	Rasch blau blinkend	Bereit für Netzwerkverbindung
⚡	Blinkt langsam blau	Bereit, sich mit Untergeräten zu koppeln
⚡	Abwechselnd rot und blau	Firmware aktualisieren
⚡	Blinkendes lila (rot und blau gemischt)	Verbindung zur Cloud herstellen


Funktionsknopf

- Um die Netzwerkverbindung manuell zu aktivieren, halten Sie die Taste oben am Gateway 5 Sekunden lang gedrückt, und die Anzeigelampe blinkt schnell blau.
- Um die Geräte mit Imou zu koppeln, drücken Sie einmal die obere Taste und die Anzeigelampe wird langsam blau blinken.
- Um den Alarm zu löschen, sobald die Sirene ertönt, drücken Sie einmal die obere Taste.




Zurücksetzen

Um das Gateway zurückzusetzen, stecken Sie eine Nadel oder eine geradegebogene Büroklammer in das Reset-Loch an der Unterseite des Geräts und halten Sie sie mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.




Installieren Sie das Gateway

Um eine stabile Verbindung zwischen dem Gateway und seinen gekoppelten Sub-Geräten zu gewährleisten, sollte das Gateway optimalerweise zentral dort platziert werden, wo die Sub-Geräte installiert sind, und innerhalb eines Bereichs von 6 Metern (19,7 Fuß) vom Wi-Fi-Router.



Um das Gateway zu installieren, stellen Sie es einfach auf den Tisch in der Nähe einer Steckdose. Schließen Sie das Gateway mit dem mitgelieferten Netzadapter an.



05

Untergeräte einrichten

Wir haben 2 Methoden, um Imou-Geräte mit dem Imou-Gateway zu koppeln und zu verbinden. Bevor Sie mit der Einrichtung beginnen, stellen Sie sicher, dass das Gateway eingerichtet und online ist.

Methode 1: Automatisches Pairing

- i** Imou Gateway unterstützt das Hinzufügen mehrerer Untergeräte auf einmal. Bereiten Sie Ihr Gateway und Ihre Untergeräte auf den Pairing-Modus vor, die Geräte können sich automatisch mit dem Gateway verbinden.
- 1** **Bereiten Sie das Gateway auf den Kopplungsmodus vor**
Drücken Sie einmal die obere Taste am Gateway, um den Kopplungsmodus für Untergeräte zu aktivieren. In der Zwischenzeit blinkt die Kontrollleuchte langsam blau.
- 2** **Bereiten Sie das Untergerät im Kopplungsmodus vor**
Bringen Sie das Gerät in die Nähe des Gateways und tippen Sie darauf, um zu lesen, wie Sie den Pairing-Modus für das Gerät aktivieren. Dann wird das Gerät automatisch mit dem Gateway verbunden.



Paar Tür- und Fenstersensor
Paar Notfall-Alarm-Taste
Paar Bewegungssensor


- 3** Nach Abschluss der Kopplung werden Ihre Untergeräte auf der Startseite der Imou Life App angezeigt.

Methode 2: Verwenden Sie die Imou Life App

- 1** Starten Sie die Imou Life App und tippen Sie auf + in der oberen rechten Ecke und wählen Sie "Manuell hinzufügen" aus.
- 2** Wählen Sie „Sensoren“ und tippen Sie auf das Gerätemodell, das Sie hinzufügen möchten.
- 3** Wählen Sie ein Zuhause und ein Gateway aus, mit dem das Gerät verbunden werden soll.
- 4** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät einzurichten.

Paar Tür- und Fenstersensoren


- 1 Schieben Sie ab und öffnen Sie den Deckel.



- 2 Ziehen Sie die Batterieisolierfolie heraus, um das Gerät einzuschalten.




- 3 Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige grün blinkt, um in den Kopplungsmodus zu gelangen.




Installieren Sie das Gerät

- Wischen Sie die Tür und den Türrahmen, um sie staubfrei zu halten.
- Richten Sie den Magneten und den Sensor aus, wenn die Linien auf beiden Oberflächen parallel sind und höchstens 10 mm (0,03") voneinander entfernt sind.²
- Verwenden Sie den Aufkleber, um das Gerät an Türen oder Fenstern zu befestigen.




Paar Notfall-Alarm-Taste


- 1 Schieben Sie den Deckel ab und öffnen Sie ihn.



- 2 Ziehen Sie die Batterie-Isolierfolie heraus, um das Gerät einzuschalten.




- 3 Verwenden Sie eine Nadel, um die Reset-Taste 5 Sekunden lang zu drücken, bis die LED grün blinkt, um in den Pairing-Modus zu gelangen.



Installieren Sie das Gerät

Tischmontage

Stellen Sie das Gerät auf eine flache und saubere Stelle.



Wandmontage

Entfernen Sie die Schutzfolie vom Klebeband und befestigen Sie das Gerät dort, wo Sie es installieren möchten.




Paar Bewegungsensor

- 1 Drehen Sie die Montagebasis gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen.



- 2 Ziehen Sie die Batterieisulationsfolie heraus.





- 3 Halten Sie die Set-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED grün blinkt, um in den Kopplungsmodus zu gelangen.





Das Gerät installieren

- Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wärmequellen wie einer Klimaanlage, einem elektrischen Ventilator, einem Kühlschrank, einem Ofen oder Sonnenlicht aufgestellt werden.
- Befestigen Sie das Gerät an einer Stelle, an der Ihre Haustiere nicht auf die Möbel klettern können.




Entfernen Sie die Schutzfolie von dem 3M-Klebeband und befestigen Sie die magnetische Basis an der gewünschten Stelle.



06

Batterie wechseln

- i** Stellen Sie sicher, dass Ihr System entschärft ist.



- 1** Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
- 2** Entfernen Sie die Batterie aus dem Batteriehaltergehäuse.
- 3** Ersetze den neuen und setze die Abdeckung erneut auf.

Contenus

01 | Aperçu

02 | Obtenez le support de Imou

03 | Configurer le compte Imou Life

04 | Configurer la passerelle

Appariez la passerelle

05 | Configurer les sous-appareils

Pairez les capteurs de porte et de fenêtre

Paire Bouton d'urgence


Appairer le capteur de mouvement

06 | Changer la batterie


01

Aperçu


Passerelle




Capteur de Porte et Fenêtre



Bouton d'alarme d'urgence




Capteur de mouvement



Planification de l'emplacement

- i** Ce diagramme fournit un exemple de style de disposition pour les appareils Imou. Vous pouvez personnaliser la mise en page selon votre propre maison.



02

Obtenez le support de Imou



Pour accéder aux questions-réponses, au support et à plus d'informations, veuillez visiter :

<https://www.imou.com/support>



Support par email

service.global@imoulife.com



Restez connecté avec nous :

[@imouglobal](#)

03

Configurer le compte Imou Life

Recherchez et téléchargez l'application "Imou Life" depuis la boutique d'applications sur vos appareils mobiles. Si vous utilisez déjà l'application, assurez-vous de la mettre à jour vers la dernière version.

Ouvrez l'application, si vous avez déjà un compte, utilisez-le pour vous connecter. Si vous êtes nouveau sur Imou, suivez le guide à l'écran pour créer votre compte.


04

Configurer la passerelle


Commençons la configuration de l'appareil avec :

Appariez la passerelle


- 1 Branchez l'appareil à la prise avec le câble USB et l'adaptateur secteur inclus.




- 2 Appuyez sur le bouton et attendez que l'indicateur clignote rapidement en bleu.



- 3 Lancez l'application. Sur la page d'accueil, appuyez sur + dans le coin supérieur droit et sélectionnez « Ajouter manuellement ».



- 4 Sélectionnez la passerelle ou dans la liste des produits et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.




Indicateur LED

	Statut de l'indicateur	État de l'appareil
●	Rouge solide	Démarrage; Dysfonctionnement
⦿	Clignotement rouge rapide	Alarme déclenchée
⦿	Clignotant rouge lentement	Hors ligne
●	Bleu solide	Fonctionne correctement
⦿	Clignotant bleu rapidement	Prêt pour la connexion réseau
⦿	Clignotant bleu lentement	Prêt à jumeler avec des sous-appareils
⦿	Alternance de rouge et de bleu	Mise à jour du firmware
⦿	Clignotant violet (rouge et bleu mélangés)	Se connecter au Cloud


Bouton de Fonction

- Pour activer manuellement la connexion réseau, appuyez et maintenez le bouton sur le dessus de la passerelle pendant 5 secondes, et le voyant lumineux clignotera rapidement en bleu.
- Pour jumeler avec les appareils Imou, appuyez une fois sur le bouton supérieur et le voyant clignotera lentement en bleu.
- Pour désactiver l'alarme une fois que la sirène retentit, appuyez une fois sur le bouton du haut.




Réinitialiser

Pour réinitialiser la passerelle, insérez une épingle ou un trombone redressé dans le trou de réinitialisation situé au bas de l'appareil, et maintenez-le pendant au moins 5 secondes.




Installer la passerelle

Pour assurer la connexion stable entre la passerelle et ses sous-appareils appariés, il est optimal de placer la passerelle au centre de l'endroit où les sous-appareils sont installés et à moins de 6 mètres (19,7 pieds) de la portée du routeur Wi-Fi.



Pour installer la passerelle, il suffit de la poser sur la table près d'une prise électrique. Branchez la passerelle avec l'adaptateur secteur fourni.



05

Configurer les sous-appareils

Nous avons 2 méthodes pour appairer et connecter les appareils Imou à la passerelle Imou. Avant de commencer l'installation, assurez-vous que la passerelle a été configurée et est en ligne.

Méthode 1: Appairage automatique

i Imou Gateway prend en charge l'ajout de plusieurs sous-appareils en même temps. Préparez votre passerelle et vos sous-appareils en mode appairage, les appareils peuvent se connecter automatiquement à la passerelle.

1 Préparez la passerelle pour le mode de jumelage

Appuyez une fois sur le bouton supérieur de la passerelle pour entrer en mode d'appairage de sous-appareil, tandis que son voyant clignotera lentement en bleu.

2 Préparez le sous-appareil en mode de couplage

Approchez l'appareil de la passerelle et appuyez pour lire comment entrer en mode de jumelage pour l'appareil. Ensuite, l'appareil s'appairera automatiquement à la passerelle.



Pairez les capteurs de porte et de fenêtre
Paire Bouton d'urgence
Appairer le capteur de mouvement

3 Une fois l'appairage terminé, vous trouverez vos sous-appareils affichés sur la page d'accueil de l'application Imou Life.

Méthode 2: Utilisez l'application Imou Life

1 Lancez l'application Imou Life et appuyez sur + dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez « Ajouter manuellement ».


2 Sélectionnez 'Capteurs' et appuyez sur le modèle d'appareil que vous souhaitez ajouter.

3 Sélectionnez une maison et une passerelle auxquelles vous souhaitez que l'appareil se connecte.

4 Suivez les instructions à l'écran pour configurer votre appareil.

Pairez les capteurs de porte et de fenêtre


- 1 Glissez et ouvrez le couvercle.



- 2 Retirez le film d'isolation de la batterie pour allumer l'appareil.




- 3 Appuyez et maintenez le bouton pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en vert pour entrer en mode de jumelage.




Installer le dispositif

- Essuyez la porte et le cadre de la porte pour les maintenir exempts de poussière.
- Alignez l'aimant et le capteur lorsque les lignes sur les deux surfaces sont parallèles avec un maximum de 10 mm (0,03") d'écart.
- Utilisez l'autocollant pour coller l'appareil sur les portes ou les fenêtres.




Paire Bouton d'urgence


- 1 Glissez et ouvrez le couvercle.



- 2 Retirez le film isolant de la batterie pour allumer l'appareil.




- 3 Utilisez une épingle pour appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant 5 s jusqu'à ce que le voyant LED clignote en vert pour entrer en mode de jumelage.



Installez l'appareil

Montage de table

Placez l'appareil sur un endroit plat et propre.



Montage mural

Retirez le film protecteur de l'autocollant adhésif et fixez l'appareil à l'endroit où vous souhaitez l'installer.




Appairer le capteur de mouvement

- 1 Tournez la base de montage dans le sens antihoraire pour la retirer.



- 2 Retirez le film isolant de la batterie.





- 3 Maintenez enfoncé le bouton Set pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED clignote en vert pour entrer en mode de jumelage.





Installer l'appareil

- L'appareil ne doit pas être exposé à des sources de chaleur, telles qu'un climatiseur, un ventilateur électrique, un réfrigérateur, un four ou la lumière du soleil.
- Attachez l'appareil à l'endroit où vos animaux de compagnie ne peuvent pas s'en approcher en grimpant sur les meubles.




Retirez le film protecteur de l'autocollant adhésif 3M et fixez la base magnétique à l'endroit où vous souhaitez installer.



06

Changer la batterie

i Assurez-vous que votre système est désarmé.



- 1 Ouvrez le couvercle du compartiment à piles.
- 2 Retirez la batterie du boîtier de support de batterie.
- 3 Remplacez le nouveau et rattachez le couvercle.

Inhoud

01 | Overzicht

02 | Krijg Imou Ondersteuning

03 | Imou Life-account instellen

04 | Gateway instellen

Koppel de Gateway

05 | Stel subapparaten in

Paar Deur- en Raamsensoren

Paar Noodsalarmknop


Paar bewegingssensor

06 | Batterij vervangen


01

Overzicht


Poort




Deur- en raamsensor



Noodalarmknop




Bewegingssensor



Locatieplanning

- i** Dit diagram biedt een voorbeeld van een lay-outstijl voor Imou apparaten. Je kunt de indeling aanpassen aan je eigen huis.



Krijg Imou Ondersteuning



Om toegang te krijgen tot V&A, ondersteuning en meer informatie, bezoek:

<https://www.imou.com/support>



E-mailondersteuning:
service.global@imoulife.com



Blijf met ons verbonden:
[@imouglobal](#)

03

Imou Life-account instellen

Zoek de app "Imou Life" op in de app store op je mobiele apparaten en download deze. Als je de app al gebruikt, zorg er dan voor dat je deze bijwerkt naar de nieuwste versie.

Open de app, als je al een account hebt, gebruik het om in te loggen. Als u nieuw bent bij Imou, volg de gids op het scherm om uw account aan te maken.


04

Gateway instellen


Laten we beginnen met de apparaatinstallatie met:

Koppel de Gateway


- 1 Sluit het apparaat aan op het stopcontact met de meegeleverde USB-kabel en voedingsadapter.




- 2 Druk op de knop en wacht tot de indicator snel blauw knippert.



- 3 Start de app. Op de startpagina tik je op + in de rechterbovenhoek en selecteer je 'Handmatig toevoegen'.



- 4 Selecteer de gateway of in de productlijst en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.




LED-indicator

	Indicatorstatus	Apparaatstatus
●	Effen rood	Opstarten; storing
☀	Snel rood knipperend	Alarm geactiveerd
☀	Langzaam knipperend rood	Offline
●	Effen blauw	Goed werken
☀	Knipperend blauw snel	Klaar voor netwerkverbinding
☀	Langzaam blauw knipperen	Klaar om te koppelen met sub-apparaten
☀	Afwisselend rood en blauw	Firmware bijwerken
☀	Knipperend paars (rood en blauw gemengd)	Verbinden met de Cloud


Functieknop

- Om de netwerkverbinding handmatig in te schakelen, houdt u de knop aan de bovenkant van de gateway gedurende 5 seconden ingedrukt en knippert het indicatielampje snel blauw.
- Om te koppelen met Imou apparaten, druk je eenmaal op de bovenste knop en het controlelampje zal langzaam blauw knipperen.
- Om het alarm te wissen zodra de sirene gaat, drukt u eenmaal op de bovenste knop.




Reset

Om de gateway opnieuw in te stellen, steekt u een pen of een rechtgemaakte clip in de resetopening aan de onderkant van het apparaat en houdt u deze minimaal 5 seconden vast.




Installeer de Gateway

Om de stabiele verbinding tussen de gateway en de gekoppelde subapparaten te garanderen, is het optimaal om de gateway centraal te plaatsen waar de subapparaten zijn geïnstalleerd, en binnen een bereik van 6 meter (19,7 voet) van de Wi-Fi-router.



Om de gateway te installeren, zet u deze gewoon op de tafel dicht bij een stopcontact. Sluit de gateway aan met de meegeleverde voedingsadapter.



05

Stel subapparaten in

We hebben 2 methoden om Imou apparaten aan Imou Gateway te koppelen en te verbinden. Voordat u met de installatie begint, moet u ervoor zorgen dat de gateway is ingesteld en online is.

Methode 1: Automatische koppeling

- ❶ Imou Gateway ondersteunt het toevoegen van meerdere sub-apparaten tegelijk. Bereid je gateway en subapparaten voor op de koppelingsmodus, de apparaten kunnen automatisch verbinding maken met de gateway.

❶ Bereid de poort voor op de koppelingsmodus

Druk eenmaal op de bovenste knop van de gateway om de koppelingsmodus voor sub-apparaten in te schakelen, ondertussen zal het indicatielampje langzaam blauw knipperen.

❷ Bereid het sub-apparaat voor in de koppelingsmodus

Breng het apparaat dicht bij de gateway en tik om te lezen hoe u de koppelmodus voor het apparaat kunt activeren. Dan zal het apparaat automatisch koppelen aan de gateway.



Paar Deur- en Raamsensor
Paar Noodsalarmpknop
Paar bewegingssensor


- ❸ Nadat het koppelen is voltooid, vindt u uw sub-apparaten op de startpagina van de Imou Life app.

Methode 2: Gebruik de Imou Life app

- ❶ Start de Imou Life app en tik op + in de rechterbovenhoek en selecteer 'Handmatig toevoegen'.
- ❷ Selecteer 'Sensors' en tik op het apparaatmodel dat je wilt toevoegen.
- ❸ Selecteer een Home en een gateway waarmee u het apparaat wilt verbinden.
- ❹ Volg de instructies op het scherm om je apparaat in te stellen.

Paar Deur- en Raamsensoren


- 1 Schuif het deksel af en open het.



- 2 Trek de batterij-isolatiefilm eruit om het apparaat in te schakelen.




- 3 Druk de knop 5 seconden ingedrukt totdat de LED-indicator groen knippert om de koppelingsmodus te activeren.




Installeer het apparaat

- Veeg de deur en het deurkozijn af om het vrij te houden van stof.
- Richt de magneet en de sensor uit wanneer de lijnen op beide oppervlakken parallel zijn met een maximale afstand van 10 mm (0,03").2
- Gebruik de sticker om het apparaat op deuren of ramen te plakken.




Paar Noodsalarmknop


- 1 Schuif en open het deksel.



- 2 Trek de isolatiefilm van de batterij eruit om het apparaat in te schakelen.



- 3 Gebruik een speld om de resetknop 5 seconden ingedrukt te houden totdat de LED groen knippert om de koppelingsmodus te activeren.



Installeer het apparaat

Tafelmontage

Plaats het apparaat op een vlakke en schone plek.




Wandmontage

Verwijder de beschermfolie van de kleefsticker en bevestig het apparaat op de gewenste plaats.




Paar bewegingssensor


- 1 Draai de montagevoet tegen de klok in om hem te verwijderen.



- 2 Trek de isolatiefilm van de batterij eruit.





- 3 Houd de Set-knop 5 seconden ingedrukt tot de LED groen knippert om de koppelmodus te activeren.




Installeer het apparaat

- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan warmtebronnen, zoals een airconditioner, elektrische ventilator, koelkast, oven of zonlicht.
- Bevestig het apparaat op de plek waar je huisdieren niet bij kunnen komen door op de meubels te klimmen.




Verwijder de beschermfolie van de 3M-kleefsticker en bevestig de magnetische basis op de gewenste installatieplaats.



06

Batterij vervangen

i Zorg ervoor dat je systeem is uitgeschakeld.



- 1 Open het batterijvakdeksel.
- 2 Verwijder de batterij uit de behuizing van de batterijhouder.
- 3 Vervang de nieuwe en klik de hoes weer vast.

Contenidos

01 | Resumen

02 | Obtén soporte de Imou

03 | Configurar la cuenta Imou Life

04 | Configurar Gateway
Emparejar el Gateway


05 | Configurar subdispositivos
Emparejar Sensores de Puerta y Ventana
Emparejar Botón de Emergencia
Emparejar Sensor de Movimiento

06 | Cambiar batería


01

Resumen


Puerta de entrada




Sensor de Puerta y Ventana



Botón de Alarma de Emergencia




Sensor de movimiento



Planificación de Ubicación

- i** Este diagrama proporciona un ejemplo de estilo de diseño para dispositivos Imou. Puedes personalizar el diseño para tu propia casa.



Obtén soporte de Imou



Para acceder a Q & A, soporte y más información, visite:

<https://www.imou.com/support>



Soporte por correo electrónico

service.global@imoulife.com



Mantente conectado con nosotros:

[@imouglobal](#)

03

Configurar la cuenta Imou Life

Busca y descarga la aplicación "Imou Life" desde la tienda de aplicaciones en tus dispositivos móviles. Si ya usas la aplicación, asegúrate de actualizarla a la última versión.

Abre la aplicación, si ya tienes una cuenta, úsala para iniciar sesión. Si eres nuevo en Imou, sigue la guía en pantalla para crear tu cuenta.


04

Configurar Gateway


Comencemos la configuración del dispositivo con:

Emparejar el Gateway


- 1 Enchufe el dispositivo en la toma de corriente con el cable USB y el adaptador de corriente incluidos.




- 2 Presiona el botón y espera hasta que el indicador parpadee en azul rápidamente.



- 3 Inicia la aplicación. En la página de inicio, toca el + en la esquina superior derecha y selecciona 'Agregar manualmente'.



- 4 Seleccione la puerta de enlace o en la lista de productos y siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración.




Indicador LED

	Estado del Indicador	Estado del dispositivo
●	Rojo sólido	Booting; Mal funcionamiento
⚡	Parpadeo rojo rápidamente	Alarma activada
⋈	Parpadeando en rojo lentamente	Offline
●	Azul sólido	Funcionando correctamente
⚡	Parpadeando azul rápidamente	Listo para la conexión de red
⋈	Parpadeando en azul lentamente	Listo para emparejar con sub-dispositivos
⚡	Alternando rojo y azul	Actualizando el firmware
⚡	Parpadeando púrpura (mezcla de rojo y azul)	Conectando a la Nube


Botón de función

- Para habilitar manualmente la conexión de red, mantenga presionado el botón en la parte superior de la puerta de enlace durante 5 segundos y la luz indicadora parpadeará rápidamente en azul.
- Para emparejar con dispositivos Imou, presione el botón superior una vez, y la luz indicadora parpadeará en azul lentamente.
- Para desactivar la alarma una vez que suene la sirena, presione el botón superior una vez.




Reiniciar

Para restablecer el gateway, inserte un alfiler o un clip enderezado en el orificio de reinicio en la parte inferior del dispositivo y manténgalo durante al menos 5 segundos.




Instalar el Gateway

Para garantizar la conexión estable entre la puerta de enlace y sus subdispositivos emparejados, la puerta de enlace es óptima para colocarse en el centro de donde están instalados los subdispositivos, y dentro de los 6 metros (19,7 pies) del alcance del enrutador Wi-Fi.



Para instalar el gateway, simplemente colóquelo en la mesa cerca de una toma de corriente. Conecte la puerta de enlace con el adaptador de corriente proporcionado.



05

Configurar subdispositivos

Tenemos 2 métodos para emparejar y conectar los dispositivos Imou a la pasarela Imou. Antes de comenzar la configuración, asegúrese de que la puerta de enlace esté configurada y en línea.

Método 1: Emparejamiento automático


- i** Imou Gateway admite la incorporación de múltiples subdispositivos a la vez. Prepare su puerta de enlace y subdispositivos para el modo de emparejamiento, los dispositivos pueden conectarse a la puerta de enlace automáticamente.
 - 1 Preparar la puerta de enlace al modo de emparejamiento**
Presione el botón superior en la puerta de enlace una vez para ingresar a su modo de emparejamiento de subdispositivo, mientras tanto, su luz indicadora parpadeará en azul lentamente.
 - 2 Prepare el sub-dispositivo en el modo de emparejamiento**
Acerque el dispositivo a la puerta de enlace y toque para leer cómo ingresar al modo de emparejamiento para el dispositivo. Luego, el dispositivo se emparejará automáticamente con la puerta de enlace.
- 
 - Emparejar Sensores de Puerta y Ventana
 - Emparejar Botón de Emergencia
 - Emparejar Sensor de Movimiento
- 3** Una vez completado el emparejamiento, encontrará sus subdispositivos en la página de inicio de la aplicación Imou Life.

Método 2: Usa la Aplicación Imou Life

- 1** Lanza la aplicación Imou Life y toca + en la esquina superior derecha y selecciona 'Agregar manualmente'.
- 2** Seleccione "Sensores" y toque el modelo del dispositivo que desea agregar.
- 3** Seleccione un hogar y una puerta de enlace a la que quieras que el dispositivo se conecte.
- 4** Siga las instrucciones en pantalla para configurar su dispositivo.

Emparejar Sensores de Puerta y Ventana


- 1 Desliza y abre la tapa.



- 2 Saque la película aislante de la batería para encender el dispositivo.




- 3 Mantén presionado el botón durante 5 segundos hasta que el indicador LED parpadee en verde para entrar en el modo de emparejamiento.




Instalar el dispositivo

- Limpia la puerta y el marco de la puerta para mantenerlos libres de polvo.
- Alinee el imán y el sensor cuando las líneas en ambas superficies sean paralelas con un máximo de 10 mm (0,39") de separación.
- Utiliza la pegatina para pegar el dispositivo a puertas o ventanas.




Emparejar Botón de Emergencia


- 1 Desliza y abre la tapa.



- 2 Retire la película aislante de la batería para encender el dispositivo.




- 3 Usa un alfiler para presionar el botón de reinicio durante 5 segundos hasta que el LED parpadee en verde para entrar en el modo de emparejamiento.



Instalar el dispositivo

Montaje de mesa

Coloque el dispositivo en un lugar plano y limpio.



Montaje en pared

Retire la película protectora de la pegatina adhesiva y coloque el dispositivo donde desee instalarlo.




Emparejar Sensor de Movimiento

- 1 Gire la base de montaje en sentido antihorario para quitarla.



- 2 Saca la película de aislamiento de la batería.





- 3 Mantenga pulsado el botón Set durante 5 s hasta que el LED parpadee en verde para entrar en el modo de emparejamiento.




Instalar el Dispositivo

- El dispositivo no debe estar expuesto a fuentes de calor, como un aire acondicionado, un ventilador eléctrico, un refrigerador, un horno o la luz solar.
- Coloque el dispositivo en un lugar donde sus mascotas no puedan acercarse subiendo a los muebles.




Retire la película protectora de la etiqueta adhesiva 3M y coloque la base magnética en el lugar donde desea instalar.



06

Cambiar batería

i Asegúrate de que tu sistema esté desarmado.



- 1 Abra la tapa del compartimiento de la batería.
- 2 Retire la batería del portapilas.
- 3 Reemplace el nuevo y vuelva a poner la cubierta.

Conteúdos

01 | Visão geral

02 | Obtenha suporte Imou

03 | Configurar conta Imou Life

04 | Configurar o Gateway
Emparelhe o Gateway


05 | Configurar Sub-dispositivos
Emparelhar sensores de porta e janela
Emparelhar de Alarme de Emergência
Emparelhar Sensor de Movimento

06 | Trocar Bateria


01

Visão geral


Portão




Sensor de Porta e Janela



Botão de Alarme de Emergência




Sensor de Movimento



Planejamento de Localização

- i** Este diagrama fornece um exemplo de estilo de layout para dispositivos Imou. Você pode personalizar o layout para a sua própria casa.



02

Obtenha suporte Imou



Para acessar Q & A, suporte, e mais informações, por favor visite:

<https://www.imou.com/support>



Suporte por e-mail

service.global@imoulife.com



Mantenha-se conectado conosco:

[@imouglobal](#)

03

Configurar conta Imou Life

Procure e baixe o aplicativo "Imou Life" na loja de aplicativos em seus dispositivos móveis. Se você já usa o aplicativo, certifique-se de atualizá-lo para a versão mais recente.

Abra o aplicativo, se você já tiver uma conta, use-a para fazer login. Se você é novo em Imou, siga o guia na tela para criar sua conta.


04

Configurar o Gateway


Vamos começar a configuração do dispositivo com:

Emparelhe o Gateway


- 1 Conecte o dispositivo na tomada com o cabo USB e o adaptador de energia incluídos.




- 2 Pressione o botão e aguarde até que o indicador pisque azul rapidamente.



- 3 Lance o aplicativo. Na página inicial, toque em + no canto superior direito e selecione 'Adicionar Manualmente'.



- 4 Selecione o gateway ou na lista de produtos e siga as instruções na tela para concluir a configuração.




Indicador LED

	Status do Indicador	Status do dispositivo
●	Vermelho sólido	Inicialização; Mau funcionamento
☀	Piscando vermelho rapidamente	Alarme acionado
☀	Luz vermelha piscando lentamente	Offline
●	Azul sólido	Funcionando corretamente
☀	Piscar azul rapidamente	Pronto para conexão de rede
☀	Piscando azul lentamente	Pronto para emparelhar com sub-dispositivos
☀	Alternando vermelho e azul	Atualizando firmware
☀	Roxo intermitente (vermelho e azul misturados)	Conectando à Nuvem


Botão de Função

- Para ativar manualmente a conexão de rede, pressione e segure o botão no topo do gateway por 5 segundos, e a luz indicadora piscará rapidamente em azul.
- Para emparelhar com dispositivos Imou, pressione o botão superior uma vez e a luz indicadora piscará em azul lentamente.
- Para silenciar o alarme uma vez que a sirene soe, pressione o botão superior uma vez.




Redefinir

Para redefinir o gateway, insira um pino ou um clipe endireitado no orifício de redefinição na parte inferior do dispositivo e mantenha-o pressionado por pelo menos 5 segundos.




Instalar o Gateway

Para garantir a conexão estável entre o gateway e seus subdispositivos emparelhados, o gateway é ideal para ser colocado no centro de onde os subdispositivos estão instalados e dentro de 6 metros (19,7 pés) do alcance do roteador Wi-Fi.



Para instalar o gateway, basta colocá-lo sobre a mesa perto de uma tomada elétrica. Conecte o gateway com o adaptador de energia fornecido.



05

Configurar Sub-dispositivos

Temos 2 métodos para emparelhar e conectar dispositivos Imou ao Gateway Imou. Antes de iniciar a configuração, certifique-se de que o gateway tenha sido configurado e esteja online.

Método 1: Emparelhamento automático

i O Imou Gateway suporta a adição de vários sub-dispositivos de uma vez. Prepare seu gateway e subdispositivos para o modo de pareamento, os dispositivos podem se conectar ao gateway automaticamente.

1 Prepare o gateway para o modo de emparelhamento

Pressione o botão superior no gateway uma vez para entrar no modo de emparelhamento de subdispositivos, enquanto isso a luz indicadora piscará em azul lentamente.

2 Prepare o subdispositivo no modo de emparelhamento

Leve o dispositivo perto do gateway e toque para ler como entrar no modo de emparelhamento do dispositivo. Em seguida, o dispositivo será emparelhado automaticamente com o gateway.



Emparelhar sensores de porta e janela
Emparelhar de Alarme de Emergência
Emparelhar Sensor de Movimento

3 Após concluir o emparelhamento, você encontrará seus sub-dispositivos exibidos na página inicial do aplicativo Imou Life.

Método 2: Use o app Imou Life

1 Lance o aplicativo Imou Life e toque em + no canto superior direito e selecione "Adicionar Manualmente".


2 Selecione "Sensores" e toque no modelo do dispositivo que você deseja adicionar.

3 Selecione uma Casa e um gateway com os quais você deseja que o dispositivo se conecte.

4 Siga as instruções na tela para configurar o seu dispositivo.

Emparelhar sensores de porta e janela


- 1 Deslize e abra a tampa.



- 2 Retire o filme isolante da bateria para ligar o dispositivo.




- 3 Pressione e segure o botão por 5 segundos até que o indicador LED pisque verde para entrar no modo de pareamento.




Instalar o Dispositivo

- Limpe a porta e a moldura da porta para mantê-las livres de poeira.
- Alinhe o ímã e o sensor quando as linhas em ambas as superfícies estiverem paralelas com um máximo de 10 mm (0,39") de distância.
- Use o adesivo para colar o dispositivo em portas ou janelas.




Emparelhar de Alarme de Emergência


- 1 Deslize e abra a tampa.



- 2 Retire o filme de isolamento da bateria para ligar o dispositivo.



- 3 Use um pino para pressionar o botão de reset por 5 s até que o LED pisque verde para entrar no modo de emparelhamento.



Instalar o Dispositivo

Montagem da Mesa

Coloque o dispositivo em um local plano e limpo.




Montagem na Parede

Remova a película protetora do adesivo e anexe o dispositivo onde você quer instalar.




Emparelhar Sensor de Movimento

- 1 Gire a base de montagem no sentido anti-horário para removê-la.



- 2 Retire a película isolante da bateria.





- 3 Mantenha pressionado o botão Set por 5 s até que o LED pisque verde para entrar no modo de emparelhamento.





Instale o Dispositivo

- O dispositivo não deve ser exposto a fontes de calor, como um ar condicionado, ventilador elétrico, geladeira, forno ou luz solar.
- Anexe o dispositivo no local onde seus animais de estimação não podem se aproximar dele subindo nos móveis.




Remova a película protetora do adesivo 3M e fixe a base magnética onde você deseja instalar.



06

Trocar Bateria

i Certifique-se de que o seu sistema esteja desativado.



- 1** Abra a tampa do compartimento da bateria.
- 2** Remova a bateria do suporte da bateria.
- 3** Substitua a nova e resnap a tampa.

Contenuti

01 | Panoramica

02 | Ottieni supporto per Imou

03 | Imposta l'account di Imou Life

04 | Imposta il gateway

Abbina il Gateway

05 | Impostare i Sotto-dispositivi

Abbina i sensori di porta e finestra

Abbinare il pulsante di emergenza


Abbinare Sensore di Movimento

06 | Cambia Batteria


01

Panoramica


Gateway




Sensore per Porte e Finestre



Pulsante di allarme di emergenza




Sensore di movimento



Pianificazione della posizione

- i** Questo diagramma fornisce uno stile di layout di esempio per i dispositivi Imou. Puoi personalizzare il layout per la tua casa.



Ottieni supporto per Imou



Per accedere a domande e risposte, supporto e ulteriori informazioni, visita:

<https://www.imou.com/support>



Supporto via email:

service.global@imoulife.com



Rimani in contatto con noi:

[@imouglobal](#)

03

Imposta l'account di Imou Life

Cerca e scarica l'app "Imou Life" dall'app store sui tuoi dispositivi mobili. Se usi già l'app, assicurati di aggiornarla all'ultima versione. Apri l'app. Se hai già un account, utilizzalo per accedere. Se sei nuovo in Imou, segui la guida sullo schermo per creare il tuo account.


04

Imposta il gateway


Iniziamo la configurazione del dispositivo con:

Abbina il Gateway


- 1 Collega il dispositivo alla presa con il cavo USB e l'adattatore di alimentazione inclusi.




- 2 Premi il pulsante e aspetta fino a quando l'indicatore lampeggia rapidamente in blu.



- 3 Avvia l'app. Nella pagina principale, tocca + nell'angolo in alto a destra e seleziona 'Aggiungi manualmente'.



- 4 Selezionare il gateway o nell'elenco dei prodotti e seguire le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.




Indicatore LED

	Stato dell'indicatore	Stato del dispositivo
●	Rosso solido	Avvio; Malfunzionamento
☀	Lampeggia rosso rapidamente	Allarme attivato
☀	Luce rossa lampeggiante lentamente	Offline
●	Blu solido	Funziona correttamente
☀	Blu lampeggiante rapidamente	Pronto per la connessione di rete
☀	Blu lampeggiante lentamente	Pronto a collegarsi con i sotto-dispositivi
☀	Alternare rosso e blu	Aggiornamento del firmware
☀	Lampeggiante viola (rosso e blu mescolati)	Collegamento al Cloud


Funzione Pulsante

- Per abilitare manualmente la connessione di rete, tenere premuto il pulsante sulla parte superiore del gateway per 5 secondi e la spia luminosa lampeggerà velocemente in blu.
- Per accoppiarsi con i dispositivi Imou, premi una volta il pulsante in alto e la spia lampeggerà lentamente in blu.
- Per disattivare l'allarme una volta che la sirena suona, premere una volta il pulsante superiore.




Reset

Per resettare il gateway, inserire un perno o una graffetta raddrizzata nel foro di reset sul fondo del dispositivo e tenerlo premuto per almeno 5 secondi.




Installa il Gateway

Per garantire una connessione stabile tra il gateway e i suoi dispositivi accoppiati, è ottimale posizionare il gateway al centro dove sono installati i dispositivi secondari e entro 6 metri (19,7 piedi) dalla portata del router Wi-Fi.



Per installare il gateway, basta posizionarlo sul tavolo vicino a una presa elettrica. Collega il gateway con l'adattatore di alimentazione fornito.



05

Impostare i Sotto-dispositivi

Abbiamo 2 metodi per abbinare e collegare i dispositivi Imou al gateway Imou. Prima di iniziare la configurazione, assicurati che il gateway sia stato impostato e sia online.

Metodo 1: Abbinamento automatico

- i** Il gateway Imou supporta l'aggiunta di più sottodispositivi contemporaneamente. Prepara il tuo gateway e i tuoi dispositivi secondari per la modalità di abbinamento, i dispositivi possono connettersi automaticamente al gateway.

1 Prepara il gateway alla modalità di abbinamento

Premi il pulsante superiore sul gateway una volta per entrare nella modalità di accoppiamento del sottodispositivo, nel frattempo la sua luce indicatrice lampeggerà lentamente di blu.

2 Prepara il sottodispositivo in modalità di associazione

Avvicina il dispositivo al gateway e tocca per leggere come entrare in modalità di accoppiamento per il dispositivo. Quindi il dispositivo si collegherà automaticamente al gateway.



Abbina i sensori di porta e finestra
Abbinare il pulsante di emergenza
Abbinare sensore di movimento


- 3** Una volta completato l'abbinamento, troverai i tuoi sottodispositivi visualizzati nella homepage dell'app Imou Life.

Metodo 2: Usa l'app Imou Life

- 1** Avvia l'app Imou Life e tocca + nell'angolo in alto a destra e seleziona "Aggiungi manualmente".
- 2** Seleziona "Sensori" e tocca il modello del dispositivo che desideri aggiungere.
- 3** Seleziona una casa e un gateway a cui desideri che il dispositivo si colleghi.
- 4** Segui le istruzioni sullo schermo per configurare il tuo dispositivo.

Abbina i sensori di porta e finestra


- 1 Scorri e apri il coperchio.



- 2 Rimuovere la pellicola isolante della batteria per accendere il dispositivo.




- 3 Premere e tenere premuto il pulsante per 5 secondi finché l'indicatore LED lampeggia verde per entrare in modalità di accoppiamento.




Installa il dispositivo

- Pulisci la porta e il telaio della porta per tenerli liberi dalla polvere.
- Allineare il magnete e il sensore quando le linee di entrambe le superfici sono parallele con una distanza massima di 10 mm (0,39").
- Usa l'adesivo per attaccare il dispositivo a porte o finestre.




Abbinare il pulsante di emergenza


- 1 Scorri e apri il coperchio.



- 2 Rimuovere la pellicola isolante della batteria per accendere il dispositivo.




- 3 Usa una spilla per premere il pulsante di reset per 5 secondi fino a quando il LED lampeggia di verde per entrare nella modalità di associazione.



Installa il Dispositivo

Montaggio del tavolo

Posiziona il dispositivo su un punto piano e pulito.



Montaggio a parete

Rimuovere la pellicola protettiva dall'adesivo e attaccare il dispositivo dove si desidera installarlo.




Abbinare Sensore di Movimento

- 1 Ruota la base di montaggio in senso antiorario per rimuoverla.



- 2 Rimuovi il film isolante della batteria.





- 3 Tieni premuto il pulsante Set per 5 secondi finché il LED lampeggia verde per entrare in modalità di accoppiamento.




Installa il dispositivo

- Il dispositivo non deve essere esposto a fonti di calore, come un condizionatore d'aria, ventilatore elettrico, frigorifero, forno o luce solare.
- Fissa il dispositivo nel punto in cui i tuoi animali domestici non possono avvicinarsi salendo sui mobili.




Rimuovere la pellicola protettiva dall'adesivo 3M e attaccare la base magnetica dove si desidera installarla.



06

Cambia Batteria

i Assicurati che il tuo sistema sia disarmato.



- 1 Aprire il coperchio del vano batteria.
- 2 Rimuovi la batteria dal contenitore della batteria.
- 3 Sostituisci quello nuovo e resnap la copertina.

Zawartość

01 | Przegląd

02 | Uzyskaj wsparcie Imou

03 | Konfiguracja konta Imou Life

04 | Skonfiguruj bramę

Sparuj bramkę

05 | Skonfiguruj podurządzenia

Sparuj czujniki drzwi i okien

Sparuj alarmowy na wypadek awarii


Sparuj czujnik ruchu

06 | Zmień baterię


01

Przegląd


Brama




Czujnik drzwi i okien



Przycisk Alarmu Awaryjnego




Czujnik ruchu



Planowanie lokalizacji

- i** Ten diagram dostarcza przykład układu dla urządzeń Imou. Możesz dostosować układ do swojego domu.



02

Uzyskaj wsparcie Imou



Aby uzyskać dostęp do sekcji pytań i odpowiedzi, wsparcia oraz więcej informacji, proszę odwiedzić:

<https://www.imou.com/support>



Wsparcie e-mailowe:

service.global@imoulife.com



Pozostań z nami w kontakcie:

[@imouglobal](#)

03

Konfiguracja konta Imou Life

Wyszukaj i pobierz aplikację „Imou Life” ze sklepu z aplikacjami na swoje urządzenia mobilne. Jeśli już korzystasz z aplikacji, upewnij się, że masz najnowszą wersję.

Otwórz aplikację, jeśli masz już konto, użyj go, aby się zalogować. Jeśli jesteś nowy w Imou, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby utworzyć swoje konto.


04

Skonfiguruj bramę


Zacznijmy konfigurację urządzenia od:

Sparuj bramę


- 1 Podłącz urządzenie do gniazdka za pomocą dołączonego kabla USB i adaptera zasilania.




- 2 Naciśnij przycisk i czekaj, aż wskaźnik zacznie szybko migać na niebiesko.



- 3 Uruchom aplikację. Na stronie głównej dotknij + w prawym górnym rogu i wybierz „Dodaj ręcznie”.



- 4 Wybierz bramę lub na liście produktów i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć konfigurację.




Wskaźnik LED

	Status wskaźnika	Status urządzenia
●	Solidna czerwień	Uruchamianie; usterka
⬮	Szybko miga na czerwono	Alarm uruchomiony
⬮	Powoli miga na czerwono	Offline
●	Jednolity niebieski	Działa prawidłowo
⬮	Szybko migające niebieskie światło	Gotowy do połączenia sieciowego
⬮	Powoli miga na niebiesko	Gotowy do sparowania z urządzeniami podrzędnymi
⬮	Naprzemienne czerwone i niebieskie	Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego
⬮	Mrugający fioletowy (czerwony i niebieski zmieszane)	Łączenie się z chmurą


Przycisk Funkcji

- Aby ręcznie włączyć połączenie sieciowe, naciśnij i przytrzymaj przycisk na górze bramy przez 5 sekund, a wskaźnik będzie szybko migać na niebiesko.
- Aby sparować z urządzeniami Imou, naciśnij górny przycisk raz, a kontrolka zacznie powoli migać na niebiesko.
- Aby wyłączyć alarm po uruchomieniu syreny, naciśnij raz górny przycisk.




Resetowanie

Aby zresetować bramkę, wsuń szpilkę lub wyprostowany klips do otworu resetowania na spodzie urządzenia i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund.




Zainstaluj bramę

Aby zapewnić stabilne połączenie między bramką a przypisanymi jej urządzeniami podrzędnymi, bramka powinna być umieszczona centralnie w miejscu, w którym są zainstalowane urządzenia podrzędne, oraz w promieniu 6 metrów (19,7 stóp) od routera Wi-Fi.



Aby zainstalować bramę, po prostu połóż ją na stole w pobliżu gniazdka elektrycznego. Podłącz bramkę za pomocą dostarczonego zasilacza.



05

Skonfiguruj podurządzenia

Mamy 2 metody parowania i łączenia urządzeń Imou z bramką Imou. Przed rozpoczęciem konfiguracji upewnij się, że brama została skonfigurowana i jest online.

Metoda 1: Automatyczne parowanie

- ❶ Imou Gateway wspiera dodawanie wielu urządzeń podrzędnych jednocześnie. Przygotuj swoją bramkę i podrzędne urządzenia do trybu parowania, urządzenia mogą automatycznie łączyć się z bramką.

- ❷ **Przygotuj bramkę do trybu parowania**

Naciśnij raz górny przycisk na bramce, aby przejść do trybu parowania podurządzenia, w międzyczasie wskaźnik będzie powoli migał na niebiesko.

- ❸ **Przygotuj podurządzenie w trybie parowania**

Zbliż urządzenie do bramy i stuknij, aby przeczytać, jak wejść w tryb parowania dla urządzenia. Następnie urządzenie automatycznie sparuje się z bramką.



Sparuj czujników drzwi i okien

Sparuj alarmowy na wypadek awarii

Sparuj czujnik ruchu


- ❹ Po zakończeniu parowania znajdziesz swoje sub-urządzenia wyświetlane na stronie głównej aplikacji Imou Life.

Metoda 2: Użyj aplikacji Imou Life

- ❶ Uruchom aplikację Imou Life i naciśnij + w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję "Dodaj ręcznie".
- ❷ Wybierz „Czujniki” i dotknij modelu urządzenia, który chcesz dodać.
- ❸ Wybierz dom i bramę, do której chcesz podłączyć urządzenie.
- ❹ Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować swoje urządzenie.

Sparuj czujniki drzwi i okien


- 1 Zsuń się i otwórz pokrywę.



- 2 Wyciągnij folię izolacyjną akumulatora, aby włączyć urządzenie.




- 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aż wskaźnik LED zacznie migać na zielono, aby przejść do trybu parowania.




Zainstaluj Urządzenie

- Wytrzyj drzwi i framugę, aby utrzymać je w czystości od kurzu.
- Wyrównaj magnes i czujnik, gdy linie na obu powierzchniach są równoległe i znajdują się nie dalej niż 10 mm (0,39") od siebie.
- Użyj naklejki, aby przykleić urządzenie do drzwi lub okien.




Sparuj alarmowy na wypadek awarii


- 1 Zsuń i otwórz pokrywę.



- 2 Wyciągnij folię izolacyjną z baterii, aby włączyć urządzenie.




- 3 Użyj szpilki, aby nacisnąć przycisk resetowania przez 5 s, aż dioda LED zacznie migać na zielono, aby wejść w tryb parowania.



Zainstaluj urządzenie

Montaż stołu

Umieść urządzenie na płaskim i czystym miejscu.




Montaż na ścianie

Usuń folię ochronną z naklejki klejącej i przymocuj urządzenie tam, gdzie chcesz je zainstalować.




Sparuj czujnik ruchu

- 1 Przekręć podstawę montażową w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją usunąć.



- 2 Wyciągnij folię izolacyjną baterii.





- 3 Przytrzymaj przycisk Set przez 5 sekund, aż dioda LED zacznie migać na zielono, aby wejść w tryb parowania.




Zainstaluj urządzenie

- Urządzenie nie powinno być umieszczane w pobliżu źródeł ciepła, takich jak klimatyzator, wentylator elektryczny, lodówka, piekarnik lub światło słoneczne.
- Przymocuj urządzenie w miejscu, do którego twoje zwierzęta nie będą mogły się dostać wspinając się na meble.




Usuń folię ochronną z naklejki 3M i przymocuj magnetyczną podstawę tam, gdzie chcesz ją zamontować.



06

Zmień baterię

i Upewnij się, że Twój system jest rozbrojony.



- 1** Otwórz pokrywę przedziału na baterie.
- 2** Usuń baterię z uchwytu na baterię.
- 3** Zastąp nową i znowu zamocuj pokrywę.


İçindekiler

- 01 | Genel Bakış**
- 02 | Imou Destek Alın**
- 03 | Imou Life Hesabını Ayarla**
- 04 | Ağ geçidi ayarla**
Ağ Geçidini Eşle
- 05 | Alt cihazları kurun**
Çift Kapı/Pencere Sensörü
Çift Acil Alarm Düğmesi
Çift Hareket Sensörü
- 06 | Pili değiştir**


01

Genel Bakış


Geçit




Kapı ve Pencere Sensörü



Acil Alarm Düğmesi




Hareket Sensörü



Yer Planlaması

- i** Bu diyagram, Imou cihazları için örnek bir yerleşim stilini sunar. Evinizin düzenini kendi isteğinize göre özelleştirebilirsiniz.



Imou Destek Alın



Soru-Cevap, destek ve daha fazla bilgiye erişmek için lütfen ziyaret edin: <https://www.imou.com/support>



Destek e-postası:
service.global@imoulife.com



Bizimle bağlı kalın:
[@imouglobal](https://www.facebook.com/imouglobal)

Imou Life Hesabını Ayarla

Mobil cihazlarınızda uygulama mağazasından “Imou Life” uygulamasını arayın ve indirin. Eğer uygulamayı zaten kullanıyorsanız, en son sürüme güncellediğinizden emin olun. Uygulamayı açın, zaten bir hesabınız varsa, giriş yapmak için kullanın. Imou alanında yeniyse, hesabınızı oluşturmak için ekran kılavuzunu takip edin.


04

Ağ geçidi ayarla


Cihaz kurulumuna başlayalım:

Ağ Geçidini Eşle


- 1 Cihazı birlikte verilen usb kablosu ve güç adaptörü ile prize takın.




- 2 Düğmeye basın ve gösterge hızlı bir şekilde mavi yanıp sönene kadar bekleyin.



- 3 Uygulamayı başlat. Ana sayfada, sağ üst köşedeki + simgesine dokunun ve 'Manuel Ekle'yi seçin.



- 4 Ağ geçidini veya ürün listesindeki ürünü seçin ve kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.




LED Göstergesi

	Gösterge Durumu	Cihaz Durumu
●	Katı kırmızı	Önyükleme; arıza
☀	Hızlı bir şekilde kırmızı yanıp söner	Alarm tetiklendi
☀	Yavaşça yanıp sönen kırmızı	Çevrimdışı
●	Katı mavi	Düzgün çalışıyor
☀	Hızlı bir şekilde mavi yanıp sönüyor	Ağ bağlantısı için hazır
☀	Yavaş yavaş yanıp sönen mavi	Alt cihazlarla eşleştirmeye hazır
☀	Kırmızı ve mavi dönüşümlü	Firmware güncelleme
☀	Mor yanıp sönüyor (kırmızı ve mavi karışımı)	Buluta Bağlanma


Fonksiyon Düğmesi

- Ağ bağlantısını manuel olarak etkinleştirmek için, ağ geçidinin üstündeki düğmeyi 5 saniye basılı tutun ve gösterge ışığı hızlıca mavi yanıp sönecektir.
- Imou cihazlarını eşleştirmek için, üst düğmeye bir kez basın ve gösterge ışığı yavaşça mavi renkte yanıp sönecektir.
- Siren çaldığında alarmı temizlemek için üst düğmeye bir kez basın.




Sıfırla

Ağ geçidini sıfırlamak için, cihazın altındaki sıfırlama deliğine bir iğne veya düzleştirilmiş bir klips takın ve en az 5 saniye boyunca basılı tutun.




Ağ geçidini yükleyin

Gateway ile eşleşmiş alt cihazlar arasındaki stabil bağlantıyı sağlamak için, gateway'in alt cihazların kurulu olduğu yerin ortasına ve Wi-Fi yönlendiricisinin 6 metre (19.7 feet) menziline yerleştirilmesi optimaldir.



Ağ geçidini kurmak için, sadece bir elektrik prizine yakın bir masaya koyun. Sağlanan güç adaptörü ile ağ geçidini takın.



Imou cihazları Imou Ağ Geçidine eşleştirmek ve bağlamak için 2 yöntemimiz var. Kurulumu başlamadan önce, ağ geçidinin kurulduğundan ve çevrimiçi olduğundan emin olun.

Yöntem 1: Otomatik Eşleştirme

1 Imou ağ geçidi, bir seferde birden fazla alt cihaz eklemeyi destekler. Ağ geçidinizi ve alt cihazlarınızı eşleştirme moduna hazırlayın, cihazlar ağ geçidine otomatik olarak bağlanabilir.

1 Ağ geçidini eşleştirme moduna hazırlayın

Alt cihaz eşleştirme moduna girmek için ağ geçidindeki üst düğmeye bir kez basın, bu arada gösterge ışığı yavaşça mavi yanıp söner.

2 Alt cihazı eşleştirme modunda hazırlayın

Cihazı ağ geçidine yakın tutun ve cihaz için eşleştirme moduna nasıl girileceğini okumak için dokununuz. Daha sonra cihaz otomatik olarak ağ geçidine bağlanacaktır.



Çift Kapı/Pencere Sensörü
Çift Acil Alarm Düğmesi
Çift Hareket Sensörü

3 Eşleştirme tamamlandıktan sonra, Imou Life uygulamasının ana sayfasında görüntülenen alt cihazlarınızı bulacaksınız.

Yöntem 2: Imou Life Uygulamasını Kullanın

1 Imou Life uygulamasını başlatın ve sağ üst köşedeki + işaretine dokununuz ve 'Manuel Ekle' seçeneğini seçin.


2 Sensörler'i seçin ve eklemek istediğiniz cihaz modeline dokununuz.

3 Cihazın bağlanmasını istediğiniz bir Ev ve ağ geçidini seçin.


4 Cihazınızı kurmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Çift Kapı/Pencere Sensörü


- 1 Kaydır ve kapağı aç.



- 2 Cihazı açmak için pil yalıtım filmini çıkarın.




- 3 Eşleştirme moduna girmek için led göstergesi yeşil yanıp sönene kadar düğmeyi 5 saniye basılı tutun.




Cihazı yükleyin

- Kapıyı ve kapı çerçevesini tozdan uzak tutmak için silin.
- Mıknatısı ve sensörü hizalayın, her iki yüzeydeki çizgiler en fazla 10 mm (0.03") birbirinden uzak olduğunda paralel olsun.2
- Cihazı kapılara veya pencerelere yapıştırmak için çıkartmayı kullanın.




Çift Acil Alarm Düğmesi


- 1 Kaydırın ve kapağı açın.



- 2 Cihazı açmak için pil yalıtım filmini çıkarın.




- 3 Bir iğne kullanarak sıfırlama düğmesine 5 saniye boyunca basın ve ardından LED yeşil yanıp sönmeye başlayana kadar bekleyin. Bu, eşleştirme moduna girmenizi sağlayacaktır.



Cihazı kur

Masa montajı

Cihazı düz ve temiz bir yere yerleştirin.



Duvar Montajı

Koruyucu filmi yapışkan etiketten çıkarın ve cihazı monte etmek istediğiniz yere yapıştırın.




Çift Hareket Sensörü


- 1 Montaj tabanını çıkarmak için saat yönünün tersine çevirin.



- 2 Batarya yalıtım filmini çıkarın.





- 3 Eşleştirme moduna girmek için LED yeşil yanıp sönene kadar Ayarla düğmesine 5 saniye basılı tutun.





Cihazı yükleyin

- Cihaz klimalar, elektrikli fanlar, buzdolapları, fırınlar veya güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Cihazı evcil hayvanlarınızın mobilyalara tırmanarak ona yaklaşamayacağı yere takın.




3M yapıştırıcı banttı koruyucu filmi çıkarın ve manyetik tabanı monte etmek istediğiniz yere yapıştırın.



06

Pili deęiřtir

i Sisteminizin devre dıřı bırakıldıęından emin olun.



- 1** Pil bۆlmesi kapaęını aın.
- 2** Pili pil tutucu kasasından ıkarın.
- 3** Yeni olanı deęiřtirin ve kapaęı tekrar kapatın.

Innehåll

01 | Översikt

02 | Få Imou support

03 | Ställ in Imou Life konto

04 | Ställ in Gateway
Plat porten


05 | Ställ in underenheter
Para Dörr-/fönstersensor
Para Nödlarmknapp
Para Rörelsesensor

06 | Byt batteri


01

Översikt


Gateway




Dörr- och fönstersensor



Nödknapp




Rörelsesensor



Platsplanering

- i** Detta diagram ger en exempel layoutstil för Imou enheter. Du kan anpassa layouten till ditt eget hem.



Få Imou support



För att få tillgång till frågor och svar, support och mer information, besök: <https://www.imou.com/support>



E-postsupport:
service.global@imoulife.com



Håll kontakten med oss:
[@imouglobal](#)

03

Ställ in Imou Life konto

Sök efter och ladda ner appen "Imou Life" från appbutiken på dina mobila enheter. Om du redan använder appen, se till att uppdatera den till den senaste versionen.

Öppna appen, om du redan har ett konto, använd det för att logga in. Om du är ny på Imou, följ guiden på skärmen för att skapa ditt konto.


04

Ställ in Gateway


Låt oss börja med enhetsinstallationen med:

Plat porten


- 1 Anslut enheten till uttaget med den medföljande USB-kabeln och strömadaptern.



- 2 Tryck på knappen och vänta tills indikatorn snabbt blinkar blått.



- 3 Starta appen. På hemsidan, tryck på + i det övre högra hörnet och välj 'Lägg till manuellt'.



- 4 Välj gateway eller i produktlistan och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.




LED-indikator

	Indikatorstatus	Enhetsstatus
●	Solid rött	Startar; Fel
✶	Blinkar rött snabbt	Larmet utlösts
✶	Blinkande rött långsamt	Offline
●	Solid blå	Fungerar korrekt
✶	Blinkar blått snabbt	Klar för nätverksanslutning
✶	Blinkar blå långsamt	Redo att para ihop med underenheter
✶	Alternierande rött och blått	Uppdaterar firmware
✶	Blinkande lila (rött och blått blandade)	Anslutning till molnet


Funktionsknapp

- För att manuellt aktivera nätverksanslutningen, tryck och håll in knappen på toppen av gatewayen i 5 sekunder, och indikatorlampan kommer att blinka blått snabbt.
- För att koppla ihop med Imou-enheter, tryck på den översta knappen en gång, så kommer indikatorljuset att blinka långsamt blått.
- För att rensa larmet när sirenen ljuder, tryck på den övre knappen en gång.




Återställa

För att återställa gatewayen, sätt in en nål eller ett uträtat gem i återställningshålet på enhetens undersida och håll det i minst 5 sekunder.




Installera gatewayen

För att säkerställa en stabil anslutning mellan gatewayen och dess parkopplade underenheter är det optimalt att placera gatewayen centralt där underenheterna är installerade, och inom 6 meter (19,7 fot) från Wi-Fi-routern.



För att installera gatewayen, ställ den bara på bordet nära ett eluttag. Anslut gatewayen med medföljande strömadapter.



05

Ställ in underenheter

Vi har 2 metoder för att para ihop och ansluta Imou enheter till Imou Gateway. Innan du påbörjar installationen, se till att gatewayen har installerats och är online.

Metod 1: Automatisk ihopparning

- 1 Imou Gateway stöder tillägg av flera underenheter samtidigt. Förbered din gateway och dina underenheter för parkopplingsläget, enheterna kan ansluta till gatewayen automatiskt.

1 Förbered porten till parningsläget

Tryck på toppknappen på gatewayen en gång för att gå in i dess underenheters parningsläge, samtidigt kommer dess indikatorlampa att blinka blått långsamt.

2 Förbered delenheten i parningsläget

Ta enheten nära gatewayen och tryck för att läsa hur du går in i parkopplingsläge för enheten. Sedan kommer enheten automatiskt att ansluta till gatewayen.



Para Dörr-/fönstersensor
Para Nödlarmknapp
Para Rörelsesensor


- 3 När parkopplingen är klar, kommer du att hitta dina underenheter visade på startsidan i Imou Life-appen.

Metod 2: Använd Imou Life-appen

- 1 Starta Imou Life-appen och tryck på + i det övre högra hörnet och välj 'Lägg till manuellt'.
- 2 Välj "Sensors" och tryck på den enhetsmodell du vill lägga till.
- 3 Välj ett hem och en gateway som du vill att enheten ska ansluta till.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in din enhet.

Para Dörr-/fönstersensor


- 1 Glid av och öppna locket.



- 2 Ta bort batteriisolationsfilmen för att slå på enheten.




- 3 Tryck och håll ned knappen i 5 sekunder tills LED-indikatorn blinkar grönt för att gå in i parningsläget.




Installera enheten

- Torka av dörren och dörrkarmen för att hålla den ren från damm.
- Justera magneten och sensorn när linjerna på båda ytorna är parallella med högst 10 mm (0,03") mellanrum.
- Använd klistermärket för att fästa enheten på dörrar eller fönster.




Para Nödlarmknapp


- 1 Skjut av och öppna locket.



- 2 Dra ut batteriisoleringen för att sätta på enheten.



- 3 Använd en nål för att trycka på reset-knappen i 5 s tills lysdioden blinkar grönt för att gå in i kopplingsläget.



Installera enheten

Bordmontering

Placera enheten på en plan och ren plats.




Väggmontering

Ta bort skyddsfilmen från den självhäftande klistermärket och fäst enheten där du vill installera den.




Para Rörelsesensor

- 1 Vrid monteringsbasen moturs för att ta bort den.



- 2 Dra ut batteriets isoleringsfilm.





- 3 Håll ned Set-knappen i 5 sekunder tills LED-lampan blinkar grönt för att gå in i parkopplingsläget.




Installera enheten

- Enheten ska inte vara riktad mot värmekällor, som en luftkonditionering, elektrisk fläkt, kylskåp, ugn eller solljus.
- Fäst enheten på platsen där dina husdjur inte kan komma nära den genom att klättra på möblerna.




Ta bort skyddsfilm från 3M-klistermärket och fäst den magnetiska basen där du vill installera.



06

Byt batteri

i Se till att ditt system är avväpnat.



- 1 Öppna batterifackets lock.
- 2 Ta bort batteriet från batterihållarens fodral.
- 3 Byt ut den nya och sätt tillbaka locket.

Indhold

01 | Oversigt

02 | Få Imou Støtte

03 | Opret Imou Life konto

04 | Opsæt Gateway

Par Gatewayen

05 | Opsætning af underenheder

Par Dør/vinduesensor

Par Nødalarmknap


Par Bevægelsessensor

06 | Skift batteri


01

Overview


GatewayName




Dør- og vinduessensor



Nødalarmknap




Bevægelsessensor



Stedsplanlægning

- i** Dette diagram giver et eksempel layoutstil for Imou enheder. Du kan tilpasse layoutet til dit eget hjem.



02

Få Imou Støtte



For at få adgang til spørgsmål og svar, support og mere information, besøg venligst:

<https://www.imou.com/support>



Email support:

service.global@imoulife.com



Hold forbindelsen med os:

[@imouglobal](#)

03

Opret Imou Life konto

Søg efter og download "Imou Life"-appen fra app-butikken på dine mobile enheder. Hvis du allerede bruger appen, skal du sørge for at opdatere den til den nyeste version.

Åbn appen, hvis du allerede har en konto, så brug den til at logge ind. Hvis du er ny til Imou, så følg vejledningen på skærmen for at oprette din konto.


04

Opsæt Gateway


Lad os starte enhedsopsætningen med:

Par Gatewayen


- 1 Sæt enheden i stikkontakten med det medfølgende USB-kabel og strømadapter.



- 2 Tryk på knappen og vent, indtil indikatoren blinker blå hurtigt.



- 3 Start appen. På startsiden trykker du på + i øverste højre hjørne og vælger 'Tilføj manuelt'.



- 4 Vælg gatewayen eller i produktlisten og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.




LED Indikator

	Indikator Status	Enhedens status
●	Solid rød	Booting; Funktionsfejl
⋄	Blinker hurtigt rødt	Alarm udløst
⋄	Blinkende rødt langsomt	Offline
●	Solid blå	Arbejder korrekt
⋄	Blinkende blå hurtigt	Klar til netværksforbindelse
⋄	Blinkende blå langsomt	Klar til at parre med underenheder
⋄	Vekslende rød og blå	Opdatering af firmware
⋄	Blinkende lilla (rød og blå blandet)	Forbindelse til skyen


Funktionsknapp

- For manuelt at aktivere netværksforbindelse, tryk og hold knappen øverst på gatewayen nede i 5 sekunder, og indikatorlyset vil blinke blåt hurtigt.
- For at parre med Imou enheder, tryk én gang på den øverste knap, og indikatorlampen vil blinke langsomt blåt.
- For at rydde alarmen, når sirenen lyder, skal du trykke på den øverste knap én gang.




Nulstil

For at nulstille gatewayen, indsæt en nål eller en udrettet clips i nulstillingshullet på bunden af enheden, og hold den i mindst 5 sekunder.




Installer gatewayen

For at sikre en stabil forbindelse mellem gatewayen og dens parrede underenheder, er det optimalt at placere gatewayen centralt i forhold til, hvor underenhederne er installeret, og inden for 6 meter (19,7 fod) fra Wi-Fi-routerens rækkevidde.



For at installere gatewayen, skal du bare sætte den på bordet tæt på en stikkontakt. Tilslut gatewayen med medfølgende strømadapter.



05

Opsætning af underenheder

Vi har 2 metoder til at parre og forbinde Imou enheder til Imou Gateway. Før du starter opsætningen, skal du sikre dig, at gatewayen er opsat og online.

Metode 1: Automatisk parring

- ❶ Imou Gateway understøtter tilføjelse af flere sub-enheder ad gangen. Forbered din gateway og under-enheder til parringstilstanden, enhederne kan oprette forbindelse til gateway automatisk.

- ❷ **Forbered gatewayen til parringsmode**

Tryk på den øverste knap på gatewayen én gang for at gå ind i dens enhedsparringstilstand, imens vil dens indikatorlampe blinke langsomt blå.

- ❸ **Forbered underenheden i parringstilstand**

Tag enheden tæt på gatewayen og tryk for at læse, hvordan du går ind i parringstilstand for enheden. Derefter vil enheden automatisk parre sig med gatewayen.



Par Dør/vinduesensor

Par Nødalarmknap

Par Bevægelsessensor


- ❹ Efter at parringen er afsluttet, vil du finde dine underenheder vist på startsiden af Imou Life-appen.

Metode 2: Brug Imou Life app

- ❶ Start Imou Life appen og tryk på + øverst til højre og vælg 'Tilføj manuelt'.
- ❷ Vælg "Sensors" og tryk på den enhedsmodel, du vil tilføje.
- ❸ Vælg et hjem og en gateway, som du vil have enheden til at forbinde til.
- ❹ Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere din enhed.

Par Dør/vinduesensor


- 1 Skub af og åbn låget.



- 2 Træk batteriisolutionsfilmen ud for at tænde enheden.




- 3 Tryk og hold knappen nede i 5 sekunder, indtil LED-indikatoren blinker grønt for at gå ind i parringstilstanden.




Installér enheden

- Tør døren og dørkarmen af for at holde dem fri for støv.
- Justér magneten og sensoren, når linjerne på begge overflader er parallelle med et højst 10 mm (0.03") mellemrum.
- Brug klistermærket til at sætte enheden fast på døre eller vinduer.




Par Nødalarmknap


- 1 Glid af og åbn låget.



- 2 Træk batteri-isoleringsfilmen ud for at tænde enheden.



- 3 Brug en nål til at trykke på nulstillingsknappen i 5 sekunder, indtil LED-lampen blinker grønt for at gå ind i parringstilstand.



Installer enheden

Tabelmontering

Placer enheden på et fladt og rent sted.




Vægmontering

Fjern den beskyttende film fra klistermærket og fastgør enheden, hvor du vil installere den.




Par Bevægelsessensor


- 1 Drej monteringsbasen mod uret for at fjerne den.



- 2 Træk batteriisoleringen ud.





- 3 Hold knappen Set nede i 5 s, indtil LED blinker grøn for at komme ind i parningstilstanden.




Installer enheden

- Enheden bør ikke være vendt mod varmekilder, som en aircondition, elektrisk ventilator, køleskab, ovn eller sollys.
- Fastgør enheden på stedet, hvor dine kæledyr ikke kan komme tæt på ved at klatre på møblerne.




Fjern den beskyttende film fra klistermærket 3M og fastgør den magnetiske base, hvor du ønsker at installere.



06

Skift batteri

i Sørg for, at dit system er deaktiveret.



- 1 Åbn batterirummets dæksel.
- 2 Fjern batteriet fra batteriholderen.
- 3 Udskift den nye og sæt dækslet fast igen.

Innhold

01 | Oversikt

02 | Få Imou Støtte

03 | Sett opp Imou Life-konto

04 | Sett opp Gateway
Koble Gateway


05 | Sett opp enheter
Par Dør/Vindu-sensor
Par Knapp for nødvarsling
Par Bevegelsessensor

06 | Bytt Batteri


01

Oversikt


Port




Dør-og vindussensor



Nødalarmsknapp




Bevegelsessensor



Plasseringsplanering

- i** Dette diagrammet gir et eksempel på layoutstil for Imou-enheter. Du kan tilpasse utformingen til ditt eget hjem.



02

Få Imou Støtte



For å få tilgang til spørsmål og svar, støtte og mer informasjon, vennligst besøk:

<https://www.imou.com/support>



E-poststøtte

service.global@imoulife.com



Hold kontakten med oss:

[@imouglobal](#)

03

Sett opp Imou Life-konto

Søk etter og last ned Imou Life-appen fra appbutikken på mobilenhetene dine. Hvis du allerede bruker appen, må du sørge for å oppdatere den til den nyeste versjonen.

Åpne appen, hvis du allerede har en konto, bruk den til å logge inn. Hvis du er ny på Imou, følg veiledningen på skjermen for å opprette kontoen din.


04

Sett opp Gateway


La oss starte enhetsoppsettet med:

Koble Gateway


- 1 Koble enheten til stikkontakten med den medfølgende USB-kabelen og strømadapteren.



- 2 Trykk på knappen og vent til indikatoren blinker blått raskt.



- 3 Start appen. På hjemmesiden, trykk på + i øvre høyre hjørne og velg 'Legg til manuelt'.



- 4 Velg gatewayen eller i produktlisten og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.




ELLER

LED-indikator

	Indikatorstatus	Enhetsstatus
●	Solid rød	Oppstart; Feilfunksjon
⦿	Blinkende rødt raskt	Alarm utløst
⦿	Blinkende rødt sakte	Frakoblet
●	Solid blå	Fungerer riktig
⦿	Blinker blå raskt	Klar for nettverkstilkobling
⦿	Blinkende blå sakte,	Klar til å pare med underenheter
⦿	Veksler mellom rødt og blått	Oppdaterer fastvare
⦿	Blinkende lilla (rød og blå blandet)	Koble til skyen


Funksjonsknapp

- For å aktivere nettverkstilkobling manuelt, trykk og hold knappen på toppen av gatewayen i 5 sekunder, og indikatorlyset vil blinke blått raskt.
- For å pare med Imou enheter, trykk på den øverste knappen én gang, og indikatorlampen vil blinke blått sakte.
- For å slette alarmen når sirenen lyder, trykk på toppknappen én gang.




Tilbakestill

For å tilbakestille gatewayen, sett inn en pinne eller en opprettet klips i tilbakestillingshullet på bunnen av enheten, og hold den i minst 5 sekunder.




Installer porten

For å sikre en stabil forbindelse mellom gatewayen og dens tilkoblede underenheter, bør gatewayen plasseres sentralt i forhold til hvor underenhetene er installert, og innenfor 6 meter (19,7 fot) rekkevidden til Wi-Fi-ruteren.



For å installere portalen, bare legg den på bordet i nærheten av en stikkontakt. Plugg inn gatewayen med den medfølgende strømadapteren.



05

Sett opp enheter

Vi har 2 metoder for å pare og koble Imou enheter til Imou Gateway. Før du starter oppsettet, sørg for at gatewayen er satt opp og er online.

Metode 1: Automatisk sammenkobling

- ❶ Imou Gateway støtter å legge til flere underenheter på én gang. Forbered gatewayen og underenhetene dine til sammenkoblingsmodus, enhetene kan koble seg til gatewayen automatisk.

- ❶ **Forbered gatewayen til sammenkoblingsmodus**

Trykk på den øverste knappen på gatewayen én gang for å gå inn i dens underenhetsparingsmodus, samtidig som indikatorlampen vil blinke blått sakte.

- ❷ **Forbered underenheten i parringsmodus**

Ta med enheten nær gatewayen og trykk for å lese hvordan du går inn i paringsmodus for enheten. Deretter vil enheten automatisk koble seg til gatewayen.



Par Dør/Vindu-sensor

Par Knapp for nødvarsling

Par Bevegelsessensor


- ❸ Når sammenkoblingen er fullført, vil du finne underenhetene dine vist på hjemmesiden til Imou Life-appen.

Metode 2: Bruk Imou Life App

- ❶ Start Imou Life-appen og trykk på + i øvre høyre hjørne og velg 'Legg til manuelt'.
- ❷ Velg «Sensorer» og trykk på enhetsmodellen du vil legge til.
- ❸ Velg et hjem og en gateway du vil at enheten skal koble til.
- ❹ Følg instruksjonene på skjermen for å sette opp enheten din.

Par Dør/Vindu-sensor


- 1 Skyv av og åpne lokket.



- 2 Trekk ut batteri-isolasjonsfilmen for å slå på enheten.




- 3 Trykk og hold knappen inne i 5 sekunder til LED-indikatoren blinker grønt for å gå inn i sammenkoblingsmodus.




Installer enheten

- Tørk av døren og dørkarmen for å holde den fri for støv.
- Justér magneten og sensoren når linjene på begge overflatene er parallelle med maksimalt 10 mm (0,03") fra hverandre.²
- Bruk klistremerket for å feste enheten til dører eller vinduer.




Par Knapp for nødvarsling


- 1 Skyv av og åpne lokket.



- 2 Trekk ut batteri-isolasjonsfilmen for å slå på enheten.



- 3 Bruk en nål for å trykke på reset-knappen i 5 sekunder til LED-lampen blinker grønt for å gå inn i sammenkoblingsmodus.



Installer enheten

Bordmontering

Plasser enheten på et flatt og rent sted.




Veggfeste

Fjern beskyttelsesfilmen fra klebeetiketten, og fest enheten der du vil installere.




Par Bevegelsessensor

- 1 Vri monteringsbasen mot klokken for å fjerne den.



- 2 Ta ut batteri-isolasjonsfilmen.





- 3 Hold nede Set-knappen i 5 sekunder til LED-lampen blinker grønt for å gå inn i sammenkoblingsmodus.




Installer enheten

- Enheten bør ikke vende mot varmekilder, som en aircondition, elektrisk vifte, kjøleskap, ovn eller sollys.
- Fest enheten på stedet der kjæledyrene dine ikke kan komme nær den ved å klatre på møblene.




Fjern beskyttelsesfilmen fra 3M-limetiketten, og fest den magnetiske basen der du vil installere.



06

Bytt Batteri

i Sørg for at systemet er avvæpnet.





- 1 Åpne dekselet til batterirommet.
- 2 Fjern batteriet fra batteriholderen.
- 3 Bytt ut den nye og sett dekselet på igjen.



תוכן

- 01 | סקירה
- 02 | קבל את תמיכת Imou
- 03 | הגדרת חשבון Imou Life
- 04 | הגדר שער
זוג את השער
- 05 | הגדרת תתי-מכשירים
זוג חיישן דלת/חלון
זוג כפתור אזעקת חירום
זוג חיישני תנועה
- 06 | החלף סוללה



שער




חיישן לדלת ולחלון




כפתור אזעקת חירום



חישן תנועה



i דיאגרמה זו מספקת דוגמה לסגנון פריסה עבור מכשירים של Imou. באפשרותך להתאים אישית את הפריסה לבית שלך.



קבל את תמיכת Imou

כדי לגשת לשאלות ותשובות, תמיכה ומידע נוסף, בקר ב:

<https://www.imou.com/support>



תמיכה בדוא"ל: שירות.גלובלי@imoulife.com



הישארו מחוברים איתנו: @imouglobal




חפש והורד את האפליקציה 'Imou Life' מחנות האפליקציות במכשירים הניידים שלך. אם אתה כבר משתמש באפליקציה, ודא שאתה מעדכן אותה לגרסה האחרונה.

פתח את האפליקציה, אם כבר יש לך חשבון, השתמש בו כדי להתחבר. אם אתה חדש בImou, עקוב אחר המדריך שעל המסך כדי ליצור את החשבון שלך.


בואו נתחיל בהגדרת המכשיר עם:

זוג את השער


- 1 חבר את המכשיר לשקע עם כבל ה-USB והמתאם הכלולים.




- 2 לחץ על הכפתור והמתן עד שהאינדיקטור יהבהב בכחול במהירות.



- 3 הפעל את האפליקציה. בדף הבית, הקש + בפינה הימנית העליונה ובחר 'הוסף ידנית'.




- 4 בחר את השער או ברשימת המוצרים ופעל לפי ההוראות שעל המסך כדי להשלים את ההגדרה.



	רשומה סוטטס	חטקידניא בצמ
●	הלכת; לוחתא	קצומ סודא
☀	הלעפוא הקעא	תוריהמב סודאב בהבהמ
☀	ווקמ אל	טאל סודאב בהבהמ
●	יורכ דבוע	קצומ לוחכ
☀	תשרל תורבחתהל נכומ	תוריהמב לוחכ בהבהמ
☀	סינקתה-תת סע דמצל נכומ	טאל לוחכ בהבהמ
☀	החשוק ווכדע	לוחכו סודא ויגוריסל
☀	נעל סירבחתמ	לוחכו סודא) בהבהמ לוגס (סיבברועמ


כפתור פונקציה

- כדי להפעיל את חיבור הרשת ידנית, לחץ והחזק את הכפתור שבחלק העליון של השער למשך 5 שניות, ונורית החיווי תהבהב במהירות בצבע כחול.
- כדי לצמד עם Imou מכשירים, לחץ פעם אחת על הלחצן העליון והנורית תבהב בכחול לאט.
- כדי לנקות את האזעקה לאחר שהסירנה נשמעת, לחץ על הכפתור העליון פעם אחת.




אתחול

כדי לאפס את השער, הכנס סיכה או קליפ מיושר לחור האיפוס בתחתית המכשיר, והחזק אותו למשך לפחות 5 שניות.




התקן את השער

כדי להבטיח את החיבור היציב בין השער למכשירי המשנה המזווגים שלו, מומלץ למקם את השער במרכז המיקום שבו מותקנים מכשירי המשנה, ובטווח של עד 6 מטרים (19.7 רגל) מהנתב האלחוטי.



כדי להתקין את השער, פשוט הנח אותו על השולחן קרוב לשקע חשמלי. חבר את השער עם מתאם החשמל המסופק.



יש לנו 2 שיטות לצימוד וחיבור של התקני Imou לשער Imou. לפני תחילת ההתקנה, לוודא שהשער כבר מוגדר והוא מקוון.

שיטה 1: חיבור אוטומטי

i Gateway של Imou תומך בהוספת מכשירי משנה מרובים בזמנית. הכן את השער והמכשירים המשניים שלך למצב זיווג, המכשירים יכולים להתחבר לשער באופן אוטומטי.

1 הכן את השער למצב החיבור

לחץ על הכפתור העליון בגייטווי פעם אחת כדי להיכנס למצב הצימוד של התקני המשנה שלו, בינתיים נורית החיווי שלו תהבהב באור כחול לאט.

2 הכנס את תת-המכשיר למצב התאמה

קח את המכשיר קרוב לשער והקש כדי לקרוא כיצד להיכנס למצב זיווג עבור המכשיר. לאחר מכן המכשיר יתחבר אוטומטית לשער.



זוג חיישן דלת/חלון
זוג כפתור אזעקת חירום
זוג חיישני תנועה

3 לאחר השלמת הצימוד, תמצא את מכשירי המשנה שלך מוצגים בדף הבית של אפליקציית Imou Life.

שיטה 2: השתמש באפליקציית Imou Life

1 הפעל את יישום Imou Life והקש על + בפינה הימנית העליונה ובחר 'הוסף ידנית'.


2 בחר "חיישנים" והקש על דגם המכשיר שברצונך להוסיף.

3 בחר בית ושער אליו תרצה שהמכשיר יתחבר.


4 עקוב אחר ההוראות המופיעות על המסך כדי להגדיר את המכשיר שלך.

זוג חיישן דלת/חלון


1 החליקו ופתחו את המכסה.



2 משוך את הסרט הבידוד של הסוללה כדי להפעיל את המכשיר.




3 לחץ והחזק את הכפתור למשך 5 שניות עד שהנורה מהבהבת בירוק כדי להיכנס למצב התאמה.




התקנת את המכשיר

- נגב את הדלת ואת המשקוף כדי לשמור על ניקיונם מאבק.
- יש ליישר את המגנט ואת החיישן כאשר הקווים בשתי פני השטח מקבילים
- עם מרחק מרבי של 10 מ"מ (0.03 אינץ') ביניהם.
- השתמש במדבקה כדי להדביק את המכשיר לדלתות או לחלונות.




זוג כפתור אזעקת חירום


1 החליקו ופתחו את המכסה.



2 הוצא את סרט בידוד הסוללה כדי להפעיל את המכשיר.




3 השתמש בסיכה כדי ללחוץ על כפתור האיפוס למשך 5 שניות עד שה-LED יבהב בירוק כדי להיכנס למצב קינון.



התקן את המכשיר


הרכבת שולחן

מקם את המכשיר על מקום שטוח ונקי.




הרכבה על הקיר

הסר את סרט המגן מהמדבקה הדביקה, וחבר את המכשיר למקום שבו אתה רוצה להתקין.




זוג חיישני תנועה


1 לסובב את בסיס ההרכבה נגד כיוון השעון כדי להסיר אותו.



2 הוציא את סרט הבידוד של הסוללה.





3 החזק את כפתור ה-Set לחוץ למשך 5 שניות עד שה-LED מהבהב בירוק כדי להיכנס למצב צימוד.




התקן את המכשיר

- המכשיר לא צריך להיות מול מקורות חום, כמו מזגן, מאוורר חשמלי, מקרר, תנור או אור שמש.
- צרף את המכשיר במקום שבו חיות המחמד שלך לא יכולות להתקרב אליו על ידי טיפוס על הרהיטים.



הסר את הניילון המגן מהמדבקה הדביקה של 3M, והצמד את הבסיס המגנטי לאן שאתה רוצה להתקין.



וודא שהמערכת שלך אינה פעילה. 

	
	CR2032 battery
	
	CR123A battery

1 פתח את מכסה תא הסוללה.

2 הסר את הסוללה מתא מחזיק הסוללות.

3 החלף את החדש והחזר את הביסוי למקום.

Obsah

01 | Přehled

02 | Získejte podporu Imou

03 | Nastavte účet Imou Life

04 | Nastavit bránu

Spárujte Gateway

05 | Nastavit podzařízení

Spárujte Čidlo dveří/oken

Spárujte Nouzové tlačítko alarmu


Spárujte Pohybový senzor

06 | Vyměňte baterii


01

Přehled


Brána




Senzor dveří a oken



Tlačítko nouzového alarmu




Pohybový senzor



Plánování umístění

- i** Tento diagram poskytuje příklad rozložení stylu pro zařízení Imou. Můžete upravit rozložení do vlastního domova.



Získejte podporu Imou



Chcete-li získat přístup k dotazům a odpovědím, podpoře a dalším informacím, navštivte:
<https://www.imou.com/support>



Podpora e-mailu:
service.global@imoulife.com



Zůstaňte s námi ve spojení:
[@imouglobal](#)

03

Nastavte účet Imou Life

Vyhledejte a stáhněte si aplikaci „Imou Life“ z obchodu s aplikacemi na svých mobilních zařízeních. If you already use the app, be sure to update it to the latest version.

Otevřete aplikaci, pokud již máte účet, použijte jej k přihlášení. Pokud jste v Imou noví, postupujte podle obrazovkového průvodce a vytvořte si účet.


04

Nastavit bránu


Začněme nastavovat zařízení pomocí:

Spárujte Gateway


- 1 Připojte zařízení do zásuvky pomocí přiloženého USB kabelu a napájecího adaptéru.




- 2 Stiskněte tlačítko a počkejte, až kontrolka začne rychle blikat modře.



- 3 Spusťte aplikaci. Na domovské stránce klepněte na + v pravém horním rohu a vyberte možnost 'Přidat ručně'.



- 4 Vyberte bránu nebo v seznamu produktů a postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení.




LED indikátor

	Stav ukazatele	Stav zařízení
●	Plná červená	Spuštění; porucha
☼	Rychle blikající červená	Alarm spuštěn
⋈	Pomalů blikající červená barva	Offline
●	Pevná modrá	Pracuje správně
☼	Blikající modré rychle	Připraveno k připojení k síti
⋈	Pomalů blikající modré	Připraven k párování s podřízenými zařízeními
☼	Střídající se červená a modrá	Aktualizace firmwaru
☼	Blikající fialová (smíchaná červená a modrá)	Připojení ke cloudu


Tlačítko funkce

- Chcete-li ručně povolit připojení k síti, stiskněte a podržte tlačítko na horní části brány po dobu 5 sekund a kontrolka bude rychle blikat modře.
- Pro spárování s zařízeními 1mou stiskněte jednou horní tlačítko a kontrolka bude pomalu blikat modře.
- Chcete-li vymazat poplach, po zvuku sirény, jednou stiskněte horní tlačítko.




Reset

Chcete-li resetovat bránu, vložte kolík nebo narovnanou sponku do otvoru pro reset na spodní straně zařízení a podržte jej alespoň 5 sekund.




Nainstalujte bránu

Aby bylo zajištěno stabilní připojení mezi bránou a jejími spárovanými podzařízeními, je optimální umístit bránu do středu, kde jsou podzařízení nainstalována, a do vzdálenosti 6 metrů (19,7 stop) od Wi-Fi routeru.



Chcete-li nainstalovat bránu, jednoduše ji položte na stůl blízko elektrické zásuvky. Připojte bránu pomocí dodaného napájecího adaptéru.



05

Nastavit podzařízení

Máme 2 metody, jak spárovat a připojit zařízení Imou ke gatewayi Imou. Před zahájením instalace se ujistěte, že brána byla nastavena a je online.

Metoda 1: Automatické párování

1 Imou Brána podporuje přidání více podzařízení najednou. Připravte svou bránu a podřízená zařízení do režimu párování, zařízení se mohou automaticky připojit k bráně.

1 **Připravte bránu do párovacího režimu**

Stiskněte jednu horní tlačítka na bráně, aby se dostala do režimu párování podřízených zařízení, mezitím bude jeho kontrolka pomalu blikat modře.

2 **Připravte podzařízení do režimu párování**

Přiblížte zařízení k bráně a klepněte, abyste si přečetli, jak zadat režim párování pro zařízení. Zařízení se poté automaticky spáruje s bránou.



Spárujte Čidlo dveří/oken

Spárujte Nouzové tlačítko alarmu

Spárujte Pohybový senzor

3 Po dokončení párování najdete vaše podzařízení zobrazené na domovské stránce aplikace Imou Life.

Metoda 2: Použijte aplikaci Imou Life

1 Spusťte aplikaci Imou Life a klepněte na + v pravém horním rohu a vyberte "Přidat ručně".


2 Vyberte „Senzory“ a klepněte na model zařízení, který chcete přidat.

3 Vyberte Domov a bránu, ke které se chcete zařízení připojit.

4 Postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste nastavili své zařízení.

Spárujte Čidlo dveří/oken


- 1 Odklouzněte a otevřete víko.



- 2 Vytáhněte izolační fólii baterie, aby se zařízení zapnulo.




- 3 Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund, dokud nezačne blikat zelená kontrolka, aby se aktivoval režim párování.




Nainstalujte zařízení

- Utřete dveře a rám dveří, aby zůstaly čisté od prachu.
- Zarovnejte magnet a senzor, když jsou čáry na obou površích rovnoběžné s maximální vzdáleností 10 mm (0,03") od sebe.²
- Použijte nálepku k přilepení zařízení ke dveřím nebo oknám.




Spárujte Nouzové tlačítko alarmu


- 1 Odklouzněte a otevřete víko.



- 2 Vytáhněte izolační fólii baterie, aby se zařízení zapnulo.



- 3 Pomocí kolíku stiskněte tlačítko reset po dobu 5 s, dokud LED nezačne blikat zeleně a nepřejde do režimu párování.



Nainstalujte zařízení

Montáž stolu

Umístěte zařízení na rovné a čisté místo.




Nástěnná montáž

Odstraňte ochrannou fólii z lepicí samolepky a připevněte zařízení na místo, kde chcete nainstalovat.




Spárujte Pohybový senzor

- 1 Otočte montážní základnu proti směru hodinových ručiček, abyste ji odstranili.



- 2 Vytáhněte izolační fólii baterie.





- 3 Podržte tlačítko Nastavit po dobu 5 s, dokud LED nezačne blikat zeleně, abyste se dostali do režimu párování.




Nainstalovat zařízení

- Zařízení by nemělo čelit tepelným zdrojům, jako je klimatizace, elektrický ventilátor, lednička, trouba nebo sluneční světlo.
- Připojte zařízení na místo, kde se k němu vaši mazlíčci nebudou moci přiblížit ležením na nábytek.




Odstraňte ochrannou fólii z lepicí pásky 3M a připevněte magnetickou základnu tam, kde chcete instalovat.



06

Vyměňte baterii

i Ujistěte se, že váš systém je odzbrojen.



- 1 Otevřete kryt prostoru pro baterie.
- 2 Vyjměte baterii z pouzdra na baterie.
- 3 Vyměňte nový a znovu nasadte kryt.

Obsah

01 | Prehľad

02 | Získajte podporu Imou

03 | Nastaviť účet Imou Life

04 | Nastavenie brány

Spárujte bránu

05 | Nastavenie podzariadení

Spárujte Senzor dverí/okna

Spárujte Tlačidlo núdzového alarmu


Spárujte Pohybový senzor

06 | Vymeniť batériu


01

Prehľad


Brána




Senzor dverí a okien



Tlačidlo núdzového alarmu




Snímač pohybu



Plánovanie polohy

- i** Tento diagram poskytuje príklad štýlu rozloženia pre zariadenia Imou. Môžete si prispôbiť rozloženie svojmu vlastnému domu.



02

Získajte podporu Imou



Pre prístup k otázkam a odpovediam, podpore a ďalším informáciám navštívte:

<https://www.imou.com/support>



Podpora e-mailom:
service.global@imoulife.com



Zostaňte s nami v spojení:
[@imouglobal](#)

03

Nastaviť účet Imou Life

Vyhľadajte a stiahnite si aplikáciu „Imou Life“ z obchodu s aplikáciami vo svojich mobilných zariadeniach. Ak aplikáciu už používate, uistite sa, že ste ju aktualizovali na najnovšiu verziu. Otvorte aplikáciu, ak už máte účet, použite ho na prihlásenie. Ak ste novým používateľom Imou, postupujte podľa pokynov na obrazovke a vytvorte si účet.


04

Nastavenie brány


Začnime nastavením zariadenia s:

Spárujte bránu


- 1 Zapojte zariadenie do zásuvky pomocou priloženého USB kábla a napájacieho adaptéra.



- 2 Stlačte tlačidlo a počkajte, kým indikátor nezačne rýchlo blikať modrou farbou.



- 3 Spustíte aplikáciu. Na domovskej stránke klepnite na + v pravom hornom rohu a vyberte možnosť „Pridať manuálne“.



- 4 Vyberte bránu alebo v zozname produktov a postupujte podľa pokynov na obrazovke pre dokončenie nastavenia.




LED indikátor

	Stav indikátora	Stav zariadenia
●	Pevná červená	Spúšťanie; Porucha
☀	Rýchle blikajúca červená	Alarm spustený
☀	Pomaly blikajúca červená	Offline
●	Pevná modrá	Správne fungovanie
☀	Rýchlo bliká modro	Prípravený na pripojenie k sieti
☀	Pomalé blikajúce modré svetlo	Prípravený spárovať sa s podzariadeniami
☀	Striedanie červenej a modrej	Aktualizácia firmvéru
☀	Blikajúca fialová (červená a modrá zmiešaná)	Pripojenie k cloudu


Tlačidlo funkcie

- Ak chcete manuálne povoliť sieťové pripojenie, stlačte a podržte tlačidlo na hornej strane brány na 5 sekúnd a kontrolka začne rýchlo blikáť modro.
- Ak chcete spárovať so zariadeniami Imou, stlačte raz horné tlačidlo a kontrolka bude pomaly blikáť modro.
- Ak chcete vymazať poplach, akonáhle siréna znie, stlačte raz horné tlačidlo.




Resetovať

Ak chcete obnoviť bránu, vložte pin alebo narovnaný klip do otvoru reset na spodnej časti zariadenia a podržte ho aspoň 5 sekúnd.




Nainštalujte bránu

Na zabezpečenie stabilného pripojenia medzi bránou a jej spárovanými podzariadeniami je optimálne umiestniť bránu v strede tam, kde sú podzariadenia nainštalované, a do 6 metrov (19.7 stôp) od routeru Wi-Fi.



Ak chcete nainštalovať bránu, jednoducho ju položte na stôl blízko elektrickej zásuvky. Pripojte bránu pomocou dodaného napájacieho adaptéra.



05

Nastavenie podzariadení

Máme 2 metódy na spárovanie a pripojenie Imou zariadení ku Imou Gateway. Pred začiatkom nastavenia sa uistite, že brána bola nastavená a je online.

Metóda 1: Automatické párovanie

- i** Brána Imou podporuje pridávanie viacerých podzariadení naraz. Pripravte svoju bránu a podriadené zariadenia na režim párovania, zariadenia sa môžu automaticky pripojiť k bráne.

1 **Pripravte bránu do režimu párovania**

Stlačte horné tlačidlo na bráne raz, aby ste vstúpili do režimu párovania podzariadenia, pričom jeho indikátor bude pomaly blikať na modro.

2 **Pripravte podzariadenie do režimu párovania**

Vezmite zariadenie blízko brány a ťuknite na položku, aby ste si prečítali, ako vstúpiť do režimu párovania zariadenia. Potom sa zariadenie automaticky spáruje s bránou.



Spárujte Senzor dverí/okna

Spárujte Tlačidlo núdzového alarmu

Spárujte Pohybový senzor


- 3** Po dokončení párovania nájdete svoje podzariadenia zobrazené na domovskej stránke aplikácie Imou Life.

Metóda 2: Použite aplikáciu Imou Life

- 1** Spustíte aplikáciu Imou Life a klepníte na + v pravom hornom rohu a vyberte možnosť „Pridať manuálne“.
- 2** Vyberte „Senzory“ a klepníte na model zariadenia, ktorý chcete pridať.
- 3** Vyberte si Domov a bránu, ku ktorej sa chcete pripojiť.
- 4** Postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste nastavili svoje zariadenie.

Spárujte Senzor dverí/okna


- 1 Posuňte sa a otvorte veko.



- 2 Vytiahnite izolačnú fóliu batérie, aby ste zariadenie zapli.




- 3 Stlačte a podržte tlačidlo na 5 sekúnd, kým LED indikátor nezačne blikáť na zeleno, aby ste vstúpili do režimu párovania.




Nainštalujte zariadenie

- Utrite dvere a zárubňu, aby boli čisté od prachu.
- Zarovnajte magnet a senzor, keď sú čiary na oboch povrchoch paralelné a vzdialené maximálne 10 mm (0.39").
- Použite nálepku na prilepenie zariadenia na dvere alebo okná.




Spárujte Tlačidlo núdzového alarmu


- 1 Kĺzajte sa a otvorte poklop.



- 2 Vytiahnite izolačný film batérie, aby ste zariadenie zapli.




- 3 Použite špendlík na stlačenie tlačidla reset na 5 s, kým LED nezačne blikať zelene, aby ste prešli do režimu párovania.



Nainštalujte zariadenie

Montáž stola

Umiestnite zariadenie na ploché a čisté miesto.




Nástenné upevnenie

Odstráňte ochrannú fóliu z lepiacej nálepky a pripevnite zariadenie na miesto, kam ho chcete nainštalovať.




Spárujte Pohybový senzor

- 1 Otočte montážnu základňu proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ju odstránili.



- 2 Vytiahnite izolačnú fóliu batérie.





- 3 Podržte tlačidlo Set na 5 s, kým LED nezačne blikať zeleno, aby ste vstúpili do režimu párovania.





Nainštalovať zariadenie

- Zariadenie by nemalo byť vystavené zdrojom tepla, ako je klimatizácia, elektrický ventilátor, chladnička, rúra alebo slnečné svetlo.
- Pripojte zariadenie na miesto, kde sa k nemu vaše domáce zvieratá nemôžu priblížiť ležením na nábytok.




Odstráňte ochrannú fóliu z 3M lepiacej nálepky a pripevnite magnetický podstavec na miesto, kde ho chcete nainštalovať.



06

Vymeniť batériu

i Uistite sa, že váš systém je deaktivovaný.



- 1 Otvor kryt batériového priestoru.
- 2 Vyberte batériu z puzdra na batérie.
- 3 Vymeňte nový a znovu pripevnite kryt.

Sadržaj

01 | Pregled

02 | Dobijte podršku Imou

03 | Postavite Imou Life nalog

04 | Postavljanje pristupnika
Uparite Gateway


05 | Postavljanje poduređaja
Uparite Senzor vrata/prozora
Uparite Dugme za hitan alarm
Uparite Senzor pokreta

06 | Promenite bateriju


01

Pregled


Kapja




Senzor za vrata i prozore



Dugme za vanrednu uzbunu




Senzor pokreta



Planiranje lokacije

- i** Ova dijagrama pruža primer rasporeda za uređaje Imou. Možete prilagoditi raspored svom domu.



02

Dobijte podršku Imou



Za pristup pitanjima i odgovorima, podršci i više informacija, molimo vas posetite:

<https://www.imou.com/support>



Podrška putem e-pošte
service.global@imoulife.com



Ostanite povezani s nama:
[@imouglobal](#)

03

Postavite Imou Life nalog

Potražite i preuzmite aplikaciju „Imou Life“ iz prodavnice aplikacija na vašim mobilnim uređajima. Ako već koristite aplikaciju, budite sigurni da je ažurirate na najnoviju verziju.

Otvorite aplikaciju, ako već imate nalog, koristite ga za prijavu. Ako ste novi u Imou, pratite uputstva na ekranu da biste kreirali svoj nalog.


04

Postavljanje pristupnika


Hajde da započnemo podešavanje uređaja sa:

Uparite Gateway


- 1 Povežite uređaj u utičnicu uz pomoć priloženog USB kabela i adaptera za napajanje.



- 2 Pritisnite dugme i sačekajte dok indikator ne počne brzo da trepće plavo.



- 3 Pokreni aplikaciju. Na početnoj stranici, dodirnite + u gornjem desnom uglu i izaberite 'Dodaj ručno'.



- 4 Izaberite prolaz ili na listi proizvoda i pratite uputstva na ekranu da dovršite podešavanje.




LED indikator

	Status indikatora	Status uređaja
●	Čvrsta crvena	Pokretanje; Greška
☀	Brzo bljeskanje crveno	Alarm je aktiviran
☀	Svetlucanje crvenim polako	Offline
●	Čvrsta plava	Radi pravilno
☀	Brzo trepćuće plavo svetlo	Spreman za mrežnu vezu
☀	Bljeska plavo sporo	Spreman za uparivanje sa poduređajima
☀	Naizmenično crvena i plava	Ažuriranje firmvera
☀	Treptanje ljubičaste (mešavina crvene i plave)	Povezivanje na oblak


Funkcija Dugme

- Da biste ručno omogućili mrežnu vezu, pritisnite i držite dugme na vrhu gateway-a 5 sekundi, a indikator će brzo treptati plavo.
- Da biste uparili sa uređajima Imou, pritisnite gornje dugme jednom, i indikator će treperiti plavo polako.
- Da biste očistili alarm kada sirena zazvoni, pritisnite gornje dugme jednom.




Poništi

Da biste resetovali gateway, ubacite iglu ili ispravljeni spajalicu u rupu za resetovanje na dnu uređaja i držite je najmanje 5 sekundi.




Instalirajte Gateway

Da bi se osigurala stabilna veza između prolaza i njegovih uparenih pod-uređaja, optimalno je da se prolaz postavi centralno gde su pod-uređaji instalirani, i unutar 6 metara (19.7 stopa) dometa Wi-Fi rutera.



Da biste instalirali gateway, samo ga stavite na sto blizu električne utičnice. Priključite gateway pomoću priloženog adaptera za napajanje.



05

Postavljanje poduređaja

Imamo 2 načina za uparivanje i povezivanje Imou uređaja sa Imou Gateway. Pre nego što započnete postavljanje, uverite se da je gateway podešen i da je na mreži.

Metoda 1: Automatsko uparivanje

i Imou Gateway podržava dodavanje više poduređaja u isto vreme. Pripremite svoj gateway i pod-uređaje za način uparivanja, uređaji se mogu automatski povezati sa gateway-om.

1 Pripremite pristupni uređaj za režim uparivanja

Pritisnite gornje dugme na pristupniku jednom da biste ušli u režim uparivanja pod-uređaja, dok će njegova indikatorska lampica polako treptati plavo.

2 Pripremite pod uređaj u režimu uparivanja

Odnosite uređaj blizu prolaza i dodirnite da pročitate kako ući u način uparivanja za uređaj. Zatim će se uređaj automatski upariti sa prolazom.



Uparite Senzor vrata/prozora

Uparite Dugme za hitan alarm

Uparite Senzor pokreta

3 Nakon što se uparivanje završi, pronaći ćete svoje pod-uređaje prikazane na početnoj stranici aplikacije Imou Life.

Metod 2: Koristite Imou Life aplikaciju

1 Pokrenite aplikaciju Imou Life i dodirnite + u gornjem desnom uglu i izaberite "Dodaj ručno".


2 Izaberite "Senzori" i dodirnite model uređaja koji želite da dodate.

3 Izaberite dom i prolaz koji želite da povežete uređaj.

4 Pratite uputstva na ekranu da biste postavili svoj uređaj.

Uparite Senzor vrata/prozora


- 1 Kliznite i otvorite poklopac.



- 2 Izvucite izolacioni film baterije da biste uključili uređaj.




- 3 Pritisnite i držite dugme 5 sekundi dok LED indikator ne zatreperi zeleno da uđete u način uparivanja.




Instalirajte uređaj

- Obrišite vrata i okvir vrata kako bi ostali čisti od prašine.
- Poravnajte magnet i senzor kada su linije na obe površine paralelne i udaljene maksimalno 10 mm (0.03").2
- Koristite nalepnicu da zalepите uređaj za vrata ili prozore.




Uparite Dugme za hitan alarm


- 1 Pomaknite se i otvorite poklopac.



- 2 Izvucite izolacionu foliju baterije da biste uključili uređaj.



- 3 Koristite iglu da pritisnete dugme za resetovanje 5 sekundi dok LED ne zatreperi zeleno da uđe u način uparivanja.



Instalirajte uređaj

Montaža stola

Postavite uređaj na ravno i čisto mesto.




Zidno montiranje

Uklonite zaštitni film sa lepljive nalepnice i pričvrstite uređaj na mestu gde želite da ga instalirate.




Uparite Senzor pokreta

- 1 Okrenite montažnu bazu suprotno od kazaljke na satu da biste je uklonili.



- 2 Izvucite izolacijski film iz baterije.





- 3 Držite dugme Set pritisnuto 5 sekundi dok LED ne zablinka zeleno da biste ušli u režim uparivanja.




Instalirajte uređaj

- Uređaj ne bi trebalo da bude okrenut prema izvorima toplote, kao što su klima uređaj, električni ventilator, frižider, rerna ili sunčeva svetlost.
- Postavite uređaj na mesto gde vaši ljubimci ne mogu doći do njega penjanjem po nameštaju.




Уклоните заштитну фолију са 3М лепљиве налепнице и причврстите магнетну основу на место где желите да инсталирате.



06

Promenite bateriju

i Proverite da li je vaš sistem isključen.



- 1 Otvorite poklopac odeljka za baterije.
- 2 Izvadite bateriju iz kućišta za baterije.
- 3 Zamenite novi i ponovo stavite poklopac.

Conținut

01 | Prezentare generală

02 | Obține suport Imou

03 | Configurați contul Imou Life

04 | Configurați Gateway-ul

Perechea Poarta de Intrare

05 | Configurați sub-dispozitivele

Pereche Senzor de ușă/fereastră

Pereche Buton de alarmă de urgență


Pereche Senzor de mișcare

06 | Schimbați bateria


01

Prezentare generală


Poartă




Senzor de ușă și fereastră



Buton de alarmă de urgență




Senzor de mișcare



Planificarea locației

- i** Acest diagram oferă un exemplu de stil de aranjare pentru dispozitive Imou. Puteți personaliza aspectul după propria casă.



Obține suport Imou



Pentru a accesa Q&A, suport și mai multe informații, vizitați:
<https://www.imou.com/support>



Suport prin email:
service.global@imoulife.com



Rămâi conectat cu noi:
[@imouglobal](#)

03

Configurați contul Imou Life

Căutați și descărcați aplicația „Imou Life” din magazinul de aplicații de pe dispozitivele dvs. mobile. Dacă folosiți deja aplicația, asigurați-vă că o actualizați la cea mai recentă versiune.

Deschide aplicația, dacă deja ai un cont, folosește-l pentru a te conecta. Dacă ești nou în Imou, urmează ghidul de pe ecran pentru a-ți crea contul.


04

Configurați Gateway-ul


Să începem configurarea dispozitivului cu:

Perechea Poarta de Intrare


- 1 Conectați dispozitivul la priză cu cablul USB și adaptorul de alimentare incluse.



- 2 Apăsați butonul și așteptați până când indicatorul clipește albastru rapid.



- 3 Lansați aplicația. Pe pagina principală, atingeți + în colțul din dreapta sus și selectați „Adăugați manual”.



- 4 Selectați gateway-ul sau în lista de produse și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.




Indicator LED

	Stare indicator	Starea dispozitivului
●	Roșu solid	Pornire; Defecțiune
⊛	Clipind roșu rapid	Alarmă declanșată
⊛	Clipind roșu încet	Deconectat
●	Albastru solid	Funcționează corect
⊛	Clipind albastru rapid	Gata pentru conexiunea la rețea
⊛	Flashing albastru încet	Pregătit pentru a se împerechea cu sub-dispozitive
⊛	Alternând roșu și albastru	Actualizarea firmware-ului
⊛	Clipirea purpurie (roșu și albastru amestecate)	Conectarea la Cloud


Buton de funcție

- Pentru a activa manual conexiunea la rețea, apăsați și țineți apăsat butonul de pe partea de sus a gateway-ului timp de 5 secunde, iar indicatorul luminos va clipi rapid în albastru.
- Pentru a împerechea cu dispozitivele Imou, apăsați butonul de sus o dată, iar lumina de indicator va clipi încet albastru.
- Pentru a curăța alarma odată ce sună sirena, apăsați butonul de sus o dată.




Resetează

Pentru a reseta poarta, introduceți un ac sau un clip îndreptat în orificiul de resetare de pe partea de jos a dispozitivului și țineți-l timp de cel puțin 5 secunde.




Instalează Gateway-ul

Pentru a asigura o conexiune stabilă între poartă și dispozitivele sale subordonate asociate, poarta trebuie plasată optim în centrul unde sunt instalate dispozitivele subordonate și în raza de 6 metri (19,7 picioare) a routerului Wi-Fi.



Pentru a instala poarta, puneți-o doar pe masa lângă o priză electrică. Conectați gateway-ul cu adaptorul de alimentare furnizat.



Configurați sub-dispozitivele

Avem 2 metode pentru a împerechea și conecta dispozitivele Imou la Gateway-ul Imou. Înainte de a începe configurarea, asigurați-vă că gateway-ul a fost configurat și este online.

Metoda 1: Împerecherea automată

i Imou Gateway suportă adăugarea mai multor sub-dispozitive simultan. Pregătiți gateway-ul și sub-dispozitivele pentru modul de asociere, dispozitivele se pot conecta automat la gateway.

1 Pregătiți poarta pentru modul de împerechere

Apăsați butonul superior de pe gateway o dată pentru a intra în modul de cuplare a sub-dispozitivului, în timp ce indicatorul său luminos va clipi albastru încet.

2 Pregătiți sub-dispozitivul în modul de împerechere

Apropiati dispozitivul de poartă și atingeți pentru a citi cum să intrați în modul de împerechere pentru dispozitiv. Apoi, dispozitivul se va împerechea automat cu gateway-ul.



Pereche Senzor de ușă/fereastră

Pereche Buton de alarmă de urgență

Pereche Senzor de mișcare

3 După finalizarea împerecherii, veți găsi sub-dispozitivele afișate pe pagina principală a aplicației Imou Life.

Metoda 2: Folosiți aplicația Imou Life

1 Lansați aplicația Imou Life și apăsați + în colțul din dreapta sus și selectați „Adăugați manual”.


2 Selectați „Senzori” și atingeți modelul dispozitivului pe care doriți să îl adăugați.

3 Selectați un cămin și o poartă la care doriți să se conecteze dispozitivul.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul dvs.

Pereche Senzor de ușă/fereastră


- 1 Alunecă și deschide capacul.



- 2 Scoateți folia de izolație a bateriei pentru a porni dispozitivul.




- 3 Țineți apăsat butonul timp de 5 secunde până când indicatorul LED clipește verde pentru a intra în modul de împerechere.




Instalează dispozitivul

- Ștergeți ușa și cadrul ușii pentru a le menține curate de praf.
- Aliniați magnetul și senzorul atunci când liniile de pe ambele suprafețe sunt paralele cu un maxim de 10 mm (0,03") distanță.
- Folosiți autocolantul pentru a lipi dispozitivul de uși sau ferestre.




Pereche Buton de alarmă de urgență


- 1 Slide off și deschide capacul.



- 2 Scoateți filmul izolator al bateriei pentru a porni dispozitivul.



- 3 Utilizați un ac pentru a apăsa butonul de resetare timp de 5 s până când LED-ul clipește în verde pentru a intra în modul de asociere.



Instalează dispozitivul

Montare Masă

Așezați dispozitivul pe un loc plat și curat.




Montare pe perete

Scoateți folia de protecție de pe autocolantul adeziv și atașați dispozitivul la locul unde doriți să instalați.




Pereche Senzor de mișcare

- 1 Răsuciți baza de montare în sens invers acelor de ceasornic pentru a o îndepărta.



- 2 Scoateți folia de izolare a bateriei.





- 3 Țineți apăsat butonul Set timp de 5 secunde până când LED-ul clipește verde pentru a intra în modul de asociere.





Instalați Dispozitivul

- Dispozitivul nu trebuie să fie orientat spre surse de căldură, cum ar fi un aparat de aer condiționat, ventilator electric, frigider, cuptor sau lumina soarelui.
- Atașați dispozitivul în locul în care animalele de companie nu pot ajunge la el urcându-se pe mobilă.




Îndepărtați folia de protecție de pe autocolantul adeziv 3M și atașați baza magnetică acolo unde doriți să instalați.



06

Schimbați bateria

i Asigurați-vă că sistemul dumneavoastră este dezactivat.



- 1** Deschideți capacul compartimentului pentru baterii.
- 2** Scoateți bateria din suportul pentru baterie.
- 3** Înlocuiți-l pe cel nou și reatașați capacul.

Tartalom

01 | Áttekintés

02 | Szerezzen támogatást a Imou-tól

03 | Imou Life fiók beállítása

04 | Állítsa be az átjárót

Párosítsa az átjárót

05 | Állítsa be az al-eszközöket

Párosítsa az Ajtó/ablak érzékelő

Párosítsa a Vészjelző Gomb


Párosított Mozgásérzékelő

06 | Cserélje ki az elemet


01

Áttekintés


Gateway




Ajtó és Ablak Érzékelő



Vészjelző gomb




Mozgásérzékelő



Helyszín tervezés

- i** Ez a diagram példát ad Imou eszközök elrendezési stílusára.
Testreszabhatja az elrendezést a saját otthonában.



Szerezzen támogatást a Imou-tól



Kérdések és válaszok, támogatás és további információk eléréséhez látogasson el a következő webhelyre:

<https://www.imou.com/support>



Email támogatás:

service.global@imoulife.com



Maradj kapcsolatban velünk:

[@imouglobal](#)

03

Imou Life fiók beállítása

Keresse meg és töltsse le az „Imou Life” alkalmazást a mobilkészülékének alkalmazásboltjából. Ha már használod az alkalmazást, mindenképpen frissítsd a legújabb verzióra.

Nyisd meg az alkalmazást, ha már van fiókod, használd a bejelentkezéshez. Ha új vagy a Imou-hoz, kövesd a képernyőn megjelenő útmutatót fiókod létrehozásához.


04

Állítsa be az átjárót


Kezdjük el a készülék beállítását a következővel:

Párosítsa az átjárót


- 1 Csatlakoztassa a készüléket a mellékelt USB kábel és hálózati adapter használatával az aljzathoz.




- 2 Nyomja meg a gombot, és várjon, amíg a jelző gyorsan villog kék színben.



- 3 Indítsd el az alkalmazást. A kezdőlapon koppintson a jobb felső sarokban lévő + jelre, és válassza a „Hozzáadás kézzel” lehetőséget.



- 4 Válassza ki a kaput vagy a terméklistából, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.




LED jelző

	Indikátor állapota	Eszköz állapota
●	Tiszta piros	Indítás; Meghibásodás
☀	Gyorsan villogó piros	Riasztás megszólalt
☀	Lassan villogó piros	Offline
●	Tömör kék	Megfelelően működik
☀	Villogó kék gyorsan	Készen áll a hálózati kapcsolatra
☀	Lassan villogó kék	Kész az al-készülékek párosítására
☀	Váltakozó piros és kék	Firmware frissítése
☀	Lila villogás (piros és kék keverve)	Csatlakozás a felhőhöz


Függvénygomb

- A hálózati kapcsolat manuális engedélyezéséhez tartsa lenyomva az átjáró tetején lévő gombot 5 másodpercig, és az jelzőfény gyorsan kék színnel fog villogni.
- A Imou eszközökhöz való párosításhoz nyomd meg egyszer a felső gombot, és a jelzőfény lassan kék fénnel fog villogni.
- A riasztás törléséhez, amint megszólal a sziréna, nyomja meg egyszer a felső gombot.




Visszaállítás

A gateway visszaállításához helyezzen egy tűt vagy egy kiegyenesített klipet az eszköz alján található visszaállító nyílásba, és tartsa ott legalább 5 másodpercig.




Telepítse az átjárót

A kapu és a párosított al-eszközök közötti stabil kapcsolat biztosítása érdekében a kaput érdemes központi helyre tenni, ahol az al-eszközök vannak telepítve, és a Wi-Fi router hatótávolságán belül, 6 méteren (19,7 lábon) belül.



A gateway telepítéséhez csak helyezze azt egy konnektor közelébe az asztalra. Csatlakoztassa az átjárót a mellékelt tápegységgel.



Állítsa be az al-eszközöket

Két módszerünk van az Imou eszközök párosítására és csatlakoztatására az Imou Gateway-hez. A beállítás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy az átjáró be van állítva és online.

Módszer 1: Automatikus párosítás

1 Imou átjáró támogatja több al-készülék egyszeri hozzáadását. Készítse elő a átjárót és al-készülékeket párosítási módra, az eszközök automatikusan csatlakozhatnak az átjáróhoz.

1 Készítse elő az átjárót a párosítási módhoz

Nyomja meg egyszer a gateway felső gombját, hogy belépjen az al-eszköz párosítási módjába, közben a jelzőfény lassan kék villog.

2 Készítse elő az al-készüléket a párosítási módban

Vegye a készüléket közel a gateway-hoz, és koppintson, hogy olvassa el, hogyan adja meg a párosítási módot a készülékhez. Ezután a készülék automatikusan csatlakozni fog a kapuhoz.



Párosítsa az Ajtó/ablak érzékelő

Párosítsa a Vészjelző Gomb

Párosított Mozgásérzékelő

3 A párosítás befejeztével megtalálja az al-eszközöket a Imou Life alkalmazás kezdőlapján.

Módszer 2: Használja a Imou Life alkalmazást

1 Indítsa el a Imou Life alkalmazást, és koppintson a jobb felső sarokban a + ikonra, majd válassza a 'Hozzáadás kézzel' lehetőséget.


2 Válassza a "Szenzorok" lehetőséget, és érintse meg a hozzáadni kívánt eszközmodellt.

3 Válasszon egy Otthont és egy átjárót, amelyhez az eszköz csatlakozni szeretne.

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék beállításához.

Párosítsa az Ajtó/ablak érzékelő


- 1 Csúsztasd le és nyisd ki a fedelet.



- 2 Húzza ki az akkumulátor szigetelőfóliáját, hogy bekapcsolja az eszközt.




- 3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig, amíg a LED jelzőfény zöldre nem villan a párosítási módba való belépéshez.




Telepítse az Eszközt

- Törölje le az ajtót és az ajtókeretet, hogy tiszta legyen a portól.
- Igazítsa a mágneset és az érzékelőt, amikor a mindkét felületen lévő vonalak párhuzamosak, és legfeljebb 10 mm-re (0,03") vannak egymástól.
- Használja a matricát, hogy az eszközt ajtókhöz vagy ablakokhoz ragassza.




Párosítsa a Vészjelző Gomb


- 1 Csúsztassa le és nyissa ki a fedelet.



- 2 Húzza ki az akkumulátor szigetelőfóliáját, hogy bekapcsolja a készüléket.



- 3 Használjon egy tűt az alaphelyzetbe állító gomb megnyomásához 5 másodpercig, amíg a LED zölden nem villog, hogy belépjen a párosítási módba.



Telepítse az eszközt

Asztalszerelés

Helyezze a készüléket egy sík és tiszta helyre.




Fali rögzítés

Távolítsa el a védőfóliát a ragasztó matracról, és rögzítse a készüléket a kívánt helyre.




Párosított Mozgásérzékelő

- 1 Csavarja el az alapállványt az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy eltávolítsa.



- 2 Húzza ki az akkumulátor szigetelőfóliáját.





- 3 Nyomja meg a Set gombot 5 másodpercig, amíg a LED zölden villog, hogy belépjen a párosítási módba.




Telepítse az eszközt

- A készüléket ne tegye hőforrások közelébe, mint például a légkondicionáló, elektromos ventilátor, hűtőszekrény, sütő vagy napfény.
- Csatlakoztassa a készüléket arra a helyre, ahol a háziállatok nem tudnak közel kerülni hozzá a bútorokra mászva.




Távolítsa el a védőfóliát a 3M ragasztós matricáról, és rögzítse a mágneses alapot a kívánt helyre.



06

Cserélje ki az elemet

i Győződjön meg róla, hogy a rendszer ki van kapcsolva.



- 1** Nyissa ki az akkumulátorrekesz fedelét.
- 2** Távolítsa el az elemet az elemtartó tokból.
- 3** Cserélje ki az újat, és helyezze vissza a fedelet.

Saturs

01 | Pārskats

02 | Saņemt Imou atbalstu

03 | Izveidojiet Imou Life kontu

04 | Iestatīt Vārti

Savienojiet vārtus

05 | Iestatiet apakšierīces


Pāris Durvju/logu sensors
Pāru Ārkārtas trauksmes poga
Pāris Kustības sensors

06 | Nomainiet akumulatoru


01

Pārskats


Vārti




Durvju un logu sensors



Ārkārtas trauksmes poga




Kustības sensors



Atrašanās vietas plānošana

- i** Šī diagramma sniedz piemēru izvietojuma stilam Imou ierīcēm. Varat pielāgot izkārtojumu savai mājai.



Saņemt Imou atbalstu



Lai piekļūtu jautājumiem un atbildēm, atbalstam un vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet:

<https://www.imou.com/support>



E-pasta atbalsts:

service.global@imoulife.com



Palieciet saziņā ar mums:

[@imouglobal](#)

03

Izveidojiet Imou Life kontu

Meklējiet un lejupielādējiet lietotni 'Imou Life' no lietotņu veikala savās mobilajās ierīcēs. Ja jūs jau izmantojat lietotni, pārliecinieties, ka esat to atjauninājis uz jaunāko versiju. Atveriet lietotni, ja jums jau ir konts, izmantojiet to, lai pieteiktos. Ja esat jauns Imou, pēc ekrānā redzamās pamācības izveidojiet kontu.


04

Iestatīt Vārti


Sāksim ierīces iestatīšanu ar:

Savienojiet vārtus


- 1 Pieslēdziet ierīci pie kontaktligzdas, izmantojot komplektācijā iekļauto USB kabeli un strāvas adapteri.




- 2 Nospiediet pogu un gaidiet, līdz indikators sāk ātri mirgot zilā krāsā.



- 3 Palaidiet lietotni. Sāku lapā pieskarieties + augšējā labajā stūrī un atlasiet 'Pievienot manuāli'.



- 4 Izvēlieties vārteju vai produktu sarakstā un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu.




LED indikators

	Indikatora statuss	Ierīces statuss
●	Solid red	Palaišana; darbības traucējumi
☀	Ātri mirgo sarkanā krāsā	Iedarbināts trauksmes signāls
☀	Lēni mirgo sarkanā krāsā	Bezsaistē
●	Solid blue	Strādā pareizi
☀	Ātri mirgojoša zila	Gatavs tīkla savienojumam
☀	Mirgojošs zils lēnām	Gatavs savienot ar apakšierīcēm
☀	Mainās sarkanā un zilā krāsā	Firmware atjaunināšana
☀	Mirgojoši violets (sarkans un zils sajaukts)	Savienošana ar mākoņdatoriem


Funkciju poga

- Lai manuāli aktivizētu tīkla savienojumu, 5 sekundes nospiediet un turiet pogu vārtu augšpusē, un indikatora gaisma ātri mirgs zils.
- Lai savienotu ar Imou ierīcēm, vienreiz nospiediet augšējo pogu, un indikatora gaisma lēnām mirgos zilā krāsā.
- Lai izslēgtu trauksmi, tiklīdz skan sirēna, vienreiz nospiediet augšējo pogu.




Atiestatīt

Lai atiestatītu vārti, ievietojiet tapu vai iztaisnotu klipšu atiestatīšanas atverē ierīces apakšā un turiet to vismaz 5 sekundes.




Instalējiet Gateway

Lai nodrošinātu stabilu savienojumu starp vārteju un tās savienotajām apakšierīcēm, vārteja ir optimāli jānovieto centrā, kur ir uzstādītas apakšierīces, un Wi-Fi maršrutētāja darbības diapazonā līdz 6 metriem (19,7 pēdām).



Lai uzstādītu vārteju, vienkārši novietojiet to uz galda, tuvu elektrības kontaktligzdai. Pievienojiet vārteju ar pievienoto barošanas adapteri.



05

Iestatiet apakšierīces

Mums ir divas metodes, lai savienotu un savienotu Imou ierīces ar Imou Gateway. Pirms uzstādīšanas sākšanas pārliedzinieties, vai vārteja ir uzstādīta un tā ir tiešsaistē.

Metode 1: Automātiska pārošana

- 1 Imou Gateway atbalsta vairāku apakšierīču pievienošanu vienlaicīgi. Sagatavojiet savu vārteju un apakšierīces savienošanas režīmam, ierīces var automātiski izveidot savienojumu ar vārteju.
- 1 **Sagatavojiet vārteju savienošanas režīmam**
Nospiediet augšējo pogu uz vārtejas vienreiz, lai tā nonāktu zemierīces pievienošanās režīmā, tajā pašā laikā tās indikatora gaismā lēnām mirgos zilā krāsā.
- 2 **Sagatavot apakšierīci pārošanas režīmā**
Ņemiet ierīci tuvu vārtejai un pieskarieties, lai izlasītu, kā ierīci ievadīt savienošanas režīmā. Pēc tam ierīce automātiski savienosies ar vārteju.



Pāris Durvju/logu sensors
Pāru Ārkārtas trauksmes poga
Pāris Kustības sensors


- 3 Pēc savienošanās pabeigšanas jūs atradīsiet savas apakšierīces parādītas Imou Life lietotnes sākumlapā.

Metode 2: Izmantojiet Imou Life lietotni

- 1 Palaidiet lietotni Imou Life un pieskarieties + augšējā labajā stūrī un atlasiet "Pievienot manuāli".
- 2 Izvēlieties "sensori" un pieskarieties pie ierīces modeļa, kuru vēlaties pievienot.
- 3 Izvēlieties māju un vārtus, kurus vēlaties savienot ierīci.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai iestatītu ierīci.

Pāris Durvju/logu sensors


- 1 Nobīdi un atveriet vāku.



- 2 Izvelciet akumulatora izolācijas plēvi, lai ieslēgtu ierīci.




- 3 Nospiediet un turiet pogu 5 sekundes, līdz LED indikators mirgo zaļā krāsā, lai iestu savienojuma režīmā.




Instalējiet ierīci

- Noslaukiet durvis un durvju rāmi, lai tas būtu tīrs no putekļiem.
- Saskaņojiet magnētu un sensoru, kad līnijas uz abām virsmām ir paralēlas, maksimāli atdalot 10 mm (0.03 collu).
- Izmantojiet uzlīmi, lai pielīmētu ierīci pie durvīm vai logiem.




Pāru Ārkārtas trauksmes poga


- 1 Nobīdiet un atveriet vāku.



- 2 Izvelciet baterijas izolācijas plēvi, lai ieslēgtu ierīci.



- 3 Izmantojiet adatu, lai nospiestu atiestatīšanas pogu 5 sekundes, līdz LED indikators sāk mirgot zaļā krāsā, lai pārietu uz savienošanas režīmu.



Instalējiet ierīci


Galda montāža

Novietojiet ierīci uz līdzenas un tīras vietas.



Sienas stiprinājums

Noņemiet aizsargplēvi no līmēšanas un piestipriniet ierīci tur, kur vēlaties to uzstādīt.




Pāris Kustības sensors

- 1 Pagrieziet montāžas bāzi pretēji pulksteņrādītāja virzienā, lai noņemtu to.



- 2 Izvelciet akumulatora izolācijas plēvi.





- 3 Turiet Set pogu nospiestu 5 s, līdz LED mirgo zaļā krāsā, lai ievadītu savienošanas režīmu.




Uzstādiet ierīci

- Ierīcei nevajadzētu atrasties siltuma avotu priekšā, piemēram, gaisa kondicionētāja, elektriskā ventilatora, ledusskapja, cepeškrāsns vai saules gaismas.
- Piestipriniet ierīci vietā, kur jūsu mājdzīvnieki nevar tai pietuvoties, uzkāpjot uz mēbelēm.




Noņemiet aizsargplēvi no 3M līmes uzlīmes un piestipriniet magnētisko pamatni vietā, kur vēlaties uzstādīt.



06

Nomainiet akumulatoru

i Pārliecinieties, ka jūsu sistēma ir atbruņota.



- 1** Atveriet akumulatora nodalījuma vāku.
- 2** Noņemiet akumulatoru no akumulatora turētāja vāka.
- 3** Nomainiet jauno un atkārtoti pievienojiet vāciņu.


Sisältö

- 01 | Yleiskatsaus**
- 02 | Hanki Imou tukea**
- 03 | Luo Imou Life-tili**
- 04 | Aseta Yhdyskäytävä**
Yhdistä Gateway
- 05 | Aseta alalaitteet**
Parin Ovi/Ikkuina-anturi
Parin Hätä hälytyspainike
Parin Liiketunnistin
- 06 | Vaihda paristo**


01

Yleiskatsaus


Portti




Ovi-jaikkunatunnistin



Hätätilannehälytyspainike




Liikeanturi



Sijaintisuunnittelu

- i** Tämä kaavio tarjoaa esimerkiasettelutyylin Imou-laitteille. Voit muokata asettelun omaan kotiisi.



02

Hanki Imou tukea



Kysymysten ja vastausten, tuen ja lisätietojen saamiseksi, käy osoitteessa:

<https://www.imou.com/support>



Sähköpostituki:
service.global@imoulife.com



Pysy yhteydessä meihin:
[@imouglobal](https://www.facebook.com/imouglobal)

03

Luo Imou Life-tili

Etsi ja lataa "Imou Life" -sovellus sovelluskaupasta mobiililaitteillesi. Jos jo käytät sovellusta, päivitä se uusimpaan versioon.

Avaa sovellus, jos sinulla on jo tili, käytä sitä kirjautuaksesi sisään. Jos olet uusi Imou, seuraa näytöllä olevaa opasta luodaksesi tilisi.


04

Aseta Yhdyskäytävä


Aloitetaan laitteen asennus seuraavasti:

Yhdistä Gateway


- 1 Kytke laite pistorasiaan mukana tulevalla USB-kaapelilla ja virtalähteellä.




- 2 Paina painiketta ja odota, kunnes merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä.



- 3 Käynnistä sovellus.Kotisivulla napauta oikeassa yläkulmassa olevaa + -painiketta ja valitse "Lisää manuaalisesti".



- 4 Valitse yhdyskäytävä tai tuoteluettelosta ja noudata näytön ohjeita asennuksen suorittamiseksi.




LED-merkkivalo

	Indikaattorin tila	Laitteen tila
●	Kiinteä punainen	Käynnistyy; Toimintahäiriö
☀	Vilkkuva punainen nopeasti.	Hälytys käynnistetty
☀	Punainen vilkkuu hitaasti	Offline-tilassa
●	Kiinteä sininen	Toimii oikein
☀	Vilkkuva sininen nopea	Valmis verkkoyhteyteen
☀	Vilkkuva sininen hitaasti.	Valmis paritettavaksi alalaitteiden kanssa
☀	Vuorotteleva punainen ja sininen	Päivitetään laiteohjelmistoa
☀	Vilkkuva violetti (punainen ja sininen sekoitettuna)	Yhdistetään pilveen


Toimintapainike

- Jotta verkkoyhteys voisi käsin, paina ja pidä painiketta portin yläosassa 5 sekunnin ajan, ja ilmaisvalo välähtää sininen nopeasti.
- Parittaaksesi Imou laitteiden kanssa, paina yläpainiketta kerran, ja merkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä.
- Kun sireeni soi, poista hälytys painamalla yläpainiketta kerran.




Nollaa

Nollaa suoritin, aseta nastan tai suoristetun paperiliittimen laitteen alaosaan olevaan nollausreikään ja pidä sitä vähintään 5 sekuntia.




Asenna Gateway

Jotta varmistetaan portin ja siihen liitettyjen alilaitteiden vakaa yhteys, portti on parasta sijoittaa keskelle, jossa alilaitteet on asennettu, ja enintään 6 metrin (19,7 jalan) etäisyydelle Wi-Fi-reitittimestä.



Asentaaksesi yhdyskäytävän, aseta se vain pöydälle lähelle sähköpistorasiaa. Kytke yhdyskäytävä mukana toimitetulla virtalähteellä.



05

Aseta alalaitteet

Meillä on kaksi tapaa yhdistää ja liittää Imou-laitteet Imou Gatewayyn. Ennen asennuksen aloittamista varmista, että yhdyskäytävä on asennettu ja online-tilassa.

Menetelmä 1: Automaattinen paritus

- 1 Imou Gateway tukee useiden alalaitteiden lisäämistä kerralla. Valmista reititin ja alalaitteet parituksen tilaan, laitteet voivat muodostaa yhteyden reitittimeen automaattisesti.

- 1 **Valmistele yhdyskäytävä paritustilaan**

Paina kerran yhdyskäytävän yläpainiketta siirtyäksesi laitelinkitystilaan, sillä välin sen merkkivalo vilkkuu sinisenä hitaasti.

- 2 **Valmista alalaite pariliitostilaan**

Ota laite lähellä porttia ja napauta, jotta voit lukea, miten laitteen paritustilaan tulee. Sitten laite yhdistää automaattisesti yhdyskäytävään.



Parin Ovi/Ikkuina-anturi
Parin Hätä hälytyspainike
Parin Liiketunnistin


- 3 Kun pariliitos on valmis, löydät alilaitteesi Imou Life-sovelluksen kotisivulta.

Menetelmä 2: Käytä Imou Life sovellusta

- 1 Käynnistä Imou Life -sovellus ja napauta oikeassa yläkulmassa olevaa + ja valitse 'Lisää manuaalisesti'.
- 2 Valitse "Sensors" ja napauta laitemallia, jonka haluat lisätä.
- 3 Valitse koti ja reititin, johon haluat liittää laitteen.
- 4 Noudata näytön ohjeita asentaaksesi laitteesi.

Parin Ovi/Ikkuina-anturi


- 1 Liu'uta pois ja avaa kansi.



- 2 Vedä pois akun eristyskalvo käynnistääksesi laitteen.




- 3 Paina ja pidä painiketta alhaalla 5 sekunnin ajan, kunnes LED-merkkivalo vilkkuu vihreänä siirtyäksesi paritustilaan.




Asenna laite

- Pyyhi ovi ja ovikehys pitääksesi ne puhtaina pölystä.
- Kohdista magneetti ja anturi, kun molempien pintojen viivat ovat yhdensuuntaiset ja enintään 10 mm (0,03") etäisyydellä toisistaan.
- Käytä tarraa kiinnittääksesi laitteen oviin tai ikkunoihin.




Parin Hätä hälytyspainike


- 1 Liu'u pois ja avaa kansi.



- 2 Poista akun eristyskalvo käynnistääksesi laitteen.




- 3 Käytä nastaa painaaksesi nollauspainiketta 5 sekunnin ajan, kunnes LED-valo alkaa vilkkua vihreänä ja päästä laite pariliitostilaan.



Asenna laite


Pöydän kiinnitys

Aseta laite tasaiselle ja puhtaalle paikalle.



Seinän kiinnitys

Poista suojakalvo tarrasta ja kiinnitä laite asennuskohtaan.




Parin Liiketunnistin

- 1 Kierrä kiinnityspohjaa vastapäivään poistaaksesi sen.



- 2 Vedä akkueristekalvo pois.





- 3 Pidä Set-painiketta painettuna 5 s, kunnes LED-valo vilkkuu vihreänä siirtyäksesi pariliitostilaan.




Asenna laite

- Laitetta ei saa suunnata lämmönlähteiden, kuten ilmastointilaitteen, sähköuulettimen, jääkaapin, uunin tai auringonvalon suuntaan.
- Kiinnitä laite paikkaan, johon lemmikkisi eivät pääse kiipeilemällä huonekalujen päällä.




Poista suojakalvo 3M-liimataarrasta ja kiinnitä magneettinen pohja haluamaasi kohtaan.



06

Vaihda paristo

i Varmista, että järjestelmäsi on poistettu käytöstä.



- 1** Avaa paristokotelon kansi.
- 2** Poista paristo paristokotelosta.
- 3** Vaihda uusi ja napsauta kansi takaisin paikoilleen.

Sisu

01 | Ülevaade

02 | Hankige Imou tugi

03 | Seadistage Imou Life konto

04 | Seadista värav
Siduge Gateway


05 | Seadista alamseadmed
Paari Ukse/akna andur
Paar Hädaolukorra häirenupp
Paar liikumisandur

06 | Vaheta patarei


01

Ülevaade


Värv




Ukse ja akna andur



Häirenupp




Liikumisandur



Asukoha planeerimine

- i** See skeem annab näite paigutusstiilist Imou seadmete jaoks. Saate kohandada paigutust oma kodu jaoks.



Hankige Imou tugi



Küsimuste ja vastuste, toe ja lisateabe saamiseks külastage:

<https://www.imou.com/support>



E-posti tugi:

service.global@imoulife.com



Püsige meiega ühenduses:

[@imouglobal](#)

03

Seadistage Imou Life konto

Otsi ja laadi oma mobiilseadmes rakenduste poest alla rakendus „Imou Life”. Kui te juba kasutate rakendust, uuendage seda uusima versiooni.

Avage rakendus, kui teil on juba konto, kasutage seda sisselogimiseks. Kui olete uus Imou, järgige oma konto loomiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.


04

Seadista värav


Alustame seadme seadistamist:

Siduge Gateway


- 1 Ühenda seade kaasasoleva USB-kaabli ja toiteadapteriga pistikusse.




- 2 Vajutage nuppu ja oodake, kuni indikaator hakkab kiiresti siniselt vilkuma.



- 3 Käivitage rakendus. Avalehel puudutage paremas ülanurgas + ja valige „Lisa käsitsi“.



- 4 Valige lüüs või toote loendis ja jätkake ekraanil kuvatavate juhiste järgimist, et seadistamine lõpule viia.




LED indikaator

	Indikaatori olek	Seadme olek
●	Tahkepunane.	Käivitamine; talitlushäired
☼	Vilkuv punane kiirelt	Häire käivitus
☼	Vilkuv punane aeglaselt	Võrguühenduseta
●	Tahke sinine	Töötab korralikult
☼	Kiiresti vilkuv sinine	Valmis võrguühenduseks
☼	Aeglaselt vilkuv sinine	Valmis alamsüsteemidega sidumiseks
☼	Vahelduv punane ja sinine	Püsivara uuendamine
☼	Vilkuv lilla (punane ja sinine segatud)	Ühendamine pilvega


Funktsiooninupp

- Käsitsi võrguühenduse lubamiseks vajutage ja hoidke lüüsi ülaosas olevat nuppu 5 sekundit all ning indikaator tuli hakkab kiirelt siniselt vilkuma.
- Ühendumiseks Imou seadmetega vajutage üks kord ülemist nuppu ja indikaatorlamp vilgub aeglaselt siniselt.
- Kui sireen kõlab, vajutage häire tühistamiseks üks kord ülemist nuppu.




Lähtestama

Värava lähtestamiseks sisestage seade alumisel küljel olevasse lähtetusavasse nõel või sirgendatud kirjaklamber ja hoidke seda vähemalt 5 sekundit.




Installige Gateway

Tagamaks värava ja selle seotud alamseadmete vahel stabiilne ühendus, on optimaalne asetada värav keskselt sinna, kus alamseadmed on paigaldatud, ja Wi-Fi ruuteri raadiusesse kuni 6 meetrit (19,7 jalga).



Värava paigaldamiseks asetage see lihtsalt elektrikontakti lähedale lauale. Ühendage lüüs kaasasoleva toiteadapteriga.



05

Seadista alamseadmed

Meil on 2 meetodit Imou seadmete Imou Gatewayga ühendamiseks. Enne seadistuse käivitamist veenduge, et värav on seadistatud ja on võrgus.

Meetod 1: Automaatne paarimine

- i** Imou Gateway toetab korraga mitme alamseadme lisamist. Valmistage oma lüüs ja alaseadmed sidumisrežiimi, seadmed saavad lüüsiga automaatselt ühenduda.

1 Valmistage värav sidumisrežiimi jaoks

Vajutage lüüsi ülemist nuppu üks kord, et siseneda alamseadme sidumisrežiimi, samal ajal vilgub selle indikaatortuli aeglaselt siniselt.

2 Valmistage alamseade sidumisrežiimi

Viige seade lüüsile lähedale ja puudutage, et lugeda, kuidas seadme sidumisrežiimi siseneda. Seade pairitub seejärel automaatselt lüüsiga.



Paari Ukse/akna andur

Paar Hädaolukorra häirenupp

Paar liikumisandur


- 3** Kui sidumine on lõpule viidud, kuvatakse teie alamseadmed rakenduse Imou Life avalehel.

Meetod 2: Kasutage rakendust Imou Life

- 1** Käivita Imou Life rakendus ja koputage ülemise parema nurga ja vali "Lisa käsitsi".
- 2** Valige „Andurid“ ja puudutage lisatava seadme mudelit.
- 3** Valige kodu ja lüüs, kuhu soovite seadme ühendada.
- 4** Järgige oma seadme seadistamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Paari Ukse/akna andur


- 1 Libistage kaas kõrvale ja avage.



- 2 Tõmmake seadme sisselülitamiseks patarei isoleerimisfilm välja.




- 3 Vajutage ja hoidke nuppu 5 sekundit all, kuni LED-indikaator hakkab vilkuma roheliselt, et siseneda sidumisrežiimi.




Paigalda seade

- Pühkige uks ja ukseraam tolmust puhtana hoidmiseks.
- Joondage magnet ja andur, kui mõlema pinna jooned on paralleelsed ja maksimaalselt 10 mm (0,03") kaugusel.
- Kasutage kleebist seadme kinnitamiseks ustele või akendele.




Paar Hädaolukorra häirenupp


- 1 Libise maha ja ava kaas.



- 2 Tõmmake seadme sisselülitamiseks aku isolatsioonikile välja.



- 3 Kasutage nõõpnõela, et vajutada lähtestamisnuppu 5 sekundit, kuni LED-tuli vilgub roheliselt ja siseneb sidumisrežiimi.



Paigaldage seade

Laua paigaldamine

Asetage seade tasasele ja puhtale kohale.



Seinale kinnitamine

Eemaldage kleepkleebise kaitsekile ja kinnitage seade soovitud kohta.




Paar liikumisandur

- 1 Keerake paigaldusalust vastupäeva, et see eemaldada.



- 2 Eemalda patarei isolatsioonikile.





- 3 Hoidke seadistusnuppu all 5 sekundit, kuni LED hakkab roheliselt vilkuma, et siseneda sidumisrežiimi.




Paigalda seade

- Seade ei tohiks olla suunatud soojusallikate poole, nagu konditsioneer, elektriventilaator, külmik, ahi või päikesevalgus.
- Kinnitage seade kohas, kus teie lemmikloomad ei pääse sellele mööbli peale ronides ligi.




Eemaldage 3M liimkleebiselt kaitsekile ja kinnitage magnetiline alus sinna, kuhu soovite paigaldada.



06

Vaheta patarei

i Veenduge, et teie süsteem oleks relvitustatud.



- 1 Avage akuru kate.
- 2 Eemaldage aku akuhoidja korpusest.
- 3 Vaheta uus ja pane kaas uuesti peale.

Turinys

01 | Apžvalga

02 | Gaukite Imou paramą

03 | Imou Life paskyros nustatymas

04 | Nustatyti šliužą
prijunkite vartus


05 | sub-įrenginių nustatymas
Poros Durų/Langų jutiklis
Pora Avarinio signalizatoriaus mygtukas
Pora Judesio jutiklis

06 | Pakeiskite bateriją


01

Apžvalga


Vartai




Durų ir langų jutiklis



Avarinis aliarmo mygtukas




Judesio jutiklis



Vietos planavimas

- i** Ši diagrama pateikia pavyzdinį išdėstymo stilių Imou įrenginiams. Galite pritaikyti išdėstymą savo namams.



02

Gaukite Imou paramą



Norėdami pasiekti DUK, palaikymą ir daugiau informacijos, apsilankykite:

<https://www.imou.com/support>



El. pašto palaikymas:

service.global@imoulife.com



Palaikykite ryšį su mumis:

[@imouglobal](#)

03

Imou Life paskyros nustatymas

Ieškokite ir atsisiųskite „Imou Life“ programėlę iš programėlių parduotuvės savo mobiliajame įrenginyje. Jei jau naudojate programą, būtinai atnaujinkite ją į naujausią versiją.

Atidarykite programėlę, jei jau turite paskyrą, naudokite ją prisijungti. Jei esate naujokas Imou, sekite ekrane pateikiamą vadovą ir susikurkite paskyrą.


04

Nustatyti šliužą


Pradėkime įrenginio nustatymą su:

prijunkite vartus


- 1 Prijunkite įrenginį prie lizdo su pridėtu USB kabeliu ir maitinimo adapteriu.




- 2 Paspauskite mygtuką ir palaukite, kol indikatorius pradės greitai mirksėti mėlynai.



- 3 Paleiskite programą. Namų puslapyje bakstelėkite + viršutiniame dešiniajame kampe ir pasirinkite „Pridėti rankiniu būdu“.



- 4 Pasirinkite vartus arba produktų sąrašę ir vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas, kad užbaigtumėte nustatymą.




LED indikatorius

	Rodiklio būseną	Įrenginio būklė
●	Kieta raudona	Paleidimas; gedimas
☀	Sparčiai mirksi raudona	Sukeltas signalizacija
✱	Lėtai mirksi raudonai	Neprisijungęs
●	Tvirta mėlyna	Tinkamai veikia
☀	Greitas mėlynos šviesos mirksėjimas	Paruoštas tinklo ryšiui
✱	Lėtai mirksintis mėlynai	Pasiruošęs susieti su posistemiais
☀	Kintantis raudonas ir mėlynas	Atnaujinama programinė įranga
☀	Mirksintis violetinis (raudona ir mėlyna sumaišyti)	Prisijungimas prie debesies


Funkcijos mygtukas

- Norėdami rankiniu būdu įjungti tinklo ryšį, paspauskite ir palaikykite mygtuką ant vartų viršaus 5 sekundes, ir indikatorius lemputė greitai mirksės mėlynai.
- Norėdami prijungti prie Imou įrenginių, vieną kartą paspauskite viršutinį mygtuką, o indikatorius lėtai mirksės mėlynai.
- Norėdami išvalyti aliarmą, kai sirena skamba, vieną kartą paspauskite viršutinį mygtuką.




Atstatyti

Norėdami iš naujo nustatyti šliuzą, įkiškite segtuką arba tiesintą smeigtuką į iš naujo nustatymo angą įrenginio apačioje ir palaikykite bent 5 sekundes.




Įdiekite šliuzą

Norint užtikrinti stabilų ryšį tarp šliuzo ir jo poruotų potvarkių, šliuzą optimalu pastatyti centre, kur yra įrengti potvarkiai, ir ne toliau kaip 6 metrų (19,7 pėdų) atstumu nuo Wi-Fi maršrutizatoriaus.



Norint įdiegti šliuzą, tereikia jį padėti ant stalo šalia elektros lizdo. Prijunkite šliuzą su patektu maitinimo adapteriu.



05

sub-įrenginių nustatymas

Turime 2 metodus, kaip susieti ir prijungti Imou įrenginius prie Imou šliuzo. Prieš pradėdami nustatymą, įsitikinkite, kad vartai būtų nustatyti ir prisijungę prie interneto.

Metodas 1: Automatinis susiejimas

- 1 Imou vartai palaiko kelių antrinių įrenginių pridėjimą vienu metu. Paruoškite savo vartus ir sub-įrenginius į poravimo režimą, įrenginiai gali automatiškai prisijungti prie vartų.

- 1 **Paruoškite vartus veikti poravimo režimu**

Paspauskite viršutinį mygtuką ant vartų vieną kartą, kad įjungtumėte jo subįrenginio susiejimo režimą, tuo tarpu jo indikatorinė lemputė lėtai mirksės mėlynai.

- 2 **Paruoškite sub-įrenginį poravimo režimu**

Paimkite įrenginį arti vartų ir bakstelėkite, kad galėtumėte perskaityti, kaip įvesti prietaiso poravimo režimą. Tada įrenginys automatiškai susijungs su šliuzu.



Poros Durų/Langų jutiklis

Pora Avarinio signalizatoriaus mygtukas

Pora Judesio jutiklis


- 3 Po poravimosi baigimo rasite savo subįrenginius, rodomus Imou Life programos pagrindiniame puslapyje.

Metodas 2: Naudokite Imou Life programėlę

- 1 Paleiskite Imou Life programėlę, bakstelėkite + viršutiniame dešiniajame kampe ir pasirinkite „Pridėti rankiniu būdu“.
- 2 Pasirinkite "jutikliai" ir bakstelėkite prietaiso modelį, kurį norite pridėti.
- 3 Pasirinkite namus ir šliuzą, prie kurių norite prijungti įrenginį.
- 4 Vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis, kad nustatytumėte savo įrenginį.

Poros Durų/Langų jutiklis


- 1 Nustumkite ir atidarykite dangtelį.



- 2 Ištraukite akumuliatoriaus izoliacinę plėvelę, kad įjungtumėte įrenginį.




- 3 Paspauskite ir palaikykite mygtuką 5 sekundes, kol LED indikatorius pradės mirksėti žaliai, kad įeitumėte į susiejimo režimą.




Įdiekite įrenginį

- Nusivalykite duris ir durų staktas, kad jos būtų švarios nuo dulkių.
- Suderinkite magnetą ir jutiklį, kai abiejų paviršių linijos yra lygiagrečios ir ne didesniu atstumu nei 10 mm (0.03") apart.
- Naudokite lipduką priklijuoti prietaisą prie durų ar langų.




Pora Avarinio signalizatoriaus mygtukas


- 1 Nustumkite ir atidarykite dangtį.



- 2 Ištraukite baterijos izoliacijos plėvelę, kad įjungtumėte įrenginį.



- 3 Naudokite kaištį, kad paspaustumėte atstatymo mygtuką 5 sekundes, kol šviesos diodas pradės mirksėti žaliai, kad įeitumėte į poravimo režimą.



Įdiekite įrenginį

Stalo montavimas

Padėkite prietaisą ant plokščios ir švarios vietos.




Sieninis montavimas

Nuimkite apsauginę plėvelę nuo lipnios etiketės ir pritvirtinkite įrenginį ten, kur norite įdiegti.




Pora Judesio jutiklis

- 1 Pasukite tvirtinimo pagrindą prieš laikrodžio rodyklę, kad jį nuimtumėte.



- 2 Ištraukite baterijos izoliacijos plėvelę.





- 3 Laikykite paspaudę mygtuką Set 5 sekundes, kol šviesos diodas ims mirksėti žalia, kad įeitumėte į poravimo režimą.





Įdiekite įrenginį

- Prietaisas neturėtų būti nukreiptas į šilumos šaltinius, pvz., oro kondicionierių, elektrinį ventiliatorių, šaldytuvą, orkaitę ar saulės šviesą.
- Pritvirtinkite įrenginį toje vietoje, kur jūsų augintiniai negalėtų jo pasiekti lipdami ant baldų.




Nuimkite apsauginę plėvelę nuo 3M klijų lipduko ir pritvirtinkite magnetinę bazę ten, kur norite įdiegti.



06

Pakeiskite bateriją

i Įsitikinkite, kad jūsų sistema yra nuginkluota.



- 1 Atidarykite akumuliatoriaus skyriaus dangtį.
- 2 Išimkite bateriją iš baterijos laikiklio dėklo.
- 3 Pakeiskite naują ir perstatykite dangtelį.

Περιεχόμενα

01 | Επισκόπηση

02 | Λήψη υποστήριξης Ιμου

03 | Δημιουργία λογαριασμού Ιμου Life

04 | Ρυθμίστε την Πύλη

Συζεύξτε την Πύλη


05 | Ρύθμιση υποσυσκευών

Συζεύξτε Αισθητήρας Πόρτας/Παραθύρου
Ζεύγος Κουμπί Συναγερμού Έκτακτης
Ανάγκης


Σύζευξη Αισθητήρα Κίνησης

06 | Αλλάξτε την μπαταρία


Πύλη




Αισθητήρας Πόρτας και Παράθυρου



Κουμπί Συναγερμού Έκτακτης Ανάγκης




Αισθητήρας κίνησης



Σχεδιασμός Τοποθεσίας

- i** Αυτό το διάγραμμα παρέχει ένα παράδειγμα διάταξης συλ για συσκευές Ιτου. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη διάταξη στο δικό σας σπίτι.



Λήψη υποστήριξης Imou



Για πρόσβαση σε ερωτήσεις και απαντήσεις, υποστήριξη και περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε:

<https://www.imou.com/support>



Υποστήριξη μέσω email:
service.global@imoulife.com



Μείνετε συνδεδεμένοι μαζί μας:
[@imouglobal](#)

Δημιουργία λογαριασμού Ιμου Life

Αναζητήστε και κατεβάστε την εφαρμογή «Ιμου Life» από το κατάστημα εφαρμογών στις κινητές σας συσκευές. Εάν χρησιμοποιείτε ήδη την εφαρμογή, φροντίστε να την ενημερώσετε στην τελευταία έκδοση.

Ανοίξτε την εφαρμογή, αν έχετε ήδη λογαριασμό, χρησιμοποιήστε τον για να συνδεθείτε. Εάν είστε νέοι στο Ιμου, ακολουθήστε τον οδηγό στην οθόνη για να δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας.


04

Ρυθμίστε την Πύλη


Ας ξεκινήσουμε την εγκατάσταση της συσκευής με:

Συζεύξτε την Πύλη


- 1 Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα με το περιλαμβανόμενο καλώδιο USB και τον προσαρμογέα ισχύος.




- 2 Πατήστε το κουμπί και περιμένετε μέχρι να αναβοσβήνει γρήγορα η ένδειξη με μπλε χρώμα.



- 3 Εκκινήστε την εφαρμογή. Στην αρχική σελίδα, πατήστε + στην άνω δεξιά γωνία και επιλέξτε «Προσθήκη χειροκίνητα».



- 4 Επιλέξτε την πύλη ή στη λίστα προϊόντων και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.




Ενδεικτική Λυχνία LED

	Κατάσταση Δείκτη	Κατάσταση συσκευής
●	Στερεό κόκκινο	Εκκίνηση; Δυσλειτουργίας
☀	αναβοσβήνει κόκκινο γρήγορα	Ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε
☀	Αναβοσβήνει κόκκινο αργά	Εκτός σύνδεσης
●	Στερεό μπλε	Λειτουργεί σωστά
☀	Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα	Έτοιμο για σύνδεση δικτύου
☀	Αργά αναβοσβήνει μπλε	Έτοιμος για σύζευξη με υποσυσκευές
☀	Εναλλάξ κόκκινο και μπλε	Ενημέρωση του υλικολογισμικού
☀	Αναβοσβήνει πορφυρό (κόκκινο και μπλε αναμεμιγμένα)	Σύνδεση στο νέφος


Κουμπί λειτουργίας

- Για να ενεργοποιήσετε χειροκίνητα τη σύνδεση δικτύου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στην κορυφή της πύλης για 5 δευτερόλεπτα και η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει γρήγορα με μπλε χρώμα.
- Για να αντιστοιχίσετε με τις συσκευές Bluetooth, πατήστε το επάνω κουμπί μία φορά και η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει αργά μπλε.
- Για να απενεργοποιήσετε τον συναγερμό μόλις ηχηθεί η σειρήνα, πατήστε το επάνω κουμπί μία φορά.




Επαναφορά

Για να επαναφέρετε την πύλη, εισάγετε μια πινέζα ή ένα ισιωμένο συνδετήρα στην οπή επαναφοράς στο κάτω μέρος της συσκευής και κρατήστε το για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.




Εγκαταστήστε την πύλη

Για να εξασφαλιστεί η σταθερή σύνδεση μεταξύ της πύλης και των συνδεδεμένων υποσυσκευών, είναι καλύτερο η πύλη να τοποθετηθεί κεντρικά όπου έχουν εγκατασταθεί οι υποσυσκευές και εντός 6 μέτρων (19,7 πόδια) από την εμβέλεια του δρομολογητή Wi-Fi.



Για να εγκαταστήσετε την πύλη, απλώς τοποθετήστε την στο τραπέζι κοντά σε μια πρίζα. Συνδέστε την πύλη με τον παρεχόμενο προσαρμογέα τροφοδοσίας.



Ρύθμιση υποσυσκευών

Έχουμε 2 μεθόδους για να ζευγαρώσουμε και να συνδέσουμε Ιμου συσκευές με την Ιμου Πύλη. Πριν ξεκινήσετε τη ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι η πύλη έχει ρυθμιστεί και είναι online.

Μέθοδος 1: Αυτόματη σύζευξη

- 1** Η πύλη Ιμου υποστηρίζει την προσθήκη πολλαπλών υπο-συσκευών ταυτόχρονα. Προετοιμάστε την πύλη και τις υποσυσκευές σας για τη λειτουργία ζεύξης, οι συσκευές μπορούν να συνδεθούν αυτόματα με την πύλη.
- 1** Προετοιμάστε την πύλη για τη λειτουργία σύζευξης
Πατήστε το επάνω κουμπί στην πύλη μία φορά για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης υπο-συσκευών και το ενδεικτικό φως θα αναβοσβήνει αργά μπλε.
- 2** Ετοιμάστε την υποσυσκευή στη λειτουργία ζευγοποίησης
Κρατήστε τη συσκευή κοντά στην πύλη και πατήστε για να διαβάσετε πώς να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης για τη συσκευή. Στη συνέχεια, η συσκευή θα συνδεθεί αυτόματα στην πύλη.



Συζεύξτε Αισθητήρας Πόρτας/Παραθύρου
Ζεύγος Κουμπί Συναγερμού Έκτακτης Ανάγκης
Σύζευξη Αισθητήρα Κίνησης


- 3** Μετά την ολοκλήρωση της σύζευξης, θα βρείτε τις υποσυσκευές σας να εμφανίζονται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής Ιμου Life.

Μέθοδος 2: Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Ιμου Life

- 1** Εκκινήστε την εφαρμογή Ιμου Life και πατήστε + στην επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε «Προσθήκη χειροκίνητα».
- 2** Επιλέξτε «Αισθητήρες» και πατήστε το μοντέλο συσκευής που θέλετε να προσθέσετε.
- 3** Επιλέξτε ένα Σπίτι και μια πύλη που θέλετε να συνδεθεί η συσκευή.
- 4** Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.

Συζεύξτε Αισθητήρας Πόρτας/Παραθύρου


- 1 Γλιστρήστε και ανοίξτε το καπάκι.



- 2 Αφαιρέστε το φιλμ απομόνωσης της μπαταρίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.




- 3 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει πράσινο το LED για να εισέλθετε στη λειτουργία ζεύξης.




Εγκαταστήστε τη συσκευή

- Σκουπίστε την πόρτα και το πλαίσιο της πόρτας για να την κρατήσετε καθαρή από τη σκόνη.
- Ευθυγραμμίστε τον μαγνήτη και τον αισθητήρα όταν οι γραμμές και στις δύο επιφάνειες είναι παράλληλες με μέγιστη απόσταση 10 χιλιοστών (0,03") μεταξύ τους.
- Χρησιμοποιήστε το αυτοκόλλητο για να κολλήσετε τη συσκευή στις πόρτες ή τα παράθυρα.




Ζεύγος Κουμπί Συναγερμού Έκτακτης Ανάγκης


- 1 Γλιστρήστε και ανοίξτε το καπάκι.



- 2 Τραβήξτε το μονωτική ταινία της μπαταρίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.



- 3 Χρησιμοποιήστε μια καρφίτσα για να πατήσετε το κουμπί επαναφοράς για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήνει πράσινο το LED για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης.



Εγκαταστήστε τη συσκευή


Στερέωση τραπεζιού

Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα επίπεδο και καθαρό σημείο.




Τοποθέτηση στον τοίχο

Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από το αυτοκόλλητο και τοποθετήστε τη συσκευή στο σημείο όπου θέλετε να την εγκαταστήσετε.




Σύζευξη Αισθητήρα Κίνησης

- 1 Γυρίστε τη βάση στήριξης αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να την αφαιρέσετε.



- 2 Αφαιρέστε την μεμβράνη μόνωσης της μπαταρίας.





- 3 Κρατήστε πατημένο το κουμπί Set για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει πράσινο το LED για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης.




Εγκαταστήστε τη Συσκευή

- Η συσκευή δεν πρέπει να είναι απέναντι από πηγές θερμότητας, όπως κλιματιστικό, ηλεκτρικός ανεμιστήρας, ψυγείο, φούρνος ή ηλιακή ακτινοβολία.
- Τοποθετήστε τη συσκευή στο σημείο όπου τα κατοικίδια σας δεν μπορούν να πλησιάσουν σκαρφαλώνοντας στα έπιπλα.




Αφαιρέστε τη προστατευτική μεμβράνη από το 3M αυτοκόλλητο και προσαρμόστε τη μαγνητική βάση στο σημείο που θέλετε να εγκαταστήσετε.



06

Αλλάξτε την μπαταρία

i Βεβαιωθείτε ότι το σύστημά σας είναι αφοπλισμένο.



- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας.
- 2 Αφαιρέστε την μπαταρία από τη θήκη της μπαταρίας.
- 3 Αντικαταστήστε το νέο και ξαναβάλτε το κάλυμμα στη θέση του.

Съдържание

01 | Преглед

02 | Вземете Imou поддръжка

03 | настройка на Imou Life акаунт

04 | Настройте шлюза

сдвояване на шлюза

05 | Настройване на подустройства

Чифт сензори за врати и прозорци

Чифт Бутон за аварийна аларма


Чифт Датчик за движение

06 | Сменете батерията


01

Преглед


Шлюз




Сензор за врати и прозорци



Бутон за аварийна аларма




Датчик за движение



Планиранена местоположението

- i** Тази диаграма предоставя примерен стил на оформление за IoT устройства. Можете да персонализирате оформлението на вашия дом.



Вземете Imou поддръжка



За достъп до въпроси и отговори, поддръжка и повече информация, моля посетете:

<https://www.imou.com/support>



Имейл поддръжка:

service.global@imoulife.com



Останете свързани с нас:

[@imouglobal](#)

03

настройка на Imou Life акаунт

Потърсете и изтеглете приложението „Imou Life“ от магазина за приложения на вашите мобилни устройства. Ако вече използвате приложението, не забравяйте да го актуализирате до последната версия.

Отворете приложението, ако вече имате акаунт, използвайте го за да влезете. Ако сте нов в Imou, следвайте указанията на екрана, за да създадете своя акаунт.


04

Настройте шлюза


Нека започнем настройката на устройството с:

сдвояване на шлюза


- 1 Включете устройството в контакта с включения USB кабел и адаптер за захранване.




- 2 Натиснете бутона и изчакайте, докато индикаторът започне да мига бързо в синьо.



- 3 Стартирайте приложението. На началната страница докоснете + в горния десен ъгъл и изберете „Добавяне ръчно“.



- 4 Изберете шлюза или в списъка с продукти и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.




LED индикация

	Състояние на индикатора	Състояние на устройството
●	Плътно червено	Стартиране; Неизправност
⚡	Бързо мигащо червено	Алармата се задейства
⚡	Мигащо червено бавно	Офлайн
●	Плътно синьо	Работи правилно
⚡	Бързо мига в синьо	Готов за мрежова връзка
⚡	Мигащо синьо бавно	Готови за сдвояване с подустройствата
⚡	Редуване червено и синьо	Актуализиране на фърмуера
⚡	Мигащо лилаво (червено и синьо смесено)	Свързване с облака


Функционален бутон

- За да активирате ръчно мрежовата връзка, натиснете и задръжте бутона в горната част на шлюза за 5 секунди, след което индикаторната светлина ще започне да мига бързо в синьо.
- За да сдвоите с IoT устройства, натиснете горния бутон веднъж, и индикаторната светлина ще мига синьо бавно.
- За да изчистите алармата, след като сирената звучи, натиснете горния бутон веднъж.




Нулиране

За да нулирате шлюза, поставете щифт или изправен клип в отвора за нулиране на дъното на устройството и го задръжте за поне 5 секунди.




Инсталирайте шлюза

За да се гарантира стабилната връзка между шлюза и свързаните с него под-устройства, шлюзът трябва да бъде поставен в центъра на мястото, където са инсталирани под-устройствата, и в рамките на 6 метра (19.7 фута) от обхвата на Wi-Fi рутера.



За да инсталирате шлюза, просто го поставете на масата близо до електрически контакт. Включете шлюза с предоставения адаптер за захранване.



Настройване на подустройства

Имаме 2 метода за сдвояване и свързване на Imou устройства с Imou Gateway. Преди да започнете настройката, уверете се, че шлюзът е настроен и е онлайн.

Метод 1: Автоматично сдвояване


- i** Imou Gateway поддържа добавянето на множество подустройства едновременно. Пригответе своя шлюз и подустройствата за режим на сдвояване, устройствата могат автоматично да се свържат към шлюза.
 - 1** **Подгответе шлюза към режим на сдвояване**
Натиснете горния бутон на шлюза веднъж, за да влезете в режим за сдвояване на подустройство, докато индикаторът му мига бавно в синьо.
 - 2** **Подгответе под-устройството в режим на сдвояване**
Доближете устройството до шлюза и докоснете, за да прочетете как да влезете в режим за сдвояване на устройството. След това устройството автоматично ще се свърже с шлюза.
- Чифт сензори за врати и прозорци
Чифт Бутон за аварийна аларма
Чифт Датчик за движение
- 3** След като сдвояването приключи, ще намерите подустройствата си, показани на началната страница на приложението Imou Life.

Метод 2: Използвайте приложението Imou Life


- 1** Стартирайте приложението Imou Life и докоснете + в горния десен ъгъл и изберете „Добавяне ръчно“.
- 2** Изберете „Сензори“ и докоснете модела на устройството, който искате да добавите.
- 3** Изберете дом и шлюза, към който искате устройството да се свърже.
- 4** Следвайте инструкциите на екрана, за да настроите устройството си.

Чифт сензори за врати и прозорци


- 1 Плъзнете се и отворете капака.



- 2 Издърпайте изолационното фолио на батерията, за да включите устройството.




- 3 Натиснете и задръжте бутона за 5 секунди, докато LED индикаторът започне да мига в зелено, за да влезете в режим на удвояване.




Инсталирайте устройството

- Избършете вратата и рамката на вратата, за да я поддържате чиста от прах.
- Подравняване на магнита и сензора, когато линиите на двете повърхности са успоредни с максимум 10 mm (0.03 ") един от друг.²
- Използвайте стикера, за да залепите устройството на врати или прозорци.




Чифт Бутон за аварийна аларма


- 1 Плъзнете се и отворете капака.



- 2 Издърпайте изолационния филм на батерията, за да захранвате устройството.



- 3 Използвайте игла, за да натиснете бутона за нулиране за 5 секунди, докато светодиодът мига зелено, за да влезете в режим на сдвояване.



Инсталирайте устройството

Монтиране на маса

Поставете устройството на равна и чиста повърхност.



Стенен монтаж

Отстранете защитното фолио от лепящата стикер и прикрепете устройството там, където искате да го инсталирате.




Чифт Датчик за движение

- 1 Завъртете монтажната основа обратно на часовниковата стрелка, за да я премахнете.



- 2 Извадете изолационния филм на батерията.





- 3 Задръжте бутона Set за 5 секунди, докато светодиодът мига зелено, за да влезете в режим на сдвояване.




Инсталирайте устройството

- Устройството не трябва да бъде изложено на източници на топлина, като климатик, електрически вентилатор, хладилник, фурна или слънчева светлина.
- Поставете устройството на място, където вашите домашни любимци не могат да се доближат до него, като се катерят по мебелите.




Премахнете защитното фолио от лепилната лепенка 3М и прикрепете магнитната основа там, където искате да я инсталирате.



06

Сменете батерията

i Уверете се, че вашата система е деактивирана.



- 1 Отворете капака на отделението за батерии.
- 2 Извадете батерията от кутията на държача за батерията.
- 3 Сменете новия и поставете отново капака.

Vsebina

01 | Pregled

02 | Pridobite podporo Imou

03 | Nastavite račun Imou Life

04 | Nastavite prehod

Povežite Gateway

05 | Nastavite podnaprave

Združite Senzor za vrata/okno

Povežite Gumb za nujni alarm


Združite Senzor gibanja

06 | Zamenjaj baterijo


01

Pregled


Prehod




Senzor za vrata in okna



Gumb za alarm v sili




Senzor gibanja



Načrtovanje lokacije

- i** Ta diagram ponuja primer postavitvenega sloga za naprave Imou. Postavitev lahko prilagodite svojemu domu.



02

Pridobite podporo Imou



Za dostop do vprašanj in odgovorov, podpore in več informacij obiščite:

<https://www.imou.com/support>



Podpora e- pošte:

service.global@imoulife.com



Ostani v stiku z nami:

[@imouglobal](#)

03

Nastavite račun Imou Life

Poiščite in prenesite aplikacijo »Imou Life« iz trgovine z aplikacijami na vaše mobilne naprave. Če že uporabljate aplikacijo, jo obvezno posodobite na najnovejšo različico.

Odprite aplikacijo, če že imate račun, ga uporabite za prijavo. Če ste novi v Imou, sledite navodilom na zaslonu, da ustvarite svoj račun.


04

Nastavite prehod


Začnimo z nastavitvijo naprave:

Povežite Gateway


- 1 Priključite napravo v vtičnico s priloženim USB kablom in napajalnikom.




- 2 Pritisnite gumb in počakajte, da indikator hitro začne utripati modro.



- 3 Zaženite aplikacijo. Na domači strani tapnite + v zgornjem desnem kotu in izberite 'Dodaj ročno'.



- 4 Izberite prehod ali na seznamu izdelkov in sledite navodilom na zaslону, da dokončate nastavev.




Kazalnik LED

	Indikatorski status	Status naprave
●	Trdna rdeča	Zagon; napaka
☀	Rdeča hitro utripa	Sprožilen alarm
☐	Počasi utripajoče rdeče	Brez povezave
●	Trdna modra	Deluje pravilno
☀	Hitro utripanje modre barve	Pripravljen na omrežno povezavo
☐	Utrpanje modre počasi	Pripravljen za združevanje s podnapravi
☀	Izmenično rdeča in modra	Posodabljanje vdelane programske opreme
☀	Utripajoča vijolična (mešanica rdeče in modre)	Povezovanje z oblak


Funkcijski gumb

- Če želite ročno omogočiti omrežno povezavo, pritisnite in držite gumb na vrhu prehoda 5 sekund, indikator pa bo hitro utripal modro.
- Če želite seznaniti z napravami Imou, enkrat pritisnite zgornji gumb in indikatorna lučka bo počasi utripala modro.
- Če želite izklopiti alarm, ko se oglasi sirena, enkrat pritisnite zgornji gumb.




Ponastavi

Če želite ponastaviti prehod, vstavite zatič ali poravnano sponko v luknjo za ponastavitev na dnu naprave in jo držite vsaj 5 sekund.




Namesti prehod

Da bi zagotovili stabilno povezavo med preходом in njegovimi povezanimi podnapravami, je prehod optimalno postaviti centralno na mesto, kjer so nameščene podnaprave, in znotraj 6 metrov (19,7 čevljev) dometa usmerjevalnika Wi-Fi.



Če želite namestiti prehod, ga preprosto postavite na mizo blizu električne vtičnice. Vključite prehod s priloženim napajalnikom.



05

Nastavite podnaprave

Imamo 2 metodi za povezovanje in povezovanje Imou naprav z Imou Gateway. Pred začetkom nastavitve se prepričajte, da je prehod postavljen in je na spletu.

Metoda 1: Samodejno seznanjanje


- i** Imou Gateway podpira dodajanje več podnaprav naenkrat. Pripravite svoj prehod in podnaprave na način seznanjanja, naprave se lahko samodejno povežejo s prehodom.
 - 1** **Pripravite prehod v način uparjanja**
Pritisnite zgornji gumb na prehodu enkrat, da vstopite v način združevanja podnaprav, medtem ko bo njegova indikatorska lučka počasi utripala modro.
 - 2** **Pripravite podnapravo v načinu seznanjanja**
Postavite napravo blizu prehoda in se dotaknite, da preberete, kako vstopiti v način seznanjanja naprave. Naprava se bo nato samodejno povezala z prehodom.
- 
 - Združite Senzor za vrata/okno
 - Povežite Gumb za nujni alarm
 - Združite Senzor gibanja
- 3** Ko je seznanjanje končano, bodo vaši podnapravi prikazani na domači strani aplikacije Imou Life.

Metoda 2: Uporabite aplikacijo Imou Life

- 1** Zaženite aplikacijo Imou Life in tapnite + v zgornjem desnem kotu ter izberite »Dodaj ročno«.
- 2** Izberite „Senzorji“ in tapnite model naprave, ki ga želite dodati.
- 3** Izberite dom in prehod, na katerega želite povezati napravo.
- 4** Sledite navodilom na zaslonu, da nastavite svojo napravo.

Združite Senzor za vrata/okno


- 1 Zdrsni in odpri pokrov.



- 2 Odstranite izolacijski film baterije, da vklopite napravo.




- 3 Pritisnite in držite gumb 5 sekund, dokler LED indikator ne začne utripati zeleno, da vstopite v način seznanjanja.




Namestite napravo

- Obrišite vrata in okvir vrat, da jih očistite prahu.
- Poravnajte magnet in senzor, ko so črte na obeh površinah vzporedno z največ 10 mm (0,03") razmika.2
- Uporabite nalepko, da napravo pritrdite na vrata ali okna.




Povežite Gumb za nujni alarm


- 1 Zdrsните in odprite pokrov.



- 2 Izvlecite izolacijski film baterije za vklop naprave.



- 3 Uporabite zatič, da pritisnete gumb za ponastavitev za 5 s, dokler LED ne zasveti zeleno in vstopi v način seznanjanja.



Namestite napravo

Pritrditev tabele

Postavite napravo na ravno in čisto mesto.



Stensko montažo

Odstranite zaščitno folijo s lepilne nalepke in napravo pritrdite tja, kjer jo želite namestiti.




Združite Senzor gibanja

- 1 Zavrtite osnovo za montažo v nasprotni smeri urinega kazalca, da jo odstranite.



- 2 Odstranite izolacijski film baterije.





- 3 Pritisnite gumb Set za 5 s, dokler LED ne začne utripati zeleno, da vstopite v način seznanjanja.




Namestite napravo

- Naprava ne sme biti obrnjena proti virom toplote, kot so klimatska naprava, električni ventilator, hladilnik, pečica ali sončna svetloba.
- Napravo pritrdite na mesto, kjer vaši ljubljenci ne morejo priti blizu z vzpenjanjem na pohištvo.




Odstranite zaščitno folijo z 3M lepilnega traku in pritrdite magnetno podlago na mesto, kjer želite namestiti.



06

Zamenjaj baterijo

i Prepričajte se, da je sistem razorožen.



- 1** Odprite pokrov prostora za baterije.
- 2** Odstranite baterijo iz ohišja za baterije.
- 3** Zamenjajte novega in ponovno pritrdite pokrov.

Sadržaj

01 | Pregled

02 | Dobiti podršku Imou

03 | Postavite Imou Life račun

04 | Postavi Gateway

Uparite Gateway

05 | Postavljanje poduređaja

Uparite Senzor vrata/prozora

Upari Gumb za hitan alarm


Uparite Senzor pokreta

06 | Promijeni bateriju


01

Pregled


Vrata




Senzor za vrata i prozor



Gumb za hitnu uzbuenu




Senzor pokreta



Planiranje lokacije

- i** Ovaj dijagram pruža primjer rasporeda za Imou uređaje. Možete prilagoditi raspored svom domu.



Dobiti podršku Imou



Za pristup Q&A, podršku i više informacija, posjetite:
<https://www.imou.com/support>



Podrška putem e-maila:
service.global@imoulife.com



Ostanite povezani s nama:
[@imouglobal](#)

03

Postavite Imou Life račun

Pronađite i preuzmite aplikaciju „Imou Life“ iz trgovine aplikacija na svojim mobilnim uređajima. Ako već koristite aplikaciju, obavezno je ažurirajte na najnoviju verziju.

Otvorite aplikaciju, ako već imate račun, upotrijebite ga za prijavu. Ako ste novi u Imou, slijedite upute na ekranu kako biste stvorili svoj račun.


04

Postavi Gateway


Započnimo postavljanje uređaja sa:

Uparite Gateway


- 1 Priključite uređaj u utičnicu pomoću priloženog USB kabela i adaptera za napajanje.



- 2 Pritisnite gumb i pričekajte dok indikator ne počne brzo treptati plavo.



- 3 Pokreni aplikaciju. Na početnoj stranici dodirnite + u gornjem desnom kutu i odaberite 'Dodaj ručno'.



- 4 Odaberite pristupnik ili na popisu proizvoda i slijedite upute na ekranu kako biste dovršili postavljanje.




LED indikator

	Status pokazatelja	Status uređaja
●	Čvrsta crvena	Podizanje sustava; Kvar
⦿	Brzo treperi crveno	Alarm je aktiviran
⦿	Polako treperi crveno	Izvan mreže
●	Čvrsto plavo	Ispravno radi
⦿	Brzo treperi plavom bojom	Spremni za mrežnu vezu
⦿	Polako treperi plavo	Spreman za uparivanje s poduređajima
⦿	Naizmjenično crvena i plava	Ažuriranje firmvera
⦿	Treperi purpurno (crvena i plava pomiješane)	Povezivanje s oblakom


Dugme za funkciju

- Da biste ručno omogućili mrežnu vezu, pritisnite i držite gumb na vrhu pristupnika 5 sekundi, a indikator će brzo treptati plavo.
- Da biste uparili s lnom uređajima, pritisnite gornji gumb jednom i indikatorsko svjetlo će polako treptati plavom bojom.
- Za resetiranje alarma nakon što sirena zazvoni, pritisnite gornji gumb jednom.




Resetiraj

Za resetiranje pristupne točke, umetnite iglu ili ispravljenu kopču u otvor za resetiranje na dnu uređaja i držite ga najmanje 5 sekundi.




Instaliraj Gateway

Kako bi se osigurala stabilna veza između pristupnika i njegovih uparenih poduređaja, pristupnik je optimalno postaviti u središte gdje su poduređaji instalirani i unutar 6 metara (19,7 stopa) dometa Wi-Fi usmjerivača.



Za instaliranje gatewaya, samo ga stavite na stol blizu električne utičnice. Priključite pristupnik s priloženim adapterom za napajanje.



Postavljanje poduređaja

Imamo 2 metode za uparivanje i povezivanje Imou uređaja s Imou Gatewayem. Prije nego što započnete postavljanje, provjerite je li pristupnik postavljen i na mreži.

Metoda 1: Automatsko uparivanje

- i** Imou Gateway podržava dodavanje više pod-uređaja odjednom. Pripremite svoj gateway i pod-uređaje za način uparivanja, uređaji se mogu automatski povezati s gatewayom.
- 1** **Pripremite pristup za način uparivanja**
Pritisnite gornji gumb na pristupniku jednom da uđete u način uparivanja pod-uređaja, dok će njegova indikatorska lampica polako treptati plavo.
- 2** **Pripremite poduređaj u načinu uparivanja**
Približite uređaj gatewayu i dodirnite kako biste pročitali kako ući u način uparivanja za uređaj. Zatim će se uređaj automatski povezati s pristupnikom.



Uparite Senzor vrata/prozora

Upari Gumb za hitan alarm

Uparite Senzor pokreta


- 3** Nakon što je sparivanje dovršeno, pronaći ćete svoje pod-uređaje prikazane na početnoj stranici aplikacije Imou Life.

Metoda 2: Koristite aplikaciju Imou Life

- 1** Pokrenite aplikaciju Imou Life i dodirnite + u gornjem desnom kutu i odaberite 'Dodaj ručno'.
- 2** Odaberite „Senzori“ i dodirnite model uređaja koji želite dodati.
- 3** Odaberite Dom i pristupnik na koji želite da uređaj bude povezan.
- 4** Slijedite upute na ekranu kako biste postavili svoj uređaj.

Uparite Senzor vrata/prozora


- 1 Klizite i otvorite poklopac.



- 2 Izvucite filmsku traku za izolaciju baterije kako biste uključili uređaj.




- 3 Pritisnite i držite gumb 5 sekundi dok LED indikator ne zatreperi zeleno za ulazak u način uparivanja.




Instalirajte uređaj

- Obrišite vrata i okvir vrata kako bi ostali čisti od prašine.
- Poravnajte magnet i senzor kada su linije na obje površine paralelne i udaljene najviše 10 mm (0,03 inča).²
- Koristite naljepnicu da pričvrstite uređaj na vrata ili prozore.




Upari Gumb za hitan alarm


- 1 Kliznite i otvorite poklopac.



- 2 Izvucite foliju za izolaciju baterije kako biste uključili uređaj.



- 3 Upotrijebite iglu za pritisak na gumb za resetiranje 5 sekundi dok LED ne zatreperi zeleno kako biste ušli u način uparivanja.



Postavi uređaj

Montaža stola

Postavite uređaj na ravno i čisto mjesto.




Zidna montaža

Uklonite zaštitnu foliju s ljepljive naljepnice i pričvrstite uređaj na mjesto gdje ga želite instalirati.




Uparite Senzor pokreta

- 1 Okrenite postolje za montažu suprotno od kazaljke na satu kako biste ga uklonili.



- 2 Izvucite izolacijsku foliju baterije.





- 3 Držite tipku Set pritisnutom 5 sekundi dok LED ne zatreperi zeleno kako bi ušao u način uparivanja.




Instalirajte uređaj

- Uređaj ne smije biti okrenut prema izvorima topline, kao što su klima uređaj, električni ventilator, hladnjak, pećnica ili sunčeva svjetlost.
- Priložite uređaj na mjestu gdje vaši kućni ljubimci ne mogu doći do njega penjući se na namještaj.




Uklonite zaštitnu foliju s 3M naljepnice i pričvrstite magnetsku bazu na mjesto gdje želite instalirati.



06

Promijeni bateriju

i Provjerite je li vaš sustav deaktiviran.



- 1 Otvorite poklopac pretinca za baterije.
- 2 Izvadite bateriju iz kućišta držača baterije.
- 3 Zamijenite novi i ponovno pričvrstite poklopac.

Imou