



1 Herunterladen von Bedienungsanleitungen

Verwenden Sie den Link www.conrad.com/downloads (oder scannen Sie den QR-Code), um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen (oder neue/aktuelle Versionen, wenn verfügbar). Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Steckdosenleiste, die über eine 3-polige Steckdose (passend für GST18) verbunden werden kann.

Das Produkt ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie es also nicht im Freien.

Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist in jedem Fall zu vermeiden.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Kurzschluss, Feuer, Stromschlag oder anderen Gefährdungen führen.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

USB4®, USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken von USB Implementers Forum.

3 Lieferumfang

- Produkt
- 2x Abdeckungen
- 2x Montageplatten
- Bedienungsanleitung
- 4 x Schrauben

4 Symbolerklärung

Folgende Symbole befinden sich auf dem Produkt/Gerät oder im Text:



Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zu Verletzungen führen können.



Dieses Symbol warnt vor gefährlicher Spannung, die zu Verletzungen durch einen elektrischen Schlag führen kann.

5 Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

5.1 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Falls Sie Fragen haben, die mit diesem Dokument nicht beantwortet werden können, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an sonstiges Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

5.2 Handhabung

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

5.3 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor hoher Feuchtigkeit und Nässe.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.

5.4 Bedienung

- Sollten Sie Zweifel bezüglich des Betriebs, der Sicherheit oder dem Anschließen des Produkts haben, wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Sehen Sie UNBEDINGT davon ab, das Produkt selbst zu reparieren. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

5.5 Bohren



Vergewissern Sie sich vor dem Bohren in die Montagefläche und dem Einsetzen von Befestigungsmitteln, dass keine elektrischen Leitungen oder Rohre darunter liegen, die beschädigt werden könnten. Bei versehentlichem Anbohren elektrischer Leitungen besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlags!

5.6 Angeschlossene Geräte

- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.

5.7 Steckdosen

- Das Produkt ist mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet. Nur wenn beide Kontakte eines Netzsteckers in beide Öffnungen gleichzeitig eingeführt werden, gibt die integrierte Mechanik die Öffnung der Steckdose frei.
- Lassen Sie in Anwesenheit von Kindern besondere Vorsicht walten. Kinder können die Gefahren, die beim falschen Umgang mit elektrischen Geräten entstehen, nicht erkennen. Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!

5.8 Produkt

- Defekte Steckdosen müssen sofort außer Betrieb genommen werden.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen! Nehmen Sie im Fehlerfall das Produkt außer Betrieb (trennen Sie es vom Stromnetz).
- Die Anzahl der Verbraucher, die angeschlossen werden können, ist unbegrenzt, solange die Gesamtlastleistung 3680 W nicht überschreitet.
- Die Kabellänge beträgt maximal 30 m bei Verwendung eines H05VV-F 3G1,5 mm² Kabels.

6 Reinigung und Wartung

Wichtig:

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

1. Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung.
2. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

7 Entsorgung



Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen mit diesem Symbol gekennzeichnet werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall zu entsorgen ist.

Jeder Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Endnutzer sind verpflichtet, Altbatterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Conrad stellt Ihnen folgende **kostenlose** Rückgabemöglichkeiten zur Verfügung (weitere Informationen auf unserer Internet-Seite):

- in unseren Conrad-Filialen
- in den von Conrad geschaffenen Sammelstellen
- in den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen

Für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät ist der Endnutzer verantwortlich.


Beachten Sie, dass in Ländern außerhalb Deutschlands evtl. andere Pflichten für die Altgeräte-Rückgabe und das Altgeräte-Recycling gelten.

8 Technische Daten

8.1 Best.-Nr.: 3436116

Eingang	230 VAC, 16 A
Leistung	max. 3680 W
Anzahl der Steckdosen.....	4
Erhöhter Berührungsschutz.....	Ja
Stecker (passend für GST18).....	3-polige Steckdose, 3-poliger Stecker
Betriebs-/Lagerbedingungen	-10 bis +40 °C, 30 - 95 % rF (nicht kondensierend)
Gewicht.....	312 g


8.1.1 Abmessungen (mm)



8.2 Best.-Nr.: 3436117

Eingang	230 V/AC, 16 A
Leistung	max. 3680 W
Anzahl der Steckdosen	3
Erhöhter Berührungsschutz	Ja
Stecker (passend für GST18)	3-polige Steckdose, 3-poliger Stecker
Betriebs-/Lagerbedingungen	-10 bis +40 °C, 30 - 95 % rF (nicht kondensierend)
Gewicht	268 g

8.2.1 Abmessungen (mm)



8.3 Best.-Nr.: 3436118


Eingang	230 V/AC, 16 A
Leistung	max. 3680 W
Erhöhter Berührungsschutz	Ja
Anzahl der Steckdosen	3

USB-Ausgänge	1 x USB-A, 1 x USB-C®
	Überstrom & Überhitzungsschutz
	Unterstützung für Schnellladung (PD)
Stecker (passend für GST18)	3-polige Steckdose, 3-poliger Stecker
Betriebs-/Lagerbedingungen	-10 bis +40 °C, 30 - 95 % rF (nicht kondensierend)
Gewicht	354 g

8.3.1 Angaben nach Verordnung 2019/1782

Anschrift	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau
Handelsregisternummer	HRB 3896
Modellkennung	G4103X-2AC
Eingangsspannung	230V/AC
Eingangswechselstromfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	USB-A 1: 5,0 V/DC 3,0 A Max. 15,0 W 9,0 V/DC 2,0 A Max. 18,0 W 12,0 V/DC 1,5 A Max. 18,0 W
Ausgangsstrom	USB-C® 1: 5,0 V/DC 3,0 A Max. 15,0W 9,0 V/DC 3,0 A Max. 27,0 W 12,0 V/DC 2,5 A Max. 30,0 W 15,0 V/DC 2,0 A Max. 30,0 W 20,0 V/DC 1,5 A Max. 30,0 W
Ausgangsleistung	USB-A 1 + USB-C® 1: 5,0 V/DC 3,0 A max. 15,0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	83,4%
Effizienz bei geringer Last (10 %)	81,1%
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,06W

8.3.2 Abmessungen



Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Copyright by Conrad Electronic SE.
*3436116 3436117 3436118_V3_1125_dh_mh_de 36028799270480523-1 I5/O3 en

Socket Module, Black

Item no: 3436116 (4x sockets)

Item no: 3436117 (3x sockets)

Item no: 3436118 (3x sockets, 1x USB-C®, 1x USB-A)



1 Operating Instructions for download

Use the link www.conrad.com/downloads (alternatively scan the QR code) to download the complete operating instructions (or new/current versions if available). Follow the instructions on the web page.

2 Intended use

The product is a socket strip that can be linked via 3-pin socket (suitable for GST18).

The product is intended for indoor use only. Do not use it outdoors.

Contact with moisture must be avoided under all circumstances.

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged.

Improper use can result in short circuits, fires, electric shocks or other hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the operating instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the operating instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved. USB4®, USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

3 Delivery contents

- Product
- 2x covers
- 2x Mounting plates
- Operating instructions
- 4x Screws

4 Description of symbols

The following symbols are on the product/appliance or are used in the text:



The symbol warns of hazards that can lead to personal injury.



The symbol warns of dangerous voltage that can lead to personal injury by electric shock.

5 Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

5.1 General

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- If you have questions which remain unanswered by this information product, contact our technical support service or other technical personnel.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.

5.2 Handling

- Handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.

5.3 Operating environment

- Do not place the product under any mechanical stress.
- Protect the appliance from extreme temperatures, strong jolts, flammable gases, steam and solvents.
- Protect the product from high humidity and moisture.
- Protect the product from direct sunlight.

5.4 Operation

- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the product.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. DO NOT attempt to repair the product yourself. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.

5.5 Drilling



When penetrating the surface e.g. drilling or inserting fasteners, make sure no cables or pipes are damaged. Inadvertently penetrating electric cables causes the life-threatening danger of an electric shock!

5.6 Connected devices

- Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.

5.7 Enhanced protection against accidental contact

- The product is equipped with an enhanced protection against accidental contact. An integrated mechanism will release the holes of the receptacle only, if the two prongs of a power plug are inserted into the two holes at once.
- Take special caution when children are around. Children cannot recognize the danger arising from the incorrect use of electrical devices. There is a risk of a life-threatening electric shock!

5.8 Product

- Faulty sockets must be taken out of operation immediately.
- Do not open the product! In the event of a fault, take the product out of operation (disconnect it from the mains supply).
- There is no limit for the number of sockets that can be linked, as long as the total load power does not exceed 3680 W.
- Cable length is max. 30 m if using H05VV-F 3G1.5 mm².

6 Cleaning and care

Important:

- Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.
- Do not immerse the product in water.

1. Disconnect the product from the power supply.
2. Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

7 Disposal



This symbol must appear on any electrical and electronic equipment placed on the EU market. This symbol indicates that this device should not be disposed of as unsorted municipal waste at the end of its service life.

Owners of WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) shall dispose of it separately from unsorted municipal waste. Spent batteries and accumulators, which are not enclosed by the WEEE, as well as lamps that can be removed from the WEEE in a non-destructive manner, must be removed by end users from the WEEE in a non-destructive manner before it is handed over to a collection point.

Distributors of electrical and electronic equipment are legally obliged to provide free take-back of waste. Conrad provides the following return options **free of charge** (more details on our website):

- in our Conrad offices
- at the Conrad collection points
- at the collection points of public waste management authorities or the collection points set up by manufacturers or distributors within the meaning of the ElektroG

End users are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of.


It should be noted that different obligations about the return or recycling of WEEE may apply in countries outside of Germany.

8 Technical data

8.1 Item No.: 3436116

Input	230 V/AC, 16 A
Power	max. 3680 W
Socket outlets	4
Enhanced protection against accidental contact	Yes
Connector (suitable for GST18)	3-pin socket, 3-pin plug
Operating/storage conditions	-10 to + 40 °C, 30-95 % RH (non-condensing)
Weight	312 g


8.1.1 Dimensions (mm)



8.2 Item No.: 3436117

Input	230 V/AC, 16 A
Power	max. 3680 W
Socket outlets	3
Enhanced protection against accidental contact	Yes
Connector (suitable for GST18)	3-pin socket, 3-pin plug
Operating/storage conditions	-10 to + 40 °C, 30-95 % RH (non-condensing)
Weight	268 g

8.2.1 Dimensions (mm)



8.3 Item No.: 3436118


Input	230 V/AC, 16 A
Power	max. 3680 W
Enhanced protection against accidental contact	Yes

Socket outlets	3
USB outlets	1x USB-A, 1x USB-C® over-current & over-heat protection Fast charge (PD) support
Connector (suitable for GST18)	3-pin socket, 3-pin plug
Operating/storage conditions	-10 to + 40 °C, 30-95 % RH (non-condensing)
Weight	354 g

8.3.1 Data according to EU regulation 2019/1782

Manufacturer	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau
Commercial registration number	HRB 3896
Model identifier	G4103X-2AC
Input voltage	230V/AC
Input AC frequency	50/60 Hz
Output voltage	USB-A 1: 5.0 V/DC 3.0 A Max.15.0 W 9.0 V/DC 2.0 A Max.18.0 W 12.0 V/DC 1.5 A Max.18.0 W
Output current	USB-C® 1: 5.0 V/DC 3.0 A Max.15.0W 9.0 V/DC 3.0 A Max. 27.0 W 12.0 V/DC 2.5 A Max. 30.0 W 15.0 V/DC 2.0 A Max. 30.0 W 20.0 V/DC 1.5 A Max. 30.0 W
Output power	USB-A 1 + USB-C® 1: 5.0 V/DC 3.0 A Max.15.0 W
Average active efficiency	83.4%
Efficiency at low load (10 %)	81.1%
No-load power consumption	0.06W

8.3.2 Dimensions



This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
All rights including translation reserved. Reproduction by any method (e.g. photocopying, microfilming or the capture in electronic data processing systems) requires prior written approval from the editor. Reprinting, also in part, is prohibited.
This publication reflects the technical status at the time of printing.
Copyright by Conrad Electronic SE.
*3436116 3436117 3436118_V3_1125_dh_mh_en 36028799270480523-2 I5/O3 en

Stopcontactenmodule, Zwart

Bestelnr.: 3436116 (4x stopcontacten)

Bestelnr.: 3436117 (3x stopcontacten)

Bestelnr.: 3436118 (3x stopcontacten, 1x USB-C®, 1x USB-A)



1 Gebruiksaanwijzingen voor download

Gebruik de link www.conrad.com/downloads (of scan de QR-code) om de volledige gebruiksaanwijzingen te downloaden (of nieuwe/huidige versies indien beschikbaar). Volg de instructies op de webpagina.

2 Beoogd gebruik

Dit product is een stekkerdoos die via een 3-polige stekker (geschikt voor GST18) kan worden aangesloten.

Het product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis.

Contact met vocht moet absoluut worden vermeden.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hier beschreven, kan het product worden beschadigd.

Verkeerd gebruik kan leiden tot kortsluiting, brand, elektrische schokken of andere gevaren.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

USB4®, USB Type-C® en USB-C® zijn gedeponeerde handelsmerken van USB Implementers Forum.

3 Leveringsomvang

- Product
- 2x afdekkappen
- 2x Mounting plates
- Gebruiksaanwijzing
- 4x schroeven

4 Beschrijving van de symbolen

De volgende symbolen staan op het product/apparaat of worden gebruikt in de tekst:



Dit symbool waarschuwt voor gevaren die tot persoonlijk letsel kunnen leiden.



Dit symbool waarschuwt voor gevaarlijke spanning die kan leiden tot persoonlijk letsel door elektrische schokken.

5 Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterende persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

5.1 Algemeen

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Als u nog vragen hebt die niet door dit informatieproduct zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantendienst of ander technisch personeel.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.

5.2 Omgang

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.

5.3 Bedrijfsomgeving

- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Bescherm het product tegen hoge luchtvochtigheid en vocht.
- Bescherm het product tegen direct zonlicht.

5.4 Bediening

- Neem contact op met een deskundige wanneer u twijfelt over de werking, veiligheid of verbinding van het product.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Probeer het product NIET zelf te repareren. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.

5.5 Boren



Zorg ervoor geen kabels of leidingen te beschadigen wanneer u de oppervlakte penetreert, bijv. tijdens het boren of het insteken van bevestigingen. Het per ongeluk penetreren van elektriciteitskabels vormt een levensgevaarlijk risico op elektrische schokken!

5.6 Aangesloten apparaten

- Neem tevens de veiligheids- en gebruiksinstructies van andere apparaten die op het product zijn aangesloten in acht.

5.7 Verbeterde beveiliging tegen onbedoelde aanraking

- Het product is uitgerust met verbeterde aanraakbeveiliging. Alleen wanneer beide contacten van een stekker tegelijkertijd in beide openingen worden gestoken, opent het geïntegreerde mechanisme de opening van het stopcontact.
- Wees dus extra voorzichtig als er kinderen in de buurt zijn. Kinderen kunnen de gevaren niet inschatten die ontstaan als elektrische apparaten op verkeerde wijze gebruikt worden. Er bestaat levensgevaar door een elektrische schok!

5.8 Product

- Defecte stopcontacten moeten onmiddellijk buiten bedrijf worden gesteld.
- Open het product niet! Bij een storing moet het product buiten bedrijf worden gesteld (verbinding met het elektriciteitsnet moet worden verbroken).
- Er is geen limiet voor het aantal stopcontacten dat kan worden aangesloten, zolang het totale vermogen niet hoger is dan 3680 W.
- De kabellengte is maximaal 30 m bij gebruik van H05VV-F 3G1,5 mm².

6 Onderhoud en reiniging

Belangrijk:

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, wrijfalkohol of andere chemische oplossingen. Ze beschadigen de behuizing en kunnen storingen in het product veroorzaken.
- Dompel het product niet in water.

1. Koppel het product los van de voeding.
2. Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

7 Verwijdering



Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Europese markt wordt gebracht, moet met dit symbool zijn gemarkeerd. Dit symbool geeft aan dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden weggegooid.

Iedere bezitter van oude apparaten is verplicht om oude apparaten gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval af te voeren. Eindgebruikers zijn verplicht oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, evenals lampen die op een niet-destructieve manier uit het oude toestel kunnen worden verwijderd, van het oude toestel te scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamelpunt.

Distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk verplicht om oude apparatuur **gratis** terug te nemen. Conrad geeft u de volgende gratis inlevermogelijkheden (meer informatie op onze website):

- in onze Conrad-filiaal
- in de door Conrad gemaakte inzamelpunten
- in de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de terugnamesystemen die zijn ingericht door fabrikanten en distributeurs in de zin van de ElektroG

Voor het verwijderen van persoonsgegevens op het te verwijderen oude apparaat is de eindgebruiker verantwoordelijk.


Houd er rekening mee dat in landen buiten Duitsland andere verplichtingen kunnen gelden voor het inleveren van oude apparaten en het recyclen van oude apparaten.

8 Technische gegevens

8.1 Bestelnr.: 3436116

Ingang.....	230 V/AC, 16 A
Voeding	max. 3680 W
Stopcontactuitgangen.....	4
Verhoogde contactbescherming.....	Ja
Connector (geschikt voor GST18).....	3-polige aansluiting, 3-polige stekker
Bedrijfs-/opslagomstandigheden	-10 tot + 40°C, 30-95% RV (niet condenserend)
Gewicht.....	312 g


8.1.1 Afmetingen (mm)



8.2 Bestelnr.: 3436117

Ingang.....	230 V/AC, 16 A
Voeding	max. 3680 W
Stopcontactenuitgangen.....	3
Verhoogde contactbescherming.....	Ja
Connector (geschikt voor GST18)	3-polige aansluiting, 3-polige stekker
Bedrijfs-/opslagomstandigheden	-10 tot + 40°C, 30-95% RV (niet condenserend)
Gewicht.....	268 g

8.2.1 Afmetingen (mm)



8.3 Bestelnr.: 3436118


Ingang.....	230 V/AC, 16 A
Voeding	max. 3680 W
Verhoogde contactbescherming.....	Ja
Stopcontactenuitgangen.....	3

USB-stopcontacten.....	1x USB-A, 1x USB-C®
	Overstroom & oververhittingsbeveiliging
	Ondersteuning voor snelladen (PD)
Connector (geschikt voor GST18).....	3-polige aansluiting, 3-polige stekker
Bedrijfs-/opslagomstandigheden	-10 tot + 40°C, 30-95% RV (niet condenserend)
Gewicht.....	354 g

8.3.1 Gegevens volgens EU-richtlijn 2019/1782

Fabricant	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau
Handelsregisternummer	HRB 3896
Modelaanduiding	G4103X-2AC
Voedingsspanning	230V/AC
Voedingsfrequentie	50/60 Hz
Uitgangsspanning	USB-A 1: 5,0 V/DC 3,0 A Max.15,0 W 9,0 V/DC 2,0 A Max.18,0 W 12,0 V/DC 1,5 A Max.18,0 W USB-C® 1: 5,0 V/DC 3,0 A Max.15,0W 9,0 V/DC 3,0 A Max. 27,0 W 12,0 V/DC 2,5 A Max. 30,0 W 15,0 V/DC 2,0 A Max. 30,0 W 20,0 V/DC 1,5 A Max. 30,0 W USB-A 1 + USB-C® 1: 5,0 V/DC 3,0 A, Max. 15,0 W
Uitgangsstroom	
Uitgangsvermogen	
Gemiddelde actieve efficiëntie	83,4%
Efficiëntie bij lage belasting (10 %)	81,1%
Energieverbruik in niet-belaste toestand	0,06W

8.3.2 Afmetingen



Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingssystemen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.
Copyright by Conrad Electronic SE.
*3436116 3436117 3436118_V3_1125_dh_mh_nl 36028799270480523-3 I5/O3 en



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto è una presa multipla collegabile tramite presa a 3 poli (compatibile con GST18).

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'utilizzo improprio può causare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari.

Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- 2x viti
- 4x piastre di montaggio
- 2x coperture
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Perforazione



Durante la perforazione della superficie o l'inserimento di elementi di fissaggio, assicurarsi di non danneggiare eventuali cavi o tubi. La perforazione inavvertita di cavi elettrici comporta il pericolo di scossa elettrica fatale!

5.6 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

5.7 Protezione avanzata contro il contatto accidentale

- Il prodotto è dotato di una protezione avanzata contro i contatti accidentali. Solo se entrambi i contatti di una spina sono inseriti contemporaneamente nelle aperture di alimentazione, un meccanismo integrato apre i fori della presa.
- Prestare particolare attenzione in presenza di bambini. Poiché non sono in grado di valutare da soli i pericoli derivanti dall'utilizzo di apparecchi elettrici. Potrebbe verificarsi una scarica elettrica mortale!

5.8 Prodotto

- Le prese difettose devono essere messe fuori servizio immediatamente.
- Non aprire il prodotto! In caso di guasto, mettere il prodotto fuori servizio (scollegarlo dalla rete elettrica).
- Non vi è alcun limite al numero di prese che possono essere collegate, purché la potenza totale non superi i 3680 W.
- La lunghezza del cavo è di max. 30 m se si utilizza H05VV-F 3G1,5 mm².

6 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

7 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.


Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

8 Dati tecnici

8.1 N. d'ordine: 3436116

Ingresso.....	230 V/CA, 16 A
Alimentazione.....	max. 3680 W
Punti presa.....	4
Maggiore protezione contro il rischio di contatto accidentale.....	Si
Connettore (compatibile con GST18)....	Presa a 3 poli, spina a 3 poli
Condizioni di esercizio/conservazione...	da -10°C a +40°C, 30-95% UR (senza condensa)
Peso.....	312 g


8.1.1 Dimensioni (mm)



8.2 N. d'ordine: 3436117

Ingresso..... 230 V/CA, 16 A
Alimentazione..... max. 3680 W
Punti presa 3
Maggiore protezione contro il rischio di contatto accidentale..... Sì
Connettore (compatibile con GST18) Presa a 3 poli, spina a 3 poli
Condizioni di esercizio/conservazione... da -10°C a +40°C, 30-95% UR (senza condensa)
Peso 268 g

8.2.1 Dimensioni (mm)



8.3 N. d'ordine: 3436118


Ingresso..... 230 V/CA, 16 A
Alimentazione..... max. 3680 W
Maggiore protezione contro il rischio di contatto accidentale..... Sì

Punti presa 3
Prese USB..... 1 USB-A, 1 USB-C®
protezione da sovracorrente; protezione da surriscaldamento
Supporto per la ricarica rapida (PD)
Connettore (compatibile con GST18) Presa a 3 poli, spina a 3 poli
Condizioni di esercizio/conservazione... da -10°C a +40°C, 30-95% UR (senza condensa)
Peso 354 g

8.3.1 Dati conformi alla normativa UE 2019/1782

Produttore	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau
Numero di iscrizione nel registro delle imprese	HRB 3896
Identificatore del modello	G4103X-2AC
Tensione di ingresso	230V/AC
Frequenza di ingresso CA	50/60 Hz
Tensione di uscita Corrente di uscita Potenza di uscita	1 USB-A: 5,0 V/CC 3,0 A max. 15,0 W 9,0 V/CC 2,0 A max. 18,0 W 12,0 V/CC 1,5 A max. 18,0 W 1 USB-C®: 5,0 V/CC 3,0 A max. 15,0 W 9,0 V/CC 3,0 A max. 27,0 W 12,0 V/CC 2,5 A max. 30,0 W 15,0 V/CC 2,0 A max. 30,0 W 20,0 V/CC 1,5 A max. 30,0 W 1 USB-A + 1 USB-C®: 5,0 V/CC 3,0 A max. 15,0 W
Rendimento medio in modo attivo	83,4%
Rendimento a basso carico (10 %)	81,1%
Potenza assorbita nella condizione a vuoto	0,06W

8.3.2 Dimensioni



Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.
Copyright by Conrad Electronic SE.
*3436116 3436117 3436118_V3_1125_dh_mh_it 36028799270480523-4 I5/O3 en