


ThermoPro

Luftfeuchtigkeits- Und Temperaturwächter Für Den Innenbereich Bedienungsanleitung



Deutsch..... 2 Italiano..... 13 Español..... 26

50-V20211101 DE IT ES

 GEFAHR!

Dieses Gerät beinhaltet Elektronikteile, die über eine Stromquelle (Batterien) betrieben werden. Lassen Sie Kinder beim Umgang mit dem Gerät nie unbeaufsichtigt! Die Nutzung darf nur wie in der Anleitung beschrieben erfolgen, andernfalls besteht GEFAHR eines STROMSCHLAGS!

Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht benutzen. Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Gummibänder, etc.) von Kindern fernhalten! Es besteht ERSTICKUNGSGEFAHR!

Batterien gehören nicht in Kinderhände! Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polung. Ausgelaufene oder beschädigte Batterien

verursachen Verätzungen, wenn Sie mit der Haut in Berührung kommen. Benutzen Sie gegebenenfalls geeignete Schutzhandschuhe.

 GEFAHR!

Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus. Benutzen Sie nur die empfohlenen Batterien. Gerät und Batterien nicht kurzschließen oder ins Feuer werfen! Durch übermäßige Hitze und unsachgemäße Handhabung können Kurzschlüsse, Brände und sogar Explosionen ausgelöst werden!

 HINWEIS!


Bauen Sie das Gerät nicht auseinander! Wenden Sie sich im Falle eines Defekts bitte an Ihren Fachhändler. Er nimmt mit dem Service-Center Kontakt auf und kann das Gerät ggf. zwecks

Ersetzen Sie schwache oder verbrauchte Batterien immer durch einen komplett neuen Satz Batterien mit voller Kapazität. Verwenden Sie keine Batterien von unterschiedlichen Marken, Typen oder unterschiedlich hoher Kapazität. Batterien sollten aus dem Gerät entfernt werden, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird!

Hinweise zur Reinigung

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromquelle (Batterien entfernen)!

Reinigen Sie das Gerät nur äußerlich mit einem trockenen Tuch. Benutzen Sie keine Reinigungsflüssigkeit, um Schäden an der Elektronik zu vermeiden.



1. Display: Zeigt die aktuelle Luftfeuchtigkeit und Temperatur an und zeichnet die maximale und minimale Luftfeuchtigkeit/Temperatur auf.
2. °C/°F/Clear Taste: Einmal drücken, um die Temperaturanzeige auf °C oder °F zu ändern. Drücken und für 2 Sekunden halten, um die aufgezeichneten Messwerte der maximalen und

minimalen Luftfeuchtigkeit/Temperatur zu löschen.

3. Batteriefach: 1 AAA-Batterie, um das Gerät zu betreiben.
4. Komfortstufe: 3 Symbole: DRY, COMFORT, WET.
Wenn Luftfeuchtigkeit unter 30%: Dry/Trocken.
Wenn Feuchtigkeit zwischen 30% bis 60% UND Temperatur zwischen 68°F bis 79°F (20°C bis 26°C): Comfort/Gemütlich.
Wenn Feuchtigkeit über 60%: Wet/Feucht.
Wenn keine dieser Bedingungen erfüllt ist: Kein Symbol.
5. Völlig drahtloses Gerät und magnetisch zu befestigendes Design.

Vor der ersten Inbetriebnahme

1. Batterie einsetzen bzw. ersetzen: Legen Sie eine AAA Batterie in korrekter Polarität (+) und (-) ein, wie angegeben.
2. Produkt nicht in Wasser tauchen.
3. Der Luftfeuchtigkeits- und Temperaturwächter ist nun einsatzbereit.

Pflege des Luftfeuchtigkeits- und Temperaturwächters

- Nicht extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aussetzen, da dies elektronische und Kunststoff-Teile beschädigen kann.
- Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie ihn mehr als vier Monate lagern wollen.

Spezifikationen

1. Temperaturbereich: -58°F ~ 158°F (-50°C ~ 70°C).
2. Luftfeuchtigkeitsbereich: 10% ~ 99%.
3. Komfort-Display: DRY, COMFORT, WET.
4. Temperaturanzeige: °C/°F wählbar.
5. Temperaturlösung: 0,1°C/°F.
6. Feuchtigkeitsauflösung: 1%.
7. Aktualisierungsfrequenz: 10 Sekunden.
8. Stromversorgung: 1 X AAA 1.5V.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt der Hersteller, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und geltenden Vorschriften der EMV-Richtlinie 2014/30/EG befindet. Die

vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter: <https://itronicsmall.com/eu-declaration-of-conformity/>

Entsorgung



Bedeutung des Symbols „Mülltonne“

- Schonen Sie unsere Umwelt, Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.
- Nutzen Sie die für die Entsorgung von Elektrogeräten vorgesehenen Sammelstellen und geben dort Ihre Elektrogeräte ab, die Sie nicht mehr benutzen werden.
- Sie helfen damit die potenziellen Auswirkungen, durch falsche

Entsorgung, auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

- Sie leisten damit Ihren Beitrag zur Wiederverwertung, zum Recycling und zu anderen Formen der Verwertung von Elektround Elektronik-Altgeräten.
- Informationen, wo die Geräte zu entsorgen sind, erhalten Sie über Ihre Kommunen oder die Gemeindeverwaltungen.



ACHTUNG: Batterien/Akkus dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

- Die Batterien müssen aus dem Gerät entnommen werden.
- Geben Sie verbrauchte Batterien bei zuständigen Sammelstellen oder beim Händler ab.
- Informationen über öffentlichen Sammelstellen erhalten Sie in Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien/Akkus:



- Pb = enthält Blei
- Cd = enthält Cadmium
- Hg = enthält Quecksilber
- Li = enthält Lithium

Zwei Jahre beschränkte Garantie

ThermoPro garantiert für einen Zeitraum von

zwei Jahre ab dem Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Mängeln in Teilen, Material und Verarbeitung ist.

Sollten Reparaturen oder Wartungen im Rahmen dieser Garantie erforderlich sein, kontaktieren Sie für Anleitungen zum Verpacken und Versenden des Produkts an ThermoPro den Kundenservice per Telefon oder E-Mail.

Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte und eventuell haben Sie zudem andere Rechte, die von Staat zu Staat variieren.

Kundenservice


Telefon: 49-215-493-19011

E-Mail: service@buythermopro.com

Servicezeiten: werktags 1:00 PM - 12:00 PM CET

ThermoPro

Misuratore Per L'umidità E La Temperatura Interna Manuale D'uso



Avvertenze di sicurezza generali



PERICOLO!

Questo apparecchio contiene componenti elettronici azionati da una sorgente di corrente (alimentatore e/o batterie). Non consentire ai bambini di utilizzare l'apparecchio senza supervisione!

L'utilizzo deve avvenire soltanto conformemente a quanto descritto nella guida, in caso contrario esiste il PE-RICOLO di SCOSSA ELETTRICA!

I bambini possono utilizzare l'apparecchio soltanto sotto la vigilanza di un adulto. Tenere i materiali di imballaggio (sacchetti di plastica, elastici, ecc.) lontano dai bambini! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!

Le batterie non devono essere manipolate dai

bambini! Per inserire le batterie rispettare la polarità indicata. Le batterie scariche o danneggiate possono causare irritazioni se vengono a contatto con la pelle. Se necessario indossare un paio di guanti di protezione adatto.



PERICOLO!

Non esporre l'apparecchio a temperature elevate. Utilizzare esclusivamente le batterie consigliate. Non cortocircuitare o buttare nel fuoco l'apparecchio e le batterie! Un surriscaldamento oppure un utilizzo non conforme può provocare cortocircuiti, incendi e persino esplosioni!



NOTA!

Non smontare l'apparecchio! In caso di guasto, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato. Egli


provvederà a contattare il centro di assistenza e se necessario a spedire l'apparecchio in riparazione.

IT Sostituire le batterie scariche o usate sempre con una serie di batterie nuove completamente cariche. Non utilizzare batterie di marche, tipi o livelli di carica diversi. Togliere le batterie dall'apparecchio nel caso non venga utilizzato per un periodo prolungato!

NOTE per la pulizia

Prima di procedere con la pulizia, staccare l'apparecchio dalla sorgente di corrente (staccare il connettore oppure rimuovere le batterie)!

Pulire l'apparecchio soltanto con un panno asciutto. Non utilizzare liquidi detergenti per evitare danni ai componenti elettronici.



1. Display: Consente di visualizzare l'umidità e la temperatura e registra la temperatura/umidità massima e minima.
2. Pulsante °C/°F/Clear: Premere una volta per visualizzare la temperatura sul display in °C o °F. Premere e tenere premuto per 2 secondi per cancellare il registro delle temperature minime/massime e dell'umidità.

3. Vano batterie: Contiene una batteria AAA per alimentare l'unità.
4. Livello di comfort: 3 icone: DRY (SECCO), COMFORT (CONFORT), WET (UMIDO).
Se l'umidità è inferiore al 30%: Dry.
Se l'umidità è tra il 30% e il 60% e la temperatura è tra i 68°F-79°F (20°C-26°C): Comfort.
Se l'umidità è superiore al 60%: Wet.
Se nessuna di queste condizioni sono soddisfatte: Nessuna icona.
5. Impiego come modello da tavolo completamente senza fili o può essere appeso con un magnete.

Prima di utilizzarlo per prima volta

1. Inserire o sostituire la batteria: Inserire una batteria AAA con la corretta polarità (+) e (-) come indicato.
2. Non immergere il prodotto in acqua.
3. Il misuratore per l'umidità e la temperatura è ora pronto per l'uso.

Cura del misuratore per l'umidità/temperatura

- Non lasciarlo esposto a temperature troppo alte o basse poiché questo può causare danni alle parti elettroniche e alle materie plastiche.
- Rimuovere la batteria se non si ha intenzione di utilizzarlo per più di quattro mesi.

Caratteristiche

1. Intervallo di temperatura: -58°F ~ 158°F (-50°C ~ 70°C).
2. Intervallo di umidità: 10% ~ 99%.
3. Indicatore del confort: DRY, COMFORT, WET.
4. Indicatore di temperatura: °C/°F selezionabili.
5. Risoluzione temperatura: 0.1°C/°F.
6. Risoluzione umidità: 1%.
7. Frequenza di aggiornamento: 10 secondi.
8. Alimentazione elettrica: 1 X AAA 1.5V.

Dichiarazione di conformità

Con la presente, il produttore dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti di base e alle normative applicabili della Direttiva EMC

2014/30/UE. La dichiarazione completa di conformità può essere trovata a:
<https://itronicsmall.com/eu-declaration-of-conformity/>

Smaltimento



Significato del simbolo "Eliminazione"

- Salvaguardare l'ambiente, gli elettrodomestici non vanno eliminati come rifiuti domestici.
- Per l'eliminazione degli elettrodomestici, fare uso dei posti di raccolta previsti per questo tipo e porre quegli elettrodomestici che non sono più in uso.

- Si contribuisce così ad evitare un effetto potenziale sull'ambiente e sulla salute, dovuto magari ad una eliminazione sbagliata.
- Questo significa un contributo personale alla riutilizzazione, al riciclaggio e altre forme di utilizzazione di elettrodomestici ed apparecchi elettronici usati.
- Si possono trovare le corrispondenti informazioni sugli appositi luoghi di raccolta, nelle amministrazioni dei comuni.



ATTENZIONE: Le batterie/batterie ricaricabili non devono essere smaltite con i rifiuti domestici!

- Le batterie devono essere rimosse dal dispositivo.
- Consegnare le batterie esaurite presso gli appositi centri di raccolta o presso il proprio rivenditore.
- L'autorità locale o comunale può fornire informazioni su centri di raccolta pubblici.

This symbol can be found on batteries/rechargeable batteries which contain hazardous substances:



- Pb = contains lead
- Cd = contains cadmium
- Hg = contains mercury
- Li = contains lithium

Garanzia limitata di due anni

ThermoPro garantisce che questo prodotto è privo di difetti di componenti, materiali e manodopera per un periodo di due anni, dalla data di acquisto.

Se sono necessarie eventuali riparazioni o manutenzioni durante il periodo di garanzia, contattare il Servizio Clienti per telefono o e-mail per ricevere istruzioni su come imballare e spedire il prodotto a ThermoPro.

Questa garanzia conferisce all'utente diritti legali specifici e altri diritti che variano da stato a stato.

Servizio clienti


Telefono: 39-052-317-15570

Email: service@buythermopro.com

Orari: Giorni Lavorativi 1:00 PM - 12:00 PM CET

ThermoPro

Manual De Instrucciones De Higrómetro De Interior Y Monitor De Temperatura Y Humedad



Advertencias de carácter general

⚠ ¡PELIGRO!

Este aparato contiene componentes electrónicos que funcionan mediante una fuente de electricidad (equipo de alimentación supervisión. El uso se deberá realizar de la forma descrita en el manual; de lo contrario, existe PELIGRO de DES-CARGA ELÉCTRICA.

Los niños solo deberían utilizar el aparato bajo supervisión. Mantener los materiales de embalaje (bolsas de plástico, bandas de goma) alejadas del alcance de los niños. ¡Existe PELIGRO DE ASFIXIA!

No dejar las pilas al alcance de los niños. Al colocar las pilas, preste atención a la polaridad. Las pilas descargadas o dañadas producen cau-

sticaciones al entrar en contacto con la piel. Dado el caso, utilice guantes protectores adecuados.

 ¡PELIGRO!

No exponga el aparato a altas temperaturas. Utilice exclusivamente las pilas recomendadas. ¡No cortocircuitar ni arrojar al fuego el aparato o las pilas! El calor excesivo y el manejo inadecuado pueden provocar cortocircuitos, incendios e incluso explosiones.

 ¡ADVERTENCIA!


No desmonte el aparato. En caso de que exista algún defecto, autorizado. Este se pondrá en contacto con el centro de servicio técnico y, dado el caso, podrá enviarle el aparato para su reparación.

Recambie siempre las pilas agotadas o muy usadas por un juego completo de pilas nuevas con plena capacidad. No utilice pilas de marcas o modelos distintos ni de distinto nivel de capacidad. ¡Hay que retirar las pilas del aparato si no se va a usar durante un periodo prolongado!

Instrucciones de limpieza

Antes de limpiar el aparato, desconéctelo de la fuente de electricidad (desenchúfelo o quite las pilas).

Limpie solamente el exterior del aparato con un paño seco. No utilice productos de limpieza para evitar daños en el sistema electrónico.



1. Pantalla: Muestra la actual humedad y temperatura, y récord máxima y mínima humedad/temperatura.
2. °C/°F/Botón de borrado: Presione una vez para cambiar la pantalla de temperatura en °C o °F. Pulse y mantenga pulsado durante 2 segundos para borrar las lecturas máxima y mínima humedad/temperatura de registro.

3. Compartimento de batería: Tiene un 1 batería AAA para encender la unidad.

4. Nivel de confort Comfort : 3 iconos: SECO, CONFORT, HÚMEDO.

Si la humedad es inferior al 30%: seco.

Si la humedad está entre 30 a 60% y temperatura entre 68° F y 79° F (20° C y 26° C): confort.

Si la humedad es superior al 60%: húmedo.

Si no se cumple ninguna de estas condiciones: Ningún icono.

5. Tablero totalmente inalámbrico y diseño montable en imán.

Antes de usar por primera vez

1. Introduzca o sustituya la batería: Inserte una

pila AAA con la polaridad correcta (+) y (-) como se indica.

2. No sumerja el producto en el agua.
3. El monitor de humedad y temperatura está listo para ser usado.

Mantenimiento del monitor de humedad/temperatura

- No deje expuesto a temperaturas extremas tanto altas como bajas ya que esto puede dañar a los componentes electrónicos y plásticos.
- Retire la batería si piensa guardar el aparato durante cuatro meses o más.

Especificaciones

1. Rango de temperatura: -58°F~158°F(-50°C~70°C).
2. Rango de humedad: 10% ~ 99%.
3. Pantalla de confort: SECO, CONFORT, HÚMEDO.
4. Unidad de visualización de temperatura: seleccionable °C/°F.
5. Resolución de temperatura: 0.1 °C/°F.
6. Resolución de humedad: 1%.
7. Tiempo de actualización: 10 segundos.
8. Fuente de alimentación: 1 X AAA 1, 5V.

Declaración de conformidad

Por la presente, el fabricante declara que este producto cumple con los requisitos básicos y reglamentos aplicables de la Directiva EMC

2014/30 / UE. La declaración completa de conformidad se puede encontrar en:
<https://itronicsmall.com/eu-declaration-of-conformity/>

ES

Eliminación



Significado del símbolo “Cubo de basura”

- Proteja nuestro medio ambiente, aparatos eléctricos no forman parte de la basura doméstica.
- Haga uso de los centros de recogida previstos para la eliminación de aparatos eléctricos y entregue allí sus aparatos eléctricos que no vaya a utilizar más.

- Ayudará en evitar las potenciales consecuencias, a causa de una errónea eliminación de desechos, para el medio ambiente y la salud humana.
- Con ello, contribuirá a la recuperación, al reciclado y a otras formas de reutilización de los aparatos viejos eléctricos y electrónicos.
- La información cómo se debe eliminar los aparatos, se obtiene en su ayuntamiento o su administración municipal.

ES



ATENCIÓN: Las baterías/baterías recargables usados no deben desecharse con los residuos domésticos.

- Las baterías deben sacarse del aparato.
- Entregue las baterías gastadas a un punto de recogida adecuado o a un comercio.
- Su ayuntamiento puede ofrecerle más información sobre los puntos de recogida públicos.

Este símbolo se encuentra en baterías/baterías recargables que contienen sustancias peligrosas:



- Pb = contiene plomo
- Cd = contiene cadmio
- Hg = contiene mercurio
- Li = contiene litio

Garantía limitada dos años

ThermoPro garantiza que este producto estará libre de defectos en piezas, materiales y mano de obra durante un período dos años, partir de la fecha de compra.

Debe ser requerida cualquier reparación o servicio bajo esta garantía, póngase en contacto con servicio al cliente por Debe ser requerida cualquier reparación o servicio bajo esta garantía, póngase en contacto con servicio al cliente por teléfono o correo electrónico para obtener instrucciones sobre cómo embalar y enviar el producto a ThermoPro.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos

que variaran dependiendo del estado o país en el que resida.

Servicio al cliente

ES Teléfono: 34-910-601-787

Correo electrónico: service@buythermopro.com

Horario: Días hábiles, de 1:00 PM - 12:00 PM CET