

motorola

SNABBSTARTSGUIDE

För en fullständig förklaring av alla funktioner och instruktioner, se användarmanualen. (finns att ladda ner på [motorolanursery.com](#)).

1. Ställ in din Digital Ljud Baby Monitor

A. Strömförsörjning för Baby Enheten

- Sätt i nätadaptern i DC-uttaget på sidan av Baby Enheten, som visas.
- Anslut den andra änden av nätadaptern till ett lämpligt eluttag.
- Strömindikatorn kommer tändas.

NOTERA
Använd bara den medföljande nätadaptern (DC6V/400mA).

MODELLER:
AM21
AM21-2

motorola

! VARNING:
Risk för Strykning: Barn kan stypas i elektriska sladdar. Håll sladden utom räckhåll för barn (mer än 1 meter).
Använd aldrig en förlängningssladd tillsammans med en strömadapter. Använd bara den medlevererade strömadaptern.

B. Strömförsörjnings enhet

- Sätt in nätadaptern i DC-uttaget på sidan av Föräldrar Enheten.
- Anslut den andra änden av nätadaptern till ett lämpligt eluttag,
- Föräldrar Enheten slås då på.

NOTERA
Använd bara den medföljande nätadaptern (DC6V/400mA).

2. Grundläggande användning av knappar

Föräldrar Enhet	
⏻	Håll intryckt för att slå på/av Föräldrar Enheten.
▶	Tryck för att höja högtalarvolymen.
◀	Tryck för att minska högtalarvolymen.
Babyenhet	
⏻	Håll intryckt för att slå på/av Baby Enheten.

3. Inštalácia batérie rodičovskej jednotky

Rodičovskú jednotku možno napájať alkalickými batériami (veľkosť AAA x 2, NIE JE súčasťou balenia), takže bude fungovať aj po odpojení od siete a prenesení na iné miesto. Pre inštaláciu alkalických batérií postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

č.b1

- Otvorte a zdvihnite dvierka batérie hore, ako je zobrazené. (č.b1)

č.b2

- Vložte alkalické batérie vhodným smerom do priehradky pre batérie. (č.b2)

č.b3

- Vložte úchytky na vrch dvierok batérie, potom zavrite dvierka, ako je zobrazené na obrázku. (č.b3)

Tillverkad, distribuerad eller såld av Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd., officiell licenstagare för denna produkt. MOTOROLA och den stiliserade M-loggan är varumärken för eller registrerade varumärken för Motorola Trademark Holdings, LLC. och används med licens. Alla andra varumärken tillhör respektive innehavare. © 2022 Motorola Mobility LLC. Alla rättigheter förbehållna.

CE

Tryckt i Kina

motorola

HURTIGSTARTSGUIDE

For en fullstendig forklaring av alle funksjoner og instruksjoner, se brukerhåndboken. (tilgjengelig for nedlasting på [motorolanursery.com](#)).

1. Still inn din Digital Audio Baby Monitor

A. Strømforsyning for Baby Enheten

- Sett strømadapteren inn i DC-kontakten på siden av babyenheten, som vist.
- Koble den andre enden av strømadapteren til en passende stikkontakt.
- Strømindikatoren vil lyse.

NOTER
Bruk bare den medfølgende AC-adapteren (DC6V/400mA).

MODELLER:
AM21
AM21-2

motorola

! ADVARSEL:
Risiko for kvelning: Barn kan strupes i elektriske kabler. Hold ledningen utilgjengelig for barn (mer enn 1 meter).
Bruk aldri en skjøteledning med strømadapter. Bruk bare den medfølgende strømadapteren.

B. Strømforsyningsenhet

- Sett strømadapteren inn i DC-kontakten på siden av foreldreenheten.
- Koble den andre enden av strømadapteren til en passende stikkontakt.
- Foreldreenheten slås deretter på.

MERKNAD
Bruk bare den medfølgende strømadapteren (DC6V/400mA).

2. Grunnleggende bruk av knapper

Foreldreenhet	
⏻	Trykk og hold for å slå av/på foreldreenheten.
▶	Trykk for å øke høyttalervolum.
◀	Trykk for å redusere høyttaler volumet.
Babyenhet	
⏻	Trykk og hold for å slå babyenheten av/på.

3. Installasjon av foreldreenhetens batteri

Som ekstrautstyr kan foreldrenheten drives av alkaliske batterier (størrelse AAA x 2, IKKE inkludert), slik at den fortsetter å fungere hvis du kobler den fra strømmettet for å føre den til et annet sted. Følg trinnene nedenfor for å installere alkaliske batterier.

fig.b1

- Åpne og løft batterilokket opp som vist på figuren. (fig.b1)

fig.b2

- Sett inn alkaliske batterier og følg retningen inn i batterirommet. (fig.b2)

fig.b3

- Sett inn sperrene øverst på batterilokket, og lukk deretter lokket som vist på bildet. (fig.b3)

Produsert, distribuert eller solgt av Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd., Den offisielle lisenshaveren for dette produktet. MOTOROLA og den stiliserte M-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Motorola Trademark Holdings, LLC. og brukes med lisens. Alle andre varemerker tilhører deres respektive eiere. © 2022 Motorola Mobility LLC. Alle rettigheter forbeholdt.

CE

Trykket i Kina

motorola

KORT BRUGSANVISNING

Se brugsanvisningen for en komplet forklaring af alle funktioner og instruktioner. (kan downloades på [motorolanursery.com](#)).

1. Indstil din Digital Audio Baby Monitor

A. Strømforsyning til babyenheden

- Indsæt lysnetadapteren i DC-stikket på siden af babyenheden, som vist.
- Tilslut den anden ende af vekselstrøms-adapteren til en passende stikkontakt.
- Strømindikatoren tændes.

BEMÆRK
Brug kun den medfølgende vekselstrømsadapter (DC6V / 400mA).

MODELLER:
AM21
AM21-2

motorola

! ADVARSEL:
Risiko for kvælning: Børn kan understøttes i elektriske kabler. Opbevar ledningen utilgængeligt for børn (mere end 1 meter). Brug aldrig en forlængerledning med en strømadapter. Brug kun den medfølgende strømadapter.

B. Strømforsyningsenhed

- Sæt vekselstrømsadapteren i DC-stikket på siden af foreldreenheden.
- Tilslut den anden ende af vekselstrøms-adapteren til en passende stikkontakt.
- Forældre Enheden tændes derefter.

BEMÆRK
Brug kun den medfølgende vekselstrømsadapter (DC6V / 400mA).

2. Grundlæggende brug af knapper

Forældrenes enhed	
⏻	Tryk og hold for at tænde / slukke foreldreenheden.
▶	Tryk på for at øge højttaler volumen.
◀	Tryk på for at sænke højttaler volumen.
Babyenhed	
⏻	Tryk og hold for at tænde / slukke babyenheden.

3. Installation af overordnet enhed

Som ekstraudstyr kan foreldreenheden være forsynet med alkaliske batterier (størrelse AAA x 2, IKKE inkluderet), så den fortsætter med at fungere, hvis du kobler den fra netspændingen for at transportere den til et andet sted. Følg nedenstående trin for at installere alkaliske batterier.

fig.b1

- Åbn og løft batteridøren op, som vist på figuren. (fig.b1)

fig.b2

- Indsæt de alkaliske batterier, følg retningen i batterirummet. (fig.b2)

fig.b3

- Indsæt låsene øverst på batteridækslet, og luk derefter døren som vist på billedet. (fig.b3)

Fremstillet, distribueret eller solgt af Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd., Den offisielle licenshaver for dette produkt. MOTOROLA og det stiliserede M-logo er varemerker eller registrerede varemerker tilhørende Motorola Trademark Holdings, LLC. og bruges sammen med licens. Alle andre varemerker tilhører deres respektive ejere. © 2022 Motorola Mobility LLC. Alle rettigheder forbeholdes.

CE

Trykt i Kina

motorola

PIKAOPAS

Täydellinen selvitys kaikista ominaisuuksista ja ohjeista on käyttöoppaassa (ladattavissa osoitteessa [motorolanursery.com](#)).

1. Digital Audio Baby Monitorin käyttöönotto

A. Lapsen yksikön virtälähde

- Aseta virtälähteen virtapistoke lapsen yksikön sivussa olevaan virtaliitäntään kuvan osoittamalla tavalla.
- Liitä virtälähteen toinen pää sopivaan pistorasiaan.
- Virran merkkivalo syttyy.

HUOMIO
Käytä vain mukana toimitettua virtälähdettä (DC 6 V/400 mA).

MALLIT:
AM21
AM21-2

motorola

! VAROITUS:
Kuristumisvaara: Lapsia on jäänyt kuristuksiin johtoihin Pidä tämä johto poissa lasten ulottuvilta (yli metrin päässä).
Älä koskaan käytä jatkojohtoja verkkovirtalaitteiden kanssa. Käytä vain mukana toimitettuja verkkovirtalaitteita.

B. Vanhempien yksikön virtälähde

- Aseta virtälähteen virtapistoke vanhempien yksikön sivussa olevaan virtaliitäntään.
- Liitä virtälähteen toinen pää sopivaan pistorasiaan.
- Vanhempien yksikkö kytkeytyy päälle.

HUOMIO
Käytä vain mukana toimitettua virtälähdettä (DC 6 V/400 mA).

2. Näppäinten perustoiminnot

Vanhempien yksikkö	
▶	Paina ja pidä painettuna kytkeäksesi vanhempien yksikön päälle/pois päältä..
▶	Paina lisätäksesi kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
◀	Paina pienentääksesi kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
Lapsen yksikkö	
▶	Paina ja pidä painettuna kytkeäksesi lapsen yksikön päälle/pois päältä..

3. Vanhempien yksikön paristojen asennus

Vanhempien yksikössä voi käyttää myös alkaliparistoja (koko AAA x 2, eivät sisälly mukaan), jolloin laite toimii, vaikka irrotat sen verkkovirrasta ja viet sen toiseen paikkaan. Asenna alkaliparistot noudattamalla seuraavia ohjeita.

kuva.b1

- Avaa ja nosta paristolokeron luukku ylöspäin kuvan osoittamalla tavalla. (kuva.b1)

kuva.b2

- Aseta alkaliparistot paristolokeroon lokeron osoittamalla tavalla. (kuva.b2)

kuva.b3

- Aseta salvat paristolokeron yläosaan ja sulje sitten luukku kuvan osoittamalla tavalla. (kuva.b3)

Valmistaja, jakelija tai myyjä Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd. tämän tuotteen virallinen lisenssinhaltija. MOTOROLA ja Stylised M Logo ovat Motorola Trademark Holdings, LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niitä käytetään lisensillä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. © 2022 Motorola Mobility LLC. Kaikki oikeudet pidätetään.

CE

Painettu Kiinassa