

Shelly LoRa Add-on	
English	
Deutsch	
Italiano	
Español	
Português	
Français	
Polski	
Nederlands	

English	Italiano
Mounting <i>Fig. 1. Shelly LoRa Add-on installation to a Shelly Gen3 or Gen4 host device</i>	Montaggio <i>Fig. 1. Installazione del Shelly LoRa Add-on su un dispositivo host Shelly Gen3 o Gen4</i>
Legend - A: Brackets - B: Hooks - C: Header pins - D: Header connector - E: Antenna	Leggenda - A: Supporti - B: Ganci - C: Pin del connettore - D: Connettore del cavo - E: Antenna
Deutsch	Español
Montage <i>Abb. 1. Installation des Shelly LoRa Add-ons auf einem Shelly Gen3- oder Gen4-Hostgerät</i>	Montaje <i>Imagen 1. Instalación del Shelly LoRa Add-on en un dispositivo host Shelly Gen3 o Gen4</i>
Legende - A: Klammern - B: Haken - C: Stiftleisten - D: Steckverbindung - E: Antenne	Legenda - A: Soportes - B: Ganchos - C: Patillas del cabezal - D: Conector del cabezal - E: Antena

English

User and safety guide

Shelly LoRa Add-on

A compact long-range communication add-on for Shelly Gen3 and Gen4 devices

Referred to in this document as "the Device"

Safety information

For safe and proper use, read this guide, and any other documents accompanying this product. Keep them for future reference. Failure to follow the installation procedures can lead to malfunction, danger to health and life, violation of law, and/or refusal of legal and commercial guarantees (if any). Shelly Europe Ltd. is not responsible for any loss or damage in case of incorrect installation or improper operation of this device due to failure to follow the user and safety instructions in this guide.

⚠*This sign indicates safety information.*

ⓘ*This sign indicates an important note.*

⚠**WARNING!** There is a risk of electric shock. A qualified electrician must carefully install the Device to the power grid. It should be placed in limited access areas only.

⚠**WARNING!** If you already have your Shelly Gen3 or Gen4 device connected to the power grid and want to attach (or detach) the add-on to it, turn off the circuit breakers before installation (or uninstallation). Ensure there is no voltage at the terminals of the host device.

⚠**WARNING!** Do not move the antenna tip.

⚠**CAUTION!** Connect the Device only in the way shown in these instructions.

Any other method could cause damage and/or injury.

⚠**CAUTION!** Connect the Device only to a power grid and appliances that comply with all applicable regulations. A short circuit in the power grid or any appliance connected to the Device can cause fire, property damage, and electric shock.

⚠**CAUTION!** Do not use the Device if it shows any signs of damage or defect.

⚠**CAUTION!** The device is intended for use in indoor or weather-sealed environments only.

⚠**CAUTION!** Keep the Device away from dirt and moisture.

⚠**CAUTION!** Be careful not to bend the Device header pins (C) when inserting them into the Shelly Gen3 or Gen4 device header connector (D). Make sure the brackets (A) lock on the Shelly host device hooks (B).

Product description

The Shelly LoRa Add-on enables reliable communication over distances of up to 5 km. Designed for certain Shelly Gen3 and Gen4 devices, it redefines long-range connectivity by delivering secure performance in open spaces and dependable operation even in challenging environments.

Powered by LoRa and Shelly's protocol, this compact add-on is perfect for automating city infrastructure, managing remote facilities, or optimizing precision agriculture. It also supports custom scripts, giving you the flexibility to tailor functions for the specific use case.

The LoRa Add-on supports the EU868, US915, and AU915-928 frequency bands, used in specific regions. Enabling a particular band may require a firmware update.

The Device can be configured, controlled, and monitored via the web interface of the Shelly Gen3 or Gen4 host device.

The Device comes with factory-installed firmware. To keep it updated and secure, Shelly Europe Ltd. provides the latest firmware updates free of charge. You can download the updates through the built-in web interface of your Shelly Gen3 or Gen4 host device. It's the user's responsibility to install firmware updates. Shelly Europe Ltd. shall not be liable for any lack of conformity of the Device caused by the failure of the user to install the available updates in a timely manner.

Installation instructions

If you want to install the Shelly LoRa Add-on to a specific Shelly Gen3 or Gen4 device that is already connected to the power grid:

- Turn the circuit breakers off and ensure there is no voltage at the terminals of the Shelly Gen3 or Gen4 device.
- Attach the add-on to the Shelly host device as shown in Fig. 1. Make sure the brackets (A) lock on the Shelly host device hooks (B).
- Enter the web interface of your Gen3 or Gen4 device to enable and set up the Shelly LoRa Add-on feature.

Find a detailed explanation about how to navigate the web interface and set up your add-on here: <https://shelly.link/web-interface-guides>

If you want to install the Shelly LoRa Add-on to a specific Shelly Gen3 or Gen4 device that is NOT yet connected to the power grid:

- Turn the circuit breakers off.
- Attach the add-on to the Shelly Gen3 or Gen4 device as shown in Fig. 1. Make sure the brackets (A) lock on the Shelly host device hooks (B).
- Install the Gen3 or Gen4 device by following its user and safety guide.
- Enable and set up the Shelly LoRa Add-on from the web interface of your Gen3 or Gen4 host device.

Find a detailed explanation on how to navigate the web interface and set up your add-on here: <https://shelly.link/web-interface-guides>

Specifications

- Size (HxWxD): 40x42x11 mm / 1.58x1.66x0.44 inch
- Weight: 10 g / 0.4 oz
- Mounting: Via the Add-on's serial interface for connecting to a compatible Shelly device
- Shell material: Plastic
- Shell color: Black
- Ambient working temperature: -20°C to 40°C / -5°F to 105°F
- Max. altitude: 2000 m / 6562 ft
- Power supply: 3.3 V (from a compatible Shelly device)
- Power consumption: < 150 mW
- Supported devices: Check the list with all devices compatible with the Shelly LoRa Add-on here: https://shelly.link/lor_a-add-on

LoRa

- Supported frequency bands:
 - EU868
 - US915
 - AU915-928

Note that unlocking a particular frequency band support might require a firmware update.

- Max. RF power: < 14 dBm
- Range: Up to 5,000 m / 16,400 ft (depends on local conditions)

Shelly Cloud inclusion

The Device can be monitored and controlled through our Shelly Cloud home automation service. You can use the service through either our Android, iOS, or Harmony OS mobile application or through any internet browser at <https://shelly.cloud/>.

If you choose to use the Device with the application and Shelly Cloud service, you can find instructions on how to connect the Device to the Cloud and control it from the Shelly app in the application guide: <https://shelly.link/app-guide>. The Shelly mobile application and Shelly Cloud service are not prerequisites for the Device to function properly. It can be managed solely via its host device's web interface or used (in combination with a host device) with various other home automation platforms.

Troubleshooting

In case you encounter problems with the installation or operation of the Device, check its knowledge base page: https://shelly.link/lor_a-add-on

Declaration of Conformity

Herby, Shelly Europe Ltd. declares that the radio equipment type Shelly LoRa Add-on is in compliance with Directive 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://shelly.link/lor_a-add-on_DoC

Manufacturer: Shelly Europe Ltd.
Address: 51 Cherni Vrah Blvd., bldg. 3, fl. 2-3, Sofia 1407, Bulgaria
Tel.: +359 2 988 7435
E-mail: support@shelly.cloud
Official website: <https://www.shelly.com>

Changes in contact information are published by the Manufacturer on the of

the Website <https://www.shelly.com> Host-Gerät) mit verschiedenen anderen Hausautomatisierungsplattformen verwendet werden.

der Richtlinie 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internetadresse: https://shelly.link/lor_a-add-on_DoC

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Shelly Europe Ltd., dass die Funkanlage Typ Shelly LoRa Add-on der Richtlinie 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internetadresse: https://shelly.link/lor_a-add-on_DoC

Hersteller: Shelly Europe Ltd.
Adresse: Cherni Vrah Blvd. 51, Gebäude 3, Etagen 2-3, Sofia 1407, Bulgarien
Tel.: +359 2 988 7435
E-mail: support@shelly.cloud
Offizielle Website: <https://www.shelly.com>
 Änderungen der Kontaktdaten werden vom Hersteller auf dessen offiziellen Website veröffentlicht.
 Alle Rechte an der Marke Shelly® und anderen geistigen Eigentumsrechten im Zusammenhang mit diesem Gerät gehören Shelly Europe Ltd.

Italiano

Guida all'uso e alla sicurezza

Shelly LoRa Add-on

Un componente aggiuntivo compatto per la comunicazione a lungo raggio per i dispositivi Shelly Gen3 e Gen4

Nel presente documento viene indicato come "il Dispositivo"

Informazioni sulla sicurezza

Per un uso sicuro e corretto, leggere questa guida e tutti gli altri documenti che accompagnano il prodotto. Conserveteli per future consultazioni. La mancata osservanza delle procedure di installazione può causare malfunzionamenti, pericoli per la salute e la vita, violazione della legge e/o rifiuto delle garanzie legali e commerciali (se presenti). Shelly Europe Ltd. non è responsabile di eventuali perdite o danni in caso di installazione errata o di funzionamento improprio del dispositivo a causa della mancata osservanza delle istruzioni d'uso e di sicurezza contenute in questa guida.

⚠*Questo cartello indica le informazioni sulla sicurezza.*

ⓘ*Questo segno indica una nota importante.*

⚠**ATTENZIONE!** C'è il rischio di scosse elettriche. Un elettricista qualificato deve installare con attenzione il Dispositivo alla rete elettrica. Dovrebbe essere posizionato solo in aree ad accesso limitato.

⚠**ATTENZIONE!** Se il dispositivo Shelly Gen3 o Gen4 è già collegato alla rete elettrica e si desidera collegare (o scollegare) il componente aggiuntivo, spegnere gli interruttori prima dell'installazione (o della disinstallazione). Assicurarsi che non vi sia tensione sui terminali del dispositivo host.

⚠**ATTENZIONE!** Non rimuovere la punta dell'antenna.

⚠**ATTENZIONE!** Collegare il Dispositivo solo nel modo indicato in queste istruzioni. Qualsiasi altro metodo potrebbe causare danni e/o lesioni.

⚠**ATTENZIONE!** Collegare il Dispositivo solo a una rete elettrica e a dispositivi conformi a tutte le normative vigenti. Un cortocircuito nella rete elettrica o in qualsiasi apparecchio collegato al Dispositivo può causare incendi, danni materiali e scosse elettriche.

⚠**ATTENZIONE!** Non utilizzare il Dispositivo se presenta segni di danni o difetti.

⚠**ATTENZIONE!** Il dispositivo è destinato all'uso solo in ambienti interni o sigillati dalle intemperie.

⚠**ATTENZIONE!** Tenere il Dispositivo lontano da sporco e umidità.

⚠**ATTENZIONE!** Fare attenzione a non piegare i pin della testata del Dispositivo (C) quando il si inserisce nel connettore della testata del dispositivo Shelly Gen3 o Gen4 (D). Assicurarsi che le staffe (A) si aggancino ai ganci del dispositivo host Shelly (B).

Descrizione del prodotto

Shelly LoRa Add-on consente una comunicazione affidabile su distanze fino a 5 km. Progettato per alcuni dispositivi Shelly Gen3 e Gen4, ridefinisce la connettività a lungo raggio offrendo prestazioni sicure in spazi aperti e un funzionamento affidabile anche in ambienti difficili.

Alimentato da LoRa e dal protocollo Shelly, questo componente aggiuntivo compatto è perfetto per automatizzare le infrastrutture cittadine, gestire strutture remote o ottimizzare l'agricoltura di precisione. Supporta anche script personalizzati, offrendo la flessibilità necessaria per adattare le funzionalità a un caso d'uso specifico.

LoRa Add-on supporta le bande di frequenza EU868, US915 e AU915-928, utilizzate in regioni specifiche. L'abilitazione di una banda particolare può richiedere un aggiornamento del firmware.

Il Dispositivo può essere configurato, controllato e monitorato attraverso l'interfaccia web del dispositivo host Shelly Gen3 o Gen4.

Il Dispositivo viene fornito con un firmware installato in fabbrica. Per mantenerlo aggiornato e sicuro, Shelly Europe Ltd. fornisce gratuitamente gli ultimi aggiornamenti del firmware. È possibile scaricare gli aggiornamenti attraverso l'interfaccia web integrata del dispositivo host Shelly Gen3 o Gen4. È responsabilità dell'utente installare gli aggiornamenti del firmware. Shelly Europe Ltd. non sarà responsabile di eventuali difetti di conformità del Dispositivo causati dalla mancata installazione tempestiva degli aggiornamenti disponibili da parte dell'utente.

Istruzioni per l'installazione

Se desideri installare Shelly LoRa Add-on su un dispositivo Shelly Gen3 o Gen4 specifico già connesso alla rete elettrica:

- Spegni i disgiuntori e assicurati che non ci sia tensione sui terminali del dispositivo Shelly Gen3 o Gen4.
- Collega il Add-on al dispositivo Shelly come mostrato nella Fig. 1. Assicurati che i supporti (A) si aggancino ai ganci (B) del dispositivo Shelly.
- Accedi all'interfaccia web del tuo dispositivo Gen3 o Gen4 per abilitare e configurare la funzione Shelly LoRa Add-on.

Trovi una spiegazione dettagliata su come navigare nell'interfaccia web e configurare il tuo Add-on qui: <https://shelly.link/web-interface-guides>

Se vuoi installare l'add-on Shelly LoRa su uno specifico dispositivo Shelly Gen3 o Gen4 che NON è ancora connesso alla rete elettrica:

- Spegni gli interruttori automatici.

3. Collega l'add-on al dispositivo Shelly Gen3 o Gen4 come mostrato nella Fig.

- Assicurati che le staffe (A) si bloccino sui ganci del dispositivo host Shelly (B).
- Installa il dispositivo Gen3 o Gen4 seguendo la sua guida per l'utente e la sicurezza.

- Abilita e configura l'add-on Shelly LoRa dall'interfaccia web del tuo dispositivo host Gen3 o Gen4.

Trovi una spiegazione dettagliata su come navigare nell'interfaccia web e configurare il tuo Add-on qui: <https://shelly.link/web-interface-guides>

Specifiche tecniche

- Dimensioni (HxLxP): 40x42x11 mm / 1.58x1.66x0.44 inch
- Peso: 10 g / 0.4 oz
- Montaggio: Via l'interfaccia seriale del Add-on per connettersi a un dispositivo Shelly compatibile
- Materiale del guscio: Plastica
- Colore della finitura: Nero
- Temperatura di lavoro: -20°C a 40°C / -5°F a 105°F
- Altitudine massima: 2000 m / 6562 ft
- Alimentazione: 3.3 V (da un dispositivo Shelly compatibile)
- Consumo di energia: < 150 mW
- Dispositivi supportati: Consultate qui l'elenco di tutti i dispositivi compatibili con Shelly LoRa Add-on: https://shelly.link/lor_a-add-on

LoRa

- Bande di frequenza supportate:
 - EU868
 - US915
 - AU915-928

Si noti che lo sblocco di una particolare banda di frequenza potrebbe richiedere un aggiornamento del firmware.

- Max. Potenza RF: < 14 dBm
- Portata: Fino a 5000 m / 16,400 ft (dipende dalle condizioni locali)

Shelly Cloud Inclusione

Il dispositivo può essere monitorato e controllato attraverso il nostro servizio di automazione domestica Shelly Cloud. È possibile utilizzare il servizio tramite la nostra applicazione mobile per Android, iOS o Harmony OS oppure tramite qualsiasi browser Internet all'indirizzo <https://control.shelly.cloud/>.

Se si sceglie di utilizzare il Dispositivo con l'applicazione e il servizio Shelly Cloud, è possibile trovare istruzioni su come collegare il Dispositivo al Cloud e controllarlo dall'applicazione Shelly nella guida dell'applicazione: <https://shelly.link/app-guide>.

L'applicazione mobile Shelly e il servizio Shelly Cloud non sono requisiti indispensabili per il corretto funzionamento del Dispositivo. Il dispositivo può essere gestito esclusivamente tramite l'interfaccia web del dispositivo host o utilizzato (in combinazione con un dispositivo host) con diverse altre piattaforme di automazione domestica.

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con l'installazione o il funzionamento del Dispositivo, consultare la pagina della Knowledge Base: https://shelly.link/lor_a-add-on

Dichiarazione di Conformità

Con la presente, Shelly Europe Ltd. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Shelly LoRa Add-on è conforme alle direttive 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: https://shelly.link/lor_a-add-on_DoC

Produttore: Shelly Europe Ltd.
Indirizzo: 51 Cherni Vrah Blvd., edificio 3, piani 2-3, Sofia 1407, Bulgaria
Tel.: +359 2 988 7435
E-mail: support@shelly.cloud
Sito ufficiale: <https://www.shelly.com>

Le modifiche alle informazioni di contatto sono pubblicate dal produttore sul sito web ufficiale.

Tutti i diritti sul marchio Shelly® e gli altri diritti intellettuali associati a questo dispositivo appartengono a Shelly Europe Ltd.

Español

Manual de uso y seguridad

Shelly LoRa Add-on

Un complemento compacto de comunicación de largo alcance para los dispositivos Shelly Gen3 y Gen4

Denominado en este documento "el Dispositivo"

Información de seguridad

Para un uso seguro y adecuado, lea este manual y cualquier otro documento que acompañe a este producto. Consérvelos para futuras consultas. El incumplimiento de los procedimientos de instalación puede provocar un funcionamiento incorrecto, peligro para la salud y la vida, violación de la ley y/o denegación de garantías legales y comerciales (si las hubiera). Shelly Europe Ltd. no se hará responsable de ninguna pérdida o daño en caso de instalación incorrecta o funcionamiento inadecuado de este aparato por no seguir las instrucciones de uso y seguridad de este manual.

⚠*Esta señal indica información de seguridad.*

⚠*Este signo indica una nota importante.*

⚠**ADVERTENCIA!** Existe riesgo de descarga eléctrica. Un electricista calificado debe instalar con cuidado el dispositivo en la red eléctrica. Debe colocarse únicamente en áreas de acceso limitado.

⚠**ADVERTENCIA!** Si ya tiene su dispositivo Shelly Gen3 o Gen4 conectado a la red eléctrica y desea acoplarlo (o desacoplarlo) el complemento, desconecte los disyuntores antes de la instalación (o desinstalación). Asegúrese de que no haya tensión en los terminales del dispositivo host.

⚠**ADVERTENCIA!** No retire la punta de la antena.

⚠**ATENCIÓN!** Conecte el Dispositivo sólo del modo indicado en estas instrucciones. Cualquier otro método podría causar daños y/o lesiones.

⚠**ATENCIÓN!** Conecte el Dispositivo únicamente a una red eléctrica y a aparatos que cumplan todas las normas aplicables. Un cortocircuito en la red eléctrica o en cualquier aparato conectado al Dispositivo puede provocar incendios, daños materiales y descargas eléctricas.

⚠**ATENCIÓN!** No utilice el dispositivo si presenta algún signo de daño o defecto.

⚠**ATENCIÓN!** El dispositivo está diseñado para su uso exclusivo en interiores o en entornos sellados a la intemperie.

⚠**ATENCIÓN!** Mantenga el Dispositivo alejado de la sociedad y la humedad.

⚠**ATENCIÓN!** Tenga cuidado de no doblar las patillas del cabezal del dispositivo (C) al insertarlas en el conector del cabezal del dispositivo Shelly Gen3 o Gen4 (D). Asegúrese de que los soportes (A) encajen en los ganchos del dispositivo host Shelly (B).

Descripción del producto

Shelly LoRa Add-on permite una comunicación fiable a distancias de hasta 5 km. Diseñado para determinados dispositivos Shelly Gen3 y Gen4, redefine la conectividad de largo alcance ofreciendo un rendimiento seguro en espacios abiertos y un funcionamiento fiable incluso en entornos difíciles. El dispositivo usa la tecnología LoRa y el protocolo de Shelly. Este complemento compacto es perfecto para automatizar infraestructuras urbanas, gestionar instalaciones remotas u optimizar la agricultura de precisión. También admite secuencias de comandos personalizadas, lo que ofrece flexibilidad para adaptar la funcionalidad a cada caso de uso específico. LoRa Add-on es compatible con las bandas de frecuencia EU868, US915 y AU915-928, utilizadas en regiones específicas. La activación de una banda concreta puede requerir una actualización del firmware. El Dispositivo puede configurarse, controlarse y supervisarse a través de la interfaz web del dispositivo host Shelly Gen3 o Gen4. El Dispositivo viene con firmware de fábrica. Para mantenerlo actualizado y seguro, Shelly Europe Ltd. proporcionará las últimas actualizaciones de firmware de forma gratuita. Podrá acceder a las actualizaciones a través de la interfaz web integrada de su dispositivo host Shelly Gen3 o Gen4. La elección de instalar o no las actualizaciones del firmware es responsabilidad exclusiva del usuario. Shelly Europe Ltd. no se hará responsable de ninguna falta de conformidad del Dispositivo causada por el hecho de que el usuario no instale las actualizaciones disponibles en el momento oportuno.

Instrucciones de instalación

Si desea instalar Shelly LoRa Add-on en un dispositivo Shelly Gen3 o Gen4 específico que ya está conectado a la red eléctrica:

- Desconecte los disyuntores y asegúrese de que no haya tensión en los terminales del dispositivo Shelly Gen3 o Gen4.
- Fije el complemento al dispositivo anfitrión Shelly como se muestra en la imagen 1. Asegúrese de que los soportes (A) encajen en los ganchos del dispositivo host Shelly (B).
- Acceda a la interfaz web del dispositivo Gen3 o Gen4 para activar y configurar la función Shelly LoRa Add-on.

Encontrará una explicación detallada sobre cómo navegar por la interfaz web y configurar su Add-on aquí: <https://shelly.link/web-interface-guides>

Si desea instalar el complemento Shelly LoRa en un dispositivo Shelly Gen3 o Gen4 específico que NO está conectado a la red eléctrica:

- Apague los disyuntores.
- Conecte el complemento al dispositivo Shelly Gen3 o Gen4 como se muestra en la Fig. 1. Asegúrese de que los soportes (A) se bloqueen en los ganchos del dispositivo host Shelly (B).
- Instale el dispositivo Gen3 o Gen4 siguiendo su guía de usuario y seguridad.

4. Habilite y configure el complemento Shelly LoRa desde la interfaz web de su dispositivo host Gen3 o Gen4.

Encontrará una explicación detallada sobre cómo navegar por la interfaz web y configurar su Add-on aquí: <https://shelly.link/web-interface-guides>

Especificaciones

- Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad): 40x42x11 mm / 1.58x1.66x0.44 inch
- Peso: 10 g / 0.4 oz
- Montaje: A través de la interfaz serie del complemento para conectarse a un dispositivo Shelly compatible
- Material de la cubierta: Plástico
- Color de la carcasa: Negro
- Temperatura de funcionamiento: -20°C a 40°C / -5°F a 105°F
- Altitud máxima: 2000 m / 6562 ft
- Alimentación: 3.3 V (desde un dispositivo Shelly compatible)
- Consumo de energía: < 150 mW
- Dispositivos compatibles: Consulte la lista con todos los dispositivos compatibles con el complemento Shelly LoRa aquí: https://shelly.link/lor_a-add-on

LoRa

- Bandas de frecuencia admitidas:
 - EU868
 - US915
 - AU915-928

Tenga en cuenta que desbloquear el soporte de una banda de frecuencia concreta podría requerir una actualización del firmware.

- Max. Potencia RF: < 14 dBm
- Alcance: Hasta 5000 m / 16,400 ft (depende de las condiciones locales)

Inclusión de Shelly Cloud

El Dispositivo se puede supervisar, controlar y configurar a través de nuestro servicio de domicilia Shelly Cloud. Puede utilizar el servicio a través de nuestra aplicación móvil Android, iOS o Harmony OS o a través de cualquier navegador de Internet en: <https://control.shelly.cloud/>

Si decide utilizar el Dispositivo con la aplicación y el servicio Shelly Cloud, encontrará instrucciones sobre cómo conectar el Dispositivo a la nube y controlarlo desde la aplicación Shelly en la guía de la aplicación: <https://shelly.link/app-guide>.

