



1 Herunterladen von Bedienungsanleitungen

Verwenden Sie den Link www.conrad.com/downloads (oder scannen Sie den QR-Code), um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen (oder neue/aktuelle Versionen, wenn verfügbar). Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist ein persönlicher Mini-Computer.

Das Produkt ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie es also nicht im Freien.

Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist in jedem Fall zu vermeiden.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Kurzschluss, Feuer, Stromschlag oder anderen Gefährdungen führen.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Sicherheitshinweise und ggf. beiliegende Anleitungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie dieses Produkt nur zusammen mit den Sicherheitshinweisen und ggf. beiliegenden Anleitungen an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB4®, USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken von USB Implementers Forum.

3 Nutzungsbeschränkungen des Drahtlosadapters (5 GHz Band)

Für WLAN ist der Bereich von 5150 - 5250 MHz im 5-GHz-Band nur für die Nutzung in Innenräumen vorgesehen.

In den folgenden Ländern gibt es Einschränkungen für die Verwendung des Produkts:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL
ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT
LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	SI
SK									

4 Symbolerklärung

Folgende Symbole befinden sich auf dem Produkt/Gerät oder im Text:



Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zu Verletzungen führen können.



Dieses Symbol warnt vor gefährlicher Spannung, die zu Verletzungen durch einen elektrischen Schlag führen kann.

5 Sicherheitshinweise



Lesen Sie dieses Dokument und die zugehörige Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

5.1 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Falls Sie Fragen haben, die mit diesem Dokument nicht beantwortet werden können, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an sonstiges Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

5.2 Handhabung

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

5.3 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor hoher Feuchtigkeit und Nässe.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Schalten Sie das Produkt niemals gleich dann ein, wenn dieses von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen das Produkt zerstören. Lassen Sie das Produkt zuerst auf Zimmertemperatur kommen, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

5.4 Bedienung

- Sollten Sie Zweifel bezüglich des Betriebs, der Sicherheit oder dem Anschließen des Produkts haben, wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Sehen Sie UNBEDINGT davon ab, das Produkt selbst zu reparieren. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

5.5 Netzteil



Verändern oder reparieren Sie keine Komponenten der Stromversorgung, einschließlich Netzstecker, Netzkabel und Netzteile. Verwenden Sie keine beschädigten Komponenten. Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Schließen Sie das Produkt an einer Steckdose an, die jederzeit leicht zugänglich ist.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil für die Stromversorgung.
- Als Spannungsquelle für das Netzteil darf nur eine haushaltsübliche Steckdose verwendet werden, die an das öffentliche Versorgungsnetz angeschlossen ist. Überprüfen Sie vor dem Anschluss des Netzteils, ob die Spannungsangaben auf dem Netzteil mit der Spannung in Ihrem Haushalt übereinstimmen.
- Das Netzteil darf nicht mit nassen Händen angeschlossen oder getrennt werden.
- Ziehen Sie niemals am Kabel, um das Netzteil von der Steckdose zu trennen. Verwenden Sie stattdessen stets die dafür vorgesehenen Griffflächen am Netzstecker.
- Trennen Sie das Netzteil aus Sicherheitsgründen während eines Gewitters stets von der Stromversorgung.
- Sollte das Steckernetzteil Beschädigungen aufweisen, so fassen Sie das Netzteil nicht an, da dies zu einem tödlichen Stromschlag führen kann! Gehen Sie wie folgt vor:
 - Schalten Sie zuerst die Netzspannung zur Steckdose ab, an der das Steckernetzteil angeschlossen ist (zugehörigen Leitungsschutzschalter abschalten bzw. Sicherung herausdrehen, anschließend FI-Schutzschalter abschalten, sodass die Netzsteckdose allpolig von der Netzspannung getrennt ist).
 - Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.
 - Verwenden Sie ein neues Netzteil der gleichen Bauart. Verwenden Sie das beschädigte Netzteil nicht weiter.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt, geknickt oder durch scharfe Kanten beschädigt wird.
- Verlegen Sie Kabel immer so, dass niemand darüber stolpern oder sich in ihnen verfangen kann. Bei Nichtbeachtung besteht Verletzungsgefahr.

5.6 Angeschlossene Geräte

- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.

6 Reinigung und Wartung

Wichtig:

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

7 Konformitätserklärung (DOC)

Hiermit erklärt Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

- Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.conrad.com/downloads

Geben Sie die Bestellnummer des Produkts in das Suchfeld ein. Anschließend können Sie die EU-Konformitätserklärung in den verfügbaren Sprachen herunterladen.

8 Entsorgung



Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen mit diesem Symbol gekennzeichnet werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall zu entsorgen ist.

Jeder Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Endnutzer sind verpflichtet, Altbatterien und Altkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Conrad stellt Ihnen folgende **kostenlose** Rückgabemöglichkeiten zur Verfügung (weitere Informationen auf unserer Internet-Seite):

- in unseren Conrad-Filialen
- in den von Conrad geschaffenen Sammelstellen
- in den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen

Für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät ist der Endnutzer verantwortlich.

Beachten Sie, dass in Ländern außerhalb Deutschlands evtl. andere Pflichten für die Altgeräte-Rückgabe und das Altgeräte-Recycling gelten.

9 Technische Daten

9.1 Produkt

Eingang	20 V/DC, 5 A, max. 100 W
Betriebsbedingungen.....	-5 bis +45 °C, 10 - 90 % RH (nicht kondensierend)
Lagerungsbedingungen.....	-20 bis +70 °C, 5 - 95 % RH (nicht kondensierend)

9.2 WLAN (2,4 GHz)

Anwendung.....	IEEE 802.11b/g/n/ax WLAN
Sendefrequenz	2412 - 2472 MHz (20 MHz); 2422 - 2462 MHz (40 MHz)
Empfangsfrequenz	2412 - 2472 MHz (20 MHz); 2422 - 2462 MHz (40 MHz)
Modulation.....	DSSS (DBPSK, DQPSK, CCK), OFDM/OFDMA (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 1024QAM)
Sendeleistung.....	19.7 dBm, e.i.r.p.
Reichweite.....	10 m (bei 500 Mbps)

9.3 WLAN (5,0 GHz)

Reichweite.....	10 m (bei 500 Mbps)
-----------------	---------------------

IEEE 802.11a/n/ac/ax WLAN (5180 - 5320 MHz)

Anwendung.....	IEEE 802.11a/n/ac/ax WLAN
Sendefrequenz	5180 - 5320 MHz (20 MHz); 5190 - 5310 MHz (40 MHz); 5210 MHz, 5290 MHz (80 MHz); 5250 MHz (160 MHz)
Empfangsfrequenz	5180 - 5320 MHz (20 MHz); 5190 - 5310 MHz (40 MHz); 5210 MHz, 5290 MHz (80 MHz); 5250 MHz (160 MHz)
Modulation.....	OFDM/OFDMA (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM)
Sendeleistung.....	23.0 dBm (e.i.r.p.)

IEEE 802.11a/n/ac/ax WLAN (5500 - 5700 MHz)

Anwendung.....	IEEE 802.11a/n/ac/ax WLAN
Sendefrequenz	5500 - 5700 MHz (20 MHz); 5510 - 5670 MHz (40 MHz); 5530 MHz, 5610 MHz (80 MHz); 5570 MHz (160 MHz)
Empfangsfrequenz	5500 - 5700 MHz (20 MHz); 5510 - 5670 MHz (40 MHz); 5530 MHz, 5610 MHz (80 MHz); 5570 MHz (160 MHz)
Modulation.....	OFDM/OFDMA (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM)
Sendeleistung.....	23.0 dBm, e.i.r.p.

IEEE 802.11a/n/ac/ax WLAN (5745 - 5865 MHz)

Anwendung.....	IEEE 802.11a/n/ac/ax WLAN
Sendefrequenz	5745 - 5865 MHz (20 MHz); 5755 - 5835 MHz (40 MHz); 5775 MHz (80 MHz);
Empfangsfrequenz	5745 - 5865 MHz (20 MHz); 5755 - 5835 MHz (40 MHz); 5775 MHz (80 MHz);

Modulation.....	OFDM / OFDMA (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM)
-----------------	--

Sendeleistung.....	13.9 dBm, e.i.r.p.
--------------------	--------------------

9.4 Wi-Fi (6.0 GHz)

Anwendung.....	IEEE 802.11ax WLAN
Sendefrequenz	5955 - 6415 MHz (20 MHz); 5965 - 6405 MHz (40 MHz); 5985 - 6385 MHz (80 MHz); 6025 - 6345 MHz (160 MHz)
Empfangsfrequenz	5955 - 6415 MHz (20 MHz); 5965 - 6405 MHz (40 MHz); 5985 - 6385 MHz (80 MHz); 6025 - 6345 MHz (160 MHz)
Modulation.....	OFDMA (1024QAM)
Sendeleistung (LPI).....	22.97 dBm, e.i.r.p.
Sendeleistung (VLP).....	13.9 dBm, e.i.r.p.
Reichweite	10 m (bei 500 Mbps)

9.5 Bluetooth

Reichweite	max. 5 m
------------------	----------

Bluetooth Basic Rate + EDR

Sendefrequenz	2402 - 2480 MHz
Empfangsfrequenz	2402 - 2480 MHz
Modulation.....	GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
Sendeleistung.....	13.1 dBm, e.i.r.p.

Bluetooth Low Energy (BLE)

Sendefrequenz	2402 - 2480 MHz
Empfangsfrequenz	2402 - 2480 MHz
Modulation.....	GFSK
Sendeleistung.....	10.0 dBm, e.i.r.p.

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3461449 3457620_V1_1025_ss_de 18014400980807435-1 I3/O1 en

Minix Mini Personal Computer

Item no: 3461449

Item no: 3457620



1 Operating Instructions for download

Use the link www.conrad.com/downloads (alternatively scan the QR code) to download the complete operating instructions (or new/current versions if available). Follow the instructions on the web page.

2 Intended use

The product is a mini personal computer.

The product is intended for indoor use only. Do not use it outdoors.

Contact with moisture must be avoided under all circumstances.

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged.

Improper use can result in short circuits, fires, electric shocks or other hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the safety instructions and any accompanying instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the safety instructions and any accompanying instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB4®, USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

3 Wireless adapter (5 GHz band) usage restrictions

For WLAN, the range from 5150 - 5250 MHz in the 5 GHz band is only intended for indoor use.

The following countries impose restrictions on the use of the product:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL
ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT
LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	SI
SK									

4 Description of symbols

The following symbols are on the product/appliance or are used in the text:



The symbol warns of hazards that can lead to personal injury.



The symbol warns of dangerous voltage that can lead to personal injury by electric shock.

5 Safety instructions



Read this document and the accompanying operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

5.1 General

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- If you have questions which remain unanswered by this information product, contact our technical support service or other technical personnel.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.

5.2 Handling

- Handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.

5.3 Operating environment

- Do not place the product under any mechanical stress.
- Protect the appliance from extreme temperatures, strong jolts, flammable gases, steam and solvents.
- Protect the product from high humidity and moisture.

- Protect the product from direct sunlight.
- Do not switch the product on after it has been taken from a cold to a warm environment. The condensation that forms might destroy the product. Allow the product to reach room temperature before you use it.

5.4 Operation

- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the product.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. DO NOT attempt to repair the product yourself. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.

5.5 Power adapter



Do not modify or repair mains supply components including mains plugs, mains cables, and power supplies. Do not use damaged components. Risk of death by electric shock!

- Connect the appliance to a wall socket that can be accessed easily.
- As power supply, only use the supplied mains adaptor.
- Only connect the power adaptor to a normal mains socket connected to the public supply. Before plugging in the power adaptor, check whether the voltage stated on the power adaptor complies with the voltage of your electricity supplier.
- Never connect or disconnect power adaptors if your hands are wet.
- Never unplug the power adaptor from the mains socket by pulling on the cable; always use the grips on the plug.
- For safety reasons, disconnect the power adaptor from the mains socket during storms.
- Do not touch the power adapter if there are any signs of damage, as this may cause a fatal electric shock! Take the following steps:
 - Switch off the mains voltage to the socket containing the power adapter (switch off the corresponding circuit breaker or remove the safety fuse, and then switch off the corresponding RCD protective switch).
 - Unplug the power adapter from the mains socket.
 - Use a new power adapter of the same design. Do not use the damaged adapter again.
- Ensure that cables are not pinched, kinked or damaged by sharp edges.
- Always lay cables so that nobody can trip over or become entangled in them. This poses a risk of injury.

5.6 Connected devices

- Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.

6 Cleaning and care

Important:

- Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.
- Do not immerse the product in water.

1. Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

7 Declaration of Conformity (DOC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau hereby declares that this product conforms to the 2014/53/EU directive.

- Click on the following link to read the full text of the EU declaration of conformity: www.conrad.com/downloads

Enter the product item number in the search box. You can then download the EU declaration of conformity in the available languages.

8 Disposal



This symbol must appear on any electrical and electronic equipment placed on the EU market. This symbol indicates that this device should not be disposed of as unsorted municipal waste at the end of its service life.

Owners of WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) shall dispose of it separately from unsorted municipal waste. Spent batteries and accumulators, which are not enclosed by the WEEE, as well as lamps that can be removed from the WEEE in a non-destructive manner, must be removed by end users from the WEEE in a non-destructive manner before it is handed over to a collection point.

Distributors of electrical and electronic equipment are legally obliged to provide free take-back of waste. Conrad provides the following return options **free of charge** (more details on our website):

- in our Conrad offices
- at the Conrad collection points

- at the collection points of public waste management authorities or the collection points set up by manufacturers or distributors within the meaning of the ElektroG

End users are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of.

It should be noted that different obligations about the return or recycling of WEEE may apply in countries outside of Germany.

9 Technical data

9.1 Product

Input	20 V/DC, 5 A, max. 100 W
Operating conditions.....	-5 to +45 °C, 10 - 90 % RH (non-condensing)
Storage conditions.....	-20 to +70 °C, 5 - 95 % RH (non-condensing)

9.2 Wi-Fi (2.4 GHz)

Description of service	IEEE 802.11b/g/n/ax WLAN
Transmit frequency.....	2412 - 2472 MHz (20 MHz); 2422 - 2462 MHz (40 MHz)
Receive frequency.....	2412 - 2472 MHz (20 MHz); 2422 - 2462 MHz (40 MHz)
Modulation.....	DSSS (DBPSK, DQPSK, CCK), OFDM/OFDMA (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 1024QAM)
Transmit power.....	19.7 dBm, e.i.r.p.
Transmission distance.....	10 m (at 500 Mbps)

9.3 Wi-Fi (5.0 GHz)

Transmission distance.....	10 m (at 500 Mbps)
----------------------------	--------------------

IEEE 802.11a/n/ac/ax WLAN (5180 - 5320 MHz)

Description of service	IEEE 802.11a/n/ac/ax WLAN
Transmit frequency.....	5180 - 5320 MHz (20 MHz); 5190 - 5310 MHz (40 MHz); 5210 MHz, 5290 MHz (80 MHz); 5250 MHz (160 MHz)
Receive frequency.....	5180 - 5320 MHz (20 MHz); 5190 - 5310 MHz (40 MHz); 5210 MHz, 5290 MHz (80 MHz); 5250 MHz (160 MHz)
Modulation.....	OFDM/OFDMA (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM)
Transmit power.....	23.0 dBm (e.i.r.p.)

IEEE 802.11a/n/ac/ax WLAN (5500 - 5700 MHz)

Description of service	IEEE 802.11a/n/ac/ax WLAN
Transmit frequency.....	5500 - 5700 MHz (20 MHz); 5510 - 5670 MHz (40 MHz); 5530 MHz, 5610 MHz (80 MHz); 5570 MHz (160 MHz)
Receive frequency.....	5500 - 5700 MHz (20 MHz); 5510 - 5670 MHz (40 MHz); 5530 MHz, 5610 MHz (80 MHz); 5570 MHz (160 MHz)
Modulation.....	OFDM/OFDMA (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM)
Transmit power.....	23.0 dBm, e.i.r.p.

IEEE 802.11a/n/ac/ax WLAN (5745 - 5865 MHz)

Description of service	IEEE 802.11a/n/ac/ax WLAN
Transmit frequency.....	5745 - 5865 MHz (20 MHz); 5755 - 5835 MHz (40 MHz); 5775 MHz (80 MHz);
Receive frequency.....	5745 - 5865 MHz (20 MHz); 5755 - 5835 MHz (40 MHz); 5775 MHz (80 MHz);
Modulation.....	OFDM / OFDMA (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM)
Transmit power.....	13.9 dBm, e.i.r.p.

9.4 Wi-Fi (6.0 GHz)

Description of service	IEEE 802.11ax WLAN
Transmit frequency.....	5955 - 6415 MHz (20 MHz); 5965 - 6405 MHz (40 MHz); 5985 - 6385 MHz (80 MHz); 6025 - 6345 MHz (160 MHz)
Receive frequency.....	5955 - 6415 MHz (20 MHz); 5965 - 6405 MHz (40 MHz); 5985 - 6385 MHz (80 MHz); 6025 - 6345 MHz (160 MHz)
Modulation.....	OFDMA (1024QAM)
Transmit power (LPI).....	22.97 dBm, e.i.r.p.
Transmit power (VLP).....	13.9 dBm, e.i.r.p.
Transmission distance.....	10 m (at 500 Mbps)

9.5 Bluetooth

Transmission distance.....	max. 5 m
----------------------------	----------

Bluetooth Basic Rate + EDR

Transmit frequency.....	2402 - 2480 MHz
Receive frequency.....	2402 - 2480 MHz
Modulation	GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
Transmit power.....	13.1 dBm, e.i.r.p.

Bluetooth Low Energy (BLE)

Transmit frequency.....	2402 - 2480 MHz
Receive frequency.....	2402 - 2480 MHz
Modulation	GFSK
Transmit power.....	10.0 dBm, e.i.r.p.

This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

All rights including translation reserved. Reproduction by any method (e.g. photocopying, microfilming or the capture in electronic data processing systems) requires prior written approval from the editor. Reprinting, also in part, is prohibited. This publication reflects the technical status at the time of printing.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3461449 3457620_V1_1025_ss_en 18014400980807435-2 I3/O1 en