

Bedienungsanleitung

Akku-Schaumsprühflasche 1,5 Liter

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und verstehen Sie sie vor der Anwendung.

Eigenschaften:

Max. Kapazität: 1,5 l
Max. Druck: 2,0 bar
Betriebstemperatur: 5 °C – 40°C

Vorsichtsmaßnahmen:

1. Der Sprühbehälter eignet sich zum Sprühen von nicht korrosiven Flüssigkeiten für die Haushalts- und Autoreinigung. Das Sprühen von Säure, Alkohol, Benzin und anderen stark korrosiven, brennbaren und explosiven Flüssigkeiten ist verboten. Wenn das Sprühen nicht zugelassener Flüssigkeiten zu Schäden am Produkt oder zu Unfällen führt, hat das Unternehmen das Recht, keinen Kundendienst anzubieten und die damit verbundenen Verantwortlichkeiten zu übernehmen.
2. Überschreiten Sie nicht die maximale Füllmenge, um ein Auslaufen von Flüssigkeit zu vermeiden.
3. Beim Einschalten und Druckbeaufschlagen des Produkts kommt es zu einer Verzögerung von einigen Sekunden. Beim ersten Einschalten kann Flüssigkeit aus der Düse tropfen. Nach einigen Sekunden sprüht das Gerät normal.
4. Nach jedem Gebrauch sollte der Restdruck im Topf abgelassen, der Behälter geleert und sorgfältig gereinigt und mit sauberem Wasser gespült werden.
5. Bitte lagern Sie das Produkt an einem kühlen Ort, um Produktschäden durch längere Sonneneinstrahlung zu vermeiden.
6. Dieses Produkt wird vor Verlassen des Werks getestet. Es ist normal, dass eine kleine Menge Wasser im Topf verbleibt.


Wartung:

Reinigung des elektrischen Sprühgeräts:


1. Der Deckel enthält Motoren und andere elektronische Komponenten. Tauchen Sie ihn zur Reinigung nicht in Wasser. Sie können die Oberfläche des Deckels mit einem ausgewrungenen Handtuch abwischen.
2. Bitte entleeren Sie die Restflüssigkeit im Topf gemäß den Flüssigkeitsentsorgungsstandards und reinigen Sie den Topfkörper mit sauberem Wasser. Stellen Sie den Topfkörper auf den Kopf, um die innere Flüssigkeit ablaufen zu lassen.
3. Wenn der Akku schwach ist, laden Sie ihn bitte rechtzeitig auf.
4. Setzen Sie das Produkt nicht über längere Zeit starkem Licht aus.
5. Wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen, bewahren Sie es bitte voll aufgeladen auf.
6. Bitte bewahren Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort auf.

Bedienung:


1. Siehe Diagramm und installieren Sie die Düse auf dem Topfdeckel.




2. Schrauben Sie den Topfdeckel ab und geben Sie Wasser und Lösungsmittel in den Topf, entsprechend dem Verhältnis.



3. Schrauben Sie den Deckel fest und schütteln Sie den Topf auf und ab, um die Flüssigkeit gleichmäßig zu vermischen.
4. Nehmen Sie den Griff des Topfes, richten Sie ihn auf das Reinigungsobjekt, drücken Sie den Hebel und nach einigen Sekunden sprüht er normal.
5. Nach dem Sprühen lassen Sie die Druckstange und die Sprühenden los.




6. Nehmen Sie den Griff des Topfes, richten Sie ihn auf das Reinigungsobjekt, drücken Sie die Druckstange, und nach einigen Sekunden sprüht er normal.



7. Nach Abschluss des Sprühvorgangs lassen Sie die Schubstange und die Sprühaufsätze los.
8. Drücken Sie seitlich auf das blaue Überdruckventil, um den Restdruck im Topf abzulassen.
9. Wenn die Arbeit beendet ist, schrauben Sie den Deckel ab, gießen Sie die restliche Flüssigkeit aus und reinigen Sie den Topf.

Aufladen:

1. Öffnen Sie die wasserdichte Abdeckung, um die USB-C Ladebuchse freizulegen.
2. Stecken Sie das Ladekabel in die Ladebuchse und den USB-C Stecker in das 5-V-Ladegerät. (Bitte verwenden Sie ein spezielles Ladekabel)
3. Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeileuchte rot. Wenn die Anzeileuchte grün leuchtet, ist der Ladevorgang abgeschlossen.



Sicherheit:

1. Das Produkt nicht in Wasser tauchen. Bitte bewahren Sie es an einem kühlen und trockenen Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.
2. Es ist verboten, Produktbatterien in der Nähe von Wärmequellen wie offenen Flammen, Heizungen usw. aufzubewahren.
3. Es ist verboten, dieses Produkt ohne Genehmigung zu verändern.
4. Wenn Sie das Gerät bei Wind verwenden müssen, sprühen Sie bitte mit dem Wind, und die versprühte Flüssigkeit sollte so weit wie möglich von Ihnen entfernt sein;
5. Sprühen Sie die Flüssigkeit nicht auf Menschen oder Tiere.
6. Das Verschlucken oder der Kontakt mit chemischen Sprays kann zu Gesundheitsschäden führen. Bitte beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise des Chemikalienlieferanten oder suchen Sie sofort einen Arzt auf.
7. Verwenden Sie keine zähflüssigen, stark ätzenden und chemischen Flüssigkeiten, um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden.

Entsorgung:

Elektrogeräte und Batterien enthalten sowohl wertvolle Ressourcen, die durch Recycling weiter genutzt werden können, als auch Schadstoffe, welche bei unsachgemäßer Entsorgung zu großen Umweltproblemen führen können. Aus diesem Grund sind Verbraucher/innen gesetzlich verpflichtet, Elektrogeräte und Batterien getrennt voneinander ordnungsgemäß im Handel oder der gemeindlichen Sammelstellen zu entsorgen.

ENTSORGUNG DER VERPACKUNG

Die Verpackung besteht aus Karton und entsprechend gekennzeichneten Kunststoffen, die wiederverwertet werden können. Stellen Sie diese Materialien für das Recycling zur Verfügung.

Störung:	Ursache:	Lösung:
Kein Druckaufbau möglich	Der Deckel ist nicht fest angezogen.	Den Deckel festziehen.
	Unzureichende Batterie.	Laden Sie die Batterie.
	Der O-Ring im Inneren des Deckels ist nicht korrekt installiert.	Prüfen Sie, ob der O-Ring in der richtigen Position eingebaut ist.
	Die Lithiumbatterie ist beschädigt.	Wenden Sie sich an einen Fachmann, um die Lithiumbatterie auszutauschen.
Der Druck im Topf ist ausreichend. Es wird jedoch kein Schaum oder nur eine geringe Menge Schaum versprüht.	Die Düse ist verstopft	Schrauben Sie die Düse ab und überprüfen Sie die Reinigung
	Die Konzentration der Lösung ist zu hoch.	Wasser hinzufügen, um die Lösung zu verdünnen.
	Das Lösungsmittel und das Wasser werden nicht gleichmäßig umgerührt.	Gleichmäßig umrühren oder den Topf auf und ab schütteln.
Der Druck im Topf ist ausreichend. Der Sprüheffekt ist schlecht oder es wird nur eine geringe Menge Schaum erzeugt.	Die Konzentration der Lösung ist zu niedrig.	Lösungsmittel hinzufügen, um die Konzentration zu erhöhen.
	Die Konzentration der Lösung ist zu hoch.	Fügen Sie Wasser hinzu, um die Konzentration zu verringern.



Willy Kunzer GmbH
Römerstr. 17
DE-85661 Forstinning