

Der für 12- und 24-V-Fahrzeuge konzipierte STARTRONIC SUPERCAP 12/24 V ist ein intelligenter autonomer Starter ohne interne Batterie. Er ist so konzipiert, dass er seine Superkondensatoren entweder mithilfe der Restspannung des Pannenfahrzeugs oder schneller mithilfe der Batterie des Pannenhilfefahrzeugs auflädt.

GARANTIERTE STARTS

ULTRASCHNELLES LADEN ÜBERALL, OHNE DASS EINE STROMVERSORGUNG IN DER NÄHE ERFORDERLICH IST.

1 An der entladenen Batterie des zu startenden Fahrzeugs

Aufladen ohne Netzteil oder Steckdose.

Der STARTRONIC SUPERCAP 12/24V ist mit einem Konverter ausgestattet, der es ihm ermöglicht, die geringe Restspannung der entladenen Batterie zum Aufladen der Superkondensatoren zu nutzen.

2 An der Batterie eines laufenden Motors

Das schnellste Aufladen.

Der STARTRONIC SUPERCAP 12/24 V wird durch die Lichtmaschine des laufenden Motors aufgeladen.



2-5 min

2-3 min



HOHE STARTLEISTUNG

Mit seiner Leistung (1050 A beim Start 12 V, 880 bei 24 V) kann er alle Arten von Fahrzeugen (Benzin und Diesel) mit einer Blei- oder Lithiumbatterie -12 V / 24 V - 150 Ah (max.) in 2 Minuten starten.

12 V	GARANTIEERTER START	
24 V	STARTHILFE	

BYPASS“-MODUS FÜR MAXIMALE EFFIZIENZ

Der BYPASS-Modus umgeht den Batterieschutz und ermöglicht das Starten eines Fahrzeugs mit einer stark entladene Batterie (ohne Garantie).

KONSTANTE LEISTUNG

- Immer betriebsbereit dank ultrakurzer Ladezeit.
- **Unbegrenzte Starts:** Booster bei laufendem Motor aufladen lassen, Starten Sie dann die Fahrzeuge, bis die Energie im Booster ausgeschöpft ist. Das können Sie so oft wiederholen, wie Sie möchten.
- **Muss nicht aufgeladen werden**, wenn er nicht verwendet wird.
- Auch nach jahrelanger Lagerung noch **konstant betriebsbereit**.
- Unempfindlich gegen **extreme Temperaturen** (-40°C / +65°C).
- **Lange Lebensdauer:** Er kann 10 000-mal verwendet werden, ohne Leistungsverlust.

SICHERE VERWENDUNG

Sichere elektronische Verwendung:


- geschützt gegen Kurzschluss.
- geschützt gegen Polaritätsfehler

PROFESSIONELLER BOOSTER

- Der Booster 12/24 V wiegt 7 kg, ist leicht zu transportieren und findet problemlos seinen Platz in einem Fahrzeug für die Durchführung von Reparaturen vor Ort.
- Die digitale Anzeige ermöglicht ein schnelles Ablesen des Ladezustands der Superkondensatoren und gibt Hinweise über die laufenden oder auszuführenden Aktionen (Klemmen angeschlossen, Startversuch ...)



Einfache Handhabung



Digitale Anzeige

START						AUFLADEN DER SUPERKONDENSATOREN			
		Anzahl der Kondensatoren	I			 12 V			
12 V	5 > 150 Ah		1 V / C	START ICC	Peak	 OFF	 ON		
			1050 A	1800 A	—	5 min	3 min		
24 V		10 x 950 F	880 A	1500 A		2 min	2 min	34 x 43 x 20 cm	7 kg