# 6 - Presets


## DAB, FM, Internet Radio & Podcasts

### Saving presets


DAB, FM, Internet Radio & Podcasts

To save a preset in the preset list hold the preset button ♥ for 2 seconds.

Use the navigation controls ∧ ∨ and press select to save.




To save a quick preset hold either button 1,2,3 or 4 for 2 seconds on the remote control.





### Recalling presets

Tap the preset button ♥

Use the navigation controls ∧ ∨ and press select to tune in to the station.

To recall a quick preset tap either button 1,2,3 or 4 to tune in to the station on the remote control.




# 7 - EQ's

## Changing EQ's

Tap the EQ button EQ to switch between EQ's

| | |
|---|---|
| Dynamic | Deep bass extension - dynamic vocals and instruments |
| Comfort | Easy listening all day |
| Neutral | Sound as close to the source material |
| Night | Prevent sudden increases in Bass and Treble |
| Custom EQ | Define your own character with Bass and Treble controls |

## Quick access Night mode


Tap the Night button Night to switch to the Night mode EQ directly.

## To access the EQ settings

To begin accessing the EQ settings press the menu button ⌂


Highlight System Settings using the navigation controls ∧ ∨ and press select.

Highlight Equaliser option and press select.




# 8 - Smartphone control

Download the OKTIV or UNDOK apps from your app store and control Classic Stereo with your smartphone.



Download on the App Store

GET IT ON Google Play

## DE

1 - Bedienelemente des Empfängers

2 - Fernbedienung: Legen Sie die mitgelieferten AAA-Batterien ein.

4 - Einrichtungsassistent: Schalten Sie den Receiver ein, um den Einrichtungsassistenten zu starten, und verwenden Sie die Navigationstasten, um den Vorgang abzuschließen.

5 - Quellen: CD - Legen Sie eine Musik-CD ein und drücken Sie auf Wiedergabe. Bluetooth - Wechseln Sie in den Bluetooth-Quellenmodus, um die Bluetooth-Kopplung zu aktivieren. Spotify Connect - Verwenden Sie Ihr Telefon, Tablet oder Ihren Computer als Fernbedienung für Spotify. Besuchen Sie spotify.com/connect, um zu erfahren, wie das geht. FM-Radio - Verwenden Sie die Tasten Zurückspringen und Vorwärtsspringen, um durch das FM-Band zu springen. Drücken Sie lange auf die Tasten Zurückspringen und Vorwärtsspringen, um schnell zu suchen. DAB-Radio - Verwenden Sie die Navigationstasten, um in der Senderliste zu blättern und Sender einzustellen. Internetradio - Suchen und finden Sie Sender im Internetradio-Menü. Verwenden Sie die Navigationstasten, um die Entdeckungs- und Suchoptionen zu erkunden. Auxiliary-Eingang - Schließen Sie ein Audiogerät mit Line-Pegel an, z. B. einen externen Musikplayer, um über den Receiver zu hören. Phono-Eingang - Schließen Sie ein Audiogerät mit Phono-Pegel an, z. B. einen externen Plattenspieler, um über den Receiver zu hören. Optisch - Für digitales PCM-Audio. Podcast - Verwenden Sie das Podcast-Menü, um nach Podcasts zu suchen. Verwenden Sie die Navigationssteuerung, um die Entdeckungs- und Suchoptionen zu erkunden. USB-Speicher - Schließen Sie einen USB-Speicherstick* an und hören Sie sich gespeicherte MP3-Musikdateien an. *Für kompatible Speichersticks besuchen Sie bitte support.pure-audio.com

6 - Voreinstellungen: Speichern von Voreinstellungen - Um eine Voreinstellung in der Voreinstellungsliste zu speichern, halten Sie die Voreinstellungstaste 2 Sekunden lang gedrückt. Verwenden Sie die Navigationstasten und drücken Sie zum Speichern die Auswahltaste. Um eine Schnellvoreinstellung zu speichern, halten Sie eine der Tasten 1, 2, 3 oder 4 2 Sekunden lang gedrückt. Aufrufen von Voreinstellungen - Tippen Sie auf die Voreinstellungstaste. Verwenden Sie die Navigationstasten und drücken Sie die Auswahltaste, um den Sender einzustellen.

7 - EQs: Ändern der EQs - Tippen Sie auf die EQ-Taste, um zwischen den EQs zu wechseln.

So greifen Sie auf die EQ-Einstellungen zu: Um auf die EQ-Einstellungen zuzugreifen, drücken Sie die Menütaste. Markieren Sie "Systemeinstellungen" mit den Navigationstasten und drücken Sie auf "Auswählen". Markieren Sie die Option EQ und drücken Sie auf wählen.

## FR

1 - Commandes du récepteur

2 - Télécommande : Insérer les piles AAA fournies.

4 - Assistant de configuration : Allumez le récepteur pour démarrer l'assistant de configuration et utilisez les boutons de navigation pour terminer le processus.

5 - Sources : CD - Insérez un CD de musique et appuyez sur lecture. Bluetooth - Passez en mode source Bluetooth pour activer l'appairage Bluetooth. Spotify Connect - Utilisez votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur comme télécommande pour Spotify. Visitez spotify.com/connect pour en savoir plus. Radio FM - Utilisez les boutons Sauter en arrière et Sauter en avant pour passer d'une bande FM à l'autre. Appuyez longuement sur les boutons Skip Back et Skip Forward pour effectuer une recherche rapide. Radio DAB - Utilisez les boutons de navigation pour parcourir la liste des stations et les syntoniser. Radio Internet - Recherchez et trouvez des stations dans le menu Radio Internet. Utilisez les boutons de navigation pour explorer les options de découverte et de recherche. Entrée auxiliaire - Connectez un appareil audio de niveau ligne, tel qu'un lecteur de musique externe, pour écouter l'ampli-tuner. Entrée phono - Permet de connecter un appareil audio de niveau phono, tel qu'une platine externe, pour l'écouter via le récepteur. Optique - Pour l'audio numérique PCM. Podcast - Utilisez le menu Podcast pour rechercher des podcasts. Utilisez les commandes de navigation pour explorer les options de découverte et de recherche. Mémoire USB - Connectez une clé USB* et écoutez les fichiers musicaux MP3 stockés. *Pour connaître les clés USB compatibles, visitez support.pure-audio.com

6 - Préréglages : Sauvegarde des préréglages - Pour sauvegarder un préréglage dans la liste des préréglages, maintenez la touche de préréglage enfoncée pendant 2 secondes. Utilisez les commandes de navigation et appuyez sur la touche de sélection pour enregistrer. Pour enregistrer un préréglage rapide, maintenez le bouton 1, 2, 3 ou 4 pendant 2 secondes. Rappel des préréglages - Appuyez sur le bouton de préréglage. Utilisez les commandes de navigation et appuyez sur la touche de sélection pour syntoniser la station.

7 - EQ's : Changement d'égaliseur - Appuyez sur le bouton EQ pour passer d'un égaliseur à l'autre. Pour accéder aux réglages de l'égaliseur : Pour commencer à accéder aux réglages de l'égaliseur, appuyez sur la touche de menu. Mettez en surbrillance System Settings à l'aide des commandes de navigation et appuyez sur select. Mettez en surbrillance l'option EQ et appuyez sur select.

## IT

1 - Comandi del ricevitore

2 - Telecomando: Inserire le batterie AAA in dotazione.

4 - Configurazione guidata: Accendere il ricevitore per avviare la procedura di configurazione guidata e utilizzare i pulsanti di navigazione per completare il processo.

5 - Sorgenti: CD - Inserire un CD musicale e premere play. Bluetooth - Passa alla modalità sorgente Bluetooth per attivare l'accoppiamento Bluetooth.
Spotify Connect - Utilizza il telefono, il tablet o il computer come telecomando per Spotify. Visitate spotify.com/connect per sapere come fare. Radio FM - Utilizzate i pulsanti Salta indietro e Salta avanti per passare alla banda FM. Premere a lungo i pulsanti Salta indietro e Salta avanti per effettuare una ricerca rapida. Radio DAB - Utilizzate i pulsanti di navigazione per scorrere l'elenco delle stazioni e sintonizzarvi su di esse. Internet Radio - Cerca e trova le stazioni nel menu Internet Radio. Utilizzate i pulsanti di navigazione per esplorare le opzioni di scoperta e ricerca. Ingresso ausiliario - Consente di collegare un dispositivo audio a livello di linea, come un lettore musicale esterno, per ascoltarlo attraverso il ricevitore. Ingresso Phono - Consente di collegare un dispositivo audio di livello phono, ad esempio un giradischi esterno, per ascoltarlo attraverso il ricevitore. Ottico - Per l'audio digitale PCM. Podcast - Utilizza il menu Podcast per cercare i podcast. Utilizzate i comandi di navigazione per esplorare le opzioni di scoperta e ricerca. Memoria USB - Collegare una chiavetta USB* e ascoltare i file musicali MP3 memorizzati. *Per informazioni sulle chiavette compatibili, visitare il sito support.pure-audio.com

6 - Preimpostazioni: Salvare le preimpostazioni - Per salvare una preimpostazione nell'elenco delle preimpostazioni, tenere premuto il pulsante di preimpostazione per 2 secondi. Utilizzare i comandi di navigazione e premere il tasto select per salvare. Per salvare una preimpostazione rapida, tenere premuto il pulsante 1, 2, 3 o 4 per 2 secondi. Richiamo delle preimpostazioni - Toccare il pulsante di preimpostazione. Utilizzare i comandi di navigazione e premere il tasto di selezione per sintonizzarsi sulla stazione.

7 - EQ: Modifica dell'equalizzazione - Toccare il pulsante EQ per passare da un'equalizzazione all'altra. Per accedere alle impostazioni di equalizzazione: Per iniziare ad accedere alle impostazioni dell'equalizzazione, premere il pulsante del menu. Evidenziare Impostazioni di sistema utilizzando i controlli di navigazione e premere selezionare. Evidenziare l'opzione EQ e premere selezionare.

## ES

1 - Mandos del receptor

2 - Mando a distancia: Inserte las pilas AAA suministradas.

4 - Asistente de configuración: Encienda el receptor para iniciar el asistente de configuración y utilice los botones de navegación para completar el proceso.

5 - Fuentes: CD - Inserte un CD de música y pulse reproducir. Bluetooth - Cambie al modo de fuente Bluetooth para activar el emparejamiento Bluetooth. Spotify Connect - Utiliza tu teléfono, tableta u ordenador como mando a distancia para Spotify.
Visita spotify.com/connect para saber cómo hacerlo. Radio FM - Utiliza los botones saltar atrás y saltar adelante para saltar por la band FM Pulsa prolongadamente los botones Saltar atrás y Saltar adelante para buscar rápidamente. Radio DAB - Utiliza los botones de navegación para desplazarte por la lista de emisoras y sintonizarlas. Radio por Internet - Busque y encuentre emisoras en el menú Radio por Internet. Utilice los botones de navegación para explorar las opciones de descubrimiento y búsqueda. Entrada auxiliar - Conecte un dispositivo de audio de nivel de línea, como un reproductor de música externo, para escuchar a través del receptor. Entrada Fono - Conecte un dispositivo de audio de nivel fono, como un giradiscos externo, para escuchar a través del receptor. Óptico - Para audio digital PCM. Podcast - Utilice el menú Podcast para buscar podcasts. Utilice los controles de navegación para explorar las opciones de descubrimiento y búsqueda. Memoria USB - Conecte una memoria USB* y escuche los archivos de música MP3 almacenados. *Para conocer las memorias compatibles, visita support.pure-audio.com

6 - Presintonías: Guardar presintonías - Para guardar una presintonía en la lista de presintonías, mantenga pulsado el botón de presintonía durante 2 segundos. Utilice los controles de navegación y pulse Seleccionar para guardar. Para guardar un preajuste rápido, mantenga pulsado el botón 1, 2, 3 o 4 durante 2 segundos. Recuperar presintonías - Pulse el botón de presintonía. Utilice los controles de navegación y pulse select para sintonizar la emisora.

7 - Ecualizadores: Cambiar los ecualizadores - Pulse el botón EQ para cambiar entre los ecualizadores. Para acceder a los ajustes del ecualizador: Para empezar a acceder a los ajustes del ecualizador pulse el botón de menú. Resalte Ajustes del sistema con los controles de navegación y pulse Seleccionar. Resalte la opción EQ y pulse select.

## DA

1 - Betjening af modtageren

2 - Fjernbetjening: Indsæt de medfølgende AAA-batterier.

4 - Opsætningsguide: Tænd for receiveren for at starte opsætningsguiden, og brug navigationsknapperne til at fuldføre processen.


5 - Kilder: CD - Indsæt en musik-cd, og tryk på afspil. Bluetooth - Skift til Bluetooth-kildetilstand for at aktivere Bluetooth-parring. Spotify Connect - Brug din telefon, tablet eller computer som fjernbetjening til Spotify. Besøg spotify.com/connect for at lære hvordan. FM-radio - Brug knapperne Spring tilbage og Spring frem til at springe gennem FM-båndet. Tryk længe på knapperne Spring tilbage og Spring frem for at søge hurtigt. DAB-radio - Brug navigationsknapperne til at rulle gennem stationslisten og stille ind på stationer. Internetradio - Søg og find stationer i menuen Internetradio. Brug navigationsknapperne til at udforske opdagelses- og søgemulighederne. Aux-indgang - Tilslut en lydenhed på linjeniveau, f.eks. en ekstern musikafspiller, for at lytte gennem receiveren. Phono-indgang - Tilslut en lydenhed på phononiveau, f.eks. en ekstern pladespiller, for at lytte via receiveren. Optisk - Til PCM digital lyd. Podcast - Brug menuen Podcast til at søge efter podcasts. Brug navigationsknapperne til at udforske opdagelses- og søgemulighederne. USB-hukommelse - Tilslut en USB-hukommelsesnøgle*, og lyt til lagrede MP3-musikfiler. *Besøg support.pure-audio.com for at finde kompatible memorysticks.

6 - Forudindstillinger: Gemme forudindstillinger - For at gemme en forudindstilling i listen over forudindstillinger skal du holde knappen Preset nede i 2 sekunder. Brug navigationsknapperne, og tryk på vælg for at gemme. For at gemme en hurtig forudindstilling skal du holde enten knap 1,2,3 eller 4 nede i 2 sekunder. Genkaldelse af forudindstillinger - Tryk på forudindstillingsknappen. Brug navigationsknapperne, og tryk på vælg for at stille ind på stationen.

7 - EQ'er: Ændring af EQ'er - Tryk på EQ-knappen for at skifte mellem EQ'er. For at få adgang til EQ-indstillingerne: For at få adgang til EQ-indstillingerne skal du trykke på menuknappen. Fremhæv Systemindstillinger ved hjælp af navigationsknapperne, og tryk på Vælg. Fremhæv EQ-indstillingen, og tryk på vælg.

# In the box

You will discover in the box the following components to assemble Classic Stereo.




109CH_06

PURE

# Classic Stereo
## Quick Start Guide


EN DE FR IT ES DA


For more help or support please visit us at:

support.pure-audio.com

Joyful Listening.


# 1 - Receiver controls









# 2 - Remote

Insert the supplied AAA batteries.




# 3 - Connecting - Speakers, Power & Antenna




## EN

1 - Left channel - Amplifier
2 - Left channel - Speaker
3 - Right channel - Amp
4 - Right channel - Speaker
5 - Mains cable - Amplifier
6 - Mains cable - Power Socket
7 - Attach and extend the antenna
8 - Turn on mains power

## DE

1 - Linker Kanal - Verstärker
2 - Linker Kanal - Lautsprecher
3 - Rechter Kanal - Verstärker
4 - Rechter Kanal - Lautsprecher
5 - Netzkabel - Verstärker
6 - Netzkabel - Netzsteckdose
7 - Anbringen und Ausfahren der Antenne
8 - Netzstrom einschalten

## FR

1 - Canal gauche - Amplificateur
2 - Canal gauche - Haut-parleur
3 - Canal droit - Amplificateur
4 - Canal droit - Haut-parleur
5 - Câble d'alimentation - Amplificateur
6 - Câble d'alimentation - Prise d'alimentation
7 - Fixez et déployez l'antenne
8 - Allumez l'alimentation secteur

## IT

1 - Canale sinistro - Amplificatore
2 - Canale sinistro - Altoparlante
3 - Canale destro - Amplificatore
4 - Canale destro - Altoparlante
5 - Cavo di alimentazione - Amplificatore
6 - Cavo di alimentazione - Presa di corrente
7 - Collegare ed estendere l'antenna
8 - Accendere l'alimentazione di rete

## ES


1 - Canal izquierdo - Amplificador
2 - Canal izquierdo - Altavoz
3 - Canal derecho - Amplificador
4 - Canal derecho - Altavoz
5 - Cable de alimentación - Amplificador
6 - Cable de alimentación - Toma de corriente
7 - Coloque y extienda la antena
8 - Conecte la alimentación

## DA

1 - Venstre kanal - Forstærker
2 - Venstre kanal - Højttaler
3 - Højre kanal - Forstærker
4 - Højre kanal - Højttaler
5 - Netkabel - Forstærker
6 - Netkabel - Strømudtag
7 - Fastgør og forlæng antennen
8 - Tænd for lysnettet

# 4 - Setup wizard


Turn on the receiver ⏻ to begin the Setup wizard, use the navigation keys to complete.




# 5 - Sources

## CD

Insert a music CD, Classic Stereo will begin playing.



## Bluetooth

Switch to Bluetooth . To enable Bluetooth pairing hold the bluetooth button for 2 seconds.

## Spotify Connect

Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify.
Go to spotify.com/connect to learn how.

## DAB Radio

Tune in to DAB stations in the 'DAB' menu station list.
Use the encoder or remote navigation controls ^ Select v to select and explore the station list.

## FM Radio

Use the Skip back |◀ and Skip forward ▶| to step through the FM band. Long press the Skip back |◀ and Skip forward ▶| to seek quickly.

## Internet Radio

Find and search for stations in the internet radio menu.
Use the encoder or remote navigation controls ^ Select v to explore the discovery and search options.

## Podcasts

Find and search for podcasts in the 'Podcasts' menu.
Use the encoder or remote navigation controls ^ Select v to explore the discovery and search options.

## Auxiliary input

Connect a line level audio device such as external music player to listen through the receiver.

## Phono input

Connect to a record player or turntable.
RIAA equalisation is applied to this input.
Note: This is not a line-level input

## Optical input

Connect a TV or other digital audio device.
Note: 16 -24 bit PCM stereo audio supported

## USB Playback

Connect a USB memory stick*, select 'Music Player' mode and listen to stored MP3 music files.
*For compatibility information visit support.pure-audio.com

## PL

1 – Elementy sterujące odbiornika

2 – Pilot zdalnego sterowania: Włóż dołączone baterie AAA.

4 – Instrukcja instalacji: Włącz odbiornik, aby uruchomić instrukcję instalacji, a następnie przeprowadź instalację za pomocą przycisków nawigacyjnych.

5 – Źródła: CD – Włóż płytę CD z muzyką i naciśnij przycisk odtwarzania. Bluetooth – Przejdź do trybu źródła Bluetooth, aby aktywować parowanie Bluetooth. Spotify Connect – Użyj smartfona, tabletu lub komputera jako pilota Spotify. Więcej informacji można znaleźć na stronie spotify.com/connect. Radio FM – użyj przycisków wstecz i dalej, aby poruszać się po zakresie częstotliwości FM. Przytrzymaj przyciski wstecz i dalej, aby przeprowadzić szybkie wyszukiwanie. Radio DAB – użyj przycisków nawigacyjnych, aby przewijać listę stacji i wybrać stację. Radio internetowe – wyszukaj i znajdź stację w menu radia internetowego. Odkryj opcje wyszukiwania i przeglądania za pomocą przycisków nawigacyjnych. Wejście Aux – podłącz urządzenie audio o poziomie liniowym, takie jak zewnętrzny odtwarzacz muzyczny, aby słuchać go przez amplituner. Wejście phono – podłącz urządzenie audio poziomu phono, takie jak zewnętrzny odtwarzacz płyt, aby słuchać go przez odbiornik. Optyczne – dla cyfrowego audio PCM. Podcast – użyj menu podcastów, aby wyszukać podcasty. Użyj przycisków nawigacyjnych, aby wyświetlić opcje wyszukiwania i przeglądania. Pamięć USB – podłącz pamięć USB*, aby odtwarzać zapisane pliki muzyczne MP3. *Kompatybilne pamięci USB można znaleźć na stronie support.pure-audio.com

6 – Ustawienia wstępne: Zapisywanie ustawień wstępnych – Aby zapisać ustawienie wstępne na liście ustawień wstępnych, naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień wstępnych przez 2 sekundy. Użyj przycisków nawigacyjnych i zapisz ustawienie, naciskając przycisk wyboru. Zapisz skrót, naciskając i przytrzymując przycisk 1, 2, 3 lub 4 przez 2 sekundy. Otwieranie ustawień wstępnych – Naciśnij przycisk ustawień wstępnych. Użyj przycisków nawigacyjnych i naciśnij przycisk wyboru, aby ustawić kanał.

7 – Korektory: Zmiana korektorów – Naciśnij przycisk korektora, aby przełączać się między korektorami.

Otwieranie ustawień korektora: Otwórz ustawienia korektora, naciskając przycisk menu. Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz „Ustawienia systemowe" i naciśnij „Wybierz". Wybierz opcję korektora i naciśnij „Wybierz".

## CZ

1 – Ovládací prvky přijímače

2 – Dálkové ovládání: Vložte dodané baterie AAA.

4 – Instalační průvodce: Zapněte přijímač, aby se spustil instalační průvodce, a proveďte instalaci pomocí navigačních tlačítek.

5 – Zdroje: CD – Vložte hudební CD a stiskněte tlačítko přehrávání. Bluetooth – Přepněte do režimu zdroje Bluetooth, abyste aktivovali párování Bluetooth. Spotify Connect – Použijte svůj smartphone, tablet nebo počítač jako dálkové ovládání Spotify. Další informace najdete na spotify.com/connect. FM rádio – Pomocí tlačítek zpět a vpřed můžete procházet FM frekvenčními pásmy. Podržením tlačítek zpět a vpřed spustíte rychlé vyhledávání. DAB rádio – Pomocí navigačních tlačítek můžete procházet seznam stanic a vybrat si stanici. Internetové rádio – Vyhledávejte a najděte stanice v nabídce internetového rádia. Objevte možnosti vyhledávání a prohledávání pomocí navigačních tlačítek. Aux vstup – Připojte zařízení s linkovou úrovní zvuku, jako je externí hudební přehrávač, abyste jej mohli poslouchat přes přijímač. Vstup Phono – Připojte audio zařízení s úrovní Phono, jako je externí gramofon, abyste jej mohli poslouchat přes přijímač. Optický – pro digitální audio PCM. Podcast – Použijte nabídku Podcast k vyhledání podcastů. Pomocí navigačních tlačítek zobrazte možnosti vyhledávání a filtrování. USB paměť – Připojte USB paměťovou kartu*, abyste mohli přehrávat uložené hudební soubory MP3. *Kompatibilní paměťové karty najdete na support.pure-audio.com

6 – Předvolby: Uložení předvoleb – Předvolbu uložte do seznamu předvoleb podržením tlačítka předvoleb po dobu 2 sekund. Pomocí navigačních tlačítek vyberte nastavení a stisknutím tlačítka výběru jej uložte. Zkratku uložte podržením tlačítka 1, 2, 3 nebo 4 po dobu 2 sekund. Otevření předvoleb – Klepněte na tlačítko předvoleb. Pomocí navigačních tlačítek a stisknutím tlačítka výběru nastavte kanál.

7 – EQ: Změna EQ – Klepnutím na tlačítko EQ přepínáte mezi EQ.

Otevření nastavení ekvalizéru: Otevřete nastavení ekvalizéru stisknutím tlačítka Menu. Pomocí navigačních tlačítek vyberte „Nastavení systému" a stiskněte „Vybrat". Vyberte možnost ekvalizéru a stiskněte „Vybrat".

## FI

1 - Vastaanottimen säätimet

2 - Kaukosäädin: Aseta mukana toimitetut AAA-paristot paikoilleen.

4 - Asennusohje: Käynnistä vastaanotin käynnistääksesi asennusohjeen ja käytä navigointinäppäimiä suorittaaksesi asennuksen.

5 - Lähteet: CD - Aseta musiikki-CD ja paina toistopainiketta. Bluetooth - Vaihda Bluetooth-lähdetilaan aktivoidaksesi Bluetooth-pariliitoksen. Spotify Connect - Käytä puhelinta, tablettia tai tietokonetta Spotify-kaukosäätimenä. Käy osoitteessa spotify.com/connect saadaksesi lisätietoja. FM-radio - Käytä taaksep•äin- ja eteenpäin-painikkeita siirtyäksesi FM-taajuusalueella. Paina taaksepäin- ja eteenpäin-painikkeita pitkään nopeaa hakua varten. DAB-radio - Käytä navigointipainikkeita selataksesi kanavaluetteloa ja valitaksesi kanavan. Internetradio – Etsi ja löydä kanavia Internetradio-valikosta. Tutustu löytö- ja hakuvaihtoehtoihin navigointinäppäimillä. Aux-tulo – Liitä linjatasoinen audiolaite, kuten ulkoinen musiikkisoitin, kuunnellaksesi sitä vastaanottimen kautta. Phono-tulo – Liitä phono-tason audiolaite, kuten ulkoinen levysoitin, kuunnellaksesi sitä vastaanottimen kautta. Optinen – digitaalista PCM-ääntä varten. Podcast – Käytä Podcast-valikkoa podcastien etsimiseen. Käytä navigointipainikkeita tutustuaksesi löytämis- ja hakuvaihtoehtoihin. USB-muisti – Liitä USB-muistitikku* ja kuuntele tallennettuja MP3-musiikkitiedostoja. *Yhteensopivat muistitikut löydät osoitteesta support.pure-audio.com

6 – Esiasetukset: Esiasetusten tallentaminen – Tallenna esiasetus esiasetusten luetteloon pitämällä esiasetuspainiketta painettuna 2 sekunnin ajan. Käytä navigointipainikkeita ja tallenna painamalla valintapainiketta. Tallenna pikakuvake pitämällä painettuna painiketta 1, 2, 3 tai 4 2 sekunnin ajan. Esiasetusten avaaminen - Napauta esiasetuspainiketta. Käytä navigointipainikkeita ja paina valintapainiketta asettaaksesi kanavan.

7 - EQ:t: EQ:iden muuttaminen - Napauta EQ-painiketta vaihtaaksesi EQ:iden välillä.

EQ-asetusten avaaminen: Avaa EQ-asetukset painamalla valikkopainiketta. Valitse navigointipainikkeilla "Järjestelmäasetukset" ja paina "Valitse". Valitse EQ-vaihtoehto ja paina valitse.

## NO

1 - Betjeningselementer på mottakeren

2 - Fjernkontroll: Sett inn de medfølgende AAA-batteriene.

4 - Oppsettveiviser: Slå på mottakeren for å starte oppsettveiviseren, og bruk navigasjonstastene for å fullføre prosessen.

5 - Kilder: CD - Sett inn en musikk-CD og trykk på Play. Bluetooth - Bytt til Bluetooth-kildemodus for å aktivere Bluetooth-paringen. Spotify Connect - Bruk telefonen, nettbrettet eller datamaskinen som fjernkontroll for Spotify. Gå til spotify.com/connect for å finne ut hvordan du gjør dette. FM-radio – Bruk knappene for tilbakesprang og fremoversprang for å hoppe gjennom FM-båndet. Trykk lenge på knappene for tilbakesprang og fremoversprang for å søke raskt. DAB-radio – Bruk navigasjonstastene til å bla gjennom stasjonslisten og stille inn stasjoner. Internettradio – Søk etter og finn stasjoner i Internettradio-menyen. Bruk navigasjonstastene til å utforske oppdagelses- og søkealternativene. Aux-inngang – Koble til et lydapparat med linjenivå, for eksempel en ekstern musikkspiller, for å lytte via mottakeren. Phono-inngang – Koble til et lydapparat med phono-nivå, f.eks. en ekstern platespiller, for å lytte via mottakeren. Optisk – for digital PCM-lyd. Podcast – Bruk podcast-menyen til å søke etter podcaster. Bruk navigasjonskontrollene til å utforske oppdagelses- og søkealternativene. USB-minne – Koble til en USB-minnepinne* og lytt til lagrede MP3-musikkfiler. *For kompatible minnepinner, besøk support.pure-audio.com

6 – Forhåndsinnstillinger: Lagring av forhåndsinnstillinger – For å lagre en forhåndsinnstilling i listen over forhåndsinnstillinger, hold forhåndsinnstillingsknappen inne i 2 sekunder. Bruk navigasjonsknappene og trykk på valgknappen for å lagre. For å lagre en hurtigforhåndsinnstilling, hold en av knappene 1, 2, 3 eller 4 inne i 2 sekunder. Åpne forhåndsinnstillinger – Trykk på forhåndsinnstillingsknappen. Bruk navigasjonsknappene og trykk på valgknappen for å stille inn senderen.

7 – EQ-er: Endre EQ-er – Trykk på EQ-knappen for å bytte mellom EQ-ene.

Slik får du tilgang til EQ-innstillingene: For å få tilgang til EQ-innstillingene, trykk på menyknappen. Marker «Systeminnstillinger» med navigasjonsknappene og trykk på «Velg». Marker alternativet EQ og trykk på «Velg».

## PT

1 - Controlos do recetor

2 - Comando remoto: insira as pilhas AAA fornecidas.

4 - Assistente de configuração: ligue o recetor para iniciar o assistente de configuração e utilize os botões de navegação para concluir o processo.

5 - Fontes: CD - Insira um CD de música e pressione Reproduzir. Bluetooth - Mude para o modo de fonte Bluetooth para ativar o emparelhamento Bluetooth. Spotify Connect - Use o seu telemóvel, tablet ou computador como controle remoto para o Spotify. Acesse spotify.com/connect para saber como fazer isso. Rádio FM - Use os botões Retroceder e Avançar para navegar pela banda FM. Pressione e segure os botões Retroceder e Avançar para pesquisar rapidamente. Rádio DAB - Use os botões de navegação para percorrer a lista de estações e sintonizar estações. Rádio na Internet - Procure e encontre estações no menu Rádio na Internet. Use os botões de navegação para explorar as opções de descoberta e pesquisa. Entrada auxiliar - Ligue um dispositivo de áudio com nível de linha, como um leitor de música externo, para ouvir através do recetor. Entrada phono - Ligue um dispositivo de áudio com nível phono, por exemplo, um gira-discos externo, para ouvir através do recetor. Ótico - para áudio PCM digital. Podcast - Utilize o menu Podcast para procurar podcasts. Utilize os controlos de navegação para explorar as opções de descoberta e pesquisa. Memória USB - Ligue uma pen USB* e ouça ficheiros de música MP3 guardados. *Para pens compatíveis, visite support.pure-audio.com

6 - Predefinições: Guardar predefinições - Para guardar uma predefinição na lista de predefinições, mantenha premido o botão de predefinição durante 2 segundos. Utilize os botões de navegação e prima o botão de seleção para guardar. Para guardar uma predefinição rápida, mantenha premido um dos botões 1, 2, 3 ou 4 durante 2 segundos. Acessar predefinições - Toque no botão de predefinição. Use os botões de navegação e pressione o botão de seleção para sintonizar a estação.

7 - EQs: Alterar os EQs - Toque no botão EQ para alternar entre os EQs.

Para aceder às definições de EQ: Para aceder às definições de EQ, prima o botão Menu. Selecione «Definições do sistema» com os botões de navegação e prima «Selecionar». Selecione a opção EQ e prima «Selecionar».

## NL

1 – Bedieningselementen van de ontvanger

2 – Afstandsbediening: plaats de meegeleverde AAA-batterijen.

4 – Installatiehandleiding: schakel de ontvanger in om de installatiehandleiding te starten en voer de installatie uit met de navigatietoetsen.

5 – Bronnen: CD – Plaats een muziek-cd en druk op de afspeelknop. Bluetooth – Schakel over naar de Bluetooth-bronmodus om Bluetooth-koppeling te activeren. Spotify Connect – Gebruik uw smartphone, tablet of computer als Spotify-afstandsbediening. Ga voor meer informatie naar spotify.com/connect. FM-radio – Gebruik de knoppen Terug en Vooruit om door het FM-frequentiebereik te navigeren. Houd de knoppen Terug en Vooruit ingedrukt om een snelle zoekopdracht uit te voeren. DAB-radio – Gebruik de navigatieknoppen om door de zenderlijst te bladeren en een zender te selecteren. Internetradio – Zoek en vind zenders in het internetradiomenu. Ontdek de zoek- en filteropties met de navigatieknoppen. Aux-ingang – Sluit een line-level audioapparaat, zoals een externe muziekspeler, aan om het via de receiver te beluisteren. Phono-ingang – Sluit een phono-niveau audioapparaat aan, zoals een externe platenspeler, om het via de receiver te beluisteren. Optisch – voor digitale PCM-audio. Podcast – Gebruik het podcastmenu om naar podcasts te zoeken. Gebruik de navigatietoetsen om de zoek- en filteropties weer te geven. USB-geheugen – Sluit een USB-geheugenstick* aan om opgeslagen MP3-muziekbestanden af te spelen. *Compatibele geheugensticks vindt u op support.pure-audio.com

6 – Voorinstellingen: Voorinstellingen opslaan – Sla een voorinstelling op in de lijst met voorinstellingen door de voorinstellingstoets 2 seconden ingedrukt te houden. Gebruik de navigatietoetsen en sla de instelling op door op de selectietoets te drukken. Sla de snelkoppeling op door de toets 1, 2, 3 of 4 2 seconden ingedrukt te houden. De voorinstellingen openen – Tik op de voorinstellingstoets. Gebruik de navigatietoetsen en druk op de selectietoets om het kanaal in te stellen.

7 – EQ's: De EQ's wijzigen – Tik op de EQ-toets om tussen de EQ's te schakelen.

De EQ-instellingen openen: Open de EQ-instellingen door op de menutoets te drukken. Selecteer met de navigatietoetsen 'Systeeminstellingen' en druk op 'Selecteren'. Selecteer de EQ-optie en druk op 'Selecteren'.

PURE

# Classic Stereo
## Quick Start Guide

PL CZ FI SV NO PT
NL HR GR SI SK

For more help or support
please visit us at:

support.pure-audio.com

Joyful Listening.

## HR

1 – Upravljanje prijemnikom

2 – Daljinski upravljač: Umetnite priložene AAA baterije.

4 – Čarobnjak za postavljanje: Uključite prijemnik da biste pokrenuli čarobnjaka za postavljanje i koristite navigacijske tipke za dovršetak postupka.

5 – Izvori: CD – Umetnite glazbeni CD i pritisnite play. Bluetooth – Prebacite se na Bluetooth način rada izvora za aktiviranje Bluetooth uparivanja. Spotify Connect – Koristite telefon, tablet ili računalo kao daljinski upravljač za Spotify. Posjetite spotify.com/connect da biste saznali kako. FM radio – Koristite tipke Preskoči unatrag i Preskoči unaprijed za preskakanje FM pojasa. Dugo pritisnite tipke Preskoči unatrag i Preskoči unaprijed za brzo pretraživanje. DAB radio – Koristite navigacijske tipke za pomicanje kroz popis postaja i odabir postaja. Internet radio – Pretražite i pronađite postaje u izborniku Internet radio. Koristite navigacijske tipke za istraživanje opcija otkrivanja i pretraživanja. Pomoćni ulaz – Spojite audio uređaj linijske razine, kao što je vanjski glazbeni player, za slušanje putem prijemnika. Phono ulaz – Spojite audio uređaj phono razine, kao što je stereo sustav. B. vanjski gramofon, za slušanje putem prijemnika. Optički – za digitalni PCM audio. Podcast – Koristite izbornik Podcast za pretraživanje podcasta. Koristite navigacijske kontrole za istraživanje opcija otkrivanja i pretraživanja. USB pohrana – Spojite USB memorijski stick* i slušajte pohranjene MP3 glazbene datoteke. *Za kompatibilne memorijske stickove posjetite support.pure-audio.com

6 – Presets: Spremanje presets – Za spremanje presets na popis presets, pritisnite i držite tipku Preset 2 sekunde. Koristite navigacijske tipke i pritisnite tipku Select za spremanje. Za spremanje brzog presets, pritisnite i držite jednu od tipki 1, 2, 3 ili 4 2 sekunde. Pozivanje presets – Dodirnite tipku Preset. Koristite navigacijske tipke i pritisnite tipku Select za ugađanje stanice.

7 – EQs: Promjena EQs – Dodirnite tipku EQ za cikličko prebacivanje između EQs.

Za pristup postavkama EQ: Za pristup postavkama EQ pritisnite tipku Menu. Koristite navigacijske tipke za označavanje "System Settings" i pritisnite "Select". Označite opciju EQ i pritisnite Select.

## SK

1 – Ovládacie prvky prijímača

2 – Diaľkové ovládanie: Vložte dodané batérie typu AAA.

4 – Sprievodca nastavením: Zapnite prijímač, aby sa spustil sprievodca nastavením, a pomocou navigačných tlačidiel dokončite proces.

5 – Zdroje: CD – Vložte hudobný CD a stlačte tlačidlo prehrávania. Bluetooth – Prejdite do režimu zdrojov Bluetooth, aby ste aktivovali párovanie Bluetooth. Spotify Connect – Použite svoj telefón, tablet alebo počítač ako diaľkové ovládanie pre Spotify. Navštívte stránku spotify.com/connect, kde sa dozviete, ako na to. FM rádio – Použite tlačidlá Späť a Vpred na prechádzanie FM pásmom. Stlačte a podržte tlačidlá Späť a Vpred na rýchle vyhľadávanie. DAB rádio – Použite navigačné tlačidlá na prechádzanie zoznamom staníc a naladenie staníc. Internetové rádio – Vyhľadávajte a nájdite stanice v ponuke internetového rádia. Pomocou navigačných tlačidiel môžete preskúmať možnosti vyhľadávania a objavovania. Auxiliárny vstup – Pripojte audio zariadenie s linkovou úrovňou, napríklad externý prehrávač hudby, aby ste mohli počúvať cez prijímač. Phono vstup – pripojte audio zariadenie s phono úrovňou, napr. externý gramofón, aby ste mohli počúvať cez prijímač. Optický – pre digitálny PCM zvuk. Podcast – použite menu Podcast na vyhľadávanie podcastov. Pomocou navigačných tlačidiel môžete preskúmať možnosti vyhľadávania a objavovania. USB pamäť – pripojte USB pamäťovú kartu* a počúvajte uložené hudobné súbory MP3. *Kompatibilné pamäťové karty nájdete na stránke support.pure-audio.com

6 – Predvoľby: Ukladanie predvolieb – Ak chcete uložiť predvoľbu do zoznamu predvolieb, podržte tlačidlo predvolieb stlačené 2 sekundy. Použite navigačné tlačidlá a stlačte tlačidlo výberu, aby ste uložili. Ak chcete uložiť rýchlu predvoľbu, podržte jedno z tlačidiel 1, 2, 3 alebo 4 stlačené 2 sekundy. Vyvolanie predvolieb – Stlačte tlačidlo predvolieb. Pomocou navigačných tlačidiel a tlačidla výberu nastavte stanicu.

7 – Ekvalizéry: Zmena ekvalizérov – Stlačte tlačidlo ekvalizérov, aby ste prešli medzi ekvalizérmi.

Prístup k nastaveniam ekvalizéra: Pre prístup k nastaveniam ekvalizéra stlačte tlačidlo Menu. Pomocou navigačných tlačidiel označte položku „Nastavenia systému" a stlačte tlačidlo „Vybrať". Označte položku EQ a stlačte tlačidlo „Vybrať".

## GR

1 - Χειριστήρια του δέκτη

2 - Τηλεχειριστήριο: Τοποθετήστε τις παρεχόμενες μπαταρίες AAA.

4 - Οδηγός εγκατάστασης: Ενεργοποιήστε το δέκτη για να ξεκινήσει ο οδηγός εγκατάστασης και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

5 - Πηγές: CD - Τοποθετήστε ένα μουσικό CD και πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής. Bluetooth - Μεταβείτε στη λειτουργία πηγής Bluetooth για να ενεργοποιήσετε τη σύζευξη Bluetooth. Spotify Connect - Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σας ως τηλεχειριστήριο για το Spotify. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση spotify.com/connect για να μάθετε πώς να το κάνετε. Ραδιόφωνο FM - Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πίσω και Εμπρός για να μεταβείτε στη ζώνη FM. Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα Πίσω και Εμπρός για γρήγορη αναζήτηση. Ραδιόφωνο DAB - Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να περιηγηθείτε στη λίστα σταθμών και να συντονιστείτε σε σταθμούς. Διαδικτυακό ραδιόφωνο - Αναζητήστε και βρείτε σταθμούς στο μενού διαδικτυακού ραδιοφώνου. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να εξερευνήσετε τις επιλογές αναζήτησης και ανακάλυψης. Βοηθητική είσοδος - Συνδέστε μια συσκευή ήχου με επίπεδο γραμμής, π.χ. ένα εξωτερικό πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, για να ακούσετε μέσω του δέκτη. Είσοδος Phono - Συνδέστε μια συσκευή ήχου με επίπεδο Phono, π.χ. ένα εξωτερικό πικάπ, για να ακούσετε μέσω του δέκτη. Οπτική - για ψηφιακό ήχο PCM. Podcast - Χρησιμοποιήστε το μενού Podcast για να αναζητήσετε podcast. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να εξερευνήσετε τις επιλογές αναζήτησης και εξερεύνησης. Αποθήκευση USB - Συνδέστε μια μονάδα αποθήκευσης USB* και ακούστε αποθηκευμένα αρχεία μουσικής MP3. *Για συμβατές μονάδες αποθήκευσης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση support.pure-audio.com

6 - Προεπιλογές: Αποθήκευση προεπιλογών - Για να αποθηκεύσετε μια προεπιλογή στη λίστα προεπιλογών, κρατήστε πατημένο το κουμπί προεπιλογών για 2 δευτερόλεπτα. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης και πατήστε το κουμπί επιλογής για αποθήκευση. Για να αποθηκεύσετε μια γρήγορη προεπιλογή, κρατήστε πατημένο ένα από τα κουμπιά 1, 2, 3 ή 4 για 2 δευτερόλεπτα. Επίκληση προεπιλογών - Πατήστε το πλήκτρο προεπιλογών. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης και πατήστε το πλήκτρο επιλογής για να ρυθμίσετε τον σταθμό.

7 - EQ: Αλλαγή των EQ - Πατήστε το πλήκτρο EQ για να εναλλάξετε μεταξύ των EQ.

Πρόσβαση στις ρυθμίσεις EQ: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις EQ, πατήστε το πλήκτρο μενού. Επιλέξτε «Ρυθμίσεις συστήματος» με τα πλήκτρα πλοήγησης και πατήστε «Επιλογή». Επιλέξτε την επιλογή EQ και πατήστε «Επιλογή».

## SI

1 – Upravljalni elementi sprejemnika

2 – Daljinski upravljalnik: Vstavite priložene baterije AAA.

4 – Pomočnik za nastavitev: Vklopite sprejemnik, da zaženete pomočnika za nastavitev, in uporabite navigacijske tipke, da zaključite postopek.

5 – Viri: CD – vstavite glasbeni CD in pritisnite predvajanje. Bluetooth – preklopite v način vira Bluetooth, da aktivirate povezavo Bluetooth. Spotify Connect – uporabite svoj telefon, tablico ali računalnik kot daljinski upravljalnik za Spotify. Obiščite spotify.com/connect, da izveste, kako to storiti. FM radio – uporabite tipki za nazaj in naprej, da preskočite FM pas. Za hitro iskanje pritisnite in držite tipki za nazaj in naprej. DAB radio – uporabite navigacijske tipke, da brskate po seznamu postaj in nastavite postaje. Internetni radio – poiščite in najdite postaje v meniju internetnega radia. Uporabite navigacijske tipke, da raziščete možnosti odkrivanja in iskanja. Pomožni vhod – priključite avdio napravo z linijskim nivojem, npr. zunanji glasbeni predvajalnik, da lahko poslušate prek sprejemnika. Fono vhod – priključite avdio napravo s fono nivojem, npr. zunanji gramofon, da lahko poslušate prek sprejemnika. Optični – za digitalni PCM avdio. Podcast – uporabite meni Podcast, da poiščete podcaste. Uporabite navigacijski gumb, da raziskate možnosti odkrivanja in iskanja. USB-pomnilnik – priključite USB-pomnilniški ključ* in poslušajte shranjene MP3-glasbene datoteke. *Za združljive pomnilniške ključe obiščite support.pure-audio.com

6 – Prednastavitve: Shranjevanje prednastavitev – da shranite prednastavitev v seznamu prednastavitev, pritisnite in 2 sekundi držite tipko za prednastavitve. Uporabite navigacijske tipke in pritisnite tipko za izbiro, da shranite. Da shranite hitro prednastavitev, pritisnite in 2 sekundi držite tipko 1, 2, 3 ali 4. Klicanje prednastavitev – Tapnite tipko za prednastavitve. Uporabite navigacijske tipke in pritisnite tipko za izbiro, da nastavite postajo.

7 – EQ: Spreminjanje EQ – Tapnite tipko EQ, da preklopite med EQ.

Dostop do nastavitev EQ: Za dostop do nastavitev EQ pritisnite tipko za meni. Z navigacijskimi tipkami označite »Nastavitve sistema« in pritisnite »Izberi«. Označite možnost EQ in pritisnite »Izberi«.

FOLD HERE

FOLD HERE

FOLD HERE

FOLD HERE

FOLD HERE

FOLD HERE

## EN

### Safety instructions and cautions

#### Symbols used on this product

Potentially serious risk to your personal safety. To avoid possible injury or death, obey all safety notices with this symbol.

Caution. Read the user manual before use.

Caution, Risk of electric shock if opened, do not open (see note 12)

AC Mains symbol (50/60 Hz)

Where to switch on or off the product, or put it in standby.

1. Read First: Read all safety instructions before use. Include them when passing the product on.
2. Follow Instructions: Failure to follow instructions may compromise safety and void the warranty.
3. Approved Accessories Only: Use only Pure-approved accessories.
4. Indoor Use: For indoor use only. Ensure proper ventilation during operation.
5. Avoid Liquids: Do not expose to dripping/splashing or place liquid-filled objects on the product. If spilled, unplug immediately and contact your dealer. Never touch with wet hands.
6. Humidity & Condensation: Avoid use in high humidity or extreme temperatures. Condensation may damage the product.
7. Heat & Flame: Keep away from heat sources and open flames. Do not use in extreme temperatures.
8. Voltage Check: Use only with 100–230V AC, 50/60Hz. If unsure, consult your dealer before plugging in.
9. Power Cord Care: Always unplug by the plug, not the cord. Keep cables out of walkways and avoid pinching.
10. Long-Term Disuse: Unplug if not using for extended periods. The mains plug must remain easily accessible.
11. No Extension Cords: Use only the supplied power cord. Do not run under rugs or place heavy objects on it. Replace damaged cords via an authorized service center.
12. Do Not Open: No user-serviceable parts. Opening the unit may cause shock and void the warranty.
13. Proper Disposal: Dispose of according to local environmental laws.
14. Lightning or Absence: Unplug during storms or prolonged absence (e.g. holidays).
15. Cleaning: Unplug before cleaning. Do not use abrasive pads or cleaners.
16. Interference: Electrostatic discharge may cause malfunctions. Reorient or relocate the device if interference occurs.
17. Abnormal Signs: Stop use if you notice overheating, discoloration, swelling, or leakage.
18. Medical Devices: May interfere with pacemakers or similar devices. Keep a safe distance. Consult your doctor if needed.

#### Warranty information

Pure International Limited warrants to the end user that this product will be free from defects in materials and workmanship in the course of normal use for a period of two years from the date of purchase. This guarantee covers breakdowns due to manufacturing or design faults; it does not apply in cases such as accidental damage, however caused, wear and tear, negligence, adjustment, modification or repair not authorised by us. Please visit www.pure-audio.com to register your product with us. Should you have a problem with your unit please contact your supplier or contact Pure Support at the address shown on the rear of this manual.

#### Approvals

CE marked. Hereby, Pure International Limited declares that this radio model Classic Stereo is in compliance with the essential requirements of RED 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address:
https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity
Pure International Limited declares that this radio model Classic Stereo is in compliance with EN18031-1:2024 (No personal data used)

## DE

### Sicherheitsanweisungen und Vorsichtsmaßnahmen

#### Symbole, die auf diesem Produkt verwendet werden

Potenziell ernsthaftes Risiko für Ihre persönliche Sicherheit. Um mögliche Verletzungen oder den Tod zu vermeiden, befolgen Sie alle Sicherheitsmitteilungen mit diesem Symbol.

Vorsicht. Lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der Benutzung.

Vorsicht, Risiko eines elektrischen Schlags bei Öffnung, nicht öffnen (siehe Hinweis 12)

AC-Netzsymbol (50/60 Hz)

Wo das Produkt ein- oder ausgeschaltet oder in den Standby-Modus versetzt werden kann.

1. Zuerst lesen: Lesen Sie alle Sicherheitsanweisungen vor der Benutzung. Fügen Sie diese hinzu, wenn Sie das Produkt weitergeben.
2. Befolgen Sie die Anweisungen: Das Nichteinhalten der Anweisungen kann die Sicherheit gefährden und die Garantie erlöschen lassen.
3. Nur genehmigtes Zubehör: Verwenden Sie nur von Pure genehmigtes Zubehör.
4. Nur für den Innenbereich: Nur für den Innenbereich verwenden. Sorgen Sie während des Betriebs für eine angemessene Belüftung.
5. Vermeiden Sie Flüssigkeiten: Setzen Sie das Produkt nicht tropfenden/spritzenden Flüssigkeiten aus oder stellen Sie flüssigkeitsgefüllte Objekte darauf. Bei Verschütten sofort den Stecker ziehen und Ihren Händler kontaktieren. Berühren Sie das Produkt niemals mit nassen Händen.
6. Feuchtigkeit & Kondensation: Vermeiden Sie die Verwendung bei hoher Luftfeuchtigkeit oder extremen Temperaturen. Kondensation kann das Produkt beschädigen.
7. Hitze & Flamme: Halten Sie es von Wärmequellen und offenen Flammen fern. Verwenden Sie es nicht bei extremen Temperaturen.
8. Spannungsprüfung: Nur mit 100–230V AC, 50/60Hz verwenden. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie Ihren Händler, bevor Sie es anschließen.
9. Pflege des Netzkabels: Ziehen Sie immer den Stecker und nicht das Kabel. Halten Sie Kabel aus Gehwegen fern und vermeiden Sie Einklemmen.
10. Langfristige Nichtbenutzung: Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie das Produkt über längere Zeit nicht verwenden. Der Netzstecker muss leicht zugänglich bleiben.
11. Keine Verlängerungskabel: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel. Verlegen Sie es nicht unter Teppichen oder stellen Sie schwere Objekte darauf. Beschädigte Kabel über ein autorisiertes Servicezentrum ersetzen.
12. Nicht öffnen: Keine vom Benutzer wartbaren Teile. Das Öffnen des Geräts kann zu einem Stromschlag führen und die Garantie erlöschen lassen.
13. Ordnungsgemäße Entsorgung: Entsorgen Sie gemäß den örtlichen Umweltschutzgesetzen.
14. Blitz oder Abwesenheit: Ziehen Sie den Stecker bei Gewittern oder längerer Abwesenheit (z.B. Urlaub) heraus.
15. Reinigung: Vor der Reinigung den Stecker ziehen. Verwenden Sie keine scheuernden Pads oder Reinigungsmittel.
16. Störungen: Elektrostat Entladung kann Fehlfunktionen verursachen. Richten Sie das Gerät neu aus oder verlagern Sie es, wenn Störungen auftreten.
17. Abnormale Anzeichen: Stoppen Sie die Verwendung, wenn Sie Überhitzung, Verfärbung, Schwellung oder Leckage bemerken.
18. Medizinische Geräte: Können mit Herzschrittmachern oder ähnlichen Geräten interferieren. Halten Sie einen sicheren Abstand. Konsultieren Sie bei Bedarf Ihren Arzt.

#### Garantieinformationen

Pure International Limited garantiert dem Endbenutzer, dass dieses Produkt bei normalem Gebrauch innerhalb von zwei Jahren ab Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie deckt Ausfälle aufgrund von Herstellungs- oder Konstruktionsfehlern ab; sie gilt nicht in Fällen wie versehentlichen Schäden, gleich aus welchem Grund, Abnutzung, Fahrlässigkeit, Anpassung, Modifikation oder Reparatur, die nicht von uns autorisiert wurde. Bitte besuchen Sie www.pure-audio.com, um Ihr Produkt bei uns zu registrieren. Sollten Sie ein Problem mit Ihrem Gerät haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Anbieter oder kontaktieren Sie den Pure Support unter der auf der Rückseite dieses Handbuchs angegebenen Adresse.

#### Zulassungen

CE-gekennzeichnet. Hiermit erklärt die Pure International Limited, dass dieses Radiomodell Classic Stereo den grundlegenden Anforderungen der RED 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:
https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity
Die Pure International Limited erklärt, dass dieses Radiomodell Classic Stereo der EN18031-1:2024 entspricht (Keine personenbezogenen Daten verwendet)

## FR

### Instructions de sécurité et avertissements

#### Symboles utilisés sur ce produit

Risque potentiellement grave pour votre sécurité personnelle. Pour éviter toute blessure ou décès, respectez tous les avis de sécurité portant ce symbole.

Avertissement. Lisez le manuel de l'utilisateur avant utilisation.

Avertissement, Risque de choc électrique si ouvert, ne pas ouvrir (voir note 12)

Symbole secteur AC (50/60 Hz)

Où allumer ou éteindre le produit, ou le mettre en veille.

1. Lire d'abord : Lisez toutes les instructions de sécurité avant utilisation. Incluez-les lors de la transmission du produit.
2. Suivez les instructions : Ne pas suivre les instructions peut compromettre la sécurité et annuler la garantie.
3. Accessoires approuvés uniquement : Utilisez uniquement des accessoires approuvés par Pure.
4. Utilisation intérieure : Pour une utilisation intérieure uniquement. Assurez une ventilation adéquate pendant le fonctionnement.
5. Évitez les liquides : Ne pas exposer à des gouttes/éclaboussures ou placer des objets remplis de liquide sur le produit. En cas de déversement, débranchez immédiatement et contactez votre revendeur. Ne jamais toucher avec des mains mouillées.
6. Humidité et condensation : Évitez l'utilisation dans des conditions d'humidité élevée ou de températures extrêmes. La condensation peut endommager le produit.
7. Chaleur et flamme : Gardez à l'écart des sources de chaleur et des flammes nues. Ne pas utiliser à des températures extrêmes.
8. Vérification de la tension : Utilisez uniquement avec 100–230V CA, 50/60Hz. En cas de doute, consultez votre revendeur avant de brancher.
9. Entretien du cordon d'alimentation : Débranchez toujours par la prise, pas par le cordon. Gardez les câbles hors des allées et évitez de les pincer.
10. Non-utilisation à long terme : Débranchez si vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes. La prise secteur doit rester facilement accessible.
11. Pas de rallonges : Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni. Ne pas faire passer sous des tapis ou placer des objets lourds dessus. Remplacez les cordons endommagés par un centre de service autorisé.
12. Ne pas ouvrir : Pas de pièces réparables par l'utilisateur. Ouvrir l'appareil peut provoquer un choc et annuler la garantie.
13. Élimination appropriée : Éliminez conformément aux lois environnementales locales.
14. Foudre ou absence : Débranchez pendant les tempêtes ou en cas d'absence prolongée (par exemple, vacances).
15. Nettoyage : Débranchez avant de nettoyer. Ne pas utiliser de tampons ou de nettoyants abrasifs.
16. Interférences : Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements. Réorientez ou déplacez l'appareil en cas d'interférence.
17. Signes anormaux : Arrêtez l'utilisation si vous remarquez une surchauffe, une décoloration, un gonflement ou une fuite.
18. Dispositifs médicaux : Peut interférer avec les stimulateurs cardiaques ou des dispositifs similaires. Gardez une distance de sécurité. Consultez votre médecin si nécessaire.

#### Informations sur la garantie

Pure International Limited garantit à l'utilisateur final que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre les pannes dues à des défauts de fabrication ou de conception ; elle ne s'applique pas dans des cas tels que des dommages accidentels, quelle qu'en soit la cause, l'usure, la négligence, l'ajustement, la modification ou la réparation non autorisée par nos soins. Veuillez visiter www.pure-audio.com pour enregistrer votre produit auprès de nous. Si vous avez un problème avec votre appareil, veuillez contacter votre fournisseur ou contacter Pure Support à l'adresse indiquée au dos de ce manuel.

#### Approbations

Marquage CE. Par la présente, Pure International Limited déclare que ce modèle de radio Classic Stereo est conforme aux exigences essentielles de la RED 2014/53/UE. Le texte complet de la Déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante : https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity
Pure International Limited déclare que ce modèle de radio Classic Stereo est conforme à la norme EN18031-1:2024 (Aucune donnée personnelle utilisée)

## IT

### Istruzioni di sicurezza e avvertenze

#### Simboli utilizzati su questo prodotto

Rischio potenzialmente grave per la tua sicurezza personale. Per evitare possibili infortuni o morte, osserva tutte le avvertenze di sicurezza con questo simbolo.

Attenzione. Leggere il manuale dell'utente prima dell'uso.

Attenzione, rischio di scossa elettrica se aperto, non aprire (vedi nota 12)

Simbolo di rete AC (50/60 Hz)

Dove accendere o spegnere il prodotto, o metterlo in standby.

1. Leggere prima: Leggere tutte le istruzioni di sicurezza prima dell'uso. Includerle quando si passa il prodotto.
2. Seguire le istruzioni: La mancata osservanza delle istruzioni può compromettere la sicurezza e annullare la garanzia.
3. Accessori approvati solo: Utilizzare solo accessori approvati da Pure.
4. Uso interno: Solo per uso interno. Assicurarsi di avere una ventilazione adeguata durante il funzionamento.
5. Evitare i liquidi: Non esporre a gocce/schizzi o posizionare oggetti pieni di liquido sul prodotto. In caso di versamento, scollegare immediatamente e contattare il rivenditore. Non toccare mai con le mani bagnate.
6. Umidità e condensa: Evitare l'uso in alta umidità o temperature estreme. La condensa può danneggiare il prodotto.
7. Calore e fiamme: Tenere lontano da fonti di calore e fiamme libere. Non utilizzare a temperature estreme.
8. Controllo della tensione: Utilizzare solo con 100–230V AC, 50/60Hz. Se non si è sicuri, consultare il rivenditore prima di collegare.
9. Cura del cavo di alimentazione: Scollegare sempre dalla spina, non dal cavo. Tenere i cavi lontano dai passaggi e evitare di schiacciarli.
10. Non utilizzo a lungo termine: Scollegare se non si utilizza per periodi prolungati. La spina di rete deve rimanere facilmente accessibile.
11. Nessun prolungamento: Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito. Non farlo passare sotto tappeti o posizionare oggetti pesanti sopra. Sostituire i cavi danneggiati tramite un centro di assistenza autorizzato.
12. Non aprire: Nessuna parte riparabile dall'utente. Aprire l'unità può causare scosse e annullare la garanzia.
13. Smaltimento corretto: Smaltire secondo le leggi ambientali locali.
14. Fulmini o assenza: Scollegare durante tempeste o assenze prolungate (ad es. vacanze).
15. Pulizia: Scollegare prima della pulizia. Non utilizzare panni o detergenti abrasivi.
16. Interferenze: La scarica elettrostatica può causare malfunzionamenti. Riorientare o spostare il dispositivo se si verificano interferenze.
17. Segni anomali: Interrompere l'uso se si notano surriscaldamenti, scolorimenti, gonfiore o perdite.
18. Dispositivi medici: Potrebbe interferire con pacemaker o dispositivi simili. Mantenere una distanza di sicurezza. Consultare il medico se necessario.

#### Informazioni sulla garanzia

Pure International Limited garantisce all'utente finale che questo prodotto sarà esente da difetti nei materiali e nella lavorazione durante l'uso normale per un periodo di due anni dalla data di acquisto. Questa garanzia copre guasti dovuti a difetti di fabbricazione o progettazione; non si applica in casi come danni accidentali, comunque causati, usura, negligenza, regolazione, modifica o riparazione non autorizzata da noi. Si prega di visitare www.pure-audio.com per registrare il prodotto con noi. Se si ha un problema con l'unità, contattare il fornitore o contattare Pure Support all'indirizzo indicato sul retro di questo manuale.

#### Approvazioni

Marcato CE. Con la presente, Pure International Limited dichiara che questo modello di radio Classic Stereo è conforme ai requisiti essenziali della RED 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità dell'UE è disponibile al seguente indirizzo internet: https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity
Pure International Limited dichiara che questo modello di radio Classic Stereo è conforme alla EN18031-1:2024 (Nessun dato personale utilizzato)

## DK

### Sikkerhedsinstruktioner og advarsler

#### Symboler, der anvendes på dette produkt

Potentielt alvorlig risiko for din personlige sikkerhed. For at undgå mulig skade eller død, overhold alle sikkerhedsmeddelelser med dette symbol.

Advarsel. Læs brugermanualen før brug.

Advarsel, Risiko for elektrisk stød hvis åbnet, må ikke åbnes (se note 12)

AC Mains symbol (50/60 Hz)

Hvor du tænder eller slukker for produktet, eller sætter det i standby.

1. Læs Først: Læs alle sikkerhedsinstruktioner før brug. Inkluder dem, når du videregiver produktet.
2. Følg Instruktioner: Manglende overholdelse af instruktioner kan kompromittere sikkerheden og ugyldiggøre garantien.
3. Kun Godkendte Tilbehør: Brug kun Pure-godkendte tilbehør.
4. Indendørs Brug: Kun til indendørs brug. Sørg for ordentlig ventilation under drift.
5. Undgå Væsker: Udsæt ikke for dryp/sprøjt eller placer væskefyldte genstande på produktet. Hvis der spildes, skal du straks trække stikket ud og kontakte din forhandler. Berør aldrig med våde hænder.
6. Fugtighed & Kondens: Undgå brug i høj fugtighed eller ekstreme temperaturer. Kondens kan beskadige produktet.
7. Varme & Flamme: Hold væk fra varmekilder og åbne flammer. Brug ikke i ekstreme temperaturer.
8. Spændingstjek: Brug kun med 100–230V AC, 50/60Hz. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din forhandler, før du tilslutter.
9. Strømkabelpleje: Træk altid stikket ud ved stikket, ikke ved kablet. Hold kabler ude af gangarealer og undgå at klemme dem.
10. Langvarig Ubrug: Træk stikket ud, hvis det ikke bruges i længere perioder. Stikket skal forblive let tilgængeligt.
11. Ingen Forlængerledninger: Brug kun det medfølgende strømkabel. Læg ikke kabler under tæpper eller placer tunge genstande på det. Udskift beskadigede kabler via et autoriseret servicecenter.
12. Åbn Ikke: Ingen brugervenlige dele. Åbning af enheden kan forårsage stød og annullere garantien.
13. Korrekt Bortskaffelse: Bortskaf i henhold til lokale miljølove.
14. Lyn eller Fravær: Træk stikket ud under stormer eller ved længerevarende fravær (f.eks. ferier).
15. Rengøring: Træk stikket ud før rengøring. Brug ikke slibende puder eller rengøringsmidler.
16. Interferens: Elektrostatisk udladning kan forårsage funktionsfejl. Omplacer eller flyt enheden, hvis der opstår interferens.
17. Unormale Tegn: Stop bruge, hvis du bemærker overophedning, misfarvning, hævelse eller lækage.
18. Medicinske Enheder: Kan interferere med pacemakere eller lignende enheder. Hold en sikker afstand. Konsulter din læge om nødvendigt.

#### Garantibetingelser

Pure International Limited garanterer til slutbrugeren, at dette produkt vil være fri for fejl i materialer og udførelse under normal brug i en periode på to år fra købsdatoen. Denne garanti dækker nedbrud på grund af fremstillings- eller designfejl; den gælder ikke i tilfælde som utilsigtet skade, uanset årsag, slid og aldring, forsømmelse, justering, ændring eller reparation, der ikke er godkendt af os. Besøg venligst www.pure-audio.com for at registrere dit produkt hos os. Hvis du har et problem med din enhed, bedes du kontakte din leverandør eller kontakte Pure Support på adressen, der er angivet på bagsiden af denne manual.

#### Godkendelser

CE-mærket. Hermed erklærer Pure International Limited, at denne radiomodell Classic Stereo overholder de væsentlige krav i RED 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:
https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity
Pure International Limited erklærer, at denne radiomodellen Classic Stereo overholder EN18031-1:2024 (Ingen personlige data anvendt)

## NO

### Sikkerhetsinstruksjoner og advarsler

#### Symboler brukt på dette produktet

Potensielt alvorlig risiko for din personlige sikkerhet. For å unngå mulig skade eller død, følg alle sikkerhetsvarsler med dette symbolet.

Advarsel. Les brukermanualen før bruk.

Forsiktighet, Risiko for elektrisk støt hvis den åpnes, ikke åpne (se merknad 12)

AC Hovedsymbol (50/60 Hz)

Hvor du slår på eller av produktet, eller setter det i standby.

1. Les Først: Les alle sikkerhetsinstruksjoner før bruk. Inkluder dem når du gir produktet videre.
2. Følg Instruksjoner: Unnlatelse av å følge instruksjoner kan kompromittere sikkerheten og ugyldiggjøre garantien.
3. Kun Godkjente Tilbehør: Bruk kun Pure-godkjente tilbehør.
4. Innendørs Bruk: Kun for innendørs bruk. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under drift.
5. Unngå Væsker: Ikke utsett for drypp/sprut eller plasser væskefylte gjenstander på produktet. Hvis det søles, trekk ut kontakten umiddelbart og kontakt forhandleren din. Berør aldri med våte hender.
6. Fuktighet & Kondens: Unngå bruk i høy fuktighet eller ekstreme temperaturer. Kondens kan skade produktet.
7. Varme & Flamme: Hold unna varmekilder og åpne flammer. Ikke bruk i ekstreme temperaturer.
8. Spenning Kontroller: Bruk kun med 100–230V AC, 50/60Hz. Hvis du er usikker, kontakt forhandleren din før du plugger inn.
9. Strømkabelpleie: Trekk alltid ut kontakten, ikke kabelen. Hold kabler unna gangveier og unngå å klemme dem.
10. Langvarig Bruk: Trekk ut kontakten hvis du ikke bruker den på lange perioder. Stikkontakten må være lett tilgjengelig.
11. Ingen Forlengelseskabler: Bruk kun den medfølgende strømkabelen. Ikke legg den under tepper eller plasser tunge gjenstander på den. Bytt ut skadede kabler via et autorisert servicesenter.
12. Ikke Åpne: Ingen brukervennlige deler. Åpning av enheten kan forårsake støt og ugyldiggjøre garantien.
13. Riktig Avfallshåndtering: Kaste i henhold til lokale miljølover.
14. Lyn eller Fravær: Trekk ut kontakten under stormer eller ved langvarig fravær (f.eks. ferier).
15. Rengjøring: Trekk ut kontakten før rengjøring. Ikke bruk slipende puter eller rengjøringsmidler.
16. Interferens: Elektrostatisk utladning kan forårsake feilfunksjoner. Endre retning eller flytt enheten hvis det oppstår interferens.
17. Unormale Tegn: Stopp bruken hvis du merker overoppheting, misfarging, hevelse eller lekkasje.
18. Medisinske Enheter: Kan forstyrre pacemakere eller lignende enheter. Hold en sikker avstand. Konsulter legen din om nødvendig.

#### Garantinformasjon

Pure International Limited garanterer til sluttbrukeren at dette produktet vil være fritt for feil i materialer og utførelse under normal bruk i en periode på to år fra kjøpsdatoen. Denne garantien dekker sammenbrudd på grunn av produksjons- eller designfeil; den gjelder ikke i tilfeller som utilsiktet skade, uansett årsak, slitasje, uaktsomhet, justering, modifikasjon eller reparasjon som ikke er autorisert av oss. Vennligst besøk www.pure-audio.com for å registrere produktet ditt hos oss. Hvis du har et problem med enheten din, vennligst kontakt din leverandør eller kontakt Pure Support på adressen som er vist på baksiden av denne manualen.

#### Godkjenninger

CE-merket. Herved erklærer Pure International Limited at denne radiomodellen Classic Stereo er i samsvar med de vesentlige kravene i RED 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-erklæringen om samsvar er tilgjengelig på følgende internettadresse:
https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity
Pure International Limited erklærer at denne radiomodellen Classic Stereo er i samsvar med EN18031-1:2024 (Ingen personopplysninger brukt)

## NL

### Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

#### Symbolen die op dit product worden gebruikt

Potentieel ernstig risico voor uw persoonlijke veiligheid. Om mogelijke verwondingen of de dood te voorkomen, volg alle veiligheidswaarschuwingen met dit symbool.

Waarschuwing. Lees de gebruikershandleiding voor gebruik.

Waarschuwing, Risico op elektrische schok als geopend, niet openen (zie opmerking 12)

AC Netspanning symbool (50/60 Hz)

Waar u het product kunt in- of uitschakelen, of in de stand-by modus kunt zetten.

1. Zuerst lezen: Lees alle veiligheidsinstructies voor gebruik. Neem ze op bij het doorgeven van het product.
2. Volg instructies: Het niet volgen van instructies kan de veiligheid in gevaar brengen en de garantie ongeldig maken.
3. Alleen goedgekeurde accessoires: Gebruik alleen door Pure goedgekeurde accessoires.
4. Binnengebruik: Alleen voor binnengebruik. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens gebruik.
5. Vermijd vloeistoffen: Stel niet bloot aan druppelen/spatten of plaats vloeistofgevulde objecten op het product. Bij morsen, onmiddellijk loskoppelen en uw dealer contacteren. Raak nooit aan met natte handen.
6. Vochtigheid & condensatie: Vermijd gebruik bij hoge vochtigheid of extreme temperaturen. Condensatie kan het product beschadigen.
7. Warmte & vlam: Houd uit de buurt van warmtebronnen en open vlammen. Niet gebruiken bij extreme temperaturen.
8. Spanningscontrole: Alleen gebruiken met 100–230V AC, 50/60Hz. Bij twijfel, raadpleeg uw dealer voordat u het aansluit.
9. Zorg voor de voedingskabel: Koppel altijd los via de stekker, niet de kabel. Houd kabels uit loopruimtes en vermijd knellen.
10. Langdurig niet-gebruik: Koppel los als u het voor langere tijd niet gebruikt. De netstekker moet gemakkelijk toegankelijk blijven.
11. Geen verlengkabels: Gebruik alleen de meegeleverde voedingskabel. Loop niet onder tapijten door of plaats zware objecten erop. Vervang beschadigde kabels via een erkend servicecentrum.
12. Niet openen: Geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Het openen van de eenheid kan schokken veroorzaken en de garantie ongeldig maken.
13. Juiste verwijdering: Verwijder volgens de lokale milieuwetgeving.
14. Bliksem of afwezigheid: Koppel los tijdens stormen of langdurige afwezigheid (bijv. vakanties).
15. Schoonmaken: Koppel los voor het schoonmaken. Gebruik geen schurende pads of reinigingsmiddelen.
16. Interferentie: Electrostatische ontlading kan storingen veroorzaken. Heroriënteer of verplaats het apparaat als er interferentie optreedt.
17. Abnormale signalen: Stop met gebruiken als u oververhitting, verkleuring, zwelling of lekkage opmerkt.
18. Medische apparaten: Kan interfereren met pacemakers of vergelijkbare apparaten. Houd een veilige afstand. Raadpleeg uw arts indien nodig.

#### Garantie-informatie

Pure International Limited garandeert aan de eindgebruiker dat dit product vrij zal zijn van defecten in materialen en vakmanschap tijdens normaal gebruik voor een periode van twee jaar vanaf de aankoopdatum. Deze garantie dekt storingen door fabricage- of ontwerpfouten; het is niet van toepassing in gevallen zoals accidentele schade, hoe ook veroorzaakt, slijtage, nalatigheid, aanpassing, wijziging of reparatie die niet door ons is goedgekeurd. Bezoek www.pure-audio.com om uw product bij ons te registreren. Mocht u een probleem met uw apparaat hebben, neem dan contact op met uw leverancier of neem contact op met Pure Support op het adres dat op de achterkant van deze handleiding staat.

#### Goedkeuringen

CE gemarkeerd. Hierbij verklaart Pure International Limited dat dit radiomodel Classic Stereo voldoet aan de essentiële vereisten van RED 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres:
https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity
Pure International Limited verklaart dat dit radiomodel Classic Stereo voldoet aan EN18031-1:2024 (Geen persoonlijke gegevens gebruikt)

## ES

### Instrucciones de seguridad y precauciones

#### Símbolos utilizados en este producto

Riesgo potencialmente grave para su seguridad personal. Para evitar posibles lesiones o la muerte, obedezca todos los avisos de seguridad con este símbolo.

Precaución. Lea el manual del usuario antes de usar.

Precaución, riesgo de descarga eléctrica si se abre, no abrir (ver nota 12)

Símbolo de red de CA (50/60 Hz)

Dónde encender o apagar el producto, o ponerlo en modo de espera.

1. Leer primero: Lea todas las instrucciones de seguridad antes de usar. Inclúyalas al pasar el producto.
2. Siga las instrucciones: No seguir las instrucciones puede comprometer la seguridad y anular la garantía.
3. Solo accesorios aprobados: Use solo accesorios aprobados por Pure.
4. Uso en interiores: Solo para uso en interiores. Asegúrese de una ventilación adecuada durante la operación.
5. Evitar líquidos: No exponga a goteos/salpicaduras ni coloque objetos llenos de líquido sobre el producto. Si se derrama, desenchufe inmediatamente y contacte a su distribuidor. Nunca toque con las manos mojadas.
6. Humedad y condensación: Evite el uso en alta humedad o temperaturas extremas. La condensación puede dañar el producto.
7. Calor y llama: Mantenga alejado de fuentes de calor y llamas abiertas. No use en temperaturas extremas.
8. Verificación de voltaje: Use solo con 100–230V CA, 50/60Hz. Si no está seguro, consulte a su distribuidor antes de enchufar.
9. Cuidado del cable de alimentación: Siempre desenchufe por el enchufe, no por el cable. Mantenga los cables fuera de los pasillos y evite aplastarlos.
10. Desuso prolongado: Desenchufe si no lo va a usar durante períodos prolongados. El enchufe de la red debe permanecer fácilmente accesible.
11. Sin extensiones: Use solo el cable de alimentación suministrado. No lo pase por debajo de alfombras ni coloque objetos pesados sobre él. Reemplace los cables dañados a través de un centro de servicio autorizado.
12. No abrir: No hay piezas reparables por el usuario. Abrir la unidad puede causar descargas eléctricas y anular la garantía.
13. Eliminación adecuada: Deseche de acuerdo con las leyes ambientales locales.
14. Rayos o ausencia: Desenchufe durante tormentas o ausencias prolongadas (por ejemplo, vacaciones).
15. Limpieza: Desenchufe antes de limpiar. No use almohadillas o limpiadores abrasivos.
16. Interferencia: La descarga electrostática puede causar fallos. Reoriente o reubique el dispositivo si ocurre interferencia.
17. Signos anormales: Deje de usar si nota sobrecalentamiento, decoloración, hinchazón o fugas.
18. Dispositivos médicos: Puede interferir con marcapasos o dispositivos similares. Mantenga una distancia segura. Consulte a su médico si es necesario.

#### Información de garantía

Pure International Limited garantiza al usuario final que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra en el curso de un uso normal durante un período de dos años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre fallos debido a defectos de fabricación o diseño; no se aplica en casos como daños accidentales, cualquiera que sea la causa, desgaste, negligencia, ajuste, modificación o reparación no autorizada por nosotros. Visite www.pure-audio.com para registrar su producto con nosotros. Si tiene un problema con su unidad, comuníquese con su proveedor o con Pure Support en la dirección que se muestra en la parte posterior de este manual.

#### Aprobaciones

Marcado CE. Por la presente, Pure International Limited declara que este modelo de radio Classic Stereo cumple con los requisitos esenciales de la RED 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:
https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity
Pure International Limited declara que este modelo de radio Classic Stereo cumple con EN18031-1:2024 (No se utilizaron datos personales)

Pure Concept House
Home Park Road
Kings Langley
Herts
WD4 8DD
United Kingdom
Pure
Mosilichi 78
6250 Kunda
Austria

### Specifications

pure-audio.com

| | |
|---|---|
| Radio Digital (DAB/DAB+): | Frequencies Digital Band III 174–240 MHz |
| FM radio: | Frequencies FM 87.5–108 MHz (with RDS) |
| Bluetooth: | Frequency range: 2402 ~ 2480 MHz<br>Maximum power: 6.5 dBm (e.i.r.p.), A2DP support |
| 2.4GHz Wi-Fi: | Frequency range 2.412–2.472 GHz,<br>Maximum power = 16 dBm (e.i.r.p) |
| 5GHz Wi-Fi: | Frequency range 5.18–5.24 GHz, 5.26–5.32 GHz, 5.5–5.7 GHz,<br>Maximum power = 15 dBm (e.i.r.p.)<br>Restrictions apply for outdoor use in the 5.5 - 5.7 GHz range in some countries. |
| CD Player: | CD, CD-R, CD-RW<br>CLASS 1 LASER PRODUCT<br>Note: This product is intended for indoor use only. |
| Display: | 2.8", 320 x 240, TFT colour display |
| Software version: | V1.0 |
| Speaker: | 2 x 5" Full range drivers & 2 x 1.25" Tweeters |
| Input connectors: | Stereo RCA Phone Auxiliary input<br>Stereo RCA Phone RIAA level input<br>Optical digital input<br>USB-A memory stick input<br>*For compatibility information visit support.pure-audio.com |
| Output connectors: | 3.5mm stereo headphone socket |
| Power supply requirements: | 100-240V~ 50/60Hz 100W |
| Dimensions: | Receiver / Amplifier:<br>W:415mm x H:127mm x D:342mm<br>Speaker: (individual)<br>W:216mm x H:336mm x D:244mm |
| Weight: | Receiver / Amplifier:<br>4.6Kg<br>Speaker: (individual)<br>4.83Kg |





EU Declaration of Conformity

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG,Inc.and any use of such marks by Pure is under licence. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Classic Stereo, Pure & the Pure logo are trademarks or registered trademarks of Pure International Limited.
© Copyright 2024 by Pure International Limited. All rights reserved.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG,Inc.and any use of such marks by Pure is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

PURE

# Classic Stereo
## Safety and information

| | | | |
|---|---|---|---|
| EN | DE | FR | IT |
| DK | NO | NL | ES |
| SV | CZ | PL | PT |
| FI | HR | SI | SK |
| GR | | | |

Joyful Listening.

For more help or support please visit us at:

support.pure-audio.com

109CI_05

# SV

## Säkerhetsinstruktioner och försiktighetsåtgärder

### Symboler som används på denna produkt

Potentiellt allvarlig risk för din personliga säkerhet. För att undvika eventuell skada eller dödsfall, följ alla säkerhetsmeddelanden med denna symbol.

Varning. Läs bruksanvisningen innan användning.

Varning, risk för elektrisk stöt om den öppnas, öppna inte (se anteckning 12)

AC-nät symbol (50/60 Hz)

Var att slå på eller av produkten, eller sätta den i standby.

1. Läs först: Läs alla säkerhetsanvisningar före användning. Inkludera dem när du överlämnar produkten.
2. Följ instruktionerna: Att inte följa instruktionerna kan äventyra säkerheten och ogiltigförklara garantin.
3. Godkända tillbehör endast: Använd endast Pure-godkända tillbehör.
4. Inomhusbruk: Endast för inomhusbruk. Se till att det finns tillräcklig ventilation under drift.
5. Undvik vätskor: Utsätt inte för droppande/sprutande vätska eller placera vätskefyllda föremål på produkten. Om det spills, koppla ur omedelbart och kontakta din återförsäljare. Rör aldrig vid med blöta händer.
6. Fuktighet och kondens: Undvik användning i hög fuktighet eller extrema temperaturer. Kondens kan skada produkten.
7. Värme och låga: Håll borta från värmekällor och öppna lågor. Använd inte i extrema temperaturer.
8. Spänningskontroll: Använd endast med 100–230V AC, 50/60Hz. Om du är osäker, konsultera din återförsäljare innan du kopplar in.
9. Skötsel av strömkabel: Koppla alltid ur genom kontakten, inte kabeln. Håll kablar borta från gångvägar och undvik att klämma dem.
10. Långvarig inaktivitet: Koppla ur om du inte använder under längre perioder. Huvudkontakten måste förbli lättillgänglig.
11. Inga förlängningssladdar: Använd endast den medföljande strömkabeln. Kör inte under mattor eller placera tunga föremål på den. Byt ut skadade kablar via ett auktoriserat servicecenter.
12. Öppna inte: Inga användarservicbara delar. Att öppna enheten kan orsaka stötar och ogiltigförklara garantin.
13. Korrekt avfallshantering: Kassera enligt lokala miljölagar.
14. Åska eller frånvaro: Koppla ur under stormar eller vid långvarig frånvaro (t.ex. semester).
15. Rengöring: Koppla ur före rengöring. Använd inte slipande pads eller rengöringsmedel.
16. Interferens: Elektrostatiska urladdningar kan orsaka funktionsstörningar. Om interferens uppstår, ändra riktning eller flytta enheten.
17. Onormala tecken: Sluta använda om du märker överhettning, missfärgning, svullnad eller läckage.
18. Medicinska apparater: Kan störa pacemakers eller liknande apparater. Håll ett säkert avstånd. Konsultera din läkare om det behövs.

### Garantivillkor

Pure International Limited garanterar för slutanvändaren att denna produkt kommer att vara fri från material- och tillverkningsfel under normal användning under en period av två år från inköpsdatumet. Denna garanti täcker driftstopp på grund av tillverknings- eller designfel; den gäller inte i fall som oavsiktlig skada, oavsett orsak, slitage, vårdslöshet, justering, modifiering eller reparation som inte är godkänd av oss. Vänligen besök www.pure-audio.com för att registrera din produkt hos oss. Om du har problem med din enhet, vänligen kontakta din leverantör eller kontakta Pure Support på adressen som anges på baksidan av denna manual.

### Godkännanden

CE-märkt. Härmed förklarar Pure International Limited att denna radiomodell Classic Stereo uppfyller de väsentliga kraven i RED 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-förklaringen om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity

Pure International Limited förklarar att denna radiomodell Classic Stereo uppfyller EN18031-1:2024 (Inga personuppgifter används)

# CZ

## Bezpečnostní pokyny a upozornění

### Symboly použité na tomto produktu

Potenciálně vážné riziko pro vaši osobní bezpečnost. Aby se předešlo možnému zranění nebo úmrtí, dodržujte všechna bezpečnostní oznámení s tímto symbolem.

Upozornění. Před použitím si přečtěte uživatelskou příručku.

Upozornění, Riziko elektrického šoku při otevření, neotevírat (viz poznámka 12)

Symbol AC Mains (50/60 Hz)

Kde zapnout nebo vypnout produkt, nebo ho uvést do pohotovostního režimu.

1. Zpočátku čtěte: Před použitím si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny. Zahrňte je při předávání produktu.
2. Dodržujte pokyny: Nedodržení pokynů může ohrozit bezpečnost a zrušit záruku.
3. Pouze schválené příslušenství: Používejte pouze příslušenství schválené společností Pure.
4. Pouze pro vnitřní použití: Pouze pro vnitřní použití. Zajistěte správnou ventilaci během provozu.
5. Vyhněte se kapalinám: Nevystavujte kapání/šplouchání nebo na produkt nepokládejte předměty naplněné tekutinou. Pokud dojde k rozlití, okamžitě odpojte a kontaktujte svého prodejce. Nikdy se nedotýkejte mokrýma rukama.
6. Vlhkost a kondenzace: Vyhněte se používání v oblastech s vysokou vlhkostí nebo extrémními teplotami. Kondenzace může poškodit produkt.
7. Teplo a plamen: Držte dál od zdrojů tepla a otevřeného ohně. Nepoužívejte v extrémních teplotách.
8. Kontrola napětí: Používejte pouze s 100–230V AC, 50/60Hz. Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým prodejcem před zapojením.
9. Údržba napájecího kabelu: Vždy odpojujte za zástrčku, ne za kabel. Držte kabely mimo chodby a vyhněte se jejich zkroucení.
10. Dlouhodobé nepoužívání: Odpojte, pokud produkt nepoužíváte po delší dobu. Hlavní zástrčka musí zůstat snadno přístupná.
11. Žádné prodlužovací kabely: Používejte pouze dodaný napájecí kabel. Neprovádějte ho pod koberci ani na něj nepokládejte těžké předměty. Poškozené kabely vyměňte prostřednictvím autorizovaného servisního střediska.
12. Nepoškozujte: Žádné části, které lze opravit uživatelsky. Otevření jednotky může způsobit elektrický šok a zrušit záruku.
13. Správná likvidace: Likvidujte podle místních ekologických předpisů.
14. Blesk nebo nepřítomnost: Odpojte během bouřek nebo při dlouhé nepřítomnosti (např. dovolené).
15. Údržba: Před čištěním odpojte. Nepoužívejte abrazivní podložky nebo čisticí prostředky.
16. Rušení: Elektrostatický výboj může způsobit poruchy. Pokud dojde k rušení, přesuňte nebo přemístěte zařízení.
17. Abnormální příznaky: Přestaňte používat, pokud si všimnete přehřívání, změny barvy, otoků nebo úniku.
18. Lékařské přístroje: Mohou rušit funkci kardiostimulátorů nebo podobných zařízení. Udržujte bezpečnou vzdálenost. V případě potřeby se poraďte se svým lékařem.

### Informace o záruce

Pure International Limited zaručuje koncovému uživateli, že tento produkt bude bez vad v materiálech a zpracování během normálního používání po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka pokrývá poruchy způsobené výrobními nebo designovými vadami; nevztahuje se na případy, jako je náhodné poškození, ať už způsobené jakkoli, opotřebení, nedbalost, úpravy, modifikace nebo opravy, které nejsou autorizovány námi. Navštivte prosím www.pure-audio.com, abyste zaregistrovali svůj produkt u nás. Pokud máte problém se svou jednotkou, kontaktujte svého dodavatele nebo kontaktujte Pure Support na adrese uvedené na zadní straně této příručky.

### Schválení

CE označeno. Tímto Pure International Limited prohlašuje, že tento model rádia Classic Stereo je v souladu se základními požadavky směrnice RED 2014/53/EU. Úplný text EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity Pure International Limited prohlašuje, že tento model rádia Classic Stereo je v souladu s EN18031-1:2024 (Žádná osobní data nebyla použita)

# PL

## Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia

### Symbole używane w tym produkcie

Potencjalnie poważne ryzyko dla Twojego bezpieczeństwa osobistego. Aby uniknąć możliwego urazu lub śmierci, przestrzegaj wszystkich powiadomień bezpieczeństwa z tym symbolem.

Ostrzeżenie. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem.

Uwaga, ryzyko porażenia prądem elektrycznym, jeśli otwarte, nie otwierać (patrz uwaga 12)

Symbol zasilania AC (50/60 Hz)

Gdzie włączyć lub wyłączyć produkt, lub przełączyć go w tryb czuwania.

1. Zaczynaj od: Przeczytaj wszystkie instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem. Dołącz je przy przekazywaniu produktu.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami: Nieprzestrzeganie instrukcji może zagrozić bezpieczeństwu i unieważnić gwarancję.
3. Tylko zatwierdzone akcesoria: Używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez Pure.
4. Użycie wewnętrzne: Tylko do użytku wewnętrznego. Zapewnij odpowiednią wentylację podczas pracy.
5. Unikaj cieczy: Nie narażaj na kapanie/rozpryskiwanie ani nie umieszczaj obiektów napełnionych cieczą na produkcie. W przypadku rozlania natychmiast odłącz zasilanie i skontaktuj się z dealerem. Nigdy nie dotykaj mokrymi rękami.
6. Wilgotność i kondensacja: Unikaj używania w wysokiej wilgotności lub w ekstremalnych temperaturach. Kondensacja może uszkodzić produkt.
7. Ciepło i ogień: Trzymaj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Nie używaj w ekstremalnych temperaturach.
8. Sprawdzenie napięcia: Używaj tylko z napięciem 100–230V AC, 50/60Hz. Jeśli nie jesteś pewien, skonsultuj się z dealerem przed podłączeniem.
9. Pielęgnacja przewodu zasilającego: Zawsze odłączaj za wtyczkę, a nie za przewód. Trzymaj kable z dala od przejść i unikaj ich zgniatania.
10. Długoterminowe nieużywanie: Odłącz, jeśli nie używasz przez dłuższy czas. Wtyczka sieciowa musi być łatwo dostępna.
11. Brak przedłużaczy: Używaj tylko dostarczonego przewodu zasilającego. Nie prowadź pod dywanami ani nie kładź na nim ciężkich przedmiotów. Wymień uszkodzone przewody w autoryzowanym serwisie.
12. Nie otwieraj: Brak części do samodzielnej naprawy. Otwieranie urządzenia może spowodować porażenie prądem i unieważnić gwarancję.
13. Właściwe usuwanie: Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska.
14. Burze lub nieobecność: Odłącz podczas burz lub długotrwałej nieobecności (np. wakacje).
15. Czyszczenie: Odłącz przed czyszczeniem. Nie używaj szorstkich padów ani środków czyszczących.
16. Zakłócenia: Wyładowania elektrostatyczne mogą powodować awarie. Zmień orientację lub przesuń urządzenie, jeśli wystąpią zakłócenia.
17. Nieprawidłowe oznaki: Przerwij użycie, jeśli zauważysz przegrzewanie, odbarwienie, pęcznienie lub wyciek.
18. Urządzenia medyczne: Mogą zakłócać działanie rozruszników serca lub podobnych urządzeń. Zachowaj bezpieczną odległość. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli to konieczne.

### Informacje o gwarancji

Pure International Limited gwarantuje użytkownikowi końcowemu, że ten produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych w trakcie normalnego użytkowania przez okres dwóch lat od daty zakupu. Gwarancja ta obejmuje awarie spowodowane wadami produkcyjnymi lub projektowymi; nie dotyczy przypadków takich jak uszkodzenia przypadkowe, niezależnie od przyczyny, zużycie, zaniedbanie, regulacje, modyfikacje lub naprawy nieautoryzowane przez nas. Proszę odwiedzić www.pure-audio.com, aby zarejestrować swój produkt u nas. W przypadku problemów z urządzeniem prosimy o kontakt z dostawcą lub z Pure Support pod adresem podanym na tylnej stronie tej instrukcji.

### Zatwierdzenia

Oznaczenie CE. Niniejszym Pure International Limited deklaruje, że model radia Classic Stereo jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy RED 2014/53/UE. Pełny tekst Deklaracji Zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity

Pure International Limited deklaruje, że model radia Classic Stereo jest zgodny z EN18031-1:2024 (Nie użyto danych osobowych)

# PT

## Instruções de segurança e precauções

### Símbolos usados neste produto

Risco potencialmente sério para sua segurança pessoal. Para evitar possíveis ferimentos ou morte, obedeça a todos os avisos de segurança com este símbolo.

Cuidado. Leia o manual do usuário antes de usar.

Cuidado, risco de choque elétrico se aberto, não abra (veja a nota 12)

Símbolo de rede CA (50/60 Hz)

Onde ligar ou desligar o produto, ou colocá-lo em modo de espera.

1. Leia Primeiro: Leia todas as instruções de segurança antes de usar. Inclua-as ao passar o produto adiante.
2. Siga as Instruções: A falha em seguir as instruções pode comprometer a segurança e anular a garantia.
3. Acessórios Aprovados Apenas: Use apenas acessórios aprovados pela Pure.
4. Uso Interno: Para uso interno apenas. Assegure ventilação adequada durante a operação.
5. Evite Líquidos: Não exponha a gotejamento/splash ou coloque objetos cheios de líquido sobre o produto. Se derramado, desconecte imediatamente e entre em contato com seu revendedor. Nunca toque com as mãos molhadas.
6. Umidade e Condensação: Evite o uso em alta umidade ou temperaturas extremas. A condensação pode danificar o produto.
7. Calor e Chama: Mantenha afastado de fontes de calor e chamas abertas. Não use em temperaturas extremas.
8. Verificação de Voltagem: Use apenas com 100–230V AC, 50/60Hz. Se tiver dúvidas, consulte seu revendedor antes de conectar.
9. Cuidados com o Cabo de Alimentação: Sempre desconecte pelo plugue, não pelo cabo. Mantenha os cabos fora de passagens e evite esmagá-los.
10. Desuso Prolongado: Desconecte se não estiver usando por períodos prolongados. O plugue da rede deve permanecer facilmente acessível.
11. Sem Extensões: Use apenas o cabo de alimentação fornecido. Não passe sob tapetes ou coloque objetos pesados sobre ele. Substitua cabos danificados por meio de um centro de serviço autorizado.
12. Não Abra: Nenhuma parte reparável pelo usuário. Abrir a unidade pode causar choque e anular a garantia.
13. Descarte Adequado: Descarte de acordo com as leis ambientais locais.
14. Relâmpago ou Ausência: Desconecte durante tempestades ou ausência prolongada (por exemplo, férias).
15. Limpeza: Desconecte antes de limpar. Não use pads ou produtos de limpeza abrasivos.
16. Interferência: Descarga eletrostática pode causar mau funcionamento. Reoriente ou realoque o dispositivo se ocorrer interferência.
17. Sinais Anormais: Pare de usar se notar superaquecimento, descoloração, inchaço ou vazamento.
18. Dispositivos Médicos: Pode interferir com marcapassos ou dispositivos similares. Mantenha uma distância segura. Consulte seu médico se necessário.

### Informações sobre a garantia

A Pure International Limited garante ao usuário final que este produto estará livre de defeitos em materiais e mão de obra durante o uso normal por um período de dois anos a partir da data de compra. Esta garantia cobre falhas devido a defeitos de fabricação ou design; não se aplica em casos como danos acidentais, independentemente da causa, desgaste, negligência, ajuste, modificação ou reparo não autorizado por nós. Visite www.pure-audio.com para registrar seu produto conosco. Se você tiver um problema com sua unidade, entre em contato com seu fornecedor ou com o Suporte Pure no endereço indicado na parte traseira deste manual.

### Aprovações

Marcado CE. Por meio deste, a Pure International Limited declara que este modelo de rádio Classic Stereo está em conformidade com os requisitos essenciais da RED 2014/53/UE. O texto completo da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da internet: https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity

A Pure International Limited declara que este modelo de rádio Classic Stereo está em conformidade com a EN18031-1:2024 (Nenhum dado pessoal utilizado)

# FI

## Turvaohjeet ja varoitukset

### Symbolit, joita käytetään tässä tuotteessa

Mahdollisesti vakava riski henkilökohtaiselle turvallisuudellesi. Vältä mahdollisia vammoja tai kuolemaa noudattamalla kaikkia tämän symbolin sisältämiä turvallisuusilmoituksia.

Varoitus. Lue käyttöopas ennen käyttöä.

Varoitus, Sähkösokki riski, jos avataan, älä avaa (katso huomautus 12)

AC-verkko symboli (50/60 Hz)

Missä laite voidaan kytkeä päälle tai pois päältä tai laittaa lepotilaan.

1. Lue ensin: Lue kaikki turvallisuusohjeet ennen käyttöä. Sisällytä ne tuotteen siirtämisen yhteydessä.
2. Noudata ohjeita: Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vaarantaa turvallisuuden ja mitätöidä takuun.
3. Vain hyväksytyt lisävarusteet: Käytä vain Pure-hyväksyttyjä lisävarusteita.
4. Sisäkäyttö: Vain sisäkäyttöön. Varmista riittävä ilmanvaihto käytön aikana.
5. Vältä nesteitä: Älä altista tiputtaville/roiskuville nesteille tai aseta nestetäytteisiä esineitä tuotteen päälle. Jos nesteitä vuotaa, irrota heti virtajohto ja ota yhteyttä jälleenmyyjään. Älä koskaan kosketa märkine käsin.
6. Kosteus ja kondensaatio: Vältä käyttöä korkeassa kosteudessa tai äärimmäisissä lämpötiloissa. Kondensaatio voi vahingoittaa tuotetta.
7. Lämpö ja tuli: Pidä kaukana lämpölähteistä ja avoimista liekeistä. Älä käytä äärimmäisissä lämpötiloissa.
8. Jännitetarkistus: Käytä vain 100–230V AC, 50/60Hz. Jos olet epävarma, kysy jälleenmyyjältä ennen liittämistä.
9. Virtajohdon hoito: Irrota aina pistokkeesta, ei johdosta. Pidä kaapelit poissa kulkuväyliltä ja vältä puristamista.
10. Pitkäaikainen käyttämättömyys: Irrota, jos et käytä pitkään aikaan. Pistorasian on oltava helposti saatavilla.
11. Ei jatkojohtoja: Käytä vain mukana toimitettua virtajohtoa. Älä kuljeta mattojen alla tai aseta raskaita esineitä sen päälle. Vaihda vaurioituneet johdot valtuutetussa huoltokeskuksessa.
12. Älä avaa: Ei käyttäjän huollettavia osia. Yksikön avaaminen voi aiheuttaa sähköiskun ja mitätöidä takuun.
13. Oikea hävittäminen: Hävitä paikallisten ympäristölakien mukaisesti.
14. Salama tai poissaolo: Irrota myrskyjen tai pitkien poissaolojen (esim. lomat) aikana.
15. Puhdistus: Irrota ennen puhdistusta. Älä käytä hankaavia liinoja tai puhdistusaineita.
16. Häiriöt: Elektrostaattinen purkaus voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. Suuntaa tai siirrä laitetta, jos häiriöitä esiintyy.
17. Poikkeavat merkit: Lopeta käyttö, jos huomaat ylikuumenemista, värimuutoksia, turvotusta tai vuotoa.
18. Lääketieteelliset laitteet: Voi häiritä sydämentahdistimia tai vastaavia laitteita. Pidä turvallinen etäisyys. Kysy lääkäriltäsi tarvittaessa.

### Takuu tiedot

Pure International Limited takaa loppukäyttäjälle, että tämä tuote on materiaalien ja työn laadun osalta virheetön normaalissa käytössä kahden vuoden ajan ostopäivästä. Tämä takuu kattaa valmistus- tai suunnitteluvirheistä johtuvat rikkoutumiset; se ei koske tapauksia, kuten vahingossa tapahtuvaa vaurioitumista, kulumista, huolimattomuutta, säätöä, muutoksia tai korjauksia, joita ei ole valtuutettu meiltä. Käy osoitteessa www.pure-audio.com rekisteröidäksesi tuotteesi kanssamme. Jos sinulla on ongelmia laitteesi kanssa, ota yhteyttä toimittajaasi tai Pure-tukeen osoitteessa, joka on mainittu tämän käyttöoppaan takakannessa.

### Hyväksynnät

CE-merkki. Täten Pure International Limited ilmoittaa, että tämä radiomalli Classic Stereo täyttää RED 2014/53/EU:n olennaiset vaatimukset. EU:n vaatimustenmukaisuusilmoituksen koko teksti on saatavilla seuraavasta internetosoitteesta: https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity

Pure International Limited ilmoittaa, että tämä radiomalli Classic Stereo täyttää EN18031-1:2024 (Ei henkilötietoja käytetty)

# HR

## Upute za sigurnost i upozorenja

### Simboli korišteni na ovom proizvodu

Potencijalno ozbiljan rizik za vašu osobnu sigurnost. Da biste izbjegli moguće ozljede ili smrt, poštujte sve sigurnosne obavijesti s ovim simbolom.

Upozorenje. Pročitajte korisnički priručnik prije upotrebe.

Pažnja, Rizik od električnog udara ako se otvori, ne otvarajte (vidi napomenu 12)

AC Mrežni simbol (50/60 Hz)

Gdje uključiti ili isključiti proizvod, ili ga staviti u stanje pripravnosti.

1. Započnite s čitanjem: Pročitajte sve sigurnosne upute prije upotrebe. Uključite ih prilikom predavanja proizvoda.
2. Slijedite upute: Nepridržavanje uputa može ugroziti sigurnost i poništiti jamstvo.
3. Samo odobreni dodaci: Koristite samo Pure-odobrene dodatke.
4. Samo za unutarnju upotrebu: Samo za unutarnju upotrebu. Osigurajte pravilnu ventilaciju tijekom rada.
5. Izbjegavajte tekućine: Ne izlažite kapljanju/špricanju ili stavljanju objekata ispunjenih tekućinom na proizvod. Ako dođe do prolijevanja, odmah isključite iz struje i kontaktirajte svog trgovca. Nikada ne dodirujte mokrim rukama.
6. Vlaga i kondenzacija: Izbjegavajte korištenje u visokoj vlažnosti ili ekstremnim temperaturama. Kondenzacija može oštetiti proizvod.
7. Toplina i plamen: Držite podalje od izvora topline i otvorenih plamenova. Ne koristite u ekstremnim temperaturama.
8. Provjera napona: Koristite samo s 100–230V AC, 50/60Hz. Ako niste sigurni, konzultirajte svog trgovca prije priključivanja.
9. Njega napojnog kabela: Uvijek isključujte za utičnicu, a ne za kabel. Držite kabele izvan prolaza i izbjegavajte stezanje.
10. Dugotrajna neupotreba: Isključite ako ne koristite dulje vrijeme. Utičnica mora ostati lako dostupna.
11. Bez produžnih kabela: Koristite samo isporučeni napojni kabel. Ne provlačite ispod tepiha ili stavljajte teške predmete na njega. Zamijenite oštećene kabele putem ovlaštenog servisnog centra.
12. Ne otvarajte: Nema dijelova koje korisnik može servisirati. Otvaranje uređaja može uzrokovati strujni udar i poništiti jamstvo.
13. Pravilna odlaganja: Odložite u skladu s lokalnim zakonima o zaštiti okoliša.
14. Munja ili odsutnost: Isključite tijekom oluja ili dugotrajne odsutnosti (npr. odmori).
15. Čišćenje: Isključite prije čišćenja. Ne koristite abrazivne jastučiće ili sredstva za čišćenje.
16. Smetnje: Elektrostatčki pražnjenje može uzrokovati kvarove. Ponovno usmjerite ili premjestite uređaj ako dođe do smetnji.
17. Abnormalni znakovi: Prestanite koristiti ako primijetite pregrijavanje, promjenu boje, oticanje ili curenje.
18. Medicinski uređaji: Mogu ometati pacemakere ili slične uređaje. Održavajte sigurnu udaljenost. Posavjetujte se sa svojim liječnikom ako je potrebno.

### Informacije o jamstvu

Pure International Limited jamči krajnjem korisniku da će ovaj proizvod biti bez nedostataka u materijalima i izradi tijekom normalne upotrebe u razdoblju od dvije godine od datuma kupnje. Ova garancija pokriva kvarove uzrokovane proizvodnim ili dizajnerskim greškama; ne primjenjuje se u slučajevima kao što su slučajne štete, bez obzira na uzrok, habanje, nepažnja, podešavanje, modifikacija ili popravak koji nije odobren od nas. Molimo posjetite www.pure-audio.com kako biste registrirali svoj proizvod kod nas. Ako imate problema s vašim uređajem, kontaktirajte svog dobavljača ili kontaktirajte Pure podršku na adresi prikazanoj na stražnjoj strani ovog priručnika.

### Odobrenja

CE oznaka. Ovim Pure International Limited izjavljuje da je ovaj radio model Classic Stereo u skladu s osnovnim zahtjevima RED 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity

Pure International Limited izjavljuje da je ovaj radio model Classic Stereo u skladu s EN18031-1:2024 (Nema korištenih osobnih podataka)

# SK

## Bezpečnostné pokyny a upozornenia

### Symboly použité na tomto produkte

Potenciálne vážne riziko pre vašu osobnú bezpečnosť. Aby ste predišli možnému zraneniu alebo smrti, dodržiavajte všetky bezpečnostné oznámenia s týmto symbolom.

Upozornenie. Pred použitím si prečítajte používateľskú príručku.

Upozornenie, riziko elektrického šoku pri otvorení, neotvárajte (pozri poznámku 12)

Symbol AC napájania (50/60 Hz)

Kde zapnúť alebo vypnúť produkt, alebo ho uviesť do pohotovostného režimu.

1. Zoberte na vedomie: Pred použitím si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny. Zahrňte ich pri predávaní produktu.
2. Postupujte podľa pokynov: Nedodržanie pokynov môže ohroziť bezpečnosť a zrušiť záruku.
3. Iba schválené príslušenstvo: Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Pure.
4. Použitie v interiéri: Iba na vnútorné použitie. Zabezpečte správne vetranie počas prevádzky.
5. Vyhnite sa kvapalinám: Nevystavujte kvapkaniu/špliechaniu ani neumiestňujte predmety naplnené tekutinou na produkt. Ak sa rozlieje, okamžite odpojte a kontaktujte svojho predajcu. Nikdy sa nedotýkajte mokrými rukami.
6. Vlhkosť a kondenzácia: Vyhnite sa používaniu v prostredí s vysokou vlhkosťou alebo extrémnymi teplotami. Kondenzácia môže poškodiť produkt.
7. Teplo a plameň: Držte ďalej od zdrojov tepla a otvoreného ohňa. Nepoužívajte pri extrémnych teplotách.
8. Kontrola napätia: Používajte iba s 100–230V AC, 50/60Hz. Ak si nie ste istí, pred zapojením sa poraďte so svojím predajcom.
9. Starostlivosť o napájací kábel: Vždy odpojte za zástrčku, nie za kábel. Udržujte káble mimo chodníkov a vyhnite sa ich stlačeniu.
10. Dlhodobé nepoužívanie: Odpojte, ak produkt nepoužívate dlhší čas. Hlavná zástrčka musí byť ľahko prístupná.
11. Žiadne predlžovacie káble: Používajte iba dodaný napájací kábel. Nezabudnite ho viesť pod koberce ani naň neumiestňujte ťažké predmety. Poškodené káble vymieňajte prostredníctvom autorizovaného servisného strediska.
12. Nepozerajte dovnútra: Žiadne časti, ktoré môže obsluhovať používateľ. Otvorenie jednotky môže spôsobiť elektrický šok a zrušiť záruku.
13. Správna likvidácia: Likvidujte v súlade s miestnymi environmentálnymi predpismi.
14. Blesk alebo neprítomnosť: Odpojte počas búrok alebo dlhodobej neprítomnosti (napr. dovolenky).
15. Čistenie: Odpojte pred čistením. Nepoužívajte abrazívne podložky alebo čistiace prostriedky.
16. Rušenie: Elektrostatický výboj môže spôsobiť poruchy. Zmeňte orientáciu alebo presuňte zariadenie, ak dôjde k rušeniu.
17. Abnormálne znaky: Prestaňte používať, ak si všimnete prehriatie, zmenu farby, opuch alebo únik.
18. Lekárske prístroje: Môžu rušiť funkciu kardiostimulátorov alebo podobných zariadení. Udržujte bezpečnú vzdialenosť. V prípade potreby sa poraďte so svojím lekárom.

### Informácie o záruke

Pure International Limited zaručuje koncovému používateľovi, že tento produkt bude bez chýb v materiáloch a spracovaní počas normálneho používania po dobu dvoch rokov od dátumu zakúpenia. Táto záruka pokrýva poruchy spôsobené výrobnými alebo dizajnovými chybami; nevzťahuje sa na prípady ako náhodné poškodenie, bez ohľadu na príčinu, opotrebenie, nedbanlivosť, úpravy, modifikácie alebo opravy, ktoré nie sú autorizované nami. Navštívte prosím www.pure-audio.com, aby ste si zaregistrovali svoj produkt u nás. Ak máte problém so svojou jednotkou, kontaktujte svojho dodávateľa alebo kontaktujte Pure Support na adrese uvedenej na zadnej strane tejto príručky.

### Schválenia

CE označené. Tímto Pure International Limited prohlašuje, že tento model rádia Classic Stereo je v souladu se základními požadavky směrnice RED 2014/53/EU. Úplný text EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity

Pure International Limited prohlašuje, že tento model rádia Classic Stereo je v souladu s EN18031-1:2024 (Žádná osobní data nebyla použita)

# SI

## Navodila za varnost in opozorila

### Simboli, uporabljeni na tem izdelku

Potencialno resno tveganje za vašo osebno varnost. Da se izognete morebitnim poškodbam ali smrti, upoštevajte vsa varnostna obvestila s tem simbolom.

Opozorilo. Pred uporabo preberite uporabniški priročnik.

Opozorilo, nevarnost električnega udara pri odprtju, ne odpirajte (glejte opombo 12)

Simbol za izmenično napajanje (50/60 Hz)

Kje vklopiti ali izklopiti izdelek ali ga postaviti v stanje pripravljenosti.

1. Najprej preberite: Pred uporabo preberite vsa varnostna navodila. Vključite jih, ko izdelek posredujete naprej.
2. Upoštevajte navodila: Neupoštevanje navodil lahko ogrozi varnost in izniči garancijo.
3. Samo odobrena dodatna oprema: Uporabljajte samo dodatke, ki jih je odobrila družba Pure.
4. Uporaba v zaprtih prostorih: Samo za uporabo v zaprtih prostorih. Med delovanjem zagotovite ustrezno prezračevanje.
5. Izogibajte se tekočinam: Izdelka ne izpostavljajte kapljanju/pleskanju in nanj ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino. V primeru razlitja takoj izključite iz električnega omrežja in se obrnite na prodajalca. Nikoli se ne dotikajte z mokrimi rokami.
6. Vlaga in kondenzacija: Izogibajte se uporabi pri visoki vlažnosti ali ekstremnih temperaturah. Kondenzacija lahko poškoduje izdelek.
7. Vročina in plamen: Hranite stran od virov toplote in odprtega ognja. Ne uporabljajte pri ekstremnih temperaturah.
8. Preverjanje napetosti: Uporabljajte samo pri izmenični napetosti 100-230 V, 50/60 Hz. Če niste prepričani, se pred priključitvijo posvetujte s prodajalcem.
9. Skrb za napajalni kabel: Vedno odklopite vtič in ne kabla. Kable hranite tako, da ne bodo segali na prehode, in se izogibajte njihovemu stiskanju.
10. Dolgotrajna neuporaba: Če kabla ne uporabljate dlje časa, ga izključite iz električnega omrežja. Omrežni vtič mora ostati lahko dostopen.
11. Brez podaljškov: Uporabljajte samo priloženi napajalni kabel. Ne speljite ga pod preprogo in nanj ne postavljajte težkih predmetov. Poškodovane vrvice zamenjajte prek pooblaščenega servisnega centra.
12. Ne odpirajte: Delov, ki jih lahko servisira uporabnik, ne odpirajte. Odpiranje enote lahko povzroči udarec in prekliče veljavnost garancije.
13. Pravilno odstranjevanje: Odstranite v skladu z lokalnimi okoljskimi zakoni.
14. Strela ali odsotnost: Med nevihtami ali daljšo odsotnostjo (npr. med počitnicami) izklopite vtičnico.
15. Čiščenje: Pred čiščenjem odklopite vtič. Ne uporabljajte abrazivne blazinice
16. Motnje: Elektrostatika lahko povzroči motnje v delovanju. Če pride do motenj, napravo preusmerite ali premestite.
17. Nenormalni znaki: Če opazite pregrevanje, razbarvanje, otekanje ali puščanje, prenehajte z uporabo.
18. Medicinski pripomočki: Lahko moti srčne spodbujevalnike ali podobne naprave. Ohranite varno razdaljo. Po potrebi se posvetujte z zdravnikom.

### Informacije o garanciji

Pure International Limited jamči končnemu uporabniku, da bo ta izdelek brez napak v materialih in izdelavi pri normalni uporabi v obdobju dveh let od datuma nakupa. Ta garancija pokriva okvare zaradi proizvodnih ali oblikovalskih napak; ne velja v primerih, kot so naključne poškodbe, ne glede na vzrok, obraba, malomarnost, prilagoditev, sprememba ali popravilo, ki ga nismo odobrili. Obiščite www.pure-audio.com, da registrirate svoj izdelek pri nas. Če imate težave z enoto, se obrnite na svojega dobavitelja ali kontaktirajte Pure Support na naslovu, navedenem na zadnji strani tega priročnika.

### Odobritve

Oznaka CE. S tem podjetje Pure International Limited izjavlja, da je ta model radia Classic Stereo skladen z bistvenimi zahtevami direktive RED 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity

Pure International Limited izjavlja, da je ta model radia Classic Stereo skladen s standardom EN18031-1:2024 (osebni podatki niso uporabljeni)

# GR

## Οδηγίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις

### Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν

Πιθανός σοβαρός κίνδυνος για την προσωπική σας ασφάλεια. Για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό ή θάνατο, τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας με αυτό το σύμβολο.

Προσοχή. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση.

Προσοχή, Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αν ανοιχτεί, μην ανοίξετε (βλ. σημείωση 12)

AC Mains symbol (50/60 Hz)

Πού να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το προϊόν, ή να το θέσετε σε κατάσταση αναμονής.

1. Διαβάστε Πρώτα: Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας πριν από τη χρήση. Συμπεριλάβετε τις όταν μεταβιβάζετε το προϊόν.
2. Ακολουθήστε τις Οδηγίες: Η αποτυχία τήρησης των οδηγιών μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και να ακυρώσει την εγγύηση.
3. Μόνο Εγκεκριμένα Αξεσουάρ: Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από την Pure.
4. Μόνο για Εσωτερική Χρήση: Μόνο για εσωτερική χρήση. Διασφαλίστε σωστό αερισμό κατά τη λειτουργία.
5. Αποφύγετε τα Υγρά: Μην εκθέτετε σε σταγόνες/πιτσιλιές ή τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα υγρά στο προϊόν. Εάν χυθούν, αποσυνδέστε αμέσως και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. Μην αγγίζετε με βρεγμένα χέρια.
6. Υγρασία & Συμπύκνωση: Αποφύγετε τη χρήση σε υψηλή υγρασία ή ακραίες θερμοκρασίες. Η συμπύκνωση μπορεί να βλάψει το προϊόν.
7. Θερμότητα & Φλόγα: Κρατήστε μακριά από πηγές θερμότητας και ανοιχτές φλόγες. Μην χρησιμοποιείτε σε ακραίες θερμοκρασίες.
8. Έλεγχος Τάσης: Χρησιμοποιείτε μόνο με 100–230V AC, 50/60Hz. Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας πριν από την σύνδεση.
9. Φροντίδα Καλωδίου Ρεύματος: Αποσυνδέετε πάντα από την πρίζα, όχι από το καλώδιο. Κρατήστε τα καλώδια μακριά από διαδρόμους και αποφύγετε την πίεση.
10. Μακροχρόνια Μη Χρήση: Αποσυνδέστε εάν δεν χρησιμοποιείτε για παρατεταμένες περιόδους. Η πρίζα πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμη.
11. Χωρίς Καλώδια Επέκτασης: Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος. Μην τοποθετείτε κάτω από χαλιά ή βαρύ αντικείμενα πάνω του. Αντικαταστήστε τα κατεστραμμένα καλώδια μέσω εξουσιοδοτημένου κέντρου εξυπηρέτησης.
12. Μην Ανοίγετε: Δεν υπάρχουν μέρη που να μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Το άνοιγμα της μονάδας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και να ακυρώσει την εγγύηση.
13. Κατάλληλη Απόρριψη: Απορρίψτε σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς νόμους.
14. Καταιγίδα ή Απουσία: Αποσυνδέστε κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή παρατεταμένης απουσίας (π.χ. διακοπές).
15. Καθαρισμός: Αποσυνδέστε πριν από τον καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε ακατέργαστες επιφάνειες ή καθαριστικά.
16. Παρεμβολές: Η ηλεκτροστατική εκφόρτιση μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες. Επανατοποθετήστε ή μετακινήστε τη συσκευή εάν παρουσιαστούν παρεμβολές.
17. Ανωμαλίες: Σταματήστε τη χρήση εάν παρατηρήσετε υπερθέρμανση, αποχρωματισμό, πρήξιμο ή διαρροή.
18. Ιατρικές Συσκευές: Μπορεί να παρεμβαίνουν σε βηματοδότες ή παρόμοιες συσκευές. Διατηρήστε ασφαλή απόσταση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν χρειαστεί.

### Πληροφορίες εγγύησης

Η Pure International Limited εγγυάται στον τελικό χρήστη ότι αυτό το προϊόν θα είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα στα υλικά και την κατασκευή κατά τη διάρκεια κανονικής χρήσης για περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία αγοράς. Αυτή η εγγύηση καλύπτει βλάβες λόγω κατασκευαστικών ή σχεδιαστικών ελαττωμάτων; δεν ισχύει σε περιπτώσεις όπως ατυχή ζημιά, ανεξαρτήτως αιτίας, φθορά, αμέλεια, ρύθμιση, τροποποίηση ή επισκευή που δεν έχει εγκριθεί από εμάς. Παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.pure-audio.com για να καταχωρήσετε το προϊόν σας μαζί μας. Αν έχετε πρόβλημα με τη μονάδα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Pure στη διεύθυνση που αναγράφεται στο πίσω μέρος αυτού του εγχειριδίου.

### Εγκρίσεις

Σήμανση CE. Με το παρόν, η Pure International Limited δηλώνει ότι αυτό το μοντέλο ραδιοφώνου Classic Stereo συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις της RED 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity

Η Pure International Limited δηλώνει ότι αυτό το μοντέλο ραδιοφώνου Classic Stereo συμμορφώνεται με το EN18031-1:2024 (Δεν χρησιμοποιήθηκαν προσωπικά δεδομένα)

**Product Security Statement Of Compliance (Version 2)** 25/07/2025


The statement of compliance

(a) Products / Batch:
- Pure Classic Stereo in Coffee Black Walnut / Cotton White Oak / Batch-All

(b) Company Information
1) PURE INTERNATIONAL LIMITED,
Concept House,
Home Park Road,
Kings Langley, Herts, WD4 8UD
2) Aqipa GmbH
Möslbichl 78
A-6250 Kundl
Austria

(c) Statement of compliance is prepared by:
Pure International Ltd ("manufacturer") of the product;

(d) "manufacturer" declare that they have complied with: Requirements in Schedule 2
Passwords – There are no default passwords used within the product
Vulnerability Policy – See https://www.pure-audio.com/en-GB/vulnerabilityStatement
Security Update Period – 1st April. 2027
Updates at - https://www.pure-audio.com/en-GB/SecurityupdatesStatement.
First publication date – 8th of December. 2023

(f) signature, name and function of the signatory; and
Name: Christian Trapl
Function: CEO
Signature:


(g) the place and date of issue of the statement of compliance.
Place: Kings Langley, United Kingdom
Date: 25/07/2025

Source: Reference:
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2023/1007/contents/made