




Willys MB Scale Crawler 1:4

22737, 22738

AMEWI



Herzlich willkommen bei AMEWI

Die AMEWI Trade GmbH ist ein international tätiges Import- und Großhandelsunternehmen im Bereich RC Modellbau und Spielwaren, mit Sitz in Borchon bei Paderborn. Unsere Produktpalette beinhaltet über 10.000 Artikel. Dazu gehören vor allem ferngesteuerte Auto-, Hubschrauber-, Boots- und Panzermodelle sowie ein reichhaltiges Zubehör und alle erforderlichen Ersatzteile. Unser Vertriebsnetz umfasst europaweit über 700 Fach- und Onlinehändlern.

Wenn Sie als Endverbraucher AMEWI-Produkte erwerben, gehen Sie einen Vertrag mit dem Einzelhändler ein. Wenden Sie sich bitte bei Gewährleistungsfällen immer an Ihren Händler.

Welcome to AMEWI

The Amewi Trade GmbH is an international import- and wholesale company for R/C models, toys and creative items, located in Borchon near Paderborn, Germany. Our product range includes over 10,000 items. Above all, this includes remote-controlled car, helicopter, boat, and tank models as well as a wide range of accessories and all necessary spare parts. Our sales network includes over 700 specialist dealer and online retailers across Europe.

When you purchase AMEWI products as an end consumer, you are entering into a contract with the retailer. Please always contact your dealer in warranty cases.

AMEWI Trade GmbH
Nikolaus-Otto-Str. 18
33178 Borchon
Germany

Servicezeiten: Dienstag 9:30 – 12:00 Uhr | Donnerstag 14:00 – 16:30 Uhr
Telefon: +49 180 5009821 (Festnetz 14Ct/Min., Mobil max. 42Ct/Min.)
Support: <https://amewi.com/Support>

**Hinweise zu Konformität / Declaration of conformity**

Dieses Modell wurde nach derzeit aktuellem Stand der Technik gefertigt. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die Firma AMEWI Trade GmbH erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter:

<https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen>

Weitere Fragen zum Produkt und zur Konformität richten Sie bitte an:

AMEWI Trade GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln oder über die Website <https://amewi.com>.

This product has been manufactured according to actual technical standards. The product is matching the requirements of the existing European and national guidelines. The Declaration of Conformity has been proofed. AMEWI Trade GmbH declares that this product is matching the basic requirements and remaining regulations of the guideline 2014/53/EU (RED). The declarations and documents are stored at the manufacturer and can be requested and applied there. <https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen> For additional questions to the product and conformity please contact:



Amewi Trade GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln Germany or website <https://amewi.com>.

**Sicherheits- und Gefahrenhinweise / Security and hazard warnings**

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Anspruch auf Gewährleistung. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet. Zerlegen Sie das Modell nicht.

Achtung Kleinteile. Erstickungs- oder Verletzungsgefahr durch Kleinteile.

Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet.

Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.

For damage, caused by disregarding of the manual, warranty expires.

We are not liable for secondary failures, material, or personal damage, caused by in proper usage or disregarding the security notices.

Based on security and registration (CE) reasons, it is forbidden to modify the product personally. Do not disassemble the product.

Small parts. Danger of suffocation or risk of injury caused by small parts.

Suitable for people aged 14+!

The product is not allowed to get moist or wet. The product is only allowed to be used on flat and clean surfaces. Even a drop down from a small height can cause damage to the product.



Hinweise zu Batterien & Entsorgung / Battery notice & disposal



Batterien / Akkus gehören nicht in Kinderhände.

Ein Wechsel der Batterien oder Akkus ist nur durch einen Erwachsenen durchzuführen. Niemals Akkus mit Trockenbatterien mischen. Niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen. Niemals Akkus verschiedener Kapazitäten mischen. Versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden. Achten Sie auf die korrekte Polarität. Defekte Akkus/Batterien müssen ordnungsgemäß (Sondermüll) entsorgt werden. Den Ladevorgang niemals unbeaufsichtigt durchführen. Bei Fragen zur Ladezeit lesen Sie die Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Lesen Sie die Sicherheitshinweise und Warnungen, bevor Sie den Li-Ion-Akku verwenden oder aufladen. Stoppen Sie die Verwendung oder den Ladevorgang sofort, wenn der Akku ausläuft, eine Temperatur von über 70° C aufweist oder sonst etwas Ungewöhnliches auftritt. Laden und lagern Sie Akkus stets auf einer feuerfesten Unterlage bzw. in einer feuerfesten LiPo-Tasche. Verwenden Sie nur ein qualifiziertes und spezifisches Li-Po/Li-Ion-Ladegerät für Li-Po/Li-Ion-Akkus bzw. NiMH-Ladegerät für NiMH-Akkus.

Laden Sie den Akku niemals unbeaufsichtigt. Laden Sie den Akku nicht auf, wenn der Ladevorgang 4,2 V / Zelle überschreitet. Laden Sie den Akku nicht mit einem Ladestrom über 2C. Bitte überprüfen Sie und stellen Sie sicher, dass Sie ein qualifiziertes Ladegerät verwenden. Ein nicht qualifiziertes Ladegerät kann einen Brand verursachen. Entladen Sie den Akku nicht mit einem Strom, der den maximalen Entladestrom überschreitet. Andernfalls führt dies zu einer Überhitzung des Akkus. Dies kann zu einem Platzen, zu einem Brand oder einer Explosion führen. Den Akku niemals zerlegen, durchstoßen, stoßen, fallen lassen, kurzschließen und / oder ins Feuer werfen. Unsachgemäße Verwendung wie Kurzschluss oder Überladung kann zu Explosionen oder zu einem Brand führen. Bewahren Sie den Akku an einem sicheren Ort auf, den Säuglinge oder Kinder nicht erreichen können.

Das oben beschriebene weist auf die Gefahr der Verwendung des Akkus hin. Der Benutzer übernimmt die volle Verantwortung für das Ergebnis der Verwendung des Akkus. Beachten Sie unbedingt unsere Sicherheitshinweise, welche Sie online unter <https://amewi.com/downloads/manuals/Akku-Sicherheitshinweise.pdf> finden können.

Batteries / rechargeable batteries do not belong in the hands of children.

Batteries or rechargeable batteries may only be changed by an adult. Never mix rechargeable batteries with dry batteries. Never mix full batteries with half-empty batteries. Never mix rechargeable batteries of different capacities. Never attempt to charge dry batteries. Ensure correct polarity. Defective rechargeable batteries/batteries must be disposed of properly (hazardous waste). Never carry out the charging process unsupervised. If you have any questions about the charging time, read the operating instructions or contact the manufacturer.

Read the safety instructions and warnings before using or charging the Li-ion battery.

Stop using or charging immediately if the battery is leaking, has a temperature of over 70° C or anything else unusual occurs. Always charge and store batteries on a fireproof surface or in a fireproof LiPo bag. Only use a qualified and specific Li-Po/Li-Ion charger for Li-Po/Li-Ion batteries or NiMH charger for NiMH batteries. Never charge the battery unattended. Do not charge the battery if the charging process exceeds 4.2 V / cell. Do not charge the battery with a charging current above 2C. Please check and ensure that you are using a qualified charger. An unqualified charger may cause a fire. Do not discharge the battery with a current that exceeds the maximum discharge current. Otherwise, this will cause the battery to overheat. This can lead to bursting, fire or explosion.

Never disassemble, puncture, knock, drop, short-circuit and/or throw the battery into a fire.

Improper use such as short-circuiting or overcharging can lead to explosions or fire.

Store the battery in a safe place where infants or children cannot reach it.

The above indicates the danger of using the battery. The user assumes full responsibility for the result of using the battery. Please be sure to observe our safety instructions which you can find online at <https://amewi.com/downloads/manuals/Akku-Sicherheitshinweise.pdf>



Entsorgungshinweise/ Disposal

Die Firma AMEWI Trade GmbH ist unter der Batt-Reg.-Nr. DE 77735153 sowie der WEEE-Reg.-Nr. 93834722 bei der Stiftung EAR angemeldet und recycelt alle gebrauchten elektronischen Bauteile ordnungsgemäß. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet, eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die zusätzlichen Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind Cd= Cadmium, HG=Quecksilber, Pb=Blei (Die Bezeichnungen stehen auf Batterien/Akkus z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).



AMEWI is registered below the Bat-Reg.-No. DE 77735153 and WEEE-Reg.-No. 93834722 at the foundation EAR and recycles all used electronic parts properly. Electric and electronical products are not allowed to put in household garbage. Please dispose the product at the end of the lifetime according to the actual laws. You as a customer are responsible by law for the return of all used batteries, a disposal over the household garbage is forbidden!

Batteries containing hazardous substances are marked with the alongside symbols, which point to the prohibition of disposal in household garbage.

Additional notations for the critical heavy metal are Cd=Cadmium, Hg=Quicksilver, Pb=lead {Label is placed on the batteries, for example below the bottom left trash symbols}.

Durch die RoHS-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass alle Grenzwerte der der Herstellung beachtet wurden.



Based on RoHS labelling the manufacturer confirms, that all limit values were taken care of at the time of manufacturing.

Mit dem Recyclingsymbol gekennzeichnete Batterien können Sie in jedem Altbatterien-Sammelbehälter (bei den meisten Supermärkten an der Kasse) entsorgen. Sie dürfen nicht in den Rest- bzw. Hausmüll.



Batteries labelled with the recycling symbol can be put into used battery collecting tank. (Most supermarkets have)

They are not allowed to be put into local household garbage.

Die Firma Amewi Trade GmbH beteiligt sich am Dualen System für Verkaufsverpackungen über die Firma Landbell AG. Die verwendeten Verpackungen werden von Partner-Unternehmen (Entsorgern) bei den privaten Endverbrauchern (Haushalten, Gelber Sack, Gelbe Tonne) abgeholt, sortiert und ordnungsgemäß verwertet. Die Teilnahme an einem Dualen System trägt zur CO₂-Einsparung teil.



AMEWI Trade GmbH is involved in the dual system for boxing over the company Landbell AG. All used boxes are collected from partner companies (waste disposal contractor) at private customers (local household), sorted and properly utilized. The involvement in a Dual Systems helps to save CO₂ Emissions.



Vielen Dank / Thank you

Vielen Dank für den Kauf des Amewi Modells. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für spätere Fragen auf.

Thank you for purchasing the Amewi Model. Please read the instruction manual carefully and keep it for future reference.



ACHTUNG! / WARNING!

Dieses ferngesteuerte Modell ist kein Spielzeug. Er besteht aus vielen Kleinteilen und ist nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.

Für die Fernsteuerung werden vier 1,5V AAA-Batterien benötigt.

Für das Modell wird ein 7,4V Lithium Akku verwendet (im Lieferumfang enthalten).

Halten Sie stets Ihre Finger von den Antriebsteilen und sonstigen beweglichen Teilen fern, um Verletzungen zu vermeiden.

Der Motor des Modells wird sehr heiß. Um Brandverletzungen zu vermeiden, lassen Sie den Motor nach der Nutzung 10-15 Minuten abkühlen bevor Sie ihn anfassen.

This remote-controlled model is not a toy. It consists of many small parts and is not suitable for children under 14 years.

Four 1.5V AAA batteries are required for the remote control.

A 7,4V Lithium battery is used for the model (included).

Always keep your fingers away from the drive parts and other moving parts to avoid injury.

The model's motor gets very hot. To avoid burn injuries, allow the motor to cool for 10-15 minutes after use before touching it.



Über unangemessene Verwendung / On inappropriate use

Bitte demontieren oder ändern Sie das Modell und Zubehör wie Akku oder Fernsteuerung nicht in irgendeiner Form. Verwenden Sie dieses Produkt nicht unsachgemäß oder illegal und betreiben Sie es nicht auf eine Weise, die andere oder sich selbst in Gefahr bringen könnte.

Please do not disassemble or modify the model or accessories like battery or remote-control in any way. Do not use this product improperly or illegally and do not operate it in a manner that could endanger others or yourself.



Maximale Sendeleistung / Maximum transmitting power data

Betriebsfrequenz	2405-2475MHz	Operation Frequency:
Maximale Funkfrequenzstärke: Maximale Spitzenleistung	7dBm	Maximum Radio Frequency power: Maximum peak power



Wichtige Hinweise / Important notes

Hinweis: Dieses Produkt wird gemäß strengen Leistungsrichtlinien hergestellt und entspricht den Sicherheitsstandards und -anforderungen. Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen oder Unfälle, die durch die Verwendung abnormaler Teile, übermäßige Abnutzung, unsachgemäße Montage oder Bedienung verursacht werden. Bitte betreiben Sie dieses Produkt sicher und verantwortungsbewusst.

Note: This product is manufactured according to strict performance guidelines and complies with safety standards and requirements. This product is not suitable for children under 14 years of age. The manufacturer is not liable for any injury or accident caused using abnormal parts, excessive wear and tear, improper assembly, or operation. Please operate this product safely and responsibly.



Vorsichtsmaßnahmen / Precautions

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsinformationen bevor Sie das Modell benutzen.

Bitte nutzen Sie das Modell nicht bei Regen, Schnee oder Gewitter. Wenn Flüssigkeit in die Elektronik eindringt, kann diese irreparabel beschädigt werden.

Bitte nutzen Sie das Modell nicht in einer Umgebung, die Sie nicht einsehen können.

Signalstörungen können das Modell außer Kontrolle geraten lassen. Bitte nutzen Sie das Modell nicht an folgenden Plätzen:

Please read the following safety information before using the model.

Please do not use the model in rain, snow, or thunderstorms. If liquid enters the electronics, they may be irreparably damaged.

Please do not use the model in an environment that you cannot see.

Signal interference can cause the model to go out of control. Please do not use the model in the following places:

In der Nähe eines Funkturms, Mobilfunkmasten oder anderen Orten mit aktiven Funkwellen. Near a radio tower, mobile phone masts or other places with active radio waves.	In der Nähe von Menschenmengen oder an öffentlichen Plätzen. Near crowds or in public places.	In der Nähe von Flüssen, Teichen oder Seen. Near rivers, ponds or lakes.	In der Nähe von Strommasten oder anderen Sendemasten. Near electricity pylons or other transmission towers.

Bitte bedienen Sie das Modell nicht, wenn Sie müde sind oder sich unwohl fühlen, Alkohol getrunken oder Drogen konsumiert haben dies kann Verletzungen bei Ihnen oder anderen führen.

Um Verbrennungen zu vermeiden, fassen Sie Antriebsteile und Motoren niemals während oder direkt nach der Nutzung an, da sie sehr heiß sein können.

Falsche Bedienung des Senders kann zu Verletzungen bei Ihnen oder anderen führen. Machen Sie sich unbedingt mit der Bedienung vertraut, bevor Sie das Modell benutzen.

Prüfen Sie das Modell und die Fernsteuerung vor der Nutzung. Prüfen Sie Schrauben auf ihren festen Sitz.

Wenn Sie mit der Nutzung fertig sind, schalten Sie unbedingt immer zuerst das Modell aus und dann die Fernbedienung. Ansonsten kann es sein, dass das Modell außer Kontrolle gerät.

Wenn das Modell außerhalb der Reichweite kommt, kann es außer Kontrolle geraten. Bitte bleiben Sie mit dem Sender stets in der Nähe des Modells.

Please do not operate the model if you are tired or unwell, have drunk alcohol or taken drugs - this may cause injury to yourself or others.

To avoid burns, never touch drive parts and motors during or immediately after use as they can be very hot.

Incorrect operation of the transmitter can cause injury to you or others. Be sure to familiarize yourself with the operation before using the model.


Check the model and the remote control before use. Check screws to make sure they are tight.

When you have finished using the model, always switch off the model first and then the remote control. Otherwise, the model may get out of control.

If the model gets out of range, it may get out of control. Please always stay close to the model with the transmitter.



- Lesen Sie unbedingt das Handbuch bevor Sie beginnen.
Be sure to read thoroughly the manual before you begin.



- Verpolen/Öffnen Sie nicht die Batterien für den Sender.
Never reverse connection /



- Da das Produkt Kleinteile enthält, halten Sie es von kleinen Kindern fern.
As the product contains small parts, keep it away from small children.




- Fahren bzw. fliegen Sie nicht auf öffentlichen Straßen oder überfüllten Plätzen.
Do not operate the model on public roads or crowded places.




Lieferumfang / Box content

 Fahrzeug
Car

 Fernsteuerung
Transmitter

 Dachverstrebung
Roof strut

 Ersatzradabdeckung
Spare tyre hub cover



 Ersatzrad
Spare tyre

 Rückwand
Rear panel

 Dach
Roof cover

 Benzinkanister
Petrol can

 Halterung Kanister
Canister holder

 Befestigung
Fixing part


 Schaufel
Shovel

 Axt
Axe

 Innensechskantschlüssel
Inner hex key


 1,7x5mm Schrauben
1,7x5mm screw


 Befestigung
Fixing part

 2,3x5mm Schraube
2,3x5mm screw

 USB-Ladekabel
USB cable

 Maschinengewehr
Machine gun

 Aufkleber
Sticker

 Anleitung
Manual

 Kreuzschlitz
Schraubendreher
Cross screwdriver

 Schlüsselkreuz
Cross hex key

 2x4mm Schraube
2x4mm screw

 1,4x3mm Schraube
1,4x3mm screw







 1,6x8mm Schraube
1,6x8mm screw

 1,6x10mm Schraube
1,6x10mm screw

 1,4x4mm Schraube
1,4x4mm Screw







Aufkleber anbringen / Attach Sticker







Anbauteile / Attachment parts





Lösen Sie die Schraube unten am Fahrzeug, entfernen Sie die Abdeckung und befestigen Sie das Maschinengewehr am Fahrzeug.

Loosen the screw at the bottom of the vehicle, remove the cover and attach the machine guard to the vehicle.



Funktionen der Fernsteuerung / Remote control functions





DIP-Schalter / Dial code switch

1. Gas Umkehr

Throttle reverse

☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Positiv
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Positive
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Negativ
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Negative

2. Lenkung Umkehr

Steering Reverse

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Positiv
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Positive
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Negativ
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Negative

3. Beleuchtung

Lighting

☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	An
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	On
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Aus
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	Off

4. Soundfunktion

Sound function

☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	An
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	On
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Aus
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	Off

5. Backupfunktion

Backup function

☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	An
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	On
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Aus
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	Off

6. Bremsmodus

Brake mode

☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	Vorwärts/Rückwärts
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Forward/Backward
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Vorw./Bremsen/Rückw.
☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	Forw./Brake/Backw.

7. A/B Knopf Funktion

A/B Button function

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	A/B: Lautstärke anpassen
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A/B: Adjust the volume
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A: Hupe
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Horn
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	B: Beleuchtungsmodus
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Lighting mode

8. C/D Knopf Funktion

C/D Button function

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	C/D: Gaseinstellung
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	C/D: Adjust the throttle
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	C: Blinker und Rückfahr-Warnton
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Turn signal and reverse warn sound
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	D: Seilwinde
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Winch

Mit dem DIP-Schalter auf der Fernsteuerung können verschiedene Parameter eingestellt werden, d. h. die Parameterwerte, die den verschiedenen Stellungen des DIP-Schalters entsprechen, sind unterschiedlich.

The dial switch on the remote control is used to set various parameters, that is the parameter values corresponding to different positions of the dial switch are different.

**Kontrollleuchte / Indicator light**

1. Wenn die Kontrollleuchte an der Fernsteuerung rot blinkt, sind die Batterien schwach. Bitte tauschen Sie diese zeitnah aus.

If the indicator light on the remote control flashes red, the batteries are low. Please replace them as soon as possible.

2. Wenn die Kontrollleuchte in drei Farben abwechselnd blinkt, befindet sich die Fernsteuerung im Bindemodus.

If the indicator light flashes alternately in three colours, the remote control is in bind mode.

**Achtung / Caution**

1. Die Verbindung zwischen Fernsteuerung und Empfänger wird automatisch hergestellt, sobald beide eingeschaltet sind.

The connection between the remote control and receiver is established automatically as soon as both are switched on.

2. Die Neutralstellung von Gashebel und Lenkrad wird automatisch identifiziert, wenn die Fernsteuerung eingeschaltet wird. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass weder das Lenkrad noch der Gashebel während des Einschaltens und Bindens berührt werden.

The neutral position of the throttle and steering wheel is automatically identified when the remote control is switched on. For this reason, it is important that neither the steering wheel nor the throttle are touched during switching on and binding.

**Lichtfunktionen / Light functions**

- A. Drehen Sie das Lenkrad drei Mal im Uhrzeigersinn, um den Warnblinker einzuschalten. Drehen Sie erneut drei Mal, um ihn wieder auszuschalten.

Turn the steering wheel clockwise three times to switch on the hazard warning lights. Turn it three times again to switch it off again.

- B. Drehen Sie das Lenkrad drei Mal gegen den Uhrzeigersinn, um den Modus des Scheinwerfers umzuschalten. Modi: Ein, Fernlicht, Aus.


Turn the steering wheel counter-clockwise three times to switch the headlight mode.
Modes: On, high beam, off.

Die Lichtfunktionen können nur bedient werden, wenn das Fahrzeug stillsteht.

The light functions can only be operated when the vehicle is stationary.



Akku laden / Charging battery



1. Schließen Sie das USB-Ladekabel an einem PC, Laptop, Powerbank oder USB-Ladenetzteil (empfohlen) an.
2. Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Akku.

Während des Ladevorgang blinkt die grüne LED am Ladekabel. Sobald der Ladevorgang beendet ist, leuchtet die LED dauerhaft.

1. Connect the USB charging cable to a PC,

laptop, power bank or USB charger (recommended).

2. Connect the charging cable to the battery.

During the charging process, the green LED on the charging cable flashes. As soon as the charging process is complete, the LED lights up permanently.




Beachten Sie unbedingt unsere Hinweise zum Umgang mit Batterien und Akkus auf Seite 5 dieser Anleitung.

Please be sure to observe our instructions on handling batteries on page 5 of this manual.



Akku anschließen / Install battery



Öffnen Sie das Akkufach, indem Sie die Sitzfläche im hinteren Bereich des Fahrzeugs nach oben klappen. Schließen Sie den Akku am Anschluss der Fahrzeugelektronik an. Legen Sie den Akku hinein und schließen Sie das Akkufach wieder.

Open the battery compartment by folding up the seat at the rear of the vehicle. Connect the battery to the vehicle electronics connection. Insert the battery and close the battery compartment again.



Manueller Gangwechsel / Manually gear switching

1. Wenn die Gangschaltung auf „niedrig“ gedreht wird, verlangsamt sich die Geschwindigkeit und das Drehmoment steigt. Dieser Gang ist für das Bergauffahren geeignet.

When the gearstick is turned to "low", the speed slows down and the torque increases. This gear is suitable for driving uphill.

2. Wenn die Gangschaltung auf „hoch“ gedreht wird, erhöht sich die Geschwindigkeit und das Drehmoment verringert sich. Dieser Gang ist nur für flache Untergründe geeignet.

If the gear shift is turned to "high", the speed increases and the torque decreases. This gear is only suitable for flat surfaces.




Verwenden Sie den „hohen“ Gang nicht für Bergauffahrten, andernfalls wird der Motor zu stark belastet und geht leicht kaputt.

Do not use the "high" gear for driving uphill, otherwise the motor will be overloaded and could easily break down.




Seilwinde / Winch



Schalten Sie den achten DIP-Schalter auf die angezeigte Position, um die Seilwindensteuerung zu aktivieren.

Switch the eighth DIP switch to the position shown to activate the cable winch control.

Windenschalter
Winch switch



1. Schalten Sie den achten Dial-Schalter auf die angezeigte Position, um die Seilwindensteuerung zu aktivieren.

Switch the eighth Dial switch to the position shown to activate the cable winch control.

2. Mit dem Knopf D können Sie die Winde bedienen: Abrollen, Stopp, Aufrollen.

You can operate the winch with the button D: Unwind, stop, rewind.





Die maximal zulässige Belastung der Winde beträgt 500g. Wenn die Last von 500g über einen längeren Zeitraum überschritten wird, wird die Lebensdauer der Winde verkürzt und sie wird beschädigt werden.

The maximum permissible load on the winch is 500g. If the load of 500g is exceeded over a longer period, the service life of the winch will be shortened, and it will be damaged.



Elektronik / Electronic



1. Einschalten/Ausschalten: Halten Sie den An-/Aus-Schalter für zwei Sekunden gedrückt.

Switch on/off: Press and hold the on/off switch for two seconds.

2. Alarm bei niedrigem Akkustand: Wenn die Spannung unter 6,6V fällt, blinkt die an der Elektronik. Die verfügbare Power wird auf 50% reduziert. (Wenn Beleuchtung und Sound aktiviert sind, blinken die LEDs und die Hupe ertönt.)

Low battery alarm: If the voltage is below 6.6V, the led on the electronics flashes. The available power is reduced to 50%. (If lights and sound are activated, the LEDs flash and the horn sounds).

3. Unterspannungsschutz: wenn die Spannung unter 6V ist, wird der Unterspannungsschutz aktiviert. Alle Funktionen werden unterbrochen.

Low voltage protection: if the voltage is below 6V, the low voltage protection is activated. All functions are interrupted.

AMEWI
JUST REMOTE-CONTROLLED.

