

## Ⓢ Bedienungsanleitung

UC-2C1A45W01

GaN-Reiseadapter und Ladegerät

Best.-Nr. 3558527



### 1 Herunterladen von Bedienungsanleitungen

Verwenden Sie den Link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) (oder scannen Sie den QR-Code), um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen (oder neue/aktuelle Versionen, wenn verfügbar). Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

### 2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist ein Reiseadapter und Ladegerät.

Das Produkt ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie es also nicht im Freien.

Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist in jedem Fall zu vermeiden.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Kurzschluss, Feuer, Stromschlag oder anderen Gefährdungen führen.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

USB4®, USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken von USB Implementers Forum.

### 3 Lieferumfang

- 1x Produkt
- Bedienungsanleitung

### 4 Symbolerklärung



Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zu Verletzungen führen können.



Dieses Symbol warnt vor gefährlicher Spannung, die zu Verletzungen durch einen elektrischen Schlag führen kann.



Das Produkt darf nur in trockenen, geschlossenen Innenräumen verwendet und betrieben werden. Es darf weder feucht noch nass werden.

### 5 Sicherheitshinweise

#### 5.1 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Falls Sie Fragen haben, die mit diesem Dokument nicht beantwortet werden können, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an sonstiges Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

#### 5.2 Handhabung

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

#### 5.3 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor hoher Feuchtigkeit und Nässe.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.

#### 5.4 Bedienung

- Sollten Sie Zweifel bezüglich des Betriebs, der Sicherheit oder dem Anschließen des Produkts haben, wenden Sie sich an einen Fachmann.

- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Sehen Sie UNBEDINGT davon ab, das Produkt selbst zu reparieren. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
  - sichtbare Schäden aufweist,
  - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
  - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
  - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

### 5.5 Elektrische Sicherheit



Verändern oder reparieren Sie keine Komponenten der Stromversorgung, einschließlich Netzstecker, Netzkabel und Netzteile. Verwenden Sie keine beschädigten Komponenten. Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Schließen Sie das Produkt stets an eine leicht zugängliche Netzsteckdose an.
- Schließen Sie das Produkt ausschließlich an eine mit dem öffentlichen Versorgungsnetz verbundene Netzsteckdose an. Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Produkts, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der von Ihrem Stromversorger bereitgestellten Spannung übereinstimmt.
- Das Produkt darf unter keinen Umständen mit feuchten Händen an die Netzsteckdose angeschlossen oder von dieser getrennt werden. Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!
- Trennen Sie das Produkt bei einem Gewitter aus Sicherheitsgründen stets von der Netzsteckdose.
- Berühren Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlags! Gehen Sie stattdessen wie folgt vor:
  - Schalten Sie die Netzversorgung des Produkts aus (entsprechenden Leitungsschutzschalter ausschalten oder die Sicherung herausnehmen und dann den entsprechenden FI-Schutzschalter ausschalten).
  - Trennen Sie nun das Produkt von der Netzsteckdose.
  - Sehen Sie von einer weiteren Verwendung des Produkts unbedingt ab. Sorgen Sie außerdem dafür, dass Dritten die Nutzung verwehrt bleibt.

### 5.6 Steckdosen

- Das Produkt ist mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet. Nur wenn beide Kontakte eines Netzsteckers in beide Öffnungen gleichzeitig eingeführt werden, gibt die integrierte Mechanik die Öffnung der Steckdose frei.
- Lassen Sie in Anwesenheit von Kindern besondere Vorsicht walten. Kinder können die Gefahren, die beim falschen Umgang mit elektrischen Geräten entstehen, nicht erkennen. Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!

### 5.7 Sicherung

- Ersetzen Sie eine defekte Sicherung nur durch eine neue Sicherung desselben Typs und derselben Spezifikationen.
- Die Verwendung einer reparierten Sicherung oder ein Überbrücken des Sicherungshalters ist unzulässig.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Sicherungsfach offen ist.
- Trennen Sie das Produkt von allen Eingangssignalen, bevor Sie die Sicherung auswechseln.

### 5.8 Angeschlossene Geräte

- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.

### 6 Ersetzen der Sicherung



- Sollte die LED-Anzeige nicht mehr aufleuchten, könnte die Sicherung durchgebrannt sein.
- Öffnen Sie das Sicherungsfach vorsichtig und ersetzen Sie die Sicherung.
- Ersetzen Sie die Sicherung durch eine Sicherung desselben Typs und derselben Spezifikation. Siehe Abschnitt „Technische Daten“.

### 7 Reinigung und Wartung

#### Wichtig:

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

8 Entsorgung



Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen mit diesem Symbol gekennzeichnet werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall zu entsorgen ist.

Jeder Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Endnutzer sind verpflichtet, Altbatterien und Altkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Conrad stellt Ihnen folgende **kostenlose** Rückgabemöglichkeiten zur Verfügung (weitere Informationen auf unserer Internet-Seite):

- in unseren Conrad-Filialen
- in den von Conrad geschaffenen Sammelstellen
- in den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen

Für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät ist der Endnutzer verantwortlich.

Beachten Sie, dass in Ländern außerhalb Deutschlands evtl. andere Pflichten für die Altgeräte-Rückgabe und das Altgeräte-Recycling gelten.

9 Technische Daten

9.1 Produkt

|                                |                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ladeanschlüsse.....            | 2x USB-C®, 1x USB-A                                                    |
| Sicherung (austauschbar) ..... | BS-1362 240 V 10 A                                                     |
| Erde.....                      | ja                                                                     |
| Erhöhter Berührungsschutz..... | Ja                                                                     |
| Ladegerätetyp.....             | GaN III (3. Generation)                                                |
| Steckertyp.....                | EU (C, F)                                                              |
| Steckertypen.....              | USA, UK, CN, EU (B, G, I, E/F)                                         |
| Betriebsbedingungen.....       | 0 bis +40 °C, 5–90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)   |
| Lagerbedingungen.....          | -35 bis +70 °C, 0–90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
| Abmessungen (B x H x T) .....  | 60,6 x 63,6 x 78 mm                                                    |
| Gewicht.....                   | 232 Gramm                                                              |

9.2 Angaben nach Verordnung 2019/1782

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschrift                                             | Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Handelsregisternummer                                 | HRB 3896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Modellkennung                                         | 913DT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Eingangsspannung                                      | 230 V/AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Eingangswechselstromfrequenz                          | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ausgangsspannung<br>Ausgangsstrom<br>Ausgangsleistung | <b>USB-C1-Ausgang:</b><br>5,0 V/DC 3,0 A; 9,0 V/DC 3,0 A; 12,0 V/DC 3,0 A; 15,0 V/DC 3,0 A; 20,0 V/DC 2,25 A (max. 45,0 W)<br><b>USB-C2-Ausgang:</b><br>5,0 V/DC 2,1 A (max. 10,5 W)<br><b>USB-A1-Ausgang:</b><br>5,0 V/DC 2,1 A (max. 10,5 W)<br><b>USB-C1-Ausgang:</b><br>5,0 V/DC 2,4 A; 9,0 V/DC 2,77 A; 12,0 V/DC 2,25 A; 15,0 V/DC 1,8 A; 20,0 V/DC 1,35 A (max. 27 W)<br><b>USB-C2 + A1-Ausgang:</b><br>5,0 V/DC 2,1 A (max. 10,5 W) |
| Durchschnittliche Effizienz im Betrieb                | 83,4 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Effizienz bei geringer Last (10 %)                    | 81,3 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Leistungsaufnahme bei Nulllast                        | 0,09 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright by Conrad Electronic SE.

\*3558527\_V1\_0326\_dh\_mh\_de 9007202008258955-1 I2/O1 en



## 1 Operating Instructions for download

Use the link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) (alternatively scan the QR code) to download the complete operating instructions (or new/current versions if available). Follow the instructions on the web page.

## 2 Intended use

The product is a travel adapter and charger.

The product is intended for indoor use only. Do not use it outdoors.

Contact with moisture must be avoided under all circumstances.

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged.

Improper use can result in short circuits, fires, electric shocks or other hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the operating instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the operating instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

USB4®, USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

## 3 Delivery contents

- 1x Product
- Operating instructions

## 4 Description of symbols



The symbol warns of hazards that can lead to personal injury.



The symbol warns of dangerous voltage that can lead to personal injury by electric shock.



This product must only be used in dry, enclosed indoor areas. It must not become damp or wet.

## 5 Safety instructions

### 5.1 General

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- If you have questions which remain unanswered by this information product, contact our technical support service or other technical personnel.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.

### 5.2 Handling

- Handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.

### 5.3 Operating environment

- Do not place the product under any mechanical stress.
- Protect the appliance from extreme temperatures, strong jolts, flammable gases, steam and solvents.
- Protect the product from high humidity and moisture.
- Protect the product from direct sunlight.

### 5.4 Operation

- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the product.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. DO NOT attempt to repair the product yourself. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
  - is visibly damaged,
  - is no longer working properly,

- has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
- has been subjected to any serious transport-related stresses.

## 5.5 Electrical safety



Do not modify or repair mains supply components including mains plugs, mains cables, and power supplies. Do not use damaged components. Risk of death by electric shock!

- Connect the product to a mains socket that can be accessed easily.
- Only connect the product to a mains socket connected to the public supply. Before connecting, check whether the voltage stated on the rating plate complies with the voltage of your electricity supplier.
- Never connect or disconnect the product if your hands are wet. There is a risk of electric shock.
- For safety reasons, disconnect the product from the mains socket during storms.
- Do not touch the product if there are any signs of damage, as this may cause a fatal electric shock! Take the following steps:
  - Switch off the mains supply to the product (switch off the corresponding circuit breaker or remove the safety fuse, and then switch off the corresponding RCD protective switch).
  - Remove the product from the mains socket.
  - Do not use the product again. Prevent others from using it.

## 5.6 Enhanced protection against accidental contact

- The product is equipped with an enhanced protection against accidental contact. An integrated mechanism will release the holes of the receptacle only, if the two prongs of a power plug are inserted into the two holes at once.
- Take special caution when children are around. Children cannot recognize the danger arising from the incorrect use of electrical devices. There is a risk of a life-threatening electric shock!

## 5.7 Fuse

- Only replace a defective fuse with a new one of the same type and specification
- Do not use a repaired fuse or bridge the fuse holder.
- Do not use the product if the fuse compartment is open.
- Disconnect the product from any input signals before replacing the fuse.

## 5.8 Connected devices

- Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.

## 6 Replacing the fuse



- If the LED indicator no longer lights up, the fuse may have blown.
- Gently pry the fuse compartment open and replace the fuse.
- Replace the fuse with one of the same type and specification. See section "Technical Data".

## 7 Cleaning and care

### Important:

- Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.
- Do not immerse the product in water.

## 8 Disposal



This symbol must appear on any electrical and electronic equipment placed on the EU market. This symbol indicates that this device should not be disposed of as unsorted municipal waste at the end of its service life.

Owners of WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) shall dispose of it separately from unsorted municipal waste. Spent batteries and accumulators, which are not enclosed by the WEEE, as well as lamps that can be removed from the WEEE in a non-destructive manner, must be removed by end users from the WEEE in a non-destructive manner before it is handed over to a collection point.

Distributors of electrical and electronic equipment are legally obliged to provide free take-back of waste. Conrad provides the following return options **free of charge** (more details on our website):

- in our Conrad offices
- at the Conrad collection points
- at the collection points of public waste management authorities or the collection points set up by manufacturers or distributors within the meaning of the ElektroG

End users are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of.

It should be noted that different obligations about the return or recycling of WEEE may apply in countries outside of Germany.

9 Technical data

9.1 Product

|                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Charging ports.....                                 | 2x USB-C®, 1x USB-A                       |
| Fuse (replaceable).....                             | BS-1362 240 V 10 A                        |
| Grounded.....                                       | yes                                       |
| Enhanced protection against accidental contact..... | Yes                                       |
| Charger type.....                                   | GaN III (3rd Generation)                  |
| Socket type.....                                    | EU (C, F)                                 |
| Plug types.....                                     | USA, UK, CN, EU (B, G, I, E/F)            |
| Operating conditions.....                           | 0 to +40 °C, 5-90 % RH (non-condensing)   |
| Storage conditions.....                             | -35 to +70 °C, 0-90 % RH (non-condensing) |
| Dimensions (W x H x D) .....                        | 60.6 x 63.6 x 78 mm                       |
| Weight .....                                        | 232 g                                     |

9.2 Data according to EU regulation 2019/1782

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manufacturer                                     | Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Commercial registration number                   | HRB 3896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Model identifier                                 | 913DT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Input voltage                                    | 230 V/AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Input AC frequency                               | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Output voltage<br>Output current<br>Output power | <b>USB-C1 output:</b><br>5.0V/DC 3.0A ; 9.0V/DC 3.0A ; 12.0V/DC 3.0A ; 15.0V/DC 3.0A ; 20.0V/DC 2.25A (45.0W Max)<br><b>USB-C2 output:</b><br>5.0V/DC 2.1A (10.5W Max)<br><b>USB-A1 output:</b><br>5.0V/DC 2.1A (10.5W Max)<br><b>USB-C1 output:</b><br>5.0V/DC 2.4A ; 9.0V/DC 2.77A ; 12.0V/DC 2.25A ; 15.0V/DC 1.8A ; 20.0V/DC 1.35A (27W Max)<br><b>USB-C2 + A1 output:</b><br>5.0V/DC 2.1A (10.5W Max) |
| Average active efficiency                        | 83.4 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Efficiency at low load (10 %)                    | 81.3 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| No-load power consumption                        | 0.09 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Mode d'emploi

### UC-2C1A45W01 Adaptateur et chargeur de voyage GaN d'



N° de commande 3558527

## 1 Mode d'emploi à télécharger

Utilisez le lien [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les versions nouvelles/actuelles, le cas échéant). Respectez les instructions indiquées sur la page Web.

## 2 Utilisation prévue

Le produit est un adaptateur de voyage et un chargeur.

Le produit est destiné uniquement à une utilisation à l'intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.

Dans tous les cas, le contact avec l'humidité doit être évité.

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit.

Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques tels que des courts-circuits, des incendies, des chocs électriques, etc.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

USB4®, USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de l'USB Implementers Forum.

## 3 Contenu de l'emballage

- 1 produit
- Mode d'emploi

## 4 Description des symboles



Le symbole met en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.



Le symbole attire l'attention sur la présence d'une tension dangereuse pouvant entraîner des blessures par choc électrique.



Ce produit doit être utilisé uniquement dans des endroits fermés, secs et en intérieur. Il ne doit pas être humide ni mouillé.

## 5 Consignes de sécurité

### 5.1 Généralités

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou un autre technicien spécialisé.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

### 5.2 Manipulation

- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

### 5.3 Conditions environnementales de fonctionnement

- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de secousses intenses, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- Protégez le produit de l'humidité et des moisissures.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil.

### 5.4 Fonctionnement

- En cas de doute sur l'utilisation, les mesures de sécurité ou le branchement de ce produit, consultez un expert.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. N'essayez PAS de réparer le produit vous-même. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :

- est visiblement endommagé,
- ne fonctionne plus correctement,
- a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
- a été transporté dans des conditions très rudes.

## 5.5 Sécurité électrique



Ne modifiez pas et ne réparez pas les composantes de l'alimentation secteur, notamment les prises secteur, les câbles secteur et les alimentations. N'utilisez pas d'accessoires endommagés. Risque d'électrocution mortelle !

- Branchez l'appareil sur une prise secteur facilement accessible.
- Ne branchez le produit que sur une prise de courant connectée au réseau public. Avant de procéder au raccordement, vérifiez si la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre fournisseur d'électricité.
- Ne connectez ou ne déconnectez jamais le produit si vos mains sont mouillées. Vous courez un risque de choc électrique.
- Pour des raisons de sécurité, débranchez le produit de la prise de courant pendant les orages.
- Ne touchez pas le produit s'il présente des signes d'endommagement, car cela pourrait provoquer un choc électrique mortel ! Suivez les étapes suivantes :
  - Coupez l'alimentation secteur du produit (coupez le disjoncteur correspondant ou retirez le fusible de sécurité, puis coupez l'interrupteur de protection RCD correspondant).
  - Débranchez le produit de la prise de courant.
  - N'utilisez plus le produit. Empêchez les autres de l'utiliser.

## 5.6 Protection anti-contact améliorée

- Le produit est équipé d'une protection renforcée contre les contacts accidentels. Ce n'est que lorsque les deux contacts d'une fiche secteur sont introduits simultanément dans les deux ouvertures que le mécanisme intégré libère l'ouverture de la prise femelle.
- Soyez particulièrement prudent en présence d'enfants. Les enfants ne sont pas en mesure de comprendre le danger que représente une utilisation incorrecte d'appareils électriques. Dans le cas contraire, vous courez un danger de mort par électrocution !

## 5.7 Fusible

- Remplacez uniquement un fusible défectueux par un fusible neuf du même type et de mêmes spécifications
- N'utilisez pas de fusible réparé et ne shuntez pas le porte-fusible.
- N'utilisez pas le produit si le compartiment à fusible est ouvert.
- Déconnectez le produit de tout signal d'entrée avant le remplacement du fusible.

## 5.8 Appareils raccordés

- Respectez également les informations concernant la sécurité et le mode d'emploi pour les autres appareils connectés à ce produit.

## 6 Remplacement du fusible



- Si le voyant LED ne s'allume plus, il est possible que le fusible ait sauté.
- Soulevez délicatement le compartiment à fusibles pour l'ouvrir et remplacez le fusible.
- Veuillez remplacer le fusible par un autre de même type et de mêmes spécifications. Veuillez vous référer à la section « Données techniques ».

## 7 Nettoyage et entretien

### Important:

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'alcool à friction ou d'autres solutions chimiques. Ils endommagent le boîtier et peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau.

## 8 Élimination des déchets



Tous les équipements électriques et électroniques mis sur le marché européen doivent être marqués de ce symbole. Ce symbole indique que cet appareil doit être éliminé séparément des déchets municipaux non triés à la fin de son cycle de vie.

Tout détenteur d'appareils usagés est tenu de les remettre à un service de collecte séparé des déchets municipaux non triés. Les utilisateurs finaux sont tenus de séparer, sans toutefois les détruire, les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas intégrés dans l'appareil usagé, ainsi que les lampes qui peuvent être enlevées de l'appareil usagé sans être détruites, avant de le remettre à un point de collecte.

Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques sont légalement tenus de reprendre gratuitement les appareils usagés. Conrad vous offre les possibilités de retour **gratuit** suivantes (plus d'informations sur notre site Internet) :

- à nos filiales Conrad
- dans les centres de collecte créés par Conrad

- dans les points de collecte des organismes de droit public chargés de l'élimination des déchets ou auprès des systèmes de reprise mis en place par les fabricants et les distributeurs au sens de la loi sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG)

L'utilisateur final est responsable de l'effacement des données personnelles sur l'équipement usagé à mettre au rebut.

Veuillez noter que dans les pays autres que l'Allemagne, d'autres obligations peuvent s'appliquer pour la remise et le recyclage des appareils usagés.

9 Caractéristiques techniques

9.1 Produit

|                                                            |                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ports de recharge .....                                    | 2 ports USB-C®, 1 port USB-A                  |
| Fusible (remplaçable) .....                                | BS-1362 240 V 10 A                            |
| Mise à la terre .....                                      | oui                                           |
| Protection améliorée contre les contacts accidentels ..... | Oui                                           |
| Type de chargeur .....                                     | GaN III (3e génération)                       |
| Type de prise .....                                        | UE (C, F)                                     |
| Types de prises .....                                      | USA, UK, CN, EU (B, G, I, E/F)                |
| Conditions d'utilisation .....                             | 0 à +40 °C, 5 à 90 % HR (sans condensation)   |
| Conditions de stockage .....                               | -35 à +70 °C, 0 à 90 % HR (sans condensation) |
| Dimensions (L x H x P) .....                               | 60,6 x 63,6 x 78 mm                           |
| Poids .....                                                | 232 g                                         |

9.2 Données conformes au règlement de l'UE 2019/1782

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabricant                                                     | Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Numéro d'enregistrement au registre du commerce               | HRB 3896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Référence du modèle                                           | 913DT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tension d'entrée                                              | 230 V/CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fréquence du CA d'entrée                                      | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tension de sortie<br>Courant de sortie<br>Puissance de sortie | <b>Sortie USB-C1:</b><br>5,0 V/CC 3,0 A ; 9,0 V/CC 3,0 A ; 12,0 V/CC 3,0 A ; 15,0 V/CC 3,0 A ; 20,0 V/CC 2,25 A (45,0 W max.)<br><b>Sortie USB-C2:</b><br>5,0 V/CC 2,1 A (10,5 W max.)<br><b>Sortie USB-A1:</b><br>5,0 V/CC 2,1 A (10,5 W max.)<br><b>Sortie USB-C1:</b><br>5,0 V/CC 2,4 A ; 9,0 V/CC 2,77 A ; 12,0 V/CC 2,25 A ; 15,0 V/CC 1,8 A ; 20,0 V/CC 1,35 A (27 W max.)<br><b>Sortie USB-C2 + A1:</b><br>5,0 V/CC 2,1 A (10,5 W max.) |
| Rendement moyen en mode actif                                 | 83,4 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rendement à faible charge (10 %)                              | 81,3 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Consommation électrique hors charge                           | 0,09 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |





## 1 Gebruiksaanwijzingen voor download

Gebruik de link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) (of scan de QR-code) om de volledige gebruiksaanwijzingen te downloaden (of nieuwe/huidige versies indien beschikbaar). Volg de instructies op de webpagina.

## 2 Beoogd gebruik

Het product is een reisadapter en oplader.

Het product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis.

Contact met vocht moet absoluut worden vermeden.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hier beschreven, kan het product worden beschadigd.

Verkeerd gebruik kan leiden tot kortsluiting, brand, elektrische schokken of andere gevaren.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

USB4®, USB Type-C® en USB-C® zijn gedeponeerde handelsmerken van USB Implementers Forum.

## 3 Leveringsomvang

- 1x Product
- Gebruiksaanwijzing

## 4 Beschrijving van de symbolen



Dit symbool waarschuwt voor gevaren die tot persoonlijk letsel kunnen leiden.



Dit symbool waarschuwt voor gevaarlijke spanning die kan leiden tot persoonlijk letsel door elektrische schokken.



Het product mag uitsluitend in droge, afgesloten binnenruimtes worden gebruikt. Het mag nooit vochtig of nat raken.

## 5 Veiligheidsinstructies

### 5.1 Algemeen

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Als u nog vragen hebt die niet door dit informatieproduct zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantendienst of ander technisch personeel.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.

### 5.2 Omgang

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.

### 5.3 Bedrijfsomgeving

- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Bescherm het product tegen hoge luchtvochtigheid en vocht.
- Bescherm het product tegen direct zonlicht.

### 5.4 Bediening

- Neem contact op met een deskundige wanneer u twijfelt over de werking, veiligheid of verbinding van het product.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Probeer het product NIET zelf te repareren. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
  - zichtbaar is beschadigd,
  - niet meer naar behoren werkt,

- gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
- onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.

## 5.5 Elektrische veiligheid



Modificeer of repareer geen onderdelen van de netvoeding, inclusief netstekkers, netsnoeren en voedingen. Gebruik geen beschadigde onderdelen. Risico op een fatale elektrische schok!

- Sluit het product aan op een eenvoudig te bereiken stopcontact.
- Sluit het product uitsluitend aan op een stopcontact dat is verbonden met de publieke voorziening. Controleer voordat u het product aansluit of de spanning aangegeven op het nominale specificatieplaatje overeenkomt met de spanning van uw stopcontact.
- Het product nooit met natte handen aansluiten of loskoppelen. Er bestaat een risico op een elektrische schok.
- Koppel het product om veiligheidsredenen los van het stopcontact tijdens onweer.
- Raak het product niet aan als deze tekenen van schade vertoont, omdat dit tot een fatale elektrische schok kan leiden! Ga als volgt te werk:
  - Schakel de netvoeding naar het product uit (schakel de corresponderende stroomonderbreker uit of verwijder de veiligheidszekering en schakel vervolgens de corresponderende aardlekschakelaar uit).
  - Koppel het product los van het stopcontact.
  - Gebruik het product niet meer. Zorg ervoor dat anderen het ook niet gebruiken.

## 5.6 Verbeterde beveiliging tegen onbedoelde aanraking

- Het product is uitgerust met verbeterde aanraakbeveiliging. Alleen wanneer beide contacten van een stekker tegelijkertijd in beide openingen worden gestoken, opent het geïntegreerde mechanisme de opening van het stopcontact.
- Wees dus extra voorzichtig als er kinderen in de buurt zijn. Kinderen kunnen de gevaren niet inschatten die ontstaan als elektrische apparaten op verkeerde wijze gebruikt worden. Er bestaat levensgevaar door een elektrische schok!

## 5.7 Zekering

- Vervang een defecte zekering alleen door een nieuwe van hetzelfde type en met dezelfde specificaties.
- Gebruik geen gerepareerde zekering en overbrug de zekeringhouder niet.
- Gebruik het product niet als het zekeringcompartiment open is.
- Ontkoppel het product van alle invoersignalen voordat u de zekering vervangt.

## 5.8 Aangesloten apparaten

- Neem tevens de veiligheids- en gebruiksinstructies van andere apparaten die op het product zijn aangesloten in acht.

## 6 De zekering vervangen



- Indien de LED-indicator niet meer oplicht, is mogelijk de zekering doorgebrand.
- Open voorzichtig het zekeringcompartiment en vervang de zekering.
- Vervang de zekering door een exemplaar van hetzelfde type en met dezelfde specificaties. Raadpleeg het hoofdstuk "Technische gegevens".

## 7 Onderhoud en reiniging

### Belangrijk:

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, wrijfalcohol of andere chemische oplosmiddelen. Ze beschadigen de behuizing en kunnen storingen in het product veroorzaken.
- Dompel het product niet in water.

## 8 Verwijdering



Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Europese markt wordt gebracht, moet met dit symbool zijn gemarkeerd. Dit symbool geeft aan dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden weggegooid.

Iedere bezitter van oude apparaten is verplicht om oude apparaten gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval af te voeren. Eindgebruikers zijn verplicht oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, evenals lampen die op een niet-destructieve manier uit het oude toestel kunnen worden verwijderd, van het oude toestel te scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamelpunt.

Distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk verplicht om oude apparatuur **gratis** terug te nemen. Conrad geeft u de volgende gratis inlevermogelijkheden (meer informatie op onze website):

- in onze Conrad-filiaal
- in de door Conrad gemaakte inzamelpunten
- in de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de terugnamesystemen die zijn ingericht door fabrikanten en distributeurs in de zin van de ElektroG

Voor het verwijderen van persoonsgegevens op het te verwijderen oude apparaat is de eindgebruiker verantwoordelijk.

Houd er rekening mee dat in landen buiten Duitsland andere verplichtingen kunnen gelden voor het inleveren van oude apparaten en het recyclen van oude apparaten.

## 9 Technische gegevens

### 9.1 Product

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Oplaadpoorten.....                 | 2x USB-C®, 1x USB-A                           |
| Zekering (vervangbaar) .....       | BS-1362 240 V 10 A                            |
| Geaard.....                        | ja                                            |
| Verhoogde contactbescherming ..... | Ja                                            |
| Type oplader.....                  | GaN III (derde generatie)                     |
| Type aansluiting .....             | EU (C, F)                                     |
| Soorten stekkers.....              | USA, UK, CN, EU (B, G, I, E/F))               |
| Bedrijfsomstandigheden .....       | 0 tot +40 °C, 5-90 % RV (niet-condenserend)   |
| Opslagomstandigheden.....          | -35 tot +70 °C, 0-90 % RV (niet-condenserend) |
| Afmetingen (B x H x D).....        | 60,6 x 63,6 x 78 mm                           |
| Gewicht.....                       | 232 gram                                      |

### 9.2 Gegevens volgens EU-richtlijn 2019/1782

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabricant                                              | Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Handelsregisternummer                                  | HRB 3896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Modelaanduiding                                        | 913DT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Voedingsspanning                                       | 230 V/AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Voedingsfrequentie                                     | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Uitgangsspanning<br>Uitgangsstroom<br>Uitgangsvermogen | <b>USB-C1-uitgang:</b><br>5,0 V/DC 3,0 A; 9,0 V/DC 3,0 A; 12,0 V/DC 3,0 A; 15,0 V/DC 3,0 A; 20,0 V/DC 2,25 A (max. 45,0 W)<br><b>USB-C2-uitgang:</b><br>5,0 V/DC 2,1 A (max. 10,5 W)<br><b>USB-A1-uitgang:</b><br>5,0 V/DC 2,1 A (max. 10,5 W)<br><b>USB-C1-uitgang:</b><br>5,0 V/DC 2,4 A; 9,0 V/DC 2,77 A; 12,0 V/DC 2,25 A; 15,0 V/DC 1,8 A; 20,0 V/DC 1,35 A (max. 27 W)<br><b>USB-C2 + A1-uitgang:</b><br>5,0 V/DC 2,1 A (max. 10,5 W) |
| Gemiddelde actieve efficiëntie                         | 83,4 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Efficiëntie bij lage belasting (10 %)                  | 81,3 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Energieverbruik in niet-belaste toestand               | 0,09 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingssystemen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright by Conrad Electronic SE.

\*3558527\_V1\_0326\_dh\_mh\_nl 9007202008258955-4 I2/O1 en