

ASUS

WT425 Mouse

Model Name: WT425/WT425M

| ENGLISH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> <div><div>1</div><div>3</div><div>2</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div></div>                                                                                                                                    | <div><div><div><div><b>Mouse dimensions</b></div><div>106.84mm (L) x 74.73mm (W) x 39.13mm (H)</div></div><div><div><b>Mouse weight</b></div><div>82g (with battery)</div></div><div><div><b>Nano USB receiver weight</b></div><div>2.0g</div></div><div><div><b>Hardware version</b></div><div>Mouse: V1.0; Wireless Receiver: V1.0</div></div><div><div><b>Software version</b></div><div>Mouse: V1.0; Wireless Receiver: V1.0</div></div><div><div><b>Max Output Power</b></div><div>Mouse: 0dbm; Wireless Receiver: 0dbm</div></div><div><div><b>Operating Frequency Range</b></div><div>Mouse: 2402-2480MHz,<br/>Wireless Receiver : 2402-2480MHz</div></div><div><div><b>Button functions</b></div><div><b>1 Left button:</b> Left-click<br/><b>2 Right button:</b> Right-click<br/><b>3 Wheel:</b> Scroll up/down and middle-click<br/><b>4 DPI switch button:</b> 1000 / 1600<br/><b>5 Left side upper button:</b> Forward (Internet)<br/><b>6 Left side lower button:</b> Backward (Internet)</div></div><div><div><b>System Requirements</b></div><div>Windows 10 or Above</div></div><div><div><b>Operating Temperature</b></div><div>0 ~ 40 °C</div></div><div><div><b>Storage Temperature</b></div><div>-40 ~ 60 °C</div></div></div></div> |
| <div><b>Your package includes:</b><div><div>a. 2.4GHz wireless optical mouse</div><div>b. Nano USB 2.4 GHz receiver</div><div>c. 1 x AA battery</div><div>d. Quick Start Guide</div><div>e. Warranty Card</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <div><div><div><div><b>Installing the batteries</b></div><div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div><div><div>1</div><div>2</div><div>3</div></div></div><div><div><div><div>1. Remove the bottom cover.</div><div>2. Insert the battery into the slot, taking note of the correct polarity.</div><div>3. Replace the cover.</div></div></div></div></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <div><div><div><div><b>Connecting to PC</b></div><div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div><div><div>1</div><div>2</div></div></div><div><div><div><div>1. Insert the USB receiver into an available USB port.</div><div>2. Turn on the power switch.</div></div></div></div></div></div>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> <div><div>ON</div><div>OFF</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <div><div><div><div><b>NOTES:</b><div><div>• You can store the USB receiver inside the mouse.</div><div>• To save power, turn off the power when you are not using the mouse.</div><div>• Replace the batteries when the mouse runs low on power indicated by flashing blue 10 times under the scroll wheel, and you are not using it for DPI adjustments.</div></div></div></div></div></div>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <div><div><div><div><b>Adjusting DPI</b></div><div>To change the DPI, press the DPI button.</div><div>Refer to the following for DPI indicators:<br/><b>1000 dpi (default):</b> Slowly flashing blue LED once under the scroll wheel.<br/><b>1600 dpi:</b> Fast flashing blue LED twice under the scroll wheel.</div></div></div></div>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <div><div><div><div><b>Rating</b><div>Mouse: 1.5V / 8.5mA (Max.)<br/>Dongle: 5V / 25mA (Max.)</div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <div><div><div><div><b>CAUTION:</b> RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 繁體中文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div><div><b>華碩WT425 無線光學滑鼠</b></div><div>型號：WT425M</div></div><div><div><b>無線光學滑鼠收發器</b></div><div>型號：WT425D</div></div><div><div><b>包裝內含物：</b></div><div>a. 2.4GHz 無線光學滑鼠<br/>b. Nano USB 2.4GHz 接收器<br/>c. 1 x 三號 (AA) 電池<br/>d. 快速使用指南<br/>e. 保固卡</div></div><div><div><b>鼠標尺寸</b></div><div>106.84mm (長) x 74.73mm (寬) x 39.13mm (高)</div></div><div><div><b>鼠標重量</b></div><div>82g (含電池)</div></div><div><div><b>Nano USB 接收器重量</b></div><div>2.0g</div></div><div><div><b>Version du matériel</b></div><div>Souris : V1.0 ; Récepteur sans fil : V1.0</div></div><div><div><b>Version du logiciel</b></div><div>Souris : V1.0 ; Récepteur sans fil : V1.0</div></div><div><div><b>Puissance de sortie max. (P.I.R.E)</b></div><div>Souris : 0dbm; Récepteur sans fil : 0dbm</div></div><div><div><b>Fréquence de fonctionnement</b></div><div>Souris : 2402-2480MHz,<br/>Récepteur sans fil : 2402-2480MHz</div></div><div><div><b>Fonctions des boutons</b></div><div><b>1 Bouton gauche :</b> Clic gauche<br/><b>2 Bouton droit :</b> Clic droit<br/><b>3 Molette :</b> Défilement haut/bas et clic central<br/><b>4 Bouton de sélection DPI :</b> 1000 / 1600<br/><b>5 Bouton latéral gauche avant :</b> Suivant (Internet)<br/><b>6 Bouton latéral gauche arrière :</b> Précédent (Internet)</div></div><div><div><b>Configuration requise</b></div><div>Windows® 10 作業系統及以上版本</div></div><div><div><b>Température de fonctionnement</b></div><div>0 ~ 40 °C</div></div><div><div><b>Température de stockage</b></div><div>-40 ~ 60 °C</div></div></div></div> |                                                                                                                                                                                                                               |
| <div><div><div><div><b>安裝電池</b></div><div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div><div><div>1</div><div>2</div><div>3</div></div></div><div><div><div><div>1. 打開滑鼠底部電池蓋。</div><div>2. 將電池裝入電池槽，請注意正負極。</div><div>3. 裝回電池蓋。</div></div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div><div><div><div><b>注意：</b><div><div>• 附贈的電池不能充電。</div><div>• 若您長時間內不使用鼠標，請移除電池。</div><div>• 更換電池時請使用同一類型的新電池。</div></div></div></div></div></div>                                                                         |
| <div><div><div><div><b>連接到電腦</b></div><div>1. 將 USB 接收器插入電腦上的 USB 連接埠。<br/>2. 開啟滑鼠電源開關。</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div><div><div><div><b>注意：</b><div><div>• 您可以將 USB 接收器存放在鼠標內。</div><div>• 不使用滑鼠時關閉電源，可有效延長使用時間。</div><div>• 當使用時滾輪下方藍光閃爍 10 次，且此時您沒有進行 DPI 調整，即表示電量不足，請更換電池。</div></div></div></div></div></div>                              |
| <div><div><div><div><b>調整 DPI</b></div><div>若要變更 DPI，請按下 DPI 按鍵。<br/>請參考以下 DPI 指示燈詳情：<br/>1000 dpi（默认值）：滾輪下方藍光慢速閃爍一次<br/>1600 dpi：滾輪下方藍光快速閃爍兩次<br/>額定功率<br/>滑鼠：1.5V / 8.5mA（最高）<br/>接收器：5V / 25mA（最高）</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><div><div><div><b>調整 DPI</b></div><div>若要變更 DPI，請按下 DPI 按鍵。<br/>請參考以下 DPI 指示燈詳情：<br/>1000 dpi（默认值）：滾輪下方藍光慢速閃爍一次<br/>1600 dpi：滾輪下方藍光快速閃爍兩次<br/>額定功率<br/>鼠標：1.5V / 8.5mA（最高）<br/>接收器：5V / 25mA（最高）</div></div></div></div> |
| <div><div><div><div><b>WT425接收器（NCC ID）</b></div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div><div><div><div><div><b>WT425 華碩光學滑鼠（NCC ID）</b></div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |
| <div><div><div><div><b>UKCA RF Output table (The Radio Equipment Regulations 2017)</b><div>Frequency Band<br/>Mouse: 2402 ~ 2480MHz<br/>Wireless Receiver: 2402 ~ 2480MHz<br/>Maximum output power(EIRP)<br/>Mouse: 0 dbm<br/>Wireless Receiver: 0 dbm</div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |
| <div><div><div><div><b>CE RED RF Output table (Directive 2014/53/EU)</b><div>Frequency Band<br/>Mouse: 2402 ~ 2480MHz<br/>Wireless Receiver: 2402 ~ 2480MHz<br/>Maximum output power(EIRP)<br/>Mouse: 0 dbm<br/>Wireless Receiver: 0 dbm</div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |

| 简体中文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div><div><b>包装内容物：</b><div><div>a. 2.4GHz 无线光学鼠标</div><div>b. Nano USB 2.4GHz 接收器</div><div>c. 1 x 五号 (AA) 电池</div><div>d. 快速使用指南</div><div>e. 保修卡</div></div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |
| <div><div><div><div><b>鼠标尺寸</b></div><div>106.84 毫米 (长) x 74.73 毫米 (宽) x 39.13 毫米 (高)</div></div><div><div><b>鼠标重量</b></div><div>82 克 (含电池)</div></div><div><div><b>Nano USB 接收器重量</b></div><div>2.0 克</div></div><div><div><b>硬件版本</b></div><div>鼠标：V1.0；无线接收器：V1.0</div></div><div><div><b>软件版本</b></div><div>鼠标：V1.0；无线接收器：V1.0</div></div><div><div><b>最大输出功率</b></div><div>鼠标：0dbm；无线接收器：0dbm</div></div><div><div><b>操作按钮</b></div><div>鼠标：V1.0；無線接收器：V1.0</div></div><div><div><b>軟體版本</b></div><div>滑鼠：V1.0；無線接收器：V1.0</div></div><div><div><b>最大輸出功率</b></div><div>滑鼠：0dbm；無線接收器：0dbm</div></div><div><div><b>系統需求</b></div><div>Windows® 10 作業系統及以上版本</div></div><div><div><b>操作溫度</b></div><div>0 ~ 40 °C</div></div><div><div><b>儲存溫度</b></div><div>-40 ~ 60 °C</div></div></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                |
| <div><div><div><div><b>安装电池</b></div><div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div><div><div>1</div><div>2</div><div>3</div></div></div><div><div><div><div>1. 打开鼠标底部电池盖。</div><div>2. 将电池装入电池槽，请注意正负极。</div><div>3. 装回电池盖。</div></div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div><div><div><div><b>注意：</b><div><div>• 附贈的電池不能充電。</div><div>• 若您長時間內不使用鼠標，請移除電池。</div><div>• 更換電池時請使用同一類型的新電池。</div></div></div></div></div></div>                                                                          |
| <div><div><div><div><b>连接到电脑</b></div><div>1. 將 USB 接收器插入電腦上的 USB 接口。<br/>2. 开启鼠标电源开关。</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div><div><div><div><b>注意：</b><div><div>• 您可以將 USB 接收器存放在鼠標內。</div><div>• 不使用鼠标时关闭电源，可有效延长使用时间。</div><div>• 当使用时滚轮下方蓝光闪烁 10 次，且此时您没有进行 DPI 調整，即表示电量不足，请更换电池。</div></div></div></div></div></div>                               |
| <div><div><div><div><b>调整 DPI</b></div><div>若要变更 DPI，请按 下 DPI 按钮。<br/>请参考以下 DPI 指示灯详情：<br/>1000 dpi（默认值）：滚轮下方蓝光慢速闪烁一次<br/>1600 dpi：滚轮下方蓝光快速闪烁两次<br/>额定功率<br/>鼠标：1.5V / 8.5mA（最高）<br/>接收器：5V / 25mA（最高）</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div><div><div><div><b>调整 DPI</b></div><div>若要变更 DPI，请按 下 DPI 按钮。<br/>请参考以下 DPI 指示灯详情：<br/>1000 dpi（默认值）：滚轮下方蓝光慢速闪烁一次<br/>1600 dpi：滚轮下方蓝光快速闪烁两次<br/>额定功率<br/>鼠标：1.5V / 8.5mA（最高）<br/>接收器：5V / 25mA（最高）</div></div></div></div> |
| <div><div><div><div><b>WT425接收器（NCC ID）</b></div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div><div><div><div><div><b>WT425 華碩光學滑鼠（NCC ID）</b></div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |
| <div><div><div><div><b>UKCA RF Output table (Directive 2014/53/EU)</b><div>Frequency Band<br/>Mouse: 2402 ~ 2480MHz<br/>Wireless Receiver: 2402 ~ 2480MHz<br/>Maximum output power(EIRP)<br/>Mouse: 0 dbm<br/>Wireless Receiver: 0 dbm</div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |
| <div><div><div><div><b>CE RED RF Output table (Directive 2014/53/EU)</b><div>Frequency Band<br/>Mouse: 2402 ~ 2480MHz<br/>Wireless Receiver: 2402 ~ 2480MHz<br/>Maximum output power(EIRP)<br/>Mouse: 0 dbm<br/>Wireless Receiver: 0 dbm</div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                |

| FRANÇAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div><div><b>Contenu de la boîte :</b><div><div>a. Souris optique sans fil 2,4 GHz</div><div>b. Récepteur nano USB 2,4 GHz</div><div>c. 1 x Pile AA</div><div>d. Guide de démarrage rapide</div><div>e. Carte de garantie</div></div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div><div><div><div><b>Dimensions de la souris</b></div><div>106,84 mm (L) x 74,73 mm (l) x 39,13 mm (H)</div></div><div><div><b>Poids</b></div><div>82g (avec la pile)</div></div><div><div><b>Poids du récepteur nano USB</b></div><div>2,0g</div></div><div><div><b>Version du matériel</b></div><div>Souris : V1.0 ; Récepteur sans fil : V1.0</div></div><div><div><b>Version du logiciel</b></div><div>Souris : V1.0; Récepteur sans fil : V1.0</div></div><div><div><b>Puissance de sortie max. (P.I.R.E)</b></div><div>Souris : 0dbm; Récepteur sans fil : 0dbm</div></div><div><div><b>Fréquence de fonctionnement</b></div><div>Souris : 2402-2480MHz,<br/>Récepteur sans fil : 2402-2480MHz</div></div><div><div><b>Fonctions des boutons</b></div><div><b>1 Bouton gauche :</b> Clic gauche<br/><b>2 Bouton droit :</b> Clic droit<br/><b>3 Molette :</b> Défilement haut/bas et clic central<br/><b>4 Bouton de sélection DPI :</b> 1000 / 1600<br/><b>5 Bouton latéral gauche avant :</b> Suivant (Internet)<br/><b>6 Bouton latéral gauche arrière :</b> Précédent (Internet)</div></div><div><div><b>Configuration requise</b></div><div>Windows® 10 ou version ultérieure</div></div><div><div><b>Température de fonctionnement</b></div><div>0 ~ 40 °C</div></div><div><div><b>Température de stockage</b></div><div>-40 ~ 60 °C</div></div></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div><div><div><div><b>Installer la pile</b></div><div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div><div><div>1</div><div>2</div><div>3</div></div></div><div><div><div><div>1. Retirez le couvercle du dessous.</div><div>2. Legen Sie die Batterie in das Fach und achten Sie dabei auf die richtige Polung.</div><div>3. Remplacez le couvercle.</div></div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div><div><div><div><b>ATTENTION :</b><div><div>• La pile incluse n'est pas rechargeable.</div><div>• Lors d'une inutilisation prolongée, retirez la pile.</div><div>• Utilisez uniquement des piles neuves et de même type.</div></div></div></div></div></div> |
| <div><div><div><div><b>Connexion à un ordinateur</b></div><div>1. Insérez le récepteur USB dans l'un des ports USB de votre ordinateur.<br/>2. Allumez la souris.</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div><div><div><div><b>REMARQUES :</b><div><div>• Vous pouvez ranger le récepteur USB à l'intérieur de la souris.</div><div>• Pour économiser de l'énergie, éteignez la souris si elle n'est pas utilisée.</div><div>• Remplacez la pile lorsque le voyant de la molette se met à clignoter 10 fois consécutives de couleur bleue pour indiquer que l'alimentation de la souris est faible et si vous n'utilisez pas la souris pour les réglages DPI.</div></div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div><div><div><div><b>Réglages DPI</b></div><div>Pour modifier les réglages DPI, appuyez sur le bouton DPI.<br/>Reportez-vous aux indicateurs DPI suivants :<br/><b>1000 dpi (par défaut) :</b> Le voyant de la molette clignote une fois lentement et de couleur bleue.<br/><b>1600 dpi :</b> Le voyant de la molette clignote deux fois rapidement et de couleur bleue.</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div><div><div><div><b>Tension nominale</b><div>Souris : 1.5V / 8,5mA (Max.)<br/>Dongle : 5V / 25mA (Max.)</div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div><div><div><div><b>ATTENTION :</b> RISQUE D'EXPLOSION SI LA PILE N'EST PAS CORRECTEMENT REMPLACÉE. JETEZ LES PILES USAGÉES CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT.</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| DEUTSCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div><div><b>Im Lieferumfang sind enthalten:</b><div><div>a. 2,4 GHz kabellose optische Maus</div><div>b. Receiver nano USB 2,4 GHz</div><div>c. 1 x AA Batterie</div><div>d. Schnellstartanleitung</div><div>e. Garantiekarte</div></div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div><div><div><div><b>Abmessungen der Maus</b></div><div>106,84 mm (L) x 74,73 mm (B) x 39,13 mm (H)</div></div><div><div><b>Gewicht der Maus</b></div><div>82 g (mit Batterie)</div></div><div><div><b>Peso del receiver nano USB</b></div><div>2,0g</div></div><div><div><b>Hardware-Version</b></div><div>Maus: V1.0; Wireless-Empfänger: V1.0</div></div><div><div><b>Software-Version</b></div><div>Maus: V1.0; Wireless-Empfänger: V1.0</div></div><div><div><b>Max. Ausgangsleistung</b></div><div>Maus: 0 dbm; Wireless-Empfänger: 0 dbm</div></div><div><div><b>Betriebsfrequenzbereich</b></div><div>Maus: 2402-2480 MHz,<br/>Receiver wires: 2402-2480 MHz</div></div><div><div><b>Drahtlos-Empfänger:</b> 2402-2480 MHz</div></div><div><div><b>Tastenfunktionen</b></div><div><b>1 Linke Taste:</b> Linksklick<br/><b>2 Rechte Taste:</b> Rechtsklick<br/><b>3 Scroll-Rad:</b> Hoch-/Herunterscrollen und Mittelklick<br/><b>4 DPI-Umschalttaste:</b> 1000 / 1600<br/><b>5 Obere Taste auf der linken Seite:</b> Weiter (Internet)<br/><b>6 Untere Taste auf der linken Seite:</b> Zurück (Internet)</div></div><div><div><b>Requisiti di sistema</b></div><div>Windows 10 o versioni successive</div></div><div><div><b>Temperatura di esercizio</b></div><div>0 ~ 40 °C</div></div><div><div><b>Temperatura di non utilizzo</b></div><div>-40 ~ 60 °C</div></div><div><div><b>Lagertemperatur</b></div><div>-40 ~ 60 °C</div></div></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div><div><div><div><b>Installieren der Batterien</b></div><div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div><div><div>1</div><div>2</div><div>3</div></div></div><div><div><div><div>1. Entfernen Sie die untere Abdeckung.</div><div>2. Legen Sie die Batterie in das Fach und achten Sie dabei auf die richtige Polung.</div><div>3. Setzen Sie die Abdeckung wieder ein.</div></div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><div><div><div><b>ACHTUNG:</b><div><div>• Die mitgelieferte Batterie ist nicht wiederaufladbar.</div><div>• Wenn Sie die Maus für längere Zeit nicht verwenden, entfernen Sie die Batterie.</div><div>• Verwenden Sie eine neue Batterie ähnlichen Typs.</div></div></div></div></div></div> |
| <div><div><div><div><b>Anschluss am PC</b></div><div>1. Stecken Sie den USB-Empfänger in einen freien USB-Anschluss.<br/>2. Schalten Sie die Einschalttaste ein.</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div><div><div><div><b>Collegamento al PC</b></div><div>1. Inserite il ricevitore USB in una porta USB disponibile.<br/>2. Attivate l'interruttore di alimentazione.</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div><div><div><div><b>NOTE:</b><div><div>• Il ricevitore USB può essere riposto all'interno del mouse.</div><div>• Per risparmiare energia disattivate l'alimentazione quando non usate il mouse.</div><div>• Se non state utilizzando la regolazione DPI e la luce sotto alla rotellina di scorrimento lampeggia dieci volte con colore blu è necessario sostituire la batteria del mouse.</div></div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div><div><div><div><b>Regolazione DPI</b></div><div>Per regolare il DPI premete il pulsante DPI. Fate riferimento ai seguenti indicatori DPI:<br/><b>1000 dpi (predefinito):</b> LED blu lampeggiante lentamente (una volta) sotto alla rotellina di scorrimento.<br/><b>1600 dpi:</b> LED blu lampeggiante velocemente (due volte) sotto alla rotellina di scorrimento.<br/><b>Specifiche</b><br/>Mouse: 1.5V / 8,5mA (Max.)<br/>Dongle: 5V / 25mA (Max.)</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div><div><div><div><b>DPI-Anpassung</b></div><div>Um den DPI-Wert zu ändern, drücken Sie die DPI-Taste.<br/>Beachten Sie das Folgende zur DPI-Anzeige:<br/><b>1000 dpi (Standard):</b> Einmaliges langsames Blinken der blauen LED unter dem Scroll-Rad.<br/><b>1600 dpi:</b> Zweimaliges schnelles Blinken der blauen LED unter dem Scroll-Rad.<br/><b>Leistung</b><br/>Maus: 1,5V / 8,5 mA (Max.);<br/>Dongle: 5V / 25 mA (Max.)</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div><div><div><div><b>ACHTUNG:</b> FALLS DIE BATTERIE DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD, BESTeht EXPLOSIONSGEFÄHR. ENTSORGEN SIE GEBRAUCHTE BATTERIEN ENTSPRECHEND DEN ANGABEN DES HERSTELLERS.</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| ITALIANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div><div><b>Contenuto della confezione:</b><div><div>a. Mouse ottico senza fili 2.4GHz</div><div>b. Ricevitore nano USB 2.4 GHz</div><div>c. 1 x batterie AA</div><div>d. Guida rapida</div><div>e. Certificato di garanzia</div></div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div><div><div><div><b>Dimensioni del mouse</b></div><div>106.84mm (L) x 74.73mm (P) x 39.13mm (A)</div></div><div><div><b>Peso del mouse</b></div><div>82g (con batteria)</div></div><div><div><b>Peso del ricevitore nano USB</b></div><div>2,0g</div></div><div><div><b>Versione hardware</b></div><div>Mouse: V1.0; Ricevitore wireless: V1.0</div></div><div><div><b>Versione software</b></div><div>Mouse: V1.0; Ricevitore wireless: V1.0</div></div><div><div><b>Potenza massima in uscita</b></div><div>Mouse: 0dbm; Ricevitore wireless: 0dbm</div></div><div><div><b>Banda di frequenza</b></div><div>Mouse: 2402-2480MHz,<br/>Ricevitore wireless: 2402-2480MHz</div></div><div><div><b>Funzioni dei pulsanti</b></div><div><b>1 Tasto sinistro:</b> Click con il tasto sinistro<br/><b>2 Tasto destro:</b> Click con il tasto destro<br/><b>3 Rotellina:</b> Scorrimento verticale e click centrale<br/><b>4 Tasto regolazione DPI:</b> 1000 / 1600<br/><b>5 Tasto superiore sinistro:</b> Avanti (Internet)<br/><b>6 Tasto inferiore sinistro:</b> Indietro (Internet)</div></div><div><div><b>Requisiti di sistema</b></div><div>Windows 10 o versioni successive</div></div><div><div><b>Temperatura di esercizio</b></div><div>0 ~ 40 °C</div></div><div><div><b>Temperatura di non utilizzo</b></div><div>-40 ~ 60 °C</div></div><div><div><b>Temperatura при хранении</b></div><div>-40 ~ 60 °C</div></div></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div><div><div><div><b>Installazione della batteria</b></div><div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div><div><div>1</div><div>2</div><div>3</div></div></div><div><div><div><div>1. Rimuovete la cover inferiore.</div><div>2. Inserite la batteria nello slot assicurandovi che la polarità sia rispettata.</div><div>3. Riposizionate la cover.</div></div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div><div><div><div><b>ATTENZIONE:</b><div><div>• La batteria in dotazione non è ricaricabile.</div><div>• Se pensate di non usare il mouse per lungo tempo rimuovete la batteria.</div><div>• Usate una batteria nuova ed equivalente.</div></div></div></div></div></div> |
| <div><div><div><div><b>Подключение к ПК</b></div><div>1. Подключите USB-приемник к свободному порту USB.<br/>2. Нажмите кнопку питания.</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div><div><div><div><b>Примечания:</b><div><div>• В комплекте поставляются обычные элементы питания.</div><div>• Извлеките батарейки, если вы не пользуетесь мышью длительное время.</div><div>• Используйте однотипные элементы питания.</div></div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div><div><div><div><b>Установка элементов питания</b></div><div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div><div><div>1</div><div>2</div><div>3</div></div></div><div><div><div><div>1. Снимите нижнюю крышку.</div><div>2. Вставьте батарейки, соблюдая полярность.</div><div>3. Закройте крышку.</div></div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div><div><div><div><b>ВНИМАНИЕ:</b><div><div>• В комплекте поставляются обычные элементы питания.</div><div>• Извлеките батарейки, если вы не пользуетесь мышью длительное время.</div><div>• Используйте однотипные элементы питания.</div></div></div></div></div></div> |
| <div><div><div><div><b>Подключение к ПК</b></div><div>1. Подключите USB-приемник к свободному порту USB.<br/>2. Нажмите кнопку питания.</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div><div><div><div><b>Припоjení k POČÍTAČI</b></div><div>1. Zasuňte přijímač USB do volného portu USB.<br/>2. Zapněte vypínač.</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div><div><div><div><b>Připojení k počítači</b></div><div>1. Zasuňte přijímač USB do volného portu USB.<br/>2. Zapněte vypínač.</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div><div><div><div><b>POZNÁMKY:</b><div><div>• Přijímač USB můžete uchovávat uvnitř myši.</div><div>• Jestliže myš nepoužíváte, vypněte napájení, aby se šetřila energie.</div><div>• Pokud indikátor pod kolečkem myši zesetkrát modře blikne, aniž byste jej používali pro nastavení DPI, je třeba vyměnit vybité baterie myši.</div></div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div><div><div><div><b>Nastavení DPI</b></div><div>Chcete-li změnit DPI, stiskněte tlačítko DPI. Viz následující informace o indikátorech DPI:<br/><b>1000 dpi (výchozí):</b> Modrý indikátor LED pod rolovacím kolečkem jednou pomalu blikne.<br/><b>1600 dpi:</b> Modrý indikátor LED pod rolovacím kolečkem blikne rychle dvakrát.</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div><div><div><div><b>Charakteristika</b><div>Myš: 1.5V / 8,5mA (Max.)<br/>Modul dongle: 5V / 25mA (Max.)</div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div><div><div><div><b>Parametry:</b><div>Мышь: 1,5 В / 8,5 мА (Макс.)<br/>Приемник: 5 В / 25 мА (Макс.)</div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div><div><div><div><b>ВНИМАНИЕ:</b> ПРИ УСТАНОВКЕ АККУМУЛЯТОРА НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТИПА ВОЗМОЖЕН ВЗРЫВ. Утилизировать использованный аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя.</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| РУССКИЙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div><div><b>В комплект входит:</b><div><div>a. Беспроводная оптическая мышь (2,4 ГГц)</div><div>b. USB приемник (2,4 ГГц)</div><div>c. 1 x элемент питания типа AA</div><div>d. Краткое руководство</div><div>e. Гарантийный талон</div></div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div><div><div><div><b>Размеры мыши</b></div><div>106,84 мм (Д) x 74,73 мм (Ш) x 39,13мм (В)</div></div><div><div><b>Вес мыши</b></div><div>82г (с эл. питания)</div></div><div><div><b>Вес KBM USB приемника</b></div><div>2,0 г</div></div><div><div><b>Аппаратная версия:</b></div><div>Мышь: V1.0; Везетэк nélküli vevő: V1.0</div></div><div><div><b>Версия ПО</b></div><div>Мышь: V1.0; Приемник: V1.0</div></div><div><div><b>Максимальная выходная мощность:</b></div><div>Мышь: 0 дБм / Приемник: 0 дБм</div></div><div><div><b>Диапазон рабочих частот:</b></div><div>Мышь: 2402-2480 МГц,<br/>Приемник: 2402-2480 МГц</div></div><div><div><b>Функции кнопок</b></div><div><b>1 Левая кнопка:</b> Щелчок левой кнопкой<br/><b>2 Правая кнопка:</b> Щелчок правой кнопкой<br/><b>3 Колесо прокрутки:</b> Прокрутка вверх/вниз и щелчок средней кнопкой мыши<br/><b>4 Кнопка переключения DPI:</b> 1000 / 1600<br/><b>5 Верхняя кнопка на левой стороне:</b> Вперед (Internet)<br/><b>6 Нижняя кнопка на левой стороне:</b> Назад (Internet)</div></div><div><div><b>Системные требования</b></div><div>Windows 10 или более новая</div></div><div><div><b>Температура при работе</b></div><div>0 ~ 40 °C</div></div><div><div><b>Температура при хранении</b></div><div>-40 ~ 60 °C</div></div></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div><div><div><div><b>Установка элементов питания</b></div><div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div><div><div>1</div><div>2</div><div>3</div></div></div><div><div><div><div>1. Снимите нижнюю крышку.</div><div>2. Вставьте батарейки, соблюдая полярность.</div><div>3. Закройте крышку.</div></div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div><div><div><div><b>ВНИМАНИЕ:</b><div><div>• В комплекте поставляются обычные элементы питания.</div><div>• Извлеките батарейки, если вы не пользуетесь мышью длительное время.</div><div>• Используйте однотипные элементы питания.</div></div></div></div></div></div> |
| <div><div><div><div><b>Подключение к ПК</b></div><div>1. Подключите USB-приемник к свободному порту USB.<br/>2. Нажмите кнопку питания.</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div><div><div><div><b>Припоjení k POČÍTAČI</b></div><div>1. Zasuňte přijímač USB do volného portu USB.<br/>2. Zapněte vypínač.</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div><div><div><div><b>Připojení k počítači</b></div><div>1. Zasuňte přijímač USB do volného portu USB.<br/>2. Zapněte vypínač.</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div><div><div><div><b>POZNÁMKY:</b><div><div>• Přijímač USB můžete uchovávat uvnitř myši.</div><div>• Jestliže myš nepoužíváte, vypněte napájení, aby se šetřila energie.</div><div>• Pokud indikátor pod kolečkem myši zesetkrát modře blikne, aniž byste jej používali pro nastavení DPI, je třeba vyměnit vybité baterie myši.</div></div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div><div><div><div><b>Nastavení DPI</b></div><div>Chcete-li změnit DPI, stiskněte tlačítko DPI. Viz následující informace o indikátorech DPI:<br/><b>1000 dpi (výchozí):</b> Modrý indikátor LED pod rolovacím kolečkem jednou pomalu blikne.<br/><b>1600 dpi:</b> Modrý indikátor LED pod rolovacím kolečkem blikne rychle dvakrát.</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div><div><div><div><b>Charakteristika</b><div>Myš: 1.5V / 8,5mA (Max.)<br/>Modul dongle: 5V / 25mA (Max.)</div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div><div><div><div><b>Parametry:</b><div>Мышь: 1,5 В / 8,5 мА (Макс.)<br/>Приемник: 5 В / 25 мА (Макс.)</div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div><div><div><div><b>ВНИМАНИЕ:</b> ПРИ УСТАНОВКЕ АККУМУЛЯТОРА НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТИПА ВОЗМОЖЕН ВЗРЫВ. Утилизировать использованный аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя.</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ČEŠTINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Obsah krabice:</b><br>a. Bezdrátová optická myš 2,4 GHz<br>b. Přijímač Nano USB 2,4 GHz<br>c. 1 x baterie AA<br>d. Stručná příručka<br>e. Záruční list                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Rozměry myši</b><br>106,84 mm (D) x 74,73 mm (Š) x 39,13mm (V)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Hmotnost myši</b><br>82g (s baterií)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Hmotnost přijímače nano USB</b><br>2,0g                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Verze hardwaru</b><br>Myš: V1.0; Bezdrátový přijímač: V1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Verze softwaru</b><br>Myš: V1.0; Bezdrátový přijímač: V1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Maximální výstupní výkon</b><br>Myš: 0dbm; Bezdrátový přijímač: 0dbm                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Provozní frekvenční rozsah</b><br>Myš: 2402-2480MHz,<br>Bezdrátový přijímač: 2402-2480MHz                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>Funkce tlačítka</b><br>1 <b>Levé tlačítko:</b> Klepnutí levým tlačítkem<br>2 <b>Pravé tlačítko:</b> Klepnutí pravým tlačítkem<br>3 <b>Kolečko:</b> Posouvání nahoru/dolů a klepnutí prostředním tlačítkem<br>4 <b>Přepínač DPI:</b> 1000 / 1600<br>5 <b>Levé horní tlačítko:</b> Dopředu (Internet)<br>6 <b>Levé dolní tlačítko:</b> Zpět (Internet) |  |
| <b>Systémové požadavky</b><br>Windows 10 nebo vyšší                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Provozní teplota</b><br>0 ~ 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Skladovací teplota</b><br>-40 ~ -60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>Vložení baterie</b><br>1. Sejměte kryt.<br>2. Vložte baterie do přihrádky tak, aby byla dodržena správná polarita.<br>3. Nasaďte kryt.                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>UPOZORNĚNÍ:</b><br>• Přiložené baterie nejsou nabíjecí.<br>• Nebudete-li myš delší dobu používat, vyjměte baterie.<br>• Použijte nové baterie a baterie stejného typu.                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Připojení k POČÍTAČI</b><br>1. Zasuňte přijímač USB do volného portu USB.<br>2. Zapněte vypínač.                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>POZNÁMKY:</b><br>• Přijímač USB můžete uchovávat uvnitř myši.<br>• Jestliže myš nepoužíváte, vypněte napájení, aby se šetřila energie.<br>• Pokud indikátor pod kolečkem myši zesvětloval modře bílkne, aniž byste jej používali pro nastavení DPI, je třeba vyměnit vybité baterie myši.                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>Nastavení DPI</b><br>Chcete-li změnit DPI, stiskněte tlačítko DPI.<br>Viz následující informace o indikátorech DPI:<br><b>1000 dpi (výchozí):</b> Modrý indikátor LED pod rolavacím kolečkem jednou pomalu blikne.<br><b>1600 dpi:</b> Modrý indikátor LED pod rolavacím kolečkem blikne rychle dvakrát.                                             |  |
| <b>Charakteristika</b><br>Myš: 1,5V / 8,5mA (Max.)<br>Modul dongle: 5V / 25mA (Max.)                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>POZOR: NEBEZPEČÍ VYBUCHU BATERIE V PŘÍPADĚ VÝMĚNY ZA NESPRÁVNÝ TYP. POUŽÍTE BATERIE ZLUKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  |

