






1 扫描二维码观看教学视频、下载 DJI Fly App、阅读用户手册。
Scan the QR code for tutorial videos, DJI Fly app, and user manual.



2 按压取下云台保护罩。
Press down to remove the gimbal protector.





4 开机 / 关机：短按一次，再长按 2 秒以上。
Power on/off: Press, then press and hold.



5 运行 DJI Fly，根据提示完成激活。
Run DJI Fly and follow the on-screen instructions to complete activation.




6 操控方式一：遥控器操控
Control Method 1: RC Control





Control Method 2: Mobile App Control
操控方式二：手机 App 操控

关闭遥控器。在 DJI Fly 首页，点击界面右下角的连接引导，选择机型，根据提示完成连接。

Power off the remote controller. Tap Connection Guide on the bottom right corner of the DJI Fly app, select the aircraft model, and then follow the on-screen instructions to complete connection.



操控方式三：掌上操控
Control Method 3: Palm Control



聚焦和跟随模式下可使用手势调整飞行器位置
Use gestures to adjust aircraft position during Spotlight and ActiveTrack

