




WEEE Number: 80133970

INSTALLATION INSTRUCTION POWER SUPPLY



5 YEARS
WARRANTY*

TECHNICAL DATA

Model	SKU	Watts	Output Voltage	Output Current	Dimension
VT-21360	3274	360	DC:12V	30A	208x82x32mm
VT-21361	3275	360	DC:24V	15A	208x82x32mm

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 5 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.



This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.



Caution, risk of electric shock.



MULTI-LANGUAGE MANUAL QR CODE

Please scan the QR code to access the manual in multiple languages.

WARNING:

- 1) Please make sure to turn off the power before starting the installation.
- 2) Observe the connection diagram provided before connecting to the power supply
- 3) Installation should be done by a qualified electrician.
- 4) Disconnect the power supply when wiring or soldering the LED.
- 5) Please ensure to check the DC output of the power supply matches with the DC Input of the striplight.

CONNECTION DIAGRAM:

Neutral - black or blue


Earth - yellow or yellowgreen

Live - brown or red



INSTALLATION:

1. Please make sure to turn off the power before starting the installation.
 2. Connect the AC input source to the power supply and the AC plug (not in the scope of delivery included). AC plugs can be bought in any hardware store.
 3. Wire the DC output of the power supply unit to the strip light.
- Note: If the strip light is included with DC connector - Please Wire the DC output of the power supply unit to the DC plug (not included in the scope of delivery included) and connect it to the DC connector of the LED strip light.
4. Plug the power adapter into the socket to illuminate the whole system.



IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU
FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS.
V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

[HU] BEVEZETÉS ÉS GARANCIA

Köszönjük, hogy választotta és megvásárolta a V-TAC terméket. V-TAC nyújtja Önnek a legjobb szolgáltatást. Kérjük, a szerelés előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és óvja ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Ha további kérdései vannak, kérjük, forduljon forgalmazójához vagy helyi eladójához, akitől megvásárolta a terméket. Ők képzettek és készek a legjobb szolgálatra. A jótállás a vásárlás napjától számítva 5 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen szerelés vagy az abnormalis kopás okozta károkra. A cég nem vállal semmilyen garanciát a feület károsodásáért, a termék helytelen eltávolításáért és szereléséért. A terméknek 10-12 órás napi üzemeltetésre alkalmasak. A termék napi 24 órás felhasználása érvényteleníti a garanciát. Ez a termék garanciája csak a gyártási hibákra vonatkozik.

FIGYELMEZTÉS

- 1) A telepítés megkezdése előtt feltétlenül kapcsolja ki az áramellátást.
- 2) Csatlakoztatás a váltakozó áramú bemeneti forrást a tápegységhez és a hálózati csatlakozójálatba (nem tartozék a szállítási terjedelemben). A váltakozó áramú dugaszokat bármilyen boltban meg lehet vásárolni.
3. Vezesse be a tápegység DC kimenetét a szalagfénybe.

Megjegyzés: Ha a szalagfény a DC-csatlakozóval együtt van Kérjük, csatlakoztassa a tápegység DC-kimenetét az egyenáramú dugaszhoz (a szállítási terjedelem nem része) és csatlakoztassa a LED-es szalagfény DC-csatlakozójához.

- 4) Csatlakoztassa a hálózati adaptert a konnektorba, hogy megvilágítsa az egész rendszert.

[IT] INTRODUZIONE E GARANZIA

Grazie per aver scelto e acquistato il prodotto della V-TAC. La V-TAC Le servirà nel miglior modo possibile. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione e di conservare questo manuale a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di qualunque altra domanda si prega di contattare il nostro rivenditore o il distributore locale da cui è stato acquistato il prodotto. Loro sono addestrati e pronti a servirli nel miglior modo possibile. La garanzia è valida per 5 anni dalla data d'acquisto. La garanzia non si applica ai danni provocati dall'installazione errata o dall'usura anomala. L'azienda non fornisce alcuna garanzia per danni a qualsiasi superficie a causa della rimozione e dell'installazione errata del prodotto. I prodotti sono adatti per 10-12 ore di funzionamento quotidiano. L'utilizzo del prodotto per 24 ore al giorno annulla la garanzia. La garanzia di questo prodotto è valida soltanto per difetti di fabbricazione.

AVVERTIMENTO

- 1) Assicurarsi di disattivare l'alimentazione prima di iniziare l'installazione.
- 2) Osservare lo schema di collegamento fornito prima di effettuare il collegamento all'alimentazione.
- 3) L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato.
- 4) Scollegare l'alimentazione durante il cablaggio o la saldatura del LED.
- 5) Assicurarsi di verificare che l'uscita CC dell'alimentatore corrisponda all'ingresso CC della striscia luminosa.

INSTALLAZIONE

1. Assicurarsi di disattivare l'alimentazione prima di iniziare l'installazione.
 2. Collegare la fonte di ingresso CA all'alimentatore e alla spina CA (non inclusi nella fornitura). Le spine CA possono essere acquistate in qualsiasi negozio di ferramenta.
 3. Collegare l'uscita CC dell'alimentatore alla striscia luminosa.
- Nota: Se la striscia luminosa è dotata di terminale del collegamento CC - Collegare l'uscita CC dell'alimentatore alla spina CC (non inclusa nella fornitura) e collegarla al connettore CC della striscia luminosa a LED.
4. Inserire l'alimentatore nella presa per illuminare l'intero sistema.

[EL] ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για το ότι επιλέξατε και αγοράσατε το προϊόν της Bi-TAK (V-TAC). Η Bi-TAK (V-TAC) θα σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες μας προτού τοποθετήσετε και διατηρήσετε τις οδηγίες για τη μετέπειτα ενημέρωσή σας. Αν έχετε άλλα ερωτήματα και απορίες, παρακαλούμε να έλθετε σε επαφή με τον προμηθευτή μας ή με τον εγγυητή εμπόρο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Αυτοί εκπαιδεύθηκαν κατάλληλα και είναι πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Η εγγύηση ισχύει για περίοδο 5 ετών από την ημερομηνία της αγοράς. Η εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που προκληθούν ζημιές εξαιτίας λάθους τοποθέτησης ή ασαφήνειας φθοράς. Η εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση για ζημιές σε οποιοδήποτεπεντηετία εξαιτίας της λάθος απομάκρυνσης ή τοποθέτησης του προϊόντος. Τα προϊόντα είναι καταλληλά για χρήση 10-12 ωρών την ημέρα. Η χρήση του προϊόντος επί 24 ώρες έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησης. Η εγγύηση του προϊόντος αφορά μόνο τα ελαττώματα της παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- 1) Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το ρεύμα πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
- 2) Παρατηρήστε το παρεχόμενο διάγραμμα σύνδεσης και τον συνδέστε την τροφοδοσία.
- 3) Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- 4) Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος κατά την καλωδίωση ή τη συγκάλωση του διόδου φωτοεκπομπής [LED].
- 5) Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει εάν η έξοδος συνεχούς ρεύματος της τροφοδοσίας ταιριάζει με την είσοδο συνεχούς ρεύματος της λωρίδας φωτός.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το ρεύμα πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
 2. Συνδέστε την πηγή εισόδου εναλλασσόμενου ρεύματος και το βύσμα εναλλασσόμενου ρεύματος (δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο παράδοσης). Το βύσμα εναλλασσόμενου ρεύματος μπορούν να αγοραστούν σε οποιοδήποτε κατάστημα οικιακών υλικών.
 3. Συνδέστε την έξοδο συνεχούς ρεύματος της συσκευής για την τροφοδοσία στον φωτισμό.
- Σημείωση: Εάν η λωρίδα φωτός είναι συνδεδεμένη στον κροκέττη σύνδεσης συνεχούς ρεύματος - Συνδέστε την έξοδο συνεχούς ρεύματος της συσκευής στην τροφοδοσία (δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο παράδοσης) και συνδέστε την στον κροκέττη σύνδεσης συνεχούς ρεύματος της λωρίδας φωτός του διόδου φωτοεκπομπής.
4. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα για να φωτίσετε ολόκληρο το σύστημα.

[FR] INTRODUCTION & GARANTIE

Merci d'avoir choisi et acheté un produit à V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conservez ce manuel à portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre distributeur ou le fournisseur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux. La garantie est valable pour une période de 5 ans à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas à des dommages causés par une installation incorrecte ou une usure anormale. La société ne donne aucune garantie pour des dommages causés à une surface en raison d'un enlèvement et d'une installation incorrects du produit. Les produits sont convenable pour une exploitation quotidienne de 10-12 heures. L'utilisation du produit pendant 24 heures par jour annule la garantie. Ce produit est couvert par une garantie pour des défauts de fabrication seulement.

AVERTISSEMENT

- 1) Veuillez vous assurer d'avoir coupé le courant avant de commencer l'installation.
- 2) Observez le schéma de câblage fourni avant de brancher l'alimentation électrique.
- 3) L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.
- 4) Débranchez l'alimentation électrique lors du câblage ou de la soudure de la DEL.
- 5) Veillez à vérifier que la sortie CC de l'alimentation électrique correspond à l'entrée CC de la bande lumineuse.

INSTALLATION

1. Veuillez vous assurer d'avoir coupé le courant avant de commencer l'installation.
 2. Connectez la source d'entrée CA à l'alimentation électrique et à la prise CA (non comprise dans la livraison). Les prises CA peuvent être achetées dans n'importe quel magasin de quincaillerie.
 3. Câblez la sortie CC du bloc d'alimentation à la bande lumineuse.
- Note : Si la bande lumineuse est fournie avec un connecteur CC - Veuillez brancher la sortie CC du bloc d'alimentation à la prise CC (non incluse dans la livraison) et la connecter au connecteur CC de la bande lumineuse à LED.
4. Branchez l'adaptateur d'alimentation dans la prise pour éclairer l'ensemble du système.

[DE] EINFÜHRUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie ein V-TAC ausgesucht und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste erweisen. Lesen Sie, bitte, diese Gebrauchsanweisung vor der Montage aufmerksam durch und halten Sie sie für Auskünfte in der Zukunft parat. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie, bitte, unseren lokalen Händler oderVerkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind ausgebildet und bereit Sie auf die bestmögliche Art und Weise zu unterstützen. Die Gewährleistungsfrist beträgt 5 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder ungewöhnliche Abnutzung und Verschleiß verursacht worden sind. Das Unternehmen gewährt keine Garantie für durch unsachgemäßen Produktab-bau oder unsachgemäße Montage entstandene Schäden an jeglichen Oberflächen. Die Produkte sind für eine Nutzung von bis zu 10-12 Stunden täglich geeignet. Eine tägliche, 24-stündige Nutzung schließt die Gewährleistung aus. Diese Gewährleistung gilt nur für Herstellungsmängel.

WARNUNG

- 1) Bitte stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- 2) Machen Sie sich mit dem mitgelieferten Anschlussplan vertraut, bevor Sie das Netzteil anschließen.
- 3) Von einem qualifizierten Elektriker installieren lassen.
- 4) Die Stromversorgung während des Verdrahtens oder Lötens der LED sollte unterbrochen werden.
- 5) Bitte stellen Sie sicher, dass der Gleichstromausgang des Netzteils mit dem Gleichstromeingang der Lichtleiste übereinstimmt.

INSTALLATION

1. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
 2. Schließen Sie die AC-Eingangsquelle an das Netzteil und den Wechselstromstecker an (nicht im Lieferumfang enthalten). Wechsel-stromstecker können in jedem Eisenwarenladen gekauft werden.
 3. Verdrahten Sie den Gleichstromausgang des Netzteils mit der Lichtleiste.
- Hinweis: Wenn die Lichtleiste mit DC-Anschluss enthalten ist - verdrahten Sie den DC-Ausgang des Netzteils mit dem DC-Stecker (nicht im Lieferumfang enthalten) und schließen Sie ihn an den DC-Anschluss der LED-Streifenleuchte an.
4. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose, um das gesamte System leuchten zu machen.

[BG] ВЪВЕДЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ

Благодарим ви, че избрахте и закупихте продукт на Ви-Тек (V-TAC). Ви-Тек (V-TAC) ще ви послужи по най-добрия възможен начин. Моля прочетете тези инструкции внимателно преди инсталация и съхранявайте ръководство за бъдещи справки. Ако имате други въпроси, моля свържете се с нашия дилър или с местния търговец, от който сте закупили продукта. Те са обучени и са готови да ви послужат по най-добрия начин. Гаранцията е валидна за период от 5 години след датата на закупуване. Гаранцията не се прилага по отношение на щети, причинени поради неправилен монтаж или необичайно износване. Дружеството не предоставя гаранция срещу щети по какъвто и да е повърхност поради неправилното отстраняване и монтаж на продукта. Продуктите са подходящи за 10-12 часа експлоатация на ден. Експлоатацията на продукт в продължение на 24 часа води до обезсилване на гаранцията. Гаранцията за този продукт се дава само за производствени дефекти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- 1) Моля уверете се, че сте изключили захранването преди да започнете инсталацията.
- 2) Спазвайте предоставената диаграма за свързване преди да свържете електрозахранването.
- 3) Инсталацията трябва да бъде осъществена от квалифициран електротехник.
- 4) Прекъснете електрозахранването при окабеляване или запояване на светодиода [LED].
- 5) Моля уверете се, че сте проверили дали правотоковия изход на електрозахранването съпада с правотоковия вход на светлинната лента.

ИНСТАЛАЦИЯ

1. Моля уверете се, че сте изключили захранването преди да започнете инсталацията.
 2. Свържете източника на променливотоков вход и променливотоковия щепсел (не е включен в обхвата на доставката). Променивотоковия щепсели могат да бъдат закупени във всеки магазин за строителни материали.
 3. Свържете правотоковия изход на устройството за електрозахранване към осветлението.
- Забелжка: Ако светлинната лента е включена към правотоковата съединителна клемма - Моля свържете правотоковия изход на устройството за електрозахранване (не е включено в обхвата на доставката) и го свържете с правотоковата съединителна клемма на светлинната светодиодна светлинна лента.
4. Включете мощността адаптер в мифата, за да осветите цялата система.

[PL] WSTĘP I GWARANCJA

Dziękujemy za wybór i zakup produktu V-TAC. V-TAC będzie Ci służył najlepiej. Proszę przeczytać tę instrukcję uważnie przed przystąpieniem do zainstalowania i zachować ją do użytku w przyszłości. Jeśli masz jakieś pytania, proszę skontaktować się z naszym Przedstawicielem lub z dystrybutorem, od którego kupiłeś produkt. Oni są przeszkoleni i gotowi udzielić Ci pomocy. Gwarancja ważna jest lata od zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego zainstalowania lub nadzwyczajnego zużycia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane na powierzchniach podczas instalacji lub deinstalacji. Łączny czas świecenia opraw w ciągu doby nie może przekroczyć 10-12 godzin, 24-godzinna eksploatacja produktu prowadzi do unieważnienia gwarancji. Gwarancja obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie.

OSTRZEŻENIE

- 1) Upewnij się przed rozpoczęciem montażu, iż zasilanie jest wyłączone.
- 2) Przestrzegaj dostarczonego schematu połączeń przed podłączeniem zasilania.
- 3) Montaż musi być dokonany przez wykwalifikowanego elektryka.
- 4) Odłącz zasilanie prądu podczas okablowania lub lutowania diody świetlnej [LED].
- 5) Upewnij się, że sprawdziłeś uprzednio, czy wyjście prądu stałego zasilacza odpowiada wejściu prądu stałego listwy świetlnej.

MONTAŻ

1. Upewnij się przed rozpoczęciem montażu, iż zasilanie jest wyłączone.
 2. Podłącz źródło wejściowe prądu przemiennego i wtyczkę prądu przemiennego (nie wchodzi w zestaw dostawy). Wtyczki prądu przemiennego można kupić w dowolnym sklepie materiałów budowlanych.
 3. Podłącz wyjście prądu stałego zasilacza urządzenia do oświetlenia.
- Uwaga: Jeśli listwa świetlna została podłączona do zacisku złącza prądu stałego, podłącz wyjście prądu stałego zasilacza (nie wchodzi w zestaw dostawy) i podłącz je do zacisku złącza prądu stałego na pasku LED.
4. Podłącz zasilacz do gniazda, aby oświetlić cały system.

[RO] INTRODUCERE, GARANȚĂ

Vă mulțumim că ați ales și v-ați cumpărat acest produs de V-TAC. V-TAC vă va fi de un mare folos, utilizându-l în modul cel mai potrivit posibil. Vă rugăm să păstrați manualul de instrucțiuni și să-l aveți la îndemână în cazul în care aveți întrebări. Dacă aveți și alte întrebări, luați legătura cu dealer-ul nostru sau cu comerciantul de la care v-ați achiziționat produsul. Acestia sunt bine instruiți și întodeauna sunt disponibili să vă servească în modul cel mai bun posibil. Garanția este valabilă pe un termen de 5 ani din data achiziționării produsului. Garanția însă nu se aplică cu privire la daunele cauzate de instalare incorrectă sau care rezultă din uzura anormală de utilizare. Societatea nu acordă garanție pentru daune produse pe suprafețe, indiferent de tipul acestora. Compania nu este responsabilă pentru eventualele daune produse pe suprafețe în timpul instalării sau deinstalării. Durata totală de funcționare a produsului nu trebuie să depășească 10-12 ore pe zi. Exploatarea produsului timp de 24 de ore fără întrerupere, poate duce la pierderea garanției. Pentru acest produs, garanția se acordă numai pentru defecte de fabricație.

AVERTIZARE

- 1) Înainte să începeți instalarea, asigurați-vă că ați deconectat alimentarea.
- 2) Urmați diagrama pusă la dispoziția dvs., care se referă la realizarea legăturii, înainte să legați dispozitivul la sursa de alimentare.
- 3) Instalarea trebuie realizată de către un electrician autorizat.
- 4) Întrerupeti alimentarea, în timp ce realizați cablarea și sudarea diodei LED.
- 5) Asigurați-vă că ați verificat dacă ieșirea pentru curent continuu dintr-un alimentări cu electricitate coincide cu intrarea pentru curent continuu a benzii de iluminat.

INSTALARE

1. Vă rugăm să vă asigurați că ați deconectat alimentarea cu energie electrică, înainte să începeți instalarea.
 2. Legați sursa intrării de curent alternativ la ștecherul pentru curent alternativ (care nu este inclus în setul de livrare). Șteclere pentru curent alternativ pot fi cumpărate de la oricare magazin pentru materiale de construcții.
 3. Conectați ieșirea de curent continuu a dispozitivului de alimentare la luminarea.
- Observație: Dacă banda de iluminat este conectată la clema-conector de curent continuu, vă rugăm să conectați ieșirea pentru curent continuu a dispozitivului de alimentare (care nu este inclus în setul de livrare), întrerupeți clema-conector de curent continuu a benzii de iluminat. Folosiți bloc de clema (care nu este inclus în setul de livrare), ca să-l conectați la clema-conector pentru curent continuu a benzii de iluminat cu diodă LED.
4. Introduceți în priză adaptorul de putere ca să iluminați întregul sistem.

[CZ] ÚVOD A ZÁRUKA

Děkujeme, že jste si vybrali a koupili výrobek firmy V-TEK (V-TAC). V-TEK (V-TAC) vám nabízí ty nejlepší výrobky. Před zahájením instalace si prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte si tento návod pro budoucí použití. Pokud máte další dotazy, obraťte se na nášho prodejce nebo místního obchodního zástupce, od kterého jste výrobek zakoupili. Oni jsou vyškoleni a jsou vám k dispozici pro všechny vaše potřeby. Záruka je platná po dobu 5 let od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou instalací nebo atypickým použitím. Společnost neposkytuje záruku na poškození na jakémkoli povrchu kvůli neodbornému odstranění a instalaci výrobků. Výrobky jsou vhodné pro 10-12 hodin každodenní využívání. Používání výrobku během 24 hodin denně ruší platnost záruky. Výrobek má záruku pouze pro výrobní vady.

VAROVÁNÍ

- 1) Před zahájením instalace se ujistěte, že jste zařízení vypnuli.
- 2) Před připojením napájecího kabelu dodržte schéma zapojení.
- 3) Instalace musí být provedena kvalifikovaným elektrikářem.
- 4) Při zapojování nebo pájení [LED] odpojte napájení.
- 5) Zkontrolujte, zda je stejnosměrný výstup napájecího zdroje shodný se stejnosměrným vstupem světelného pásu.

INSTALACE

1. Před zahájením instalace se ujistěte, že jste vypnuli napájení.
 2. Připojte napájecí zdroj střídavého proudu a zástrčku střídavého proudu (není součástí dodávky). Zástrčky střídavého proudu lze zakoupit v jakémkoli obchodě se stavebními materiály.
 3. Připojte DC výstup napájecího zdroje k světelnému pásu.
- Poznámka: Je-li světelný pás součástí DC konektoru - Připojte prosím stejnosměrný výstup napájecího zdroje k DC konektoru (není součástí dodávky) a připojte jej ke stejnosměrnému konektoru světelného pásového světla.
4. Zapojte napájecí adaptér do zásuvky pro osvětlení celého systému.

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU
FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS.
V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B