

- Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover, samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental funktionsevne eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet undervist i sikker brug af apparatet og forstår de dermed forbundne farer.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Rengøring og brugsvedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
- Apparatet må under ingen omstændigheder åbnes eller repareres, da en fejlfri funktion ellers ikke længere kan garanteres. Overholdes dette ikke, bortfalder garantien.
- **Direkte sollys udgør eget brændfare. Undgå derfor direkte sollys på spejlladene.**
- Hold børn på afstand af emballagematerialet. Der er fare for kvælning.
- Kontroller før brug, at apparatet og tilbehøret ikke har synlige skader. Anvend ikke apparatet i tvivlstilfælde, og kontakt din forhandler eller den anførte kundeserviceadresse, hvis du har spørgsmål.
- Hold apparatet væk fra spidse eller skarpe genstande.
- Hvis apparatet er blevet tålt eller beskadiget på anden vis, må det ikke længere anvendes.
- Der skal sikkes for det efter brug og før enhver rengøring.

Anvisninger vedrørende håndtering af batterier

▲ ADVARSEL

- Batterier må aldrig skilles ad, åbnes eller knuses. Udsæt aldrig batteriet for mekaniske stød.
- Hvis væske fra batteriet kommer i kontakt med hud eller øjne, skal det pågældende sted skylles med vand, og man skal søge læge.
- **Eksplosionsfare!** Kast aldrig batterier ind i ild.
- Batterier skal beskyttes mod kraftig varme, hede og sollys.
- Hvis batterier udsættes for et miljø med ekstremt høje temperaturer eller ekstremt lavt lufttryk, kan det forårsage en eksplosion eller udslip af brændbare væsker og gasser.

▲ FORSIGTIG

- Batteriet skal oplades før brug. Brug altid den rigtige oplader til dette formål. Undgå vedvarende opladning.

BEMÆRK

- Efter længere tids opbevaring kan det være nødvendigt at oplade og aflade batteriet flere gange for at opnå den maksimale effekt.

Bortskaffelse

Af hensyn til miljøet må apparatet ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, når det er udført. Bortskaffelse kan ske via den lokale genbrugsstation. Apparatet skal bortskaffes i henhold til EF-direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
Henvend dig til din kommunes tekniske forvaltning, hvis du har yderligere spørgsmål.

De brugte, helt afladede batterier skal bortskaffes i de særligt mærkede opsamlingsbeholdere, som findes på genbrugspladser og hos forhandlere af el-apparater. Du er juridisk forpligtet til at bortskaffe batterierne. Disse symboler finder du på batterier, som indeholder skadelige stoffer:

Pb = batteriet indeholder bly,

Cd = batteriet indeholder cadmium,

Hg = batteriet indeholder kviksølv.

Tekniske data

Mål (L x B x H):	17,5 x 18 x 34 cm
Spejllade:	15,4 x 21,3 cm
Vægt:	ca. 520 g
Driftsspænding:	5V ± 1A
Batteri:	
Kapacitet	2000 mAh
Nominel spænding	3,7 V
Typebetegnelse	Li-ion
Lyskilde:	33 LED'er, varmt lys, køligt lys, naturligt lys
Farvetemperatur:	3.000-6.500 Kelvin
Lysvarighed:	ca. 3 timer ved maksimal lysstyrke

Ret til tekniske ændringer forbeholdes.

Garanti

Nærmere oplysninger om garantien og garantibetingelserne findes i det medfølgende garantihæfte. Med forbehold for fejl og ændringer

SVENSKA

 **Läs igenom den här bruksanvisningen noga. Följ varnings- och säkerhetsinformationen. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Se till att bruksanvisningen är tillgänglig för andra användare. Om produkten överläts till någon annan ska bruksanvisningen följa med.**

Teckenförklaring

Följande symboler används på produkten, i bruksanvisningen, på förpackningen och på typskylten för produkten:

	▲ VARNING
	Betecknar en potentiell fara. Om faran inte undviks kan det leda till dödsfall eller allvariga personskador.
	▲ VAR FÖRSIKTIG
	Betecknar en potentiell fara. Om faran inte undviks kan det leda till lätta eller mindre allvariga personskador.
	○ OBSERVERA
	Betecknar en situation som kan leda till skador. Om den inte undviks kan enheten eller något i dess omgivning skadas.
	● Produktinformation Hänvisar till viktig information
	Läs anvisningarna
	Avfallshantera produkten enligt EU-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter – WEEE
	Batterier som innehåller skadliga ämnen får inte kasseras som hushållsavfall
	Tillverkare
	CE-märkning Denna produkt uppfyller kraven i gällande europeiska och nationella direktiv.
	Sortera och avfallshantera förpackningskomponenterna i enlighet med kommunala föreskrifter.
	Märkning för identifiering av förpackningsmaterialet. A = materialförkortning, B = materialnummer: 1–7 = plast, 20–22 = papper och kartong
	Säpara produkten och förpackningskomponenterna och avfallshantera dem i enlighet med kommunala föreskrifter.
	Produkt med kapslingsklass 3
	Produkten har bevisats uppfylla kraven i EaEUs tekniska regelverk
	Likström Produkten är endast avsedd för användning med likström
	Får endast användas inomhus
	UKCA-märkning (United Kingdom Conformity Assessed)
	Symbol för importör

Avsedd användning

Sminkspegele är endast avsedd att underlätta den dagliga hudvården och vara till hjälp vid sminkningen. Spegelns inbyggda belysning är endast avsedd att göra det lättare att se resultatet vid sminkningen och lämpar sig inte som rumsbelysning.

Varnings- och säkerhetsinformation

▲ VARNING

- Produkten är endast avsedd för privat bruk och får inte användas i kommersiellt syfte.
- Produkten får användas av barn över 8 år och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap under förutsättning att de övervakas eller instrueras i hur produkten ska användas på ett säkert sätt och förstår vilka risker det innebär.
- Barn får inte leka med produkten.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt av en vuxen.
- Öppna eller reparera aldrig produkten på egen hand eftersom det då inte längre går att garantera att den kommer att fungera felfritt. Om denna anvisning inte följs upphör garantin att gälla.
- **Ökad brandrisk om produkten utsätts för direkt solljus. Undvik därför att spegelytan utsätts för direkt solljus.**
- Håll förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn. Risk för kvävning!
- Före användning av produkten måste du kontrollera att varken den eller tillbehören har några synliga skador. Använd inte produkten i tveksamma fall, utan vänd dig då till återförsäljaren eller till vår kundtjänst på angiven adress.
- Håll produkten borta från spetsiga och vassa föremål.
- Om produkten faller i golvet eller skadas på annat sätt får den inte användas längre.
- Efter varje användning och före rengöring ska produkten stängas av.

Anvisningar för hantering av batterier

▲ VARNING

- Batterierna får inte öppnas eller tas isär. Utsätt aldrig batterierna för mekaniska stötar.
- Om vätska från en battericell kommer i kontakt med hud eller ögon måste det berörda stället sköljas med vatten. Opsøk læke.
- Risk for explosion! Kasta aldrig batterier i åpen ild.
- Skydda batterierna mot höga temperaturer, värme och sollys.
- Om batterier utsätts för extremt höga temperaturer eller extremt lågt lufttryck kan det orsaka explosion eller läckage av brännbara vätskor och gaser.

▲ VAR FÖRSIKTIG

- Ladda batteriet före användning. Använd alltid korrekt laddare. Undvik konstant laddning.

○ OBSERVERA

- Efter en längre tids förvaring kan det vara nödvändigt att ladda och ladda ur batterierna flera gånger för att uppnå maximal effekt.

Avfallshantering

Av miljöskäl får produkten inte kastas i hushållsavfallet när den ska kasseras. Lämna den till en återvinningscentral. Produkten ska avfallshanteras i enlighet med EG-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska apparater – WEEE. Vänd dig till ansvariga kommunala myndigheter om du har några frågor om avfallshantering.

Förbrukade, helt urladdade uppladningsbara batterier ska kasseras separat i speciellt märkta insamlingsbehållare eller lämnas tillbaka till affären. Uppladningsbara batterier ska enligt lag kasseras på särskilt vis.

Följande teckenkombinationer finns på uppladningsbara batterier som innehåller skadliga ämnen:
Pb = batteriet innehåller bly,
Cd = batteriet innehåller kadmium,
Hg = batteriet innehåller kviksilver.

Tekniska specifikationer

Mått (L x B x H):	17,5 x 18 x 34 cm
Spegelyta:	15,4 x 21,3 cm
Vikt:	ca. 520 g
Driftspänning:	5V ± 1A
Batteri:	
Kapacitet	2000 mAh
Nominell spänning	3,7 V
Typebeteckning	Li-ion
Ljuskälla:	33 lysdioder, varmt lys, kallt lys och naturligt lys
Färgtemperatur:	3.000-6.500 Kelvin
Lys tid:	cirka 3 timmar vid maximal ljusstyrka

Med förbehåll för tekniska ändringar.

Garanti

Mer information om garanti och garantivillkor hittar du i den medföljande garantifolderm. Med förbehåll för fel och ändringar

NORSK

 **Les nøye gjennom denne bruksanvisningen. Folg advarelsene og sikkerhetsanvisningene. Ta vare på bruksanvisningen for å kunne ta en titt på den for senere bruk. Sørg for at bruksanvisningen også er tilgjengelig for andre brukere. Hvis du gir apparatet videre til andre, skal bruksanvisningen følge med.**

Symbolforklaring

Følgende symboler brukes på selve apparatet, i bruksanvisningen, på emballasjen og på apparatets typeskilt:

▲ ADVARSEL

Indikerer en mulig overhengende fare. Hvis faren ikke unngås, kan det føre til dødsfall eller alvorlige personskader.

▲ FORSIKTIG

Indikerer en mulig overhengende fare. Hvis faren ikke unngås, kan det føre til lette eller mindre personskader.

VARSEL

Indikerer en mulig skadelig situasjon. Hvis situasjonen ikke unngås, kan det føre til skade på enheten eller ting i omgivelsene.

	● Produktinformasjon Varsel om viktig informasjon
	Les bruksanvisningen
	Avhendes i samsvar med EU-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

	Ikke kast batterier som inneholder farlige stoffer sammen med vanlig husholdningsavfall
	Produsent
	CE-mærking Dette produktet oppfyller kravene i gjeldende europeiske og nasjonale direktiver.
	Kildesorter emballasjekomponentene, og avhend dem i henhold til lokale forskrifter.
	Merkning for identifikasjon av emballasjematerialet. A = materialforkortelse, B = materialnummer: 1–7 = plast, 20–22 = papir og papp
	Kildesorter produktet og emballasjekomponentene, og avhend dem i henhold til lokale forskrifter.
	Apparat i klasse III
	Det er dokumentert at produktene oppfyller kravene i EAEUs tekniske forskrifter
	Likestrøm Apparatet er bare egnet for likestrøm
	Skal kun brukes i lukkede rom
	United Kingdom Conformity Assessed Mark
	Importørsymbol

Formålsrettig bruk

Sminkspeilet er bare ment som hjelp ved daglig hudpleie til vurdering av sminke. Den innebygde belysningen brukes bare til å gjøre den påførte sminken bedre synlig. Den er ikke beregnet til rombelysning.

Advarsler og sikkerhetsanvisninger

▲ ADVARSEL

- Apparatet er kun beregnet for privat bruk, ikke profesjonell bruk.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale ferdigheter eller av personer som mangler erfaring og kunnskap når de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og hvilke farer som er forbundet med det.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Barn må ikke rengjøre og vedlikeholde apparatet uten tilsyn.
- Ikke prøv å åpne eller reparere apparatet selv. Om dette blir gjort så kan det ikke lenger garanteres at apparatet vil fungere korrekt. Overholdes ikke denne regelen, blir garantien ugyldig.
- **Ved direkte solskinn øker brannfaren. Unngå derfor solstråling rett på speilladene.**
- Ikke la barn leke med emballasjen. Kvelningsfare.
- Kontroller for bruk at apparatet og tilbehøret ikke har synlige skader, hver gang du skal bruke det. Ikke bruk apparatet hvis du tror det kan være skadet. Henvend deg i stedet til din lokale forhandler, eller kontakt kundeservice.
- Hold apparatet og ledningen unna spisse, varme eller skarpe gjenstander.
- Ikke bruk apparatet hvis det har falt i bakken eller fått andre skader.
- Siå av utstyret etter hver bruk og pass på at det er avslått når det skal rengjøres.

Merknader om håndtering av batteriene

▲ ADVARSEL

- Ikke demonter, åpne eller knus batteriene. Ikke utsatt batteriet for mekaniske støt.
- Hvis væske fra battericeller kommer i kontakt med hud eller øyne, må det berørte området skylles med vann. Opsøk straks lege.
- **Eksplosjonsfare!** Ikke kast batteriene på åpen ild.
- Batterier må beskyttes mot sterk varme, hete og sollys.
- Eksposnering for høye temperaturer eller ekstremt lavt lufttrykk kan føre til eksplosjon eller utslipp av brennbare væsker og gasser.

▲ FORSIKTIG

- Lad batteriet før bruk. Bruk alltid riktig lader. Unngå å lade for lenge.

VARSEL

- Etter langvarig lagring kan det være nødvendig å lade og utlade batteriene flere ganger for å oppnå maksimal ytelse.

Avhending

Av hensyn til miljøet skal apparatet etter endt levetid ikke avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall. Apparatet kan leveres til et lokalt innsamlingssted. Produktet skal kastes i henhold til WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment). Hvis du har spørsmål angående dette, kan du henvende deg til de kommunale myndighetene som har ansvar for avfallshåndteringen.

De brukte og fullstendig utladede batteriene må kastes i spesielle samlebeholdere, på deponier for spesialavfall eller leveres inn hos en elektroforhandler. Du er lovmessig forpliktet til å kaste batteriene på en miljømessig forvarlig måte.

Disse tegnene finnes på batterier som inneholder skadelige stoffer:

Pb = Batteriet inneholder bly,

Cd = Batteriet inneholder cadmium,

Hg = Batteriet inneholder kvikksølv.

Tekniske data

Mål (L x B x H):	17,5 x 18 x 34 cm
Speilflate:	15,4 x 21,3 cm
Vekt:	ca. 520 g
Driftsspønning:	5V ± 1A
Batteri:	
Kapasitet	2000 mAh
Nominell spenning	3,7 V
Typebetegnelse	Li-ion
Lyskilder:	33 LED-lys, varmt lys, kjølig lys, naturligt lys
Fargetemperatur:	3.000-6.500 Kelvin
Levetid:	ca. tre timer ved maksimal lysstyrke

Med forbehold om tekniske endringer.

Garanti

Du finner detaljer informasjon om garantien og garantivilkårene på det medfølgende garantiarket. Med forbehold om feil og endringer

SUOMI

 **Lue tämä käyttöohje huolellisesti. Noudata varoituksia ja turvallisuusohjeita. Säilytä käyttöohje myyjämyyjällä tarvetta varten. Varmista, että käyttöohje on muiden käyttäjien saatavilla. Jos luovutat laitteen eteenpäin, anna käyttöohje laitteen mukana.**

Merkkien selitykset

Laitteessa, sen käyttöohjeessa, pakkauksessa ja tyyppikilvessä käytetään seuraavia symboleita:

▲ VAROITUS

Kuvaa mahdollisesti uhkaavaa vaaraa. Jos varoitusta ei noudateta, seurauksena voi olla kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen.

▲ HUOMIO

Kuvaa mahdollisesti uhkaavaa vaaraa. Jos varoitusta ei noudateta, seurauksena voi olla lievää tai vähäinen loukkaantuminen.

HUOMAUTUS

Kuvaa mahdollisesti haitallista tilannetta. Jos varoitusta ei noudateta, laite tai jokin sen ympäristössä voi vaurioitua.

	● Tuotetiedot Huomautus tärkeistä tiedoista
	Lue ohje
	Hävittä laite EY:n antaman sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) mukaisesti
	Vaarallisia aineita sisältäviä paristoja ja akkuja ei saa hävittää talousjätteen seassa
	Valmistaja
	CE-merkintä Tämä tuote täyttää voimassa olevien eurooppalaisten ja kansallisten määräysten vaatimukset.
	Irota pakkauksen osat ja hävitä ne paikallisten määräysten mukaisesti.
	Pakkausmateriaalin tunnistusmerkintä. A = materiaaliyhenne, B = materiaalinumero: 1–7 = muovit, 20–22 = paperi ja pahvi
	Irota pakkauksen osat tuotteesta ja hävitä ne paikallisten määräysten mukaisesti.
	Suojasuoloakan II laite Laitte on kaksoiseristetty ja vastaa siten suojasuoloakkaa 2
	Luokan III laite
	Tuotteet ovat todistetavasti yhdenmukaisia Euraasian talousunionin teknisten standardien kanssa
	Tasavirta Laitte sopii ainoastaan tasavirtakäyttöön
	Vain sisäkäyttöön
	United Kingdom Conformity Assessed Mark
	Maahantuojan tunnus

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kun laitteen käyttöä on tarkoitettu ainoastaan päivittäisen ihonhoidon avuksi ja meikin arviointiin. Kiintäää valaisusta käytetään vain levitetään meikin näkyvyyden lisäämiseen, eikä se sovellu huoneen valaisemiseen.

Varoitukset ja turvallisuusohjeet

▲ VAROITUS

- Laitte on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen kotikäyttöön, ei kaupalliseen käyttöön.
- Yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa, saavat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai heille opastetaan laitteen turvallisen käyttö ja ne ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa eivätkä huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Laitetta ei saa missään tapauksessa avata eikä korjata itse, koska tällöin laitteen moitteetonta toimintaa ei voida enää taata. Tämän ohjeen laiminlyönti johtaa takuun raukaimiseen.
- **Suora auringonvalo aiheuttaa tulipalovaaraa. Älä altista peilipintaa suoralle auringonvalolle.**
- Pidä pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Tukehtumisvaara.
- Varmista ennen käyttöä, ettei laitteessa ja lisävarusteissa ole näkyviä vaurioita. Jos olet epävarma laitteen kunnosta, älä käytä laitetta. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai ilmoitettuun asiakaspalveluosihteeseen.
- Pidä laite etäällä terveyistä esineistä.
- Jos laite on pudonnut tai muulla tavoin vaurioitunut, sitä ei saa enää käyttää.
- Laitteen virta on katkaistava jokaisen käytön jälkeen sekä aina ennen puhdistusta.

Paristojen käsittelyyn liittyvät ohjeet

▲ VAROITUS

- Akkuja ei saa purkaa, avata tai rikkoa. Älä koskaan altista akkua mekaanisille iskuille.
- Jos akusta vuotava neste joutuu kosketukseen ihon tai silmien kanssa, huuhtele altistunut kohta vedellä ja hakeudu lääkärin.
- **Räjähdyysvaara!** Akkuja ei saa heittää tuleen.
- Älä altista akkuja liialliselle lämmölle, kuumuudelle äläkä auringonvalolle.
- Akkujen altistuminen erittäin korkeille lämpötiloille tai erittäin alhaiselle ilmanpaineelle voi aiheuttaa räjähdyksen tai syyttyvien nesteiden ja kaasujen vuotamisen.

▲ HUOMIO

- Lataa akku ennen käyttöä