



TOOLCRAFT

Bedienungsanleitung

Wiederaufladbare IP54-Arbeitsleuchte, 1000 lm

Best.-Nr. 3701926



1 Herunterladen von Bedienungsanleitungen

Verwenden Sie den Link www.conrad.com/downloads (oder scannen Sie den QR-Code), um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen (oder neue/aktuelle Versionen, wenn verfügbar). Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine tragbare LED-Arbeitsleuchte mit wiederaufladbarem Akku.

Das Produkt entspricht der Schutzart IP54. Es ist spritzwassergeschützt und für den Außen-einsatz geeignet. Nicht in Wasser eintauchen.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Kurzschluss, Feuer oder anderen Gefährdungen führen.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

USB4®, USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken von USB Implementers Forum.

3 Lieferumfang

- Produkt
- USB-C®-Ladekabel (1 m)
- Bedienungsanleitung

4 Symbolerklärung



Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zu Verletzungen führen können.



Dieses Produkt ist nach Schutzklasse III gefertigt.

5 Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

5.1 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Falls Sie Fragen haben, die mit diesem Dokument nicht beantwortet werden können, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an sonstiges Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

5.2 Betriebsumgebung

- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.

5.3 Bedienung

- Sollten Sie Zweifel bezüglich des Betriebs, der Sicherheit oder dem Anschließen des Produkts haben, wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Sehen Sie UNBEDINGT davon ab, das Produkt selbst zu reparieren. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder

- erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

5.4 Li-Ionen-Akku

- Beschädigen Sie den Akku niemals. Bei Beschädigung des Akkugehäuses besteht Explosions- und Brandgefahr!
- Die Kontakte/Anschlüsse des Akkus dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Werfen Sie den Akku bzw. das Produkt nicht ins Feuer. Es besteht Explosions- und Brandgefahr!
- Laden Sie den Akku auch bei Nichtverwendung des Produkts regelmäßig wieder auf. Die verwendete Akkutechnik erlaubt das Aufladen des Akkus ohne vorherige Entladung.
- Lassen Sie den Akku des Produkts während des Ladevorgangs niemals unbeaufsichtigt.
- Platzieren Sie das Produkt während des Ladevorgangs auf einer hitzebeständigen Oberfläche. Eine gewisse Erwärmung beim Ladevorgang ist normal.


5.5 LED-Licht

- Blicken Sie nicht direkt in das LED-Licht!
- Blicken Sie weder direkt noch mit optischen Geräten in den Lichtstrahl!

5.6 Schrittmacher und andere medizinische Geräte

Die durch das Produkt generierten magnetischen Felder können die Funktion von Herzschrittmachern oder anderen medizinischen Geräten erheblich stören! Nutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe solcher Geräte.

6 Produktübersicht



- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 Spotlight | 2 Hauptlicht |
| 3 Ein/Aus-Taste | 4 Magnetfuß |
| 5 Ausklappbarer Haken | 6 Magnetische Befestigungspunkte |
| 7 Statuskontrollleuchte | 8 Ladeanschluss mit Schutzabdeckung |
| 9 Drehbarer Sockel | |

7 Betrieb

7.1 Aufladen des Akkus

Wichtig:

Bevor Sie das Produkt im täglichen Gebrauch einsetzen, entladen Sie den wiederaufladbaren Akku vollständig.

Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter, um das Hauptlicht einzuschalten und lassen Sie es eingeschaltet, bis sich das Produkt ausschaltet, nachdem der wiederaufladbare Akku leer ist.

- Entfernen Sie die Schutzabdeckung vom Ladeanschluss.
- Schließen Sie ein Ende des im Lieferumfang enthaltenen Kabels an den USB-C®-Ladeanschluss des Produkts an.
- Schließen Sie das andere Ende des Kabels an eine geeignete Stromversorgung an.
 - Die Statuskontrollleuchte zeigt den Ladezustand an.
 - Wenn alle LEDs der Statuskontrollleuchte dauerhaft leuchten, ist der wiederaufladbare Akku vollständig geladen.
- Schließen Sie nach dem Trennen des Ladekabels die Schutzabdeckung des Ladeanschlusses, um zu verhindern, dass Wasser und Staub in das Produkt eindringen.

Hinweise:

- Sie können das Produkt nicht verwenden, während es geladen wird.
- Laden Sie den wiederaufladbaren Akku alle 3 Monate vollständig, um ihn vor Schäden zu schützen.

7.2 Bedienen der verschiedenen Lichtfunktionen

Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter, um das Hauptlicht und das Spotlight in der folgenden Reihenfolge zu steuern:

Hauptlicht (100 %) -> Hauptlicht (50 %) -> Spotlight -> AUS

Wenn Sie die Leuchte länger als 5 Sekunden im Haupt- oder Spotlightmodus betrieben haben und den Ein/Aus-Schalter drücken, schaltet sie sich aus.

Beachten Sie die Statuskontrollleuchte, während Sie die Leuchte bedienen. Wenn nur ein Balken durchgehend leuchtet, laden Sie den wiederaufladbaren Akku. Wenn der letzte leuchtende Balken blinkt und die Leuchte auch, ist der Akku leer.

8 Reinigung und Wartung

- Wichtig:**
 - Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
 - Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.
1. Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung.
 2. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts ein trockenes, faserfreies Tuch. Befeuchten Sie das Tuch bei Bedarf.

9 Entsorgung



Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen mit diesem Symbol gekennzeichnet werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall zu entsorgen ist.

Jeder Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Endnutzer sind verpflichtet, Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Conrad stellt Ihnen folgende **kostenlose** Rückgabemöglichkeiten zur Verfügung (weitere Informationen auf unserer Internet-Seite):

- in unseren Conrad-Filialen
- in den von Conrad geschaffenen Sammelstellen
- in den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen

Für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät ist der Endnutzer verantwortlich.

Beachten Sie, dass in Ländern außerhalb Deutschlands evtl. andere Pflichten für die Altgeräte-Rückgabe und das Altgeräte-Recycling gelten.

10 Technische Daten

Eingang	5 V/DC, 2 A über USB-C®
LED und Leistung	10 W Hochleistungs-SMD-LED (vorne), 2 W Hochleistungs-LED (Taschenlampe)
Schutzklasse	III
Akku.....	3,7 V 5000 mAh Lithium (Lithium-Ionen)
Ladedauer	ca. 3,5 Std.
Schutzart	IP54
Stoßfestigkeit.....	IK08
Betriebszeiten.....	Hauptlicht (100 %): 4 Std.; Hauptlicht (50 %): 8 Std.; Spotlight: 18 Std.
Helligkeit.....	max. 1000 lm (Hauptlicht), max. 200 lm (Spotlight)
Betriebsbedingungen.....	-10 bis +45 °C
Lagerbedingungen.....	-10 bis +45 °C
Abmessungen (B × H × T).....	271 × 67,8 × 42,7 mm
Gewicht.....	470 g

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3701926_V2_0426_jh_mh_de 63050397693665675-1 I8/O2 en



TOOLCRAFT

Operating Instructions

Rechargeable IP54 Work Light, 1000 lm

Item no: 3701926



1 Operating Instructions for download

Use the link www.conrad.com/downloads (alternatively scan the QR code) to download the complete operating instructions (or new/current versions if available). Follow the instructions on the web page.

2 Intended use

The product is a portable LED work light with rechargeable battery.

The product has an IP54 ingress protection rating. It is splash proof and suitable for outdoor use. Do not submerge in water.

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged.

Improper use can result in short circuits, fires, or other hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the operating instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the operating instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

USB4®, USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

3 Delivery contents

- Product
- USB-C® charging cable (1m)
- Operating instructions

4 Description of symbols



The symbol warns of hazards that can lead to personal injury.



This product is constructed according to protection class III.

5 Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

5.1 General

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- If you have questions which remain unanswered by this information product, contact our technical support service or other technical personnel.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.

5.2 Operating environment

- Protect the appliance from extreme temperatures, flammable gases, steam and solvents.

5.3 Operation

- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the product.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. DO NOT attempt to repair the product yourself. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.

5.4 Li-ion battery

- Never damage the rechargeable battery. Damaging the casing of the rechargeable battery might cause an explosion or a fire!

- Never short-circuit the contacts of the rechargeable battery. Do not throw the battery or the product into fire. There is a danger of fire and explosion!
- Charge the rechargeable battery regularly, even if you do are not using the product. Due to the rechargeable battery technology being used, you do not need to discharge the rechargeable battery first.
- Never charge the rechargeable battery of the product unattended.
- When charging, place the product on a surface that is not heat-sensitive. It is normal that a certain amount of heat is generated during charging.


5.5 LED light

- Do not look directly into the LED light!
- Do not look into the beam directly or with optical instruments!

5.6 Pacemakers and other medical devices

Magnetic fields created by the product might affect the function of pacemakers or other medical devices! Do not use this product in the vicinity of such devices.

6 Product overview



- | | |
|--------------------|---------------------------------------|
| 1 Spot light | 2 Main light |
| 3 Power button | 4 Magnetic base |
| 5 Foldout hook | 6 Magnetic mounting points |
| 7 Status indicator | 8 Charging port with protective cover |
| 9 Rotatable base | |

7 Operation

7.1 Charging the battery

Important:

Before you use the product for daily use, discharge the rechargeable battery fully. Press the power button to switch on the main light and keep it on until the product switches off after the rechargeable battery is depleted.

1. Remove the protective cover from the charging port.
2. Connect one end of the included cable to the USB-C® charging port on the product.
3. Connect the other end of the cable to a suitable power source.
 - The status indicator shows the charging status.
 - If all LEDs of the status indicator are lit solid, the rechargeable battery is fully charged.
4. After disconnecting the charging cable, close the protective cover of the charging port to prevent water and dust from entering the product.

Notes:

- You cannot use the product while charging is in progress.
- Fully charge the rechargeable battery every 3 months to protect the rechargeable battery from damage.

7.2 Operating the lights

Press the power button to control the main light and spot light in the following sequence:

Main light (100%) -> Main light (50%) -> Spot light -> OFF

After you operate the light in the main or spot light mode for more than 5 sec, and you press the power button, the light turns off.

Read the status indicator while you operate the light. If only one bar is lit solid, recharge the rechargeable battery. If the last lit bar flashes and the light flashes, the battery is depleted.

8 Cleaning and care

Important:

- Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.
- Do not immerse the product in water.

1. Disconnect the product from the power supply.
2. Clean the product with a dry, fibre-free cloth. Moisten the cloth if needed.

9 Disposal

 This symbol must appear on any electrical and electronic equipment placed on the EU market. This symbol indicates that this device should not be disposed of as unsorted municipal waste at the end of its service life.

Owners of WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) shall dispose of it separately from unsorted municipal waste. Spent batteries and accumulators, which are not enclosed by the WEEE, as well as lamps that can be removed from the WEEE in a non-destructive manner, must be removed by end users from the WEEE in a non-destructive manner before it is handed over to a collection point.

Distributors of electrical and electronic equipment are legally obliged to provide free take-back of waste. Conrad provides the following return options **free of charge** (more details on our website):

- in our Conrad offices
- at the Conrad collection points
- at the collection points of public waste management authorities or the collection points set up by manufacturers or distributors within the meaning of the ElektroG

End users are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of. It should be noted that different obligations about the return or recycling of WEEE may apply in countries outside of Germany.

10 Technical data

Input	5 V/DC, 2 A via USB-C®
LED and power	10 W High power SMD LED (front), 2 W High power LED (torch)
Protection class	III
Rechargeable battery	3.7 V 5000 mAh Lithium (Li-Ion)
Recharging time	approx. 3.5 hrs
Ingress protection	IP54
Impact resistance	IK08
Operating times	Main light (100%): 4 hrs; Main light (50%): 8 hrs; Spot light: 18 hrs
Brightness.....	max. 1000 lm (main light), max. 200 lm (spot light)
Operating conditions.....	-10 to +45 °C
Storage conditions.....	-10 to +45 °C
Dimensions (W × H × D).....	271 × 67.8 × 42.7 mm
Weight	470 g



TOOLCRAFT

Mode d'emploi

Lampe de travail rechargeable IP54, 1 000 lm

N° de commande 3701926



1 Mode d'emploi à télécharger

Utilisez le lien www.conrad.com/downloads (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les versions nouvelles/actuelles, le cas échéant). Respectez les instructions indiquées sur la page Web.

2 Utilisation prévue

Le produit est une lampe de travail LED portable avec un accumulateur.

Le produit dispose d'un indice de protection IP54. Il est étanche aux éclaboussures et peut être utilisé à l'extérieur. Ne l'immergez pas dans l'eau.

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit.

Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques tels que des courts-circuits, des incendies, etc.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

USB4®, USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de l'USB Implementers Forum.

3 Contenu de l'emballage

- Produit
- Câble de charge USB-C® (1 m)
- Mode d'emploi

4 Description des symboles



Le symbole met en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.



Ce produit a été fabriqué selon la classe de protection III.

5 Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non-respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

5.1 Généralités

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou un autre technicien spécialisé.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

5.2 Conditions environnementales de fonctionnement

- Protégez l'appareil des températures extrêmes, des gaz inflammables, de la vapeur et des solvants.

5.3 Fonctionnement

- En cas de doute sur l'utilisation, les mesures de sécurité ou le branchement de ce produit, consultez un expert.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. N'essayez PAS de réparer le produit vous-même. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.

5.4 Batterie lithium-ion

- N'endommagez jamais l'accumulateur. Un dommage sur le boîtier de l'accumulateur peut provoquer un risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitiez jamais les contacts de l'accumulateur. Ne jetez pas l'accumulateur ou le produit dans le feu. Cela constitue un risque d'explosion et d'incendie !
- Rechargez régulièrement l'accumulateur même lorsque vous n'utilisez pas le produit. Grâce à la technologie des accumulateurs, un déchargement préalable de l'accumulateur n'est pas nécessaire.
- Ne rechargez jamais l'accumulateur du produit sans surveillance.
- Au cours du chargement, placez le produit sur une surface qui ne soit pas sensible à la chaleur. Il est normal que de la chaleur soit générée lors de la recharge.


5.5 Éclairage LED

- Ne regardez pas directement la lumière produite par les diodes LED !
- Ne regardez pas directement dans le faisceau ni avec des instruments optiques !

5.6 Pacemakers et autres dispositifs médicaux

Les champs magnétiques générés par ce produit peuvent affecter le fonctionnement des stimulateurs cardiaques ou d'autres dispositifs médicaux ! N'utilisez pas ce produit à proximité de ce type d'appareils.

6 Aperçu du produit



- | | | | |
|---|---------------------|---|---|
| 1 | Lumière ponctuelle | 2 | Lumière principale |
| 3 | Bouton marche/arrêt | 4 | Base aimantée |
| 5 | Crochet rabattable | 6 | Points de fixation magnétiques |
| 7 | Indicateur d'état | 8 | Port de charge avec cache de protection |
| 9 | Base pivotante | | |

7 Fonctionnement

7.1 Recharger la batterie

Important:

Avant de commencer à utiliser le produit au quotidien, déchargez complètement l'accumulateur.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer la lampe principale et laissez-la allumée jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne de lui-même une fois l'accumulateur épuisé.

- Retirez le couvercle de protection du port de charge.
- Connectez une extrémité du câble fourni au port de charge USB-C® du produit.
- Connectez l'autre extrémité du câble à une source d'alimentation appropriée.
 - Le voyant d'état indique l'état de charge.
 - Lorsque toutes les LED du voyant d'état sont allumées en continu, l'accumulateur est complètement chargé.
- Une fois le câble de recharge débranché, refermez le cache de protection du port de charge afin d'empêcher l'eau et la poussière de pénétrer dans l'appareil.

Remarques:

- Vous ne pouvez pas utiliser le produit pendant la charge.
- Rechargez complètement la batterie tous les trois mois afin de la protéger contre tout dommage.

7.2 Fonctionnement des lampes

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour commander l'éclairage principal et la lumière ponctuelle selon la séquence suivante :

Éclairage principal (100 %) -> Éclairage principal (50 %) -> Lumière ponctuelle - Éteint

Si vous utilisez la lampe en mode éclairage principal ou lumière ponctuelle pendant plus de 5 secondes, puis appuyez sur le bouton d'alimentation, la lampe s'éteint.

Vérifiez le voyant d'état pendant que vous utilisez la lampe. Si une seule barre est allumée en continu, rechargez la batterie. Si la dernière barre allumée clignote en même temps que le voyant, cela signifie que la batterie est déchargée.

8 Nettoyage et entretien

Important:

– N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'alcool à friction ou d'autres solutions chimiques. Ils endommagent le boîtier et peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit.

– Ne plongez pas le produit dans l'eau.

1. Débranchez le produit de l'alimentation électrique.
2. Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec non pelucheux. Humidifiez le chiffon si nécessaire.

9 Élimination des déchets



Tous les équipements électriques et électroniques mis sur le marché européen doivent être marqués de ce symbole. Ce symbole indique que cet appareil doit être éliminé séparément des déchets municipaux non triés à la fin de son cycle de vie.

Tout détenteur d'appareils usagés est tenu de les remettre à un service de collecte séparé des déchets municipaux non triés. Les utilisateurs finaux sont tenus de séparer, sans toutefois les détruire, les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas intégrés dans l'appareil usagé, ainsi que les lampes qui peuvent être enlevées de l'appareil usagé sans être détruites, avant de le remettre à un point de collecte.

Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques sont légalement tenus de reprendre gratuitement les appareils usagés. Conrad vous offre les possibilités de retour **gratuit** suivantes (plus d'informations sur notre site Internet) :

- à nos filiales Conrad
- dans les centres de collecte créés par Conrad
- dans les points de collecte des organismes de droit public chargés de l'élimination des déchets ou auprès des systèmes de reprise mis en place par les fabricants et les distributeurs au sens de la loi sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG)

L'utilisateur final est responsable de l'effacement des données personnelles sur l'équipement usagé à mettre au rebut.

Veuillez noter que dans les pays autres que l'Allemagne, d'autres obligations peuvent s'appliquer pour la remise et le recyclage des appareils usagés.

10 Caractéristiques techniques

Entrée.....	5 V/CC, 2 A via USB-C®
Voyant LED et alimentation	LED SMD haute puissance de 10 W (à l'avant), LED haute puissance de 2 W (lampe torche)
Classe de protection.....	III
Accumulateur.....	Lithium (Li-Ion) 3,7 V 5 000 mAh
Temps de charge.....	env. 3,5 h
Protection contre les infiltrations.....	IP54
Résistance aux chocs.....	IK08
Temps de fonctionnement.....	Éclairage principal (100 %): 4 h ; Éclairage principal (50 %): 8 h ; Lumière ponctuelle : 18 h
Luminosité	1000 lm max. (éclairage principal), 200 lm max. (éclairage ponctuel)
Conditions de fonctionnement	-10 à +45 °C
Conditions de stockage	-10 à +45 °C
Dimensions (L x H x P).....	271 x 67,8 x 42,7 mm
Poids.....	470 g



TOOLCRAFT

Gebruiksaanwijzing

Oplaadbare IP54 Werklamp, 1000 lm

Bestelnr.: 3701926



1 Gebruiksaanwijzingen voor download

Gebruik de link www.conrad.com/downloads (of scan de QR-code) om de volledige gebruiksaanwijzingen te downloaden (of nieuwe/huidige versies indien beschikbaar). Volg de instructies op de webpagina.

2 Beoogd gebruik

Dit product is een draagbare led-werklamp met oplaadbare batterij.

Het product heeft IP54-binnendringingsbeschermingsklasse. Het is bestand tegen spatwater en geschikt voor gebruik buitenshuis. Dompel het niet onder in water.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hier beschreven, kan het product worden beschadigd.

Verkeerd gebruik kan resulteren in kortsluiting, brand of andere gevaren.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

USB4®, USB Type-C® en USB-C® zijn gedeponeerde handelsmerken van USB Implementers Forum.

3 Leveringsomvang

- Product
- USB-C®-opladekabel (1m)
- Gebruiksaanwijzing

4 Beschrijving van de symbolen



Dit symbool waarschuwt voor gevaren die tot persoonlijk letsel kunnen leiden.



Dit product is gefabriceerd in overeenstemming met beschermingsklasse III.

5 Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulteren persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

5.1 Algemeen

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Als u nog vragen hebt die niet door dit informatieproduct zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantendienst of ander technisch personeel.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.

5.2 Bedrijfsomgeving

- Bescherm het apparaat tegen extreme temperaturen, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.

5.3 Bediening

- Neem contact op met een deskundige wanneer u twijfelt over de werking, veiligheid of verbinding van het product.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Probeer het product NIET zelf te repareren. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.

5.4 Li-ionbatterij

- Beschadig de oplaadbare accu nooit. Het beschadigen van de behuizing van de oplaadbare accu kan explosiegevaar of brand veroorzaken!
- U mag de polen van de oplaadbare accu nooit kortsluiten. Gooi de accu of het product nooit in het vuur. Er bestaat gevaar op brand of explosie!
- Laad de oplaadbare accu regelmatig op, zelfs wanneer u het product niet gebruikt. Door de technologie die er in de oplaadbare batterij is gebruikt, hoeft u de oplaadbare batterij niet eerst te ontladen.
- Laad de oplaadbare accu van het product nooit op zonder toezicht.
- Tijdens het laden dient u het product op een voor hitte ongevoelig oppervlak te plaatsen. Het is normaal dat tijdens het laden wat hitte wordt ontwikkeld.


5.5 Led-licht

- Niet rechtstreeks in het led-licht kijken!
- Niet direct of met optische instrumenten in de lichtstraal kijken!

5.6 Pacemakers en andere medische apparaten

Magnetische velden die door het product worden veroorzaakt, kunnen de werking van pacemakers of andere medische apparaten beïnvloeden! Gebruik dit product niet in de buurt van dergelijke apparaten.

6 Productoverzicht



- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| 1 Schijnwerper | 2 Hoofdlamp |
| 3 Aan-/uitknop | 4 Magnetische voet |
| 5 Uitklapbare haak | 6 Magnetische bevestigingspunten |
| 7 Statusindicator | 8 Opladpoort met beschermkap |
| 9 Draaibare voet | |

7 Gebruik

7.1 De batterij opladen

Belangrijk:

Ontlaad de accu volledig voordat u dit product in gebruik neemt voor dagelijks gebruik. Druk op de aan-/uitknop om de hoofdlamp in te schakelen en laat deze aan totdat dit product uitschakelt als de accu leeg is.

1. Verwijder het beschermkapje van de opladpoort.
2. Sluit het ene uiteinde van de meegeleverde kabel aan op de USB-C®-opladpoort van dit product.
3. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een geschikte stroomvoorziening.
 - De statusindicator geeft de oplaadstatus weer.
 - Als alle LED's van de statusindicator continu branden, dan is de accu volledig opgeladen.
4. Sluit na het loskoppelen van de opladekabel het beschermkapje van de opladpoort weer om te voorkomen dat er water en stof in dit product terechtkomen.

Opmerkingen:

- U kunt dit product niet gebruiken terwijl het wordt opgeladen.
- Laad de accu elke 3 maanden volledig op om de accu tegen schade te beschermen.

7.2 De lampen bedienen

Druk op de aan-/uitknop om de hoofdlamp en de schijnwerper in de onderstaande volgorde te bedienen:

Hoofdlamp (100%) -> Hoofdlamp (50%) -> Schijnwerper -> UIT

Nadat u de lamp langer dan 5 seconden in de hoofd- of schijnwerpermodus hebt gebruikt en dan op de aan-/uitknop drukt, dan gaat de lamp uit.

Let op het statusindicatorlampje terwijl u de lamp gebruikt. Als er slechts één balkje continu brandt, dan moet u de accu opnieuw opladen. Als het laatste verlichte balkje knippert en de lamp knippert, dan is de accu leeg.

8 Onderhoud en reiniging

Belangrijk:

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, wrijfalcohol of andere chemische oplossingen. Ze beschadigen de behuizing en kunnen storingen in het product veroorzaken.
- Dompel het product niet in water.

1. Koppel het product los van de voeding.
2. Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje. Maak de doek eventueel een beetje nat.

9 Verwijdering



Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Europese markt wordt gebracht, moet met dit symbool zijn gemarkeerd. Dit symbool geeft aan dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden weggegooid.

Iedere bezitter van oude apparaten is verplicht om oude apparaten gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval af te voeren. Eindgebruikers zijn verplicht oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, evenals lampen die op een niet-destructieve manier uit het oude toestel kunnen worden verwijderd, van het oude toestel te scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamelpunt.

Distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk verplicht om oude apparatuur **gratis** terug te nemen. Conrad geeft u de volgende gratis inlevermogelijkheden (meer informatie op onze website):

- in onze Conrad-filialen
- in de door Conrad gemaakte inzamelpunten
- in de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de terugnamesystemen die zijn ingericht door fabrikanten en distributeurs in de zin van de ElektroG

Voor het verwijderen van persoonsgegevens op het te verwijderen oude apparaat is de eindgebruiker verantwoordelijk.

Houd er rekening mee dat in landen buiten Duitsland andere verplichtingen kunnen gelden voor het inleveren van oude apparaten en het recyclen van oude apparaten.

10 Technische gegevens

Ingang.....	5 V/DC, 2 A via USB-C®
LED en vermogen.....	10 W krachtige SMD-LED (voorkant), 2 W krachtige LED (zaklamp)
Beschermingsklasse.....	III
Accu.....	3,7 V 5000 mAh Lithium (Li-Ion)
Oplaadtijd	ong. 3,5 uur
Binnendringingsbescherming	IP54
Slagvastheid	IK08
Bedrijfstijd.....	Hoofdlamp (100%): 4 uur; Hoofdlamp (50%): 8 uur; Schijnwerper: 18 uur
Helderheid	max. 1000 lm (hoofdlamp), max. 200 lm (schijnwerper)
Bedrijfsomstandigheden	-10 tot +45 °C
Opslagomstandigheden.....	-10 tot +45 °C
Afmetingen (B x H x D).....	271 × 67,8 × 42,7 mm
Gewicht.....	470 g

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingssystemen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3701926_V2_0426_jh_mh_nl 63050397693665675-4 I8/O2 en