

Energizer UE20050CC






Download Manual

EN

Specification :
Model Name : UE20050CC
Battery : Lithium Polymer
Capacity : 20000mAh/74Wh(Max.)
Rated Input : USB-C 5V/3A
Rated Output 1 : USB-C 5V/3A
Rated Output 2 : USB-C 5V/3A
Rated Output 3 : USB-A 5V/2.4A
Total Output : 15W (Max.)
Dimensions : 145.5(L) x 69(W) x 28.8(H) mm
Weight : 400g ± 10g

Package Contents



WARRANTY

All products from the date of purchase are qualified for limited time warranty. For more warranty information, please visit: <http://www.energizerpowerpacks.com>

Dispose the battery properly, seek for local disposal facility for advice. Do not dispose, assemble, damage, or incinerate the battery at all times.

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries and are used under license by Tenergy International Corp.

UM_2_UE20050CC_EN_11

Energizer UE20050CC






Télécharger le manuel

FR

Specification :
Nom du modèle : UE20050CC
Batterie : Lithium Polymère
Capacité : 20000mAh/74Wh (Max.)
Entrée nominale : USB-C 5V/3A
Sortie nominale 1 : USB-C 5V/3A
Sortie nominale 2 : USB-C 5V/3A
Sortie nominale 3 : USB-A 5V/2.4A
Puissance totale de sortie : 15W (Max.)
Dimensions : 145.5 (L) x 69 (l) x 28.8 (H) mm
Poids : 400g ± 10g

Contenu du paquet



GARANTIE:

Alle producten vanaf de aankoopdatum komen in aanmerking voor beperkte garantie. Voor meer garantie-informatie, bezoek: <http://www.energizerpowerpacks.com>

Goed de batterij op de juiste manier vóór reedbeleg even lokaal afvalverwerkingsbedrijf voor advies. Goed de batterij nooit vóór, demonteren, beschadigen of verbrand deze.

©2024 Energizer. Energizer, Energizer-personnage en bepaalde grafische ontwerpen zijn handelsmerken van Energizer Brands, LLC en gerelateerde dochterondernemingen en worden onder licentie gebruikt door Tenergy International Corp.

UM_2_UE20050CC_FR_11

Energizer UE20050CC






Descargar Manual

SP

Especificaciones :
Nombre del modelo : UE20050CC
Tipo de celda : Polímero de litio
Capacidad de la batería : 20000mAh/74Wh (máx.)
Entrada nominal : USB-C 5V/3A
Salida nominal 1 : USB-C 5V/3A
Salida nominal 2 : USB-C 5V/3A
Salida nominal 3 : USB-A 5V/2.4A
Salida total : 15W (máx.)
Dimensiones : 145.5(L) x 69(W) x 16.5(H) mm
Peso : 215g ± 10g

Contenido del paquete



GARANTÍA

Todos los productos a partir de la fecha de compra califican para una garantía limitada. Para obtener más información sobre la garantía, visite: <http://www.energizerpowerpacks.com>

Desenchufe la batería correctamente. Nunca un centro de eliminación local para obtener consejos. No desmonte, desarme, dañe o incinere la batería en ningún momento.

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character y ciertos diseños gráficos son marcas comerciales de Energizer Brands, LLC y subsidiarias relacionadas y se utilizan bajo licencia de Tenergy International Corp.

UM_2_UE20050CC_SP_11

Energizer UE20050CC





Scarica il manuale

IT

Specifiche :
Nome modello : UE20050CC
Batteria : Polimero di Litio
Capacità : 20000mAh/74Wh (Max.)
Ingresso nominale : USB-C 5V/3A
Uscita nominale 1 : USB-C 5V/3A
Uscita nominale 2 : USB-C 5V/3A
Uscita nominale 3 : USB-A 5V/2.4A
Potenza totale in uscita : 15W (Max.)
Dimensioni : 145.5 (L) x 69 (l) x 28.8 (H) mm
Peso : 400g ± 10g

Contenuto del pacchetto



GARANZIA

Tutti i prodotti dalla data di acquisto sono coperti da garanzia limitata. Per ulteriori informazioni sulla garanzia, visitate: <http://www.energizerpowerpacks.com>

Smaltire correttamente la batteria, cercate un centro di smaltimento locale per consigli. Non smontare, smontare, danneggiare o incenerire la batteria in nessun momento.

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character e determinati design grafici sono marchi registrati di Energizer Brands, LLC e delle relative sussidiarie e sono utilizzati su licenza da Tenergy International Corp.

UM_2_UE20050CC_IT_11

Energizer

UE20050CC



Handbuch herunterladen

DE

Energizer

UE20050CC



Handleiding downloaden

NL

Energizer

UE20050CC



Baixar manual

PT

Energizer

UE20050CC




Pobierz instrukcję obsługi

PL

Spezifikation :
Modellname : UE20050CC
Batterie : Lithium-Polymer
Kapazität : 20000mAh/74Wh (Max.)
Nennspannung : USB-C 5V/3A
Nennausgang 1 : USB-C 5V/3A
Nennausgang 2 : USB-C 5V/3A
Nennausgang 3 : USB-A 5V/2.4A
Gesamtausgang : 15W (Max.)
Abmessungen : 145.5 (L) x 69 (B) x 28.8 (H) mm
Gewicht : 400g ± 10g

Packungsinhalt



Wie BENUTZEN


Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Laden auf Ihrem Gerät zu aktivieren

0% - 24%	25% - 49%	50% - 74%	75% - 100%
----------	-----------	-----------	------------

Ladestatus
Blinkendes Licht zeigt das Aufladen an.
Dauerhaftes Licht zeigt vollständig geladen an.

Specificatie :
Modelnaam : UE20050CC
Batterij : Lithium Polymer
Capaciteit : 20000mAh/74Wh (Max.)
Nominiaal ingang : USB-C 5V/3A
Nominiaal uitgang 1 : USB-C 5V/3A
Nominiaal uitgang 2 : USB-C 5V/3A
Nominiaal uitgang 3 : USB-A 5V/2.4A
Totale uitgang : 15W (Max.)
Afmetingen : 145.5 (L) x 69 (B) x 28.8 (H) mm
Gewicht : 400g ± 10g

Inhoud van de verpakking



Hoe te GEBRUIKEN

Druk op de aan/uit knop om het opladen van uw apparaat te activeren

0% - 24%	25% - 49%	50% - 74%	75% - 100%
----------	-----------	-----------	------------

Opladestatus
Het knipperende licht geeft aan dat het opladen plaatsvindt.
Het vaste licht geeft aan dat het volledig is opgeladen.

Especificações :
Nome do modelo : UE20050CC
Bateria : Polímero de Lítio
Capacidade : 20000mAh/74Wh (Max.)
Entrada nominal : USB-C 5V/3A
Saída nominal 1 : USB-C 5V/3A
Saída nominal 2 : USB-C 5V/3A
Saída nominal 3 : USB-A 5V/2.4A
Saída total : 15W (Max.)
Dimensões : 145.5 (D) x 69 (L) x 28.8 (A) mm
Peso : 400g ± 10g

Conteúdo da Embalagem



Como USAR


Pressione o botão de energia para ativar o carregamento em seu dispositivo.

0% - 24%	25% - 49%	50% - 74%	75% - 100%
----------	-----------	-----------	------------

Modo de recarga
A luz intermitente indica que está a carregar.
A luz sólida indica que está totalmente carregado.

Specyfikacja :
Nazwa modelu : UE20050CC
Rodzaj ogniw : Polimer litowo-jonowy
Pojemność baterii : 20000mAh/74Wh (Max.)
Napięcie znamionowe wejścia : USB-C 5V/3A
Napięcie znamionowe wyjścia 1 : USB-C 5V/3A
Napięcie znamionowe wyjścia 2 : USB-C 5V/3A
Napięcie znamionowe wyjścia 3 : USB-A 5V/2.4A
Całkowita moc wyjścia : 15W (Max.)
Wymiary : 145.5 (D) x 69 (S) x 16.5 (W) mm
Waga : 215g ± 10g

Zawartość paczki



Jak UŻYĆ

Naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić ładowanie urządzenia.

0% - 24%	25% - 49%	50% - 74%	75% - 100%
----------	-----------	-----------	------------

Tryb ładowania
Migające światło oznacza ładowanie.
Świejące światło oznacza pełne naładowanie.

Wie aufladen

Schließen Sie das USB-C-Ende an den Eingangsschloss an, um aufzuladen.

Schließen Sie das Ladekabel an ein universelles USB-Netzteil an.

Adapter NICHT im Lieferumfang enthalten

Hoe opladen

Sluit het USB-C uiteinde aan op de invoerpoort om op te laden.

Sluit de oplaadkabel aan op een universele USB AC-adaptor.

Adapter NIET inbegrepen.

Como Recarregar

Conecte a extremidade USB-C à porta de entrada para recarregar.

Conecte o cabo de carregamento a um adaptador de corrente alternada USB universal.

Adaptador NÃO incluído

Jak Naładować

Podłącz końcówkę USB-C do portu wejściowego, aby naładować.

Podłącz kabel ładowania do uniwersalnego adaptera sieciowego USB.

Adapter NIE jest dołączony

PowerSafe-Management
Garantien gegen Kurzschlüsse und Überladungen für Ihre Powerbank und Geräte.

Kundendienst
Für Fragen zum Produkt kontaktieren Sie uns bitte unter service@energizerpowerpacks.com



GARANTIE
Alle Produkte ab dem Kaufdatum sind für eine zeitlich begrenzte Garantie ausstehend. Für weitere Garantieforderungen brauchen Sie bitte <http://www.energizerpowerpacks.com>

Entsorgen Sie die Batterie ordnungsgemäß, nachdem Sie nach einer direkten Entsorgungsempfehlung für Rückfragen.

Entsorgen, zerlegen, beschädigen oder verbrennen Sie die Batterie nicht zu jeder Zeit.

©2024 Energizer. Energizer, Energizer-Charakter und bestimmte grafische Designs sind Marken von Energizer Brands, LLC und verbundenen Tochtergesellschaften und werden von Tenergy International Corp. unter Lizenz verwendet.

UM_2_UE20050CC_DE_11

PowerSafe-beheer
Garantien bescherming tegen kortsluiting en overladen voor uw powerbank en apparaten.

Klantservice
Voor vragen over het product, neem contact met ons op via service@energizerpowerpacks.com



GARANTIE:
Alle producten worden aanvaardbaar in aanmerking voor beperkte garantie. Voor meer garantie-informatie, bezoek <http://www.energizerpowerpacks.com>

Doel de batterij op de juiste manier weg, nadat u een lokale afvalverwerkingsbedrijf voor advies.

Doel de batterij nooit weg, demonteer, beschadig of verbrand deze.

©2024 Energizer. Energizer, Energizer-merknaam en bepaalde grafische ontwerpen zijn handelsmerken van Energizer Brands, LLC en geassocieerde dochterondernemingen en worden onder licentie gebruikt door Tenergy International Corp.

UM_2_UE20050CC_NL_11

Gerenciamento PowerSafe
Garantia proteção contra curto-circuito e sobrecarga para o seu banco de energia e dispositivos.

Serviço ao Cliente
Para qualquer dúvida sobre o produto, entre em contato conosco em service@energizerpowerpacks.com



GARANTIA
Todos os produtos a partir da data de compra e estão qualificados para garantia por tempo limitado. Para mais informações sobre garantia, por favor, visite <http://www.energizerpowerpacks.com>

Descarte a bateria corretamente, procure uma instalação de descarte local para orientação.

Não descarte, demonte, classifique ou incinere a bateria a qualquer momento.

©2024 Energizer. Energizer, Personagem Energizer e certos designs gráficos são marcas registradas da Energizer Brands, LLC e subsidiárias relacionadas e são usadas sob licença pela Tenergy International Corp.

UM_2_UE20050CC_PT_11

Zarządzanie PowerSafe
Gwarantuje ochronę przed zwarciami i przeciążeniami dla Twojego banku energii i urządzeń.

Obsługa klienta
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących produktu, skontaktuj się z nami pod adresem service@energizerpowerpacks.com



GWARANCJA
Wszystkie produkty od daty zakupu są objęte ograniczoną gwarancją czasową. Aby uzyskać więcej informacji na temat gwarancji, odwiedź <http://www.energizerpowerpacks.com>

Usuń baterię w odpowiednim sposób, zwróć się do lokalnej instalacji użytkowej o poradę.

Nie usuwaj, nie rozmontuj, nie uszkodzaj ani nie spalaj baterii w żadnym czasie.

©2024 Energizer. Energizer, Postać Energizer i pewne elementy graficzne są znakami towarowymi Energizer Brands, LLC i powiązanych spółek zależnych i są używane na podstawie licencji przez Tenergy International Corp.

UM_2_UE20050CC_PL_11



BG

1 UE20050CC

2 Потребительское руководство

3 Зарядный кабель

Как да презаредите

Светодиодни индикатори

Бутон за проверка на зареждането

USB-C ИЗХОД

5V ИЗХОД

USB-C ВХОДИЗХОД

Свържете USB-C края към входния порт, за да презаредите

Свържете зарядния кабел към универсален USB AC адаптер.

Адаптерът НЕ е включен

FCC CE   

UM 2 UE20050CC BG 1.1



CS

Obsah balení



1 UE20050CC

2 Uživatelský manuál

3 Nabíjecí kabel

Jak dobijet

LED indikační světla

USB-C VÝSTUP

SV VÝSTUP

USB-C VSTUP/VÝSTUP

Tlačítko kontrola napájení

Pripojte konekce s USB-C do vstupního portu pro dobíjení.

Pripojte nabíjecí kabel k univerzálnímu USB-A adaptéru.

Adapter NENÍ součástí dodávky.

FCC CE   

UM 2 UE20050CC CS 1:



DA

Pakningsindhold



1 UE2005OCC

2 Brugervejledning

3 Opladningskabel

Diagram illustrating the connection of a USB-C cable to a power adapter and a device.

The cable is labeled "USB-C UDGANG" (USB-C Output) and "USB-C IND/UD" (USB-C Input/Output). The adapter is labeled "Adapter IKKE inkluderet" (Adapter not included). The device is labeled "LED-indikatorlamper" (LED indicator lamps) and "SV UDGAANG" (AC Output).

The cable is labeled "Fortind USB-C-enden til indgangsporten for al genoplade" (Pre-attach the USB-C end to the input port for all recharging) and "Tilslut opladningskablet til en universal USB AC-adaptor" (Connect the charging cable to a universal USB AC adapter).

FCC CE   

UM 2 UE20050CC DA 1.1



EL

Περιεχόμενο συσκευασίας



1. UE20050CC

2. Εγχειρίδιο χρήστη

3. Καλώδιο φόρτισης

Πώς να επαναφορτίσετε

LED οπτικό φως

USB-C ΕΙΣΟΔΟΣ

5V ΕΙΣΟΔΟΣ

USB-A ΕΙΣ/ΕΞΟΔΟΣ

Καλύπτει ελάχιστη προεξοχή

Συνδέστε το USB-C άκρο στην είσοδο για να φορτίτε

ΕΠΙΒΛΕΨΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΗΣΗΣ ΩΣ ΕΝΑΝ ΚΑΝΟ USB AC, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

Ο προσαρμογέας ΔΕΝ περιλαμβάνεται

FCC CE   

LUM 2 UFE20050CC FL 11



ET

1 UE20050CC

2 Karususühnen

3 Laadimiskaabe



FCC CE

UM_2_UE20050CC_ET_1.1



FI

Pakkauksen sisältö



1 UE20050CC

2 Käyttöohje

3 Latauskaapeli



FCC CE

UM_2_UE20050CC_FI_1.1



HR

Sadržaj pakiranja

- 1 UE20050CC
- 2 Korisnički priručnik
- 3 Kabel za punjenje



FCC CE

UM_2_UE20050CC_HR_1.1



HU

Csomag tartalma



1 UE20050CC

2 Felhasználói kézikönyv

3 Töltőkábel



FCC CE

UM_2_UE20050CC_HU_1.1



IS



EnergyStar

1 UE20050CC

2 Notkunarlöðbeininga

3 Hleðslukerfi

Ytu á alla hagnippin til að virkja hleðsluna á tækinu þínu.

 ○ ○ ○ ● 0%–24%

 ○ ○ ● ● 25%–49%

 ○ ● ● ● 50%–74%

 ● ● ● ● 75%–100%

Endurladdunarhamur
Blinkandi ljós bendir á endurlöngun.
Fast ljós bendir á fulla hleðslu.

Diagram illustrating the connection of the ER EKKI to a USB-C power source. The ER EKKI is shown on the left with labels: LED Viðingarljós, USB-C UTGANGUR, 5V UTANGAUF, and USB-C INN/ÚT. The power source on the right is labeled: Tengdu USB-C endurann í innitakspörin til endurtæðis. The connection is labeled: Tengdu Miðstöðunir við algeimlegan USB AC vörn.

FCC CE

©2024 Energizer. Energizer, Energizer karakter og ákveðin grafísk hönnun eru vörumerki Energizer Brands, LLC og tengdra undirfélaga og eru notuð með leyfi frá TennRICH International Corp.



LT

1 UE20050CC
 2 Vartotojo vadovas
 3 Įkrovimo kabelis

Paspakiskite mašininio mygtuko, kad įjungtumėte įrovimą į savo penjinį.

 ○ ○ ○ ○ 0%~24%

 ○ ○ ● ● 25%~49%

 ○ ● ● ● 50%~74%

 ● ● ● ● 75%~100%

Įrovimo režimas

Migdanči šviesa rodo įrovimą.

Pastovi šviesa rodo, kad įrovata visiškai.

LED indikatoriai

5V USB-A

USB-C (VEDIMAS/VEIGA)

USB-C (VEIGA)

Matavimo patikros mygtukas

Prijunkite USB-C galą prie įvesties prievado kad išsijungtumėte

Prijunkite krovimo kabelį prie universalios USB AB adapterio.

Adapteris NERA išskirtas

FCC CE

¹ ©2024 Energizer. Energizer, Energizer charakteris ir tam tikrų grafiškos dizainai yra Energizer Brands, LLC ir susijusių dukterinių įmonių prekių ženklai ir naudojami pagal TennRich International Corp. licencija.



LV

1 UE200S0CC

2 Vartotojo vadovas

3 Lādēšanas kabelis

Pasparskite matirino mygtuką, kad įjungtumėte įkrovimą savo įrenginį.

 ○ ○ ○ 0%–24%

 ○ ○ ● 25%–49%

 ○ ● ● 50%–74%

 ● ● ● 75%–100%

Įkrovimo režimas

Migdomi šviesos rodo įkrovimą.

Pastovl šviesos rodo, kad įkrautas visiškai.

LED indikatoris

5V IŠEIGA

USB-C IŠEIGA

USB-C ĮVĖJMAS/IŠEIGA

Maitinimo patiekimo mygtukas

Prisijungiant USB-C galinges portams, tai užtikrins.

Prisijungiant užsideš kabeli universaliam USB AC adapterim.

Adaptoris NAV įrengtas

FCC CE



NO

Trykk på **aw/på**-knappen for å aktivere lading på enheten.

 ○ ○ ○ ○ 0%~24%

 ○ ○ ○ ● 25%~49%

 ○ ○ ● ● 50%~74%

 ● ● ● ● 75%~100%

Lademodus
Blinkende lys indikerer lading.
Fast lys indikerer fulladet.

Diagram illustrating the connection of the IXKE adapter to the device. The device features a USB-C IN/LT port, a 5V LT port, and a USB-C LT port. The adapter is connected to the USB-C IN/LT port. The adapter has a USB-C port and a USB-A port. The USB-A port is connected to a USB AC adapter.

Labels in the diagram include:

- LED-indikatorlys
- 5V LT
- USB-C IN/LT
- USB-C LT
- Strömkontrollknapp
- Adapter IXKE inluttet
- Kobles til USB-C enden til inngangsporten for å lade
- Kobles ladekablet til en universell USB AC-adapter.

FCC CE

©2024 Energizer. Energizer, Energizer karakter og visse grafiske design er varemærker tilhørende Energizer Brands, LLC og tilhørende datterselskaper og brukes under lisens fra Energizer International Co.

UM_2_UE20050CC_NO_1.1

Energizer

UE20050CC




Descărcați manualul

RO

Specificație :
Nume model: UE20050CC
Baterie: Polimer litiu
Capacitate: 20000mAh/ 74Wh(Max.)
Intrare nominală: USB-C 5V/3A
Ieșire nominală 1: USB-C 5V/3A
Ieșire nominală 2: USB-C 5V/3A
Ieșire nominală 3: USB-A 5V2.4A
Ieșire totală: 15W (Max.)
Dimensiuni: 145.5(L) x 69(W) x 28.8(H) mm
Greutate: 400g ± 10g

Conținutul pachetului



Cum să folosești

Apăsăți butonul de pornire pentru a activa încărcarea pe dispozitivul dvs.

0% - 24%	25% - 49%	50% - 74%	75% - 100%
----------	-----------	-----------	------------

Mod de încărcare
Lumina care clipește indică încărcarea.
Lumina constantă indică încărcarea completă.

Cum să reîncarci

Indicatoare LED

USB-C IEȘIRE

5V IEȘIRE

Buton de verificare a alimentării

USB-C INTRARE/IEȘIRE

Conectați capătul USB-C la portul de intrare pentru a reîncărca

Conectați cablul de încărcare la un adaptor USB AC universal.

Adaptorul NU este inclus

Managementul PowerSafe
Garantată împotriva scurtcircuitului și a supraîncălzirii pentru bateria mobilă și dispozitivele dumneavoastră.

Serviciu pentru clienți
Pentru orice întrebare despre produs, vă rugăm să ne contactați la service@energizerpowerpacks.com

FC CE RECYCLE

GARANȚIE
Toate produsele Energizer și toate accesoriile sunt calificate pentru a garanta funcționarea în timp. Pentru mai multe informații despre garanție, vă rugăm să vizitați <http://www.energizerpowerpacks.com>

©2024 Energizer. Energizer, caracteristica Energizer și amplasarea designului grafic sunt mărci comerciale ale Energizer Brands, LLC și a subdistribuitorului său și sunt utilizate sub licență de Ternitech International Corp.

UM_2_UE20050CC_RO_11

Energizer

UE10050CC




Преузни улутство

RU

Спецификация :
Наименование модели: UE20050CC
Батарея: Литий-полимерная
Емкость: 20000mAh/ 74Wh (Max.)
Номинальный вход: USB-C 5V/3A
Номинальный выход 1: USB-C 5V/3A
Номинальный выход 2: USB-C 5V/3A
Номинальный выход 3: USB-A 5V2.4A
Общий выход: 15W (Max.)
Габариты: 145.5(L) x 69(W) x 28.8(H) мм
Вес: 400г ± 10г

Содержание упаковки



Как использовать

Нажмите кнопку включения, чтобы активировать зарядку на вашем устройстве.

0% - 24%	25% - 49%	50% - 74%	75% - 100%
----------	-----------	-----------	------------

Режим зарядки
Мигающий свет указывает на зарядку.
Постоянный свет указывает на полную зарядку.

Как заряжать

Светодиодные индикаторы

USB-C ВЫХОД

5V ВЫХОД

Кнопка проверки питания

USB-C ВХОД/ВЫХОД

Подключите конец USB-C к входному порту для зарядки

Подключите кабель питания к универсальному USB AC адаптеру.

Адаптер НЕ включен

Управление PowerSafe
Гарантирует защиту от короткого замыкания и перегрева для вашего портативного аккумулятора и устройства.

Обслуживание клиентов
По любым вопросам о продукте, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу service@energizerpowerpacks.com

FC CE RECYCLE

ГАРАНТИЯ
Все продукты с логотипом Energizer имеют ограниченный временной гарантии. Для получения дополнительной информации о гарантии, посетите <http://www.energizerpowerpacks.com>

Надлежащим образом утилизируйте батареи, обратитесь на местные пункты утилизации отходов.

Всегда не выходящие, не разбирайте, не повреждайте и не склеивайте батареи.

©2024 Energizer. Energizer, Энерджирайзер, Энерджирайзер Холдингс и торговые марки являются зарегистрированными знаками Energizer Brands, LLC и являются лицензией Ternitech International Corp.

UM_2_UE10050CC_RU_11

Energizer

UE20050CC




Stiahnuť príručku

SK

Specifikácie :
Modelové označenie: UE20050CC
Bateriá: Lithium Polymer
Kapacita: 20000mAh/ 74Wh (Max.)
Nominálny vstup: USB-C 5V/3A
Nominálny výstup 1: USB-C 5V/3A
Nominálny výstup 2: USB-C 5V/3A
Nominálny výstup 3: USB-A 5V2.4A
Celkový výstup: 15W (Max.)
Rozmery: 145.5(D) x 69(S) x 28.8(V) mm
Hmotnosť: 400g ± 10g

Obsah balenia



Ako používať

Stlačte tlačidlo zapnutia na aktiváciu nabíjania na vašom zariadení.

0% - 24%	25% - 49%	50% - 74%	75% - 100%
----------	-----------	-----------	------------

Režim nabíjania
Blikajúce svetlo značí nabíjanie.
Stále svetlo značí úplne nabitý.

Ako dobíjať

LED indikačné svetlá

USB-C VÝSTUP

5V VÝSTUP

Tlačidlo kontroly nabíjania

USB-C VSTUP/VÝSTUP

Pripojte koniec USB-C k vstupnému portu na dobíjanie

Pripojte nabíjací kábel k univerzálnemu adaptéru USB AC.

Adaptér NIE je súčasťou

PowerSafe riadenie
Zaručuje proti skratu a prehriatiu pre váš prenosný batériový bank a zariadenia.

zákaznícka podpora
Pre akékoľvek otázky týkajúce sa produktu, nás prosím kontaktujte na service@energizerpowerpacks.com

FC CE RECYCLE

ZÁRUKA
Všetchny výrobky od distributora Energizer sú opravené na obdobnú dobu záruky. Pre viac informácií o záruke, prosím, navštívte <http://www.energizerpowerpacks.com>

Správne odhodiť staré batérie, vyfukujúce množstvo zariadenia na škodlivú odpadovú zmes podľa náležitých nariadení, neškodíte alebo neoprávňate.

©2024 Energizer. Energizer, Energizer charakter a všetky grafické prvky sú ochranné známky spoločnosti Energizer Brands, LLC a súvisiacich distribútorov spoločnosti a sú používané pod licenciou Ternitech International Corp.

UM_2_UE20050CC_SK_11

Energizer

UE20050CC



Prenesi navodila

SL

Prenesi navodila :
Model: UE20050CC
Baterija: Liht polimer
Kapaciteta: 20000mAh/ 74Wh (Max.)
Nazivni vnos: USB-C 5V/3A
Nazivni izhod 1: USB-C 5V/3A
Nazivni izhod 2: USB-C 5V/3A
Nazivni izhod 3: USB-A 5V2.4A
Skupni izhod: 15W (Max.)
Dimenzije: 145.5(L) x 69(S) x 28.8(H) mm
Teža: 400g ± 10g

Vsebina paketa



Kako uporabljati

Prislonite gumb za vklop, da omogočite polnjenje vaše naprave

0% - 24%	25% - 49%	50% - 74%	75% - 100%
----------	-----------	-----------	------------

Način ponovnega polnjenja
Utrpelo lučka označuje, da se polni.
Stalna lučka označuje, da je baterija popolnoma napolnjena.

Kako napolniti

LED kazalniki luči

USB-C IZHOD

5V IZHOD

Gumb za preverjanje napajanja

USB-C VSTUP/IZHOD

Povežite konec USB-C v vhodni priključek za polnjenje

Povežite polnilni kabl s univerzalnim USB AC adapterjem.

Adapter NI priložen

Upravljanje PowerSafe
Zagotavlja zaščito pred kratkim stikom in prekomernim polnjenjem za vaše batérijsko banko in naprave.

Storitev za stranke
Za vsa vprašanja o izdelku nas kontaktirajte na service@energizerpowerpacks.com

FC CE RECYCLE

GARANCIJA
Vsi izdelki s logotipom Energizer imajo predvideno obdobje garancije. Za več informacij o garanciji obiščite <http://www.energizerpowerpacks.com>

Pravilno odloži staro baterijo, polnijočo množico zariadenja na škodljivo odpadno zmes. Baterije nikoli ne odloži, ne razstavljajte, ne poskušajte ali ne vzgajate.

©2024 Energizer. Energizer, Energizer in vse grafične elemente so zaščitene znamke družbe Energizer Brands, LLC in so povezane s posredniki ter ne uporabljajo brez pisnega dovoljenja Ternitech International Corp.

UM_2_UE20050CC_SL_11



SQ

1 UE20050CC
 2 Manuali i përdorimit
 3 Kabloja e ngarkimit



SHIPYON butonini e fuzishtë për të aktivizuar ngarkimin në pajisjen tuaj.

		0%~24%
		25%~49%
		50%~74%
		75%~100%

Mënyra e rëndësitimit:
 Drita e shkëlqimitshme tregon rëndësitimit.
 Drita e qendrueshme tregon plotësisht të ngarkuar.

Drifta LED indikatore

USB-C DALJE

5V DALJE

USB-C HYRJE/DALJE

Butoni i kontrollës së funksioneve

Lidhjeni pjesën USB-C me portin hyrës për ta inkuaruar.

Lidhjeni kablloën e ngarkimit me një adapter USB AC universal.

Adaptieri NUK është përfunduar



Të gjitha produktet nga data e blerjes janë kualifikuar për një garanci kohore të kufizuar. Për më shumë informacione në lidhje me garancinë, ju lutem vizitoni <http://www.enersizepowerpacks.com>.

Vendosni baterinë në mënyrë të duhur, kërkon për këshilla në qendrën lokale të hedhjes. Mos hedhni, zhvendosni, dëmtoni, ose digjni baterinë në çdo kohë.

©2024 Energizer. Energizer, Energizer karakter dhe disa dizajne grafike janë marka të Energizer Brands, LLC dhe nënkompante të lidhura dhe përdoren nën licencë nga TenniRich International Corp.

UM_2_UE20050CC_SQ_1.1



SR

Садржај паковања

1. UE10050CC

2. Корисничка приручник

3. Кабл за напајање

Прикрепите дугие за усилчители да активирате пълнене на вашето уредбу

	○ ○ ○ ○	0%~24%
	● ○ ○ ○	25%~49%
	● ● ○ ○	50%~74%
	● ● ● ●	75%~100%

Решава пълнене
Магазинът светло указува на пълнене.
Константно светло указува на пълно напътуване.

Светодиодни индикатори

Дугме за проверу напајања

USB-C ИЗПАЗ

5V ИЗПАЗ

USB-C УНОС/ИЗПАЗ

Адаптер НИКЕ уључен

Повезајте USB-C крај до улазног порта за пуњење

Повезајте кабли за пуњење на универзални USB AC адаптер.



Све производе од дана куповине квалификујемо су за ограничено време гаранције. За више информација о гаранцији, молимо посетите: <http://www.enel-gizpowerpacks.com>

Правилно одложите батерије, потражите савет у локалном центру за одлагање. Никада не одлажите, распуштајте, сипујете или олажете батерије.

©2024 Енергизер. Енергизер, Енергизер карактер и одређени графички дизајни су заштитни знакови компаније Енергизер Брендс, ЛПС и повезаних подухватаца и асоцијације на пољску пазару Телурис Интелектуални Капитал.

UM_2_UE20050CC_SR_1.1



SV

Innehåll i förpackningen



- 1 UE20050CC
- 2 Användarmanual
- 3 Laddningskabel



Tryck på strömbränseln för att aktivera laddningen på din enhet

		0%~24%
		25%~49%
		50%~74%
		75%~100%

Lägenheter för laddning

Blunkande-ljus indikerar att laddning pågår

Fast ljus indikerar att enheten är fulladdad.



Alla produkter är kvalificerade för begränsad tids garanti från inköpsdatum. För
 mer garantinformation, besök: <http://www.energizerpowerpacks.com>

Avyttra batteriet på rätt sätt, kontakta lokala avfallshanteringar för rådgivning.
Batteriet får inte kastas, demonteras, skadas eller förbrännas under några
omständigheter.

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character och vissa grafiska designelement är varumärken som tillhör Energizer Brands, LLC och relaterade dotterbolag och används under licens av Tenn-Rich International Corp.

UM_2_UE20050CC_SV_1.1



UK

Вміст упаковки



1 UE100S0CC

2 Інструкція користувача

3 Кабель заряду

Натисніть кнопку живлення, щоб активувати зарядження на вашому пристрої.

Резкий зарядження

Миттєвий саїтп заряду на зарядженні.

Повільне саїтп заряду на повне зарядження.

Кнопка проверки
жизнеспособности

Светодиодные индикаторы

USB-C Выход

5V Выход

USB-C Выход/Вход

Адаптер HE включено

Подключить кабель USB-C до внешнего порта для зарядки

Подключить зарядный кабель до универсального USB AC адаптера.



Усі продукти з дати покупки мають обмежений термін гарантії. Для отримання більш докладної інформації щодо гарантії, будь ласка, відвідайте:
<http://www.ennergizerpowerpacks.com>

Правильно видаліть батарею, звернувшись за порадою до місцевого закладу з управління відходами.

©2024 Енерджайзер. Енерджайзер, Енерджайзер Характер і певні графічні
дизайни є товарними знаками компанії Енерджайзер Брендс, ЛПС та
пов'язаних підприємств і використовуються за ліцензією TernBirn International

UM_2_UE20050CC_UK_1.1