TOOLCRAFT

Bedienungsanleitung

Wandmontiertes Aufbewahrungssystem

Best.-Nr. 3773949 (Essential)
Best.-Nr. 3773950 (Essential Pro)

1 Herunterladen von Bedienungsanleitungen

Verwenden Sie den Link www.conrad.com/downloads (oder scannen Sie den QR-Code), um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen (oder neue/aktuelle Versionen, wenn verfügbar). Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein wandmontiertes Aufbewahrungssystem.

Das Produkt ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie es also nicht im Freien.

Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist in jedem Fall zu vermeiden.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Gefährdungen führen.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

3 Lieferumfang

Inhalt	Best.-Nr.: 3773949	Best.-Nr.: 3773950
Schiene	2	4
Einzelner Haken	2	3
Haken für Elektrowerkzeuge	2	3
S-Haken	2	2
Breiter Haken	1	1
Werkzeugablage	1	1
Werkzeug-Organizer	Entfällt	1
Bohrerhalter	Entfällt	1
Befestigungsmaterial (Wandschrauben, Kunststoffdübel, Unterlegscheiben)	Im Lieferumfang enthalten	Im Lieferumfang enthalten

4 Symbolerklärung

Folgende Symbole befinden sich auf dem Produkt/Gerät oder im Text:

Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zu Verletzungen führen können.

Dieses Symbol warnt vor gefährlicher Spannung, die zu Verletzungen durch einen elektrischen Schlag führen kann.

5 Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

5.1 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Falls Sie Fragen haben, die mit diesem Dokument nicht beantwortet werden können, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an sonstiges Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

5.2 Handhabung

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

5.3 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor hoher Feuchtigkeit und Nässe.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.

5.4 Bedienung

- Sollten Sie Zweifel bezüglich des Betriebs, der Sicherheit oder dem Anschließen des Produkts haben, wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Sehen Sie UNBEDINGT davon ab, das Produkt selbst zu reparieren. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
  - sichtbare Schäden aufweist,
  - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
  - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
  - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

5.5 Angeschlossene Geräte

- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.

5.6 Bohren

Vergewissern Sie sich vor dem Bohren in die Montagefläche und dem Einsetzen von Befestigungsmitteln, dass keine elektrischen Leitungen oder Rohre darunter liegen, die beschädigt werden könnten. Bei versehentlichem Anbohren elektrischer Leitungen besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlags!

5.7 Montage und sichere Verwendung

- Verteilen Sie das Gewicht gleichmäßig über die gesamte Länge der Schiene. Vermeiden Sie es, alle schweren Werkzeuge an einem Ende oder in der Mitte anzubringen.
- Hängen Sie die schwersten Gegenstände an die stabilsten Haken (z. B. den Haken für Elektrowerkzeuge) und platzieren Sie sie näher an den Wandbefestigungsschrauben, um die Hebelbelastung auf die Schiene zu minimieren.
- Die maximale Tragkraft gilt nur, wenn die Schiene ordnungsgemäß an tragfähigen Wandflächen befestigt ist.
- Überprüfen Sie, ob die im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsschrauben und Befestigungselemente für das Material der Wandoberfläche geeignet sind. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen professionellen Monteur.
- Überprüfen Sie, ob alle Haken, Ablagen, Bohrerhalter und Ordnungssysteme fest sitzen, einrasten oder in der Schiene arretiert sind, bevor Sie sie belasten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungsschrauben der Schiene und die Hakenbefestigungen, um sicherzustellen, dass sie sich im Laufe der Zeit nicht durch Vibrationen oder häufigen Gebrauch gelöst haben.

6 Erste Schritte

7 Reinigung und Wartung

Wichtig:

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

1. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

8 Technische Daten

8.1 Maximale Tragfähigkeit

WICHTIG! Das Gesamtgewicht aller an einer einzelnen Schiene befestigten Haken, Zubehörteile und Werkzeuge darf 68 kg nicht überschreiten.

Spezifikation	Best.-Nr.: 3773949	Best.-Nr.: 37739450
Schiene	68 kg	68 kg
Einzelner Haken	18 kg	18 kg
Haken für Elektrowerkzeuge	22,7 kg	22,7 kg
S-Haken	13,6 kg	13,6 kg
Breiter Haken	13,6 kg	13,6 kg
Werkzeugablage	9 kg	9 kg
Werkzeug-Organizer	Entfällt	9 kg
Bohrerhalter	Entfällt	10,5 kg

8.2 Allgemein

Spezifikation	Best.-Nr.: 3773949	Best.-Nr.: 3773950
Schiene (L x H)	838 x 152 mm	838 x 152 mm
Werkzeugablage (B × H × T)	335 × 115 × 90 mm	335 × 115 × 90 mm
Werkzeug-Organizer (W x H x D)	Entfällt	235 × 95 × 135 mm
Bohrerhalter (B × H × T)	Entfällt	391,7 x 189,6 x 246 mm
Gewicht der Schiene (ohne Zubehör)	2,16 kg (2 Stk.)	4,32 kg (4 Stk.)

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3773949-50_V1_0826_dh_mh_de 900720246707828 3-1 I2/O1 en

TOOLCRAFT

GB Operating Instructions

Wall Mounted Storage System

Item no: 3773949 (Essential)
Item no: 3773950 (Essential Pro)

1 Operating Instructions for download

Use the link www.conrad.com/downloads (alternatively scan the QR code) to download the complete operating instructions (or new/current versions if available). Follow the instructions on the web page.

2 Intended use

The product is awall mounted storage system.

The product is intended for indoor use only. Do not use it outdoors.

Contact with moisture must be avoided under all circumstances.

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged.

Improper use can result in hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the operating instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the operating instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

3 Delivery contents

Contents	Item No.: 3773949	Item No.: 3773950
Rail	2	4
Single hook	2	3
Power tool hook	2	3
S hook	2	2
Wide hook	1	1
Tool tray	1	1
Tool organizer	N/A	1
Drill holder	N/A	1
Mounting hardware (wall screws, plastic dowels, washers)	included	included

4 Description of symbols

The following symbols are on the product/appliance or are used in the text:

The symbol warns of hazards that can lead to personal injury.

The symbol warns of dangerous voltage that can lead to personal injury by electric shock.

5 Safety instructions

Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

5.1 General

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- If you have questions which remain unanswered by this information product, contact our technical support service or other technical personnel.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.

5.2 Handling

- Handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.

5.3 Operating environment

- Do not place the product under any mechanical stress.
- Protect the appliance from extreme temperatures, strong jolts, flammable gases, steam and solvents.
- Protect the product from high humidity and moisture.
- Protect the product from direct sunlight.

5.4 Operation

- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the product.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. DO NOT attempt to repair the product yourself. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
  - is visibly damaged,
  - is no longer working properly,
  - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
  - has been subjected to any serious transport-related stresses.

5.5 Connected devices

- Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.

5.6 Drilling

When penetrating the surface e.g. drilling or inserting fasteners, make sure no cables or pipes are damaged. Inadvertently penetrating electric cables causes the life-threatening danger of an electric shock!

5.7 Installation and safe use

- Distribute weight evenly across the entire length of the rail. Avoid concentrating all heavy tools on one end or in the center.
- Hang the heaviest items on the sturdiest hooks (e.g., power tool hook) and place them closer to the wall mounting screws to minimize leverage stress on the rail.
- The maximum capacity is only valid if the rail is properly secured to structurally sound wall surfaces.
- Check the included mounting screws and hardware are suited for the wall surface material. If in any doubt contact a professional installer.
- Check all hooks, trays, drill holders, and organizers are fully seated, clicked in, or locked into the rail track before applying weight.
- Periodically inspect the rail mounting screws and hook attachments to ensure they have not loosened over time due to vibrations or frequent use.

6 Getting started

7 Cleaning and care

Important:

- Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.
- Do not immerse the product in water.

1. Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

8 Technical data

8.1 Maximum capacity

IMPORTANT! The combined weight of all hooks, accessories, and tools connected to a single rail must not exceed 68 kg.

Specification	Item No.: 3773949	Item No.: 3773950
Rail	68 kg	68 kg
Single hook	18 kg	18 kg
Power tool hook	22.7 kg	22.7 kg
S hook	13.6 kg	13.6 kg
Wide hook	13.6 kg	13.6 kg
Tool tray	9 kg	9 kg
Tool organizer	N/A	9 kg
Drill holder	N/A	10.5 kg

8.2 General

Specification	Item No.: 3773949	Item No.: 3773950
Rail (L x H)	838 x 152 mm	838 x 152 mm
Tool tray (W x H x D)	335 × 115 × 90 mm	335 × 115 × 90 mm
Tool organizer (W x H x D)	N/A	235 × 95 × 135 mm
Drill holder (W x H x D)	N/A	391.7 x 189.6 x 246 mm
Rail weight (no accessories)	2.16 kg (2 pcs)	4.32 kg (4 pcs)

This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

All rights including translation reserved. Reproduction by any method (e.g. photocopying, microfilming or the capture in electronic data processing systems) requires prior written approval from the editor. Reprinting, also in part, is prohibited. This publication reflects the technical status at the time of printing.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3773949-50_V1_0826_dh_mh_en 9007202467078283-2 I2/O1 en