MODE D'EMPLOI

THERMOMÈTRE PLIABLE ÉTANCHE

PCE-ST 161

FRANÇAIS



User manuals in various languages (français, italiano, español, português, nederlands, türk, polski) can be found via our product search on:
www.pce-instruments.com

INTRODUCTION

Le thermomètre est un thermomètre pliable étanche qui constitue une aide pratique et fiable pour mesurer la température. Grâce à son articulation métallique robuste et à sa sonde de mesure longue et stable, le thermomètre est idéal pour mesurer la température à cœur. Le thermomètre dispose de la classe de protection IP67 et peut être utilisé dans toutes les conditions. Il se nettoie facilement sous l'eau courante et dispose d'une surface caoutchoutée pour une prise en main antidérapante. Le thermomètre dispose d'un grand écran éclairé qui permet une lecture facile et sans erreur des données mesurées, même dans des conditions de faible luminosité.

- La sonde convient à différents tests sur le terrain
- Surface métallique solide
- Taille compacte
- Étanche IP67

CARACTÉRISTIQUES

- Large plage de mesure -50 °C à +290 °C (-58 °F à +554 °F)
- Haute précision ± 0,5 °C (-30 °C à + 120 °C)
- Modes MAX, MIN et HOLD
- Arrêt automatique
- Taille compacte 5,9“ (15 cm)
- Étanche selon IP67
- Surface caoutchoutée antidérapante
- Idéal pour les mesures de température à cœur
- Grand écran éclairé
- Certifié HACCP

SPÉCIFICATION

Unité de mesure	Température (°C/°F)
Type de capteur	NTC
Plage de mesure	-50°C ... +290°C (-58°F ... +554°F)
Précision	-50°C ... -30°C ±1°C -30°C ... +120°C ±0.5°C +120°C ... +200°C ±1 °C +200°C ... +290°C ±2°C -58°F ... -22°F ±1.8°F -22°F ... +248°F ±0.9°F +248°F ... +392°F ±1.8°F +392°F ... +554°F ±3.6°F
Résolution	0.1°C (-50°C~199.9°C) 1°C (200°C ... 290°C) 0.1°F (-58°F ... 199.9°F) 1°F (200°F ... 554°F)

Température de fonctionnement	0°C ... +60°C (32°F ... +140°F)
Température de stockage	-30°C ... +70°C (-22°F ... +158°F)
Type de batterie	2 piles AAA
Durée de vie de la batterie	100 heures (en général)
Dimensions (sonde dépliée)	250 x 56 x 24,5 mm
Écran	Écran LCD à 1 ligne, rétroéclairé OL s'affiche en cas de dépassement de la plage
Temps de réaction	1 à 2 s/test
Matériau/boîtier	ABS/TPE/acier inoxydable
Poids	163 g (pile incluse)

DESCRIPTION DU PANNEAU AVANT

- Interrupteur [Marche/Arrêt] : avec sonde rabattable (environ 90°) pour allumer et éteindre le thermomètre. Afin de prolonger la durée de vie de la pile, le thermomètre s'éteint automatiquement après environ 4 minutes d'inactivité.
- Touche [Min/Max] : affiche la température maximale (MAX) / minimale (MIN) enregistrée dans la mémoire.
- Bouton [°C/°F] : permet de changer l'unité de température.
- Bouton [Hold] : appuyez une fois sur ce bouton pour afficher **Hold** à l'écran. Pour revenir au mode normal, appuyez à nouveau sur le bouton.
  Appuyez sur le bouton [Hold] et dépliez la sonde lorsque l'appareil est éteint pour désactiver la fonction d'arrêt automatique.

BATTERIEWECHSEL

Da die Batterieleistung nicht ausreicht, zeigt das LCD-Display die Meldung **Batteriewechsel erforderlich mit AAA** an.
Die Batterie befindet sich unter der Abdeckung auf der Rückseite des Thermometers. Öffnen Sie die Batterieabdeckung, nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät heraus, ersetzen Sie sie durch zwei neue AAA-Batterien und setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf.

RECYCLAGE

Du fait de leurs contenus toxiques, les piles ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. Elles doivent être amenées à des lieux aptes pour leur recyclage. Pour pouvoir respecter l'ADEME (retour et élimination des résidus d'appareils électriques et électroniques) nous retirons tous nos appareils. Ils seront recyclés par nous-même ou seront éliminés selon la loi par une société de recyclage.
Vous pouvez l'envoyer à PCE Instruments France EURL
RII AEE – Nº 001932
Numéro REI-RPA : 855 – RD. 106/2008

COORDONNÉES DE PCE INSTRUMENTS

Germany
PCE Deutschland GmbH
Im Langel 26
D-59872 Meschede
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0
Fax: +49 (0) 2903 976 99 29
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/deutsch

France
PCE Instruments France EURL
2, rue Georges Kuhnmunch
67250 Soultz-sous-Forêts
France
Tel.: +33 (0) 972 35 37 17
Fax.: +33 (0) 972 35 37 18
info@pce-france.fr
www.pce-instruments.com/french

Spain
PCE Ibérica S.L.
Calle Mula, 8
02500 Tobarra (Albacete)
España
Tel. : +34 967 543 548
info@pce-iberica.es
www.pce-instruments.com/espanol

United Kingdom
PCE Instruments UK Ltd
Trafford House
Chester Rd, Old Trafford
Manchester M32 0RS
United Kingdom
Tel: +44 (0) 161 464902 0
Fax: +44 (0) 161 464902 9
info@pce-instruments.co.uk
www.pce-instruments.com/english

Italy
PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Loc. Gragnano
Capannori (Lucca)
Italia
Telefono: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

Turkey
PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah.
Pehlivan Sok. No.6/C
34303 Küçükçekmece - İstanbul
Türkiye
Tel: 0212 471 11 47
Faks: 0212 705 53 93
info@pce-cihazlari.com.tr
www.pce-instruments.com/turkish

The Netherlands
PCE Brookhuis B.V.
Twentepoort West 17
7609 RD Almelo
Nederland
Telefoon: +31 (0)53 737 01 92
info@pcebenelux.nl
www.pce-instruments.com/dutch

United States of America
PCE Americas Inc.
1201 Jupiter Park Drive, Suite 8
Jupiter / Palm Beach
33458 FL
USA
Tel: +1 (561) 320-9162
Fax: +1 (561) 320-9176
info@pce-americas.com
www.pce-instruments.com/us

Denmark
PCE Instruments Denmark ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Denmark
Tel.: +45 70 30 53 08
kontakt@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/dansk

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis