

Bosch ErgoMixx Style MS6CM6120 - Handmixer - rostfreier Edelstahl

Produktbeschreibung: Bosch ErgoMixx Style MS6CM6120 -
Handmixer - 1000 W - rostfreier Edelstahl

Gruppe: Kleine Küchengeräte
 Hersteller: Bosch
 Hersteller Artikel Nr: MS6CM6120
 EAN: 4242005171675



Beschreibung:

Einfach selbstgemacht mit Bosch ErgoMixx: Maximale Leistung. Optimale Handhabung. Was es auch immer sein soll - Mayonnaise, Babybrei, Suppe, Schneiden, Häckseln, Mixen - für jede Aufgabe die optimale Drehzahl und die richtige Geschwindigkeit. Und bei Bedarf eine zuschaltbare Turbostufe.

Key Selling Points:

- 1000 Watt: leistungsstarker Motor für schnelle und perfekte Ergebnisse selbst bei härtesten Zutaten
- Ergonomisches Edelstahl-Gehäuse mit SoftTouch-Griff und großen Tasten: liegt optimal in der Hand für eine bequeme und sichere Bedienung
- Multifunktionales Zubehör: enthält Zerkleinerer (500 ml) und Mix-/Messbecher mit Deckel (600 ml)
- Edelstahl-Mixfuß mit robustem "QuattroBlade"-Messersystem und "AntiSplash"-Funktion: garantiert dauerhaft effiziente Zubereitung ohne Spritzer
- 12 Geschwindigkeitsstufen plus Turbo-Funktion: ideale Geschwindigkeit für alle Zutaten einstellbar



| Hauptmerkmale | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Bosch ErgoMixx Style MS6CM6120 - Handmixer - rostfreier Edelstahl |
| Produkttyp | Handmixer |
| Geschwindigkeitseinstellungen | 12 Voreinstellungen |
| Farbe | Rostfreier Edelstahl |
| Max. Energieverbrauch | 1000 W |
| Spannung | 220 - 240 V / 50/60 Hz |
| Steckertyp | Gardy/K |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 5.5 cm x 6.2 cm x 39.3 cm |
| Gewicht | 1.404 kg |