

Sony WF-SP900 - Kopfhörer

Produktbeschreibung: Sony WF-SP900 - Kopfhörer - 4 GB - Schwarz

Gruppe: Tragbares Audio
 Hersteller: Sony
 Hersteller Artikel Nr: WFSP900B.CE7
 EAN: 4548736083158

Beschreibung:

Ob beim Laufen, im Pool oder im Meer: Mit den Kopfhörern WF-SP900 kommen Sie weiter als je zuvor. Mit dem komplett kabellosen Design und 4 GB integriertem Speicher können Sie überall Musik hören.

Key Selling Points:

- Musikgenuss an völlig neuen Orten
- Gebaut für raue Umgebungen
- Aufmerksam bleiben
- Die Leistung, die Sie brauchen
- Berührungssteuerung

Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Sony WF-SP900 - Kopfhörer |
| Produkttyp | Kopfhörer digitaler Spieler Flash-basiert |
| Intelligenter Assistent | Siri, Google Assistant |
| Farbe | Schwarz |
| Gewicht | 14.6 g |
| Wiedergabe-Digitalstandards | WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, MP4, 3GPP, SBC |
| Integrierter Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Kopfhörer | Headset - Ohrhörer - Stereo |
| Batterie | Wiederaufladbar |

Product Features:

- Musikgenuss an völlig neuen Orten
Mit den wasserdichten Kopfhörern WF-SP900 mit Schutzart IPX5/8 können Sie in Süß- und Salzwasser bis zu zwei Meter tief tauchen.
- Gebaut für raue Umgebungen
Mit dem staubdichten IP6X-Design sind die WF-SP900 zu allem bereit.
- Aufmerksam bleiben
Mit dem Ambient Sound Modus sind Sie nicht von der Außenwelt abgeschottet. Ihre Lieblingsmusik vermischt sich mit den Geräuschen in der Umgebung und Sie hören, was um Sie herum vorgeht. Mit dem Sprachmodus sind alternativ Ankündigungen und andere Stimmen hörbar.
- Die Leistung, die Sie brauchen
Sind die Kopfhörer vollständig geladen, können Sie drei Stunden lang Musik über eine BLUETOOTH Verbindung hören. Das Etui mit weiteren Komplettladungen à 3 Std. ermöglicht eine kabellose Musikwiedergabe bis zu insgesamt 12 Std. Musik im integrierten 4-GB-Speicher können Sie bis zu 6 Stunden wiedergeben - über das Etui mit weiteren Komplettladungen sogar bis zu 21 Stunden.
- Berührungssteuerung
Tippen Sie zweimal links am Ohrstück, um die Lautstärke zu verringern, bzw. rechts, um die Lautstärke zu erhöhen. Durch einmaliges Drücken der linken Taste schalten Sie den Ambient Sound Modus ein bzw. aus und durch zweimaliges Drücken die Sound-Schnelleinstellungen. Über die rechte Taste können Sie Titel



wiedergeben und anhalten, zum nächsten Titel springen, vorherigen Titel zurückspringen oder Anrufe annehmen. Durch langes Drücken aktivieren Sie die Sprachsteuerung und mehr.

