

## Canon BR-E1 - Drahtlosfernbedienung

Produktbeschreibung: Canon BR-E1 - Drahtlosfernbedienung - für EOS 250, 850, Kiss M2, Kiss X10, M50, M6, R3, R5, R6, Rebel T8i; PowerShot G5, G7

Gruppe: Photo & Video Accessories  
Hersteller: Canon  
Hersteller Artikel Nr: 2140C001  
EAN: 4549292087864



### Beschreibung:

Nehmen Sie Fotos und Videos aus der Ferne auf, ohne dabei die Kamera zu berühren. Diese einfach anwendbare Fernbedienung bietet Tasten zur Aufnahme, zum AF-Start und zum Zoomen, die durch Berührung erkennbar sind, so dass Sie Ihre Augen auf dem Motiv lassen können. Die Bluetooth-Verbindung ermöglicht eine zuverlässige Funktion aus einem Abstand von bis zu 5 Metern in alle Richtungen.

### Key Selling Points:

- Drahtlose Fernbedienung für Bluetooth-fähige EOS Kameras
- Maximieren Sie die Bildqualität durch das Minimieren von Kamerawacklern
- Auch ideal, wenn Sie selbst mit auf ein Gruppenfoto kommen wollen
- Die AF-Start Taste aktiviert den Autofokus Ihrer Kamera
- Leicht erkennbare Steuerelemente und intuitive Bedienung
- Videoaufnahmen starten und anhalten - ideal zum Vloggen

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon BR-E1 - Drahtlosfernbedienung
Zubehörtyp	Drahtlosfernbedienung
Entwickelt für	EOS 200D, 250D, 6D Mark II, 77D, 800D, 850D, 9000D, Kiss M, Kiss M2, Kiss X10, Kiss X9, Kiss X9i, M50, M50 Mark II, M6 Mark II, R3, R5, R6, Rebel SL2, Rebel SL3, Rebel T7i, Rebel T8i, RP; PowerShot G5 X Mark II, G7 X Mark III, SX70 HS