

0180/0185 típus

Hálózati táplálású ultrahangos kártevőriasztó

Rend. sz.: 07 25 72, 07 25 73

Amit az egerek, pókok és rovarok hallanak, és hogyan riaszthatók el a 0180/0185 típusú készülékkel.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Dugja be a hálózati dugót egy konnektorba a házban. Egy piros fény jelzi a készülék működését. A készülék korlátozás nélkül alkalmazható, amíg csak a dugó be van dugva a konnektorba.

ERRŐL A KÉSZÜLÉKRŐL

Ez a készülék nagy erősségű hangokat bocsát ki a kártevők számára, amely az idegeikre megy, és elkergeti őket. Az előállított hang intenzitása és komplexitása elkergeti az állatokat, akik nem tudják azt sem elviselni, sem megszokni.

A 0180/0185 típus 93 m2 felületre alkalmas. A hatótávolságot azonban befolyásolja a helyiség akusztikája, és a hangelnyelő anyagok (függönyök, heverők, szőnyegek, falak). A nagyfrekvenciájú hangok nem tudnak áthatolni a falakon vagy a födémeken. A bútorok és a háztartási készülékek is akadályozzák az ultrahang terjedését, mivel mögöttük egyfajta akusztikai árnyék lép fel.

A HANGRÓL

Ultrahangnak azokat a hangokat nevezzük, amelyeknek a frekvenciája magasabb az ember hallásküszöbénél, azaz kb. 20.000 Hz-nél. Számos apró rovar, az egér és a denevér ilyen frekvenciákon kommunikálnak.

Az egerek és denevére: nagyon fejlett hallószervvel rendelkeznek. A molylepkek: pici hallószerveik vannak a testükön, amelyekkel észlelik a denevérek magas hangjait, amikor zsákmányukat keresik és elejtik.

A tetvek: (ahogy az atkák és a legyek is) látszólag nem bírnak valódi hallószervekkel. Azonban idegrendszerük észleli az ultrahangot, amely mozdulatlaná és bizonytalaná teszi őket. A pókok, darazsak és méhek ultrahang észlelésére alkalmas membránokkal rendelkeznek.

TETŰFÉLÉK

A háziállatok részben tetvesek. A tetvek a háziállatokon, kosaraikban, a szőnyegen és nyáron a fűben élnek. Úrrá lenni a tetvességen valóban nem könnyű feladat, mert a tetvek hamar visszatérnek. A tetvek reprodukciós ideje 27 nap. Emiatt ajánlatos a Transonic 0180/0185 típusú készüléket legalább egy-két hónapig megszakítás nélkül alkalmazni. A tetvek magas frekvenciákon kommunikálnak, és amikor elhagyják a területüket, hogy táplálékot keressenek, a 0180/0185 készülék megzavarja a kommunikációjukat, és nem tudnak tájékozódni. A tetvek elhagyják az állatot, szőnyegekbe ássák be magukat, ahol esetleg megdöglenek. A 0180/0185 típusú készülékkel a háziállatok vegyszerek alkalmazása nélkül apránként megszabadulnak tetveiktől.

EGEREK

Az egerek szokások rabjai. Napirendjük van, szociális csoportokban vagy közösségekben élnek. Előnyben részesítik az éjszakai kószálást és étkezést. De nappal is útnak indulnak, ha éhesek. Ritkán mennek el 45 méternél messzebb a fészektől.

Modelo 0180/0185

Az egerek az emberrel együtt szoktak élni. Régebben számos éhínségért voltak felelősök. Az egerek jól fejlett hallószervvel rendelkeznek, és érzékenyen reagálnak az ultrahangra. A készüléket a legjobb szilárd felületre (fal, ablak, tükör) rakni. Ez visszaveri a hangokat, ami által erősítő hatású visszhang jön létre. Az egereknek elmege a kedve a sétától. Hagyja legalább két hétig egész napon át bekapcsolva a készüléket. A legjobb eredmény érdekében folyton rakja át a készüléket más és más helyre, fordítsa el, vagy változtassa meg a magasságát.

DENEVÉREK, MOLYOK ÉS PÓKOK

A denevérek hanglokátorukat (szonár) használják az előrehaladás közben, és annak a visszaverődését zsákmányuk megfogásához. Helyezze el a fészékükhöz minél közelebb, vagy pedig a fészéknek helyet adó padláson a 0180/0185 típusú készüléket. A molyfélek hallani képesek az ultrahangot. A készülék elűzi őket mindenhol, ahová csak elhelyezi. A készülék közelében lévő pókhálók rezgésbe jönnek. Emiatt el is hagyják a pókok a hálóikat.