



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Stopperes hőmérő

Rendelési szám: 109982

A készülékkel 0°C és +200°C hőmérséklettartományban mérhet úgy, hogy eközben akusztikus figyelmeztetést is kap, ha:

- a mért hőmérséklet túllépi a beállított értéket, vagy
- a stopperen beállított idő lejárt.

A készülék egyaránt használható háztartási, munkahelyi, hobbi stb célokra. Az érzékelő úgy van kialakítva, hogy folyadékok, sülő tésták vagy húsok hőmérsékletének mérésére is alkalmas.

A készülék 1 db 1,5V-os AAA elemmel működik.

- A műszerház nem vízzáró, ezért a készülék kültéri használatra csak feltételesen alkalmas.
- A műszerház tisztításához csak száraz, nem szálazó ruhát használjon. Tisztítószereket ne alkalmazzon!
- A leírtaktól eltérő használat a készülék megsérüléséhez ill. megrongálódásához vezethet, és további veszélyekkel (rövidzár, stb.) járhat. Felnyitni, átalakítani nem szabad.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

!!! Ezen útmutatóban foglaltak be nem tartásából fakadó hibákra és károokra a garancia nem érvényes.

- Ha az útmutató olvasása után még problémája van, vegye fel a kapcsolatot szervizünkkel.
- A készüléket tartsa gyerekektől távol.
- A műszerben levő elektronika +25°C körül a legmegbízhatóbb; pontos méréshez magát a műszert tartsa távol a mért hőforrástól.
- Óvja ütődésektől, és ügyeljen hogy ne kerülhessen folyadék a műszerházba.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, célszerű az elemet kivenni belőle.

ELEMCSERE

- **A használt elem veszélyes hulladéknak minősül, eldobásakor ennek megfelelően járjon el.**
- **Az elemek beillesztésekor ügyeljen a helyes polarításra.**
- **Ne hagyja hogy az elemek rövidzárlatba kerülhessenek, kerülje az elemek újratöltését, és ne dobja tűzbe (robbanásveszély)!**

A készülék 1 db 1,5V-os AAA (mikrocseruza) méretű elemmel működik. (Alkálit javasolunk.) Elemcsere szükséges, ha a kijelzőn a jelek elhalványulnak vagy egyes szegmensek kihagynak.

Az elemtartó a készülék hátlapján van (a két mágneses talp között), és az alsó fül felfelé nyomásával nyitható. A polaritás az elemtartó alján van jelezve. A fedél visszapattintásával a készülék üzemkész.



Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI., Teréz krt 23. Tel: 302 3588

Stopperes hőmérő

Rendelési szám: 109982

A készülékkel 0°C és +200°C hőmérséklettartományban mérhet úgy, hogy eközben akusztikus figyelmeztetést is kap, ha:

- a mért hőmérséklet túllépi a beállított értéket, vagy
- a stopperen beállított idő lejárt.

A készülék egyaránt használható háztartási, munkahelyi, hobbi stb célokra. Az érzékelő úgy van kialakítva, hogy folyadékok, sülő tésták vagy húsok hőmérsékletének mérésére is alkalmas.

A készülék 1 db 1,5V-os AAA elemmel működik.

- A műszerház nem vízzáró, ezért a készülék kültéri használatra csak feltételesen alkalmas.
- A műszerház tisztításához csak száraz, nem szálazó ruhát használjon. Tisztítószereket ne alkalmazzon!
- A leírtaktól eltérő használat a készülék megsérüléséhez ill. megrongálódásához vezethet, és további veszélyekkel (rövidzár, stb.) járhat. Felnyitni, átalakítani nem szabad.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

!!! Ezen útmutatóban foglaltak be nem tartásából fakadó hibákra és károokra a garancia nem érvényes.

- Ha az útmutató olvasása után még problémája van, vegye fel a kapcsolatot szervizünkkel.
- A készüléket tartsa gyerekektől távol.
- A műszerben levő elektronika +25°C körül a legmegbízhatóbb; pontos méréshez magát a műszert tartsa távol a mért hőforrástól.
- Óvja ütődésektől, és ügyeljen hogy ne kerülhessen folyadék a műszerházba.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, célszerű az elemet kivenni belőle.

ELEMCSERE

- **A használt elem veszélyes hulladéknak minősül, eldobásakor ennek megfelelően járjon el.**
- **Az elemek beillesztésekor ügyeljen a helyes polarításra.**
- **Ne hagyja hogy az elemek rövidzárlatba kerülhessenek, kerülje az elemek újratöltését, és ne dobja tűzbe (robbanásveszély)!**

A készülék 1 db 1,5V-os AAA (mikrocseruza) méretű elemmel működik. (Alkálit javasolunk.) Elemcsere szükséges, ha a kijelzőn a jelek elhalványulnak vagy egyes szegmensek kihagynak.

Az elemtartó a készülék hátlapján van (a két mágneses talp között), és az alsó fül felfelé nyomásával nyitható. A polaritás az elemtartó alján van jelezve. A fedél visszapattintásával a készülék üzemkész.

ELHELYEZÉS

- Vízszintes felületen: a műszerház felső, kijelzős része csaknem derékszögig felhajtható a leolvasás megkönnyítésére.
- Megfelelő anyagú fémfelületen tetszőlegesen elhelyezhető a műszerház hátuljába beépített 2 db mágnes lapka segítségével.

KEZELŐSZERVEK

(Id. az ábrát az eredeti útmutatóban)

LCD kijelző	Timer	stopper
	Thermo temp	mért hőmérséklet
	Set temp	beállított hőmérséklet
Kezelő- gombok	Power ON/OFF	BE/KI kapcsoló
	Alert ON/OFF	Figyelmeztetés BE/KI kapcsoló
	Jack-type socket...	Érzékelő csatlakozóalj
	UP , DOWN	Fel, Le: a beállítandó hőmérséklethez
	HR , MIN	Óra , perc: stopper beállításához
	Start/Stop	Stopper elindítás ill. megállítás

HASZNÁLAT, MŰKÖDÉS

- 1) Csatlakoztassa az érzékelőt a műszerhez.
- 2) Kapcsolja be (Power ON) a készüléket.
- 3) Állítsa be a kívánt hőmérsékletet az UP és DOWN gombokkal (0°C és 200°C között állítható).
- 4) Helyezze az érzékelőt a mérendő közegbe (pl. szúrja a sült húsba), s annak hőmérsékletét azonnal leolvashatja a bal alsó kijelzőről.
- 5) Ha hangjelzéses figyelmeztetést kíván, amikor a mért hőmérséklet eléri ill. meghaladja a beállított értéket, tolja az "Alert" kapcsolót az "ON" állásba
- 6) Állítsa be a stopperen a HR és MIN gombokkal a kívánt időtartamot (max. 23 óra és 59 perc). A "Start/Stop" gomb lenyomásával az idő visszaszámlálás elindul. (A visszaszámlálás többször szüneteltethető ill. folytatható a "Start/Stop" gomb ismételt lenyomásával, míg a beállított idő el nem telik. Ha a beállított idő letelt (0:00 -ra ért a visszaszámlálás), a készülék 1 percen keresztül másodpercenkénti hangjelzéssel figyelmeztet, és a "TIME'S UP (= az idő lejárt) felirat jelenik meg villogva a stopper kijelző jobb felső sarkában, ami az 1 perc után is folyamatosan megmarad. Eközben a stopper tovább jár, de immár előrefele számlál: így ha az intenzív hangjelzést nem észlelték, a kijelző mutatja, hogy a beállított idő lefutása óta mennyi idő telt el.
- 7) Ha a beállított idő lejárt, a stopper leállítható akár a "Start/Stop" gombbal (ekkor az előzőleg beállított idő a stopperen ismét megjelenik, és tetszés szerint újraindítható), akár a "Power OFF" gombbal (ekkor mind a kijelző mind a beállított értékek törlődnek). A stopper kijelzője - bekapcsolt állapotban - a HR és MIN gombokat egyidejű lenyomásával nullázható.
- 8) A stopper és a hőmérsékletmérés funkciók egymástól függetlenül is használhatók.

ELHELYEZÉS

- Vízszintes felületen: a műszerház felső, kijelzős része csaknem derékszögig felhajtható a leolvasás megkönnyítésére.
- Megfelelő anyagú fémfelületen tetszőlegesen elhelyezhető a műszerház hátuljába beépített 2 db mágnes lapka segítségével.

KEZELŐSZERVEK

(Id. az ábrát az eredeti útmutatóban)

LCD kijelző	Timer	stopper
	Thermo temp	mért hőmérséklet
	Set temp	beállított hőmérséklet
Kezelő- gombok	Power ON/OFF	BE/KI kapcsoló
	Alert ON/OFF	Figyelmeztetés BE/KI kapcsoló
	Jack-type socket...	Érzékelő csatlakozóalj
	UP , DOWN	Fel, Le: a beállítandó hőmérséklethez
	HR , MIN	Óra , perc: stopper beállításához
	Start/Stop	Stopper elindítás ill. megállítás

HASZNÁLAT, MŰKÖDÉS

- 1) Csatlakoztassa az érzékelőt a műszerhez.
- 2) Kapcsolja be (Power ON) a készüléket.
- 3) Állítsa be a kívánt hőmérsékletet az UP és DOWN gombokkal (0°C és 200°C között állítható).
- 4) Helyezze az érzékelőt a mérendő közegbe (pl. szúrja a sült húsba), s annak hőmérsékletét azonnal leolvashatja a bal alsó kijelzőről.
- 5) Ha hangjelzéses figyelmeztetést kíván, amikor a mért hőmérséklet eléri ill. meghaladja a beállított értéket, tolja az "Alert" kapcsolót az "ON" állásba
- 6) Állítsa be a stopperen a HR és MIN gombokkal a kívánt időtartamot (max. 23 óra és 59 perc). A "Start/Stop" gomb lenyomásával az idő visszaszámlálás elindul. (A visszaszámlálás többször szüneteltethető ill. folytatható a "Start/Stop" gomb ismételt lenyomásával, míg a beállított idő el nem telik. Ha a beállított idő letelt (0:00 -ra ért a visszaszámlálás), a készülék 1 percen keresztül másodpercenkénti hangjelzéssel figyelmeztet, és a "TIME'S UP (= az idő lejárt) felirat jelenik meg villogva a stopper kijelző jobb felső sarkában, ami az 1 perc után is folyamatosan megmarad. Eközben a stopper tovább jár, de immár előrefele számlál: így ha az intenzív hangjelzést nem észlelték, a kijelző mutatja, hogy a beállított idő lefutása óta mennyi idő telt el.
- 7) Ha a beállított idő lejárt, a stopper leállítható akár a "Start/Stop" gombbal (ekkor az előzőleg beállított idő a stopperen ismét megjelenik, és tetszés szerint újraindítható), akár a "Power OFF" gombbal (ekkor mind a kijelző mind a beállított értékek törlődnek). A stopper kijelzője - bekapcsolt állapotban - a HR és MIN gombokat egyidejű lenyomásával nullázható.
- 8) A stopper és a hőmérsékletmérés funkciók egymástól függetlenül is használhatók.