

Maul MAULDisk asztali mérleg, levélmérleg

Rend. sz.: 12 39 03

Elem

A mérleghez kereskedelmi forgalomban kapható CR2032 elem van mellékelve. Az elemtartó a mérleg alján található.

Az elem behelyezésekor ügyeljen a pólusjelölésre. Az első használat előtt távolítsa el a szigetelő fóliát.

A mérleg felállítása

Ügyeljen arra, hogy a mérleg vízszintesen álljon.

Mérés (ON)

Nyomja meg az „ON/OFF/TARE” billentyűt, miközben a mérleg a hőmérsékletet mutatja. Bekapcsolás után először megjelenik az összes ikon a kijelzőn. Várjon addig, amíg a nulla meg nem jelenik. Csak ezután helyezze rá a súlyt, és olvassa le a súlyértéket. **Tárázás (TARE)**

Mérje le az üres serpenyőt (ill. az 1. súlymennyiséget), és az „ON/OFF/TARE” billentyű ismételt megnyomásával állítsa újból nullára a mérleget. Töltse meg a serpenyőt (ill. helyezze fel a 2. súlymennyiséget). A mérleg csak a nettó súlyt fogja megjeleníteni.

Kikapcsolás (OFF)
Nyomja meg az „ON/OFF/TARE” billentyűt, amikor a mutató a „0”-n áll. A mérleg terhelt és terheletlen állapotban egyaránt automatikusan kikapcsol kb. 1 perc után, ha ez idő alatt nem történik súlyváltozás. Megjelenik a hőmérséklet-kijelzés.

Hőmérséklet-kijelzés átkapcsolása °C és °F között

A mérleg °C-ban vagy °F-ben tudja megjeleníteni a hőmérsékletet. Miközben a mérleg a hőmérsékletet mutatja, nyomja meg a „Unit” billentyűt, és válassza ki a kívánt egységet.

Súlyegység kiválasztása: g, lb/oz vagy ml

A mérleg g-ban, lb/oz-ban, oz-ban vagy ml-ben tudja a súlyt megjeleníteni. Miután bekapcsolta a mérleget, nyomja meg a „Unit” billentyűt. A billentyű ismételt lenyomásával lehet az egységek között váltani, és a kívánt súlyegységet beállítani.

Különleges jelek magyarázata

1. Bekapcsolás

Az „ON/OFF/TARE” billentyű megnyomása után először az összes ikon megjelenik.

Ellenőrizheti, hogy az összes szegmens hibátlanul jelenik-e meg. Ezt követően a nulla megjelenése jelzi, hogy a mérleg mérésre kész állapotban van.

2. Negatív érték megjelenése

Nyomja meg ismét az „ON/OFF/TARE” gombot.

3. Túlterhelés

Ha a mérlegre helyezett súly nagyobb a megengedett maximális terhelésnél, „EEEE” jelenik meg a kijelzőn.

4. Áramellátás

Ha  jel látható a kijelzőn, ez azt jelenti, hogy az elemek kimerültek.

5. Zéró

Ha a mérleg nem mér, azaz a kijelzőn a 0.0000 érték jelenik meg, az a zéró jelölés.

6. Hőmérséklet

Ha a mérleg nem mér, azaz a kijelzőn a 0.0000 érték jelenik meg, az a zéró jelölés.

7. Hőmérséklet

A készülék megfelel a 90 / 384 / EGK irányelv követelményeinek. Figyelmeztetés: a rendkívüli elektromágneses behatások (zavaró adók a mérleg közvetlen közelében) befolyásolhatják a kijelzett értéket. A zavaró behatás elmúltával a termék ismét rendeltetésszerűen használható. A mérleg nem használható hitelesítésre kötelezett forgalomban.

Garancia

A termék a legnagyobb gondossággal és a legszigorúbb minőségi irányelvek szerint készült. A felhasznált anyagok és a gyártás folyamatos ellenőrzés alatt állnak. A garancia három évig érvényes, és a gyártási vagy anyaghibák megszüntetésére terjed ki. A garanciális idő az első használatkor történt eladás napjával kezdődik. Bizonyítékként a pénztári bizonylat vagy a számla szolgál. A garancia nem vonatkozik a szakszerűtlen kezelésből vagy mechanikai sérülésekből, ill. a természetes elhasználódásból eredő károokra, valamint az esetlegesen együtt szállított elemeken jelentkező károokra. Idegen kéztől származó beavatkozás esetén a garancia megszűnik. Következményi károkokért felelősséget nem vállalunk.

Látható hibák esetén az áru átvételétől számított 14 napon belül kell kifogással élni. A nem látható hibákat felfedezésük után haladéktalanul jelenteni kell. A jogosan kifogásolt árut kijavítjuk vagy kicseréljük a vásárló további garanciaigényének kizárása mellett. Amennyiben a számunkra meghatározott méltányos póthatáridő elmúlik a hiba kijavítása nélkül, a vásárlónak jogában áll a szerződéstől visszalépni.

Kérjük, hogy garancia esetén a készüléket az eladási bizonylattal együtt Németországon belül a MAUL GmbH részére vagy a vásárlás helyére, más országban a vásárlás helyére szíveskedjen eljuttatni. Mellékelje nevét, címét és a hiba leírását. A ganciaiadón túli hibák esetén térítésköteles javítás vagy csere lehetséges. Ilyen esetben szintén a vásárlás helyét keresse meg.

Jelen rendelkezések nem zárják ki az európai jog alkalmazását.