

Hangfelvevő modul üdvözlőlapokhoz

Rendelési szám: 191184

Rendeltetésszerű használat

A hangfelvevő modul 10 másodperc időtartamú zajok és beszéd felvételére és lejátszására alkalmas. A modult három gombelem táplálja.

A hangfelvevőt egy szétnyitható üdvözlőlap belsejébe ragasztjuk be, hogy a lap kinyitásától működésbe lépjen. Ez által személyes hangú üdvözlőlapot készíthetünk. A készülékre tetszőleges számban készíthetünk új felvételt.

A készülék egyetlen részét sem szabad megváltoztatni vagy átalakítani.

Feltétlenül vegyük figyelembe a biztonsági előírásokat.

Biztonsági előírások


- A kezelési utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő bármilyen kár a garancia elvesztéséhez vezet. A következményes károkért sem vállalunk semmiféle felelősséget.
- A szakszerűtlen kezeléssel vagy a biztonsági előírások be nem tartásából fakadó anyagi és személyi károkért sem vállalunk semmiféle felelősséget. Az ilyen esetekben is elvesz a garancia.
- A készülék nem való gyerek kezébe.
- Ne hagyjuk az elemeket szabadon heverni, mert gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik őket. Lenyelés esetén azonnal forduljunk orvoshoz.
- Az elemeket ne próbáljuk feltölteni, ne zárjuk rövidre és ne dobjuk tűzbe, mert ezek robbanás-veszélyes műveletek.
- Ne játsszuk le a zajokat közvetlenül a fülünkkel.

Üzembeállítás, beszerelés és kezelés

A modulban szállításkor már benne van 3 db gombelem. Vegyük ki a gombelemek fölül a szigetelőcsíkot úgy, hogy oldalra kihúzzuk az elemtartóból.

A hangfelvevő önrágadó felülettel van ellátva, ennek következtében bármely kereskedelmi üdvözlőlapba beragasztható.

Húzzuk le a hangfelvevő ragasztófelületéről a védőpapírt, és helyezzük be a hajtogatásnál pontosan az üdvözlőlap hajtási élébe (lásd az alábbi ábrát). Nyomjuk erősen hozzá a hangfelvevő teljes felületét az üdvözlőlaphoz.



Beszéd-/zajfelvétel

- A beszéd felvételéhez nyomjuk meg az alapkártya szélén elhelyezkedő nyomógombot, és tartjuk végig megnyomva a felvétel alatt. A mikrofonon (fémtek nemezfelülettel) keresztül 10 másodperc időtartamú beszédet rögzíthetünk. A felvétel befejezése céljából engedjük fel a gombot, illetve 10 másodperc után a felvétel automatikusan befejeződik.
- Ha újra megnyomjuk a nyomógombot, a felvételi tárolót töröljük, ill. felülírjuk.

Beszéd-/zajlejátszás

- A lejátszáshoz egyszerűen nyissuk ki az üdvözlőlapot. Ha ismét becsukjuk, a lejátszás abbamarad.

Az elemek berakása/cseréje

Az elemcsere akkor válik szükségessé, ha lecsökken a hangerő, vagy pedig már nem is működik a készülék. Ajánlatos azonnal eltávolítani a kimerült elemeket, hogy megelőzzük a kifolyásukból eredő károkat.

Elemcsere esetén toljuk oldalra ki az elemeket az elem-tartókból, és rakjunk be három új, azonos típusú elemet. Mindhárom elem polaritásának meg kell egyeznie a fenti ábrán láthatóval (a pozitív pólusnak felfelé kell néznie).

Eltávolítás

A kimerült elemek eltávolítása

Tilos a kimerült elemeket a háztartási hulladék közé dobni!

A kimerült elemeket vigyük speciális gyűjtőhelyre, vagy adjuk le bármelyik olyan szaküzletben, ahol elemeket is árusítanak.

A készülék eltávolítása

A használhatatlanná vált készüléket vigyük újra-hasznosítás céljából elektronikus hulladékok speciális gyűjtőhelyére.

Műszaki adatok

Tápfeszültség	4,5V= (3 db AG13/LR44 gombelem)
Áramfelvétel	max. 80 mA lejátszáskor
Felvételi idő	kb. 10 másodperc
Tömeg	kb. 17 gramm
Méret (hxsxzm)	100 mm x 45 mm x 7 mm