



Parrot Minikit+

Használati útmutató

AZ ELSŐ LÉPÉSEK

Használat előtt

FIGYELEM: Csak akkor használja a fokozott figyelmet igénylő funkciókat, ha a gépjármű áll. A saját és mások biztonsága fontosabb a telefonhívásoknál, zenehallgatásnál és navigációnál. A Parrot nem vállal semmiféle felelősséget abban az esetben, ha figyelmen kívül hagyja ezt az előírást.

A csomagolás tartalma



Parrot Minikit+



Napellenző rögzítőszíj



USB - mini USB kábel



Szivargyújtó töltő


A nyelv módosítása

A Parrot Minikit+ nyelvét szoftverfrissítéssel lehet megváltoztatni. A szoftverfrissítés a következő weboldalról érhető el:


<http://www.parrot.com/uk/support/onlinehelpguides/parrot-minikitplus/software-update>

A Parrot Minikit+ felszerelése

Csúsztassa a gépkocsi napellenzőjére a rögzítőszíjat. A Parrot Minikit+ hátulján található csipetetővel erre a szíjra erősítheti rá a készüléket.



Győződjön meg róla, hogy a Parrot Minikit+ a gombokkal ellátott végével felfelé néz.



A rögzítősíjban két olyan pont is található, ahová a Parrot Minikit+-t felcsatlakoztatja, így a napellenző lehajtott és felhajtott állapotában is rögzíthető a készülék.

Megjegyzés: A gépkocsi napellenzőjének kialakításától függően a Parrot Minikit+ hátulján található csipetző segítségével közvetlenül a napellenzőre is rögzíthető a készülék.

AKKUMULÁTOR

A Parrot Minikit+ töltése

A Parrot Minikit+-t első használat előtt fel kell tölteni. Ehhez dugja be a töltőt az autó szivargyújtó-töltőjébe, vagy kösse a Parrot Minikit+-t a számítógépéhez az USB/mini-USB kábel segítségével.



Amikor az akku töltődik, a visszajelző lámpácska pirosan világít. Ha a lámpa kialszik, az akkumulátor teljesen feltöltődött.

Egy teljes feltöltés körülbelül 3 és fél óráig tart.

Alvó üzemmód	<p>Ha a Parrot Minikit+ legalább 5 percig nem csatlakozott egyetlen telefonkészülékhez sem, automatikusan alvó üzemmódba kerül.</p> <p>Ha a Parrot Minikit+-t az autóban hagyja, anélkül hogy kikapcsolná, a készülék mély alvási üzemmódba kerül. Mozgásérzékelőjének köszönhetően a Parrot Minikit+ automatikusan újra bekapcsol, ha Ön visszaül az autóba és becsukja az ajtót. Ha a Bluetooth aktiválva van telefonkészülékén, a Minikit+ és a telefon automatikusan létrehozza a kapcsolatot.</p>
Akkumulátor üzemidő	<p>Az akkumulátor maximális üzemideje egy teljes töltés után:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12 órányi beszélgetés - 15 nap készenlét 2 csatlakoztatott telefontal - 6 hónap mély alvó üzemmódban <p>Ha az akkumulátor töltési szintje alacsony, a készülék hangjelzést ad. Ezután egy percenként csippan egyet mindaddig, amíg el nem zárja vagy fel nem tölti.</p>

HASZNÁLAT

A Parrot Minikit+ bekapcsolása és kikapcsolása	Tartsa benyomva a piros gombot két másodpercig a Minikit+ be- és kikapcsolásához.
A menü használata	<p>Nyomja meg a vezérlőtárcsát a főmenü használatához.</p> <p>A menüpontok között a tárcsa forgatásával lépdelhet, a menüparancsokat pedig a tárcsa megnyomásával vagy a zöld gombbal aktiválhatja.</p> <p>A menüből való kilépéshez nyomja meg a piros gombot, vagy várjon pár másodpercet.</p>

Bluetooth kapcsolat létrehozása a telefonnal

A telefon párosítása


Mielőtt használni kezdi a Parrot Minikit+-t a telefonjával, párosítania kell egymással a készülékeket. Ezt a műveletet csak egyszer kell elvégezni.

1. A telefonon kapcsolja be a Bluetooth-t, és keresse meg a telefon számára elérhető eszközöket.
2. Az eszközök listájából válassza a "Parrot MINIKIT+" eszközt.

Megjegyzés: a Parrot Minikit+ Bluetooth nevének végén található szám a szoftver verziószámát jelzi.



3. Amennyiben PIN kódot kér a telefon, írjon be négy darab nullát (0000).
> Ekkor a Parrot Minikit+ jelzi, hogy a párosítás sikeres volt.



Megjegyzés: A legismertebb telefonkészülékek párosításának pontos menete megtalálható a Parrot weboldalon, a kompatibilitási résznél.

Automatikus kapcsolódás Ha a telefon párosítva lett a Parrot Minikit+-szal, a kapcsolat mindig automatikusan létrejön a két eszköz között.

Mejegyzés: A telefon típusától függően előfordulhat, hogy a telefonon jóvá kell hagynia a kapcsolat létrejöttét az automatikus kapcsolódáshoz.

A "Memory full" probléma megoldása A Parrot Minikit+-szal legfeljebb tíz telefont párosíthat. Ha egy tizenegyedikhez akarna kapcsolódni, az eszköz "Memory full" ("a memória megtelt") jelzést ad. Ebben az esetben a memóriát a piros gomb és a zöld gomb együttes, három másodpercen át történő lenyomásával ürítheti ki. Ilyenkor a Parrot Minikit+-ban tárolt névjegyek és telefonszámok is elvesznek.

A Parrot Minikit+ használata 2 telefonnal

A kettős mód lehetővé teszi, hogy két telefont egyszerre kapcsoljon össze a Parrot Minikit+-szal.

A kettős mód bekapcsolása

A kettős mód bekapcsolásához:

1. Válassza a Dual mode menüpontot
2. Nyomja meg a tárcsát.
> A Parrot Minikit+ visszaigazolja a kettős mód aktiválását.

Mejegyzés: A kettős mód a gyári beállítás szerint ki van kapcsolva.

Kapcsolat létrehozása 2 telefonnal

A Parrot Minikit+ bekapcsolás után megpróbál minden, korábban párosított telefonnal kapcsolatba lépni az autóban. Ha több mint két párosított telefon van a járműben, akkor a Minikit+ a legkorábban párosított 2 készülékkel kapcsolódik össze.

Elsődleges és másodlagos telefon

Ha a Minikit+ két telefonnal kapcsolódik össze, az egyik telefon az elsődleges, a másik a másodlagos készülék lesz.

Alapbeállítás szerint az elsődleges készülék a korábban párosított telefon.

Hívások tárcsázása és fogadása

Bejövő hívásokat mind az elsődleges, mind a másodlagos készülékről fogadhat, kézi vagy hangvezérléssel egyaránt. A Parrot Minikit+ különböző csengőhangot rendel az elsődleges és másodlagos telefonhoz.

Csak az elsődleges készülék telefonkönyve érhető el a Parrot Minikit+-on keresztül, és a Minikit+-ról kizárólag az elsődleges telefonon lehet hívást indítani.

Megjegyzés: A másodlagos telefonról is indíthat hívás magán a telefonkészüléken; a Parrot Minikit+ kihangosítója automatikusan működésbe lép ilyenkor.

Ha az egyik telefonra hívás érkezik, miközben a másikon már egy másik hívást bonyolít, csak a hívott telefon csöng. Ezt a hívást csak magán a telefonkészüléken lehet felenni, a Minikit+-on nem.

Az elsődleges és másodlagos készülék felcserélése

Az elsődleges és másodlagos készülék felcseréléséhez tegye a következőket:

1. Törölje a Parrot Minikit+ memóriáját. Ehhez tartsa 3 másodpercig benyomva a piros és zöld gombokat.
2. Párosítsa össze azt a telefont, amellyel a Parrot Minikit+-on keresztül hívást szeretne kezdeményezni. (Elsődleges készülék)
3. Párosítsa a második telefont (Másodlagos készülék)

A telefonkönyv szinkronizálása

Automatic synchronization

Megjegyzés: Csak a telefon memóriájában tárolt névjegyek szinkronizálhatók. Ha a nevek és számok a SIM kártyán tárolódnak, mozgassa át őket a telefon memóriájába.

A legtöbb Bluetooth telefon esetében a telefonkönyv adatai automatikusan bekerülnek (szinkronizálódnak) a Parrot MINIKIT Smart memóriájába.

A telefon típusától függően megerősítésre lehet szükség a szinkronizáláshoz:

- Blackberry telefonokon egy "Accept connectin request" felirat jelenhet meg. Válassza a "Yes" parancsot a szinkronizálás indításához, és pipálja ki a "Don't ask me again" lehetőséget.
- Android telefonokon a képernyő tetején értesítés jelenhet meg. Fogadja el a szinkronizálási kérelmet.

Az automatikus szinkronizáció során legfeljebb 2000 névjegy kerülhet át minden egyes párosított telefonról.

A szinkronizáció automatikusan megismétlődik a Parrot Minikit+ bekapcsolásakor, ha a telefonkönyvbe új adatok kerülnek.

Az automatikus szinkron kikapcsolása

Bizonyos esetekben célszerű lehet kikapcsolni az automatikus szinkronizációt:

- Ha túl sok névjegy van a telefonkönyvben
- Ha a telefon hangfelismerő rendszerét szeretné használni a Minikit+ helyett

Az automatikus szinkron kikapcsolásához tartsa lenyomva a piros gombot és a tárcsát, miközben a telefont a Minikit+-szal összepárosítja.

Ezt a műveletet kizárólag az első kapcsolat létrehozásakor kell elvégezni.

Névjegyek küldése Bluetooth-on

Ha a telefon nem biztosítja az automatikus szinkronizálás lehetőségét, manuálisan is átküldheti az autós készletre a névjegyeket.

1. Nyomja le a tárcsát és válassza a Receive contacts lehetőséget.
2. A telefon használati útmutatójában megtalálhatja, hogyan lehet névjegyeket átküldeni az Object Push használatával.

Before using your Parrot Minikit+ phone function, you first have to pair and connect both devices.

► Refer to the [Pairing a phone](#) section for more information.

Hívás fogadása

Csengetés

A bejövő hívásokat csengőhang jelzi. A hívó fél nevét kimondja a készülék, ha az illető száma szerepel a Parrot Minikit+-hoz kapcsolódó mobil telefonkönyvében.

Ha 2 telefonnal használja a Parrot Minikit+-t, különböző csengőhangot hall majd a két telefon hívásainál.

A csengőhang hangerejének beállításához használja a tárcsát csengetés közben.

Varázsigék

A gyári beállítás szerint a varázsigék aktívak.

A varázsigék kikapcsolásához vagy visszakapcsolásához a menüből válassza a Magic words parancsot, és nyomja meg a vezérlőtárcsát.

Válassza a Magic word for incoming calls lehetőséget, és ismét nyomja be a tárcsát.

A Minikit+ hangos visszajelzést ad a beállítás tárolásáról.

A varázsigéket a bejövő hívást bejelentő hangutasítás után kell kimondani.

Hívás fogadása

Ha fogadni szeretné a hívást, nyomja meg a zöld gombot, vagy mondja ki hangosan az "Accept" szót, amennyiben a varázsigék aktívak.

Hívás elutasítása

Ha el akarja utasítani a bejövő hívást, nyomja meg a piros gombot, vagy mondja ki a "Reject" szót.

Hívás indítása

- Hívásindítás a hangfelismerés segítségével
1. Nyomja meg a zöld gombot a hangfelismerés indításához.
> A Parrot Minikit+ megkérdezi a feltárcsázandó személy nevét.
 2. Mondja ki az illető nevét és a telefonszámí típusát ("Work", "Cellphone" ...), amennyiben több szám is tartozik az adott kontakthoz. A hívás automatikusan elindul, ha a hangutasítást felismerte a készülék. Ha a felismerés nem sikerült, a Parrot Minikit+ megerősítést kér. Ejtse ki a "Yes" vagy "Call" szavakat a megerősítéshez.

Megjegyzés:

- A hangfelismerést bármikor megszakíthatja a piros gomb megnyomásával.
- A telefonkészülék hangfelismerő rendszerével is indíthat hívásokat. Ehhez a telefonkönyv automatikus szinkronizációját ki kell kapcsolni. (Lásd feljebb)

Több telefonszámmal rendelkező személy hívása

Amennyiben egy névhez több telefonszám is tartozik, megadhatja a tárcsázni kívánt szám típusát.

Ehhez a következő hangutasítások állnak rendelkezésre:

- | | | | |
|-----------|--------------|---------|-------------------|
| - Otthoni | - Munkahelyi | - Mobil | - Egyéb |
| - Otthoni | - Munkahelyi | - Mobil | - Általános |
| | - Irodai | - Mobil | - Alapértelmezett |
| | - Irodai | - Mobil | - Kedvenc |
| | - Irodai | - Mobil | |
| | | - Mobil | |
| | | - Mobil | |
| | | - Mobil | |
| | | - Mobil | |
| | | - Mobil | |
| | | - Mobil | |
| | | - Mobil | |
| | | - Mobil | |
| | | - Mobil | |
| | | - Mobil | |
| | | - Mobil | |

Szám hívása a telefonkönyvből

Ha szerepel a hívni kívánt szám a Parrot Minikit+-hoz kapcsolódó mobil telefonkönyvében:

1. Nyomja meg a vezérlőtárcsát, és a főmenüből válassza a Phonebook lehetőséget.
2. Válasszon ki egy betűt és nyomja meg a vezérlőtárcsát.
> Ha megvan a kiválasztott névjegy:
 - Nyomja meg a zöld gombot a híváshoz.
 - Ha hívás előtt választani szeretne a névhez tartozó telefonszámok közül, használja a vezérlőtárcsát.

A legutóbb hívott szám
újrAhívása

Tartsa két másodpercig lenyomva a zöld gombot, és a Parrot Minikit+ feltárcsázza a legutóbb hívott számot.

A Parrot Minikit+ használata hívás közben

A hangerő beállítása

Hívás közben a vezérlőtárcsával állíthatja a beszéd hangerejét.
> A hangerőfokozat eltárolódik, és a következő hívásoknál is érvényben marad.

Megjegyzés: Minden párosított telefonhoz külön hangerő-szint állítható be.

A hívás átirányítása a telefonra

Ha hívás közben a beszélgetést a telefonon szeretné folytatni (például magánjellegű beszélgetést szeretne folytatni), nyomja meg a zöld gombot a Parrot Minikit+-on.
>A hívás automatikusan folytatódik a telefonkészüléken.

Ha vissza szeretne váltani a kihangosítóra, nyomja meg újra a zöld gombot.

Második hívás kezelése

Hívás közben egy újabb hívást fogadhat, amennyiben a telefon támogatja ezt a lehetőséget.

Nyomja meg a zöld gombot az újabb hívás fogadásához.
> Az előző hívás automatikusan várakoztatásra (hold) kerül.

Nyomja meg a piros gombot az újabb hívás elutasításához.
A hívást közvetlenül a telefonkészüléken is elutasíthatja.

Nyomja meg a zöld gombot a hívások közti váltáshoz.

A hangposta használata

Hívás közben a Parrot Minikit+ lehetővé teszi a DTMF jelzések küldését, melyek a telefon számgombjainak megnyomásakor hallható hangoknak felelnek meg. Erre a hangposta, illetve ügyfélszolgálati menürendszerek hívása esetén lehet szükség. A DTMF használata:

1. Nyomja meg a vezérlőtárcsát a DTMF menü kiválasztásához.
2. A vezérlőtárcsa elfordításával a következő DTMF jelzések közül választhat:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, # (kettőskereszt) vagy * (csillag).
3. Nyomja meg a vezérlőtárcsát a kiválasztott szám vagy jel elküldéséhez.

A hívás befejezése

Nyomja meg a piros gombot a hívás befejezéséhez.

Zene

A Parrot Minikit+-on a telefonján vagy más Bluetooth audiólejátszón tárolt zenét is hallgathatja. Ehhez a telefonnak, illetve lejátszónak támogatnia kell a Bluetooth A2DP szabványt.

A telefonhívások mindig elsőbbséget élveznek a zenehallgatáshoz képest. Ha zenelejátszás közben bejövő hívást kap, a zene megáll.

GPS hangutasítások

Amennyiben telefonja GPS navigációra képes, és a hangutasításokat Bluetooth A2DP profilon keresztül el tudja küldeni, az utasításokat a Parrot Minikit+ ki tudja hangosítani.

Megjegyzés: A GPS alkalmazástól függően a navigációs utasítások elnémulhatnak, ha épp aktív telefonhívás zajlik.

Hangerő beállítása

A zene és a GPS hangutasítások hangerejét a tárcsa forgatásával állíthatja be, ha épp szól a zene vagy hangutasítás hallható.

Minden párosított telefonhoz külön hangerő-szint állítható be.

HIBAEELHÁRÍTÁS

A "Memory full" probléma megoldása

A Parrot Minikit+-szal legfeljebb tíz telefont párosíthat. Ha egy tizenegyedikhez akarna kapcsolódni, az eszköz "Memory full" ("a memória megtelt") jelzést ad. Ebben az esetben a memóriát a piros gomb és a zöld gomb együttes, három másodpercen át történő lenyomásával ürítheti ki. Ilyenkor a Parrot Minikit+-ban tárolt névjegyek és telefonszámok is elvesznek.

Ha a Parrot Minikit+ nem reagál

Működési hiba esetén újraindíthatja a Parrot Minikit+-t a következő módon:

1. Nyomja be egyszerre a vezérlőtárcsát és a Parrot Minikit+ hátulján található Reset gombot.
2. Engedje el a Reset gombot, majd engedje el a vezérlőtárcsát is.



Az eszköz nem működik a telefonommal

Ellenőrizze, hogy a telefon kompatibilis-e a Parrot Minikit+-szal. Ehhez tekintse meg a kompatibilitási listát a www.parrot.com weboldal Support & Downloads pontja alatt.

Ha a telefon kompatibilis a Parrot Minikit+-szal, győződjön meg róla, hogy a Minikit+ on a legfrissebb szoftververzió fut. Az aktuális verziószámot megtudhatja abból a Bluetooth névből, amelyet a többi Bluetooth eszköz, például a telefon mutat. A szoftverfrissítések letöltési helye és a frissítés leírása a www.parrot.com weboldal Support & Downloads pontja alatt található meg.