

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ****HDMI elosztó, 1x2**

Rend. sz.: 41 91 54

Verzió 04/13

**Rendeltetés szerű használat**

A készülék egy HDMI bemenettel és két HDMI kimenettel rendelkezik. Vele szállított külső hálózati adapter alkalmas az elosztó tápellátására.

A termék megfelel a nemzeti és európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és készülék megnevezés az adott tulajdonos védjegyének tekintendő. Minden jog fenntartva.

A HDMI® a HDMI Licensing L.L.C. bejegyzett védjegye

**A szállítás tartalma**

- Splitter
- Dugaszadapter
- Használati útmutató

**Biztonsági tudnivalók**

A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia! A következményes károkért nem vállalunk felelősséget!



A szakszerűtlen kezeléssel vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő anyagi károkért vagy személyi sérülésért nem vállalunk felelősséget! Ilyen esetekben megszűnik a szavatosság/garancia!

- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a készülék önkényes átalakítása és/vagy átépítése nem megengedett. Ne szedje szét a készüléket!
- Ez a készülék nem játék. Az elektromos hálózatról működő készülékek nem valók gyerek kezébe. Gyermek jelenlétében emiatt különös gondossággal kell eljárni.

Ne használja a készüléket úgy, hogy gyerekek hozzáférhetnek.

- A készüléket csak száraz, zárt beltéri helyiségekben szabad működtetni. A készüléket nem érheti víz vagy nedvesség, soha ne fogja meg nedves kézzel!

A dugasz tápegységénél elektromos áramütés esélye miatt életveszélyes helyzet is előfordulhat!

- A dugaszadapter kivitele szerint a II. érintésvédelmi osztályba tartozik. A hálózati adapter feszültségforrásként csak szabványos hálózati dugalj használható.

A dugaszoló aljzatnak, melybe a dugaszadapert csatlakoztatjuk, könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

- A tápellátáshoz kizárólag a vele szállított hálózati adaptert használja.
- A hálózati tápegységet ne a kábelénél fogva húzza ki a dugaszaljából. Fogja meg oldalt a tápegység házáat, és így húzza ki a hálózati dugaszaljából.
- Ha a hálózati tápegységen sérülést észlel, ne fogja meg, mert életveszélyes áramütés érheti!

Ehhez először áramtalanítsa azt a dugaszaljat, amelyre az adapter csatlakoztatva van (a hozzátartozó kismegszakító lekapcsolása, vagy a biztosíték kicsavarása által), majd az áramvédő kapcsolót is kapcsolja le, hogy a dugaszalj mindegyik pólusa le legyen választva a hálózatról).

Csak ezután húzza ki a dugasz tápegységet a hálózati dugaszaljából. A meghibásodott hálózati dugaszadapert környezetbarát módon távolítsa el, ne használja azt többé. Cserélje le egy azonos felépítésű dugaszadapertre.

- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a termék csomagoló anyagát, ez ugyanis a gyermekek számára veszélyes játékszerré válhat.
- Bánjon óvatosan a készülékkel, mert az lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.

**Csatlakoztatás és üzembe helyezés**

- Kösse össze a két HDMI kimenetet („HDMI OUTPUT 1“ ill. „HDMI OUTPUT 2“) megfelelő HDMI-kompatibilis kábelek segítségével a monitorjaival/televízióival.
- Kösse össze a HDMI bemenetet ("HDMI INPUT") egy erre alkalmas kábel segítségével pl. egy blu-ray lejátszóval, játékkonzollal stb.
- Csatlakoztassa a vele szállított hálózati adapter kismegszakító dugóját az elosztón található megfelelő csatlakozójába.
- Dugja be a hálózati adaptert egy hálózati dugaszoló aljzatba. A kismegszakító csatlakozó mellett lévő piros működést jelző LED ekkor világítani kezd.  
A HDMI elosztó ekkor üzemkés; minkét HDMI kimeneten megtalálható az a jel, ami a HDMI bemenetre be lett táplálva.
- A HDMI csatlakozók melletti adott LED világítani kezd, ha az oda csatlakoztatott készülék be van kapcsolva és működésre kész.

**ővintézkedések**

- A készüléket csak száraz belső helyiségben szabad alkalmazni. A terméket nem érheti víz vagy nedvesség! Ellenkező esetben halálos kimenetelű áramütéssel kell számolni!
- Amikor hideg helyről meleg helyiségbe viszi be a készüléket, soha ne használja azonnal. Az ekkor keletkező kondenzvíz adott esetben tönkretelheti a készüléket. Ezenkívül a hálózati adapternél elektromos áramütés miatt életveszély áll fenn.  
A készülék csatlakoztatása és bekapcsolása előtt hagyja, hogy a készülék felmelegedjen a környezeti hőmérsékletre. Adott esetben ez több óráig eltarthat.
- Kerülje el a következő kedvezőtlen környezeti körülményeket a felállítási helyen vagy szállítás közben:
  - nedvesség, vagy túl magas páratartalom
  - Hideg vagy hőség, közvetlen napsugárzás
  - por vagy éghető gázok, gőzök, vagy oldószerek jelenléte
  - erős rezgés, ütközés, ütés
  - erős mágneses tér, mint pl. elektromos gépek vagy hangszórók közelében.
- Karbantartást vagy javítást csak szakszerviz végezhet.
- A termék elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy a vezeték ne legyen megtörve vagy összenyomva.

**Tisztítás**

A termék tisztítása előtt húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból.

A készülék külső részét elegendő egy száraz, puha, tiszta törülközővel letörölni. Ne használjon agresszív tisztítószerrel, mert az elszínezheti a készüléket. Tisztításnál ne nyomja erősen a felületet, hogy a karcolásokat elkerülje.

A port egy tiszta hosszúszerű ecsettel és porszívóval távolíthatja el.

**Ártalmatlanítás**

Az elektromos és elektronikus készülékek nem kerülhetnek a háztartási szemétkébe!

Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

**Műszaki adatok****a) Elosztó**

Bemenet..... 1 db HDMI

Kimenet..... 2 db HDMI

Környezeti hőmérséklet.....0°C ... +40°C

Környezeti légnedvesség ..... 20% - 90% relatív légnedvesség, nem kondenzálódó

Méret (Sz x Ma x Mé) .....kb. 70,5 x 60,5 x 20 mm

Súly..... kb. 127 g

**b) Dugaszadapter**

Üzemi feszültség ..... 100 - 240V/AC, 50/60 Hz

Kimenet..... 5 V/DC, 1 A