

Használati útmutató

DataFlash DF1352 CD/DVD fejtisztító lemez

Rend. sz.: 478351

1. Szállítás tartalma

- Tisztító CD kép- és hanganimációs tisztító programmal

2. Alkalmazás

A tisztító CD egyetlen ellenőrzött munkafolyamatban, antisztatikus kefe segítségével távolítja el a port és a koszt a lézer-lencséről.

Helyezze be egyszerűen a CD-t a kefe oldalával lefelé a meghajtóba és indítsa el a meghajtót.

- Windows: Ha nem indul el automatikusan a tisztítás, válassza ki a CD meghajtót és indítsa el az „allinone.exe” fájlt vagy a „CD ROM LENS CLEANING” lehetőséget.
- MAC: indítsa el a CD-n található Start.bat fájlt
- CD lejátszó: Indítsa el a CD-n található 3. zeneszámot

Megjegyzés: A tisztítás megkezdése előtt vegye figyelembe a tisztítandó készülék használati útmutatójában foglalt tisztítási tudnivalókat.

További termékinformációk:

www.dataflash.info