



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Rádiójel vezérlésű ébresztőóra WaveTime

Rend.szám: 499625

Jellemzők

- Dátum kijelzés
- Növekvő hangerejű alarm
- Snooze (ismételt ébresztés)
- Automatikus megvilágítás
- Ébresztés kikapcsolás 24 órára
- Alarm auto-stop
- Alarm teszt
- Elem kimerülés jelzés

Általános ismertetés

A cézium atomórával mért időt kódolás után (DCF-77) sugározzák hosszúhullámon a Frankfurt melletti Mainflingenből. Az óra veszi és dekódolja a jeleket, és másodperc pontossággal kijelzi az időt. Működtetése engedély- és illetékmentes.

Mint minden rádió vevőkészüleknél, a vétel itt is nagymértékben függ a helytől és az elhelyezéstől. Általában Frankfurt 1500 km-es körzetében nem szokott vételi gond lenni. Problémák esetén tartsa szem előtt: TV készüléktől, számítógép monitortól és egyéb zavarforrástól a javasolt távolság 1-1,5 m. Vasbeton épületben a vett jel természetesen gyengébb. Extrém esetben helyezze el az órát az ablakhoz közel és/vagy irányítsa az óra elejét vagy hátulját Frankfurt irányába. Előfordulhat, hogy az adó szünetel, ekkor későbbi időpontban kell újra próbálkozni.

Éjszaka a légköri zavarok gyengébbek. Ilyenkor a pontosságtól való eltérés 0,5 mp alatt is lehet.

Üzembehelyezés

- Az óra új elven működik (DBGM). Az elemek berakása után:
- A Snooze gomb megnyomásával elektromosan állítsa a másodperc mutatót pont 12.00-ra.
- Mechanikus (forgatógomb) állítsa be az óra- és perc mutatóval a **az utolsó elmúlt egész órát** (pl. 8.15-kor 8.00, 22.50-kor 10.00).
- Néhány másodperccel a Snooze gomb megnyomása után az óra megpróbálja venni a rádiójelet.
- Amíg a teljes szinkronizálás meg nem történt, a másodpercmutató 2 másodpercenként egy lépést tesz, utána duplát.
- Ha a dupla lépés nem áll elő, akkor nem sikerült a rádiójel vétel (okokat ld. feljebb).

Téli-nyári idő átállítás

- Télről nyárra: 1 óra előrelépés
- Nyárról télre: 11 óra előrelépés

A besugárzott területen kívül az óra kvarcvezérlésű ébresztőóráként működik. Az elemek eltávolításakor elveszíti a sugárzott idő információkat.

Kezelőgomb funkciók (ld eredeti útmutató 1. old.)

- SNOOZE** (ébredés ismétlés), 24h-ki, kvarcóra üzem, alarm teszt
 - DÁTUM** kijelzés, Alarm ki, alarmidő óra beállítás
 - ALARM** be, ébredési idő kijelzés, alarmidő perc beállítás
- Óraidő beállító ["Uhrzeiteinsteller"]

Ébresztés

ébredési (alarm) idő beállítás

- Nyomja meg az alarm gombot - az alarm bekapcsolódik

- A kijelzőn megjelenik villogó "AL" jelzés mellett az ébredési idő, melynek értéke elem berakás után 6.00.
- Amíg az "AL" villog, az óra- és perc állító gombokkal beállítható az ébredési idő. A hosszabb lenyomva tartás gyors (percnél 5-ös) léptetést eredményez.
- Az ébredési idő 4 másodperccel az utolsó gombnyomás után válik érvényessé.
- Az alarm akkor aktív, ha a ((•)) szimbólum látható.

Alarm leállítás, 24 órás ébredési ciklus

- Nyomja meg a SNOOZE gombot 1 mp-nél hosszabban, vagy a
- DÁTUM/STD gombot röviden
Mindkét esetben rövid "beep" hang jelzi az alarm leállítást és a 24 órás ébredési ciklus meglétét.
- Az alarm automatikusan 2 perc után áll le (auto-stop).
- A 24 órás ciklus az alarm auto-stopnál is aktiválódik.

Snooze (ismételt ébredés): a SNOOZE rövid megnyomása leállítja az alarmot, amely 5 perc múlva megismétlődik. A funkciót az alarm szimbólum villogása jelzi.

Alarm deaktiválás: a DÁTUM/STD gombot 1 mp-nél tovább meg kell nyomni.

Crescendo-alarm: idegkímélő ébredés 2 fokozatú, növekvő erejű és frekvenciájú hanggal

Alarm teszt: a SNOOZE gombot 3 másodpercnél tovább meg kell nyomni, erre megszólal a hang.

Dátum kijelzés: a hét napja (rövidítve), a dátum és a hónap jelenik meg.

- A DÁTUM/STD gomb rövid megnyomására dátum kijelzést kapunk
- Az ALARM/MIN gombbal visszamehetünk az ébredési idő kijelzéshez

Kijelző megvilágítás

- A Snooze gomb megnyomására 4 másodpercre,
- Alarm hang felcsendülésekor 8 másodpercre bekapcsolódik.

Elemek

A behelyezéshez a nyíl irányába mozgatva le kell venni az elemtartó rész fedelét, behelyezni az elemeket (2 db mignonelem AA. R6. UM3) ügyelve a helyes polarításra, majd visszatolni és bepattintani a tetőt.

Egy új alkáli-mangán elem kb. két évig használható napi ébredés mellett. Az élettartam függ a vételi viszonyoktól, a világítás- és alarm alkalmazás gyakoriságától.

Elemcsere jelző

Az elem lemerülését jelzi az LCD kijelzőn a rövidített napnév helyett megjelenő villogó "Lo" kiírás.

Ezután a megvilágítási idők a felükre csökkennek, az alarm rögtön a 2. fokozatnál szólal meg.

Az elemet ilyenkor néhány héten belül cserélni kell. A használt elemeket csak a kijelölt tárolóba dobja.

Fontos:

Magas páratartalom, extrém hőmérséklet, rázkódás és ütés elkerülendő.

Tisztítás nyirkos, puha ruhával; ne használjon súroló vagy oldószert. Ne merítse az órát vízbe.

A kimerült elemeket azonnal távolítsa el, mert a kiszivárgó folyadék károsíthatja a készüléket.