

### Rendeltetésszerű használat

Ez a fűtőkészülék a beépített fűtőtest és ventilátor által meleg levegőt keringtet fűtési célból. Egy forgókapcsolóval kapcsolható két teljesítményfokozat (750 W, ill. 1500 W), továbbá egy fűtés nélküli ventilátorfunkció áll rendelkezésre.

A készüléket csak száraz és zárt belső helyiségekben szabad használni.

A fentiéktől eltérő alkalmazás károsíthatja a készüléket, továbbá egyéb veszélyeket, pl. rövidzárlat, tűz, áramütés veszélyét is magában hordozza. A készülék egyetlen részét sem szabad megváltoztatni ill. átépíteni!

Feltétlenül tartsa be a jelen használati útmutató biztonsági előírásait. Olvassa át figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi előírásoknak. Az útmutatóban található cégnevek és készüléknevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

### A szimbólumok magyarázata, feliratok



Ez a szimbólum az egészséget fenyegető veszélyre figyelmeztet (pl. elektromos áramütés).



A felkiáltójellel ellátott szimbólum a készülék használata vagy kezelése közben fellépő rendkívüli veszélyekre figyelmeztet.



A kéz szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.



Soha ne takarja le a készüléket, mert tűzveszély áll fenn!



A készüléket kizárólag száraz belső helyiségekben szabad alkalmazni, és nem érheti nedvesség vagy víz.



A készülék a II. érintésvédelmi osztályba tartozik.

### A szállítás tartalma

- Fűtőkészülék
- Használati útmutató

### Biztonsági előírások



**A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia. A következményes károkért nem vállalunk felelősséget.**

**A szakszerűtlen kezeléssel, vagy a biztonsági előírások be nem tartásából származó személyi sérülésekért és anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság/garancia.**

#### a) Általános tudnivalók

• Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) nem szabad önkényesen átépíteni és/vagy módosítani a készüléket. Ne nyissa ki, ne szedje szét! A készülék belsejében nincsenek a felhasználó által beállítandó vagy karbantartandó részek.

Karbantartási, beállítási vagy javítási munkákat csak olyan szakember vagy szakszervíz végezhet a készüléken, aki tisztában van a kapcsolódó veszélyekkel, illetve a vonatkozó előírásokkal.

• A készülék a II. érintésvédelmi osztálynak megfelelő kialakítású.

• A készülék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való. Gyerekek jelenlétében különös gondossággal kell eljárni. A gyerekek nem képesek felismerni a veszélyeket, amelyek az elektromos készülékek kezelésénél előadódhatnak.

A gyerekek pl. megpróbálhatják, hogy a készülék nyílásaiba tárgyakat dugjanak be.

Áramütés miatt életveszély áll fenn ilyenkor! Ezen kívül a forró felületek következtében súlyos égési sérülés veszélye is fennáll.

Helyezze el a úgy a készüléket, hogy gyerekek ne érhessek el.

• Ne hagyja szabadon elheverni a csomagolási anyagokat, mert veszélyes játékká válhatnak a gyerekek kezében.

• Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.

#### b) Felállítási hely

• A készüléket kizárólag száraz belső helyiségekben szabad alkalmazni, és nem érheti nedvesség vagy víz. Soha ne állítsa föl a készüléket fürdőszoba, zuhanyzó, fürdőkád stb. közvetlen közelében. Áramütés miatt életveszély áll fenn!

• Ne állítsa fel közvetlenül egy fali dugaszoló aljzat alatt.

• Megfelelő helyet válasszon ki. Ez legyen szilárd, elég nagy, sík, stabil, és legyen kellő távolságban könnyen gyulladó anyagoktól és tárgyaktól (pl. függöny, bútor, ajtó stb.). Tartson legalább 1,5 méter távolságot.

A fűtőkészülék csak vízszintes, sík, sima és elég nagy felületre, pl. (pl. padlóra) állítható

• A készüléket nem szabad szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napsugárzásnak vagy erős rezgéseknek kitenni.

• Ne állítsa a készüléket bizonytalan, vagy mozgó alapra. Mindig úgy állítsa fel, hogy ne billegjen, és ne boruljon fel.

A fűtőkészülék aljába szerelt biztonsági kapcsoló automatikusan kikapcsolja a készüléket, ha felemelik, vagy felborul. Ne akadályozza meg ennek a biztonsági kapcsolónak a működését.

A biztonsági kapcsoló ellenére tűzveszélyt jelent, ha felbillen vagy felborul a fűtőkészülék. Ekkor személyi sérülés vagy készülékkár is keletkezhet.

• A fűtőkészülék súlya és a kilépő forró levegő miatt ne állítsa a fűtőkészüléket kellő védelem nélkül értékes padlóburkolatra. Ilyenkor nemcsak hogy karcolások és benyomódások jöhetnek létre, hanem a forró levegő elszívődést is okozhat.

• Ne használja a fűtőkészüléket gépjárműben, vagy más mozgó alkalmaságban; kizárólag épületen belüli használatra való.

• Használathoz tekerje le teljesen a hálózati kábelt. A kábelt nem szabad megtörni, és nem sérülhet meg éles szélektől. Ne állítson tárgyakat a hálózati kábelre, és ne lépjen rá. Fektesse úgy a kábelt, hogy senki ne tudjon belebotlani, és a hálózati dugó legyen könnyen hozzáférhető. Ne fektesse a kábelt szőnyeg vagy hasonló alá.

• Nagy portartalmú környezetben, éghető gázok, gőzök, vagy oldószerek jelenlétében a készülék használata tilos. Robbanás- és tűzveszély áll fenn!

### c) Kezelés és használat

• A készüléket nem szabad nedves vagy vizes kézzel megfogni, kezelni, be- vagy kidugaszolni. Áramütés miatt életveszély áll fenn!

• Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte. Az eközben keletkező kondenzvíz tönkretelheti a készüléket, vagy áramütést okozhat.

Hagyja, hogy a készülék előbb felvegye a helyiség hőmérsékletét. Várjon, amíg a kondenzvíz elpárolog, ez több órát is igénybe vehet. Csak ezután szabad a készüléket a hálózatra kötni, és használatba venni.

• Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül.

• Ne csatlakoztassa a fűtőkészüléket kapcsolóórához, távkapcsoló berendezéshez vagy egyéb kapcsolt áramkörhöz (pl. rádiójel vezérelt dugaszaljhoz), vagy más olyan készülékhez, amely automatikusan kapcsolja be fűtőkészüléket. Ilyenkor tűzveszély áll fenn, ha a fűtőkészülék le van takarva, vagy helytelenül lett felállítva.

• Ne csatlakoztassa a fűtőkészüléket hosszabítókábelhez vagy fényszabályzóhoz és hasonlókhöz. A hálózati dugót dugja közvetlenül be a dugaszaljba.

• Az első üzembe helyezéskor előfordulhat, hogy a készülék forró részei egy kis ideig kellemetlen szagokat árasztanak. Ilyenkor szellőztesse ki a helyiséget, ahol a fűtőkészüléket felállította.

• A hálózati dugót mindig annak a fogófelületénél fogva húzza ki a dugaljából, soha ne húzza ki a kábelnél fogva!

• Használatkor tekerje le teljesen a hálózati kábelt. A nem teljesen letekerített kábel túlmelegedéshez, ezáltal tűzhez vezethet!

• Ne helyezze üzembe a készüléket, ha megsérült (pl. a készülékház vagy a hálózati kábel). Sérült hálózati vezetéseket csak szakember cserélhet ki!

Áramütés miatt életveszély áll fenn!

• Mindig húzza ki a csatlakozódugót a hálózati dugaszaljából, mielőtt tisztítani kezdené a fűtőkészüléket, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni.

• Tartson megfelelő távolságot éghető, illetve gyullékony anyagoktól és tárgyaktól (függönyök, ajtók, bútorok stb.). Túl kis távolság esetén tűzveszély áll fenn! A készüléket nem szabad szekrényben vagy más kisméretű zárt térben működtetni. Ez tűzveszélyt jelent!

Ne takarja le a fűtőkészüléket, ne rakjon rá ruhadarabokat vagy más tárgyakat. Ne takarja le a beszívó és a kifúvó nyílásokat.

Túlhevülés- és tűzveszély áll fenn!

• A levegőkifúvó nyílás fűtés üzemmódban nagyon felforrósodik, égési sérülés veszélyét jelenti.

• Ne öntsön ki folyadékot a készülék fölé vagy mellé. Fennáll a tűz vagy életveszélyes áramütés lehetősége.

Ha mégis folyadék kerülne a készülék belsejébe, azonnal áramtalanítsa a dugaszoló aljzatot (kapcsolja le a hozzátartozó kismegszakítót vagy hibaáram végdugókapcsolót), majd ezután húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljából, és forduljon szakemberhez. Ne működtesse tovább a készüléket.

• A készüléket csak akkor mozgassa, szállítsa vagy tárolja, ha teljesen kihűlt. Ehhez válassza le a hálózatról, húzza ki a villásdugót a konnektorból.

• A készüléket csak mérsékelt égővön használja, trópusi klímán ne.

• A készülék működtetése nem ajánlott korlátozott reakcióképességű személyeknek, vagy testi-, illetve szellemi fogyatékosoknak.

• Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz vagy más szakemberhez.

### Kezelőszervek

- 1 üzemmódváltó forgókapcsoló (ki, szellőzés, fűtés 750/1500 W)
- 2 termosztát forgószabályzója
- 3 jelzőlámpa
- 4 levegőkifúvó nyílás



5 biztonsági kapcsoló (a készülék alján)


### A készülék kezelése

Vegye figyelembe a „Biztonsági előírások” c. fejezetet, és a jelen használati útmutató összes információját.

- Állítsa az (1) forgókapcsolót az „ON” (be) helyzetbe.
- Tekerje el teljesen balra a termosztát forgószabályozóját (az óramutató járásával ellentétes irányba).
- Állítsa a fűtőkészüléket egy alkalmas sík, sima és stabil felületre. Tartson kellő távolságot (legalább 1,5 métert) a gyúlékony anyagoktól és tárgyaktól (pl. függöny, bútor, ajtó stb.).
- Dugja be a hálózati dugót egy védőérintkezős hálózati dugaszoló aljzatba.

### Az üzemmód kiválasztása

Válassza ki a forgókapcsolóval (1) a kívánt üzemmódot:

- 0 a fűtőkészülék ki van kapcsolva
-  szellőzés (fűtés nélkül)
- I fűtés, 1. fűtési fokozat (750 W)
- II fűtés, 2. fűtési fokozat (1500 W)
- III A jelzőlámpa (3) kigyullad, amikor bekapcsolja a fűtőkészüléket (szellőzés vagy fűtés).

### A hőmérséklet kiválasztása

Amikor a forgókapcsolóval (1) bekapcsolta a fűtés üzemmódot (750 W vagy 1500 W), a termosztát forgószabályozójával (2) beállíthatja azt a hőmérsékletet, amelynél kikapcsolódik a fűtőkészülék.

Ha a hőmérséklet néhány fokkal csökken, a fűtőkészülék automatikusan újra bekapcsolódik.

### Biztonsági kapcsoló

A fűtőkészülék alján elhelyezett biztonsági kapcsoló (5) automatikusan kikapcsolja a fűtőkészüléket, ha felemelik, vagy felborul.

### Tárolás

Ha hosszabb ideig nem fogja használni a fűtőkészüléket, kapcsolja ki, („0” kapcsolóállás), és húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljból.

Hagyja teljesen lehűlni a fűtőkészüléket, majd tárolja egy tiszta és száraz helyen.

### Karbantartás és tisztítás

- Karbantartást, javítást csak szakemberrel, ill. szakszervizzel szabad végeztetni. A készülék belsejében nincsenek Ön által karbantartandó alkatrészek, ezért sohasem nyissa fel.
- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket. Ezután húzza ki a csatlakozódugót a dugaszaljból. Majd hagyja teljesen kihűlni a fűtőkészüléket!
- A készülék külsejét elegendő száraz, tiszta, puha ruhával letörölni.
- A port a készülékről hosszúszőrű, puha és tiszta ecsettel, vagy porszívóval könnyen el lehet távolítani.

Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt, vagy más vegyszert, mivel ezek megtámadhatják a házat, vagy akár a működést is károsan befolyásolják.

### Eltávolítás



Az elhasznált készüléket élettartama végén az érvényes törvényi előírások szerint kell eltávolítani.



### Műszaki adatok

Gyártási okokból előfordulhatnak csekély méret- és súlyeltérések.

tápfeszültség 220 - 240 V/50 Hz váltó

fűtőteljesítmény 750 / 1500 W

szellőzés teljesítményfelvétele kb. 17 W

környezeti hőmérséklet 0°C és +40°C között

környezeti levegő páratartalma: 0% - 80% relatív páratartalom, nem kondenzálódó

méretek (ma x sz x mé): 188 x 180 x 180 mm

súly 1,7 kg (kábelrel együtt)