



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Izzócsere:

A LEDek nem igényelnek különösebb karbantartást, szabályszerű használat mellett akár 100000 órát is képesek működni. Xenon: Soha ne fogja meg az izzót pusztá kézzel.

A „lámpafejet” óramutató járásával ellentétes irányban kicsavarni. Majd húzza ki finoman az izzót. Figyeljen arra az új izzó behelyezésénél, hogy ne érjen hozzá pusztá kézzel. Állítsa be a reflektort a megfelelő pozícióba és kerülje el a kontaktust a tükörfelülettel.

Elemcsere

A zárósapkát órajrásával ellentétes irányban kell eltekerni. Vegye le az elemtartót és tegye be az új elemeket ügyelve a helyes polarításra. Tekerje vissza erősen a zárósapkát/fedelet.

A LED ne világítson közvetlen a szembe! Gyerekek: Csak felnőtt felügyelete mellet használhatják!