

Cook's Torch - Crème Brûlée gázégő

Levegőszabályozó csavar

- a recézett kis kerékkel lehet a levegő mennyiségét szabályozni
- ha a recézett kis kerék a felütközésig fel van nyitva -lásd- az ábrát) a legnagyobb a hozzávezetett levegő mennyisége, és ezzel legnagyobb a beállított láng

Gáz hozzávezetés beállító gomb

- a beállító gomb felcsavarásával megindul a gáz hozzávezetés
- a munkafolyamat befejezésekor a gáz hozzávezetés elzárásával a készüléket lekapcsoljuk

Piezo gyújtás
gombnyomással
automatikus a gyújtás

Töltőcsonk (alul)

- Rofill Super 100 gázzal kell feltölteni (A gáz termékszám 03.5840) A töltés következőképp történik:
A készüléket fordítsa az égőfejjel lefelé, majd töltse meg a gázzal
- ha folyékony propán/bután lép ki, akkor a tartály tele van töltve.



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

