

Használati útmutató

Kábeldob, 50 m °

Rend. sz.: 62 01 28

Rendeltetésszerű használat

A kábeldob hosszabbításra szolgál, segítségével megoldható a 230 V-os feszültség elvezetése olyan helyekre, ahol nincs hálózati csatlakozóaljzat.

A maximálisan megengedett csatlakoztatási teljesítmény kitekert állapotban nem haladhatja meg a 3500 W-ot, feltekert állapotban pedig az 1200 W-ot.

A kábeldobot csak zárt belső helyiségben szabad használni, azaz a szabadban nem. Feltétlenül el kell kerülni, hogy a termék nedvességgel - pl. a fürdőszobában - érintkezzen.

A fentiekől eltérő használat a termékkárosodását okozhatja, azonkívül veszélyeket is rejt magában, pl. rövidzár, tűz, áramütés stb. veszélyét. A termék egyetlen részét sem szabad megváltoztatni, ill. átépíteni, és a házat nem szabad felnyitni!

A funkciók ismertetése

A kábeldob nem igényel karbantartást.

Ha mégis túlforrósodna a kábeldob, a beépített hőkapcsoló kikapcsolja azt. Ezután válassza le a kábeldobot a hálózatról és húzzon ki minden csatlakoztatott fogyasztót.

Hagyja lehűlni a kábeldobot majd nyomja meg a kábeldobon található, hőkapcsolóhoz tartozó gombot.

Műszaki adatok

Bemenet: 230 V/50 Hz

Kimenet: 4 x 230 V/50 Hz

Terhelhetőség:

kitekerve: az összes csatlakozón együttesen max. 3500 W

feltekerve: az összes csatlakozón együttesen max. 1200 W

Vezeték hossza: kb. 50 m

Biztonsági előírások

Tápfeszültségként csak 230 V/50 Hz (10/16 A) védőérintkezős hálózati csatlakozóaljzat használható. Ne próbálja meg a készüléket más feszültségről működtetni. A hálózati kábeleket sose dugjuk be vagy húzzuk ki nedves kézzel.

A hálózati dugókat ne húzza ki a vezetéküknél fogva a konnektorból, hanem fogja meg magát a dugót a kihúzáshoz. A kábeldob felállításánál ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozókábel ne legyen összenyomva vagy éles szélék által megsértve.

Megsérült csatlakozóvezetéseket soha ne cseréljen sajátkezűleg.

Ebben az esetben válassza le a terméket a hálózatról, és vigye el szervizbe javításra.

Zord környezeti körülmények között (pl. por, hőség, gőzök, éghető gázok, oldószerek, hideg és nagy páratartalom) ne működtesse a terméket.

Elektromos készülékek nem valók gyerekek kezébe.

Ne öntsön ki folyadékot elektromos készülék fölé. Fennáll a gyulladás vagy életveszélyes áramütés lehetősége!

Amennyiben ez mégis megtörténne, azonnal húzza ki a készüléket a dugaljából és forduljon szakemberhez.

Ipari alkalmazás esetén vegye figyelembe az illetékes szakmai szervezetnek az elektromos berendezésekre és szerelési anyagokra vonatkozó baleset-megelőzési rendszabályait is.