



- A 1: zuhanytömlő
A 2: csavarkötés
A 3: tömítőgyűrű
A 4: kijelző: vízhőmérséklet °C-ban
A 5: zuhanyhőmérő
A 6: hollandiánya
A 7: tömítőgyűrű
A 8: csavarkötés
A 9: zuhanyrózsa

Köszönjük, hogy a TFA cég digitális zuhanyhőmérője mellett döntött.

1. Mielőtt használná a készüléket

- Figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót. Így megismerheti a készüléket, összes funkcióját és alkotórészét, fontos részleteket tudhat meg a készülék üzembeállításáról és kezeléséről, és tanácsokat kaphat egy esetleges hiba elhárításáról.
- A használati útmutató figyelembe vételével elkerülheti a készülék károsodását, továbbá reklamációs jogának a helytelen használat miatti elvesztését. A használati útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért nem vállalunk felelősséget.

- Vegye figyelembe a biztonsági tudnivalókat!
- Őrizze jól meg ezt a használati útmutatót.

2. A szállítás tartalma

- digitális zuhanyhőmérő • 2 db LR44 típusú elem
- 2 fekete tömítőgyűrű • használati útmutató

3. Az időjárásjelző állomás alkalmazási területének és előnyös tulajdonságainak a gyors áttekintése

- A hőmérséklet ellenőrzése zuhanyozás közben
- Megnöveli a zuhanyozás élvezetét
- Nagyobb biztonság a csecsemők, gyermekek és idősek számára
- Hozzásegít az energiatakarékosághoz
- Egyszerű beszerelés az összes szabványos zuhanyfelszerelésbe
- Figyelmeztető LED fény (≥ 41°C)
- Nagyméretű kijelző
- Lekapcsoló automatika

4. Az Ön biztonsága érdekében

- A készülék kizárólag a fent leírt alkalmazási célra alkalmas. Ne használja más módon a készüléket, mint ahogy ez az útmutató leírja.
- A készülék javítása, átalakítása vagy módosítása tilos.
- Ez a készülék nem alkalmas gyógyászati célokra vagy közönségtájékoztatásra, csak magánhasználatra való.
- A készüléket nem szabad kisnyomású forróvíztárolóra csatlakoztatni. Csatlakoztatása előtt tájékozódjon vízvezetékészlelőnél.

Figyelem! Sérülésveszély:

- A készüléket gyerekek által nem érhető helyen tárolja.
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet.
- Ha valaki lenyel egy elemet, azonnal orvoshoz kell fordulni.
- Az elemeket ne dobja tűzbe, ne zárja rövidre és ne töltsé. Robbanásveszély!

• Az elemek az egészségre káros savakat tartalmaznak. Az elemek kifolyásának a megelőzésére a lehető leghamarabb cserélje ki a kimerült elemeket. Ne használjon kevert régi és új, vagy különböző típusú elemeket. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket. Ha kifolyt elemekkel foglalkozódik, viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget.

Fontos tudnivalók a készülék biztonságáról!

- A megállapodott hőmérséklet méréséhez mintegy 4 másodpercre van szükség.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és rázkódásnak.

A készülék részei (1. ábra)

6. Beszerelés

A zuhanyhőmérő az összes szabványos zuhanyfelszereléshez alkalmas. Ha a beszereléskor problémái adódnak, forduljon vízvezetékészlelőhöz.

- Vegye ki mind a két tömítőgyűrűt a hollandiányából.
- Csavarja le a zuhanyrózsát a tömlőről.
- Csavarja be a zuhanyhőmérőt a zuhanyrózsa és a zuhanytömlő közé az ábrának megfelelően. Vigyázzon arra, hogy mind a két tömítőgyűrűt jól rakja be a helyére.
- Addig forgassa el a hőmérőt, amíg jól látható a kijelző a hőmérséklet kijelzett értékével.
- A készülék most üzemkész.

7. Használat

- Zuhanyozás közben megjelenik a vízhőmérséklet a kijelzőn.
- Ha a vízhőmérséklet magasabb 41°C-nál, a kijelző felett kigyullad a figyelmeztető LED-fény.
- Ha nem használja a készüléket, az energiatakarékos üzemmód működésbe lép, és kikapcsolja a készüléket.
- Az energiatakarékos üzemmód inaktívá tételéhez mozgassa meg egy kicsit a készüléket, és a kijelzőn ismét megjelenik a hőmérséklet értéke.

8. Ápolás és karbantartás

- A készüléket puha, enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa. Ne használjon súrolószert vagy oldószert.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket.

8.1 Elemcsere

- Ha gyengébbé válik a kijelzés, cserélje ki az elemeket.
- Nyissa ki a készülék hátoldalán lévő elemtartót egy csavarhúzó segítségével. Vegye ki az elemeket úgy, hogy egy hegyes tárgyat a kis nyílásba dugva kiemeli őket.
- Rakjon be két új gombaelemet (LR44). Győződjön meg arról, hogy az elemek helyes polaritással vannak-e berakva. Figyeljen a jelölésekre: +=a pozitív pólus lefelé, -=a negatív pólus lefelé). Csavarozza vissza gondosan az elemtartó fedelét.

Figyelem: Ellenőrizze, hogy a csavarok ismét jól meg legyenek húzva, hogy ne hatoljon be víz a készülékbe.

9. Hibák

Jelenség Hibaelhárítás

Nincs kijelzés □ üzemmódot	Tegye inaktívá az energiatakarékos
	Rakja be helyes polaritással az elemeket
	Cserélje ki az elemeket
Helytelen kijelzés □	Cserélje ki az elemeket
Ha a készülék ezek után sem működik, forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akitől a készüléket vette.	

10. Eltávolítás

Ez a készülék kiváló minőségű anyagokból és alkotórészekből készült, amelyek újrahasznosíthatók.

Elemeket és akkukat nem szabad a háztartási szemétkébe dobni! A környezetbarát eltávolítás érdekében végfelhasználóként törvényileg van kötelezve az összes

elhasznált elem és akkumulátor leadására a kereskedelemben vagy a helyi hulladékgyűjtő állomáson. A nehézfémekre vonatkozó jelölések a következők: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

Ez a készülék megfelel az elektromos és elektronikus hulladékok eltávolítására vonatkozó EU-Írányelvnek (WEEE).

Ezt a készüléket nem szabad a háztartási szemétkébe dobni. A felhasználó köteles az elhasznált készüléket a környezetbarát eltávolítás érdekében az elektromos és elektronikus hulladékok egy gyűjtőhelyén leadni.