

BELKIN.

Bluetooth®

**Zene
vevő**

**Felhasználói
kézikönyv.**

F8Z492cw 8820cw00264

Bevezetés

Tartalomjegyzék

Fejezet

1

2

3

4


5

6

Jellemzők

- Felvételek lejátszása az iPhone, iPod touch vagy más készüléken, amely a *Bluetooth*-technológiával van felszerelve.
- A zene közvetlen vezérlése iPhone vagy iPod touch közvetítésével
- Összeköttetés létesítése egy készülékkel, amely távol van a sztereo berendezéstől
- *Bluetooth* kapcsolat 9 m hatótávval, majdnem határtalan lejátszási lehetőséggel az egész lakásban

A csomag tartalma



Hálózati adapter 3,5 mm-
/3,5 mm-es
jack sztereo
kábel

3,5 mm-/ RCA-
sztereo kábel

Bluetooth zene
vevő

A Bluetooth zenei vevő üzembe helyezése

Tartalomjegyzék

Fejezet

1

2


3

4

5

6

1. Csatlakoztassa a 3,5 mm-es jack audiokábel egyik végét a *Bluetooth* zenei vevő fejhallgató csatlakozójára.
2. Csatlakoztassa a másik végét (3,5 mm-es jack vagy 2 db RCA) a sztereo berendezés egyik audio bemenetére. További információkat a sztereo berendezése használati útmutatójában talál.
3. Csatlakoztassa a hálózati adapter kábelét a DC bemenetre a *Bluetooth* zenei vevőn, és csatlakoztassa a hálózati adaptert egy hálózati dugaszoló aljzathoz.
4. A kék LED kijelző egyszer felvillan, és ezzel jelzi hogy a készülék el van látva árammal, és most készen áll arra, hogy az Ön iPhone-jával vagy iPodjával össze legyen kapcsolva.



A Bluetooth zerei vevő csatlakoztatása

Tartalomjegyzék

Fejezet

1

2

3

4

5

6

1. Kövesse a következő lépéseket, hogy az iPhone vagy iPod Bluetooth manager-jéhez jusson:



- a. Kattintson az iPhone/iPod touch indító

„Settings”-re
(beállítások)



- D. Kattintson "Settings"
(beállítások) alatt

„General”-ra (általános).



- C.-re. Kattintson a „General” (általános)
alatt "Bluetooth"-ra.

A Bluetooth zene vevő csatlakoztatása

2. Keressen *Bluetooth*-készülékeket és kattintson „Belkin YXX”-ra (pl. Belkin A58).

Az YXX betűk a következő számokat és betűket jelentik:

- a. Y = egy betű (A, B, C, stb.)
- b. X = egy szám (00, 01, 02, stb.)

Ez a készülék ismertetőjele, amely a *Bluetooth* zene vevő alsó oldalán is megtalálható.



3. Adja be "0000"-t, ha felszólítást kap, hogy adja be a PIN kódot. Ezután az iPhone és a *Bluetooth* zenei vevő egymással összekapcsolható.

4. Ha a készülékek egymással össze vannak csatlolva, a kék LED kijelzés a *Bluetooth* zene vevőn egyszer felvillan. A kék LED kijelző bekapcsolva marad, ha a kapcsolat helyreállítottodt.

Egyes készülékek, pl. iPhonek, a csatlolás után közvetlenül kapcsolatot létesítenek; ezért marad a LED kijelző bekapcsolva. Más készülékeknél, pl. laptopoknál, kérdést kap, hogy a kapcsolatot létre kívánja-e hozni. A LED kijelzés a csatlolás után kialszik, amíg a kapcsolat helyre nem állt.

A Bluetooth zene vevő csatlakoztatása

Tartalomjegyzék

Fejezet

1

2

3

4

5

6

Bár a *Bluetooth* zene vevő egyszerre csak egy készülékről tud zenét lejátszani, max. nyolc készülékhez csatlakozhat. Ez azt jelenti, hogy Önnek csak egy PIN kódot kell beadni minden készülékhez.

Az összeköttetés a *Bluetooth* zenei vevőjével helyreállt, és a zene lejátszható! Játssza le a zenét egyszerűen, ahogy szokta, a készülékén. A zene a sztereo fejhallgatón keresztül lesz lejátszva!

Gondoljon arra, hogy a *Bluetooth* zene vevő hatótávolsága 9 méter.

a készülékek kapcsolatának újbóli létrehozása

Ha a hatótávolságon kívül tartózkodik vagy a *Bluetooth* funkciót az iPhone-on vagy iPod touch-on kikapcsolja, a *Bluetooth* zene vevő megszakítja a kapcsolatot a készülékkel. Hogy újból kialakítson egy kapcsolatot, forduljon a készüléke *Bluetooth* Manageréhez és válassza ki a megfelelő Belkin YXX készüléket a listából. Nem fog újabb felszólítást kapni a PIN kód beadására.

A csatolt készülék váltása

Ha egy készülékről egy másikra akar átkapcsolni, járjon el a következő lépéseknek megfelelően:

1. Szakítsa meg a csatolt készülék meglévő *Bluetooth*-kapcsolatát. Deaktiválja a *Bluetooth* Manageren keresztül a *Bluetooth*-funkciót az iPhone-on vagy iPod touch-on.
2. A *Bluetooth* zenei vevő most létrehozhat egy összeköttetést egy másik iPhone-nal vagy iPod touch-sal.
3. Járjon el az utasítások szerint, melyeket a "Bluetooth zenei vevő csatlakoztatása" alatt ismert meg, hogy kapcsolatot hozzon létre egy másik készülékkel.

Hatótávolságon kívül van, vagy a jelet elvesztette

Ha a zene készülék a *Bluetooth* zenei vevő 9 méteres hatótávján kívül tartózkodik, vagy a *Bluetooth* jelet blokkolták, a LED kijelző kialszik. Ez jelzi, hogy a *Bluetooth* kapcsolat a zene készülékkel megszakadt. Tegye meg a következő lépéseket, ha az összeköttetést elvesztette:

1. Vigye a zene készüléket vissza olyan helyre, amely 9 méter hatótávon belül van, és/vagy győződjön meg arról, hogy nincsenek akadályok, melyek a látás-kapcsolatot a vevő és az iPhone vagy iPod touch között megzavarják.
2. A kapcsolat 15 másodpercen belül automatikusan helyreáll, és a kék LED kijelző ismét világít.
3. Ha a kapcsolat 15 másodpercnél hosszabb időre megszakadt, azt újból helyre kell állítani. Járjon el a tanácsok szerint, amelyeket a „Készülék kapcsolat újbóli helyreállítása” fejezet tartalmaz.

A tanácsok, amelyeket ez a fejezet tartalmaz, segíthetnek Önnek a legtöbb probléma megoldásában a *Bluetooth* zene vevőre vonatkozóan.

a lejátszás nem az én sztereo hangfalamon keresztül történik

megoldás:

- Győződjön meg arról, hogy a *Bluetooth* zene vevő tápáram ellátása biztosított.
- Ellenőrizze, hogy az audiókábel rendeltetésszerűen a *Bluetooth* zene vevőhöz csatlakoztatva van-e.
- Ellenőrizze, hogy a mellékelt két audiókábel egyike rendeltetésszerűen csatlakoztatva van-e a vevőhöz és a sztereo berendezéshez.

- Győződjön meg róla, hogy a vevő el van-e látva árammal.
- Biztosítsa, hogy a lejátszás hangereje egy kellemes szintre legyen beállítva.
- Győződjön meg róla, hogy a vevő hatótávolságán belül tartózkodik-e, és hogy az Ön iPhone vagy iPod touch készüléke a vevővel *Bluetooth* technológián keresztül a össze van kötve.

Biztonsági tudnivalók

Tartalomjegyzék

Fejezet

1

2

3

4

5

6

A *Bluetooth* zene vevő telepítése teljes figyelmét igénybe veszi. Ehhez mindkét kezére szüksége van.

A készülék nem érintkezhet vízzel. Ezért ne használja fürdőkádban, mosdókagylóban, mosogatóban, nedves pincében, uszodában vagy más helyen, víz közelében.

A készüléket csak egy száraz ruhával tisztítsa. Tisztítás előtt húzza ki a készülék kábelét a konnektorból.

Ne állítsa a készüléket hőforrások, pl. fűtőtest vagy más hőtermelő készülék (beleértve az erősítőket is) közelébe.

Fektesse a hálózati kábelt úgy, hogy rálépéstől védve legyen, és ne legyen becsípve. Gondoskodjon kielégítő védelemről a dugók, a hosszabbítók, és a hálózati kábel készülékből való kilépésének a helye számára.

Csak eredeti tartozékokat használjon, amelyek a gyártó szerint a készülékhez valók.

Húzza ki a dugót, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.

A Belkin cég nem vállal felelősséget személyi- vagy dologi károkért, amelyek a *Bluetooth* zene vevő kezelésénél, vagy a *Bluetooth* zene vevővel, az iPhone vagy iPod készülékkel való foglalkozásnál keletkeznek.

FCC-nyilatkozat:

Ez a készülék megfelel az FCC rendelkezések 15. részének. A működése teljesíti a következő feltételeket:

- (1) A készülék nem okoz káros interferenciákat, és
- (2) a készülék minden zavart elvisel, beleértve a zavarokat, amelyek nemkívánat működést okozhatnak.

A készülék bizonyíthatóan megfelel az FCC rendelkezések 15. része által megállapított határértékeknek a digitális készülékek B osztályára vonatkozóan. Ezek a határértékek úgy vannak megállapítva, hogy lakóterületeken való használat esetén kellő védelmet nyújtsanak a nemkívánatos zavarok ellen. Ez a készülék nagyfrekvenciás energiát kelt és használ, és - ha nem a használati útmutatónak megfelelően telepíti és használja - rádiófrekvenciás zavarokat idézhet elő. Nincs azonban arra semmiféle biztosíték, hogy az adott telepítési helyen nem okoz zavarokat. le kell adni. Ha a készülék káros zavarokat okoz a rádió- vagy televízió vételben - ami a készülék be- és kikapcsolása által bizonyítható - a felhasználó köteles a zavarokat a következő lépések egyike által megszüntetni:

- Új beállítás vagy a vevőantenna telephelyének megváltoztatása.
- A távolság növelése a készülék és a vevő között.
- A készülék csatlakoztatása egy dugaszoló aljzathoz, amely más áramkörhöz tartozik, mint a vevő.
- A kereskedő vagy egy tapasztalt rádió- és TV szerelő bevonása a megoldásba.

A Belkin International, Inc. nem felelős olyan zavarokért, amelyek a készüléken felhatalmazás nélkül végzett változtatás miatt keletkeztek. A felhasználó elvesztheti jogát a készülék használatára, ha ilyen jellegű módosításokat végez a készüléken.

EU nyilatkozat:

Jelen készülék megfelel az R&TTE- irányvonalnak, az EN 300 440-2 és EN 301 489-17 szabványoknak.

három évi korlátozott gyártói garancia a Belkin international, inc részéről

A garancia tartalma

A Belkin International, Inc. („Belkin”) garantálja a jelen Belkin-termék eredeti vevőjének, hogy a termék mentes az anyag-, feldolgozási és konstrukciós hibáktól.

Kizárás a garanciából

Minden fent leírt garancia érvényét veszti, ha a Belkin terméket a Belkin felkérésére, a vevő költségére, nem bocsátják felülvizsgálat céljából rendelkezésre, vagy ha Belkin megállapítja, hogy a Belkin terméket nem előírászerűen helyezték üzembe, és ha rajta meg nem engedett változtatásokat hajtottak végre. A Belkin gyártói garanciája nem érvényes természeti erők által okozott károkra, pl. árvíz, földrengés és villámcsapás, valamint háború, vandalizmus, lopás, normál kopás, értékvesztés, elöregedés, rossz bánásmód, károsodás alacsony feszültség következtében (pl. feszültségesés, vagy feszültség csökkentés) vagy a program ill. a rendszer nem megengedett módosítására.

Tartsa készenlétben a következő információkat:

- a. A Belkin-termék termékszámát.
 - b. A helyet, ahol a terméket beszerezte.
 - c. A vásárlás dátumát.
 - d. Az eredeti számla másolatát.
2. Az adott telefonon a munkatársak informálják Önt arról, hogyan küldje el számláját és a Belkin terméket, és hogyan járjon el, hogy az igényeit érvényesíthesse.

Belkin fenntartja magának a termék felülvizsgálatának a jogát. A Belkin termék valamennyi, a szállításból adódó költsége a vevőt terheli. Ha Belkin a saját megítélése szerint úgy dönt, hogy nem kell a hibás készüléket a Belkinhez beküldeni, Belkin megbízhat egy javító szolgálatot a készülék felülvizsgálatával és a készülék javítási költségekről költségvetés készítésével. A javító szervezethez való szállítás és az esetleges költségvetés készítésének költségei teljes egészében a vevőt terhelik. A károsodott készülék(ek)nek felülvizsgálat céljából rendelkezésre kell állni, amíg a reklamációs ügyintézés le nincs zárva. Ha az igények kielégítést nyertek, Belkin fenntartja magának a jogot, a kártérítési igénynek a vevő fennálló biztosítójára való átvitelére.

Garanciára vonatkozó törvények

EZ A GARANCIA A BELKIN ÁLTAL NYÚJTOTT EGYEDÜLI GARANCIA. NEM LÉTEZIK MÁS GARANCIA, EXPLICIT VAGY IMPLICIT, KIVÉVE, HA EZT A TÖRVÉNY ELŐIRJA, BELEÉRTVE AZ IMPLICIT GARANCIÁT VAGY A MINŐSÉGI ÁLLAPOTOT, AZ ÁLTALÁNOS HASZNÁLATRA ALKALMASSÁGOT VAGY A MEGFELELÉST EGY MEGHATÁROZOTT CÉLNAK, ÉS ILYEN IMPLICIT GARANCIÁK, AMENNYIBEN LÉTEZNEK, KIZÁRÓLAG ARRÁ AZ IDŐTARTAMRA VONATKOZNAK, AMI EZEN GARANCIÁBAN LE VAN FEKTETVE.

Egyes országokban a garancia időbeli korlátozása nem megengedett. A fent említett korlátozások ezekre ennek megfelelően nem érvényesek.

SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM ÁLL JÓT A BELKIN CÉG VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, KÖZVETLEN, KÖZVETETT, TÖBBSZÖRÖS KÁR VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁR ESETÉRE, MINT PL., DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, ELMARADT ÜZLET VAGY PROFIT, AMELYET ÖN EGY BELKIN TERMÉK ELADÁSA VAGY HASZNÁLATA ÁLTAL SZENVEDETT, AKKOR SEM, HA ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT.

Ez a garancia specifikus jogokat biztosít Önnek, amelyek országonként különbözőképpen vannak kialakítva és eszerint érvényesíthetők. Mivel némely országokban a szavatosság kizárása vagy korlátozása véletlen vagy következményes károk miatt nem megengedett, az előzőekben közölt korlátozások és kizárási szabályozások az Ön számára valószínűleg nem érvényesek.

