

RENDELTETÉS

Az Ön Black & Decker akkutöltő készüléke savas ólomakkumulátorok feltöltésére szolgál. Ez a készülék iparszerű felhasználásra nem alkalmas.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Figyelem! A készülékek használatánál be kell tartani az alapvető biztonsági előírásokat, beleértve az alább felsoroltakat. Az előírások figyelembe vételével elkerülheti tűz keletkezését, az elemek vagy akkuk kifolyását, továbbá az anyagi károkat és személyi sérüléseket.

- Olvassa figyelmesen végig ezt az útmutatót, mielőtt a készüléket első alkalommal használná.
- Az útmutató a készülék rendeltetésszerű használatát írja le. Ha a jelen útmutatóban nem kifejezetten ajánlott tartozékokat vagy kiegészítéseket használ, továbbá a készülék használatakor nem az útmutatóban leírt eljárást alkalmazza, sérülésveszélyt idéz elő.
- Őrizze meg ezt a használati útmutatót.

A készülék használata

- A készüléket kellő körültekintéssel használja.
- A készüléket gyerek vagy idősebb, tapasztalatlan személy nem használhatja felügyelet nélkül.
- A készülék nem játékszer.
- A készüléket csak száraz környezetben használja. Vigyázzon arra, hogy ne érje nedvesség a készüléket.
- Ne merítse a készüléket vízbe.
- Ne próbálja meg felnyitni a készülék házát. A készülék belsejében nincsenek a felhasználó által karbantartandó alkatrészek.
- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak jelen.
- A hálózati dugót soha ne a kábelnél fogva húzza ki a konnektorból. Egyébként a kábel és a dugó egyaránt megsérülhet.

Használat után

- Használaton kívül tárolja a készüléket egy száraz, jól szellőző helyiségben, gyerekek által el nem érhető helyen.
- A gyerekek ne férhessenek hozzá a tárolt készülékhez.
- Ha a készüléket gépkocsiban szállítja vagy tárolja, helyezze el azt a csomagtartóban vagy egy olyan lerakóhelyen, ahol gyors sebesség- vagy irányváltoztatáskor nem jöhet mozgásba.
- Óvja a készüléket a közvetlen napsütéstől, nagy melegtől és nedvességtől.

Karbantartás és javítás

- Használat előtt vizsgálja meg a készüléket, hogy nincsenek-e sérült vagy hibás részei. Vizsgálja meg, hogy nincsenek-e törött részek, hibás csatlakozók vagy más olyan körülmény, amely befolyásolhatja a készülék működését.
- Ne használja a készüléket, ha valamelyik része sérült vagy hibás.
- A károsodott vagy hibás részeket javíttassa meg szakemberrel, vagy cseréltesse ki a gyártóval.
- Ne cseréljen ki vagy távolítsa el olyan alkatrészt, amelyet nem ismert a jelen útmutató.

A hálózati kábel biztonságos használata

Figyelem! Soha ne hajtson végre változtatásokat a hálózati kábelben vagy csatlakozódugón. Ha a dugó nem illeszkedik, forduljon szakemberhez. A helytelen csatlakoztatás elektromos áramütés veszélyét jelenti.

A készüléken az alábbi szimbólumok vannak elhelyezve:

	A készülék védőszigeteléssel van ellátva, ezért földelés nem szükséges.
	Figyelem! Esetleges sérülések elkerülésére a felhasználó olvassa el a használati útmutatót.
	Az akkutöltő készüléket csak belső térben szabad használni.

Elektromos biztonság

Ellenőrizze, hogy megegyezik-e a hálózati feszültség a típustáblán megadott üzemi feszültséggel.

- Ha a hálózati kábel sérült, azt a gyártó által kell pótoltatni, az esetleges veszélyek elkerülésére.

Speciális biztonsági előírások töltőkészülékek számára

- Semmi esetre se próbáljon nem tölthető akkukat/elemeket feltölteni.
- A sérült kábelt azonnal cseréltesse ki.
- Vigyázzon arra, hogy a töltőkészülékre ne kerülhessen víz.
- Ne próbálja meg felnyitni a készülék házát.
- Ne végezzen változtatásokat a töltőkészüléken.
- Soha ne hagyja, hogy a piros és fekete csipeszek vagy az O-gyűrű összeérjenek, és hogy a csipeszek egyidejűleg ugyanazzal a fémvezetővel érintkezzenek. Ez a készülék sérülését okozhatja. Ugyanakkor ilyen esetekben szikra keletkezhet, így robbanásveszélyes helyzet alakulhat ki.

AKKUMULÁTOROK

Figyelem! Semmi esetre se próbáljon befagyott akkumulátort tölteni.

- Szélsőséges körülmények közötti használatnál az akkunál szivárgás léphet fel. Ha folyadék szivárgását észleli az akkumulátoron, azt óvatosan törölje le egy törölkendővel. A folyadék ne érintkezzen a bőrével.

- Ha a bőrére vagy a szemébe kerül, a következőket kell figyelembe venni.

—Figyelem! Az akkumulátorfolyadék hígított kénsav, és anyagi károkat vagy személyi sérüléseket okozhat. Ha a sav a bőrére kerül, bő vízzel öblítse le. Ha a bőrén pirosság, érzékeny hely vagy egyéb irritáció jelenne meg, keresse fel orvosát. Ha a szemmel érintkezett, öblítse ki a szemét azonnal bő tiszta vízzel, majd keressen fel egy orvost.

- Akkuk ártalmatlanításánál a "Környezetvédelem" fejezet útmutatásait figyelembe kell venni.

- Töltsön be mindegyik cellába desztillált vizet, amíg az akkumulátorfolyadék el nem éri a gyártó által megadott szintet. Ezzel a fölösleges gázt eltávolítja a cellákból. Ne töltsen túl a cellákat. Ha nincs hozzáférés a cellákhoz (karbantartás mentes akku), vegye figyelembe a gyártónak a töltésre vonatkozó előírásait.

- Vegye figyelembe az ajánlott töltőáram erősséget, és az akkugyártónak az adott akkura vonatkozó biztonsági előírásait. Ezek például megadják, hogy feltöltésnél le kell-e venni a záródugókat, vagy nem.

- Biztosítsa, hogy a kezdő töltőáram ne lépje túl az akkugyártó által megadott értéket.

- Figyelem! Robbanékony gázkeverékek képződésének a veszélye. A tevékenykedés savas ólomakkumulátorok közelében veszélyes. Az akkumulátorok normál üzeme közben is képződhetnek robbanékony gázkeverékek. Ezért okvetlenül olvassa el a töltőkészülék használatba vétele előtt a jelen használati útmutatót, és kövesse pontosan annak utasításait.

- Ha a Black & Decker által nem ajánlott vagy fogalmazott tartozékokat használ, tűz, áramütés vagy sérülés lehet az eredménye.

- Hosszabbítókábel csak akkor használjon, ha az okvetlenül szükséges. Egy nem megfelelő hosszabbítókábel használata tűzveszélyt, áramütést okozhat, ezen kívül a garancia elvesztéséhez vezet.

SZEMÉLYEK BIZTONSÁGA

Mindig viseljen szemvédőt és megfelelő védőruházatot az akkumulátor-folyadékkal való érintkezés elleni védelemre.

Miközben az akkuval foglalkozik, ne érintse meg a szemét. Sav, savmaradványok vagy korrodált anyag kerülhet a szemébe.

Savas ólomakkukkal való munka közben ne hordjon fémtárgyakat, pl. gyűrűt, karkötőt, nyakláncot vagy órát. A savas ólomakkumulátorok magas rövidzárlati áramot tudnak produkálni, amely súlyos égési sérülésekhez vezethet.

Különösen arra ügyeljen, hogy fémtárgyak ne essenek rá az akkura. Ilyen esetben a szikraképződés vagy rövidzárlat robbanást okozhat.

Feltöltés előtt

A készüléket csak 6V-os vagy 12V-os savas ólomakkukra szabad csatlakoztatni.

Ellenőrizze töltés előtt, hogy az akku feszültsége valóban 6V vagy 12V. Ezt az információt megtalálja magán az akkun lévő címkén, vagy a hozzá való dokumentációban (pl. a jármű kezelési kézikönyvében).

Ne töltsön ezzel a készülékkel a háztartásokban gyakran alkalmazott szárazelemeket. Ezek az elemek felrobbanhatnak, és anyagi károkat vagy személyi sérüléseket okozhatnak.

Figyelem! Savas ólomakkumulátorok töltésekor robbanásveszélyes gázok távozhatnak. A feltöltési folyamat közben gondoskodjon a megfelelő szellőzésről, és távolítsa el a lehetséges gyúlékony anyagokat.

- A töltőkészüléket az akkutól a lehető legtávolabbi helyen állítsa fel. A töltőkészülék csatlakozókat tartalmaz, amelyek szikrát képezhetnek.

- Ne tegye a töltőkészüléket az akkura vagy az akku fölé.

- A robbanékony gázok a földhöz közel felgyülemlenek. Állítsa a töltőkészüléket lehetőleg minél magasabbra a padlószint felett.

- A töltési folyamat környezetében ne használjon elektromos készülékeket, kéziszerszámokat.

- Ne legyen nyílt láng a töltés környezetében, és ne dohányozzon.

- Kövesse az utasításokat a töltőkészülék vezetékeinek és az akku érintkezőinek csatlakoztatására és lecsatlakoztatására vonatkozóan.

A hajók vagy csónakok akkumulátorait ki kell szerelni, és a szárazon kell tölteni.

A fedélzeten csak a külön erre kifejlesztett készülékekkel szabad tölteni. Ez a készülék NEM erre a használatra való.

A gépkocsik fel lehetnek szerelve elektromos és elektronikus készülékekkel, például motorvezérlő rendszerekkel és mobiltelefonokkal, amelyeket károsíthatnak a magas indítóáramok és feszültségcsúcsok. Mielőtt csatlakoztatja a készüléket a gépkocsin, olvassa el a használati útmutatójában, hogy megengedett-e a külső feltöltés.

- Kövesse ezt a használati útmutatót, valamint az akku- és járműgyártó használati útmutatóiban foglaltakat.

- Húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból, mielőtt a csipeszeket vagy a gyűrűs kábelcsatlakoztatja vagy lecsatlakoztatja. A csipeszek vagy gyűrűs kábelcsatlakoztatás soha nem érhetnek össze egymással.

- Ellenőrizze a jármű akku-csatlakozóinak polaritását, mielőtt a készüléket rácsatlakoztatja. Mindig a negatív mínusz kábelt (fekete) csatlakoztassa le először, majd a pozitív plusz kábelt (piros).

Ha áramkörre kötött akkumulátort tölt, kövesse a gyártó előírásait a töltésre vonatkozóan, valamint a következő előírásokat:

- Soha ne töltse az akkut, ha a gépkocsi motorja jár.

- Vegye figyelembe, hogy bizonyos motor részegységek (pl. a hűtőventilátor) esetleg automatikusan indulnak be. Tartsa kezét és testét távol a motor részegységeitől, és úgy helyezze el a töltőkészüléket és a kábeleket, hogy ne érintkezzenek egymással.

- A töltőkészülék és a kábelék úgy legyenek elhelyezve, hogy az ajtók és a motortér fedél zárásából eredően ne sérüljenek meg.

- Ügyeljen, hogy a készülék a csatlakoztatásakor ne érjen a fémházhöz vagy más közeli fémtárgyhoz vagy részegységhez.

- Ha a készüléket a jármű akkumulátorának és motorjának közelében használja, állítsa azt egy sima, szintben lévő, stabil felületre. Ügyeljen ezen kívül arra, hogy a csipeszek, kábelek, ruhadarabok és saját testrészei távol legyenek a jármű mozgó részeitől.

- Ha a járműből el kell távolítania az akkut töltéshez vagy a csatlakozók tisztításához, győződjön meg róla, hogy minden, a járműben található fogyasztó ki van kapcsolva, különben szikráképződés fordulhat elő.

- Válassza le a készüléket az áramellátó rendszerről, mielőtt karbantartási vagy tisztítási munkálatokat végez rajta. Egyébként áramütés veszélye áll fenn.

JELLEMZŐK

1. LED-jelző hiba kijelzésére
2. Töltési állapot jelzők
3. Akkufeszültség választókapcsoló
4. Felerősítő furatok
5. Akkucsíptetők
6. Gyűrűs csatlakozók
7. DC-dugasz a szivargyújtóhoz
8. Összekötő dugó

A TÖLTŐKÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA

Az előkészítő és biztonsági intézkedések befejezése után járjon el a következőképpen:

- A legtöbb járműnél és hasonló alkalmazásoknál a töltőkészüléket az akkumulátorra lehet csatlakoztatni, miközben ez az egyenáramú áramkörbe be van kötve. Vegye figyelembe ebben az esetben a "Beépített akku feltöltése" című útmutatást.

- Ha az akkumulátort feltöltés előtt az áramkörtől le kell választani, kövesse a "Az áramkörtől leválasztott akku feltöltése" c. útmutatást.

Figyelem! A hajók vagy csónakok akkumulátorait ki kell szerelni, és a szárazföldön kell tölteni.

A fedélzeten csak a külön erre kifejlesztett készülékekkel szabad tölteni.

Beépített akku feltöltése

Hibás csatlakoztatás, rövidzárlat az akkunál, az akku elhelyezése és a töltőkészülék elhelyezése potenciális veszélyforrásnak számítanak. Győződjön meg róla, hogy minden előkészület rendeltetésszerűen megtörtént.

Figyelem! Ha az akkuérintkezők nehezen hozzáférhetők, vagy a töltőkészülék csipeszei vagy gyűrűs kábelcsatlakoztatás alkatrészekkel kerülnek érintkezésbe, az akkut töltés előtt ki kell venni. Vegye figyelembe a gyártó használati útmutatóját az akku kivételéhez.

- Ellenőrizze az akkuérintkezők polaritását. A pozitív (POS, P, +) akkuérintkező általában nagyobb átmérőjű, mint a negatív (NEG, N, –) érintkező.

- A gyártó utasításai szerint vegye le a szigetelő fedeleket az akkuérintkezőkről.

- Csatlakoztassa a töltőkészülék pozitív (piros) csipeszét vagy gyűrűs kábelcsatlakoztatja a pozitív (POS, P, +) akkuérintkezőre.

- Csatlakoztassa a töltőkészülék negatív (fekete) csipeszét vagy gyűrűs kábelcsatlakoztatja a negatív (NEG, N, –) akkuérintkezőre vagy az alvázhöz.

A töltőkészülék és az akku lecsatlakoztatásához a következő lépéseket kell végrehajtani:

- Húzza ki a hálózati dugót.

- Távolítsa el először a negatív (fekete) csipeszt vagy gyűrűs kábelcsatlakoztatja.

- Ezután távolítsa el a pozitív (piros) csipeszt vagy gyűrűs kábelcsatlakoztatja.

- Helyezze vissza a szigetelőfedeleket az akkuérintkezőkre.

Az áramkörtől leválasztott akku feltöltése.

Figyelem! Hibás csatlakoztatás, rövidzárlat az akkunál, az akku elhelyezése és a töltőkészülék elhelyezése potenciális veszélyforrásnak számítanak. Győződjön meg róla, hogy minden előkészület rendeltetésszerűen megtett a töltés előtt.

- Ha az akku még beépített helyzetben van, kövesse a gyártó utasításait az akku töltés előtti kivételéhez.

- Ellenőrizze az akkuérintkezők polaritását. A pozitív (POS, P, +) akkuérintkező átmérője általában nagyobb, mint a negatív (NEG, N, –) érintkezőé.

- Csatlakoztassa a töltőkészülék pozitív (piros) csipeszét vagy gyűrűs kábelcsatlakoztatja a pozitív (POS, P, +) akkuérintkezőhöz.

- Csatlakoztassa a töltőkészülék negatív (fekete) csipeszét vagy gyűrűs kábelcsatlakoztatja a negatív (NEG, N, –) akkuérintkezőhöz.

A töltőkészülék és az akku elválasztásához mindig a következő lépéseket kell végrehajtani:

- Húzza ki a hálózati dugót.

- Vegye le először a negatív (fekete) csipeszt vagy gyűrűs kábelcsatlakoztatja.

- Vegye le ezután a pozitív (piros) csipeszt vagy gyűrűs kábelcsatlakoztatja.

- A szigetelőfedeleket tegye vissza az akkuérintkezőkre.

HASZNÁLAT

Szerelési útmutató

A töltőkészüléket úgy alakították ki, hogy sima felületre lehessen felszerelni. A készülék két furattal rendelkezik, melyek a készülék sarkaiba vannak beépítve.

Figyelem! Mindig húzza meg a csavart a hálózati csatlakozásnál és az akkucsatlakozásnál a készülék rögzítésénél.

A KÉSZÜLÉK SZERELÉSE:

1. Vigyázzon arra, hogy a felület, amire a töltőt helyezi, sima legyen és a töltő akadálymentesen fektüdjön fel a felületen.

2. Ügyeljen arra, hogy az egység mindkét AC dugaszoló aljzatról és az akkuról le legyen csatlakoztatva.

3. A készüléknek a rögzítő furaton keresztül való felszereléséhez használjon 8 / 32 collos (6,35 mm) facsavarokat.

4. Ne húzza meg erősen a csavarokat, mert ez károsítja a házat.

Figyelem! Ne vezesse a csavarokat a műanyag házra keresztül, mert ez tartósan károsítja a házat, és potenciális veszélyforrást jelent.

A készülék csatlakoztatása az akkucsipeszekkel

Figyelem! Húzza ki mindig a hálózati dugót, mielőtt a töltőkészüléket az akkura csatlakoztatja, vagy mielőtt az akkuról lecsatlakoztatja.

Figyelem! A töltő tartozékok ne érintkezzenek egymással, mert ez veszélyhelyzetet okozhat. A töltő tartozékokat mindig csak az in-line csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.

- Az akkucsipeszeket az összekötő dugasz közvetítésével kösse össze a töltőkészülékkel.

- A csipeszek színnel vannak jelölve (piros = pozitív, fekete = negatív). Ezeket közvetlenül a megfelelő akkuérintkezőkre kell csatlakoztatni.

- Kövesse az útmutató elején lévő "Biztonsági tudnivalók" fejezetben foglaltakat.

- Dugja a töltőkészülék hálózati dugóját egy dugaszoló aljzatba.

A készülék csatlakoztatása a gyűrűs csatlakozókkal

Figyelem! Húzza ki mindig először a hálózati dugót,

mielőtt a készüléket az akkuhoz

csatlakoztatja, vagy az akkuról

lecsatlakoztatja.

Figyelem! A töltő tartozékok ne érintkezzenek egymással, mert ez veszélyhelyzetet okozhat. A töltő tartozékokat mindig csak az in-line csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.

- Az akkucsipeszeket az összekötő dugasz közvetítésével kösse össze a töltőkészülékkel.

- A csipeszek színnel vannak jelölve (piros = pozitív, fekete = negatív). A gyűrűs csatlakozásokat közvetlenül a megfelelő akkuérintkezőkhöz kell csatlakoztatni.

- Távolítsa el az anyákat az akkucsatlakozók csavarjairól.

- Rögzítse a piros csatlakozógyűrűt a pozitív akkucsatlakozó csavarjára, majd helyezze fel ismét az anyát.

- Rögzítse a fekete csatlakozógyűrűt a negatív akkucsatlakozó csavarjára, majd helyezze fel ismét az anyát.

- Dugja a töltőkészülék hálózati dugóját egy dugaszoló aljzatba.

A készülék csatlakoztatása szivargyújtóhoz való DC dugóval

Figyelem! Húzza ki mindig a hálózati dugót, mielőtt a töltőkészüléket az akkura csatlakoztatja, vagy mielőtt az akkuról lecsatlakoztatja.

Figyelem! A töltő tartozékok ne érintkezzenek egymással, mert ez veszélyhelyzetet okozhat. A töltő tartozékokat mindig csak az in-line csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.

- Kösse össze a DC dugót az összekötő dugó közvetítésével a töltőkészülékkel.

- Dugja be a DC dugót a jármű szivargyújtó hüvelyébe.



• Dugja a töltőkészülék hálózati dugóját egy dugaszoló aljzatba.
Megjegyzés: Egyes járműveknél szükséges a gyújtásnak a szivargyújtó hüvelyre való kapcsolása, a hüvelycsatlakozónak árammal való ellátásához.

LED kijelzők

A készüléken két LED jelző található.

• Piros hibajelző LED: rossz csatlakozás. Az akku nem tölthető fel, vagy az összekötésnél póluscsere történt.

• Villogó zöld töltési állapotjelző LED: Jó csatlakozás. Az akku töltődik.

• Állandóan világító zöld töltési állapotjelző LED: Az akku teljesen feltöltődött.

Ha a készülék megfelelően van csatlakoztatva, a zöld töltési állapot jelző LED világít. A zöld állapotjelző LED villog töltés közben, és tartósan világít, ha az akku teljesen fel van töltve.

A készülék vezérlése automatikus. Szükség esetén bekapcsolódik, és kikapcsolódik, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött.

A készülék integrált áramköri védelemmel van ellátva, ami megakadályozza a túltöltést, valamint a rövidzárlatot.

Az akku töltése

• Állítsa az akkufeszültség kapcsolót a kívánt állásba („6V” vagy „12V”).

• Hagyja a készüléket bekapcsolva.

• Időről időre vizsgálja meg az akkumulátort.

Megjegyzés: a töltési folyamat alatt halk klik-klik hang hallható. Ez normális.

• Ha a zöld töltési állapot jelző LED villogása leáll, az akku teljesen fel van töltve.

• Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.

• Csatlakoztassa le a töltőcsatlakozókat az akkuról.

Ha a készülék megfelelően van csatlakoztatva, a zöld töltési állapot jelző LED világít. A zöld állapotjelző LED villog töltés közben, és tartósan világít, ha az akku teljesen fel van töltve.

A készülék vezérlése automatikus. Szükség esetén bekapcsolódik, és kikapcsolódik, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött.

A készülék integrált áramköri védelemmel van ellátva, ami megakadályozza a túltöltést, valamint a rövidzárlatot.

HIBÁK, ZAVAROK ELHÁRÍTÁSA

Ha a készülék nem tölt:

• Ellenőrizze, hogy a töltőkészülék rendeltetésszerűen van-e csatlakoztatva egy 220-240 V-os váltakozóáramú dugaszoló aljzathoz (a zöld töltési állapot jelző LED villog vagy tartósan világít).

• Győződjön meg róla, hogy a kimenetek biztosítva vannak, és a polaritás megfelelően van csatlakoztatva.

• Ellenőrizze, hogy az akku számára megfelelő feszültséget választották-e ki.

• Ha az akku feszültsége 4 V alá süllyedt, akkor az akkut ezzel a töltőkészülékkel nem lehet feltölteni.

KARBANTARTÁS

Ezt a Black & Decker készüléket a hosszú élettartam és a lehető legkisebb karbantartási igény szem előtt tartásával tervezték. A tartós és kifogástalan működés feltétele a rendszeres ápolás és tisztítás.

Figyelem! Húzza ki a készülék hálózati dugóját, mielőtt a készülék karbantartásába vagy tisztításába kezdene.

• Alkalmanként törölje le a készüléket egy nedves ruhával. Ne használjon súrolószert vagy oldószer-alapú tisztítószert. Ne merítse a készüléket vízbe.

A szivargyújtóhoz való DC dugó biztosítékának cseréje

• Az áramutató járásával ellentétes irányba csavarja le az aranyozott biztosítócsapját.

• Távolítsa el a gumigyűrűt, a centrírozó stiftet és a rugót.

• Vegye ki a biztosítékot.

• Rakjon be egy azonos típusú és áramértékű (5A) új biztosítékot.

• Tegye be a centrírozó stiftet, a rugót és a gumigyűrűt.

• Helyezze vissza az aranyozott sapkát az óra járásával egyező irányba való csavarással.

KÖRNYEZETVÉDELME

A termék helyes ártalmatlanítása

A terméken lévő jelzés mutatja, hogy ezt a terméket az egész EU területén nem szabad a háztartási szeméten keresztül selejtezni. A környezet károsodásának megakadályozására vagy az emberek egészségének védelmére a terméket ellenőrzöttén kell selejtezni, és az újra hasznosítható anyagait a megfelelő helyekre juttatni. A régi elhasznált készülékek leadásánál kérjük, használja a visszavételi vagy gyűjtő rendszereket, vagy érdeklődön ezek felől a kereskedőnél, akinél a terméket beszerezte.

Ez a termék környezetbarát módon újból hasznosítható.

Az elhasznált termék és a csomagolóanyag selejtezése elkülönítve végzendő, így az egyes anyagok újból feldolgozhatók, majd felhasználhatók. Az újrahasznosítható anyagok feldolgozása segít a környezet szennyezésének csökkentésében, és megoldja a nyersanyag-beszerezés problémáit is.

A helyi előírások az elektromos termékek szelektált gyűjtését írják elő, azokat az erre szolgáló gyűjtőhelyeken, vagy a kereskedőnél lehet leadni, ahol a terméket vette.

MŰSZAKI ADATOK

BDV090

Bemeneti feszültség: 220-240 VAC

Teljesítmény felvétel: 20 W

Kimeneti feszültség: 6,0 / 12,0 VDC

Kimeneti áram: 1,2 A

Súly: 0,4 kg

Szavatosság, garancia

A gyártó ezt a behatárolt garanciát csak a termék eredeti vevőjének adja ki. A behatárolt garancia nem vihető át másra, és csak nem ipari felhasználás esetén érvényes. A gyártó ezt a garanciát 2 évig tekinti érvényesnek a vételtől számítva, hibás gyártás vagy anyag esetén. A gyártó nem vállal mást ezen a behatárolt garancián kívül, és kizárt minden implicit szavatosságot, beleértve a következményi károokra vonatkozó szavatosságot is. Ez az egyetlen kifejezetten behatárolt garancia, a gyártó nem vállal más garanciát és nem hatalmaz fel senkit arra, hogy ezen a behatárolt garancián kívül más garanciát vállaljon.

