



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Manikűr/pedikűr készlet

Rend. sz: 86 06 77

Kérjük, tüzetesen olvassa át a használati útmutatót, és őrizze azt meg a későbbi használatokhoz, illetve tegye azt elérhetővé más felhasználóknak is és tartsa be az utasításokat.

1. Fontos tudnivalók

Kérjük, az első használat előtt alaposan olvassa át a használati útmutatót, és őrizze azt meg a későbbi használatokhoz, illetve tegye azt elérhetővé más felhasználóknak is.

FIGYELEM:

Használat közben a bőrt vagy a körmöt erős hőképződés érheti.

– Kezelés közben rendszeresen vizsgálja az eredményt.

Ez különösen érvényes cukorbetegre, mivel ők kevésbé érzékenyek a fájdalomra és könnyebben megsérülhetnek. A vele szállított 1, 2, 3, 4 és 5 feltétek alapvetően alkalmasak cukorbetegre számára, mivel ezek felületi, és nem pontszerű kezelésre szolgálnak.

A 6 és 7 feltétek viszont nem alkalmasak cukorbetegre számára. Mindig nagyon elővigyázatosan dolgozzon. Ha kétségei vannak, konzultáljon orvosával.

- Ezt a készüléket csak a tervezett rendeltetésének megfelelő célra, és a jelen használati útmutatóban leírt módon szabad használni. A szakszerűtlen alkalmazás veszélyes lehet!

– A készülék hosszan tartó intenzív használata közben (pl. a lábsarok bőrének lecsiszolása közben) a készülék jelentősen felhevülhet.

A bőrgégések elkerülése érdekében az egyes használatok között hosszabb szüneteket kell tartani. A saját biztonsága érdekében rendszeresen vizsgálja a készülék hőképzését. Ez különösen érvényes hőre érzéketlen személyek esetén.

- A készülék csak saját célokra szolgál, nem való orvosi vagy iparszerű alkalmazásra.

– A készülék higiéniai okok miatt csak egyetlen személyen alkalmazható.

- A gyártó nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek szakszerűtlen vagy helytelen használatból keletkeztek.

- Használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a készüléken vagy tartozékain nincsenek látható sérülések. Ha kételyei vannak, ne használja a készüléket, és forduljon a kereskedőhöz vagy az ügyfélszolgálatához a megadott címen.

- Tartsa távol a gyerekektől a csomagolóanyagokat. Fulladás veszélye állhat fenn.

- A készüléken folyamatosan ellenőrizni kell, hogy nem jelentkeznek-e elhasználódásra vagy károsodásra utaló jelek.

Amennyiben jelentkeznek, vagy amennyiben a készüléket szakszerűtlenül használták, az ismételt használat előtt a gyártóhoz vagy a kereskedőhöz el kell juttatni.

– A készüléket rögtön ki kell kapcsolni hiba vagy üzemmód esetén.

- Javítást csak az ügyfélszolgálat vagy az arra feljogosított kereskedők végezhetnek.

- Semmiképpen ne próbálja egyedül megjavítani a készüléket!

- A készüléket csak a vele szállított tartozékokkal használja.

– Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működni, különösen akkor, ha a közelben gyermek van.

– Ne használja a készüléket kisállatokon/állatokon.

– Kerülje a vízzel történő bármilyen érintkezést (kivéve amikor egy enyhén benedvesített ruhával tisztítja!). Soha nem kerülhet a készülék belsejébe víz. Soha ne merítse vízbe a készüléket. A készüléket semmi esetre se használja fürdőkádban, tusolóban, medencében vagy vízzel teli mosogató felett.

Ha mégis víz kerülne a házba, azonnal válassza le a készüléket a hálózatról és forduljon a kereskedőhöz vagy az ügyfélszolgálatához.

– A készüléket hőforrásoktól távol kell tartani.

Ne használja a készüléket takaró, párna stb. alatt.

– A készülék nem működhet 20 percnél tovább megszakítás nélkül. Ezen idő letelte után legalább 15 perces szünetet kell tartani, hogy a motor túlhevülését elkerüljük.

– A kéznek a készülék és a dugasztápegység bármilyen használatánál száraznak kell lennie.

- A dugasztápegységet ne a hálózati kábelénél fogva vagy a készülékkel húzza ki a hálózati dugaszaljából.

– A dugasztápegység csak a rajta jelzett hálózati feszültséggel működtethető.

– A készülék csak a vele szállított dugasztápegységgel működtethető.

– Minden használat után, tisztítás előtt és a tartozékok összes cseréje előtt a dugasztápegységet ki kell húzni.

- Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (gyerekeket is ideértve), vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismeret híján levő személyek használják, kivéve azt az esetet, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy kioktatta őket a készülék használatára.

- Gyerekeknél felügyelet szükséges annak biztosítására, hogy ne játékszernek használják a készüléket.

2. Üzembe helyezés

Ez a manikűr- és pedikűr készlet jó minőségű feltétekkel van felszerelve.

Alap kivételben 7 db hosszú életű, zafir bevonatú valamint polír filcből készült feltéttel szállítjuk.

A 2 fokozatú sebesség szabályozással és a jobb-/balmenettel professzionális láb- és körömápolás lehetséges, ami egyébként csak a pedikűrösnél elképzelhető.

3. Használat

3.1 Általános

– A készülék csak kéz (manikűr) és láb (pedikűr) ápolására alkalmas.

– Válassza ki a kívánt feltétet és egy enyhe nyomással helyezze fel a készülék tengelyére. Eltávolításhoz húzza szét a feltétet és a készüléket ellentétes irányba.

– A készülék bekapcsolásához a tolókapcsolót mozgassa lefelé (balmenet, a LED pirosan világít) vagy felfelé (jobbmenet, a LED zölden világít).

– Lehetősége van két sebességi fokozat közül választani (Hi és Lo). Ehhez nyomja meg a készüléken a megfelelő gombot.

– Az összes reszelő- és csiszoló feltét zaffírral van bevonva.

Ez rendkívül hosszú életet, és szinte teljes kopásmentességet garantál.

– Ne fejtse ki erős nyomást és a feltéteket mindig óvatosan vezesse a kezelendő felületre.

– A készüléket enyhe nyomással körkörös mozgással vezesse a kezelendő területeken.

– Vegye figyelembe, hogy a csiszoló feltétek hatása puhított ill. nedves bőrön csökken. Emiatt ne alkalmazzon vízfürdőt a kezelés előtt.

– Ne távolítsa el a teljes szarus bőrt, hogy megtartsa a bőr természetes védelmét.

– Ügyeljen arra, hogy a tengely mindig szabadon mozoghasson. A tengely nem blokkolható tartósan, különben a készülék túl forró lesz és meghibásodhat.

– Minden használat után alkalmazzon hidratáló krémet a kezelt felületen.

Fontos:

Kezelés közben rendszeresen vizsgálja az eredményt. Ez különösen érvényes cukorbetegre, mivel az ő kezük és lábuk kevésbé érzékeny.

3.2 Feltétek

Mivel profi feltétekről van szó, kezelje őket óvatosan, mivel a szakszerűtlen kezelésük sebesüléshez vezethet. Különösen nagy sebességnél ajánlott az óvatos kezelés.

A következő feltétek tartoznak a készülékhez:

1 – Zafir korong, finom

A köröm reszeléséhez és alakításához, a zafir korong finom szemcséjű. A zafir korong különlegessége, hogy csak a belső csiszoló korong forog, a külső foglalat viszont fix marad. Ez pontos körömrészelést tesz lehetővé annak a veszélye nélkül, hogy a bőr a gyors korongforgás miatt megég.

2 – Zafir korong, durva

A köröm reszeléséhez és alakításához, a zafir korong durva szemcséjű. Ezzel a feltéttel a vastagabb körmöt lehet reszeléssel rövidíteni. Mivel gyorsan végez nagy felülettel, itt is óvatosan kell eljárni.



3 – Zafir gömb

Száraz bőr, szarus bőr vagy a talpon és sarkon lévő bőrkeményedések eltávolításához és a köröm alakításához.



4 – Filc gömb

A köröm peremének fényesítéséhez és polírozásához reszelés után, valamint a köröm felületének tisztításához.

Mindig körkörös mozdulatokkal polírozzon és ne hagyja egy helyen pihenni a filc gömböt, mivel a súrlódás miatt túl erős hőképződés fordulhat elő.



5 – Zafir szarus bőr reszelő

A vastag szarus bőr vagy a talpon és sarkon lévő nagyobb bőrkeményedések eltávolításához. Ez a feltét nagy felületű alkalmazásra szolgál.



7 – Lángmaró

A benőtt köröm felszabadításához. Vezesse a lángmarót óvatosan a kezelendő helyre és végezzen gyorsan a szükséges köröm résszel.



6 – Hengermaró

Elfásult lábköröm felületek csiszolásához valamint annak durva fényesítéséhez. Tartsa ehhez a hengermarót vízszintesen a köröm felületre és lassú körkörös mozgásokkal csiszolja le a kívánt körömréteget.

Reszelésnél mindig a köröm külső oldalától a csúcsa felé dolgozzon!

Kezelés közben rendszeresen vizsgálja az eredményt. Amint az alkalmazás kellemetlenné válik, fejezze be a kezelést.



4. Tisztítás/ápolás

Tisztítás előtt mindig húzza ki a dugasztápegységet a konnektorból!

- A készüléket csak egy enyhén megnedvesített ruhával tisztítsa. Erősebb szennyeződésnél a ruhát enyhe szappanos oldattal is megnedvesítheti.

- A feltétek igény esetén higiéniai okok miatt egy alkohollal átitatott ruhával ill. kefével tisztíthatók. Ezután gondosan meg kell szárítani őket.

Ne ejtse le a készüléket.

- Vigyázzon arra, hogy ne kerüljön folyadék a készülék belsejébe.

Ha ez mégis előfordul, a készüléket csak akkor használja újból, ha az teljesen kiszáradt.

- A tisztításhoz ne használjon súrolószert vagy vegyszert.

- A készüléket és a dugasztápegységet semmi esetre sem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni.

5. Eltávolítás

Kérjük hogy a készülék hulladékkezelésénél a következő EU irányelv szerint járjon el: 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). További kérdéseivel forduljon a hulladékkezelésért felelős helyi hatósághoz.