



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Arcszauna
Rend. szám: 86 07 77

1. Jelmagyarázat

A típuscímkén a következő szimbólumok láthatók:



A készülék kettős védőszigeteléssel van ellátva, tehát a II. védelmi osztálynak felel meg.

2. Fontos tudnivalók használat előtt

- A készüléket csak a jelen használati útmutatóban ismertetett céla szabad használni. A gyártó nem vállal felelősséget a szakszerűtlen vagy a gondatlan kezelésselől származó hibákért. Ez a készülék nem alkalmas iparszerű alkalmazásra vagy gyógyászati célokra. A készülék csak magánhasználatra való.
 - Javítást csak megbízható szervizzel végeztessen, mivel speciális szerszámokra és speciális alkatrészekre van szükség ehhez. Különben a garancia érvényét veszíti.
 - Ne használja a készüléket, ha szívbeteg, bőrpírja, gyulladása, daganata, bőrzékenysége, cukorbetegsége, sebe, égési sérülése, ekcémája vagy pikkelysömöre van.
 - Terhesség vagy egészségi probléma esetén forduljon orvosához, mielőtt használná a készüléket.
 - A gyerekek nem ismerik fel azokat a veszélyeket, amelyek az elektromos készülékekben rejlnek. Figyeljen arra, hogy a gyerekek ne használhassák felügyelet nélkül ezt a készüléket.
 - Minden egyes használat előtt nézze meg, hogy sértetlen-e a készülék és a hálózati kábel. Sérülés esetén nem szabad használatba venni a készüléket.
 - Ellenőrizze a készülék hálózatra való csatlakoztatása előtt, hogy a helyi hálózati feszültség megegyezik-e a készüléken megjelölt feszültséggel.
 - Ne használja a készüléket víz (pl. fürdőkád, mosdó, stb.) közelében.
 - Ne használja a készüléket fürdés, zuhanyozás és alvás közben.
 - Ne rakja be vízbe vagy más folyadékba. A készüléket mindig tiszta, száraz helyen tartsa.
 - Ne állítsa a készüléket vízerzékeny felületre.
 - A készüléket csak felrakott arcszauna-gőzmaszkkal használja.
 - Tartsa távol a készüléket és a hálózati kábelt forró felületektől.
 - Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (gyerekeket ide értve), vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismeret híján levők használják, még akkor is, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy kioktatta őket a készülék használatára.
- Gyerekeknél felügyelet szükséges annak biztosítására, hogy ne játékszernek használják a készüléket.

3. Fontos használati tudnivalók

- Azonnal kapcsolja ki a készüléket, ha hiba jelentkezik használat közben, és húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljából.
 - Ne tartsa túl közel az arcát a maszkhöz, mert különben a forró gőz következtében égési sérüléseket szenvedhet. Használat előtt csukja be a szemét, és védje a hőérékeny zónákat.
 - Ne használja a készüléket 20 percnél hosszabb ideig.
 - Szakítsa meg az alkalmazást olajokkal és gyógynövényekkel, ha bőrirritáció vagy más szokatlan tünet jelenik meg a bőrén.
 - Ugyancsak szakítsa meg az alkalmazást akkor, ha fájdalmat vagy rosszulletet érez, és forduljon orvosához.
 - Ne használja a készüléket takaró, törülköző stb. alatt.
 - Ne cserélje használat közben a tartozékokat, mivel a forró folyadékok kilocsbanásakor égési sérüléseket szenvedhet.
 - Figyelem: A készülék nem kapcsolódik ki automatikusan – még akkor sem, ha teljesen elpárolgott a víz a tartályból.
 - Ha a készülék véletlenül vízbe esett, azonnal húzza ki a hálózati dugót.
- A következő használat előtt vizsgálta meg a készüléket szakképzett villanyszerelővel.


4. Fontos tudnivalók a használat utánra

- Használat után kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati dugót.

- Ne a kábelnél fogva húzza ki a hálózati dugót, és ne húzza ki vizes kézzel.
- Öntse ki a megmaradt folyadékot oldalra az elpárolgató edényből. Nagyon vigyázzon arra, hogy ne hatolhasson be a folyadék a készülék belsejébe a kapcsoló, a hálózati kábel mentén, vagy a készülék fenéklapján keresztül.
- Használat után tisztítsa meg a készüléket, hogy megszabadítsa a zsírtól és más lerakódásoktól. Ezáltal biztosítja a készülék optimális hatékonyságát, és meghosszabbítja a használati élettartamát.
- Hagyja teljesen lehűlni a készüléket a következő használat előtt.
- Amennyiben további kérdései merülnek fel a készülékeinkkel kapcsolatban, forduljon a kereskedőhöz, vagy az ügyfélszolgálatunkhoz.

5. A készülék leírása

- arcszauna-gőzmaszk a teljes arc számára
- víz tartály
- alapkészülék
- maximális töltési magasság
- forgókapcsoló
- jelzőlámpa
- aromafeltét
- arcszauna-gőzmaszk az orr és a száj számára
- gőzszелеp (háttoldal)
- gőzölőlap
- mérőpohár



6. Használat

Ez a készülék csak emberi arc számára készült.

Az arcszauna ideális alapkészülék az arc szépségápolásához.

Az arc bőre optimális előkészítésben részesül a további kezelésekhöz, pl. a mélylési tisztításhoz, a hidratáláshoz, arcmaszkokhoz stb.

A szépségszalonok nagyon gyakran gőzkezeléssel kezdik az arcápolást. Az élénkítő gőz fokozza a bőr vérkeringését, kinyitja a pórusokat, és így könnyebben eltávolíthatók a tisztátalanságok. Így tökéletes kiinduló alapot biztosít mindennemű arcápoláshoz. A nyitott pórusokon át az ápolási anyagok mélyen be tudnak hatolni a bőrbe, és így optimális lesz a hatásuk.

6.1 Használatba vétel

Állítsa a készüléket egy sík, szilárd és vízre érzéketlen felületre, ill. egy asztalra.

Töltsön be vizet a mérőpohár segítségével a készülék víztartályába. Nem szabad túllépni a maximális töltési magasságot. Ne töltsön meg a tartályt közvetlenül folyóvízzel, hanem csak a mellékelt mérőpohár segítségével. A vízmennyiség maximális töltési magasság esetén kb. 20 perces használatához elég.

Ne használjon olajat, gyógyfűvet vagy más aromaanyagot a víz pótlására, hanem alapvetően csak elegendő vizet töltsön be.

Az arcmaszk kiegészítésére egy orrfeltét áll rendelkezésre.

Rögzítse a kivánt gőzmaszkot az alapkészülékhez rácsavarás útján.

Figyeljen arra, hogy a maszk erősen bepattanjon a rögzítógombokba.

6.2 Az arcszauna használat

A hálózati kábelt teljesen tekerje le. Dugja be a hálózati dugót a konnektorba. Majd forgassa el a kapcsolót az órmutató járásával megegyező irányba, amíg ki nem gyullad a piros jelzőlámpa. Állítsa először a kapcsolót a „2” állásba a felmelegítés felgyorsítása érdekében. Kb. 5 perc múlva a gőz elkezd feljönni.

Forgassa vissza a kapcsolót az „1” állásba a gőzteljesítmény csökkentése céljából.

Állítható gőzkifúvó:

A gő kibocsátás erősségét a gőzölőlap elforgatásával lehet szabályozni.

Zárt gőzkifúvó mellett a gőz a készülék, ill. a maszk háttoldalán lévő gőzszелеpből lép ki.

A gőzölőlap elzárásával a víz felmelegedési ideje is lerövidíthető.

Az égési sérülések megelőzése érdekében ne nyúljon közvetlenül a gőzkifúvóhoz, és vigyázzon arra is, hogy a gőz szabadon léphessen ki a szelepből.

Üljön most a készülék elé. Hajoljon annyira előre, hogy arca a maszk fölé kerüljön.

Ha túl forrónak érzi a gőzt, növelje meg a távolságot, hogy elkerülje az égési sérüléseket.

Figyelem:

Kezelés közben a kapcsolót csavarja mindig vissza az „1” állásba.

Ne tartsa az arcát túl közel a maszkhöz, mert különben a gőz nagy intenzitása égési sérüléseket okozhat.

Ha be akarja fejezni a használatot, vagy a víz elpárolgott, forgassa vissza a kapcsolót a „0” állásba. A készülék jelzőlámpája kialszik.

Alkalmazás után mossa meg az arcát hideg vízzel. Majd vigyen fel arckrémeket vagy maszkot. A nyitott pórusokon át a hatóanyagok mélyen be tudnak hatolni a bőrbe.

Ne használja az arcszaunát napi 20 percnél hosszabb ideig. Heti 2-3 alkalommal ajánlatos a készülék használata.

6.3 Gyógyfűvek, olajok és egyéb aromaanyagok használata

Az aroma-rátét lehetőséget ad gyógyfűvek, olajok és egyéb aromaanyagok használatára egy aromakezelés keretében. A vízgőzzel elegyedő gyógyfűvek, olajok és egyéb aromaanyagok így fejtik ki a legjobban a hatásukat. Azonban nem szabad sótartalmú oldatokat alkalmazni. Csak olyan gyógyfűvek, olajok és aromaanyagok használata megengedett, amelyek alkalmasak vízgőzmaszkhoz, és gyártójuk engedélyezte az erre való használatukat.

ALKALMAZÁS

Nyissa fel az aroma-rátét fedelét. Csepegtessen rá pár csepp olajat egy vattacsomóra. Rakja be a vattacsomót, majd zárja le az aroma-rátét fedelét.

6.4 Az orr/száj-gőzmaszk használata

Az ember orrnyálkahártyája nagyon érzékeny, ezért sohase használja a készüléket az orr/száj-gőzmaszkkal együtt a „2” fokozatban. Használat közben ne tartsa az orrát túl közel a maszkhöz.

A kezelés se tartson tovább napi 10 percnél, és legfeljebb heti 2–3 alkalommal.

Az alkalmazást az 5.2 pont ismerteti .

7. A készülék tisztítása és ápolása

Húzza ki a hálózati dugót. Hagyja a készüléket kb. 10–15 percig hűlni, mielőtt a gőzmaszkot az óramutató járásával ellentétes irányba történő csavarással leválasztaná az alapkészülekről. Űrítse ki a víztartályt fejjel lefelé fordítva.

Minden egyes használat után tisztítsa meg a gőzölöcsészét a zsírtól és a vízkőtől alumínium számára való vízkőeltávolító szerrel.

A készülék és a gőzmaszk felületét enyhén megnedvesített ruhával tisztítsa meg, és törölje szárazra .

- Ne használjon erős szereket (pl. alkoholt, acetont, benzint vagy surolószert) a műanyagrészek tisztítására.
- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati dugót.
- Ne használjon hegyes vagy éles tárgyat a tisztításhoz.
- Ne merítse a készüléket vízbe.

8. Műszaki adatok

Hálózati csatlakozás: 230V ~ 50Hz 120W

9. Eltávolítás

Az elhasználdott készüléket a 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) EU irányelvnek megfelelően távolítsa el. További kérdéseivel forduljon a hulladékkezelésért felelős hivatalos szervekhez.

10. Garancia

A garancia nem érvényes:

- a szakszerűtlen használat következtében bekövetkezett hibák esetén,
- a kopóalkatrészekre,
- olyan hiányosságokra, amelyekről a vevő a vásárláskor már tudomást szerzett,
- a vevő által okozott károokra.

Az ügyfél törvényes szavatossági jogait

ez a garancia nem érinti. A garanciális

igénynak a garanciális idő alatti érvényesítéséhez az ügyfélnek

igazolnia kell tudni a vásárlás A garancia időtartama 3 év

időpontját a Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Deutschland számára. Az ügyfélnek a garancia keretében joga van a készülék megjavíttatására saját műhelyünkben, vagy egy általunk megbízott szakműhelyben. Az ügyfél további igényre (a garancia alapján) nincs feljogosítva.