



Kombi porszívó, 12V

Termékszám: 20289

 Használati útmutató	3
--	---

1



12 V



3,0 M



150 W



3 kPa



0.87 kg

2

BE/KI
kapcsoló



Autós porszívó

MŰSZAKI ADATOK

1

BIZTONSÁGI

TUDNIVALÓK

- Ne működtessen elektromos készülékeket robbanásveszélyes környezetben, pl. gyúlékony folyadékok, gázok vagy por közelében.
- Kerülje a kábel nem rendeltetésszerű használatát. Soha ne használja a kábelt tartásra, húzásra vagy az elektromos készülék hálózati dugójának kihúzására. Tartsa távol a kábelt forróságtól, olajtól, éles peremektől vagy mozgásban lévő alkatrészekről. A sérült vagy összegabalyodott kábelek növelik az áramütés veszélyét.
- Csatlakoztatáskor győződjön meg arról, hogy a porszívó ki van kapcsolva.
- Soha ne használja a porszívót sérült kábellel.

Elektromos vagy mechanikus hibajelenségnél kapcsolja ki a készülékét és húzza ki a hálózati dugóját.



Válassza le a porszívót a hálózatról, ha a mechanizmuson karbantartást kell elvégezni.

A HP Autozubehőr készülékeit arra fejlesztették, hogy hosszú időn keresztül probléma nélkül, minimális karbantartással működjenek. Növelheti a készülék élettartamát, ha a porszívót rendszeresen tisztítja és szakszerűen kezeli.

A házát rendszeresen tisztítsa egy kendővel, lehetőleg minden használatot követően. Tartsa por- és szennyeződés mentesen a szellőző nyílásokat. A makacs szennyeződést egy puha, szappanos vízzel megnedvesített kendővel távolíthatja el. Ne használjon olyan oldószereket mint a benzin, alkohol, ammónia stb. Az ilyen anyagok károsítják a műanyag részeket.

A régi, használt elektromos készülékek értékes anyagokat tartalmaznak, nem kerülhetnek a háztartási szemétkébe! Járuljon hozzá az újrahasznosítás és a környezetvédelem ügyéhez azzal, hogy ezt a készülékét a legközelebbi ilyen gyűjtőhelyen leadja.