



TOOLCRAFT

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LED-es nagyító lámpa

Verzió: 05/15



Rend. sz.: 1303080 (15x)

Rend. sz.: 1303081 (10x)

Rendeltetésszerű használat

A termék tárgyról nagyobb kép létrehozására szolgál. A lencse alatt beépített LED található, a vizsgálandó objektum megvilágításához. A tápellátás 3 db mikroelemről történik (nem szállítjuk vele).

A készülék csak beltérben használható, kültéri használata nem megengedett. Feltétlenül el kell kerülni, hogy a készülékre nedvesség kerüljön, pl. a fürdőszobában vagy hasonló helyeken.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a terméket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a terméket a fentiekől eltérő célra használja, az tönkremehet. Ezen kívül a készülék szakszerűtlen kezelése következtében rövidzárlat, tűz, áramütés stb. keletkezhet. Figyelmesen olvassa át a használati útmutatót és őrizze is meg későbbi betekintés céljára. A terméket csak a használati útmutatóval együtt adja tovább.

A termék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és termék megnevezés a mindenkorai tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- LED-es nagyító lámpa
- Tároló tasak
- Használati útmutató

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el és vegye figyelembe a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! Az ebben a használati útmutatóban szereplő, biztonságra és szakszerű használatra vonatkozó előírások figyelmen kívül hagyásából eredő személyi sérüléseket/ anyagi károkat nem vállalunk felelősséget. A fentiek túlmenően érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.



a) A balesetvédelem és a termék biztonságos használata érdekében:

- A nagyítóval ne nézzen a Napba vagy más erős fényforrásba, vagy annak közelébe. Megvakulás veszélyével jár!
- Hibás kezelésnél a nagyító gyújtólencseként működhet. Tűzveszély! Ne hagyja a nagyítót a napon heverni.
- Ne használja a nagyítót miközben ön mozog, mivel bizonyos esetekben meg is botolhat akadályokban.
- Ne nyúljon a lencséhez az ujjával (különösen nem a körmével) vagy éles/ hegyes tárgyakkal.
- Figyelmeztetés a LED fényével kapcsolatban:
 - Ne nézzen bele a LED fény sugarába!
 - Ne nézze a LED-et közvetlenül, vagy optikai eszközökkel!
- Ez a készülék nem való gyerek kezébe. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon heverni, mert kisgyermek számára veszélyes játékká válhat.
- Óvja a terméket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napfénytől, erős erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, akkor vonja ki a terméket a használatból, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye azt. A biztonságos használat már nem lehetséges, ha a termék:
 - láthatóan sérült,
 - már nem szabályszerűen működik,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között volt tárolva, vagy
 - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Bányon mindig óvatosan a termékkel. A termék lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leesés következtében is megsérülhet.

b) Elemek / akkumulátorok

- Az elemek/akkumulátorok berakásakor ügyeljen a helyes polarításra.
- Távolítsa el az elemeket / akkukat, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, hogy az elemek kifolyásából származó károkat elkerülje. A kifolyt vagy sérült elemek/akkumulátorok a bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak. Ha sérült elemekkel/akkukkal foglalkozik, viseljen védőkesztyűt.
- Az elemeket/akkukat úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk. Az elemeket/akkukat ne hagyja könnyen hozzáférhető helyen, mert a gyerekek vagy háziállatok könnyen lenyelhetik őket.

- Az összes akkut egyidejűleg kell cserélni. Régi és új elemek kevert használata a készülékben az elemek/akkuk kifolyásához, és ezáltal a készülék meghibásodásához vezethet.
- Ne szedje szét az elemeket/akkukat, ne zárja rövidre, és ne dobja tűzbe őket. Ne próbáljon meg feltölteni nem tölthető elemeket! Ilyen esetben robbanásveszély áll fenn!

c) Egyéb

- Forduljon szakemberhez, ha kétsége van a készülék működésével, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- Karbantartást, beállítást és javítást csak szakemberrel vagy szakmühellyel végeztesse.
- A még maradna olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

Üzembehelyezés

a) Elemek berakása/cseréje

- Nyomjon rá a sárga háromszögre és tolja lefelé az elemtartó fedelét.
- Helyezzen be helyes polaritással 3 db mikroelemet. Vegye figyelembe az elemtartóban látható polaritásjelzéseket.

- Zárja vissza az elemtartót.



Cserélje ki az elemeket, amint a LED világítóereje jelentősen csökken.

b) Megvilágítás

A lámpát az oldalán található tolokapcsolóval kapcsolhatja be (ON) vagy ki (OFF).

Karbantartás és tisztítás

- A termék egy esetleges elemcserén és az esetenkénti tisztításon kívül nem igényel karbantartást.
- Ne használjon súroló vagy vegyi tisztítószereteket.
- Ne merítse vízbe vagy víz alá a készüléket tisztítás céljából!
- A tisztításnál ne nyomja túlzottan a lencsét vagy a házat, nehogy karcosodás keletkezzenek.
- A lencse tisztításához egy lencse- vagy szemüveg tisztító törítőt használjon. Alternatívaként használhat egy száraz, tiszta, puha és nem szőszölő kendőt vagy egy porecsetet. Erős elszennyeződésnél a kendőt langyos vízzel enyhén be lehet nedvesíteni.
- Ha a lencsét tisztítószerezellel tisztítja, ügyeljen arra, hogy a tisztítószert ne cseppenjen közvetlenül a lencsére. A tisztítószert mindig először a tisztítókendőre csepeptesse.
- A tisztításhoz egy száraz, tiszta, puha, és nem szálazó törülköhát használjon. Erős szennyeződés esetén langyos vízzel nedvesítse meg a ruhát. Használjon hozzá szappant vagy lágy tisztítószert.

Hulladékkezelés

a) A termék



Az elektronikus készülékek újrahasznosítható anyagok, ezért nem valók a háztartási hulladék közé. A használt készülék hulladékkezeléséhez be kell tartani az érvényes törvényi rendelkezéseket. Vegye ki a termékből az esetleg benmaradt elemeket/akkukat, és ezeket a készüléktől elkülönítve adja le megfelelő gyűjtőhelyen.

b) Elemek / akkumulátorok

Önt, mint végfelhasználót, törvény kötelezi minden használt elem és akkumulátor leadására. Tilos ezeket a háztartási szeméttel együtt kidobni.



A káros anyagot tartalmazó elemeket/akkukat a mellékelt szimbólumok jelölik, ami azt jelenti, hogy ezeket tilos a háztartási hulladékkal együtt kezelni. A mérvadó nehézfémek A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkumulátorokon, pl. a baloldalon látható szeméttartály ikon alatt található). A használt elemek és akkuk ingyenesen leadhatók lakóhelye hulladékgyűjtő állomásain, fióküzleteinkben, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket, akkukat forgalmaznak.

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek, és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok

Tápáramellátás.....	3 db mikroelem (nem szállítjuk vele)
Áramfelvétel.....	max. 25 mA
Nagyítás.....	15-szörös (rend. sz.: 1303080)
	10-szeres (rend. sz.: 1303081)
Gyűjtőtávolság.....	14 – 16 mm (rend. sz.: 1303080)
	20 – 23 mm (rend. sz.: 1303081)
Világítás színe.....	Hidegfehér
Üzemi feltételek.....	+5 ...+40 °C, <80 % rF
Tárolási feltételek.....	+5...+40 °C, <80 % rel. párat.
Méret (Sz x Ma x Mé):	105 x 38,5 x 33,7 mm (rend. sz.: 1303080)
	105 x 38,5 x 25,5 mm (rend. sz.: 1303081)
Súly.....	48 g (rend. sz.: 1303080)
	40 g (rend. sz.: 1303081)

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa. Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez vagy elektronikus adattárolóhoz készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélyre van szükség. Az utánnyomás, más kiviteltől formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.