

H Használati útmutató

GR1 USB 2.0 AV digitalizáló

Rend. sz.: 1304231

Rendeltetésszerű használat

A terméket egy számítógép USB portjához való csatlakoztatásra tervezték, ahol egy analóg AV jel (FBAS-/Svideo jel és sztereo audio jel) digitalizálására szolgál.

A fent leírtaktól eltérő alkalmazás károsíthatja a készüléket, és veszélyekkel, pl. rövidzárlat, gyulladás, áramütés, stb. járhat.

A terméket nem szabad módosítani, ill. átépíteni. A biztonsági előírásokat okvetlenül be kell tartani.

A termék megfelel a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeinek. Minden, az útmutatóban előforduló termékjelölés a mindenkor tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- AV digitalizáló
- Csatlakozókábel készlet
- CD szoftverrel/meghajtóval
- Használati útmutató

A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a készülék kezelése, működtetése közben fellépő rendkívüli veszélyekre figyelmeztet.



A „nyíl”-szimbólum speciális tippekre és kezelési tanácsokra utal.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK



Olvassa el először a teljes használati útmutatót, fontos információkat tartalmaz a használatához.

A kezelési előírások be nem tartása esetén keletkező károokra a szavatosság és a garancia nem érvényes! A következményi károkért nem vállalunk felelősséget!

Tárgyi vagy személyi károkért, melyek a szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából adódtak, nem vállalunk felelősséget! Ezekben az esetekben a garancia érvényét veszti.

- Biztonsági okokból nem engedélyezett a készülék önkényes átépítése és/vagy megváltoztatása.
- Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek, nedvességnek, erős rezgésnek, valamint erős mechanikai igénybevételnek.
- Ha kételyei vannak a termék biztonságosságával vagy kezelésével kapcsolatban, forduljon szakemberhez.
- A termék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való. A készüléket úgy működtesse, hogy gyerekek ne férhessenek hozzá.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, mert veszélyes játékszerré válhat gyermekek számára.
- Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.

Szoftver telepítése és üzembe helyezés

- Indítsa el az operációs rendszert (Windows XP vagy magasabb), és várjon, amíg teljesen be nem töltődik.
- Rakja be a mellékelt CD-t a számítógép megfelelő meghajtójába. Amennyiben nem indul el automatikusan az illesztő program, indítsa el kézzel. Ehhez indítsa el az „Autorun.exe” fájlt a CD főkönyvtárból.
- Ezután a meghajtót kell telepíteni.

Kattintson a szoftver ablakban a „Driver Installation” (meghajtó telepítése) pontra.

Ha megjelenik a „Please plug-in USB TV dongle” üzenet, csatlakoztassa az AV digitalizálót a számítógép egy szabad USB csatlakozójához.

A következő ablakban válassza ki a készülék típusát majd kattintson az „OK”-ra.

Lehetséges, hogy megjelenik egy üzenet, hogy a meghajtó nem állta ki a Windows Logo tesztjét. Ebben az esetben kattintson az „Installation fortsetzen”-re (telepítés folytatása).

Miután sikeresen befejeződött a készülék meghajtójának telepítése, megjelenik egy erre vonatkozó üzenet. Ezt az üzenetet hagyja jóvá az „OK”-val.

- A szoftver ablakban kattintson a „Software Installation”-re (szoftver telepítése), hogy telepítse azt a programot amellyel a videójelek digitalizálhatók.

Kövesse a szoftver összes utasítását.

- Csatlakoztassa az AV forrás AV kimenetét az AV digitalizáló csatlakozóihoz.

Sárga csatlakozóalj videócsatlakozó

Fekete csatlakozóalj S-Videó csatlakozó

Piros csatlakozóalj jobb audio csatlakozó

Fehér csatlakozóalj bal audio csatlakozó

A videócsatlakozóhoz vagy csak a sárga alj (videócsatlakozó) vagy a fekete alj (S-Videó csatlakozó) használható. Soha ne használja mindkét aljat egyszerre az AV forrás készülékén.

- Ezután elindíthatja a korábban telepített szoftvert és digitalizálhatja filmjeit. A szoftver kezeléshez egy megfelelő kézikönyv is telepítődött.

- A digitalizálás elindításához nyomja meg a REC gombot az AV digitalizálón. A digitalizálás megállításához nyomja meg ismét a REC gombot.

Az AV digitalizáló két LED-je jelzi az üzemiállapotot: RECORD - az

AV jel digitalizálódik

POWER a készülék készenléti üzemmódban van

Karbantartás és tisztítás

A tisztításhoz használjon egy tiszta, puha, száraz ruhát.

Ne használjon vegyi tisztítószeret, mert elszínezheti a készülékházat.

Eltávolítás



Az elektronikus készülékek nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétbe!

Az elhasznált elektronikus készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Műszaki adatok

Üzemi feszültség V= USB útván

Operációs rendszer.....Windows XP min. SP2, Windows Vista, Windows 7/8

Videó szabványokPAL / NTSC / SECAM Letapogatási

rata.....max. 720 x 576 pixel / 25 fps (PAL)

max. 720 x 480 pixel / 29,9 fps (NTSC)