

D **BEDIENUNGSANLEITUNG**

Fali hangfaltartó, 1 PÁR

Verzió: 02/16

Rend. sz.: 1342486, fekete

Rend. sz.: 1416355, ezüst

Rendeltetésszerű használat

A termék hangfalak falhoz rögzítésére szolgál. A fali hangfaltartók dönthetők és forgathatók. A hangfalak súlya nem lépheti túl a „Műszaki adatokban” megadott értéket. Amennyiben a terméket a fentiekől eltérő célra használja, a termék károsodhat. Az ettől eltérő használat esetén a termék vagy a hangfal károsodhat, és ezen kívül olyan veszélyek lépnek fel, mint pl. a fali tartó közelében lévő bútorok károsodása, személyi sérülés, stb. Olvassa át figyelmesen, és őrizze meg a használati útmutatót. Csak a használati útmutatóval együtt adja tovább a terméket harmadik személynek. A terméket nem szabad módosítani, ill. átépíteni. A biztonsági előírásokat feltétlenül be kell tartani.

A szállítás tartalma

- 2 db fali hangfaltartó
- 4 db csavar, M5 x 12
- 4 db csavar M4 x 25
- Használati útmutató
- 4 db dübel

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági előírásokra! Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő, biztonságra és szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. A fentiek túlmenően érvényét veszíti a készülékszavatosság/garancia is.



A nyilat tartalmazó szimbólum ötleteket és tanácsokat jelez.

a) A balesetvédelem és a termék biztonságos használata érdekében:

- Ez a készülék nem játék. Tartsa távol a gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen. Gyermekek számára veszélyes játékszerré válhat.
- Alkalmatlan felszerelési hely választása személyi sérülést és anyagi kárt okozhat.
- Az összeállításnál, illetve felszerelésnél óvatosan járjon el. A termék élei helyenként élesek lehetnek. Emiatt sérülésveszély áll fenn!
- Csak a fali hangfaltartó felszereléséhez (ill. beállításához) szükséges munkákat végezze el Soha ne alakítsa át, és ne kísérelje meg a javítását.
- A szerelés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a hangfal hátoldalán a fali hangfaltartó felerősítésének lehetősége fennáll-e.
- A hangfal méretétől függően célszerű, ha egy másik ember is segít a szerelésnél. Ő tarthatja például a hangfalat, amíg Ön a fali tartóhoz rögzíti.
- Lelkiismeretesen végezze el a szerelést, mivel ha a hangfal és a fali hangfaltartó leesik, akkor nemcsak költséges károk keletkezhetnek, hanem személyi sérülések veszélye is fennáll!
- Vezesse úgy a hangfal kábeleit, hogy ne csipődjenek be a hangfaltartóba és ne törjenek meg rajta.
- Időnként ellenőrizze az összes csavarkötést. A hangfal, illetve a fali tartó állítása és mozgatása miatt idővel a csavarrögzítések esetleg kilazulhatnak.
- A hangfal és a fali tartó mozgatásánál/állításánál ne alkalmazzon túl nagy erőt. Ezzel károsíthatja a hangfalat.
- A mozgatásnál/állításnál ne nyomja meg a hangfal elülső oldalát, illetve hangkibocsátó felületét.
- Ne terhelje túl a fali hangfaltartót. Vegye figyelembe a gyártó által megadott maximális hangfalsúlyt.
- Ne támaszkodjon és ne kapaszkodjon a fali hangfaltartóba.
- Ne erősítsen más tárgyakat a hangfaltartóra az erre a célra kiválasztott hangfalon kívül.
- Ha nem biztos a dolgában, ne végezze saját maga a munkát. Bizza azt szakemberre.
- Mindig óvatosan bánjon a termékkel. A termék lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leesés következtében is megsérülhet.
- Vegye figyelembe azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a terméket csatlakoztatja.

b) Egyéb

- Forduljon szakemberhez, ha kétsége van a termék működésével, biztonságával, vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még maradna olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

Felszerelés



A falra szerelés akkor megengedett, ha a fal szerkezete alkalmas erre. Vékony könnyűszerkezetes falak vagy labilis vázszerkezetű gipszkartonlapok általában erre nem alkalmasak. A szakületekben azonban adott esetben kapható speciális dübel az ilyen felszerelési helyekhez. Ha kétségei vannak, a felszerelés előtt forduljon szakemberhez.

A szerelési alapnak (pl. beton) megfelelő szerelési anyagot kell használni (csavarok, dübelek, stb.). A mellékelt, dübelek és csavarok tömör falakhoz alkalmasak. Speciális dübelek és csavarok nincsenek a fali hangfaltartóhoz mellékelve, azokat a fal típusnak megfelelően külön kell beszerezni. A hangfal és hangfaltartó súlya és az erők arculvételével figyelni kell a stabil rögzítésre.

Gondosan tervezze meg a felszerelés helyét úgy, hogy a fali hangfaltartó az arra elhelyezett hangfállal szerelés után a kívánt pozícióban (magasság és helyzet) legyen. Fúrásnál, ill. csavarozásnál figyeljen arra, hogy a falban ne sértsen meg kábelt vagy vezetéket! Elektromos vezetékek véletlen megfúrása esetén áramütésből eredő életveszély áll fenn!

Elektromos szerszámok (pl. fúrógép) használata esetén figyeljen a biztonságra. Vegye tekintetbe a különböző használati útmutatókban lévő biztonsági tudnivalókat. Biztosítsa, hogy a szerelés közben a hangfaltartó illetve a hangfal alatt senki ne tartózkodjon.



Vegye figyelembe a mellékelt szerelési útmutató ábráit.

1. ábra

- Szükség esetén oldja a fali hangfaltartó recés csavarját ahhoz, hogy a fali tartót megfelelő helyzetbe tudja fordítani, vagy a hangfalrögzítés felső és alsó részét teljesen szét tudja választani.
- Oldja a keresztornyos csavart a fémtartó felső lekerekített részén. Tolja ki a fémtartót a fali hangfaltartóból.

2. ábra

- Normál esetben a hangfalak hátoldalán megfelelő menetes furatok állnak rendelkezésre a fali hangfaltartóhoz rögzítéshez. A hangfaltartóval négy db M5 x 12-es csavart szállítunk. Ellenőrizze, hogy megfelel-e ez a csavarméret a hangfalakhoz. Ha nem megfelelő a méret, akkor külön csavarokat kell beszerezni. Rögzítse a fali tartót a hangfal hátoldalán. Figyeljen arra, hogy a hangfal kábeleit adott esetben még csatlakoztatni kell.
- Amennyiben különválasztotta a felső részt az alsó résztől, úgy csavarozza össze őket a recés csavarral.

3. ábra

- Válassza ki gondosan a fali tartó helyét. A fali hangfaltartók irányát a rájuk rögzített hangfállal együtt a szerelés után be lehet állítani.
- A fém tartószínt sablonnak használva rajzolja fel a furatokat a falra. Használjon vízmértéket ahhoz, hogy a fém tartószínt függőlegesen, egyenesen felfelé rögzítse.
- Legalább két csavarral rögzítse a fém tartószínt. Ügyeljen arra, hogy a lekerekített oldal menetes furata felfelé mutasson, és a fém tartószín hátoldala közvetlenül felfeküdjön a falon. A fém tartószínt szilárdan és stabilan kell rögzíteni a falra, nem lötyöghet.

4. ábra

- Figyeljen arra, hogy ne lépje túl a hangfal maximális súlyát (max. 3,5 kg). Tegye fel a fali hangfaltartót a hangfállal együtt óvatosan a fém tartószínrre. Szükség esetén kérjen segítséget a hangfal megtartásához.
- Rögzítse a fali tartót a keresztornyos csavarral a fém tartószín felső részéhez.
- Lazítsa meg egy kicsit a recés csavart, és állítsa be a hangfal helyzetét felfelé, lefelé és oldalra. Végül húzza meg ismét a recés csavart. A hangfalakat célszerű az ülőhelyzetű felhasználó fülmagasságában elhelyezni.

Karbantartás és tisztítás

- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket, tisztító alkoholt vagy más kémiai oldatokat, mert ezek károsíthatják a felületet, sőt, a működést is kedvezőtlenül befolyásolhatják.
- A termék karbantartásmentes, a puha, száraz törlekendővel való alkalmankénti tisztításon kívül nem igényel más karbantartást.

Hulladékkezelés



Az elektromos készülék élettartama végén gondoskodni kell az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelő hulladékkezelésről.

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok:

- Súlyterhelés.....max. 3,5 kg (hangfaltartónként)
- Dőlésszög.....-20 - +20°
- Elforgatás szöge.....-70 - +70°
- Méreték(Sz x Ma x Mé).....50 x 87 x 64 mm (hangfaltartónként)
- Súly.....kb. 250 g (pár)

Ez a Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com) kiadványa.

Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez vagy elektronikus adatfeldolgozó készülékre való átvitelhez a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnomás, még kivonatos formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a nyomtatás idején érvényes műszaki fejlettségi szintnek.